



## はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 5000 トラブルシューティングガイドリリース 1.0』の対象読者、マニュアルの構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「対象読者」(P.xi)
- 「マニュアルの構成」(P.xi)
- 「表記法」(P.xii)
- 「関連資料」(P.xiii)

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの設定や管理を行う熟練ユーザを対象とします。

## マニュアルの構成

このリファレンスは、次の章で構成されています。

| 章   | 説明  |
|---|---|
| <a href="#">「トラブルシューティングの概要」</a>              | Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの設定および使用時に発生する可能性のある問題のトラブルシューティングについて、基本的な概念、方法、および一般的なガイドラインを紹介します。 |
| <a href="#">「FCoE の問題のトラブルシューティング」</a>        | Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの FCoE で起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。                                  |
| <a href="#">「レイヤ 2 スイッチングの問題のトラブルシューティング」</a> | Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのレイヤ 2 スイッチングで起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。                            |
| <a href="#">「QoS の問題のトラブルシューティング」</a>         | Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの QoS で起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。                                   |

| 章                           | 説明  |
|-----------------------------|---|
| 「SAN スイッチングの問題のトラブルシューティング」 | SAN スイッチングと Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。 |
| 「セキュリティに関する問題のトラブルシューティング」  | Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのセキュリティで起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。      |
| 「システム管理上の問題のトラブルシューティング」    | システム管理と Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで起こり得る問題を特定し、解決する方法について説明します。     |

## 表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

| 表記法           | 説明   |
|---------------|--|
| 太字            | コマンドおよびキーワードは太字で示しています。  |
| イタリック体        | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。   |
| [ ]           | 角カッコの中の要素は、省略可能です。   |
| [ x   y   z ] | どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。                          |
| string        | 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。 |

出力例では、次の表記法を使用しています。

|                     |  |
|---------------------|--|
| screen フォント         | スイッチに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。          |
| 太字の screen フォント     | ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。           |
| イタリック体の screen フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。            |
| < >                 | パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。             |
| [ ]                 | システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。              |
| !、#                 | コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。 |

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



「問題解決に役立つ情報」です。

## 関連資料

Cisco Nexus 5000 Series スイッチおよび Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender のマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html)

次に、Cisco Nexus 5000 Series および Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender に関連するマニュアルを示します。

『Cisco Nexus 5000 Series CLI Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.0』

『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Command Reference, Cisco NX-OS Release 4.0』

『Cisco Nexus 5000 Series Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 5000 Series System Messages Reference』

『Cisco Nexus 5000 Series Release Notes』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.1』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 5000 Series Fabric Manager Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.0』

