



## B コマンド

---

この章では、コマンド名が B で始まる Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。

# blink

システムの LED を点滅させるには、**blink** コマンドを使用します。LED の状態をデフォルトに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。



(注)

Cisco NX-OS Release 4.1(2) から、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、**blink** コマンドは使用できません。この機能には、**locator-led** コマンドを使用してください。

**blink** {chassis | fan *f-number* | module *slot* | powersupply *ps-number* | xbar *x-number*}

**no blink** {chassis | fan *f-number* | module *slot* | powersupply *ps-number* | xbar *x-number*}

## 構文の説明

<b>chassis</b>	シャーシの LED を点滅させます。
<b>fan <i>f-number</i></b>	設定済みファン番号を表す LED を点滅させます。範囲はプラットフォームに依存します。 <b>?</b> を使用すると、範囲を表示します。
<b>module <i>slot</i></b>	モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームに依存します。 <b>?</b> を使用すると、範囲を表示します。
<b>powersupply <i>ps-number</i></b>	電源モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームに依存します。 <b>?</b> を使用すると、範囲を表示します。
<b>xbar <i>x-number</i></b>	クロスバー モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームに依存します。 <b>?</b> を使用すると、範囲を表示します。

## デフォルト

なし

## コマンドモード

任意のコマンドモード

## サポートされるユーザロール

network-admin  
network-operator  
vdc-admin  
vdc-operator

## コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

システムのコンポーネント上の LED を点滅させるには、**blink** コマンドを使用します。LED を点滅させることによって、管理者はデータセンター内のコンポーネントを識別できます。

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

---

**例**

次に、モジュール 4 の LED を点滅させる例を示します。

```
switch# blink module 4
```

---

**関連コマンド**

コマンド	説明
<b>show locator-led status</b>	システムのロケータ LED のステータスを表示します。

---

