



## O コマンド

---

この章では、コマンド名が O で始まる Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。

# option exporter-stats timeout

NetFlow エクスポートの再送信タイマーを設定するには、**option exporter-stats timeout** コマンドを使用します。NetFlow エクスポートの再送信タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**option exporter-stats timeout** *time*

**no option exporter-stats timeout**

## 構文の説明

*time* 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

## デフォルト

なし

## コマンドモード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

## サポートされるユーザロール

network-admin  
vdc-admin

## コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

## 例

次に、NetFlow エクスポートの再送信タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、NetFlow エクスポートの再送信タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show flow exporter</b>	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。

# option interface-table timeout

NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーを設定するには、**option interface-table timeout** コマンドを使用します。インターフェイス テーブル タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**option interface-table timeout** *time*

**no option interface-table timeout** [*time*]

## 構文の説明

*time* 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

## デフォルト

なし

## コマンド モード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

## サポートされるユーザ ロール

network-admin  
vdc-admin

## コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

## 例

次に、NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option interface-table timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option interface-table timeout
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show flow exporter</b>	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。

# option sampler-table timeout

NetFlow エクスポートのサンプラ テーブル タイマーを設定するには、**option sampler-table timeout** コマンドを使用します。サンプラ テーブル タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**option sampler-table timeout** *time*

**no option sampler-table timeout** [*time*]

## 構文の説明

*time* 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

## デフォルト

なし

## コマンド モード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

## サポートされるユーザロール

network-admin  
vdc-admin

## コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

## 例

次に、NetFlow エクスポートのサンプラ テーブル タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option sampler-table timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、サンプラ テーブル タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config)# no option sampler-table timeout
switch(config)#
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show flow exporter</b>	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。