



P コマンド

この章では、コマンド名が P で始まる Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。

poweroff module

モジュールの電源を切断するには、**poweroff module** コマンドを使用します。モジュールの電源を再投入するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

poweroff module

no poweroff module

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール ネットワーク管理者
VDC 管理者

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドにライセンスは不要です。

例 次に、モジュール 2 の電源を切断する例を示します。

```
switch# poweroff module 2
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show module	モジュールに関する情報を表示します。

