



システム メッセージ ログिंग ファシリティ

表 11 に、システム メッセージ ログिंगの設定に使用できるファシリティの一覧を示します。

表 11 システム メッセージ ログिंग ファシリティ

ファシリティ	説明
aaa	AAA マネージャ
aclog	ACL ログ マネージャ
aclmgr	ACL マネージャ
adjmgr	隣接マネージャ
all	すべてのファシリティを表すキーワード
arbiter	アービター マネージャ
arp	ARP マネージャ
ascii-cfg	ASCII コンフィギュレーション
auth	許可システム
authpriv	プライベート許可システム
bgp	BGP マネージャ
bootvar	Bootvar
callhome	Call home マネージャ
capability	MIG ユーティリティ デーモン
cdp	CDP マネージャ
clis	CLIS マネージャ
cmpproxy	CMP プロキシ マネージャ
copp	CoPP マネージャ
core	コア デーモン
cron	cron および at スケジューリング サービス
cts	CTS マネージャ
daemon	システム デーモン
device_test	GOLD デバイス テスト
dhcp	DHCP マネージャ
diagclient	GOLD 診断クライアント マネージャ
diagmgr	GOLD 診断マネージャ
dot1x	802.1X マネージャ

表 11 システムメッセージロギングファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
eigrp	EIGRP マネージャ
eltn	ELTM マネージャ
eou	EOU マネージャ
ethdstats	Delta 統計情報マネージャ
ethpm	Ethernet PM マネージャ
evmc	EVMC マネージャ
evms	EVMS マネージャ
feature-mgr	Feature マネージャ
flow	NetFlow ロギング
fs-daemon	FS デーモン
ftp	ファイル転送システム
glbp	GLBP マネージャ
hsrp	HSRP マネージャ
hsrp_engine	HSRP マネージャ
im	IM マネージャ
interface-vlan	VLAN インターフェイス (SVI) マネージャ
ip igmp	IGMP マネージャ
ip msdp	MSDP マネージャ
ip pim	IPv4 PIM マネージャ
ipconf	IP コンフィギュレーション マネージャ
ipfib	IP FIB マネージャ
ipqos	IP QoS マネージャ
ipv6 icmp	IPv6 ICMP
ipv6 pim	IPv6 PIM
isis	IS-IS マネージャ
kernel	OS カーネル
keystore	Keystore マネージャ
l2fm	L2 FM マネージャ
l3vm	L3 VM マネージャ
lACP	LACP マネージャ
license	ライセンス マネージャ
local0	Local use daemon
local1	Local use daemon
local2	Local use daemon
local3	Local use daemon
local4	Local use daemon
local5	Local use daemon
local6	Local use daemon
local7	Local use daemon
lpr	ラインプリンタ システム
mail	メール システム

表 11 システム メッセージ ロギング ファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
mfdm	MFDM マネージャ
module	モジュール マネージャ
monitor	Ethernet SPAN マネージャ
mvsh	MVSH マネージャ
netstack	IP/IPv6 ネットワーク スタック
news	USENET ニュース
nfm	NFM マネージャ
ntp	NTP マネージャ
ospf	OSPF マネージャ
ospfv3	OSPF マネージャ
pfstat	PFSTAT マネージャ
pixm	PIXM マネージャ
pixmc	PIXMC マネージャ
platform	Platform マネージャ
pltfm_config	PLTFM コンフィギュレーション マネージャ
plugin	プラグイン マネージャ
port-channel	ポート チャネル マネージャ
port-security	ポート セキュリティ マネージャ
port_client	ポート クライアント マネージャ
port_lb	診断ポート ループバック テスト マネージャ
private-vlan	プライベート VLAN マネージャ
qengine	Q エンジン マネージャ
radius	RADIUS マネージャ
res_mgr	リソース マネージャ
rip	RIP マネージャ
routing ipv6 multicast	IPv6 マルチキャスト ルーティング マネージャ
routing multicast	IPv4 マルチキャスト ルーティング マネージャ
rpm	RPM マネージャ
sal	SAL マネージャ
scheduler	スケジューラ
security	セキュリティ マネージャ
session-mgr	セッション マネージャ
smm	共有メモリ マネージャ
snmpd	SNMP デーモン
spanning-tree	STP マネージャ
stp	STP マネージャ
syslog	内部 Syslog マネージャ
sysmgr	システム マネージャ
tacacs+	TACACS+ マネージャ
track	トラック マネージャ
tunnel	トンネル マネージャ

表 11 システムメッセージ ログイング ファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
u6rib	U6RIB マネージャ
udld	UDLD マネージャ
ufdm	UFDM マネージャ
urib	URIB マネージャ
user	ユーザ プロセス
uucp	UNIX 間コピー システム
vdc_mgr	VDC マネージャ
vlan_mgr	VLAN マネージャ
vmm	VMM マネージャ
vrrp_cfg	VRRP コンフィギュレーション マネージャ
vrrp_eng	VRRP エンジン
vshd	VSHD マネージャ
xbar	クロスバー マネージャ
xbar_client	クロスバー クライアント マネージャ
xbar_driver	クロスバー ドライバ マネージャ
xml server	XML エージェント