



## B コマンド

この章では、コマンド名が B で始まる Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。

### blink

システムの LED を点滅させるには、**blink** コマンドを使用します。LED の状態をデフォルトに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
blink {chassis | fan f-number | module slot | powersupply ps-number | xbar x-number}
```

```
no blink {chassis | fan f-number | module slot | powersupply ps-number | xbar x-number}
```

#### シンタックスの説明

<b>chassis</b>	シャーシの LED を点滅させます。
<b>fan <i>f-number</i></b>	設定済みファン番号を表す LED を点滅させます。範囲はプラットフォームによって異なります。範囲を確認するには、 <b>?</b> を使用します。
<b>module <i>slot</i></b>	モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームによって異なります。範囲を確認するには、 <b>?</b> を使用します。
<b>powersupply <i>ps-number</i></b>	電源モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームによって異なります。範囲を確認するには、 <b>?</b> を使用します。
<b>xbar <i>x-number</i></b>	クロスバー モジュールの LED を点滅させます。範囲はプラットフォームによって異なります。範囲を確認するには、 <b>?</b> を使用します。

#### デフォルト

なし

#### コマンドモード

Any

#### サポートされるユーザーロール

スーパーユーザ  
VDC 管理者  
VDC ユーザ

#### コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが導入されました。

**使用上のガイドライン**

システムのコポーネント上の LED を点滅させるには、**blink** コマンドを使用します。LED を点滅させることによって、管理者はデータセンター内のコンポーネントを識別できます。

このコマンドにライセンスは不要です。

**例**

次に、モジュール 4 の LED を点滅させる例を示します。

```
switch# blink module 4
```