



## 新しい機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco NX-OS Fundamentals コマンドリファレンス Release 4.0』に記載されている新しい機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。このマニュアルの最新版は、次のシスコの Web サイトから入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4\\_0/nx-os/security/command/reference/sec\\_cmd\\_ref.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/security/command/reference/sec_cmd_ref.html)

Cisco NX-OS Release 4.0 に関する追加情報を確認するには、次のシスコの Web サイトから入手できる『Cisco NX-OS Release Notes』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4\\_0/nx-os/release/notes/401\\_nx-os\\_release\\_note.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/release/notes/401_nx-os_release_note.html)

表 1 に、『Cisco NX-OS Fundamentals コマンドリファレンス Release 4.0』に記載されている新機能と変更された機能の概要、およびその機能が説明されている参照先を示します。

表 1 Release 4.0 の新機能および変更された機能に関する情報

機能	変更の説明	変更されたリリース	参照先
コマンドラインプロンプトへのテキストのエコー	<code>echo</code> コマンドの <code>-e</code> が <code>backslash-interpret</code> に変更されました。	4.0(2)	「Cisco NX-OS Fundamentals コマンド」

