



INDEX

B		P	
bandwidth (インターフェイス) コマンド	1	port-channel load-balance ethernet コマンド	23
C		S	
carrier-delay コマンド	3	show interface counters trunk コマンド	25
channel-group コマンド	5	show interface port-channel counters コマンド	29
clear counters interface port-channel コマンド	9	show interface port-channel コマンド	26
clear lacp counters コマンド	10	show interface switchport コマンド	33
E		show interface tunk コマンド	35
encapsulation dot1Q コマンド	11	show lacp counters コマンド	37
F		show lacp interface コマンド	38
feature interface-vlan コマンド	12	show lacp neighbor コマンド	40
feature lacp コマンド	13	show lacp port-channel コマンド	41
feature tunnel コマンド	14	show lacp system-identifier コマンド	42
I		show port-channel compatibility-parameters コマンド	43
interface loopback コマンド	15	show port-channel database コマンド	46
interface port-channel コマンド	16	show port-channel load-balance コマンド	48
interface tunnel コマンド	18	show port-channel rbh-distribution コマンド	49
interface vlan コマンド	19	show port-channel summary コマンド	50
L		show port-channel traffic コマンド	52
lacp port-priority コマンド	20	show port-channel usage コマンド	53
lacp system-priority コマンド	21	show running-config interface port-channel コマンド	54
M		switchport access vlan コマンド	57
medium コマンド	22	switchport host コマンド	58
		switchport mode コマンド	59
		switchport trunk native vlan コマンド	63
		switchport コマンド	55
		system default switchport コマンド	64
		T	
		tunnel destination コマンド	65
		tunnel mode コマンド	66
		tunnel path-mtu-discovery コマンド	67
		tunnel source コマンド	69

tunnel ttl コマンド 70

V

vlan dot1q tag native コマンド 71

か

拡張範囲 VLAN

設定

STP 18

関連資料 ix

す

スパニング ツリー

VLAN

設定 18

デフォルト値に戻す 18

ほ

ポート チャネル

強制 7

ま

マニュアル

関連資料 viii

その他の資料 ix