



## M コマンド

---

この章では、M で始まる Cisco NX-OS マルチキャスト ルーティング コマンドについて説明します。

# mac address-table multicast

マルチキャスト MAC アドレス用に OIF リストを静的に設定するには、**mac address-table multicast** コマンドを使用します。

**mac address-table multicast** *multicast-mac-address* **vlan** *vlan-id* **interface** *interface-name*

## 構文の説明

*multicast-mac-address* マルチキャストの MAC アドレスを指定します。

**vlan** VLAN を設定します。

*vlan-id* VLAN ID です。有効な範囲は 1 ~ 3967 および 4048 ~ 4093 です。

**interface** インターフェイスを指定します。

*interface-name* インターフェイス名。

## デフォルト

なし

## コマンドモード

任意のコマンドモード

## サポートされるユーザロール

network-admin  
network-operator  
vdc-admin  
vdc-operator

## コマンド履歴

リリース

変更箇所

5.2(1)

このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。



(注)

CLI は IP 範囲内のマルチキャスト アドレスを受け入れません。

次に、スタティック OIF MAC アドレスを設定する例を示します。

```
switch(config)# mac address-table multicast 1.1.1 vlan 1 interface ethernet 1/2
switch(config)#
```

## 関連コマンド

コマンド

説明

**show ip igmp snooping** IGMP スヌーピング スタティック MAC OIF 情報を表示します。

**mac-oif**



