



# CHAPTER 1

## ルーティング メッセージの概要

---

この章は、次の内容で構成されています。

- 「概要」 (P.1-1)
- 「ルーティング メッセージ」 (P.1-1)

### 概要

このマニュアルには、Cisco Nexus プラットフォームのルーティング メッセージおよび回復手順が含まれます。メッセージは、それを生成するシステム ファシリティのアルファベット順に表示されます。各システム ファシリティ セクションで、メッセージは、ニーモニックのアルファベット順に表示されます。各システム メッセージの後には、説明と推奨処置が記載されています。

### ルーティング メッセージ

次に、一般的なルーティング メッセージの例を示します。

**エラー メッセージ** AM-2-API\_INIT Format: Failed to initialize %s API

**説明** 回復不可能なソフトウェア エラーが AM の初期化中に発生しました。

**推奨処置** reload コマンドを使用してシステムをリロードします。この問題がシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

ここでは、次の内容について説明します。

- 「エラー メッセージ」 (P.1-2)
- 「説明」 (P.1-2)
- 「推奨処置」 (P.1-2)

## エラー メッセージ

メッセージを示します。

## 説明

メッセージの説明を示します。

## 推奨処置

実行すべき処置を示します。