



CHAPTER 2

Cisco MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのシステム メッセージおよびリカバリ手順

この章では、Cisco NX-OS MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのスイッチのシステム メッセージについて説明します。メッセージは、それを生成するシステム ファシリティのアルファベット順に表示されます。各システム ファシリティの項で、メッセージは重大度レベルおよびニーモニックのアルファベット順に表示されます。各エラー メッセージの後には、説明と推奨処置が記載されています。

AAA メッセージ

ここでは、AAA メッセージについて説明します。

AAA-1

エラー メッセージ AAA-1-AAA_SESSION_LIMIT_REJECT: aaa request rejected as maximum aaa sessions are in progress

説明 最大同時 AAA セッションの制限に到達したため、AAA 要求が拒否されました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

AAA-2

エラー メッセージ AAA-2-AAA_NVRAM_UPGRADE_FAILURE: upgrading of accounting log failed. [chars]

説明 アカウンティング ログのアップグレードテストが失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ AAA-2-AAA_PROGRAM_EXIT: aaa daemon exiting: [chars]

説明 AAA デーモンが終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

AAA-3

エラー メッセージ AAA-3-AAA_NVRAMFAILURE: nvram failure

説明 NVRAM に対する読み取り/書き込みができません。そのため、アカウントिंग ログを保存できません

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

AAA-6

エラー メッセージ AAA-6-AAA_ACCOUNTING_MESSAGE: [chars]

説明 アカウンティング メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

AAM メッセージ

ここでは、AAM メッセージについて説明します。

AAM-2

エラー メッセージ AAM-2-ELS_FC2_GL_SINDEX_LOOKUP_FAILED: Failed to lookup global port index for interface [[chars]]

説明 インターフェイス [chars] のグローバルなポート インデックスのルックアップに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

AAM-3

エラー メッセージ AAM-3-ALLOC_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]

説明 AAM プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ AAM-3-ASSERTION_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec]

説明 ファイル [chars] の行 [dec] で AAM プロセスのアサーションに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLLOG メッセージ

ここでは、ACLLOG メッセージについて説明します。

ACLLOG-4

エラー メッセージ ACLLOG-4-ACLLOG_MAXFLOW_REACHED: [chars]

説明 現在のインターバルで最大フローに達しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLLOG-4-ACLLOG_THRESHOLD: [chars]

説明 フローのしきい値に達しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLLOG-6

エラー メッセージ ACLLOG-6-ACLLOG_FLOW_INTERVAL: [chars]

説明 現在のアラート インターバルのフロー情報 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLLOG-6-ACLLOG_NEW_FLOW: [chars]

説明 ACLLOG の新しいフロー : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLMGR メッセージ

ここでは、ACLMGR メッセージについて説明します。

ACLMGR-2

エラー メッセージ ACLMGR-2-ACLMGR_COMMIT_FAIL: Commit failed: [chars]

説明 PPF コミットが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-2-ACLMGR_NO_ERRDISABLED: [chars] event on interface [chars] ([hex]) allowed to succeed in spite of access-list failure

説明 アクセス リスト操作がポート イベント中に失敗しましたが、ポート イベントは、errdisable が許可されないため、正常に終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-2-EXITING: Exit reason: [chars]

説明 ACLMGR サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-2-INITFAIL: ACLMGR Service Init failed: [chars]

説明 ACLMGR サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 ACLMGR サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ ACLMGR-2-PSS_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

説明 ACLMGR サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLMGR-3

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_DB_LOCK_MSG: ACL database message, reason: [chars], session 0x%llx, type: [chars]

説明 ACL PPF データベース ロックの取得/解除関連のメッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_GSYNC_ERROR: Error occured during global sync of ACL runtime database to standby, reason: [chars] , [chars]

説明 スタンバイにランタイム データベースのコピーを送信するための ACL スナップショットが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_PPF_ERROR: PPF error: [chars]

説明 PPF はエラーを生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_PSS_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

説明 ACLMGR サービスは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_STAT_CONSOLIDATION_FAILURE: ACL statistic parsing or consolidation failed

説明 統計情報の更新が解析または統合ステップ中に失敗しました。統計情報が失われた可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_VACL_REDIRECTION_DISABLED_REMOVAL: VACL redirection to interface [chars] ([hex]) disabled: the port has been removed

説明 ポートへの VACL リダイレクションは、ポートが削除されたため非アクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-ACLMGR_VERIFY_FAIL: Verify failed: [chars]

説明 PPF の確認が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-3-MTSErrorROR: [chars]

説明 ACLMGR サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLMGR-4

エラー メッセージ ACLMGR-4-ACLMGR_PPF_WARNING: PPF warning: [chars]

説明 PPF は警告を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-4-ACLMGR_VACL_REDIRECTION_DISABLED_PCM: VACL redirection to interface [chars] ([hex]) disabled: the port became a portchannel member

説明 ポートへの VACL リダイレクションは、ポート チャネルのメンバであるため一時的に非アクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 ACLMGR サービスと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLMGR-6

エラー メッセージ ACLMGR-6-ACLMGR_PPF_NOTIF: PPF notification: [chars]

説明 PPF は通知を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの ACLMGR サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode

説明 ACLMGR サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 ACLMGR サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 ACLMGR サービスは起動し、準備ができています。[char] モードでサービスが初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-SRVEXIT: ACLMGR Service shutting down gracefully

説明 ACLMGR サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLMGR-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

説明 ACLMGR サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLQOS メッセージ

ここでは、ACLQOS メッセージについて説明します。

ACLQOS-SLOT#-2

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS_FAILED: ACLQOS failure: [chars]

説明 ACLQOS 操作が aqlqos クライアントで失敗しました

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS_INBAND_INTERFACE_FAILURE: Inband interface lif lookup failed ([chars])

説明 インバンド インターフェイスの lif ルックアップが失敗しました

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS_MALLOC_FAILED: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS_OOTR: Tcam resource exhausted: [chars]

説明 ACL をプログラムするための TCAM リソースが使い果たされました

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-2-PPF_FAILED: Database failure: [chars]

説明 データベース操作が aqlqos クライアントで失敗しました

推奨処置 DDTS はありません。

ACLQOS-SLOT#-3

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS_CC_INVALID: Invalid Congestion Control parameters: [chars]

説明 無効な輻輳制御パラメータ

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS_MCM_ERROR: MCM Message Inconsistent.
Please collect MCM and ACLMgr Tech Support for all VDCs

説明 MCM メッセージの不整合

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS_PAUSE_INVALID: Invalid Pause parameters:
[chars]

説明 無効な中断パラメータ

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS_QUEUEING_ERROR: ACL/QoS queuing error:
[chars]

説明 ACL/QoS のキューイング設定の内部エラー

推奨処置 DDTS はありません。

ACLQOS-SLOT#-4

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_ATOMIC_ERR: [chars]

説明 TCAM を使用しすぎています。アトミック アップデートをオフにしてください

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_BC_OVER_THRESHOLD: Bank Chaining enabled:
Inst [dec]usagehasreacheditsthreshold'

説明 TCAM がほぼ満杯です

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_FC_WARNING: Found stale FCoE entry in
instance [dec]. VSAN: [dec], SID: [hex], DID: [hex], SI:[dec], SI_MASK:[dec],
RW_VSAN: [dec], RW_VSAN_FLAG: [dec], RW_SID: [hex], RW_SID_FLAG: [dec], RW_DID:
[hex]. RW_DID_FLAG: [dec] Cleaning it up.

説明 インスタンス [dec] で古い FCoE エントリを検出しました。VSAN : [dec]、SID : 0x [hex]、
DID : 0x [hex]、SI : [dec]、SI_MASK : [dec]、RW_VSAN : [dec]、RW_VSAN_FLAG : [dec]、
RW_SID : 0x[hex]、RW_SID_FLAG : [dec]、RW_DID : 0x[hex]。RW_DID_FLAG: [dec] ク
リーンアップしています。

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_MATCH_ALL_MERGE_UPDATE: Warning (match_all merging): [chars]

説明 警告 (match_all のマージ)

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_OVER_THRESHOLD: Inst [dec] Tcam [dec] Bank [dec] usage has reached its threshold'

説明 TCAM がほぼ満杯です

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_QUEUEING_COS2Q_INVALID: ACL/QoS invalid queuing policy because of cos map change: [chars] queue [chars], interface [chars]

説明 無効なキューイング ポリシーを設定しようとした

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_QUEUEING_INVALID: ACL/QoS invalid queuing policy: [chars]

説明 無効なキューイング ポリシーを設定しようとした

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_UNDER_THRESHOLD: Tcam [dec] Bank [dec]'s usage is below the threshold now

説明 TCAM の使用状況がしきい値未満です

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS_WARNING: ACLQOS Warning: [chars]

説明 ACLQOS の警告

推奨処置 DDTS はありません。

ACLQOS-SLOT#-5

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-5-ACLQOS_DISRUPTIVE_IPv6_UPDATE: Disruptive update of IPv6 compression entries

説明 中断を伴う IPv6 圧縮エントリのアップデート

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ ACLQOS-SLOT#-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy update done for [chars]

説明 非アトミック ACL/QoS ポリシー アップデートが行われました

推奨処置 DDTS はありません。

ACLTCAM メッセージ

ここでは、ACLTCAM メッセージについて説明します。

ACLTCAM-2

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_ADJ_EXHAUSTED: ACLTCAM failed to program route for VSAN: [dec], SID: [chars] DID: [chars], error: [chars].

説明 ACLTCAM プロセスで、リソースの枯渇により、VSAN [dec] SID [chars] DID [chars] のルートをプログラム中に障害が発生しました。[chars] はエラー コードです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_ALMOST_FULL: TCAM close to FULL. [chars] TCAM Usage ([dec]/[dec]) exceeded [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

説明 [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec]、[chars] で [dec] パーセントを超えました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_CONFIG_READ_FROM_DRIVER_FAILED: [chars] [dec], Error: [hex].

説明 転送エンジンの ASIC ドライバから設定を読み取ることができません。[chars] [dec]、エラー: 0x[hex]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_CONFIG_WRITE_TO_DRIVER_FAILED: [chars] [dec], Error: [hex].

説明 転送エンジンの ASIC ドライバに設定を書き込むことができません。[chars] [dec]、エラー: 0x[hex]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_FLOW_STATS_READ_FAILED: Hardware flow stats read failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

説明 ハードウェア フロー統計情報の読み取りに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_INCONSISTENT_DATABASE: Database found inconsistent.

説明 データベースに矛盾が見つかりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_INCONSISTENT_TCAM_CONTENTS: TCAM contents found inconsistent.

説明 TCAM の内容が不整合です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_INIT_FAILED: Initialization failed for forwarding engine ASIC: [dec], [chars] TCAM.

説明 [chars] TCAM で転送エンジン ASIC [dec] の初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_INIT_REGIONS_FAILED: Initialization failed for forwarding engine ASIC: [dec], [chars] TCAM, [chars] Region.

説明 [chars] TCAM の [chars] リージョンで転送エンジン ASIC [dec] のリージョンの初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_MALLOC_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec].

説明 サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

推奨処置 プロセスを再起動します。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_MTS_FAILURE: MTS operation failed: [chars].

説明 MTS 操作が失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_MTS_Q_FULL: MTS queue for SAP [dec] is full

説明 SAP [dec] の MTS のキューがいっぱいです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_MTS_REGISTRATION_FAILED: MTS registration failed for opCode: [dec].

説明 opCode : [dec] の MTS 登録に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_NO_ROUTE: ACLTCAM failed to get route for VSAN: [dec], Rewrite: [chars] DID: [chars] DID MASK: [chars], error: [hex].

説明 ACLTCAM プロセスで、VSAN [dec]、書き換え [chars]、DID [chars]、DID マスク [chars] のルートの取得中に障害が発生しました。[hex] はエラー コードです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_NO_TCAM_LEFT: ACLTCAM resource exhausted for interface : [chars]

説明 ACLTCAM ハードウェア リソースがすべて使用されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_PHY_TCAM_READ_FAILED: [chars] read from hardware TCAM failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

説明 ハードウェア TCAM からの [chars] の読み取りに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_PHY_TCAM_READ_INVALID: Invalid([chars], value: [dec]) TCAM entry read from hardware TCAM (FWD-Engine: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec]), Ignoring this entry.

説明 ハードウェア TCAM (FWD-Engine : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]) からの無効な ([chars]、値 : [dec]) TCAM エントリ。このエントリを無視します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_PHY_TCAM_WRITE_FAILED: [chars] write to hardware TCAM failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

説明 ハードウェア TCAM への [chars] の書き込みに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-ACL_TCAM_PSS_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

説明 PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-PSS_OPEN_FAILED: PSS open failed - [hex].

説明 ACLTCAM の永続データベースのハンドルを取得できませんでした。[hex] はエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-2-RECONS_FAILED: Reconstruction of TCAM contents failed during upgrade - [hex].

説明 中断を伴わないアップグレード中に、ACLTCAM の内容が正常に再構築されませんでした。[hex] はエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLTCAM-3

エラー メッセージ ACLTCAM-3-ACL_TCAM_INV_TCAM_SYNC_ATTEMPT: Attempt to write invalid shadow entry: [dec] ([dec]/[dec]) to TCAM, fwd-engine: [dec] ([chars]), change-array: [dec]/[dec], <MSG_EXPL

説明 TL ポート マネージャの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-ACL_TCAM_MTS_Q_LEAK: Possible MTS buffer leak for SAP [dec]

説明 SAP [dec] で MTS バッファ リークが発生した可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

説明 TL ポート マネージャは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-FC2ERROR: [chars]

説明 TL ポート マネージャで FC2 エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-GENERROR: [chars]

説明 TL ポート マネージャで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-MTSEERROR: [chars]

説明 TL ポート マネージャで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-PSSERROR: [chars]

説明 TL ポート マネージャで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-3-REGISTER_FAILED: Could not register to MTS opcode [chars] - error [hex].

説明 ACLTCAM プロセスが、[chars] で示された通知に登録できませんでした。[hex] はエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLTCAM-4

エラー メッセージ ACLTCAM-4-ACL_TCAM_BELOW_THRESHOLD: [chars] TCAM usage ([dec]/[dec]) fell below [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

説明 [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec]、[chars] で [dec] パーセントを下回りました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-4-ACL_TCAM_BEYOND_THRESHOLD: [chars] TCAM usage ([dec]/[dec]) exceeded [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

説明 [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec]、[chars] で [dec] パーセントを超えました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-4-ACL_TCAM_FLOW_COUNTER_INVALIDATED: Flow counter for flow: vsan: [dec], sid: [hex], did: [hex] with statistics: frames = %llu & bytes = %llu was invalidated due to: [chars]

説明 ACLTCAM プロセスは、[dec] フレームの統計情報が収集されたフロー VSAN [dec] SID [dec] DID [hex] のフローカウンタを無効にし、理由 [[chars]] により [dev] バイトが無効になりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-4-ACL_TCAM_FLOW_COUNTER_VALIDATED: Flow counter for flow: vsan: [dec], sid: [hex], did: [hex] is now valid

説明 ACLTCAM プロセスは、フロー VSAN [dec] SID [hex] DID [hex] のフローカウンタを検証しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-4-ACL_TCAM_MTS_Q_HIGH: MTS queue for SAP [dec] is close to full

説明 SAP [dec] の MTS キューがフルに近づいています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-4-TLPM_ALPA_CACHE_FULL: Translation Port ALPA cache is full. Some new entries may not be cached

説明 TL ポートのキャッシュに現在アクティブ エントリが格納され、キャッシュがいっぱいになっています。したがって、TL ポートに新しく作成された **alpa** エントリが割り当てられる利用可能なキャッシュ スペースはありません。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACLTCAM-6

エラー メッセージ ACLTCAM-6-ACL_TCAM_STATUS: Status: [chars].

説明 ACLTCAM ステータスが次のように報告されています: [chars].

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-6-MGRCREATED: Translation Port Manager created.

説明 TL ポート マネージャが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-6-MGREXIT: Translation Port Manager shutting down gracefully.

説明 TL ポート マネージャは、正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-6-PORTDOWN: Translation Port [chars] DOWN.

説明 TL ポートとして設定されたポートがダウンし、動作していません。[chars] は TL ポートを識別する interface-id ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACLTCAM-6-PORTUP: Translation Port [chars] UP.

説明 TL ポートとして設定されたポートが起動し、動作しています。[chars] は TL ポートを識別する interface-id ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACL メッセージ

ここでは、ACL メッセージについて説明します。

ACL-2

エラー メッセージ ACL-2-ACL_HA_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

説明 ハイ アベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_INIT_FAILED: Initialization failed for ACL: [chars], reason: [hex].

説明 [chars]、理由: [hex] により、ACL の初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_LINECARD_STATUS: Status from linecard: [dec], for module: [chars] (ID: [dec]), status: [dec], error_id: [hex], catastrophic: [chars], restart count: [dec].

説明 ラインカード: [dec] のステータス: [dec]。モジュール: [chars] (ID: [dec])、ステータス: [dec]、error_id: [hex]、致命的: [chars]、再起動カウント: [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_MTS_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

説明 MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_MTS_Q_FULL: MTS queue for SAP [dec] is full

説明 SAP [dec] の MTS のキューがいっぱいです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_MTS_REGISTRATION_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

説明 opCode: [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_PENDING_MSG_ARR_FULL: ACL Upgrade Pending Messages Array is Full with [dec] messages. Failing the MTS message with Opc: [dec], RR_TOKEN: [hex]

説明 ACL アップグレード保留メッセージ配列が [dec] メッセージで満杯です。Opc : [dec]、RR_TOKEN : [hex] の MTS メッセージが失敗します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_PSS_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

説明 PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_RUNTIME_FAILURE: [chars] [dec], Error: [hex]

説明 ACL ランタイム障害が、[chars] [dec]、理由 : [hex] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-2-ACL_TCAM_FAILURE: Failed to do TCAM operation: [chars].

説明 TCAM 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACL 3

エラー メッセージ ACL-3-ACL_MTS_Q_LEAK: Possible MTS buffer leak for SAP [dec]

説明 SAP [dec] で MTS バッファ リークが発生した可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACL-4

エラー メッセージ ACL-4-ACL_MTS_Q_HIGH: MTS queue for SAP [dec] is close to full

説明 SAP [dec] の MTS キューがフルに近づいています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-4-ACL_WARNING: [chars] [dec]

説明 ACL 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACL-5

エラー メッセージ ACL-5-ACL_ADJ_SHARING_STATUS: Successfully completed [chars] on Generation 2 linecards.

説明 コマンド \[chars]\ が第 2 世代のラインカードで正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ACL-6

エラー メッセージ ACL-6-ACL_DIAG_EVENT_STATUS: [chars] [hex].

説明 ACL システム ヘルス管理イベント ステータスが [chars] [hex] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_E_PORT_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL xEport イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_FCC_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL FCC イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_LINECARD_EVENT_STATUS: [chars] [hex].

説明 ACL ラインカード イベント ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_MCAST_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL マルチキャスト イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_NX_PORT_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL Nx ポート イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_PORT_MODE_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL portmode イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_RUNTIME_STATUS: [chars] [dec]

説明 ACL ランタイム ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_SPAN_DEST_CONFIG_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL SPAN 宛先設定 イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_SPAN_SRC_CONFIG_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL SPAN 送信元設定 イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_STATUS: ACL Status: [chars].

説明 ACL ステータスが [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ACL-6-ACL_UPDATE_SSRAM_QOS_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ACL アップデート SSRAM QoS イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

AMM メッセージ

ここでは、AMM メッセージについて説明します。

AMM-SLOT#-0

エラー メッセージ AMM-SLOT#-0-CLI_INIT_FAILED: CLI library initialization failed!

説明 AMM は CLI インフラストラクチャ バックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ AMM-SLOT#-0-TIMER_INIT_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

説明 AMM はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

AMM-SLOT#-2

エラー メッセージ AMM-SLOT#-2-AMM_MEM_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ AMM-SLOT#-2-AMM_RECOVERY_ERROR: Error in Recovery: [chars]

説明 AMM は再起動後に回復できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

AMM-SLOT#-6

エラー メッセージ AMM-SLOT#-6-INITIALIZED: Internal state created [chars]

説明 AMM は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASCII-CFG メッセージ

ここでは、ASCII-CFG メッセージについて説明します。

ASCII-CFG-2

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_CONFIGURATION_APPLY_ERROR: Error encountered while Ascii configuration was being applied. Please use show startup-config log to view details

説明 少なくとも 1 つのコマンドは ASCII 設定が適用されている間に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_LIB_INVOKE_ERR: Ascii config library invocation error: [chars]

説明 ASCII 設定を表示するためにライブラリ関数が呼び出されている間にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_OPER_FAIL: Operation failed because of [chars]

説明 操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_ROLLBACK_FAILED: Rollback to checkpoint [chars] Failed, Going to undo the changes (atomic option)

説明 atomic オプションのロールバック操作に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_ROLLBACK_UNDO_FAILED: Undo failed for atomic Rollback, Please correct the error manually and retry rollback

説明 (自動動作の) ロールバック変更の取り消しに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-ACFG_SYSLOG_INIT_FAILED: Ascii config Syslog Init Error

説明 ASCII 設定の syslog を初期化中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-2-PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

ASCII-CFG-3

エラー メッセージ ASCII-CFG-3-ACFG_MTSERROR: [chars]

説明 Ascii-cfg-server (ロールバック プロセス) で MTS のエラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASCII-CFG-6

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_CHECKPOINT_CLEAR_DATABASE: cleared all the configuration checkpoints

説明 すべてのコンフィギュレーション チェックポイントをクリアしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_CHECKPOINT_CREATED: Created configuration checkpoint [chars]

説明 コンフィギュレーション チェックポイントが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_CHECKPOINT_DELETED: Deleted configuration checkpoint [chars]

説明 コンフィギュレーション チェックポイントが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_MAX_CHECKPOINTS: Maximum no of checkpoints reached, Removing the oldest checkpoint

説明 チェックポイントの最大数に到達しました。最も古いチェックポイントが削除されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_ROLLBACK_ATOMIC: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with atomic option)

説明 atomic オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_ROLLBACK_BEST: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with best-effort option)

説明 best-effort オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-ACFG_ROLLBACK_FIRST_ERR: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with stop-at-first failure option)

説明 stop-at-first-failure オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-INFORMATION: [chars]

説明 Acfg-Rollback に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASCII-CFG-6-PSS_ERR: [chars]

説明 Acfg PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

ASSOC MGR に関するメッセージ

ここでは、ASSOC MGR メッセージについて説明します。

ASSOC MGR-0

エラー メッセージ ASSOC_MGR-0-EMERGENCY_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャの緊急メッセージ

推奨処置 CDETS でアソシエーション マネージャ コンポーネントのバグをファイルしてください

ASSOC MGR-1

エラー メッセージ ASSOC_MGR-1-ALERT_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャのアラート メッセージ

推奨処置 アソシエーション マネージャの内部操作アラート

ASSOC MGR-2

エラー メッセージ ASSOC_MGR-2-CRITICAL_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャのクリティカル メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASSOC MGR-3

エラー メッセージ ASSOC_MGR-3-ERROR_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャのエラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASSOC MGR-4

エラー メッセージ ASSOC_MGR-4-WARN_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャの警告メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASSOC MGR-5

エラー メッセージ ASSOC_MGR-5-NOTIF_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャの通知メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASSOC MGR-6

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_ACTIVATED: Association Activated for vlan id:[dec] <--> vsan id:[dec]

説明 アソシエーションがアクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_CREATED: Association Created for vlan id:[dec] <--> vsan id:[dec]

説明 アソシエーションが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_DEACTIVATED: Association Deactivated for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec]

説明 アソシエーションが非アクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_DELETED: Association Deleted for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec]

説明 アソシエーションが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_MGR_STATEFULL_RESTART: Association Manager Statefull Restart

説明 アソシエーション マネージャのステートフル再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_MGR_STATELESS_RESTART: Association Manager Stateless Restart

説明 アソシエーション マネージャのステートレス再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-ASSOC_OPER_STATUS_CHG: Association status for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec] changed from [chars] to [chars]

説明 アソシエーションの動作状態の変更

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ASSOC_MGR-6-INFO_MSG: [chars]

説明 ASSOC マネージャの情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ASSOC MGR-7

エラー メッセージ ASSOC_MGR-7-DEBUG_MSG: [chars]

説明 アソシエーション マネージャのデバッグ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BFDC メッセージ

ここでは、BFDC メッセージについて説明します。

BFDC-SLOT#-2

エラー メッセージ BFDC-SLOT#-2-BFDC_GENERAL_FAILURE: General failure. [chars]

説明 一般的なエラー。これは重大エラーです

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ BFDC-SLOT#-2-BFDC_MALLOC_FAILED: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ BFDC-SLOT#-2-BFDC_MTS_FAILURE: MTS failure. [chars]

説明 MTS 関連のエラーです。これは重大エラーです

推奨処置 DDTS はありません。

BFD メッセージ

ここでは、BFD メッセージについて説明します。

BFD-3

エラー メッセージ BFD-3-REACHED_CAPACITY_LIMIT: BFD session [chars] creation on interface [chars] failed due to capacity limit [dec]

説明 現在の容量制限 [dec] により、インターフェイス [chars] で BFD セッション [chars] を作成できませんでした

推奨処置 新しいセッションを保存するために、現在の bfd セッションを削除してください

エラー メッセージ BFD-3-SESSION_ACL_INSTALL_GAVE_UP: BFD session [chars] installation failed due to ACL installation failure interface [chars]

説明 ACL インストール エラーが原因で BFD セッション [chars] のインストールが失敗しました。インターフェイス [chars]

推奨処置 ACL インストール再試行の上限を超過しました。ACL リソースを解放してください

エラー メッセージ BFD-3-SESSION_ACL_REMOVE_GAVE_UP: BFD session [chars] removal failed due to ACL removal failure interface [chars]

説明 BFD セッション [chars] は ACL 削除エラーが原因で失敗しました。インターフェイス [chars]

推奨処置 ACL 削除再試行の上限を超過しました。手動で bfd セッションを削除してください

エラー メッセージ BFD-3-SESSION_CREATE_FAIL: Failed to create BFD session to neighbor [chars] over interface [chars]. Reason [chars]

説明 インターフェイス [chars] 上でネイバー [chars] への BFD セッションの作成に失敗しました。理由 [chars]

推奨処置 SYSLOGDPC_NO_ACTION

BFD-4

エラー メッセージ BFD-4-INVALID_NBR: Attempt to BFD session failed for application [chars].

説明 アプリケーション [chars] で BFD セッションへの試行が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-4-SESSION_DELETE_FAIL: Attempt to delete BFD session for neighbor [chars] failed: Reason [chars] ([hex]).

説明 ネイバー [chars] に対して BFD セッションを削除しようとして失敗しました: 理由 [chars] (0x[hex])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BFD-5

エラー メッセージ BFD-5-BFD_DISABLED: BFD Disabled

説明 BFD サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-BFD_ENABLED: BFD Enabled

説明 BFD サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_ACTIVE_PARAMS_CHANGE: Local parameter of BFD session [hex] has changed [chars]

説明 BFD セッション 0x[hex] のローカル パラメータが変更されました [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_CREATED: BFD session to neighbor [chars] on interface [chars] has been created

説明 インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_LOCAL_PARAMS_CHANGE: Local parameter of BFD session [hex] has changed [chars]

説明 BFD セッション 0x[hex] のローカル パラメータが変更されました [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_MOVED: BFD session [hex]: [chars]

説明 BFD セッション 0x[hex] : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_NO_RESOURCES: No resource for session to neighbor [chars] on interface [chars]

説明 リソースが不足しているため、BFD セッションを作成または変更できません。ネイバー [chars] へのセッションのリソースがありません

推奨処置 他の BFD セッションを削除して、このセッション用にリソースを解放してください

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_REMOVED: BFD session to neighbor [chars] on interface [chars] has been removed

説明 インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session [chars] to neighbor [chars] on interface [chars] has gone down. Reason: [hex].

説明 インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション [chars] がダウンしました。原因: 0x[hex]。これは、転送パスがダウンした結果発生している場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-5-SESSION_STATE_UP: BFD session [chars] to neighbor [chars] on interface [chars] is up.

説明 インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション [chars] はアップしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BFD-6

エラー メッセージ BFD-6-SESSION_ACL_INSTALL_FAILED: BFD session [chars] failed due to missing ACL resources for interface [chars]

説明 BFD セッション [chars] はインターフェイス [chars] の ACL リソースが失われたため失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BFD-6-SESSION_ACL_REMOVE_FAILED: BFD session [chars] removal failed due to missing ACL resources for interface [chars]

説明 BFD セッション [chars] の削除は、インターフェイス [chars] の ACL リソースが失われたため失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BIOS DAEMON に関するメッセージ

ここでは、BIOS DAEMON メッセージについて説明します。

BIOS DAEMON-2

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_FLASH_WARNING: Flash chip not supported by running image. Skipping bios upgrade.

説明 BIOS チップがサポートされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT_FAIL: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替からの起動

推奨処置 SYSLOGDOC_NOACTION

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_SUP_ERROR: BIOS Sector ([dec]) is write protected

説明 BIOS 書き込み保護

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

BIOS DAEMON-5

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-5-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリからの起動

推奨処置 SYSLOGDOC_NOACTION

BIOS DAEMON-SLOT#-2

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-SLOT#-2-BIOS_DAEMON_LC_ERROR: BIOS Sector ([dec]) is write protected

説明 BIOS 書き込み保護

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-SLOT#-2-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT_FAIL: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替からの起動

推奨処置 SYSLOGDOC_NOACTION

BIOS DAEMON-SLOT#-5

エラー メッセージ BIOS_DAEMON-SLOT#-5-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリからの起動

推奨処置 SYSLOGDOC_NOACTION

BOOTUP TEST に関するメッセージ

ここでは、BOOTUP TEST メッセージについて説明します。

BOOTUP TEST-2

エラー メッセージ BOOTUP_TEST-2-EOBC_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

説明 オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTUP_TEST-2-EOBC_SKIP: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

説明 オンライン診断の ManagementPort テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTUP_TEST-2-MGMT_PORT_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on Management Port due to error [chars]

説明 オンライン診断の ManagementPort テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTUP_TEST-2-MGMT_PORT_SKIP: Module [dec] has skipped test [chars] on Management Port due to error [chars]

説明 オンライン診断の ManagementPort テストはスキップされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BOOTVAR メッセージ

ここでは、BOOTVAR メッセージについて説明します。

BOOTVAR-2

エラー メッセージ BOOTVAR-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 システムのメモリが不足していないかどうかを確認し、不足している場合はスイッチをリセットします。

エラー メッセージ BOOTVAR-2-AUTOCOPY_FAILED: Autocopy of file [chars] to standby failed. [chars] (Error-id: [hex])

説明 自動コピー機能によるスタンバイへのイメージのコピーに失敗しました。

推奨処置 指摘された理由のエラー ID を確認します。

エラー メッセージ BOOTVAR-2-AUTOSYNC_FAILED: Image autosync failed. Reason: [chars] ([hex])

説明 イメージの同期化が失敗しました。

推奨処置 フラッシュにスペースが十分あること、およびシステムのハイ アベイラビリティ ステータスを確認します。

エラー メッセージ BOOTVAR-2-CONFIG_ERROR: Failed to update boot configuration

説明 ブート コンフィギュレーション ファイルの更新中にエラーが発生しました

推奨処置 フラッシュに十分なスペースがあることを確認します。show boot を実行して設定されたイメージ名を確認し、show loader internal configuration を実行してイメージ名を現在のブートローダー設定と比較します。名前が一致しない場合は、write erase を実行し、設定の保存を再試行します。

エラー メッセージ BOOTVAR-2-IMAGE_NOT_COMPATIBLE: Warning: image [chars] is not compatible with the current platform in SUP [dec]

説明 入力イメージ名は、現在のプラットフォームと互換性がありません。

推奨処置 リポートの前に正しいイメージが指定されていることを確認します。

BOOTVAR-3

エラー メッセージ BOOTVAR-3-AUTOCOPY_FAILED_STANDBY_FULL: Autocopy of file [chars] to standby failed due to not enough disk space on standby

説明 コピーするファイルのディスク領域がスタンバイに十分にありません。

推奨処置 スタンバイ ディスクのスペースを解放します。

エラー メッセージ BOOTVAR-3-INIT_FAILED: Initialization failed: Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中に障害が発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントに注意します。

エラー メッセージ BOOTVAR-3-LOAD_VERIFY_LIB_FAILED: Fetching library [chars] failed, reason=[chars]

説明 bootvar で指定された検証ライブラリをロードできませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-3-MODULE_LOCK_FAIL: Unable to get module lock, please don't reload <error-id:[hex]>

説明 自動同期中のユーザによるリロードを防ぐために modlock を取得できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-3-NEIGHBOR_REJECT_AUTOCOPY: auto-copy failed - not supported by neighbor supervisor.

説明 スタンバイ スーパーバイザが自動コピーをサポートしていないため、失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-3-VERIFY_FAILED: Image [chars] for bootvar [chars] verification failed, reason=[chars]

説明 この bootvar に設定されたイメージで検証プロセスが失敗しました。これは警告です。

推奨処置 理由を確認して対処を決定します。

BOOTVAR-5

エラー メッセージ BOOTVAR-5-AUTOCOPY_SUCCEED: auto-copy of file [chars] to standby supervisor succeed

説明 ファイルの自動コピーが成功しました。スタンバイでイメージの整合性が検証されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-AUTOCOPY_VERIFY_SEND_FAILED: Unable to ask standby to verify file [chars], error = [hex]

説明 スタンバイへのイメージのコピー時に、スタンバイに整合性の検証を求めるメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 自動コピーをオフにし、再度オンにします。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-AUTOSYNC_DONE: Image autosync done

説明 イメージの同期が正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-AUTOSYNC_REBOOT: Rebooting standby after successful autosync

説明 イメージの自動同期が正常に行われ、新しいイメージをロードするためにスタンバイ スーパーバイザをリセットしています。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザのリロードが正しいことを確認します。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-AUTOSYNC_START: Starting image autosync. Please wait until completion...

説明 スタンバイ スーパーバイザは現在のイメージの同期化を要求しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-IMAGE_NOTEXISTS: Warning: image [chars] doesn't exist on sup[dec]

説明 表示されたスーパーバイザ上に入カイメージ名がありません。

推奨処置 入力した入カイメージ名が存在するかどうかを確認し、リブート前にフラッシュにイメージがあることを確認します。

エラー メッセージ BOOTVAR-5-NEIGHBOR_UPDATE_AUTOCOPY: auto-copy supported by neighbor supervisor, starting...

説明 スタンバイの自動コピーのサポートを報告する情報ログです。自動コピーが開始されていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BOOTVAR-6

エラー メッセージ BOOTVAR-6-ALREADY_IN_SYNC: Image already in sync

説明 スタンバイ スーパーバイザのイメージを更新する必要はありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-6-AUTOCOPY_DID_NOT_START: Autocopy of file [chars] to standby did not start. [chars] (Error-id: [hex])

説明 ファイルの自動コピーは、リモート コピー場所がないため、開始されませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-6-CONFIG_UPDATED: Boot configuration updated

説明 ブートローダーのコンフィギュレーション ファイルが正常に更新されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ BOOTVAR-6-STARTING: Boot configuration initialized

説明 サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CALLHOME メッセージ

ここでは、CALLHOME メッセージについて説明します。

CALLHOME-2

エラー メッセージ CALLHOME-2-EVENT: [chars]

説明 Call Home イベント [chars] が発生しました。

推奨処置 Call Home 通知を受信するために電子メールアドレスを設定した場合は、この Call Home イベントに関する詳細を電子メールで確認してください。Call Home がイネーブルでない場合は、エラーに関する詳細を取得するために Call Home イベントに関連する CLI コマンドを実行してください

エラー メッセージ CALLHOME-2-PROGRAM_EXIT: callhome process ending: [chars]

説明 Call Home プロセスは理由 [chars] により終了します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

CALLHOME-3

エラー メッセージ CALLHOME-3-CALLHOME_CFS_MERGE_OPERATION_FAILED: [chars]

説明 [chars1]

推奨処置 cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CALLHOME-3-CALLHOME_CFS_OPERATION_FAILED: [chars] : [chars]

説明 [chars1] [chars2]

推奨処置 cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CALLHOME-3-CALLHOME_MAX_ALERT_MSG: [chars]

説明 [chars]

推奨処置 Call Home メッセージの生成の理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CALLHOME-3-EVENT_PROCESS_ERROR: error in processing callhome event [chars] reason:[chars]

説明 Call Home イベント [chars] の処理エラー。理由 : [chars]

推奨処置 Call Home の設定が正しいかどうかを確認してください。SMTP サーバアドレス、宛先プロファイルの電子メールアドレス、および Call Home のイネーブル ステータスを確認します。設定を表示するための「show callhome」コマンドを使用します。

エラー メッセージ CALLHOME-3-MESSAGE_SIZE_EXCEED: message size for callhome alert:[chars] exceeds maximum limit for destination profile:[chars]

説明 Call Home アラートのメッセージ サイズ:[chars] は宛先プロファイルの最大制限:[chars] を超えています

推奨処置 問題になっている宛先プロファイルの最大メッセージ サイズを確認してください。可能な場合は、電子メールの宛先で許容される上限と一致するように増やします。

CALLHOME-6

エラー メッセージ CALLHOME-6-NONCRIT_EVENT: [chars]

説明 Call Home の重大ではないイベント [chars] が発生しました。

推奨処置 Call Home 通知を受信するために電子メール アドレスを設定した場合は、この Call Home イベントに関する詳細を電子メールで確認してください。Call Home がイネーブルでない場合は、エラーに関する詳細を取得するために Call Home イベントに関連する CLI コマンドを実行してください

CDP メッセージ

ここでは、CDP メッセージについて説明します。

CDP-2

エラー メッセージ CDP-2-INITFAIL: CDP Daemon Initialization failed: [chars]

説明 CDP デーモンの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDP-3

エラー メッセージ CDP-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

説明 CDP デーモンは、動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-GENERROR: [chars]

説明 CDP デーモンで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-MCASTBINDFAIL: Failed to bind for CDP multicast address on interface [hex] - [chars]

説明 CDP のマルチキャスト アドレス宛てのパケットを登録しようとしたが失敗しました。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-MTSError: [chars]

説明 CDP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-PKTRECVFAIL: Failed to receive packet - [chars]

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-PKTSENDFAIL: Failed to send packet, interface [hex] - [chars]

説明 パケットの送信に失敗しました。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-PSSERROR: [chars]

説明 CDP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-SOCKBINDFAIL: Failed to bind to raw socket, interface [hex] - [chars]

説明 raw ソケットにバインドできませんでした。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-3-SOCKOPENFAIL: Failed to open socket for receiving raw 802_2 packets - [chars]

説明 802_2 の raw パケットを受信するためのソケットをオープンしようとしたが失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDP-4

エラー メッセージ CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: Duplex mismatch discovered on [chars], with [chars]

説明 受信した CDP パケットからデュプレックスの不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on [chars]([dec]), with [chars]([dec])

説明 ネイティブ VLAN の不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDP-5

エラー メッセージ CDP-5-DISABLED: CDP is disabled

説明 CDP がデバイス上でディセーブルになっている。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-5-ENABLED: CDP is enabled

説明 CDP がデバイス上でイネーブルになっています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-5-NEIGHBOR_ADDED: Device [chars] discovered of type [chars] with port [chars] on incoming port [chars] with ip addr [chars] and mgmt ip [chars]

説明 ネイバー デバイスを検出しました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-5-NEIGHBOR_REMOVED: CDP Neighbor [chars] on port [chars] has been removed

説明 ネイバー デバイスを削除しました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDP-6

エラー メッセージ CDP-6-CDPDUP: CDP Daemon Up.

説明 CDP デーモンが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-6-CDPEXIT: CDP Daemon shutting down gracefully.

説明 CDP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-6-PORTDISABLE: CDP disabled on port [chars]

説明 CDP は、特定のポートでディセーブルになりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-6-PORTDOWN: A CDP enabled port [chars] went down.

説明 CDP 対応ポートは動作不能になりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-6-PORTENABLE: CDP enabled on port [chars]

説明 CDP は、特定のポートでイネーブルになりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CDP-6-PORTUP: A CDP enabled port [chars] came up.

説明 CDP 対応ポートは動作可能になりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CERT_ENROLL メッセージ

ここでは、CERT_ENROLL メッセージについて説明します。

CERT_ENROLL-2

エラー メッセージ CERT_ENROLL-2-CERT_EN_PROGRAM_EXIT: cert_enroll daemon exiting:
[chars]

説明 Cert_enroll デーモンが終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

CERT_ENROLL-3

エラー メッセージ CERT_ENROLL-3-CERT_EN_ERROR_MESSAGE: [chars]

説明 CERT_ENROLL のエラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CERT_ENROLL-3-CERT_EN_FIPS_MODE_INIT_ERROR: Could not
initialize FIPS mode : [chars]

説明 FIPS モードの初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CERT_ENROLL-6

エラー メッセージ CERT_ENROLL-6-CERT_EN_MESSAGE: [chars]

説明 CERT_ENROLL メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CFS メッセージ

ここでは、CFS メッセージについて説明します。

CFS-2

エラー メッセージ CFS-2-CFS_REJECT: CFS reject: [chars]: Switch WWN [chars], ip
[chars], reason [chars]

説明 CFS の拒否 : [chars]、スイッチ WWN [chars]、IP [chars]、理由 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-EXITING: Exit reason: [chars]

説明 CFS サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 CFS サービスで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-INITFAIL: CFS Service Init failed: [chars]

説明 CFS サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-LOCK_FAILED: lock failed for sap [dec] due to internal error.

説明 sap [dec] で無制限の非調整カウントが同期されていないため、ロックが失敗しました

推奨処置 この状態から回復するには、`cfs internal decrement-unrestricted <app-sap>` コマンドを実行します

エラー メッセージ CFS-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 CFS サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ CFS-2-MTS_REJECT: Verification failed reject MTS message SAP [dec]:RR-token [hex]

説明 この MTS メッセージは、3.x 以前を実行する、前のアクティブ システムによって通知された可能性があります。その後 MTS 構造が変更されたため、MTS メッセージ、送信元 SAP [dec]、RR トークン [hex] は無視してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-PSS_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

説明 CFS サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-2-VDC_MGR_FAIL: Failed to get a valid switch mac from VDC Manager: [chars]

説明 VDC マネージャは、適切な MAC アドレスで応答しませんでした。これは、受信した MTS のタイムアウトによる可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CFS-3

エラー メッセージ CFS-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

説明 CFS サービスは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-APP_MERGE_FAILED: Merge failed for app [chars], local switch wwn [chars], remote switch wwn [chars].Please check showcfsmergestatusname[chars]'formoreinformation'

説明 CFS サービスはマージ エラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-CFS_PSS_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

説明 CFS サービスは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-DBERROR: [chars]

説明 CFS サービスでデータベース エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-FAILURE_RESPONSE: [chars] [hex]

説明 CFS サービスは、応答を取得できませんでした。[chars][hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-FIPS_TEST_FAILED: FIPS compliance test failed

説明 FIPS コンプライアンス テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-GENERROR: [chars]

説明 CFS サービスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-LICERR: [chars]

説明 CFS サービスでライセンスの取得に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-MERGE_FAILED: Merge failed for app [chars], local switch wwn [chars], ip [chars], remote switch wwn [chars], ip [chars]

説明 CFS サービスはマージ エラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-MTSERROR: [chars]

説明 CFS サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-PSSERROR: [chars]

説明 CFS サービスで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-TIMEOUT_ERROR: [chars] [hex]

説明 CFS サービスでタイムアウトが発生しました。[chars] [hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-3-UNKNOWN_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

説明 CFS サービスが不明なメッセージを [dec] の [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CFS-4

エラー メッセージ CFS-4-LICEXP: [chars]

説明 CFS サービス ライセンスの有効期限が切れます。[chars] は予想有効期限です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 CFS サービスと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CFS-6

エラー メッセージ CFS-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの CFS サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode

説明 CFS サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-EXCESSIVE_DELAY: [chars]

説明 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 CFS サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-GENERAL_EVENT: [chars]

説明 CFS サービスは、重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-INVALID_CHECKSUM: Received packet from peer on if-index([hex]) with corrupted checksum

説明 これは、リンク障害が原因であること可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-INVALID_IF_INDEX: Received packet on if-index([hex]) which is not recognized by CFS

説明 if-index がディスクアブリで使用される if-index と一致しないか、すでにこの if-index の隣接クリーンアップメッセージを受信している可能性があります。if-index がポートチャネルまたは物理 if-index のものであるかどうかを確認します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-LOGICAL_DISTRIBUTION_INFO: vsan [dec], source wwn [chars], ip [chars] app-id [dec], session-id [dec], user [chars], [chars]

説明 VSAN [dec]、ソース wwn [chars]、IP [chars]、アプリケーション ID [dec]、ユーザ [chars]、イベント [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-PHY_DISTRIBUTION_INFO: source wwn [chars], ip [chars], app-id [dec], session-id [dec], user [chars], [chars]

説明 送信元 wwn [chars]、IP [chars]、アプリケーション ID [dec]、セッション ID [dec]、ユーザ [chars]、イベント [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-PSS_CREATED: [chars] PSS Created

説明 CFS サービスの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-PSS_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

説明 CFS サービスの永続的な情報データベースの 1 つが意図的に破棄され、再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-REGION_CTX_REMOVED: Region info is deleted for [chars]

説明 [chars] は論理範囲にあります。リージョンは物理範囲アプリケーションだけでサポートされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 CFS サービスがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-SRVCREATED: CFS Service created

説明 CFS サービスが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-SRVEXIT: CFS Service shutting down gracefully

説明 CFS サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CFS-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

説明 CFS サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CIMSRVPROV メッセージ

ここでは、CIMSRVPROV メッセージについて説明します。

CIMSRVPROV-2

エラー メッセージ CIMSRVPROV-2-CIM_SYSLOG_EXIT: Message:[chars] errcode:[dec]

説明 重大なエラーによる終了

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSRVPROV-2-CIM_SYSLOG_PSS_SNAPSHOT_ERR: Source URI:[chars]
Destination URI:[chars] errcode:[dec]

説明 PSS スナップショット エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSRVPROV-2-CIM_SYSLOG_SDWRAP_ERR: Description:[chars]
errcode:[dec]

説明 デバッグ インフラストラクチャ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CIMSRVPROV-3

エラー メッセージ CIMSRVPROV-3-CIM_SYSLOG_COPY_CONFIG_ERR: Message:[chars]
URI:[chars] errcode:[dec]

説明 コピー実行開始エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSRVPROV-3-CIM_SYSLOG_FILE_ERR: Purpose:[chars]
Filename:[chars] errcode:[dec]

説明 ファイル処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSRVPROV-3-CIM_SYSLOG_MTS_ERR: message [chars]

説明 MTS メッセージ処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSrvProv-3-CIM_SYSLOG_PSS_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]
errcode:[dec]

説明 PSS 処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CIMSrvProv-6

エラー メッセージ CIMSrvProv-6-LOG_CIM_CERTIFICATE_CLEARED: Cleared certificate
[chars]

説明 証明書 [chars] を消去しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CIMSrvProv-6-LOG_CIM_CERTIFICATE_INSTALLED: Installed
certificate [chars]

説明 証明書 [chars] をインストールしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLIS メッセージ

ここでは、CLIS メッセージについて説明します。

CLIS-5

エラー メッセージ CLIS-5-CLIS_SYSLOG_CMD_REMOVED: Command deleted from the NVDB:
[chars]

説明 設定変更によるコマンド削除

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLK_MGR メッセージ

ここでは、CLK_MGR メッセージについて説明します。

CLK_MGR-2

エラー メッセージ CLK_MGR-2-CLK_MGR_FC2_CRIT: CLK_MGR critical error: [chars]

説明 CLK_MGR fc2 クロック同期の重大なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLK_MGR-5

エラー メッセージ CLK_MGR-5-CLK_MGR_CLI_CONFIG: CLK_MGR clock is synchronized by [chars] from VDC [dec]

説明 CLK_MGR クロックは VDC から [chars] によって同期されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLK_MGR-6

エラー メッセージ CLK_MGR-6-CLK_MGR_TSTAMP_CHKS_DISABLED: CLK_MGR timestamp checks disabled: [chars]

説明 CLK_MGR のタイムスタンプ チェックがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CLK_MGR-6-CLK_MGR_TSTAMP_CHKS_ENABLED: CLK_MGR timestamp checks enabled

説明 CLK_MGR のタイムスタンプ チェックがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLOUD メッセージ

ここでは、CLOUD メッセージについて説明します。

CLOUD-2

エラー メッセージ CLOUD-2-PROGRAM_EXIT: cloud-discovery process ending: [chars]

説明 クラウド検出プロセスは理由 [chars] により終了します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

CLOUD-3

エラー メッセージ CLOUD-3-CLOUD_CFS_MERGE_OPERATION_FAILED: [chars]

説明 [chars1]

推奨処置 cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CLOUD-3-CLOUD_CFS_OPERATION_FAILED: [chars] : [chars]

説明 [chars1] [chars2]

推奨処置 cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CLOUD-3-CLOUD_FEATURE_MANAGER_ERROR: [chars] : [chars]

説明 [chars1] [chars2]

推奨処置 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ CLOUD-3-CLOUD_PSS_OPERATION_FAILED: [chars] : [chars]

説明 [chars1] [chars2]

推奨処置 PSS 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

CLOUD-6

エラー メッセージ CLOUD-6-CLOUD_DISCOVERY_DONE: discovery over

説明 クラウド検出が開始されました

推奨処置 クラウドメンバーシップを確認します

エラー メッセージ CLOUD-6-CLOUD_DISCOVERY_STARTED: [chars] discovery started

説明 クラウド検出が開始されました

推奨処置 しばらくしてからクラウド検出ステータスを確認します

CLP_MAC メッセージ

ここでは、CLP_MAC メッセージについて説明します。

CLP_MAC-6

エラー メッセージ CLP_MAC-6-CLM_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CLUSTER メッセージ

ここでは、CLUSTER メッセージについて説明します。

CLUSTER-2

エラー メッセージ CLUSTER-2-CLUSTER_CAP_ADD_FAIL: Failed to add cluster capability [dec]

説明 クラスタ機能の追加に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CLUSTER-2-CLUSTER_CAP_DEL_FAIL: Failed to delete cluster capability [dec]

説明 クラスタ機能の削除が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CMOND メッセージ

ここでは、CMOND メッセージについて説明します。

CMOND-2

エラー メッセージ CMOND-2-CMOND_ALERT_MSG: [chars]

説明 アラート メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CMOND-2-CMOND_ERROR_MSG: [chars]

説明 エラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CMPPROXY メッセージ

ここでは、CMPPROXY メッセージについて説明します。

CMPPROXY-2

エラー メッセージ CMPPROXY-2-LOG_CMP_IS_NOT_UP: Connectivity Management processor (on module [dec]) did not come up

説明 接続管理プロセッサは、このモジュールのハートビートを送信していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CMPPROXY-2-LOG_CMP_UP: Connectivity Management processor (on module [dec]) is now UP

説明 接続管理プロセッサがアップ状態になり、この SUP スロットの CP とハートビートを交換しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CMPPROXY-2-LOG_CMP_WENT_DOWN: Connectivity Management processor (on module [dec]) went DOWN

説明 接続管理プロセッサがダウンしたか、またはハートビートを長時間送信していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CMPPROXY-5

エラー メッセージ CMPPROXY-5-LOG_CMP_AAA_FAILURE: Authentication failed for a login from CMP (on module [dec])

説明 認証が成功しなかったため、ログイン試行は接続管理プロセッサ (CMP) からのアクセスが拒否されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CMPPROXY-5-MALLOC_FAILURE: Memory allocation failure

説明 malloc/calloc へのコールのメモリ割り当てが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CMPPROXY-6

エラー メッセージ CMPPROXY-6-LOG_CMP_AAA_SUCCESS: Authentication succeeded for a login from CMP (on module [dec])

説明 AAA が成功したため、アクセス時に接続管理プロセッサ (CMP) からのログイン試行が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP メッセージ

ここでは、COPP メッセージについて説明します。

COPP-1

エラー メッセージ COPP-1-COPP_DROPS1: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-2

エラー メッセージ COPP-2-COPP_DROPS2: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-2-COPP_INIT_FAIL: CoPP Initialization failed: [chars]

説明 CoPP の初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-2-COPP_MTS_FAIL: Failed to do MTS operation: [chars]

説明 MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-2-COPP_NO_POLICY: Control-plane is unprotected.

説明 コントロールプレーンを保護するように設定されたポリシーがありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane is protected with policy [chars].

説明 コントロールプレーンに適用されるポリシーがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-2-COPP_PROFILE_DIFF: CoPP Default Profile may have changed, please check the diffs using show copp diff profile <profile-type>

説明 CoPP デフォルト プロファイルが変更された可能性があります。show copp diff profile <profile-type> を使用して違いを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-3

エラー メッセージ COPP-3-COPP_ALLOC_FAIL: Memory allocation failure: [chars]

説明 必要なメモリの割り当てに失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-3-COPP_DROPS3: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-3-COPP_PPF_FAIL: Error during PPF operation: [chars]

説明 PPF 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-3-COPP_PSS_FAIL: Error during PSS operation: [chars]

説明 PSS 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-4

エラー メッセージ COPP-4-COPP_DROPS4: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-5

エラー メッセージ COPP-5-COPP_DISABLED: COPP Disabled

説明 COPP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-5-COPP_DROPS5: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-5-COPP_ENABLED: COPP Enabled

説明 COPP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-5-COPP_INIT: COPP initialized

説明 COPP サービスが初期化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-6

エラー メッセージ COPP-6-COPP_DROPS6: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-6-COPP_POLICY_ATTACHED: CoPP policy has been attached to control plane interface.

説明 CoPP ポリシーがコントロールプレーン インターフェイスに適用されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COPP-6-COPP_POLICY_DETACHED: CoPP policy has been detached from control plane interface.

説明 CoPP ポリシーがコントロールプレーン インターフェイスから適用を解除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

COPP-7

エラー メッセージ COPP-7-COPP_DROPS7: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

説明 CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CORE-DMON-2-MODULE_COREDUMP_DONE: kernel coredump completed on module: [dec]

説明 モジュールでカーネル コアダンプが終了しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CORE-DMON-2-MODULE_COREDUMP_STARTED: kernel coredump started on module: [dec]

説明 モジュールでカーネル コアダンプが開始しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CREDITMON メッセージ

ここでは、CREDITMON メッセージについて説明します。

CREDITMON-SLOT#-2

エラー メッセージ CREDITMON-SLOT#-2-SYSERR_CREDITMON_APP_EXITED: [chars]

説明 Credit Monitor アプリケーションが終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CREDITMON-SLOT#-2-SYSERR_CREDITMON_MTS_INIT_ERR: [chars]

説明 MTS へのバインディング時の Credit Monitor エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CTS メッセージ

ここでは、CTS メッセージについて説明します。

CTS-2

エラー メッセージ CTS-2-CTS_AUTHENT_FAILURE: CTS Authentication failure on Port [chars] (CTS Failure Reason: [chars] [chars])

説明 ポート [chars] のファイバチャネル認証エラー。(理由コード [chars]、詳細 [chars])。パスワード設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切なセキュリティ モードを確認します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-CTS_FIPS_BYPASS_TEST_FAILED: FIPS bypass test failed for interface: [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-CTS_SAP_FAILED: SAP exchange failed on interface [chars]. (Reason: [chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-CTS_SAP_REKEY_FAILED: SAP exchange failed on interface [chars]. (Reason: [chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-DBG_INIT_FAILED: Debug Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-FC2_E_INIT_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an E_Port failed ([chars])

説明 CTS Manager は、FC-2 E ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-FC2_F_INIT_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an F_Port failed ([chars])

説明 CTS Manager は、FC-2 F ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-FC2_UNKNOWN_FRM_REC'D_CRIT: Received an unexpected/unknown FC-2 frame on [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-FSMU_INIT_FAILED: State Machine Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-IPC_INIT_FAILED: IPC (Inter Process Communication) Initialization failed ([chars])

説明 CTS Manager は、IPC インフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-LICENSE_UNAVAILABLE: License:[chars] unavailable, service exiting

説明 [chars] のライセンスは使用できません。サービスは終了します

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ CTS-2-MEM_FAILED: Memory operations failed File: [chars] Line [dec] for size [hex] bytes

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-POST_INIT_FAILED: Post-Initialization failed ([chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-PSS_INIT_FAILED: PSS Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-RBACL_ENFORCEMENT_FAILED: Failed to [chars] RBACL enforcement on [chars] %lu

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-RBACL_LC_INSERT_FAILED: RBACL programming failed for inserted module [dec]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-RBACL_TCAM_SPACE_NOT_ENOUGH: Not enough free space left on TCAM

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-RBACL_UNABLE_PARSE_ACE: Unable to parse RBACL ACE substring: [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-2-RBACL_UPDATE_FAILED: Failed to [chars] RBACL [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CTS-3

エラー メッセージ CTS-3-DOT1X_AUTHC_FAILED: DOT1X authentication failed on port: [chars]

説明 ポートで DOT1X 認証が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CTS-5

エラー メッセージ CTS-5-CTS_IP_SGT_MAP_DELETE: IP-SGT mapping deleted for [chars] on [chars] %lu

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-5-CTS_IP_SGT_MAP_UPDATE: [chars] assigned SGT [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CTS-6

エラー メッセージ CTS-6-CTS_FIPS_BYPASS_TEST_PASSED: FIPS bypass test passed for interface: [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_BIND_FAIL: CTS SXP socket bind failed for [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_CONFIG_MODE_MISMATCH: CTS SXP config mode mis-match with peer [chars] during [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_CONFIG_VER_MISMATCH: CTS SXP config version mis-match with peer [chars] during [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_CONN_PURGED: CTS SXP connection purged: vrf [dec], peer: [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_CONN_STATE_CHG_OFF: CTS SXP connection state for peer [chars] changed to off

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_DEFAULT_PASSWORD_RESET: CTS SXP default password reset

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_DEFAULT_PASSWORD_SET: CTS SXP default password set

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_DEFAULT_SRC_IP_RESET: CTS SXP default source IP address reset to [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_DEFAULT_SRC_IP_SET: CTS SXP default source IP address set to [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_INTERNAL_FAIL: CTS SXP internal failure

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_LISTEN_FAIL: CTS SXP socket listen failed

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_RX_UNKNOWN_MSG_TYPE: CTS SXP received unknown message type [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_RX_UNKNOWN_OPC_TYPE: CTS SXP received unknown opcode type [dec] for peer [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ CTS-6-SXP_STATE_CHANGE: CTS SXP [chars]

説明 .

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DCEFIB メッセージ

ここでは、DCEFIB メッセージについて説明します。

DCEFIB-SLOT#-0

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-0-CLI_INIT_FAILED: CLI library initialization failed!

説明 L2mp ユニキャスト FIB は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-0-TIMER_INIT_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

説明 L2mp ユニキャスト FIB はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DCEFIB-SLOT#-2

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-2-DCEFIB_MEM_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-2-DCEFIB_RECOVERY_ERROR: Error in Recovery: [chars]

説明 L2mp ユニキャスト FIB は再起動後に回復できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-2-U2FIB_ERR: [chars]

説明 L2mp ユニキャスト FIB でエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DCEFIB-SLOT#-6

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-6-INITIALIZED: Internal state created [chars]

説明 L2mp ユニキャスト FIB は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-6-U2FIB_INFO: [chars]

説明 L2mp ユニキャスト FIB の注意

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-6-VDC_CREATED: VDC [dec] created

説明 L2mp ユニキャスト FIB の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DCEFIB-SLOT#-6-VDC_REMOVED: VDC [dec] Removed

説明 L2mp ユニキャスト FIB はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEBUGPROXY メッセージ

ここでは、DEBUGPROXY メッセージについて説明します。

DEBUGPROXY-6

エラー メッセージ DEBUGPROXY-6-SSM_DEBUG_PROXY_COMMON: SSM debug proxy [chars]
[dec]

説明 一般的な SSM デバッグ プロキシ情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEVICE-ALIAS メッセージ

ここでは、DEVICE-ALIAS メッセージについて説明します。

DEVICE-ALIAS-2

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-2-ALLOC_FAILED: Memory allocation failed for
size:[dec] type:[dec]

説明 サイズ [dec]、タイプ [dec] のメモリ割り当てに失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-2-INIT_FAILED: [chars]

説明 初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

DEVICE-ALIAS-3

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-CFS_OPER_FAILED: [chars]

説明 CFS 操作を実行中にエラーが発生しました。[chars] は CFS 操作およびエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-CLEAR_FAILED: [chars]

説明 セッションをクリア中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-COMMIT_FAILED: [chars]

説明 データベースをコミット中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-COMMIT_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したコミット要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-LOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの取得中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-LOCK_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したロック要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_ACTIVATION_FAILED: [chars]

説明 マージされたデータベースをアクティブ化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_ACTIVATION_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したマージのアクティブ化要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_FAILED: [chars]

説明 マージ操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 デバイス エイリアス設定をファブリック内の他のスイッチと比較して、競合がある場合は解決し、変更をコミットします。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_MREQ_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信した MREQ が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_MRESP_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信した MRESP が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_VALIDATION_FAILED: [chars]

説明 マージされたデータベースを検証中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MERGE_VALIDATION_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したマージ検証要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-MTS_OPER_FAILED: [chars]

説明 MTS 操作中にエラーが発生しました。[chars] は MTS 操作およびエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-PSS_OPER_FAILED: [chars]

説明 PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] は障害の PSS 操作および理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-UNLOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの解除中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-UNLOCK_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したロック解除要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-VALIDATION_FAILED: [chars]

説明 データベースを検証中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-3-VALIDATION_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信した検証要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

DEVICE-ALIAS-6**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-CLEAR_FAILED_INFO: [chars]

説明 セッションをクリア中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-COMMIT_FAILED_INFO: [chars]

説明 データベースをコミット中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-IMPORT_DEFINITION_CONFLICT: Fcalias [chars]
could not be imported due to definition conflict

説明 定義の競合により、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。同じ定義のデバイス エイリアス設定がすでに存在するか、またはインポート VSAN 範囲で指定された別の VSAN に同じ定義を含む FC エイリアスがあります。

推奨処置 競合を解決し、import コマンドを再発行します。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-IMPORT_MEMBER_TYPE_CONFLICT: Fcalias [chars]
could not be imported due to having unsupported member type

説明 メンバータイプがサポートされていないため、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。FC エイリアスは、ポート WWN ベースのメンバーを持つ場合にだけインポートできます。

推奨処置 FC エイリアスにポート WWN ベースのメンバーがあることを確認し、import コマンドを再発行します。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-IMPORT_NAME_CONFLICT: Fcalias [chars] could not be imported due to name conflict

説明 名前の競合により、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。同じ名前のデバイス エイリアス設定がすでに存在するか、またはインポート VSAN 範囲で指定された別の VSAN に同じ名前の FC エイリアスがあります。

推奨処置 競合を解決し、import コマンドを再発行します。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-IMPORT_NUM_MEMBERS_CONFLICT: Fcalias [chars] could not be imported due to having unsupported number of members

説明 メンバーの数がサポートされていないため、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。FC エイリアスは、メンバーが 1 つの場合にだけインポートできます。

推奨処置 FC エイリアスにメンバーが 1 つあることを確認し、import コマンドを再発行します。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-LOCK_FAILED_INFO: [chars]

説明 ロックの取得中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-MERGE_ACTIVATION_FAILED_INFO: [chars]

説明 マージされたデータベースをアクティブ化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-MERGE_VALIDATION_FAILED_BUSY: [chars]

説明 一部のアプリケーションがビジー状態を返したため、マージされたデータベースを検証できませんでした。[chars] は、ビジー状態を返したアプリケーションに関する情報を示します。必要なユーザの介入はありません。しばらくすると検証が自動的に再試行されます。

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-MERGE_VALIDATION_REJECTED_BUSY: [chars]

説明 一部のアプリケーションがビジー状態を返したため、リモート スイッチから受信した、マージされたデータベースを検証できませんでした。[chars] は、ビジー状態を返したアプリケーションに関する情報を示します。必要なユーザの介入はありません。しばらくすると検証が自動的に再試行されます。

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-UNLOCK_FAILED_INFO: [chars]

説明 ロックの解除中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DEVICE-ALIAS-6-VALIDATION_ABORTED: [chars]

説明 ローカル検証が中断されました。[chars] は検証が中断した理由を示します。

推奨処置 DDTS はありません。

DEVICE_TEST メッセージ

ここでは、DEVICE_TEST メッセージについて説明します。

DEVICE_TEST-2

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-ASIC_REG_CHECK_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device [chars] [chars] [dec] [chars] due to error [chars]

説明 オンライン診断の ASICRegisterCheck テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-COMPACT_FLASH_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Compact Flash due to error [chars]

説明 オンライン診断の CompactFlash テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-CRYPTO_DEVICE_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on Crypto device due to error [chars]

説明 オンライン診断の CryptoDevice テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-EOBC_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

説明 オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-FAN_MOD_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on System Mgmt Bus for chassis [chars] instance [dec] due to error [chars] error number [hex]

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-MALLOC_FAILURE: Memory allocation failed

説明 デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-MGMT_PORT_SKIP: Module [dec] has skipped test [chars] on Management Port due to error [chars]

説明 オンライン診断の ManagementPort テストはスキップされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-NVRAM_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device NVRAM due to error [chars]

説明 オンライン診断の NVRAM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-OBFL_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device OBFL due to error [chars]

説明 オンライン診断の OBFL テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-POWER_SUPPLY_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on System Mgmt Bus for chassis [chars] instance [dec] due to error [chars] error number [hex]

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-PRIMARY_BOOTROM_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Primary BootROM due to error [chars]

説明 オンライン診断の PrimaryBootROM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-PWR_MGMT_BUS_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Power Mgmt Bus on slot [dec] due to error [chars] error number [hex]

説明 オンライン診断の PwrMgmtBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-RTC_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device RealTimeClock due to error [chars]

説明 オンライン診断の RealTimeClock テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-SECONDARY_BOOTROM_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Secondary BootROM due to error [chars]

説明 オンライン診断の SecondaryBootROM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-SPINE_CONTROL_BUS_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Spine Control Bus on slot [dec] due to error [chars] error number [hex]

説明 オンライン診断の SpineControlBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-STANDBY_LOOPBACK_TEST_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on [chars] [dec] due to error [chars]

説明 オンライン診断の StandbyFabricLoopback テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-TWOWIRE_STW_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on Status Bus on slot [dec] due to error [chars]

説明 オンライン診断のステータス バス テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-USB_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device USB due to error [chars]

説明 オンライン診断の USB テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEVICE_TEST-3

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_DIAG_VQI_FAIL: Standby test get diag vqi failed due to error [hex]

説明 デバイス テストの StandbyLoopback テストで vqi の取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_SPINE_FAIL: Standby test get spines failed due to error [hex]

説明 デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストでスパインの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_INIT_FAIL: Init for standby test failed due to error [hex]

説明 デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストで init プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_MTS_FAIL: Mts Init for standby test failed due to error [hex]

説明 デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストで mts init が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_SOCKET_FAIL: Standby test socket error [chars]: [hex]

説明 デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストのソケット エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEVICE_TEST-4

エラー メッセージ DEVICE_TEST-4-THREAD_CREATE_FAIL: Thread creation failed

説明 デバイス テスト プロセスでスレッドを作成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-4-TIMER_CREATE_FAIL: Timer creation failed

説明 デバイス テスト プロセスでタイマーを作成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-4-TIMER_START_FAIL: Timer start failed

説明 デバイス テスト プロセスでタイマーを起動できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEVICE_TEST-5

エラー メッセージ DEVICE_TEST-5-NOTICE_TEST: Memory allocation failed notice

説明 デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEVICE_TEST-6

エラー メッセージ DEVICE_TEST-6-INFO_TEST: Memory allocation failed info

説明 デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEV_LOG メッセージ

ここでは、DEV_LOG メッセージについて説明します。

DEV_LOG-3

エラー メッセージ DEV_LOG-3-ERROR: [chars]

説明 Dev_log_lc でエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DEV_LOG-SLOT#-4

エラー メッセージ DEV_LOG-SLOT#-4-DEV_LOG_LC_ERROR: [chars]

説明 Dev_log_lc でエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DFTM メッセージ

ここでは、DFTM メッセージについて説明します。

DFTM-SLOT#-2

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-2-DFTM_INTF_NOT_FOUND: Interface [chars] not found in DFTM database [chars]

説明 DFTM データベースにインターフェイスがありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-2-DFTM_INVALID_FTAG_NUM: DFTM received invalid number of FTags [dec] from M2RIB

説明 DFTM が M2RIB から無効な数の FTag を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-2-DFTM_INVALID_INTF_NUM: DFTM has invalid number of interfaces [dec] in the DB

説明 DFTM に DB 内の無効な数のインターフェイスがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-2-DFTM_PC_NUM_MEMB_INVALID: DFTM received invalid number of PC members [dec] from ELTM

説明 DFTM が ELTM から無効な数の PC メンバーを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-2-DFTM_VLAN_NOT_FOUND: VLAN [dec] not found in DFTM database [chars]

説明 DFTM データベースに VLAN がありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DFTM-SLOT#-3

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_BDDB_PROG_FAILED: DFTM failed to program BDDB Entry

説明 DFTM は BDDB エントリのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_BDT_PROG_FAILED: DFTM failed to program BD Table Entry

説明 DFTM は BD テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_IFIDX_INVALID_PORT_LAYER: Invalid Port Layer Received for interface: [chars]

説明 インターフェイスについて無効なポート レイヤを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_IFIDX_INVALID_PORT_MODE: Invalid Port Mode Received for interface: [chars]

説明 インターフェイスについて無効なポート モードを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_IFIDX_INVALID_PORT_TYPE: Invalid Port Type Received for interface: [chars]

説明 インターフェイスについて無効なポート タイプを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_IFIDX_TYPE_ERROR: Failed to get type for interface: [chars]

説明 インターフェイスのタイプの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_INVALID_PRIM_SEC_VLAN_REQ: DFTM received prim-sec request for a non-existing sec vlan [dec] on primary [dec]

説明 prim vlan 上の存在しない sec vlan に対する prim-sec vlan マッピング要求を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_L2L3CT_PROG_FAILED: DFTM failed to program L2L3 Consistency Table Entry

説明 DFTM は L2L3 一貫性テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_MFT_PROG_FAILED: DFTM failed to program Multicast FTag Table Entry

説明 DFTM はマルチキャスト Ftag テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_SDT_PROG_FAILED: DFTM failed to program SGT DGT Table Entry

説明 DFTM は SGT DGT テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DFTM-SLOT#-3-DFTM_VTT_PROG_FAILED: DFTM failed to program VLAN Translation Table Entry for vlan [dec], xlt_vlan [dec] on fe [dec]

説明 DFTM は VLAN 変換テーブルのプログラミングに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP メッセージ

ここでは、DHCP_SNOOP メッセージについて説明します。

DHCP_SNOOP-2

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_SNOOP_PROGRAM_EXIT: [chars]

説明 DHCP スヌープ プロセスが異常終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-2-INITFAIL: DHCP Daemon Initialization failed: [chars]

説明 DHCP デーモンの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-2-PSSERROR: [chars]

説明 DHCP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-2-REGPARTREE: Unable to register par tree: [chars]

説明 パー ツリーを登録できませんでした。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP-3

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

説明 DHCP デーモンは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-ASSERTION_FAILED: [chars]:[dec]

説明 DHCP スヌープ プロセスはファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件を検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-DHCPDENIEDARP: ARP frame denied due to DHCP snooping binding on interface [chars] vlan [dec] sender mac [chars] sender ip [chars] target mac [chars] target ip [chars].

説明 [chars] はインターフェイスを示し、[dec] は ARP パケットが拒否された VLAN を示します。[chars] は送信側 MAC を示し、[chars] は送信側 IP を示します。[chars] は宛先 MAC を示し、[chars] は宛先 IP を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-DHCPRATELIMIT: Interface [chars] has been error disabled due to excessive ingress rate [dec] of DHCP packets.

説明 [chars] は、過剰な入力レート [dec] によりエラー ディセーブル状態になったインターフェイスを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-HWPGMFAILURE: Hardware programming has failed: [chars]

説明 ハードウェアのプログラミングに失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-INVDPKPKTS: Validation errors while processing DHCP packet received on interface [chars] vlan [dec] Reason:[chars]. Dropping the packet

説明 インターフェイス [chars] の VLAN [[dec]] で検証エラーの DHCP パケットを受信しました。理由 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-MTSError: [chars]

説明 DHCP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTDROP: Packet dropped. Reason - [chars]

説明 パケットをドロップしています。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTRECVFAIL: Failed to receive packet - [chars]

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTSENDFAIL: Failed to send packet, - [chars]

説明 パケットの送信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKBINDFAIL: Failed to bind to raw socket - [chars]

説明 ソケットにバインドできませんでした。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKOPENFAIL: Failed to open socket for receiving DHCP packets - [chars]

説明 DHCP パケットを受信するためのソケットをオープンしようとしたが失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP-4

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-ACL_DENY: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-DHCP_SNOOPING_DENY: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-ERROR_DISABLED: Interface [chars] has moved to error disabled state due to excessive rate [dec] of ingress ARP packets

説明 インターフェイス [chars] は入力 ARP パケットの過度のレート [dec] によりエラー ディセーブル状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-INVALID_ARP: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-SMARTRELAYMAXIPADDR: Smart relay is supported only on first [dec] IP addresses of the interface [chars].

説明 インターフェイスに設定されている SMARTRELAYMAXIPADDR アドレスよりも多いアドレスがあります。[dec] はスマート リレーがサポートされる IP アドレスの数、[chars] はインターフェイスを示します。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-SMARTRELAYMAXLMT: Smart relay MAX limit [dec] reached. All subsequent DHCP packets will be relayed with primary address of inbound interface as relay agent address.

説明 スマート リレーの上限に達しました。[dec] はスマート リレー バインディングの数です。これは情報メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-4-SUBNETBCASTRELAYMAXIPADDR: subnet-broadcast relay is supported only on first [dec] IP addresses of the interface [chars].

説明 インターフェイスに設定されている SUBNETBCASTRELAYMAXIPADDR アドレスよりも多いアドレスがあります。[dec] はサブネット ブロードキャスト リレーがサポートされる IP アドレスの数、[chars] はインターフェイスを示します。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP-5

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-ACL_PERMIT: [dec] ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-DHCPHOSTADD: A new Host is [chars] connected to interface [chars] in VLAN [dec] and is allocated IP address [chars] for [dec] secs.

説明 [chars] で示されるホストが追加されました。[chars] はインターフェイスを示します。[dec] は VLAN を示します。[chars] は IP アドレスを示します。[dec] は秒単位のリース時間を示します。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-DHCPLEASEEXPIRE: Lease expired for host [chars] having IP address [chars] connected to interface [chars] in VLAN [dec] for lease [dec] secs.

説明 リース [dec] の VLAN [dec] のインターフェイス [chars] に接続された IP アドレスが [chars] の [chars] で示されるホストのリースの期限が切れました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-DHCP_SNOOPING_PERMIT: [dec] ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars])

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars])

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-VLANDISABLE: DHCP Snooping disabled on vlan [dec]

説明 DHCP スヌーピングは、特定の VLAN でディセーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-5-VLANENABLE: DHCP Snooping enabled on vlan [dec]

説明 DHCP スヌーピングは、特定の VLAN でイネーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP-6

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DAIVLANDISABLE: DAI disabled on vlan [dec]

説明 ダイナミック ARP インスペクションは、特定の VLAN でディセーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DAIVLANENABLE: DAI enabled on vlan [dec]

説明 ダイナミック ARP インスペクションは、特定の VLAN でイネーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPBINDSYNC: Binding entry with MAC [chars] interface [chars] VLAN [dec] IP address [chars] and lease time [dec] secs is synced.

説明 [chars] で示されるバインディング エントリが同期化されました。[chars] はインターフェイスを示します。[dec] は VLAN を示します。[chars] は IP アドレスを示します。[dec] は秒単位のリース時間を示します。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPEXIT: DHCP Daemon shutting down gracefully.

説明 DHCP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPPERMITTEDARP: ARP frame permitted due to DHCP snooping binding on interface [chars] vlan [dec] sender mac [chars] sender ip [chars] target mac [chars] target ip [chars].

説明 [chars] はインターフェイスを示し、[dec] は ARP パケットが許可された VLAN を示します。[chars] は送信側 MAC を示し、[chars] は送信側 IP を示します。[chars] は宛先 MAC を示し、[chars] は宛先 IP を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPPKTFWD: Gracefully forwarding DHCP packet. Reason: [chars]

説明 正常に DHCP パケットを転送しています。理由 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPUP: DHCP Daemon Up.

説明 DHCP デーモンが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-INFO: [chars]

説明 スイッチオーバー時のイベント。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-INTFDISABLE: IP Src Guard disabled on intf [chars]

説明 IP ソース ガードが特定のインターフェイスでディセーブルになりました。[chars] はインターフェイスを識別する intf-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-INTFENABLE: IP Src Guard enabled on intf [chars]

説明 IP ソース ガードが特定のインターフェイスでイネーブルになりました。[chars] はインターフェイスを識別する intf-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-NONDHCPPKTFWD: Non DHCP packet with src port:[dec] dst port:[dec] on intf:[chars] vlan:[dec]. Forwarding on [chars]

説明 インターフェイス [chars]、VLAN [dec] に UDP 送信元/宛先ポート [dec] の非 DHCP パケットが着信しました。[chars] でパケットを転送しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DHCP_SNOOP-6-OPT82INSTFAIL: [chars] [chars]

説明 Option82 サブ オプションの挿入に失敗しました。[chars] は障害を知らせます。[chars] は障害の理由を示しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT メッセージ

ここでは、DIAGCLIENT メッセージについて説明します。

DIAGCLIENT-2

エラー メッセージ DIAGCLIENT-2-DIAG_BOOTUP_COMPLETE: Module <[dec]

説明 ブートアップテストが完了しました

推奨処置 テストで成功が報告された場合は何もする必要はありません。それ以外の場合は、コンソールに表示されたとおりにエラー メッセージをコピーし、show tech-support の出力を収集して、収集した情報をシスコのテクニカル サポートの担当者に提出してください

エラー メッセージ DIAGCLIENT-2-EEM_ACTION_HM_SHUTDOWN: Test <[chars]

説明 情報 syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-2-PSS_READ_FAILURE: Read from PSS failed on Module <[dec]`

説明 PSS ストアからの読み取り操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-2-PSS_WRITE_FAILURE: Write to PSS failed on Module <[dec]`

説明 PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT-3

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-3-ONDEMAND_FAIL_EXCESS: Module <[dec]`

説明 オンデマンドテストは、設定された回数よりも多く失敗しました

推奨処置 コンソールに表示されたとおりにエラーメッセージをコピーし、`show tech-support` の出力を収集して、収集した情報をシスコのテクニカルサポートの担当者に提出してください

DIAGCLIENT-4

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-4-LC_OFFLINE_FOR_CURR_SLOT: Received LC offline event for the current slot:[dec]. Ignoring it`

説明 情報 syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-4-MTS_SEND_FAILURE: MTS send failed, mts_opc: [chars], dest slot: [dec], dest SAP: [dec], error-id: [hex]`

説明 MTS はレポートエラーを送信します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT-5

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-5-CALLOC_FAILURE: Memory allocation failed`

説明 DiagClient プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_FINISH: Module [dec]: Ondemand test [chars] finished

説明 情報 syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_START: Module [dec]: Ondemand test [chars] started

説明 情報 syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_STOP: Module [dec]: Ondemand test [chars] stopped

説明 情報 syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_SCHED_COMPLETE: Module <[dec]

説明 予定されていたテストが完了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_FAIL: Module <[dec]

説明 表示されたテストはこの反復で失敗を報告しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_SUCCESS: Module <[dec]

説明 表示されたテストはこの反復で成功を報告しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT-7

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-7-DIAG_HM_FAIL: Module <[dec]`

説明 ヘルス モニタ テストは失敗を報告しました

推奨処置 ラインカードがスロットに正しく入っていない場合は、ラインカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認し、必要であれば入れ直してから、テストを再実行します。ラインカードがスロットに正しく入っている場合は、コンソールに表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、`show tech-support` の出力を収集し、シスコのテクニカル サポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

エラー メッセージ `DIAGCLIENT-7-PER_PORT_TEST_FAIL: Module <[dec]`

説明 上記のすべてのポートでポート単位のテストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGMGR メッセージ

ここでは、DIAGMGR メッセージについて説明します。

DIAGMGR-2

エラー メッセージ `DIAGMGR-2-MTS_SEND_FAILURE: MTS send failed, mts_opc: [chars], dest slot: [dec], dest SAP: [dec], error-id: [hex]`

説明 MTS はレポート エラーを送信します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAGMGR-2-PSS_DELETE_FAILURE: Read from PSS failed on Module <[dec]`

説明 PSS ストアからの読み取り操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAGMGR-2-PSS_WRITE_FAILURE: Write to PSS failed on Module <[dec]`

説明 PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGMGR-3

エラー メッセージ DIAGMGR-3-DIAG_MAJOR_DEFECT: Module <[dec]

説明 診断テスト中に、メジャー エラーが検出されました

推奨処置 カードを入れ直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、**show tech-support** およびその他の関連情報の出力を収集します。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください。

エラー メッセージ DIAGMGR-3-DIAG_MINOR_DEFECT: Module <[dec]

説明 診断テスト中に、マイナー エラーが検出されました

推奨処置 カードを入れ直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、**show tech-support** およびその他の関連情報の出力を収集します。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください

エラー メッセージ DIAGMGR-3-GET_CURR_SLOT_FAIL: Failed to get the current slot for the process. Error:[chars]

説明 プロセスの初期化で現在のスロットを取得できませんでした。

推奨処置 これは、プロセスの初期化エラーを示す情報メッセージです。

DIAGMGR-4

エラー メッセージ DIAGMGR-4-CURR_SLOT_OFFLINE: Recevied an LC offline event for the current slot:[dec]. Ignoring it

説明 プロセスが実行しているスロットのオフライン イベントを受信しました。これを無視しています。

推奨処置 これは、予期しないイベントが発生したことを示す情報メッセージです。

エラー メッセージ DIAGMGR-4-DISRPT_TST_START: Starting Test <[chars]

説明 中断を伴うテストを開始すると、システムの正常動作に影響することがあります

推奨処置 ターゲット モジュールをリセットします

エラー メッセージ DIAGMGR-4-FIXED_INTRVL_CHANGED: The users are not allowed to change monitoring interval of Test <[chars]

説明 表示されたヘルス モニタ テスト間隔は、ユーザ設定不可なので、変更できません

推奨処置 なし。表示されたヘルス モニタ間隔は、設計上、ユーザ設定不可なので、間隔を変更できません

DIAGMGR-5

エラー メッセージ DIAGMGR-5-BOOTUP_CONF: Diagnostic Bootup Level: <[chars]

説明 現在の診断ブートアップ レベルが設定または変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGMGR-5-CALLOC_FAILURE: Memory allocation failure

説明 malloc/calloc へのコールのメモリ割り当てが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGMGR-5-CHANGE_ALWAYS_HM: Health Monitoring test <[chars]

説明 表示されたヘルス モニタ テストを実行する必要があり、無効にはできません

推奨処置 なし。指定されたヘルス モニタ テストは、設計上、無効にできません。システムは正常に動作しています。

エラー メッセージ DIAGMGR-5-HM_START: Health monitoring test <[chars]

説明 ヘルス モニタ テストが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGMGR-5-HM_STOP: Disabling health monitoring test <[chars]

説明 ヘルス モニタ テストがサポートされています。診断モニタ コマンドを介してイネーブルにすることができます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAGMGR-5-INTRVL_INCORRECT: Monitoring Interval is less than minimum of [dec] seconds required for Module <[dec]

説明 テストの間隔の設定が正しくないため、指定されたテストに対してヘルス モニタを有効にできません

推奨処置 システムは正常に動作しており、ユーザ処理の必要はありません。短いテスト間隔を設定する場合は、指定されたモニタ間隔に対して設定可能な最小間隔がエラー メッセージのテキストに記載されています

エラー メッセージ DIAGMGR-5-MODULE_MISSING: Diagnostic command issued on non-existing Module <[dec]

説明 診断処理が要求されたスロットに、ラインカードが見つかりません

推奨処置 対象となるラインカードが、指定のスロットに正しく入っていることを確認してください。ラインカードが正しく入っている場合は、コマンドライン インターフェイスに正しいスロットが示されていることを確認してください。ラインカードが正しく入っており、正しいスロットが指定されている場合は、画面に表示されたエラー メッセージと **show tech-support** の出力をそのままコピーし、別のファイルに貼り付けてください。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください

エラー メッセージ DIAGMGR-5-NONHM_AS_HM: The Test <[chars]

説明 非 HM テストは、ヘルス モニタ テストとして実行するようにスケジュールできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGMGR-6

エラー メッセージ DIAGMGR-6-BOOTUP_DIAG_OK: Module <[dec]

説明 診断テストにより、カードのエラーは検出されませんでした。

推奨処置 これは、ラインカードが診断テストに合格したことを示す情報メッセージです。

エラー メッセージ DIAGMGR-6-BOOTUP_TEST_STARTED: Module <[dec]

説明 ブートアップ テストを上記のモジュールに対して開始しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB メッセージ

ここでは、DIAG_PORT_LB メッセージについて説明します。

DIAG_PORT_LB-2

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-FIPS_RANDOM_ERROR: Random Number Generation Failure`

説明 乱数生成が FIPS モジュールで失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LCM_RESP_SEND_FAILURE: LC Inserted request response send to Module Manager failed . Error:[chars]`

説明 モジュール マネージャに LC 挿入の応答を送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LIF_GET_ERROR: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは診断 LIF ID の取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-MALLOC_FAILURE: [chars]([dec]) Memory allocation failed.`

説明 ポート ループバック テスト プロセスでメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL: Module:[dec] Test:PortLoopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars] [chars] Error:[chars]`

説明 PortLoopback テストは、モジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-PROC_INIT_FAILURE: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは、プロセスの初期化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-2-REWRITE_ENGINE_LOOPBACK_TEST_FAIL: Module:[dec]
Test:RewriteEngine Loopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars]
[chars] Error:[chars]

説明 書き換えエンジン ループバック テストは、モジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-2-SNAKE_TEST_LOOPBACK_TEST_FAIL: Module:[dec]
Test:SnakeLoopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars] affected
ports:[chars] Error:[chars]

説明 スネーク テストは、モジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB-3

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-DIAG_FWD_PATH_SETUP_FAILURE: [chars].
Module:[dec] Error:[chars].

説明 ポート ループバック テスト用の転送パス設定に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-DIAG_PKT_SEND_FAILURE: [chars]([dec]) [chars].
Error:[chars]

説明 ポート ループバック テスト プロセスはループバック パケットを送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-FSM_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars].
Error:[chars]

説明 ポート ループバック テスト プロセスは MTS API で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-GET_DIAG_BD_FAIL: [chars]([dec]) Failed to get
the BD for Diag VLAN:[dec]. Error:[chars].

説明 診断 VLAN に対応する BD を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-IFINDEX_LIB_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]
[chars]:[hex] [chars] [chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは `if_index` ライブラリ API で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_REQUEST: [chars]([dec])
[chars]:[dec]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスはテスト要求情報を取得できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_RUN: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは、現在のテスト実行情報の取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PDB_LIB_API_ERROR: Failed to [chars].
Error:[dec].`

説明 ポート ループバック テストはシャーシ情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PIXM_LIB_ERROR: [chars]([dec]) Failed to convert
[chars]:[hex] to [chars]. Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスはポートの `ifIndex` を変換できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PORT_CLIENT_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars].
Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスはポート クライアント API で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_ADD_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは、ポート テスト結果を追加できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_SEND_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスはテスト結果を送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RW_ENGINE_LOOPBACK_TEST_SPINE_PATH_FAIL:
Module:[dec] Test:RewriteEngine Loopback Spine path:[dec] failed [dec]
consecutive times. Error:[chars]`

説明 書き換えエンジンのループバック テストはスパイン パスで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-SOCKET_ERROR: [chars]([dec]) [chars]
Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスはソケット操作で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-STATS_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは統計インフラ ライブラリ API で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-TEST_RES_SEND_FAIL: Failed to send [chars] test
results back to Diagnostics Infrastructure. Error:[chars].`

説明 ポート ループバック テストはテスト結果を送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-TIMER_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスのタイマー処理エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-VLAN_ERROR: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]`

説明 ポート ループバック テスト プロセスは診断 VLAN 情報の取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-VQI_GET_FAIL: Failed to get the Diag VQi from XBM.
Error:[chars]

説明 書き換えエンジンのループバック テストは XBAR マネージャから診断 VQi の取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-3-XBM_CFG_REQ_FAIL: Failed to conigure the XBAR mask while running the RewriteEngineLoopback test. Error:[chars]. Module:[dec] could have gone offline

説明 書き換えエンジンのループバック テストは、テストの実行中に XBAR マスクを設定できませんでした。ターゲット モジュールがオフラインになった可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB-4

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-4-MTS_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars].
Warning:[chars]

説明 ポート ループバック テスト プロセスは MTS API で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-4-PORT_CFG_REQ_SEND: [chars]([dec]) Failed to send request to configure port ifindex:[dec] for port loopback test

説明 ポートを設定/復元してポート ループバック テストを実行/クリーンアップできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB-5

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_DISABLED: DIAG_PORT_LB Disabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_ENABLED: DIAG_PORT_LB Enabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DMM メッセージ

ここでは、DMM メッセージについて説明します。

DMM-SLOT#-5

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_ERR_DMM_NEW_NPORT_SRVR_ZONE: Job Id:%Ld VSAN :[dec] New N-Port FCID :[hex] Server FCID:[hex] are in the same zone. ALERT!!

説明 サーバと同じゾーンに分割する新しい N ポートがアップ状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_ERR_DMM_NEW_NPORT_STG_ZONE: Job Id:%Ld VSAN :[dec] New N-Port FCID :[hex] Storage FCID:[hex] are in the same zone. ALERT!!

説明 ストレージと同じゾーンに分割する新しい N ポートがアップ状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_ERR_DMM_SRVR_RSCN: Job Id:%Ld Server N-Port pWWN:0x%Lx [chars]

説明 ジョブに関連付けられたサーバの RSCN イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_ERR_DMM_STG_RSCN: Job Id:%Ld N-Port pWWN:0x%Lx Storage:[chars] [chars]

説明 ジョブに関連付けられたストレージの RSCN イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_COMPLETE: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブが完了したことを示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_ERROR_LOST_SSM_PEER_CONNECTION: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 ピア SSM への IP 接続の損失によるデータ移行ジョブの中断を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_ERROR: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブの中断を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_FINISH: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 Method-2 データ移行ジョブに対する終了要求を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_START: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブの開始を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_STOP: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブが管理者によって停止されたことを示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_TCP_CONNECTION_DOWN: Job Id:%Ld lost connection to peer [chars]. Job may be RESET

説明 ピア SSM への IP 接続の損失を示すイベント。影響を受けたジョブがリセットされる可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_VERIFY_COMPLETE: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブ検証が完了したことを示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_VERIFY_ERROR: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

説明 エラーによるデータ移行ジョブ検証の中断を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_VERIFY_START: Job Id:%Ld
NumSession:[dec]

説明 データ移行ジョブ検証の開始を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DMM-SLOT#-5-LOG_EV_DMM_JOB_VERIFY_STOP: Job Id:%Ld
NumSession:[dec]

説明 ユーザによるデータ移行ジョブ検証の中断を示すイベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DOT1X メッセージ

ここでは、DOT1X メッセージについて説明します。

DOT1X-2

エラー メッセージ DOT1X-2-DOT1X_INIT: Dot1x unable to start

説明 システムは Dot1x プロセスを作成できませんでした

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

DOT1X-3

エラー メッセージ DOT1X-3-ERR_SPANDST: It is configured as a SPAN Dest port.

説明 Dot1x および SPAN 宛先ポートは、相互に排他的な機能です。

推奨処置 ポートの dot1x を再設定する前に、まず SPAN 宛先ポート設定をディセーブルにします。

エラー メッセージ DOT1X-3-INVALID_INPUT: Invalid on interface [chars].

説明 Dot1x インターフェイス パラメータが指定範囲外であるか、無効です。

推奨処置 CLI のヘルプを参照して、有効な 802.1x パラメータを設定します。

エラー メッセージ DOT1X-3-MEM_UNAVAIL: perform the 802.1X action.

説明 Dot1x 認証を実行するために利用できるシステム メモリが不足しています。

推奨処置 他のシステム アクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。

エラー メッセージ DOT1X-3-NOT_DOT1X_CAPABLE: [chars].

説明 Dot1x 認証は、物理イーサネット インターフェイスでだけイネーブルにできます。

推奨処置 物理イーサネット インターフェイス上でのみ Dot1x 認証をイネーブルにします。

エラー メッセージ DOT1X-3-SECURE_MAC_INSERT_FAILED: address [chars] could not be secured on interface [chars]

説明 エラー メッセージで示されたインターフェイスは、サブリカント MAC で保護できませんでした。ポートはエラー ディセーブル状態になっています。

推奨処置 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追加できませんでした。<Cmd を入力します

エラー メッセージ DOT1X-3-SECURITY_VIOLATION: New MAC address [chars] is seen on interface [chars] in [chars] mode

説明 エラー メッセージで示されたインターフェイスのポートが単一ホスト モードで設定されています。インターフェイス上で検出される新規のホストはセキュリティ違反として扱われます。ポートはエラー ディセーブル状態になっています。

推奨処置 1 台のホストだけを使用するようにポートが設定されていることを確認します。<Cmd を入力します

エラー メッセージ DOT1X-3-SM_INIT: Internal error while initializing state machine [chars], state [chars]: [chars]

説明 無効なステート マシンを初期化しようとしてしました。

推奨処置 dot1x ステート マシンを初期化します

DOT1X-4

エラー メッセージ DOT1X-4-BADEVENT: Event [chars] is invalid for the current state [chars]: [chars] [chars]

説明 現在の状態が有効でないステート マシンにイベントを送信しようとしてしました。

推奨処置 dot1x ステート マシンを初期化します

エラー メッセージ DOT1X-4-MAB_DISABLED_ON_PCM: Interface [chars] is a member of portchannel, MAB is not supported on this port

説明 MAB はポートチャネルのメンバー ポートではサポートされていません

推奨処置 MAB をイネーブルにするには、ポートがポート チャネルのメンバーではないことを確認します

エラー メッセージ DOT1X-4-MAB_DISABLED: Interface [chars] is in Trunk mode, MAB is not supported on this port

説明 MAB は、トランク ポートではサポートされていません

推奨処置 MAB をイネーブルにするには、ポートがトランク モードではないことを確認します

エラー メッセージ DOT1X-4-MULTIHOST_ON_PCM: Interface [chars] is a member of portchannel, dot1x host mode will be multi-host and changing it to single-host mode wontbesupported'

説明 現在のポートはポート チャネルのメンバーであるため、dot1x ホスト モードをマルチ ホスト モードにする必要があります。

推奨処置 ホスト モードを変更するには、ポートがポート チャネルのメンバーではないことを確認します

エラー メッセージ DOT1X-4-PSEC_ON_PCM: Interface [chars] is a member port or portchannel interface with port security configuration

説明 Dot1x はポート セキュリティ設定を持つメンバー ポートまたはポート チャネルではサポートされていません

推奨処置 メンバー ポートまたはポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティ設定を削除します

エラー メッセージ DOT1X-4-STOPPED: Event [chars] ignored because the state machine is stopped: [chars] [chars]

説明 すでに停止しているステート マシンにイベントを送信しようとした。

推奨処置 ステート マシンで内部エラーが発生しました。トレースバックが原因を示す必要があります。

エラー メッセージ DOT1X-4-TO_MULTIHOST: Interface [chars] is in trunk mode, dot1x host mode will be multi-host and changing it to single-host mode wontbesupported'

説明 現在のポートがトランク モードであるため、dot1x ホスト モードをマルチ ホスト モードにする必要があります。

推奨処置 ホスト モードを変更するには、ポートがトランク モードになっていないことを確認します

DOT1X-5

エラー メッセージ DOT1X-5-DOT1X_DISABLED: dot1x Disabled

説明 Dot1x サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-DOT1X_ENABLED: dot1x Enabled

説明 Dot1x サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-DOT1X_NOTIF: [chars]

説明 Dot1x 通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-INVALID_MAC: broadcast or multicast mac address) [chars] is trying to authenticate.

説明 802.1x を使用した認証は、ゼロ、ブロードキャスト、およびマルチキャスト送信元 MAC アドレスに対して許可されません。

推奨処置 Dot1x 対応ポートに Dot1x がサポートされるホストを接続します。

エラー メッセージ DOT1X-5-PAC_STATUS: PAC provisioning for the server [chars] through the vrf [chars] [chars]

説明 PAC プロビジョニングのステータス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-SESSION_CREATION: Dot1x authentication session initiated in interface [chars] using authentication method [chars]

説明 Dot1x 認証セッションがサブリカントの認証の成功後に作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-SESSION_TERMINATION: Dot1x authentication session in interface [chars] using authentication method [chars] is terminated because of [chars] and port moved to [chars] state

説明 Dot1x 認証セッションが終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DOT1X-5-STATUS: Dot1x interface [chars] status changed from [chars] to [chars]

説明 Dot1x オーセンティケータは内部状態を変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DPP_DEBUG メッセージ

ここでは、DPP_DEBUG メッセージについて説明します。

DPP_DEBUG-2

エラー メッセージ DPP_DEBUG-2-DPP_CRIT: [DPP[dec]] [chars]

説明 DPP は重大なメッセージを生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DPVM メッセージ

ここでは、DPVM メッセージについて説明します。

DPVM-2

エラー メッセージ DPVM-2-ALLOC_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec] for [chars]

説明 [chars] のサイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DPVM-2-DPVM_DUPL_REJECT: [chars]

説明 重複 pwwn クエリーが拒否されました

推奨処置 Dpvm overwrite-duplicate-pwwn

DPVM-3

エラー メッセージ DPVM-3-DB_ERR: [chars]

説明 DPVM データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DPVM-3-DDAS_MODE_INVALID: [chars]

説明 DDAS モードが無効です。[chars]

推奨処置 DDAS モードを切り替えます

エラー メッセージ DPVM-3-INIT_FAIL: [chars]

説明 DPVM の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DPVM-3-MTS_ERR: [chars]

説明 MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ DPVM-3-PSS_ERR: [chars]

説明 DPVM PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

DPVM-4**エラー メッセージ** DPVM-4-ACTIVATION_FAIL: [chars]

説明 [chars] が原因で DPVM デバイス マッピングのアクティブ化に失敗しました

推奨処置 エラーを修正して、データベースを再アクティブ化します

エラー メッセージ DPVM-4-FEATURE_DISABLED: [chars]

説明 DPVM は利用できず、現在ディセーブルになっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DPVM-6**エラー メッセージ** DPVM-6-FEATURE_ENABLED: [chars]

説明 DPVM は使用可能であり、現在イネーブルになっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DPVM-6-INFO: [chars]

説明 DPVM に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DSTATS メッセージ

ここでは、DSTATS メッセージについて説明します。

DSTATS-2

エラー メッセージ DSTATS-2-PSS_INIT_FAIL: pss initialization failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 初期化エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラーコードを参照してください。

DSTATS-3

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_CREATE_FAIL: pss create runtime database failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 作成ランタイム データベース エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラーコードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_DELETE_FAIL: pss delete runtime entry key:[hex] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 削除ランタイム エントリ キー [hex] エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラーコードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_MAX_KEY_FAIL: pss set runtime max key failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 設定ランタイム最大キー エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラーコードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_MAX_VALUE_FAIL: pss set runtime max value failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 設定ランタイム最大値エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_OPEN_FAIL: pss open runtime database failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS オープン ランタイム データベース エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_RELOAD_FAIL: pss reload runtime database failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS リロードランタイム データベース エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_SNAPSHOT_DEBUG_FAIL: pss snapshot runtime debug to uri:[chars] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] により、URI [string] へのランタイム デバッグの Dstats プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_SNAPSHOT_FAIL: pss snapshot runtime to uri:[chars] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] により、URI [string] へのランタイムの Dstats プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ DSTATS-3-PSS_STORE_FAIL: pss store runtime entry key:[hex] val:[hex] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS ストアランタイム エントリ キー [hex] の値 [hex] エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

ELTMC メッセージ

ここでは、ELTMC メッセージについて説明します。

ELTMC-SLOT#-2

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_GENERIC_DEBUG: [chars]

説明 一般的なデバッグ情報を記録しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTERFACE_INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars]:[chars], collect output of show tech-support eltm

説明 ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support eltm

説明 ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTF_NOT_FOUND: Interface [chars] not found in ELTM database [chars]

説明 ELTM データベースにインターフェイスがありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTF_NOT_SUPP: Interface [chars] not supported by ELTM [chars]

説明 ELTM では、指定された操作のインターフェイスがサポートされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface [chars] return status [chars]

説明 ELTM はインターフェイスの LTL を取得できませんでした。このインターフェイスで受信したパケットは、転送エンジンによって正常に処理されないことがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_INTF_TO_SLOT: Failed to get slot for interface [chars] return status [chars]

説明 ELTM はインターフェイスのスロットを取得できませんでした。ポート チャネルおよび L2 学習が影響を受けることがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_L2_LIF_ALLOC_FAIL_INTF: Failed to allocate L2 LIF entries in forwarding engine for interfac [chars]

説明 ELTM が転送エンジンの L2 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、インターフェイスのレイヤ 2 およびレイヤ 3 転送に影響します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_L2_LIF_ALLOC_FAIL_VDC: Failed to allocate L2 LIF entries in forwarding engine

説明 ELTM が転送エンジンの L2 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、この VDC 内のレイヤ 2 およびレイヤ 3 転送に影響します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_L3_INGRESS_LIF_ALLOC_FAIL_INTF: Failed to allocate L3 Ingress LIF entries in forwarding engine for interfac [chars]

説明 ELTM が転送エンジンの L3 入力 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、インターフェイスのレイヤ 3 転送に影響します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_RSVD_VLAN: Failed to get the reserved vlans. Failed with error [chars]

説明 ELTM は、予約済みの vlan を取得できませんでした。これは、SVI インターフェイスのマルチキャスト転送に影響します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTMC-SLOT#-2-ELTMC_VLAN_INTERNAL_ERROR: Internal error: VLAN [dec]:[chars], collect output of show tech-support eltm

説明 ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ELTM メッセージ

ここでは、ELTM メッセージについて説明します。

ELTM-2

エラー メッセージ ELTM-2-INTERFACE_INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars]:[chars], collect output of show tech-support eltm

説明 ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTM-2-INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support eltm

説明 ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTM-2-INTF_NOT_FOUND: Interface [chars] not found in ELTM database [chars]

説明 ELTM データベースにインターフェイスがありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTM-2-INTF_NOT_SUPP: Interface [chars] not supported by ELTM [chars]

説明 ELTM では、指定された操作のインターフェイスがサポートされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ELTM-2-INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface [chars] return status [chars]

説明 ELTM はインターフェイスの LTL を取得できませんでした。このインターフェイスで受信したパケットは、転送エンジンによって正常に処理されないことがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ELTM-5

エラー メッセージ ELTM-5-EXT_COMP_ERR: [chars] component error [chars]

説明 インターフェイスでマルチキャスト設定が最近適用されたため、古い状態（設定前）に戻ります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ELTM-6

エラー メッセージ ELTM-6-ELTM_MTS_SEND_FAILED: Failed to send MTS message errno [hex] opcode [dec]

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 eltm

EOU メッセージ

ここでは、EOU メッセージについて説明します。

EOU-2

エラー メッセージ EOU-2-PBACL_APPLICATION_FAILURE: [chars] of host [chars] to/from pbacl group [chars] failed. Error : [chars]

説明 pbacl グループとの間のホストの追加または削除のエラー

推奨処置 CLI の「show object-group」を使用してホストの追加または削除を確認してください。削除要求が失敗した場合は、グループからホストを手動で削除することを推奨します

EOU-5

エラー メッセージ EOU-5-L2NAC_DISABLED: EOU Disabled

説明 サービス EOU がディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-5-L2NAC_ENABLED: EOU Enabled

説明 サービス EOU がイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EOU-6

エラー メッセージ EOU-6-AAA_DOWN: Default Policy ip: [chars]:retained

説明 ポリシーが保持されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-AUTHTYPE: Authtype: ip: [chars] Authtype:[chars]

説明 認証タイプ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-BAD_PKT: Bad Packet: ip: [chars] Why: [chars]

説明 表示された理由による不良パケット

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-CTA: CTA: ip: [chars] status(detected/not detected): [chars]

説明 CTA が検出されたかどうか

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-IDENTITY_MATCH: Identity Match: ip: [chars] Policy: [chars]

説明 ID が一致するかどうか

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-PBACL_APPLICATION_STATUS: [chars] of host [chars] to/from pbacl group [chars] succeeded

説明 pbacl グループとの間のホストの追加または削除のステータス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-POLICY: Policy on ip: [chars]: [chars]: [chars]

説明 ポリシーが適用されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-POSTURE: Posture:ip: [chars] Status: [chars], Interface: [chars]

説明 ホストのポスチャ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-SESSION: Session ip: [chars] Action:[chars] , Interface: [chars]

説明 セッションが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-SOCKET: Service eou on port: [dec]

説明 上記のポートを使用した Eou

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-SQ_EAP_MSG: Status Query: ip: [chars] status: [chars]

説明 ステータス クエリーの状態

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-UNKN_EVENT_ERR: Unknow Event Err: ip: [chars] Message: [chars]

説明 不明なイベントによるエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-6-VERSION_MISMATCH: Eou version mismatch ip: [chars] and version [dec]

説明 Eou のバージョン不一致

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EOU-7

エラー メッセージ EOU-7-EOU_DISABLED_INTF: eou disabled on interface [chars]

説明 インターフェイス上で Eou サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EOU-7-EOU_ENABLED_INTF: eou enabled on interface [chars]

説明 インターフェイス上で Eou サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EPLD_UPGRADE メッセージ

ここでは、EPLD_UPGRADE メッセージについて説明します。

EPLD_UPGRADE-2

エラー メッセージ EPLD_UPGRADE-2-ACTIVE_SINGLE_SUP_UPGRADE: install all epld does not upgrade Active Supervisor module [dec].

説明 すべての epld をインストールしても、シングル スーパーバイザを備えたスイッチのアクティブ スーパーバイザはアップグレードされません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EPLD_UPGRADE-2-ACTIVE_SUP_UPGRADE: install all epld does not upgrade Active Supervisor module [dec]. Please do a switchover and upgrade the EPLDs on module [dec].

説明 すべての epld をインストールしても、アクティブ スーパーバイザはアップグレードされませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EPP メッセージ

ここでは、EPP メッセージについて説明します。

EPP-5

エラー メッセージ EPP-5-EPP_FAILURE: Interface [chars] EPP Failure

説明 トランク プロトコルが失敗しました

推奨処置 show epp internal event-history err を実行すると、発生したエラーが表示されます

エラー メッセージ EPP-5-EPP_LOOPBACK: Interface [chars] is looped back to the same switch

説明 インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています

推奨処置 このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

ETH-PORT-SEC メッセージ

ここでは、ETH-PORT-SEC メッセージについて説明します。

ETH-PORT-SEC-3

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_CONFIG_MAC_FAILED: Failed to configure MACs

説明 MAC を設定できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_INVALID_VLAN: Invalid VLAN configuration

説明 無効な VLAN 設定

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_SECURITY_VIOLATION_ANOTHER_PORT: Host [chars] bound to Port [chars] in Vlan [dec] is trying to access Port [chars] in Vlan [dec]

説明 あるポートの MAC アドレスが別のポートでも見られるため、ポートを違反状態にしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_SECURITY_VIOLATION_MAX_MAC_VLAN: Port [chars] moved to [chars] state as host [chars] is trying to access the port in vlan [dec]

説明 アドレス カウントの超過により、ポートを違反状態にしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_UNABLE_TO_DISABLE: Unable to disable eth_port_sec [chars].

説明 eth_port_sec サービスをディセーブルにできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_UNABLE_TO_ENABLE: Unable to enable eth_port_sec [chars].

説明 eth_port_sec サービスをイネーブルにできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-3-ETH_PORT_SEC_VIOL_UPDATE_FAILED: Failed to update violation mode

説明 違反モードを更新できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH-PORT-SEC-5

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_AGE_TIME_EXPIRY: Age Time expired for host [chars] in VLAN [dec] in port [chars]

説明 ホストのエージング タイムを超過しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_DISABLED: eth_port_sec Disabled on if_index:[hex]

説明 Eth_port_sec サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_DYNAMIC_MAC_ADDRESS_CLEARED: Dynamic MAC addresses for port [chars] cleared

説明 ポートのダイナミック MAC アドレスがクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_ENABLED: eth_port_sec Enabled on if_index:[hex]

説明 Eth_port_sec サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_HOST_ADDITION: A new Host [chars] learnt on Port [chars] in Vlan [dec]

説明 新しいホストがポートで学習されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH-PORT-SEC-5-ETH_PORT_SEC_HOST_DELETION: Host [chars] bound to secure port [chars] in Vlan [dec] has been removed

説明 ホストが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETHPORT メッセージ

ここでは、ETHPORT メッセージについて説明します。

ETHPORT-2

エラー メッセージ ETHPORT-2-IF_CRITICAL_FAILURE: (Debug syslog)Critical failure: [chars], [chars]

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 Syslog の指示に従ってください。

エラー メッセージ ETHPORT-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface [chars] is down (Error disabled. Reason:[chars])

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 コマンドの `show port internal all interface [char]` を使用して、失敗したインターフェイスの詳細を収集します。ほとんどの場合は、インターフェイスで「shutdown」に続けて「no shutdown」を使用するか、光ファイバ ケーブルを抜き差しすることで回復できます。

エラー メッセージ ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error ([chars]) communicating with [chars] for opcode [chars] ([chars])

説明 一部のコンポーネントは、ポート イベント シーケンスの 1 つへの応答としてシステム エラーを返しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETHPORT-2-SEQ_TIMEOUT: Component [chars] timed out on response to opcode [chars] ([chars])

説明 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETHPORT-2-SYSLOG_ETHPM_CRITICAL: Critical failure: [chars]

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 システムの技術サポート情報を収集します

ETHPORT-3

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_DOWN_CHANNEL_ERR_DISABLED: Interface [chars] is down (Channel error disabled)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、ポート チャネルが `errdisable` になります

推奨処置 属しているポート チャネル インターフェイスで `shut` および `no shutdown` を実行します

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_ERROR_VLANS_REMOVED: VLANs [chars] on Interface [chars] are removed from suspended state.

説明 インターフェイスの VLAN の停止状態が解除されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_ERROR_VLANS_SUSPENDED: VLANs [chars] on Interface [chars] are being suspended. (Reason: [chars])

説明 インターフェイスの VLAN がプロトコルアクションにより中断しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_SFP_ALARM: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 `show interface transceiver details` を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_SFP_ERROR: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 `show interface transceiver details` を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Transceiver on interface [chars] is not supported

説明 エラー メッセージで指定されたインターフェイスのトランシーバはシスコがサポートするモジュールではありません

推奨処置 モジュールを互換性のあるトランシーバに交換します。トランシーバをシスコからご購入の場合、Cisco TAC にご連絡のうえ、トランシーバを交換してください

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_XCVR_ALARM: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ ETHPORT-3-IF_XCVR_ERROR: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

ETHPORT-4

エラー メッセージ ETHPORT-4-IF_NON_QUALIFIED_TRANSCEIVER: Non-qualified transceiver on interface [chars] was detected

説明 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

推奨処置 モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

エラー メッセージ ETHPORT-4-IF_SFP_WARNING: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ ETHPORT-4-IF_XCVR_WARNING: Interface [chars], [chars]

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

ETHPORT-5

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_ADMIN_UP: Interface [chars] is admin up [chars]

説明 インターフェイスは管理上のアップ状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface [chars], bandwidth changed to [chars] Kbit

説明 インターフェイス（ポート チャネル）の帯域幅が変更され、この変更が更新されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively down)

説明 インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました

推奨処置 no shutdown を実行します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_CFG_CHANGE: Interface [chars] is down (Config change)

説明 再設定により、FCIP インターフェイスが一時的にダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_CHANNEL_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Channel admin down)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、ポート チャネルが管理上のダウン状態に設定されています

推奨処置 属しているポート チャネル インターフェイスで no shutdown を実行します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_CHANNEL_MEMBERSHIP_UPDATE_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (Channel membership update in progress)

説明 インターフェイスがポート チャネルに属し、ポート チャネルの設定中にインターフェイスで設定が試行されています

推奨処置 設定を再試行します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_ADDR_ASSIGN_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain id assignment failure)

説明 ドメインの割り当て中に障害が原因で隔離されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_INVALID_RCF_RECEIVED: Interface [chars] is down (Isolation due to invalid fabric reconfiguration)

説明 無効な RCF が受信されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_MANAGER_DISABLED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager disabled)

説明 ドメイン マネージャがディセーブルになっているため隔離されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_MAX_RETRANSMISSION_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager other side not responding)

説明 リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_OTHER_SIDE_EPORT_ISOLATED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain other side eport isolated)

説明 リモート エンドが隔離されているため、このインターフェイスを隔離しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_OVERLAP_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain overlap)

説明 ドメインの重複が原因で隔離されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure)

説明 ELP がインターフェイス上で失敗しました

推奨処置 show port internal info の出力の ELP failure reason フィールドを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_EPP_FAILURE: Interface [chars] is down (Error Disabled - EPP Failure)

説明 トランク プロトコルが失敗しました

推奨処置 show port internal event-history msgs を実行してトランク プロトコルのやり取りを表示し、失敗の原因を特定します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ESC_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ESC failure)

説明 ESC がインターフェイス上で失敗しました

推奨処置 show port internal event-history の出力を表示し、ESC プロトコルのやり取りから失敗の状況を確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ETH_IF_DOWN: Interface [chars] is down(Tunnel port src interface down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています

推奨処置 イーサネット ケーブルが接続され、インターフェイスが管理上イネーブルになっていることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ETH_LINK_DOWN: Interface [chars] is down(Tunnel port src interface link down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています

推奨処置 イーサネット ケーブルが接続され、リモート エンドもアクティブであることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_FCOT_NOT_PRESENT: Interface [chars] is down (FCOT not present)

説明 FCOT が削除されました

推奨処置 FCOT を挿入します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_FCOT_VENDOR_NOT_SUPPORTED: Interface [chars] is down (Error disabled - Fcot vendor not supported)

説明 挿入された FCOT はサポートされていません

推奨処置 承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_HW_FAILURE: Interface [chars] is down (Hardware Failure)

説明 モジュールのハードウェアで障害が発生しました

推奨処置 show module internal all module コマンドを使用して障害が発生したモジュールに関する詳細を収集します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive)

説明 ポート VSAN が中断または削除されました

推奨処置 インターフェイスに新しいアクティブ ポート VSAN を割り当てます

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_MODE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port mode)

説明 設定されたモードはこのインターフェイスではサポートされていません

推奨処置 show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされているモードを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_RXBBREDIT: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbbcredit)

説明 設定されている受信 B2B クレジット サイズはサポートされません

推奨処置 show port internal info から、許可されている受信 B2B クレジット サイズを取得します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_RXBUFSIZE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbufsize)

説明 設定されている受信バッファ サイズはサポートされません

推奨処置 show port internal info から、許可されている受信バッファ サイズを取得します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_SPEED: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port speed)

説明 設定されている速度は、このインターフェイスではサポートされていません

推奨処置 show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface [chars] is down (Initializing)

説明 インターフェイスは稼動処理中です

推奨処置 インターフェイスがこの状態のまましばらく経過している場合は、`show port internal event-history` の出力を確認して、何を待機しているかを調べます

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_INTERFACE_REMOVED: Interface [chars] is down (Interface removed)

説明 インターフェイスが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface [chars] is down (Link failure)

説明 物理リンクがダウンしました

推奨処置 ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_LOOPBACK_DIAG_FAILURE: Interface [chars] is down (Diag failure)

説明 診断がインターフェイス上で失敗しました

推奨処置 モジュールに接続するための `attach module` コマンドを使用して、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_LOOPBACK_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port loopback to same switch)

説明 インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています

推奨処置 このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED: Interface [chars] is down (module removed)

説明 モジュールを取り外したため、インターフェイスがダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface [chars] is down ([chars])

説明 インターフェイスが考えられる原因でダウンしています。

推奨処置 show port internal info/event-history コマンドを使用して、ポートに関する詳細情報を収集し、ダウンした原因を調べます

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_NON_PARTICIPATING: Interface [chars] is down (Non participating)

説明 ループ ポートが非参加モードになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_OFFLINE: Interface [chars] is down (Offline)

説明 インターフェイスがオフライン状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PARENT_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface down)

説明 親インターフェイスがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PARENT_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface is down)

説明 親インターフェイスの物理リンクがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PEER_CLOSE: Interface [chars] is down(TCP conn. closed by peer)

説明 このインターフェイスに接続された FCIP ピアが TCP 接続を切断しました

推奨処置 このコマンドは、この FCIP インターフェイスのピア IP アドレスを表示します : show interface。ピアが TCP 接続を切断した理由を確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PEER_RESET: Interface [chars] is down(TCP conn. reset by peer)

説明 FCIP ピアへの TCP 接続がリセットされました

推奨処置 次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します : show interface、show ip route。ピアが TCP 接続をリセットした理由を確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface [chars] is down (No operational members)

説明 これは、ポート チャネル インターフェイスで、すべてのメンバーが動作を停止しています

推奨処置 少なくとも 1 つのポート チャネル メンバーをイネーブルにします

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_VSAN_MISMATCH_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port vsan mismatch)

説明 ローカルおよびリモートエンドの設定されたポート **VSAN** の不一致が原因で隔離されました

推奨処置 ローカルおよびリモート インターフェイスのポート **VSAN** を同じに設定し、shutdown と no shutdown を実行します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_RCF_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (RCF in progress)

説明 進行中の RCF があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SOFTWARE_FAILURE: Interface [chars] is down (Port software failure)

説明 ポートのデータ パスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SRC_MOD_NOT_ONLINE: Interface [chars] is down (Tunnel source module not online)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを持つモジュールが完全にはオンラインではありません

推奨処置 トンネル送信元ポートを持つ任意のモジュールがオンラインになっています。モジュール ステータスの検索には show mod を使用してください

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SRC_PORT_NOT_BOUND: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface unbound)

説明 トンネル ポートの送信元インターフェイスがアンバインドされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SRC_PORT_REMOVED: Interface [chars] is down (Tunnel src port removed)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが削除されました

推奨処置 バインドされたエンティティの IP アドレスと一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスは削除されます。これは、通常、送信元インターフェイスが存在するモジュールが削除されたことが原因で発生します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの動作モードはポート チャネルのものと異なります

推奨処置 ポート チャネルのモードおよびトランッキング モードを **auto** から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの速度はポート チャネルのものと異なります

推奨処置 ポート チャネルの速度を **auto** から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_WWN: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible remote switch WWN)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスのリモート スイッチ WWN はポート チャネルのものと異なります

推奨処置 このインターフェイスがポート チャネルの他のすべてのインターフェイスと同じリモート スイッチに接続されていることを確認します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED: Interface [chars] is down (Suspended)

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、起動中にエラーが原因で中断しました

推奨処置 **shutdown** および **no shutdown** を実行します。このエラーが発生した場合は、インターフェイスで「**show port internal info/event-history**」の出力を取得します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_TCP_KEEP_ALIVE_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Keep alive expired)

説明 FCIP ピアへの TCP セッションは、TCP キープ アライブが失われたために切断されました

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_TCP_MAX_RETRANSMIT: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - retransmit failure)

説明 インターフェイスは、最大再送信エラーが原因でダウンしています

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_TCP_PERSIST_TIMER_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Persist timer expired)

説明 TCP 持続タイマーが期限切れになったため、FCIP ピアへの TCP セッションが切断されました

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_UPGRADE_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (Linecard upgrade in progress)

説明 ラインカード ソフトウェアのアップグレードが進行中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_VRF_UNUSABLE: Interface [chars] is down (Vrf down)

説明 このインターフェイスがメンバーである VRF が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_VSAN_MISMATCH_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to vsan mismatch)

説明 これは、トランキング インターフェイスで、設定された VSAN がリモート エンドに設定された VSAN と一致しません

推奨処置 ローカル エンドで設定された VSAN をリモート エンドと照合します

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ZONE_MERGE_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to zone merge failure)

説明 ゾーン マージ中に障害が原因で隔離されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DOWN_ZONE_REMOTE_NO_RESP_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to remote zone server not responding)

説明 リモート ゾーン サーバが応答していないために、隔離されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface [chars], operational duplex mode changed to [chars]

説明 動作デュプレックス モードは、リンクがアップしたときに変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_ERRDIS_RECOVERY: Interface [chars] is being recovered from error disabled state (Last Reason:[chars])

説明 インターフェイスが errdisable ステートから回復しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_HARDWARE: Interface [chars], hardware type changed to [chars]

説明 インターフェイスのハードウェア特性が変更されました(トランシーバモジュールの抜き差しなど)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_L2MP_MODE: Interface [chars], l2mp-mode changed to [chars]

説明 ポートの l2mp モードが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface [chars], operational Receive Flow Control state changed to [chars]

説明 動作受信フロー制御は、リンクがアップしたときに変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_TRUNK_DOWN: Interface [chars], vlan [chars] down

説明 インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はダウン状態です

推奨処置 次のコマンドは、この VSAN がこのインターフェイスでダウンした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface vsan

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_TRUNK_UP: Interface [chars], vlan [chars] up

説明 インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はアップ状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface [chars], operational Transmit Flow Control state changed to [chars]

説明 動作送信フロー制御は、リンクがアップしたときに変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-IF_UP: Interface [chars] is up [chars]

説明 インターフェイスが指定のモードでアップ状態です (該当する場合)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-SPEED: Interface [chars], operational speed changed to [chars]

説明 動作速度は、リンクがアップしたときに変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETHPORT-5-STORM_CONTROL_ABOVE_THRESHOLD: Traffic in port [chars] exceeds the configured threshold [chars]

説明 指定されたポートのトラフィックは、設定されたストーム制御しきい値を超えています。超過トラフィックはドロップされます

推奨処置 トラフィック ストームの送信元を特定します

エラー メッセージ ETHPORT-5-STORM_CONTROL_BELOW_THRESHOLD: Traffic in port [chars] has fallen below the configured threshold [chars]

説明 指定されたポートのトラフィックは、設定されたストーム制御しきい値内で返されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH_PORT_CHANNEL メッセージ

ここでは ETH_PORT_CHANNEL メッセージについて説明します。

ETH_PORT_CHANNEL-1

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-LC_CFG_FAILURE: configuring module [dec] failed [[chars]]

説明 モジュール コンフィギュレーションが失敗しました

推奨処置 モジュールが自動的にリセットされます

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-MALLOC_FAILED: cannot allocate memory (size [dec])

説明 メモリが不足しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-MAP_PARAM_FAILURE: mapping parameter failed for [chars] [[chars]]

説明 パラメータ マッピングが失敗しました

推奨処置 指定したサービスが不正な動作を行っています。ステータスを確認してください

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-MCAST_SEND_FAILURE: failed to send multicast [chars]: [chars]

説明 一部のモジュールがダウンしたため（通常）、すべてのモジュールにマルチキャスト メッセージを送信できませんでした

推奨処置 整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

ETH_PORT_CHANNEL-2

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-2-RESET_MODULE: reset module [dec] for not responding or returning error

説明 モジュールが応答しない、またはエラーを返したためリセットされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH_PORT_CHANNEL-3

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ADD_REM_MEMBERS_FAILURE: [chars]

説明 一部のサービスは、ポート チャネルに対してポートを追加または削除できませんでした

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ALL_DROP_TIMEOUT: Some component(s) (sap:[chars]) timed out on dropping notif:[chars] (for:[chars]); Please collect <show system internal mts buffers details

説明 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-COMPAT_CHECK_FAILURE: [chars] is not compatible

説明 ポートをポート チャネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

推奨処置 ポートをポート チャネルに追加中に互換性パラメータが一致することを確認するか、force オプションを使用します

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 一般的なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-MSG_SEND_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

説明 メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-NUM_ACTIVE_PORTS_ERROR: Port-channel:[chars] active_nports [dec]; No member is active; Please collect <show tech-support port-channel/ethpm

説明 ポート チャンネルのアクティブ ポート数エラー

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_HWCFG_FAIL_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars] SAP [dec] returned error [chars] for opc [chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

説明 ポート チャンネルのハードウェア コンフィギュレーション失敗失敗エラー

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_INTERNAL_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

説明 ポート チャンネルの内部エラー

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DEL_IN_PC_UP_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

説明 PC アップ時のポート チャンネルのポート削除。バンドル メンバーがダウンする前にシャットダウン応答を受信しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DOWN_IN_PC_UP_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

説明 PC アップ時のポート チャンネルのポート ダウン。ダウンしているバンドル メンバーはありません

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PORT_CHANNEL_NOT_FOUND: [chars] is not found

説明 データベースにポート チャンネルが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RESOURCE_ALLOC_FAILED_PORT_CHANNEL_DELETED:
[chars] deleted

説明 ポート チャンネルが実行コンフィギュレーションから削除されました

推奨処置 ポート チャンネルとそのメンバーの再設定が必要になる場合があります

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RSP_TIMEOUT: Component [chars] timed out on
response to opcode:[chars] (for:[chars])

説明 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-TIMEOUT: timed out after [dec] seconds [type
[chars], state [chars]]

説明 一部の操作がタイムアウトしました

推奨処置 すべてのモジュールの接続および整合性を確認するために show port-channel
consistency を実行します

ETH_PORT_CHANNEL-4

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_CFG_DELETED: [chars] removed from
[chars] (different module inserted)

説明 異なるモジュールが同じスロットに挿入されたため、ポートがポート チャンネルから削除
されました

推奨処置 ポート チャンネルから一部のポートが失われました。同じポート チャンネルに新しいモ
ジュールのポートを追加するかどうかを確認します。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_INDIVIDUAL: port [chars] is
operationally individual

説明 ポートは、ポート チャンネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていても、個別
リンクとして動作しています

推奨処置 ポート設定をローカルおよびリモートで確認して、ポートがポート チャンネルの一部と
して動作できることを確認します

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_NOT_FOUND: port [chars] is not part of
port-channel

説明 ポート チャンネル データベースにポートが見つかりません。これは、外部コンポーネントと
の不整合を示しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-RACE_WARN: [chars]

説明 レース コンディションの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-UNEXPECTED_RESPONSE: unexpected response [chars] from [chars]

説明 予期しない応答を受信し、廃棄しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH_PORT_CHANNEL-5

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-AUTO_CREATE_FAILURE: [chars] [chars]

説明 ポートの自動作成プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-CREATED: [chars] created

説明 ポート チャンネルが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-DELETED: [chars] deleted

説明 ポート チャンネルが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: [chars]: first operational port changed from [chars] to [chars]

説明 ポート チャンネルの最初の動作ポートが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 ポートをポート チャンネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

推奨処置 互換性パラメータがポートとポート チャンネル間で一貫していることを確認します

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 動作の互換性チェックがポート チャネル内のポートで失敗しました

推奨処置 互換性パラメータがポートとポート チャネル間で一貫していることを確認します

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-MAX_CHANNEL_DISALLOWED: Module failed to come online because port channel interface <port-channel number>

説明 スイッチ上で 128 より大きいポート チャネル番号が設定されています

推奨処置 ポート チャネル インターフェイス <port-channel interface> の設定を削除します

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_ADDED: [chars] added to [chars]

説明 ポートがポート チャネルに追加されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: [chars]: [chars] is down

説明 ポートはポート チャネルでダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY_DOWN: [chars]: hot-standby port [chars] is down

説明 ポート チャネルのホット スタンバイ メンバーがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY: [chars]: [chars] goes to hot-standby

説明 ポートがポート チャネルのホット スタンバイになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_INDIVIDUAL_DOWN: individual port [chars] is down

説明 個別モードで動作しているポート チャネル メンバーがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_REMOVED: [chars] removed from [chars]

説明 ポートがポート チャンネルから削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED: [chars]: [chars] is suspended

説明 ポートがポート チャンネルで中断されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: [chars]: [chars] is up

説明 ポートがポート チャンネルでアップ状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-SUBGROUP_ID_CHANGE: Interface [chars] in port-channel[dec] subgroup-id changed from [dec] to [dec]

説明 ポートのサブグループ ID が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH_PORT_CHANNEL-6

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-6-RESYNC: resyncing [chars] with all modules

説明 エラーまたはスイッチオーバー後にモジュールをスーパーバイザと再同期します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ETH_PORT_CHANNEL-7

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-GSYNC_DONE: global synchronization is done

説明 ポート チャンネル マネージャはグローバル同期を終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-GSYNC_REQ: requesting global synchronization

説明 ポート チャンネル マネージャはアクティブ スーパーバイザからグローバル同期を要求しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-START_ACTIVE: started in active mode

説明 ポート チャネル マネージャがアクティブ モードで起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-START_DEFAULT: started with default configuration

説明 ポート チャネル マネージャは、デフォルト設定で起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-START_STANDBY: started in standby mode

説明 ポート チャネル マネージャはスタンバイ モードで起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-START_STATEFUL: started statefully

説明 ポート チャネル マネージャは実行コンフィギュレーションで起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-7-START_STATELESS: started statelessly

説明 ポート チャネル マネージャはスタートアップ コンフィギュレーションが起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EUREKA_USD メッセージ

ここでは、EUREKA_USD メッセージについて説明します。

EUREKA_USD-3

エラー メッセージ EUREKA_USD-3-MSG1: [chars]

説明 Eureka ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMC メッセージ

ここでは、EVMC メッセージについて説明します。

EVMC-3

エラー メッセージ EVMC-3-MTS_OPERATION_FAILED: [chars]([dec]): [chars]

説明 内部 IPC 操作がイベント マネージャ クライアントで失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMC-4

エラー メッセージ EVMC-4-ACTION_CFG_MONITOR_COLLECT: [chars]([dec]): Action configuration disallowed for Monitor Collect Policy

説明 モニタ収集ポリシーのポリシー アクションの設定は、許可されていないため拒否されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMC-5

エラー メッセージ EVMC-5-AVL_CREATE_FAIL: [chars]([dec]): AVL Tree creation failure

説明 イベント マネージャはローカル ポリシー ストアを初期化できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EVMC-5-MALLOC_FAILURE: [chars]([dec]): Memory allocation failure

説明 イベント マネージャ クライアント プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EVMC-5-RT_PSS_OP_FAILURE: [chars]([dec]): Failed to [chars]. Error:[chars]

説明 イベント マネージャ クライアントは HA ストアにアクセスできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMS メッセージ

ここでは、EVMS メッセージについて説明します。

EVMS-2

エラー メッセージ EVMS-2-EVMS_PSS_DELETE_FAILURE: Delete from PSS failed

説明 PSS からの削除が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EVMS-2-EVMS_PSS_WRITE_FAILURE: Write to PSS failed

説明 PSS への書き込みに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ EVMS-2-EVMS_SHOW_POLICY_ALLOC_FAILURE: Insufficient memory: policy information shown will be incomplete

説明 メモリの割り当てに失敗しました。要求されたすべての情報が表示されるとはかぎりません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMS-4

エラー メッセージ EVMS-4-EVMS_APPLET_NO_ACTION_DEFAULT: WARNING: The default system policy actions are being skipped

説明 デフォルトのシステム ポリシー アクションはスキップされています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EVMS-6

エラー メッセージ EVMS-6-EVMS_LOGGING_NO_SPACE: logflash full, so deleting first event archive file

説明 ログ フラッシュがいっぱいであるため、最初のイベント アーカイブ ファイルが削除されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

EXCEPTIONLOG メッセージ

ここでは、EXCEPTIONLOG メッセージについて説明します。

EXCEPTIONLOG-SLOT#-2

エラー メッセージ EXCEPTIONLOG-SLOT#-2-LC_EXP_MSG: Linecard exception: [chars] is the affected Port bit map. [dec] Additional information - [chars]

説明 LC 例外イベント。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FABRICPATH メッセージ

FABRICPATH-2

エラー メッセージ FABRICPATH-2-FABRICPATH_LINK_BRINGUP_STALLED_STATIC: Link bringup stalled due to conflicts

説明 競合によりインターフェイスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FABRICPATH-4

エラー メッセージ FABRICPATH-4-FABRICPATH_ES_REMOTE_CONFLICT: Remote ES Switch-id collides with local/remote switch-id in database

説明 データベースのリモート ES スイッチ ID と非 ES スイッチ ID の競合

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-4-FABRICPATH_INVALID_FTAG: Invalid ftag [dec] received

説明 無効な ftag をリモートから受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-4-FABRICPATH_INVALID_SWITCH_ID: Invalid switch-id [dec] received

説明 無効なスイッチ ID をリモートから受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-4-FABRICPATH_LOCAL_SWID_UNKNOWN: Local Switch-id is not known to Resource Allocation manager

説明 Resource Allocation Manager はローカル スイッチ ID を回復できませんでした

エラー メッセージ 特に対処の必要はありません。

FABRICPATH-6

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_LINK_BRINGUP_RESOLVE_COLLISION: Resolving Collision for switch-id [dec]

説明 スイッチ ID の競合を解決しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_LINK_BRINGUP_STALLED_CLEARED: LINK bringup cleared for [chars] after collision resolution

説明 競合が原因でリンクの起動が一時的に中断されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_LINK_BRINGUP_STALLED: LINK bringup suspended for [chars] due to conflicts

説明 競合が原因でリンクの起動が一時的に中断されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_NEW_ES_SWITCH_ID: New Emulated switch-id [chars] received

説明 エミュレートされた新しいスイッチ ID を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_NEW_SWITCH_ID: New switch-id [chars] received

説明 新しいスイッチ ID を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_SWID_CHANGED: Switch-id [dec] is assigned with [chars] state

説明 ローカル スイッチ ID が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_SWID_CONFLICTS: Switch-id [dec] is in conflict with device [chars]

説明 他のデバイスとのローカル スイッチ ID の競合

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_SWID_PRI_SEC_CHANGED: Switch-id [dec] is changed to [chars]

説明 ローカル スイッチ ID のステータスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FABRICPATH-6-FABRICPATH_SWID_STATE_CHANGED: Switch-id [dec] status changed to [chars]

説明 ローカル スイッチ ID のステータスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FC-TUNNEL メッセージ

ここでは、FC-TUNNEL メッセージについて説明します。

FC-TUNNEL-3

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars]

説明 FCMPPLS トンネル プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-IPFC_ERROR: IPFC API, [chars], failed with error [hex]

説明 FCMPPLS トンネルは、IPFC API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-MTS_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

説明 FCMPPL トンネル プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたことが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-NS_ERROR: FCNS API, [chars], failed with error [hex]

説明 FCMPPL トンネルは、FCNS API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-PM_ERROR: Port Manager API, [chars], failed with error [hex]

説明 FCMPPL トンネルは、ポート マネージャ API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-PSS_CFG_RESTORE_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex]

説明 FCMPPL トンネルは、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラー コードです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-PSS_ERROR: PSS operation [chars] returned error: [hex]

説明 [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-PSS_RTDB_RESTORE_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

説明 FCMPPL トンネルは、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラー コードです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-RIB_ERROR: RIB API, [chars], failed with error [hex]

説明 FCMPPLS トンネルは、RIB API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-RSVP_PROTO_ERROR: RSVP protocol error: [chars]

説明 RSVP-TE プロトコル エラーが発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FC-TUNNEL-3-UNEXPECTED_MTS_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

説明 FCMPPLS トンネル プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FC-TUNNEL-5

エラー メッセージ FC-TUNNEL-5-MSG_INTERFACE_DOWN: Interface [chars] is down

説明 論理 FC トンネル インターフェイスがダウンしています。これは FC トンネルの再設定、または基礎となる物理インターフェイスの問題が原因である可能性があります

推奨処置 これが既知の再設定が原因ではない場合、物理ポート レベルで接続を確認し、その後 FC トンネル インターフェイスで接続を確認します。さらに FC トンネル パス上の物理ポートが TE モードで動作することを確認します

エラー メッセージ FC-TUNNEL-5-MSG_INTERFACE_UP: Interface [chars] is up

説明 FC インターフェイスはアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC_LC メッセージ

ここでは、FCC_LC メッセージについて説明します。

FCC_LC-2

エラー メッセージ FCC_LC-2-ERROR_SENDING_HEART_BEAT: Error sending heart beat [dec]

説明 FCC_LC でハート ビート送信エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-2-EXITING: Exiting fcc_lc: [chars]

説明 FCC_LC が終了します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-2-HEART_BEAT_NOT_SENT: Heart beat not sent for [dec] millisecs

説明 FCC_LC はハート ビートを送信しませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

説明 FCC_LC プロセスがシャットダウンされています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-2-UNABLE_READ_DATA: Unable to read fcc data ([chars])

説明 FCC は関連する FCC データを読み取ったり、処理したりできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC_LC-5

エラー メッセージ FCC_LC-5-BAD_MSG: Received bad message: [chars]

説明 FCC_LC が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-5-DISABLE: FCC_LC has been disabled

説明 FCC_LC がディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-5-ENABLE: FCC_LC has been enabled

説明 FCC_LC がイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC_LC-5-STARTING: FCC_LC process started

説明 プロセスが正常に開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC_LC-6

エラー メッセージ FCC_LC-6-PRIO_UPDATE: Updated enable priority to [dec]

説明 FCC_LC はプライオリティが [threshold] 以下のパケットに対してアクティブです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC メッセージ

ここでは、FCC メッセージについて説明します。

FCC-2

エラー メッセージ FCC-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

説明 FCC プロセスがシャットダウンされています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC-5

エラー メッセージ FCC-5-BAD_MSG: Received bad message: [chars]

説明 FCC が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-CONGESTION_STATE_CHANGE_NOTIF: Received Congestion State Change notification to state: [dec]

説明 FCC は輻輳ステート変更通知を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-DISABLE: FCC has been disabled

説明 FCC がディセーブルになっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-ENABLE: FCC has been enabled

説明 FCC がイネーブルになっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-RATE_LIMIT_END_NOTIF: Received Rate Limit End notification

説明 FCC はレート制限終了通知を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-RATE_LIMIT_START_NOTIF: Received Rate Limit Start notification

説明 FCC はレート制限開始通知を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCC-5-STARTING: FCC process started

説明 プロセスが正常に開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCC-6

エラー メッセージ FCC-6-PRIO_UPDATE: Updated enable priority to [dec]

説明 FCC はプライオリティが [threshold] 以下のパケットに対してアクティブです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDDH メッセージ

ここでは、FCDDH メッセージについて説明します。

FCDDH-SLOT#-3

エラー メッセージ FCDDH-SLOT#-3-LOG_FCDDH_ERR: Nonrecoverable error - exiting:
[chars]

説明 プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDDH-SLOT#-4

エラー メッセージ FCDDH-SLOT#-4-LOG_FCDDH_WARNING: Serious error: [chars]

説明 すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDDH-SLOT#-5

エラー メッセージ FCDDH-SLOT#-5-LOG_FCDDH_DEBUG: Unexpected error: [chars]

説明 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDDH-SLOT#-5-LOG_FCDDH_NOTICE: [chars]

説明 主な設定が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDD メッセージ

ここでは、FCDD メッセージについて説明します。

FCDD-SLOT#-3

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-3-LOG_FCDD_ERR: Nonrecoverable error - exiting:
[chars]

説明 プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDD-SLOT#-4

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-4-LOG_FCDD_WARNING: Warning!: [chars]

説明 すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDD-SLOT#-5

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_GCONF_FSM: [chars]

説明 グローバル コンフィギュレーション FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_NOTICE: [chars]

説明 主な設定が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_RESCAN_FSM: [chars]

説明 再スキャン FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_TZONE_FSM: [chars]

説明 不明瞭ゾーン削除 FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_VCONF_FSM: [chars]

説明 VSAN 設定 FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-5-LOG_FCDD_VNO_FSM: [chars]

説明 VSAN 通常動作 FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDD-SLOT#-7

エラー メッセージ FCDD-SLOT#-7-LOG_FCDD_DEBUG: [chars]

説明 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDOMAIN メッセージ

ここでは、FCDOMAIN メッセージについて説明します。

FCDOMAIN-2

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-DOMS_CONFLICT: Conflict detected: ([dec]) domain ID [dec] WWN [chars]

説明 WWN [chars] を持つドメイン ID [dec] で競合が検出されました ([dec])。

推奨処置 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-EPORT_ISOLATED: Isolation of interface [chars] (reason: [chars])

説明 fcdomain はインターフェイス [chars] を隔離しました (理由: [chars])。show interface を実行します。表示された理由に基づいて、ドメインが適切であり VSAN 内で一意であることを確認し、中断を伴う再起動 (fcdomain restart disruptive vsan <vsan-id>) を実行するか、またはポートを再初期化することが必要になる場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-FC2BIND_FAILED: Bind to FC2 Service failed

説明 fcdomain は、FC2 モジュールに接続できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-FC2_INITIALIZATION_FAILED: FC initialization sequence failed

説明 fcdomain は、ファイバチャネル サブシステムで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-FC2_SET_SOCKETOPT_DM_SOCKET_FAILED: set sockopt to FC2 Service failed

説明 fcdomain は、ソケット オプションを FC2 モジュールに設定できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-FCID_PERSISTENT_TBL_COMPLETELY_FULL: FCID persistent table is completely full

説明 FCID 永続テーブルが満杯です。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。これ以上のエントリはリポートにまたがって永続的 FCID として保存できません。

推奨処置 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`) より多くの空きエントリを取得するか、あまり重要ではない特定の VSAN の機能をディセーブルにします (`no fcdomain fcid persistent`)。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-HIGH_PRIORITY_MTSBIND_FAILED: Bind for high priority IPC failed

説明 fcdomain は高プライオリティ キューのためにプロセス間通信 (IPC) モジュールに接続できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-INITIALIZATION_FAILED: Initialization sequence failed

説明 fcdomain は、初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-MTSBIND_FAILED: Bind to IPC failed

説明 fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールに接続できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-MTSREGISTRATION_FAILED: Registration of opcodes with IPC Service failed

説明 fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールにメッセージを登録できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-MTS_INITIALIZATION_FAILED: IPC initialization sequence failed

説明 fcdomain は、IPC（プロセス間通信）サブシステムで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-MY_NON_VIRTUAL_DOM_CONFLICTS: During VSAN merge detected that the local switch has the same domain ID [dec] and WWN [chars] of another switch

説明 ローカルスイッチのドメイン ID [dec] および WWN [chars] が別のスイッチと同じであることが検出されました。

推奨処置 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-NON_VIRTUAL_DOMS_CONFLICTS: During VSAN merge detected conflict between two switches having the same non-virtual domain ID [dec] and the same WWN [chars]

説明 2 台のスイッチに同じ非仮想ドメイン ID [dec] と同じ WWN [chars] があることが検出されました。

推奨処置 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-PSSBIND_FAILED: Bind to Persistent Storage Service failed

説明 fcdomain は、Persistent Storage Service (PSS) に接続できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-RDIRJT: Rejected request for domain ID [dec], WWN requestor [chars] (reason code [dec])

説明 ドメイン ID の無効な要求が fcdomain によって拒否されました。

推奨処置 影響を受けた VSAN 内のすべてのスイッチに対して show fcdomain vsan <vsan-id> を実行します。スイッチに有効な現在のドメイン ID がない場合は、優先ドメイン ID ゼロを設定し、影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> 実行します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-SYSBIND_FAILED: Bind to System Manager service failed

説明 fcdomain は、システム マネージャに接続できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-2-SYSMGR_INITIALIZATION_FAILED: System Manager initialization sequence failed

説明 fcdomain は、システム マネージャで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDOMAIN-3

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-COMMITERRORLOCALINVALIDALLOWEDDOMS: A remote switch attempted to locally apply an illicit allowed domains configuration

説明 ローカル スイッチは、許可ドメイン設定をローカルに適用しようとしたましたが、その設定には、現在割り当てられているすべてのドメインまたはローカルに設定されたドメインが含まれていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-COMMITERRORREMOTEINVALIDALLOWEDDOMS: A remote switch (domain ID [dec], WWN [chars]) refuses to locally apply the proposed allowed domains

説明 ドメイン ID [dec] および WWN [chars] のリモート スイッチは、ローカルに設定されたドメインまたはドメイン ID リストとの非互換により、提示された許可ドメインのローカル適用を拒否しました。

推奨処置 リモート スイッチの設定をチェックし、提示された許可ドメインが含まれていることを確認します。また、提示された許可ドメインにドメイン ID リスト内のすべてのドメインが含まれていることを確認します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTSOPENRX_FAILED: IPC failure (opening of a transaction failed)

説明 fcdomain は (HA のために) トランザクションを開くことができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTSRECV_FAILED: IPC failure (receiving of a message failed)

説明 fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからメッセージを受信できませんでした。

推奨処置 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTSRESP_FAILED: IPC failure replying to a request message (error [hex])

説明 fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからの要求に回答できませんでした (エラー [hex])。

推奨処置 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTSSENDREQ_FAILED: IPC failure (sending of a request failed)

説明 fcdomain は、プロセス間通信モジュールを使用して要求を送信できませんでした。

推奨処置 影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> (中断を伴わない) を実行してください。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTSSEND_FAILED: IPC failure (sending of a message (syserr [hex], opc [dec], mtsq [dec], sap.node [hex], sap_addr [dec]) failed)

説明 fcdomain は、メッセージ トランザクション サービス (MTS) にメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> (中断を伴わない) を実行してください。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-MTS_H_RECV_FAILED: IPC failure (receiving of a message failed)

説明 fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからメッセージを受信できませんでした。

推奨処置 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-NVRAMFAILURE: NVRAM open failed

説明 非揮発性 RAM (NVRAM) から最後に割り当てられたランタイム ドメイン ID を読み取ることができませんでした。

推奨処置 fcdomain は、非揮発性 RAM (NVRAM) にアクセスすることなく続行できます。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-PORT_SUSPENDED: Response (Cmd Code [hex]) for SWILS [hex] intended for [chars] is received on [chars]

説明 インターフェイス [chars] に対する SWILS [hex] の FC2 応答フレーム (コマンド コード [hex]) を代わりに [chars] で受信しました。

推奨処置 ローカルスイッチ上のインターフェイスおよび対応するリンクの反対側のインターフェイスの両方の設定を確認します。特に、同じポートチャネルにすべて属しているかどうかを確認します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-SDWRAPBIND_FAILED: Bind to debug server failed

説明 fcdomain 機能は、デバッグ サービスに接続できませんでした。fcdomain 機能で発生している問題はログに記録されません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-SDWRAPHISTINIT_FAILED: Initialization of history message list failed.

説明 fcdomain 機能は、デバッグ履歴サービスに接続できませんでした。fcdomain 機能で発生している問題は、このデバッグ履歴に記録されません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-3-VSAN_MERGE_DETECTED: Merge detected with VSAN [dec] (Common Fabric Name [chars])

説明 ローカル VSAN および VSAN [dec] は同じ主要スイッチ [chars] を持っているため、同じ論理ファブリックに接続されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDOMAIN-4

エラー メッセージ FCDOMAIN-4-DM_ALLOWED_DM_LIST_MOD_ON_SUBORDINATE: Allowed domain list for vsan [dec] modified on subordinate switch with fcdomain distribution enabled

説明 配信がイネーブルになっている場合、主要スイッチの許可ドメイン リストのみを変更することを推奨します。

推奨処置 ローカル スイッチの現在のセッションを中断し、主要スイッチで新しいセッションを開始します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-4-FABRICCONFSTARTRCF: Disruptive reconfiguration started

説明 VSAN の中断を伴う再設定 (RCF フェーズ) が開始されました。これは、複数のファブリックが中断を伴ってマージされる時、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴う再設定をトリガーするときに起こる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-4-FC2_CORRUPTED: Received malformed FC2 [chars] frame

説明 fcdomain が形式が誤った FC2-SWILS フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-4-FCID_PERSISTENT_TBL_ALMOST_FULL: FCID persistent table is almost full

説明 fcdomain の FCID 永続テーブルの 80% 以上がエントリで埋まっています。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。

推奨処置 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`)、より多くの空きエントリを取得します。

FCDOMAIN-5

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-DOMAIN_TYPE_IS_PREFERRED: The domain ID type is currently configured as preferred in all the existing VSANs

説明 現在のすべての VSAN で、ドメイン ID タイプが優先として設定されています。これは、ローカル VSAN のドメイン ID が再設定後に変更される可能性が低いことを意味します。再設定は、複数の VSAN がマージされるか、または主要リンクがフラップする場合に行われる可能性があります。主要リンクはアップストリーム リンクまたはダウンストリーム リンクです。

推奨処置 「`fcdomain domain <dom-id> static vsan <vsan-id>`」と入力して、既存の VSAN 内のドメイン ID タイプをスタティックとして設定します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-FCIDP_DISABLED: FCID persistency feature is currently not enabled in any of the existing VSANs

説明 すべての既存の VSAN で FCID 永続性機能がディセーブルになっています。

推奨処置 「`fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>`」と入力して、既存の VSAN の FCID 永続性をイネーブルにします。新規に作成されたすべての VSAN の FCID 永続性機能を自動的にイネーブルにするには、「`fcdomain fcid persistent global-enable`」と入力します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-FCID_PERSISTENT_TBL_HALF_FULL: FCID persistent table is half full

説明 fcdomain の FCID 永続テーブルの 50% がエントリで埋まっています。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。

推奨処置 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`)、より多くの空きエントリを取得できません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAINININCFSDATAREQUEST: Received CFS Data request from unknown domain [dec].

説明 不明なドメイン [dec] から CFS データ要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININCFSLOCKREQUEST: Received CFS Lock request from unknown domain [dec].

説明 不明なドメイン [dec] から CFS ロック要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININCFSSRELEASEREQUEST: Received CFS Release request from unknown domain [dec].

説明 不明なドメイン [dec] から CFS 解除要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININUNKNOWNCFSSREQUEST: Received CFS request from unknown domain [dec].

説明 不明なドメイン [dec] から CFS 要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDOMAIN-6

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-BF_STARTED: BF started by [chars]

説明 Build Fabric はこの VSAN で開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-CANNOTFREESINGLEFCID: Impossible to free single FCIDs

説明 単一の FCID を解放できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-CLEARLOCKNOTIFICATIONRECEIVED: Implicit lock release.

説明 セッションのクリア操作により、ロックが暗黙的に解除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-DEVICEALREADYOWNSDIFFERENTFCIDS: The device already owns different FCIDs

説明 途中で解放しないで別の FCID を要求しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-DOMAINID_INVALID: Local domain ID invalid

説明 ローカル ドメイン ID が無効です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-DOMAINID_VALID: Local domain ID [dec] available

説明 ドメイン ID [dec] は使用できます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-DOWNSTREAM_SWITCHED: Downstream interface has been fast-switched from [chars] to [chars]

説明 リンク障害が原因でダウンストリーム インターフェイスは [dec] から [dec] に高速スイッチングされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-EPORT_ALREADY_CREATED: Interface [chars] already created

説明 インターフェイス [chars] がすでに作成されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-EPORT_ALREADY_DOWN: Interface [chars] is already down

説明 インターフェイス [chars] がすでにダウンしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-EPORT_CLEANUP: Interface [chars] received cleanup request

説明 インターフェイス [chars] の fcdomain はクリーンアップ要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-EPORT_CREATED: Creation of interface [chars]

説明 fcdomain はインターフェイス [chars] を作成しようとしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-EPORT_DOWN: Interface [chars] is down

説明 fcdomain はデータベースからインターフェイス [chars] を削除しようとしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FABRICCONFSTARTBF: Non disruptive reconfiguration started

説明 VSAN の中断を伴わない再設定 (BF フェーズ) が開始されました。これは、複数のファブリックがマージされる時、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴わない再設定をトリガーするときに起こる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FABRICNAME_INVALID: Fabric name not available

説明 ファブリック名は使用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FABRICNAME_VALID: Fabric name [chars] available

説明 ファブリック名 [chars] は使用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCIDALREADYFREE: FCIDs already free

説明 FCID はすでに解放されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCIDNOTSTORED: FCIDs not stored

説明 FCID は保存されていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCIDP_ENABLED_DOM_TYPE_PREFERRED: FCID persistency is enabled, but the domain ID type is configured as preferred

説明 FCID の永続性機能はイネーブルですが、ドメイン ID タイプは優先として設定されています。これは、ローカル VSAN のドメイン ID が再設定後に変更される可能性が低いことを意味します。再設定は、複数の VSAN がマージされるか、または主要リンクがフラップする場合に行われる可能性があります。主要リンクはアップストリーム リンクまたはダウンストリーム リンクです。ドメイン ID が変更された場合、それに関連付けられたすべての FCID は無効になります。

推奨処置 「fcdomain domain <dom-id> static vsan <vsan-id>」と入力して、既存の VSAN 内のドメイン ID タイプをスタティックとして設定します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCIDS_ASSIGNED: Assigned a sequence of 256 contiguous FCIDs starting from FCID [hex]:[hex]:[hex]

説明 FCID [hex]:[hex]:[hex] から開始して 256 の連続した FCID のシーケンスを割り当てました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCIDS_FREED: Freed a sequence of 256 contiguous FCIDs starting from FCID [hex]:[hex]:[hex]

説明 FCID [hex]:[hex]:[hex] から開始して 256 の連続した FCID のシーケンスを解放しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCID_ASSIGNED: Assigned single FCID [hex]:[hex]:[hex]

説明 単一の FCID [hex]:[hex]:[hex] を割り当てました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-FCID_FREED: Freed single FCID [hex]:[hex]:[hex]

説明 単一の FCID [hex]:[hex]:[hex] を解放しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-INCORRECTDOMAINRANGE: Requested FCIDs with domain field not in expected range

説明 想定範囲外のドメイン フィールドの FCID を要求しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-INCORRECTDOMAIN: Requested FCIDs with domain field different from local domain

説明 ローカル ドメインとは別のドメイン フィールドの FCID を要求しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-INVALIDARG: Requested FCID of type 00.00.YY, but specifying an entire area

説明 タイプ 00.00.YY の FCID を要求しましたが、領域全体を指定しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-MY_SAME_WWN_DIFFERENT_DOMS_CONFLICTS: During VSAN merge detected local WWN [chars] is already in use by another switch (the two switches have different domain IDs: [dec] (local) and [dec])

説明 ローカル スイッチに別のスイッチと同じ WWN [chars] があること、および異なるドメイン ID ([dec] (ローカル) と [dec]) があることが検出されました。

推奨処置 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-NODOMAIN: Local domain not available

説明 ローカル ドメインはまだ利用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-NOFREEFCID: No free FCIDs

説明 空いている FCID はありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-NOTOWNER: Feature [dec] cannot free FCID [dec]:[dec]:[dec] (feature [dec] is the actual owner)

説明 所有者ではないため (UUID の実際の所有者は [dec])、機能 UUID [dec] は FCID [dec]:[dec]:[dec] を解放できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-OTHER_SIDE_VIRTUAL_IVR_DOMS_OVERLAPPING: During VSAN merge detected overlap with virtual IVR domain ID [dec] from across the link

説明 ローカル VSAN のマージを試みる際にリンクから仮想 IVR ドメイン ID [dec] との重複が検出されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-PSWSSTARTED: Principal Switch Selection started

説明 fcdomain は、この VSAN の主要スイッチを選択するために主要スイッチ選択フェーズを開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-RCF_STARTED: RCF started by [chars]

説明 Reconfigure Fabric がこの VSAN で開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-REQSINGLEFCIDWITHINRESERVEDRANGE: Requested single FCIDs in area [dec] within the reserved range

説明 予約範囲内の領域 [dec] の単一 FCID を要求しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-REQUESTEDFCIDNOTFREE: Requested FCIDs not free

説明 要求された FCID は解放されていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-REQUESTEDFCIDRESERVED: Requested reserved FCIDs

説明 予約済みの FCID が要求されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-REQUESTEDRESERVEDFCIDMISMATCH: Requested persistent FCIDs, but there is a mismatch

説明 永続的 FCID が要求されましたが、ミスマッチがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-SAME_WWNS_DIFFERENT_DOMS_CONFLICTS: During VSAN merge detected two switches with same WWN [chars] and different non-virtual domain IDs [dec] and [dec]

説明 2 台のスイッチに同じ WWN [chars] があり、異なる非仮想ドメイン ID ([dec] および [dec]) があることが検出されました。

推奨処置 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-TIMER_UNKNOWN: fcdomain has received a notification for an unknown timer expiration

説明 fcdomain に不明なタイマーが切れました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-UPSTREAM_SWITCHED: Upstream interface has been fast-switched from [chars] to [chars]

説明 リンク障害が原因でアップストリーム インターフェイスは [dec] から [dec] に高速スイッチングされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-UUIDNOSPACEFOUND: No available space to store the identity of the requestor the FCIDs

説明 FCID の要求側 ID の保存に利用可能なスペースがありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-UUIDNOTFOUND: Universal Unique ID (UUID) not found

説明 汎用固有 ID (UUID) が見つかりません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-6-VIRTUAL_IVR_DOMS_OVERLAPPING: During VSAN merge detected overlap with local virtual IVR domain ID [dec]

説明 ローカル VSAN のマージを試みる際にローカル仮想 IVR ドメイン ID [dec] との重複が検出されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCDOMAIN-7

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-EPORT_ALREADY_ISOLATED: Interface [chars] is already isolated or down

説明 fcdomain はインターフェイス [chars] を隔離しようとしたますが、インターフェイスはすでに隔離されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FABRICCONFCOMPLETEDBF: Non disruptive reconfiguration completed

説明 中断を伴わない再設定 (BF フェーズ) が完了しました。これは、複数のファブリックがマージされたとき、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴わない再設定をトリガーしたときに起こる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FABRICCONFCOMPLETEDRCF: Disruptive reconfiguration completed

説明 VSAN の中断を伴う再設定 (RCF フェーズ) が完了しました。これは、複数のファブリックが中断を伴ってマージされたとき、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴う再設定をトリガーしたときに起こる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FC2_RETRY: Retransmission of FC2 frame on interface [chars] (Cmd Code: [hex])

説明 fcdomain は loss/no の応答によりインターフェイス [chars] の FC2 フレームを再試行しています。フレームのコマンド コードは [hex] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FCID_IN_USE_PURGING_FOR_FICON_MGR: FICON needs to purge the persistent FCID table, but at least one FCID is still in use, preventing this purge from completely remove all entries belonging to the VSAN.

説明 fcdomain が FICON マネージャからの永続的 FCID テーブルの消去要求を受信する前に、すべてのインターフェイスをシャットダウンするシーケンスに問題がある可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FSM_FAILED: FSM transition failed on interface [chars] (current state [chars])

説明 fcdomain ステート マシンは、適切なアクションが定義されていないインターフェイス [chars] で無効なイベントを生成しました (現在の状態 [chars])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-FSM_FORBIDDEN_TRANSITION: fcdomain state machine has hit a forbidden transition

説明 fcdomain ステート マシンが禁止されている遷移を実行しようとした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-INTERFACERDY: Interface [chars] ready

説明 インターフェイス [chars] は準備ができています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-PREACTIONTYPE_UNKNOWN: fcdomain state machine has hit an unknown pre-action type

説明 未定義の処理前のタイプが使用されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-PSWSCOMPLETED: Principal Switch Selection completed

説明 主要スイッチ選択 (PSwS フェーズ) が完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCDOMAIN-7-RDIACC: Assigned domain ID [dec], WWN of requestor [chars] (requested domain ID [dec])

説明 WWN [chars] のドメイン ID [dec] を VSAN で受信しました (要求されたドメイン ID は [dec])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCD メッセージ

ここでは、FCD メッセージについて説明します。

FCD-7

エラー メッセージ FCD-7-SB3_ABTS_EXCHANGE: sb3 aborted exchange [hex] from vsan:[dec] ch:[hex] chi:[hex] ccw:[hex] token:[hex] cmd:[hex] reason:[chars] state:[chars]:[dec]

説明 表示された理由で SB3 は交換を中断しました。チャネルまたは制御ユニットでデバイス プロトコル エラーを検出すると、中断が行われます。通信を復元するためにリカバリ アクションが実行されます。特定の状況で、正常動作時に中断が行われることがあります。

推奨処置 CUP デバイスとの通信が正常に動作している場合は対処は必要ではありません。

エラー メッセージ FCD-7-SB3_UCS_PER_FILE_FN: VSAN:[dec] Unit Check for perform file function, reason: [chars]

説明 SB3 は、ファイル機能の実行に失敗しました。失敗は、ディレクトクに送信されたファイル メイン フレームのエラーが原因です。

推奨処置 CUP デバイスとの通信が正常に動作している場合は対処は必要ではありません。

FCFWD メッセージ

ここでは、FCFWD メッセージについて説明します。

FCFWD-3

エラー メッセージ FCFWD-3-ERROR: [chars]

説明 fcfwd でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

FCFWD-4

エラー メッセージ FCFWD-4-WARNING: [chars]

説明 fcfwd は関連する通知を生成しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCFWD-6

エラー メッセージ FCFWD-6-INFO: [chars]

説明 fcfwd イベントが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCNS メッセージ

ここでは、FCNS メッセージについて説明します。

FCNS-2

エラー メッセージ FCNS-2-DB_FULL: the database; max entries [dec] exceeded

説明 ネーム サーバ データベースが満杯です。ポートのエントリの最大数 [dec] がデータベース内にすでに存在しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-2-INIT_FAILURE: : [chars]

説明 [chars] により、FCNS の初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-2-NO_RESPONSE: for query [chars] from domain [dec]

説明 ドメイン [dec] からクエリー [chars] に対して応答がありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-2-PSS_VERSION_MISMATCH: : for [chars]

説明 タイプ [chars] の PSS バージョンの不一致。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-2-RELOAD_FAILURE: : [chars]

説明 PSS からの情報のリロードに失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCNS-3

エラー メッセージ FCNS-3-BAD_FRAME: : [chars]

説明 ネットワークから不良フレームを受信しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-CFG_FAILURE: : [chars]

説明 FCNS 設定に関連する障害 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-CHUNK_FAILURE: : [chars]

説明 チャンク メモリ障害 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-DB_FAILURE: : [chars]

説明 障害が FCNS データベースで発生しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-MALLOC_FAILURE: : [chars]

説明 malloc が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-MTS_FAILURE: : [chars] [chars]

説明 MTS 操作の試行時に障害が発生しました : [chars] [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-3-PSS_FAILURE: : [chars]

説明 PSS 障害 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCNS-4

エラー メッセージ FCNS-4-QUERY_NO_RESPONSE: for query [chars] from domain [dec]

説明 ドメイン [dec] からクエリー [chars] に対して応答がありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCNS-6

エラー メッセージ FCNS-6-DB_INFO: : [chars] [hex]

説明 データベースの変更: エントリ [hex] の [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCNS-6-STATUS_INFO: : [chars]

説明 FCNS ステータスの変更: [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCOE_MGR メッセージ

ここでは、FCOE_MGR メッセージについて説明します。

FCOE_MGR-2

エラー メッセージ FCOE_MGR-2-FCOE_MGR_MODULE_NOT_LICENSED: FCoE Manager Module:[dec] not licensed

説明 FCOE_MGR ライン カードがライセンスされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-2-FCOE_MGR_PSS_RESTORE_FAILED: FCoE Manager PSS Restore operation failed, error: [chars]

説明 FCoE マネージャの PSS 復元操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCOE_MGR-5

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_DISABLED: FCOE_MGR Disabled

説明 FCOE_MGR サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_ENABLED: FCOE_MGR Enabled

説明 FCOE_MGR サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_INFO: [chars]

説明 FCoE マネージャの一般的な情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_MODULE_LICENSE_CHECKIN: FCoE Manager License Checkin:[dec]

説明 FCOE_MGR ラインカードライセンスがチェックインされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_MODULE_LICENSE_CHECKOUT: FCoE Manager License Checkout:[dec]

説明 FCOE_MGR ラインカードライセンスがチェックアウトされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_SOLICITATION_FROM_SAME_MAC: FCoE Manager received Multicast Solicitation from same MAC: [chars]

説明 FCoE マネージャは同じ MAC からマルチキャスト要求を受け取りました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCOE_MGR-5-FCOE_MGR_VE_DUPLICATE_PEER_MAC: FCoE Manager has already received unicast advertisement from MAC [chars] on a different VE link. Bringing down this link

説明 FCoE マネージャは別の VE リンク上の同じ MAC からすでにユニキャストアドバタイズメントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCSP-MGR メッセージ

ここでは、FCSP-MGR メッセージについて説明します。

FCSP-MGR-2

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-DBG_INIT_FAILED: Debug Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FC2_E_INIT_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an E_Port failed ([chars])

説明 FC-SP Manager は、FC-2 E ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FC2_F_INIT_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an F_Port failed ([chars])

説明 FC-SP Manager は、FC-2 F ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FC2_UNKNOWN_FRM_REC'D_CRIT: Received an unexpected/unknown FC-2 frame on [chars]

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FCSP_AUTHENT_FAILURE: FC-SP Authentication failure on Port [chars] (FC-SP Failure Reason: [chars] [chars])

説明 ポート [chars] のファイバチャネル認証エラー。(理由コード [chars]、詳細 [chars])。パスワード設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切なセキュリティ モードを確認します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FCSP_ESP_MISMATCH: ESP parameters mismatch failure on Port [chars] (reason:[chars])

説明 ポート [chars] のピアとのファイバ チャネル ESP パラメータの不一致。(理由:[chars])。リンクの両側の ESP 設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切な ESP モードを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-FSMU_INIT_FAILED: State Machine Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-IPC_INIT_FAILED: IPC (Inter Process Communication) Initialization failed ([chars])

説明 FC-SP Manager は、IPC インフラストラクチャで初期化できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-LICENSE_UNAVAILABLE: License:[chars] unavailable, service exiting

説明 [chars] のライセンスは使用できません。サービスは終了します

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-MEM_FAILED: Memory operations failed File: [chars] Line [dec] for size [hex] bytes

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-POST_INIT_FAILED: Post-Initialization failed ([chars])

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCSP-MGR-2-PSS_INIT_FAILED: PSS Infrastructure Initialization failed ([chars])

説明 システムはエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCS メッセージ

ここでは、FCS メッセージについて説明します。

FCS-2

エラー メッセージ FCS-2-ALLOC_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec]

説明 サイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

推奨処置 プロセスを再起動します

エラー メッセージ FCS-2-CHUNK_ALLOC_FAILED: Chunk memory allocation failed for [chars] chunk

説明 チャンク メモリの割り当てに失敗しました。[chars] はチャンク メモリを示します

推奨処置 プロセスを再起動します

エラー メッセージ FCS-2-NO_RESPONSE: Retried maximum number of times for [chars] to domain [dec] in VSAN [dec]

説明 VSAN [dec] の [chars] 形式のドメイン [dec] に対する最大数の試行が完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCS-2-PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-2-RANDNUM_FAIL: [chars]

説明 乱数生成中に重大なエラーが発生しました。[chars] はエラーの詳細を示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCS-3

エラー メッセージ FCS-3-DB_ERR: [chars]

説明 FCS データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-INIT_FAIL: [chars]

説明 FCS の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-MTS_API_ERR: [chars] : [chars]

説明 MTS メッセージの送信または受信でエラーが発生しました。[chars] は発生したエラー、[chars] はエラー番号を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-MTS_ERR: [chars]

説明 MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-NO_MTS_RESP: [chars]

説明 MTS 要求への応答がありませんでした。[chars] は MTS メッセージの詳細を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-NO_REMOTE_RESP: No response for request [chars] from domain [dec] in VSAN [dec]

説明 FC2 要求への応答がありませんでした。[chars] は FCS 要求、[dec] はリモート ドメイン、[dec] は VSAN ID を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-OTHER_ERR: [chars]

説明 FCS の一般的なエラーが発生しました。[chars] はエラーの説明を示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCS-3-PSS_ERR: [chars]

説明 FCS PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FCS-3-SOCK_ERR: sd: [dec], [chars]

説明 FC-2 ソケット エラーがソケット ID [dec] で発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

FCS-5

エラー メッセージ FCS-5-API_FAIL: [chars]: [chars]

説明 FCS によって呼び出された API が失敗しました。[chars] は API 名の失敗を示し、[chars] は失敗の理由を示します

推奨処置 このメッセージがコールドブート時に表示された場合は、クエリー対象のモジュールが FCS 後に起動し、このケースが無視できることを意味します

エラー メッセージ FCS-5-DB_NOTICE: [chars]

説明 FCS データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FCS-6

エラー メッセージ FCS-6-BAD_CT_FRAME: Invalid FCS frame: [chars] received from [hex]

説明 [chars] の無効な FCS FC-CT フレームを FC-ID [hex] から受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCS-6-INFORMATION: [chars]

説明 FCS に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FCS-6-REXMIT_PKT: Retransmitting request [chars] to domain [dec] in VSAN [dec]

説明 FC2 要求の再送信が発生しました。[chars] は FCS 要求、[dec] はリモート ドメイン、[dec] は VSAN ID を示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FDMI メッセージ

ここでは、FDMI メッセージについて説明します。

FDMI-2

エラー メッセージ FDMI-2-FDMI_INIT_FAILED: FDMI initialization failed : [chars]

説明 FDMI プロセスで起動中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-2-MTS_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

説明 FDMI プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-2-PSS_CFG_RESTORE_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex] for key type [dec]

説明 FDMI は、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラー コードです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-2-PSS_RTDB_RESTORE_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

説明 FDMI は、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラー コードです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FDMI-3

エラー メッセージ FDMI-3-BAD_FRAME: Malformed frame received: [chars]

説明 FDMI プロセスが形式が誤ったフレームを受信しました。[chars] は形式誤りについての説明です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-BAD_RESPONSE: response with command code: [hex]

説明 FDMI プロセスは応答で不良ペイロードを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-INTERNAL_ERROR: Internal err: [chars]

説明 FDMI プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-MTS_API_ERROR: API, [chars] returned [hex]

説明 FDMI は API [chars] を呼び出しましたが、0x[hex] で示されるエラー コードを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-MTS_FORMAT_ERROR: Unknown MTS message format in opcode [dec] from module [chars]

説明 FDMI は、不明なメッセージ形式が含まれるモジュール [chars] からメッセージを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-NO_RESPONSE: No response from switch whose domain id is [dec]

説明 FDMI プロセスは、スイッチにスイッチ間パケットを送信しましたが、応答を受信しませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-PSS_ERROR: PSS operation [chars] returned err: [hex]

説明 [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FDMI-3-UNEXPECTED_MTS_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

説明 FDMI プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FDMI-4

エラー メッセージ FDMI-4-SW_REJ_RESPONSE: Reject response [chars] from switch whose domain id is [dec]

説明 FDMI プロセスは、スイッチにスイッチ間パケットを送信しましたが、[chars] の応答コードの拒否応答を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FDMI-6

エラー メッセージ FDMI-6-DEBUG_INFO: [chars]

説明 FDMI プロセスのデバッグ情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FEATURE-MGR メッセージ

ここでは、FEATURE-MGR メッセージについて説明します。

FEATURE-MGR-2

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_AUTOCKPT_FAILED: AutoCheckpoint [chars] failed to be created for reason: [chars] ([hex])

説明 特定の名前を持つ AutoCheckpoint が正常に作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FEATURE_LICENSE_ERROR: the license operation for feature failed [hex] [chars]

説明 ライセンス操作が正常に完了しませんでした。機能のライセンスの有効性を確認してください

推奨処置 FM チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FEATURE_OP_TIMEOUT_ERROR: feature [chars] operation failed on response timeout from service: [chars] with uuid ([hex])

説明 FM およびサービス通信で表示されるエラー

推奨処置 特定の UUID を持つサービス所有者および FM チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_ADD_CONFCHECK_ERROR: failed to add confcheck [hex] ([chars]) at installing feature-set [chars]

説明 フィーチャ セットのイネーブル化で **confcheck** を追加できませんでした

推奨処置 FM/sysmgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_CFG_ALLOW_ERROR: Potential vdc_mgr issue: the allow request failed [hex] ([chars])

説明 Vdc_mgr が許可要求の応答に失敗しました

推奨処置 FM/vdc_mgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_CKPT_ERROR: Checkpoint issue: failed on checkpoint with error [hex] ([chars]) at feature-set [chars]

説明 チェックポイントが応答しませんでした

推奨処置 FM/vdc_mgr およびロールバック チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_DISABLE_ERROR: Potential sysmgr issue: disable feature-set [chars] on sup failed with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャ セットのディセーブル化中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_DISABLE_FEATURES_ERROR: features failed to disable at feature-set [chars] with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャ セットのディセーブル化で機能をディセーブルにできませんでした

推奨処置 FM/sysmgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_DISABLE_FEATURES_TIMEOUT: Potential [chars] issue: feature [chars] did not complete its disabling

説明 フィーチャセットのディセーブル化で機能をディセーブルにできませんでした

推奨処置 FM/sysmgr チームおよび機能所有者に連絡してください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_INSTALL_ERROR: install feature-set [chars] returns error 0X[hex] ([chars])

説明 フィーチャセットのインストール中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_LCS_DISABLE_ERROR: Potential sysmgr issue: disable feature-set [chars] failed on module [dec] with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャセットのディセーブル中の lc における問題

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_LCS_ENABLE_ERROR: enabling feature-set [chars] on module [dec] returns error 0X[hex] ([chars])

説明 フィーチャセットのイネーブル中の lc における問題

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_PRESEQ_REJECT: It rejects pre-sequence due to a service with sap [dec]: [chars]

説明 アプリケーションがフィーチャセットディセーブル要求を拒否したときに表示されるメッセージ

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_SUP_ENABLE_ERROR: enabling feature-set [chars] on sup returns error 0X[hex] ([chars])

説明 フィーチャセットのイネーブル化中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_UNGRACEFUL_DISABLE_ERROR: Potential sysmgr issue: ungraceful disable feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャセットの正しくないディセーブル化中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_UNGRACEFUL_UNINSTALL_ERROR: Potential sysmgr issue: ungraceful uninstall feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャ セットの正しくないアンインストール中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_UNINSTALL_ERROR: Potential sysmgr issue: uninstall feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

説明 フィーチャ セットのアンインストール中の問題

推奨処置 FM/sysmgr チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-FM_FSET_VMM_OP_ERROR: [chars]

説明 FM および VMM のインタラクションで表示されるエラー

推奨処置 FM/VMM チームにお問い合わせください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-MODULE_FM_DONE: feature manager completed

説明 機能マネージャが完了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEATURE-MGR-2-MODULE_FM_STARTED: feature manager started

説明 機能マネージャが起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FEATURE-MGR-6

エラー メッセージ FEATURE-MGR-6-FM_AUTOCKPT_IN_PROGRESS: AutoCheckpoint [chars]screationinprogress...'

説明 AutoCheckpoint の作成が要求され、進行中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEATURE-MGR-6-FM_AUTOCKPT_SUCCEEDED: AutoCheckpoint [chars] created successfully

説明 特定の名前を持つ AutoCheckpoint が正常に作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEATURE-MGR-6-FM_FCOE_AUTOINSTALL_ON_NOT_ISOLA: auto-install feature-set fcoe on non-isola

説明 自動インストール フィーチャ セット fcoe は isola だけで実行できました

推奨処置 FM チームに問い合わせてください

エラー メッセージ FEATURE-MGR-6-FM_FSET_ENABLED_AT_UNINSTALL: Uninstall aborted because feature set is still enabled in vdc [dec]

説明 フィーチャ セットがイネーブル ステートです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FEX メッセージ

ここでは、FEX メッセージについて説明します。

FEX-2

エラー メッセージ FEX-2-FEX_NOT_ONLINE_SUP_ISSU: FEX [dec] did not come online after SUP ISSU

説明 FEX は SUP ISSU 後にオンラインになりませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-2-FEX_OFFLINE: FEX [dec] has gone OFFLINE

説明 FEX がオフラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-2-FEX_ONLINE: FEX [dec] has come ONLINE

説明 FEX がオンラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-2-FEX_PORT_STATUS_CRIT: Uplink-ID [dec] of Fex [dec] that is connected with [chars] changed its status from [chars] to [chars]

説明 FEX [decimal-digit] がポート ステータスを変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: [chars]

説明 FEX がオフラインです

推奨処置 show inventory

エラー メッセージ FEX-2-NOHMS_ENV_FEX_ONLINE: [chars]

説明 FEX がオンラインです

推奨処置 show inventory

FEX-5

エラー メッセージ FEX-5-FEX_DISABLED: FEX Disabled

説明 FEX サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-5-FEX_ENABLED: FEX Enabled

説明 FEX サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI: Uplink-ID [dec] of Fex [dec] that is connected with [chars] changed its status from [chars] to [chars]

説明 FEX [decimal-digit] がポート ステータスを変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-5-PINNING_CHANGED: Fex [dec] pinning information is changed

説明 FEX ピン接続情報が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FEX-5-SATMGR_DISABLE_FAILED: Disabling of feature FEX failed. Please remove FEX related configs from interfaces

説明 FEX 機能のディセーブル化が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FICON メッセージ

ここでは、FICON メッセージについて説明します。

FICON-2

エラー メッセージ FICON-2-E_DUPLICATE_PN_BRINGUP_FAIL: [chars]

説明 このポートに同一の FICON VSAN 内の他のポートに割り当てられた同じポート番号があります。重複したポート番号を持つ複数のポートを、各 FICON VSAN でアップ状態にすることはできません

推奨処置 各 FICON VSAN では重複番号割り当てを避けてください

エラー メッセージ FICON-2-E_PN_PA_NOT_IN_BOUND: [chars]

説明 スタートアップコンフィギュレーションのポート番号またはポートアドレスが範囲外です。

推奨処置 ficon ポート番号の割り当て設定を変更し、スタートアップ コンフィギュレーションに保存します。

エラー メッセージ FICON-2-E_SAVE_FILE: [chars]

説明 ファイルを保存できませんでした。非対称 pdcm マトリクスが原因である可能性があります。実際の理由の retval を探します。

推奨処置 対称的なポート禁止を設定します。

エラー メッセージ FICON-2-SHUTDOWN: FICON Manager process shutting down: [chars]

説明 FICON マネージャがシャットダウンしています

推奨処置 これは重大なエラーです。メッセージに表示された理由を提供します。

FICON-3

エラー メッセージ FICON-3-E_ASSIGN_BINDING_PN_FAIL: [chars]

説明 ポート番号に fcip があるか、またはポート チャネル バインディングを削除または変更できません。

推奨処置 まず、論理インターフェイスのポート番号バインディングを解除してください。

エラー メッセージ FICON-3-E_ASSIGN_INVALID_PN_PARAM: [chars]

説明 コマンドのポート番号パラメータが無効です。

推奨処置 コマンドのポート番号を確認してください。 \n

エラー メッセージ FICON-3-E_ASSIGN_OVERLAP_PN_FAIL: [chars]

説明 物理的および論理的に割り当てられるポート番号は重複できません。

推奨処置 コマンドのポート番号を確認してください。 \n

エラー メッセージ FICON-3-E_ASSIGN_PN_NOT_DOWN_FAIL: [chars]

説明 ダウン状態のポートに割り当てられたポート番号だけを削除または変更できます。

推奨処置 最初にポートを停止します。 \n

エラー メッセージ FICON-3-E_ASSIGN_PROHIBIT_PN_FAIL: [chars]

説明 論理ポートアドレスは禁止できません。

推奨処置 コマンドのポート番号を確認してください。 \n

エラー メッセージ FICON-3-E_DUPLICATE_PN_ASSIGN_WARNING: [chars]

説明 このポートに同一の FICON VSAN 内の他のポートに割り当てられた同じポート番号があります。複数のポートに、各 FICON VSAN 内の同じポート番号を割り当てることはできません

推奨処置 各 FICON VSAN では重複番号割り当てを避けてください \n

エラー メッセージ FICON-3-E_INVALID_PA_BRINGUP_FAIL: [chars]

説明 このポートに無効なポートアドレスが割り当てられているか、ポートアドレスが割り当てられていません。

推奨処置 ポートに有効な ficon ポート番号を割り当てます。 \n

エラー メッセージ FICON-3-E_PORT_PROHIBIT_BRINGUP_FAIL: [chars]

説明 このポートは禁止されています。E または TE ポートを禁止することはできません。禁止マスク設定が変更されるまでは、このポートを E モードまたは TE モードで設定できません

推奨処置 このポートを FICON VSAN の E または TE ポートとして起動する場合は、このポートの禁止マスク (PDCM) を修正します \n

エラー メッセージ FICON-3-E_UNASSIGN_NO_PN_FAIL: [chars]

説明 すでに割り当てられているポート番号だけ削除できます。

推奨処置 コマンドのポート番号を確認してください。 \n

エラー メッセージ FICON-3-PDCM_CHANGE_REJ_E_PORT: [chars]

説明 E または TE ポートが禁止されているため、FICON Prohibit Dynamic Connectivity Mask (PDCM) の変更が拒否されました。E または TE ポートの禁止は許可されていません

推奨処置 このポートを FICON VSAN の E または TE ポートとして起動する場合は、このポートの禁止マスク (PDCM) を修正します。

FICON-5

エラー メッセージ FICON-5-STARTING: FICON Manager process starting

説明 FICON マネージャ プロセスが開始されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FICON-6

エラー メッセージ FICON-6-PDCM_CHANGE: VSAN [dec] port-address [dec] prohibit mask set to [chars]

説明 このポートの FICON Prohibit Dynamic Connectivity Mask (PDCM) が変更されました。VSAN [dec]、ポート アドレス [dec] の禁止マスク (PDCM) が [chars] に設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FICON-6-PORT_SWAP: port number [dec] [dec] swapped

説明 FICON のポート番号が切り替えられました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FICON-6-VSAN_DISABLED: FICON disabled on VSAN [dec]

説明 FICON は、特定の VSAN でディセーブルにされています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FICON-6-VSAN_ENABLED: FICON enabled on VSAN [dec]

説明 FICON は、特定の VSAN でイネーブルにされています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FLOGI メッセージ

ここでは、FLOGI メッセージについて説明します。

FLOGI-1

エラー メッセージ FLOGI-1-MSG_FDISC_REJECT_TOO_MANY_LOGINS: [VSAN [dec], Interface [chars]] FDISC rejected - this interface has reached the max num of N-Ports ([dec])

説明 FDISC は F ポートがデバイスの最大許容数に達したため、拒否されました。

推奨処置 ポートに接続された NPIV デバイスの設定を確認します。

エラー メッセージ FLOGI-1-MSG_FLOGI_REJECT_FCID_ERROR: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - FCID allocation failed.

説明 FCID 割り当てが失敗したため、FLOGI が拒否されました。

推奨処置 fcid-interop 設定をチェックし、永続テーブルを削除して、show flogi database details の出力を確認します。A 領域の FCID 割り当てエントリのいずれかをコンフィギュレーション ガイドに従って単一の FCID 割り当てにすることができるかどうかを確認します

エラー メッセージ FLOGI-1-MSG_FLOGI_REJECT_TOO_MANY_LOGINS: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - this interface has reached the max num of NL-Ports ([dec])

説明 FLOGI は FL ポートがデバイスの最大許容数に達したため、拒否されました。

推奨処置 ループ内のデバイス数を減らします

エラー メッセージ FLOGI-1-MSG_NPIV_NOT_SUPPORTED_WITH_TRUNKING: [VSAN [dec], Interface [chars]] NPIV not supported - on this platform, NPIV is not supported on trunking interfaces

説明 N ポートが NPIV を要求しましたが、このプラットフォームでは、トランキング F ポートでの NPIV をサポートしません。

推奨処置 NPIV をディセーブルにするか、またはトランキング F ポートでの NPIV をサポートするスイッチに N ポートを移動します

FLOGI-2

エラー メッセージ FLOGI-2-MSG_FLOGI_REJECT_NO_ACL_TCAM_AVAILABLE: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - ACLTCAM resource exhausted

説明 ACLTCAM ハードウェア リソースが完全に使用されたため、FLOGI が拒否されました。

推奨処置 ノードの数を減らします。

FLOGI-4

エラー メッセージ FLOGI-4-MSG_VF_FLOGI_FROM_NON_CISCO_OUI: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI with VF bit set from OUI [hex]:[hex]:[hex] (nwnn: [chars])

説明 このインターフェイスは VF ビットが設定された FLOGI を Cisco OUI から受け取りました。このリリースでは、仮想ファブリックは、サードパーティ製デバイスに接続されたインターフェイスではサポートされていません

推奨処置 このインターフェイスのトランク モードをオフに設定します

FLOGI-5

エラー メッセージ FLOGI-5-MSG_FLOGI_DROP_DUE_TO_SUSPENDED_VSAN: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI (pwnn: [chars]) has been dropped because the VSAN is suspended on this trunking interface

説明 スイッチは中断されている VSAN のトランッキング インターフェイスから FLOGI を受け取りました。FLOGI フレームはドロップされました。

推奨処置 トランッキング ポートで VSAN を再起動するには、許可 VSAN リストから削除し、再度追加します

エラー メッセージ FLOGI-5-MSG_FLOGI_DUPLICATE_WWPN: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI (pwnn: [chars]) has been dropped because the host has a duplicate WWPN

説明 スイッチは、PWWN 値が重複しているインターフェイスから FLOGI を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FLOGI-5-MSG_IF_REINIT_ALPA_CONFLICT: [VSAN [dec], Interface [chars]] FL/TL interface [chars] re-initialized as ALPA - PWWN map conflict occurred.

説明 FL/TL インターフェイスは、ループ初期化プロトコル (LIP) 後に既存の FLOGI セッションとのデバイス競合で使用される ALPA として再初期化されます。すべてのデバイスは新しい ALPA と PWWN マッピングで再ログインします

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FLOGI-5-MSG_PORT_LOGGED_IN: [VSAN [dec], Interface [chars]] Nx Port [chars] with FCID [chars] logged IN.

説明 Nx ポートは指定された情報ですでにログインしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FLOGI-5-MSG_PORT_LOGGED_OUT: [VSAN [dec], Interface [chars]] Nx Port [chars] logged OUT.

説明 Nx ポートがログアウトしました。次のコマンドは、この Nx ポートがログアウトした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show VSAN、show module

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FS-DAEMON メッセージ

ここでは、FS-DAEMON メッセージについて説明します。

FS-DAEMON-2

エラー メッセージ FS-DAEMON-2-FSD_ENOSPC_BOOTFLASH: Due to insufficient space, [chars] image could not be copied to standby bootflash. [chars] image is not present on standby. Please copy \"[chars]\" manually.'

説明 システム イメージを RAM からブートフラッシュに移動して、一部のメモリを解放します

推奨処置 「delete」 CLI コマンドを使用してブートフラッシュ上の不要なファイルを削除し、アクティブ スーパーバイザまたはリモートの場所からイメージをコピーしてください

FS-DAEMON-6

エラー メッセージ FS-DAEMON-6-FSD_ENOSPC_LOGFLASH: System logflash usage has reached [dec]%. You may delete some old files on logflash to free up space

説明 システムのログ フラッシュ スペースがほぼ満杯です

推奨処置 「clear core archived」または「delete」 CLI を使用して、ログ フラッシュのスペースを解放します

エラー メッセージ FS-DAEMON-6-FSD_ENOSPC_ROOT: System root usage has reached [dec]%. You may delete some old files from root or /var/log to free up space

説明 システムのルート スペースがほぼ満杯です

推奨処置 「clear core archived」または「delete」 CLI を使用して、ルート ディレクトリまたは /var/log のスペースを解放します

エラー メッセージ FS-DAEMON-6-FSD_ENOSPC_TMP: System temporary directory usage has reached [dec]%.
 システムの /tmp スペースの使用状況。

説明 システムの /tmp スペースの使用状況。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ FS-DAEMON-6-FSD_REEXPORT_NFS: Re-exported NFS mounts

説明 エクスポートされた NFS マウントは、カーネルで表示されず、再エクスポートする必要があります

推奨処置 show system internal flash を使用して、古い NFS ハンドルがないことを確認してください

FSCM メッセージ

ここでは、FSCM メッセージについて説明します。

FSCM-2

エラー メッセージ FSCM-2-FABRIC_START_CFG_MGR_PROGRAM_EXIT: Fabric Start Cfg Mgr daemon exiting: [chars]

説明 FABRIC_START_CFG_MGR デーモンが終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

FSPF メッセージ

ここでは、FSPF メッセージについて説明します。

FSPF-2

エラー メッセージ FSPF-2-SHUTDOWN: Routing daemon shutting down : [chars]

説明 FSPF ルーティング デーモンは [chars] の理由により、シャットダウンしています。

推奨処置 これは重大なバグです。表示された理由と FSPF のログ ファイルを提供します。

FSPF-2

エラー メッセージ FSPF-3-BAD_FC2_PKT: Received bad FC2 packet on interface [chars]
: [chars]

説明 FSPF は [chars] インターフェイスで不良 FC2 パケットを受信しました。エラーの説明は [chars] です。

推奨処置 FSPF デーモンが不良 FC フレームを受信しました。「debug fc2 pkt」の出力を提供します。

エラー メッセージ FSPF-3-CHECKSUM_FAIL: Checksum test failed for LSR domain [dec]

説明 ドメイン [dec] の LSR に対する定期的なデータベース チェックサム テストが失敗しました

推奨処置 これは、内部データベースがメモリ破損バグが原因で破損したことを示します。「show fspf database」の出力を提供します。スイッチの電源の再投入が必要になる場合があります

エラー メッセージ FSPF-3-FC2_PROC_ERR: Error in processing [chars] packet on interface [chars], Error = [chars]

説明 [chars] インターフェイスの [chars] FC2 パケットの処理でエラーが発生しました。内部エラー コードは [chars] です。

推奨処置 詳細情報を表示するには「debug fspf error」をオンにします。インターフェイスの両端で FSPF パラメータの設定ミスがないことを確認します。特定のインターフェイスに対する「show fspf vsan x」、「show fspf vsan x interface」、および「debug fspf fc pkt」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-FLOOD_ERR: Error in flooding the local LSR , Error = [chars]

説明 ローカル LSR のフラッディング時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

推奨処置 「debug fspf flood」、「debug fspf error」の出力を提供します。パケット送信時にエラーが報告された場合は、インターフェイスがアップ状態であることを確認し、「debug fc2 error」をオンにします

エラー メッセージ FSPF-3-HELLO_MISMATCH: Mismatch in [chars] in the Hello packet on interface [chars]

説明 インターフェイス [chars] で受信した hello パケットの [chars] エントリに不一致がありません。パケットはドロップされます。

推奨処置 インターフェイスの両端でスイッチの hello またはデッド間隔の設定を確認して、不一致があるかどうかを確認します。

エラー メッセージ FSPF-3-INTF_TIMER_ERR: Error in processing interface timer event [chars] for interface [chars] , error = [chars]

説明 インターフェイス [chars] のタイマー イベントの処理時に FSPF でエラーが発生しました。エラーは [chars] です。

推奨処置 「debug fspf error」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-IPC_PROC_ERR: Error in processing IPC message : Opcode = [dec], Error code = [hex]

説明 [dec] opcode のメッセージの処理時に FSPF でエラーが発生しました。内部エラー コードは [dec] です。

推奨処置 FSPF で誤った IPC メッセージを受信した可能性があります。「debug fspf mts pkt」および「debug fspf error」トレースの出力を提供します。

エラー メッセージ FSPF-3-LOCK_FAIL: FSPF failure in gaining lock

説明 FSPF スレッド間の共有リソースのロック取得でソフトウェア障害が発生しました。

推奨処置 「debug fspf all」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-MTS_MSG_BEFORE_GSYNC: FSPF in standby received MTS message opcode = [hex] before GSYNC

説明 スタンバイの FSPF は、GSYNC メッセージを受信する前に opcode [dec] の MTS メッセージを受信しました。

推奨処置 「debug fspf mts pkt」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-RIB_ERR: Error in RIB : [chars]

説明 RIB との対話時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

推奨処置 「show processes」を使用して、rib アプリケーションが動作しているかどうかを確認します。「debug fspf route」の出力と RIB のデバッグ トレースを提供します。

エラー メッセージ FSPF-3-ROUTE_COMPUTE_ERR: Error in computing or sending routes : Error = [chars]

説明 ルートの計算時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

推奨処置 問題が再現可能な場合は、エラー コードと「debug fspf error」および「debug fspf route」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-UNLOCK_FAIL: FSPF failure in releasing lock

説明 FSPF スレッド間の共有リソースのロック解除でソフトウェア障害が発生しました。

推奨処置 「debug fspf all」の出力を提供します

エラー メッセージ FSPF-3-VSAN_TIMER_ERR: Error in processing VSAN timer event [chars], error description = [chars]

説明 タイマー イベントの処理時に FSPF で内部エラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

推奨処置 「debug fspf error」の出力を提供します

FSPF-4

エラー メッセージ FSPF-4-FC2_DOWN_INTF: Received FC2 packet on DOWN interface [chars]

説明 FSPF は非アクティブ インターフェイス [chars] で FC2 パケットを受信しました。

推奨処置 このメッセージは、インターフェイスの起動時に最初の FSPF パケットに対して出力される可能性があります。このメッセージが続けて表示される場合は、インターフェイスの一端または VSAN で FSPF がディセーブルになっていることを確認します。それ以外の場合は、「show interface」の出力を確認して、インターフェイスが片方でのみ物理的に起動しているかどうかを確認します。また、IPC_PROC_ERR のエラー メッセージが出力されているかどうかを確認します

エラー メッセージ FSPF-4-FC2_DOWN_VSAN: Received FC2 packet on inactive vsan

説明 FSPF は非アクティブ VSAN で FC2 パケットを受信しました。

推奨処置 メッセージが続けて表示される場合は、VSAN で FSPF がディセーブルになっているかどうかを確認します。VSAN がアクティブで、有効なドメインがスイッチで割り当てられているかどうかを調べます。また、IPC_PROC_ERR メッセージが syslog に出力されているかどうかを確認します

エラー メッセージ FSPF-4-ILLEGAL_FSM_EVENT: Illegal FSM event for state [chars] in interface [chars]

説明 FSPF ステート マシンで不正なプロトコル イベントが発生しました。インターフェイス [chars] の古い状態は [chars] でした。

推奨処置 一部のプロトコルパケットがドロップされた場合にこのメッセージが表示されることがありますが、回復し、FULL 状態に戻ります。「show fspf interface」を実行して、インターフェイスの状態を確認します。FULL 以外の状態のままになっている場合は、関連するインターフェイスに対する「debug fspf event」と「debug fspf fc pkt fspf fc pkt」の出力を提供します。

エラー メッセージ FSPF-4-LSR_DROPPED: [chars], Dropping LSR [dec] received on interface [chars]

説明 LSR パケットは理由 [chars] によりドロップされました。LSR は、ドメイン [dec] に属し、インターフェイス [chars] で受信されました。

推奨処置 LSR のドロップについて表示された理由と「debug fspf fc pkt」の出力を提供します。理由がチェックサム エラーの場合は、パケットが破損または切り捨てられていないか調査します

エラー メッセージ FSPF-4-LSR_MIN_LS_ARRIVAL: Packet arrived before MIN_LS_ARRIVAL, Dropping LSR [dec] on interface [chars]

説明 LSR パケットは MIN_LS_ARRIVAL の前に着信するとドロップされます。LSR は、ドメイン [dec] に属し、インターフェイス [chars] で受信されました。

推奨処置 これは一時的な状況で発生する可能性があり、プロトコルは LSR を再送信することで回復します。メッセージが継続的に表示される場合、「debug fspf flood」、「debug fspf retrans」、および「debug fspf error」の出力を提供します。メッセージは、他のベンダーと相互運用する場合の方が頻繁に表示される可能性があります

エラー メッセージ FSPF-4-LSU_RX_INIT: Dropping LSU received in state INIT on interface [chars]

説明 LSU パケットは LSU を受信したときにインターフェイス [char] が INIT 状態であるためドロップされました。

推奨処置 これは一時的な状況で発生する可能性があります。問題が解決しない場合は、「show fspf vsan x interface」、「debug fspf fc pkt」、および「debug fspf event vsan x」の出力を提供します

FSPF-5

エラー メッセージ FSPF-5-STARTING: Routing daemon started

説明 FSPF ルーティング デーモンが開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FSPF-6

エラー メッセージ FSPF-6-ADD_LSR: New LSR added for domain [dec]

説明 新しい LSR はドメイン [dec] のデータベースに追加されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-DELETE_LSR: LSR deleted for domain [dec]

説明 ドメイン [dec] の LSR はデータベースから削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-INTF_OPER_DOWN: Down on interface [chars]

説明 FSPF はインターフェイス [chars] で動作上ダウンしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-INTF_OPER_UP: Up on interface [chars]

説明 FSPF はインターフェイス [chars] で動作可能になりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-MAX_AGE: LSR [dec] reached Maxage

説明 ドメイン [dec] の LSR が最大エイジングに到達したため、接続されているすべてのスイッチから削除されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-ROLLOVER: Rolling over the incarnation number of Local LSR

説明 ローカル LSR のインカーネーション数が最大値に到達したため、ロールオーバーしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-SELF_ORIGINATED: Received local LSR with higher incarnation number

説明 データベース内のものより高いインカーネーション番号を持つローカル ドメインの LSR を受信しました。この状況は、トポロジ変更時に最初だけ発生します。この状況が解消されない場合は、スイッチのドメイン割り当てが一意ではない可能性があります

推奨処置 このメッセージを続けて受信した場合は、ドメイン割り当てがファブリック内で一意であるかどうかを確認します。

エラー メッセージ FSPF-6-STATE_CREATED: Internal state created [chars]

説明 FSPF は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-VSAN_OPER_DOWN: Down on vsan

説明 FSPF は VSAN で動作上ダウンしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ FSPF-6-VSAN_OPER_UP: Up with local domain [dec]

説明 FSPF はローカルドメイン [dec] で開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

FSPF-7

エラー メッセージ FSPF-7-ROUTE_THREAD_STARTED: Thread number [dec] started

説明 FSPF でルート計算のスレッド番号 [dec] が開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

GLBP メッセージ

ここでは、GLBP メッセージについて説明します。

GLBP-2

エラー メッセージ GLBP-2-GLBP_URIB_INIT_ERROR: [chars]

説明 ユニキャストルーティングの初期化が失敗し、GLBP プロセスが終了しました

推奨処置 URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

GLBP-3

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_ARP_ADD_FAILED: failed to add [chars]/[chars] in arp table

説明 システムは ARP テーブルに GLBP VIP を追加できませんでした

推奨処置 ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_ARP_DEL_FAILED: failed to delete [chars]/[chars] in arp table

説明 システムは ARP テーブルから GLBP VIP を削除できませんでした

推奨処置 ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_FEATURE_MANAGER_ERROR: [chars]: [chars]

説明 機能マネージャとの GLBP インタラクションで問題が発生しました。

推奨処置 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_IP_JOIN_GROUP_FAILED: [chars]: failed to join glbp multicast address group

説明 システムは、ジョインを実行して GLBP プロトコル パケットの受信を開始できませんでした。

推奨処置 IP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_IP_LEAVE_GROUP_FAILED: [chars]: failed to leave glbp multicast address group

説明 システムは、リーブを実行して GLBP プロトコル パケットの受信を停止できませんでした。

推奨処置 IP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_MAC_ADD_FAILED: fwd [dec] failed to add [chars] in mac table (error [hex])

説明 システムは MAC アドレス テーブルに GLBP の MAC アドレスを追加できませんでした

推奨処置 L2FM エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_MAC_DEL_FAILED: fwd [dec] failed to delete [chars] in mac table (error [hex])

説明 システムは MAC アドレス テーブルから GLBP の MAC アドレスを削除できませんでした

推奨処置 L2FM エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_ROUTE_ADD_FAILED: failed to add [chars] in routing table

説明 システムは、ユニキャスト ルーティング テーブルに GLBP の VIP アドレスを追加できませんでした

推奨処置 URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ GLBP-3-GLBP_ROUTE_DEL_FAILED: failed to delete [chars] in routing table

説明 システムは、ユニキャスト ルーティング テーブルから GLBP の VIP アドレスを削除できませんでした

推奨処置 URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

GLBP-4

エラー メッセージ GLBP-4-BADAUTH: Bad authentication received from [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル グループに参加している 2 台のルータに、一致しない有効な認証文字列があります。

推奨処置 GLBP 認証インターフェイス コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間のゲートウェイ ロード バランシング プロトコル認証の不一致を修正します。

エラー メッセージ GLBP-4-BADVIP1: address [chars] is in the wrong subnet for this interface

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しません。

推奨処置 このインターフェイスに設定されているサブネット内になるようにゲートウェイロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを設定します。

エラー メッセージ GLBP-4-BADVIP2: address [chars] in the wrong subnet for this interface is not learned

説明 hello メッセージに含まれるゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しません。

推奨処置 すべてのゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ GLBP-4-BADVIP3: address [chars] is the broadcast address for this interface

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、このインターフェイスのブロードキャストアドレスです。

推奨処置 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを非ブロードキャストアドレスに設定します。

エラー メッセージ GLBP-4-DIFFVIP1: active router virtual IP address [chars] is different from the locally configured virtual IP address [chars]

説明 アクティブ ルータからの hello メッセージに含まれるゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、ローカルに設定されたものとは異なります。

推奨処置 すべてのゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ GLBP-4-DUPADDR: Duplicate address on [chars]

説明 インターフェイスで受信したゲートウェイロードバランシングプロトコルメッセージの IP アドレスは、独自のルータの IP アドレスと同じです。この状態は、設定の誤りまたはスイッチの誤動作が原因で発生する可能性があります。

推奨処置 すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックし、スイッチが適切に機能していることを確認します

エラー メッセージ GLBP-4-DUPVIP1: address [chars] already assigned to interface [chars] grp [dec]

説明 hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。別のゲートウェイロードバランシングプロトコルグループにすでに割り当てられています。

推奨処置 すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします

エラー メッセージ GLBP-4-DUPVIP2: address [chars] already assigned to this interface

説明 hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。このインターフェイスにすでに割り当てられています。

推奨処置 すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ GLBP-4-DUPVIP3: address [chars] already assigned to another interface [chars]

説明 hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。別のインターフェイスまたはアプリケーションのアドレスにすでに割り当てられているか、またはそのアドレスと重複しています。

推奨処置 すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ GLBP-4-GLBP_ARP_RESP_FAILED: failed to send arp response [chars]/[chars]

説明 システムは VIP に対する ARP 応答を送信できませんでした

推奨処置 ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

GLBP-5

エラー メッセージ GLBP-5-ACTIVE_CHANGE: Active gateway is [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルがアクティブ ゲートウェイを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWDSTATECHANGE: fwd [dec] state changed from [chars] to [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが状態を変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWD_CREATE: fwd [dec] created

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが作成されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWD_DELETE: fwd [dec] deleted

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWD_OWNER: fwd [dec] owner mac is [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが、所有者の MAC アドレスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWD_VMAC: fwd [dec] virtual mac is [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが仮想 MAC アドレスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-FWD_WEIGHTING: fwd [dec] weighting is [dec]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが重み付けを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-GRPSTATECHANGE: state changed from [chars] to [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが状態を変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-MEMBER_ADD: member [chars] [chars] added

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがメンバーを追加しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-MEMBER_REMOVE: member [chars] [chars] removed

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがメンバーを削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-PRIORITY: [chars] gateway priority changed to [dec]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがプライオリティを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-STANDBY_CHANGE: Standby gateway is [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルがスタンバイ ゲートウェイを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-TIMER: [chars] timer changed to [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがタイマーを学習しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-VIPLEARN: learnt virtual ip address [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが仮想 IP アドレスを学習しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-VIPUNLEARN: unlearned virtual ip address [chars]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが仮想 IP アドレスの学習を中止しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

エラー メッセージ GLBP-5-WEIGHTING: weighting changed to [dec]

説明 ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが重み付けを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません

HSRP_ENGINE メッセージ

ここでは、HSRP_ENGINE メッセージについて説明します。

HSRP_ENGINE-3

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-BFD_GLOBAL_SESSION_REMOVAL_ERROR: Failed to remove all the HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-BFD_IF_SESSION_REMOVAL_ERROR: Failed to remove few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-BFD_SESSION_ADD_ERROR: Failed to add few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-BFD_SESSION_CREATION_ERROR: Failed to create BFD session information([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-BFD_SESSION_REMOVAL_ERROR: Failed to remove few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-ERROR_IN_ADD_VIP_TO_U6RIB: Failed to Add VIP [chars] to U6RIB (errno [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-ERROR_IN_DEL_VIP_FROM_U6RIB: Failed to delete VIP [chars] from U6RIB (errno [hex]), Refer logs

説明 詳細については、ログを参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-3-NOSOCKET: Unable to open socket

説明 システムはホットスタンバイプロトコルの IP 接続を初期化できませんでした。

推奨処置 少なくとも 1 つのインターフェイスが IP を実行するよう設定されていることを確認します。

HSRP_ENGINE-4

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-BDAUTH2: Bad authentication from [chars]

説明 HSRP に参加している 2 台のルータで有効な認証文字列が一致しません。

推奨処置 HSRP 認証コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-BDAUTH: Bad authentication from [chars], group [dec], remote state [chars]

説明 HSRP に参加している 2 台のルータで有効な認証文字列が一致しません。

推奨処置 HSRP 認証コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-DIFFVIP1: [chars] Grp [dec] active routers virtual IP address [chars] is different to the locally configured address [chars]

説明 アクティブ ルータからの hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、ローカルに設定されたものとは異なります。

推奨処置 すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-DUPADDR: Duplicate address %i on [chars], sourced by %e

説明 インターフェイスで受信した HSRP メッセージの IP アドレスがルータ独自の IP アドレスと同じです。これは、設定の誤りまたはスイッチの誤動作が原因である可能性があります

推奨処置 すべての HSRP ルータの設定をチェックし、スイッチが適切に機能していることを確認します。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-DUPVIP1: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to a HSRP group on this interface

説明 hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、別の HSRP グループにすでに割り当てられているため学習できません。

推奨処置 すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-DUPVIP2: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned on this interface

説明 hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、このインターフェイスにすでに割り当てられているため学習できません。

推奨処置 すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-4-DUPVIP3: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to, or overlaps with, an address on another interface or application

説明 hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、別のインターフェイスまたはアプリケーションのアドレスにすでに割り当てられているか、またはそのアドレスと重複しているため学習できません。

推奨処置 すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

HSRP_ENGINE-5

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-ACTIVEROUTERPRIORITY: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Active router priority changed to [dec]

説明 グループのアクティブ ルータのプライオリティが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-ACTIVE_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Active router is [chars]

説明 グループのアクティブ ルータが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-AUTOCONFIG_VIPLEARN: Interface [chars] grp [dec] learnt autoconfig virtual ip address [chars]

説明 ローカル ルータが仮想 IP アドレスを生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-GRPSTATECHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] state changed from [chars] to [chars] reason [chars]

説明 HSRP ルータによって状態が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-MACADDRESS_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] mac-address changed to [chars]

説明 グループの MAC アドレスが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-PRIORITY: Interface [chars] [chars] Grp [dec] priority changed to [dec]

説明 HSRP グループの現在のプライオリティが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-STANDBYROUTERPRIORITYCHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Standby router priority changed to [dec]

説明 グループのスタンバイ ルータのプライオリティが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-STANDBY_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Standby router is [chars]

説明 グループのスタンバイ ルータが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-TIMER: Interface [chars] [chars] Grp [dec] [chars] timer changed to [dec] [chars]

説明 HSRP グループの hello/ ホールド タイマー値が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-5-VIPLEARN: Interface [chars] [chars] Grp [dec] learnt virtual ip address [chars]

説明 ローカル ルータは着信 HSRP パケットから仮想 IP アドレスを学習しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

HSRP_ENGINE-6

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-6-STATECHANGE2: [chars] [chars] Grp [dec] state moving from [chars]

説明 ルータによって状態が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ HSRP_ENGINE-6-STATECHANGE: [chars] [chars] Grp [dec] state move to [chars]

説明 ルータによって状態が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IKE メッセージ

ここでは、IKE メッセージについて説明します。

IKE-3

エラー メッセージ IKE-3-CRYPTO_INIT_ERROR: IKEv2 crypto init error: [chars]

説明 暗号初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-ENABLE_ERROR: Unable to store enable flag in configuration (error-id [hex]).

説明 サービスは設定で **enable** フラグを保存できませんでした。そのため、終了します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IKE-3-FIPS_MODE_ERROR: Could not set FIPS mode

説明 FIPS モードは IKE によって設定できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-IKE_PROGRAM_EXIT: [chars]

説明 IKE プロセスが異常終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-MAX_HALF_CONN_LIMIT_REACHED: IKEv1 : Exceeded the limit for number of half open Phase 1 connections

説明 ハーフ オープン接続の数が最大限度を超えました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-PHASE1_NEGOTIATION_FAILED: IKEv1: Phase 1 negotiation failed for peer [chars]

説明 ピア [chars] で IKE ポリシー ネゴシエーションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-PHASE1_PROPOSAL_MISMATCH: IKEv1: No matching phase 1 proposal found for peer [chars]

説明 ピアの IKE ポリシーのミスマッチがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-PHASE2_NEGOTIATION_FAILED: IKEv1: Phase 2 negotiation failed for peer [chars]

説明 ピア [chars] で IPsec ポリシー ネゴシエーションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-PHASE2_PROPOSAL_MISMATCH: IKEv1: No matching phase 2 proposal found for peer [chars]

説明 ピアの IPsec ポリシーのミスマッチがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-3-UNSUPPORTED_EXCHANGE: IKEv1: Unsupported exchange [dec] received from [chars]

説明 サポートされていない IKE 交換タイプ [digits] を [chars] から受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IKE-4

エラー メッセージ IKE-4-INVALID_PAYLOAD_APPEAR: IKEv2 received message (from [chars]) with payload ([chars]) appeared in [chars]([chars])

説明 不適切な交換でペイロードを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-4-MESSAGE_ERROR: IKEv2 message (from [chars]) message error: [chars]

説明 プロトコルに従っていない、形式が誤ったメッセージを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-4-PARSING_ERROR: IKEv2 message (from [chars]) parsing error: [chars]

説明 適切に解析できない、形式が誤ったメッセージを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-4-UNKNOWN_PAYLOAD: IKEv2 received message (from [chars]) with un-recognized payload ([chars])

説明 無効なペイロードを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IKE-4-UNSUPPORT: [chars] is not supported (message from [chars])

説明 サポートされていないものを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IKE-6

エラー メッセージ IKE-6-POLL_START_DONE: IKE is exiting since it is not enabled

説明 IKE は、設定でイネーブルになっていないため終了しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ILC-SPAN メッセージ

ここでは、ILC-SPAN メッセージについて説明します。

ILC-SPAN-3

エラー メッセージ ILC-SPAN-3-ERROR: [chars]

説明 Ilc_span_mgr でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

ILC_HELPER メッセージ

ここでは、ILC-HELPER メッセージについて説明します。

ILC_HELPER-2

エラー メッセージ ILC_HELPER-2-NO_LICENSE_REBOOT: Linecard [dec] will reboot now.

説明 SSE ライセンスの有効期限が切れたため、ラインカードがリブートされます。

推奨処置 SSM 機能を正しく使用できるように適切な SSE ライセンスをインストールします

ILC_HELPER-3

エラー メッセージ ILC_HELPER-3-INVALID_SSI: [chars]

説明 ssi ブート変数が無効なイメージに設定されています。そのため、ラインカードは、高度な SSI モードではなく、基本モードでオンラインになりました

推奨処置 ssi ブート変数の適切なイメージを設定します

ILC_HELPER-6

エラー メッセージ ILC_HELPER-6-LICENSE_VALID: A valid license for linecard [dec] has been obtained

説明 SSM の有効なライセンスを取得しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ILC_HELPER-6-UPGRADE_DELAY: The SSI upgrade on slot [dec] is delayed by [dec] secs.

説明 SSM アップグレード遅延コマンドが設定されているため、SSI のアップグレードが遅延しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IMAGE_DNLD メッセージ

ここでは、IMAGE_DNLD メッセージについて説明します。

IMAGE_DNLD-SLOT#-2

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-2-ADDON_IMG_DNLD_FAILED: Module image download process failed. [chars]

説明 モジュールへのアドオン イメージのダウンロードに失敗しました。このモジュールは、アドオン イメージが正常にインストールされるまでは動作しません。

推奨処置 モジュール イメージの位置およびバージョンを確認します。「install module」CLI コマンドを使用して、新しいモジュール イメージをダウンロードします。

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-2-IMG_DNLD_COMPLETE: Module image download process. [chars]

説明 イメージのダウンロードが完了しました。モジュール イメージがインストールされています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-2-IMG_DNLD_FAILED: Module image download process. [chars]

説明 イメージのダウンロードに失敗しました。モジュールは動作不能である可能性があります。

推奨処置 「show module」 CLI コマンドを使用して、このモジュールの状態を確認します。「install module」 CLI コマンドを使用して、イメージのダウンロードを再試行します。

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-2-IMG_DNLD_FILE_SYSTEM_CHECK_ERROR: File System check failed: [chars]

説明 ファイル システムの整合性検査が失敗しました

推奨処置 fsck を使用したファイル システムの修復が必要です

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-2-IMG_DNLD_STARTED: Module image download process. [chars]

説明 イメージのダウンロードが開始されました。モジュール イメージのダウンロードはモジュールの動作を中断しません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IMAGE_DNLD-SLOT#-4

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-4-IMG_DNLD_FILE_SYSTEM_RECREATION: [chars]. Partition was erased and successfully recreated.

説明 /images に対する、必要に応じたファイル システム確認と再生成。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IMAGE_DNLD-SLOT#-5

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-5-ADDON_IMG_DNLD_COMPLETE: Addon module image download process completed. [chars]

説明 モジュールへのアドオン イメージのダウンロードが完了しました。モジュールはこの新しいイメージをインストールします。

推奨処置 これは情報メッセージです。

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-5-ADDON_IMG_DNLD_STARTED: Addon module image download process started. [chars]

説明 モジュールへのアドオン イメージのダウンロードが開始されました。これは中断を伴うダウンロードであり、このダウンロードプロセスが完了するまで、このモジュールは動作不能になります。

推奨処置 これは情報メッセージです。

エラー メッセージ IMAGE_DNLD-SLOT#-5-ADDON_IMG_DNLD_SUCCESSFUL: Addon module image download and install process successful. [chars]

説明 モジュールへのアドオン イメージのダウンロードおよびインストールが正常に行われました。

推奨処置 「show module」CLI コマンドを使用して、モジュールの動作ステータスを確認します。

IMAGE_UPGRADE メッセージ

ここでは、IMAGE_UPGRADE メッセージについて説明します。

IMAGE_UPGRADE-SLOT#-2

エラー メッセージ IMAGE_UPGRADE-SLOT#-2-IMAGE_UPGRADE_ERROR: [chars]

説明 イメージアップグレードエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IMAGE_UPGRADE-SLOT#-4

エラー メッセージ IMAGE_UPGRADE-SLOT#-4-IMAGE_UPGRADE_INFO: [chars]

説明 イメージアップグレード情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IM メッセージ

ここでは、IM メッセージについて説明します。

IM-3

エラー メッセージ IM-3-IM_IF_FEATURE_BIND_FAILURE: Interface feature bind failed [chars]

説明 インターフェイス機能のバインドが失敗したため、そのフィーチャ セットのアプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-3-IM_LC_OFFLINE_ERROR: LC Offline could not be sent to vdc:[dec]

説明 LC オフラインが一部の vdc に中継されなかったため、アプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-3-IM_RESP_ERROR: Component [chars] opcode:[chars] in vdc:[dec] returned error:[chars]

説明 一部のコンポーネントがエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-3-IM_SEQ_ERROR: Error ([chars]) while communicating with component [chars] opcode:[chars] (for:[chars])

説明 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IM-5

エラー メッセージ IM-5-IM_DEMUX_ERROR: [chars]

説明 Demux 機能がエラーを返しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-5-IM_INTERNAL_ERROR: [chars]

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-5-IM_INTF_STATE: [chars] [chars] in vdc [dec]

説明 管理インターフェイスの状態が変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IM-5-IM_UNKNOWN_INTERFACE: [chars]

説明 インターフェイスがサポートされていないか、見つかりません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

INTERFACE_VLAN メッセージ

ここでは、INTERFACE_VLAN メッセージについて説明します。

INTERFACE_VLAN-4

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-4-SVI_VLAN_DOES_NOT_EXIST: Vlan [dec] does not exist

説明 割り当ての前に VLAN が作成されていません

推奨処置 interface-vlan

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-4-SVI_WARN_SVI_UP_IN_NON_ROUTABLE_VDC: Interface VLAN [dec] is being kept up in non-routable VDC. Reason: management configuration enabled. Please disable all the routing protocols

説明 ルーティング不可能な VDC のインターフェイス VLAN のアップ状態を維持すると、トラフィックのブラック ホールが発生する可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

INTERFACE_VLAN-5

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively Down)

説明 インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface [chars] is down. Reason [dec]

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-IF_DOWN_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive)

説明 インターフェイス VLAN が中断または削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-SVI_DISABLED: SVI Disabled

説明 SVI サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-SVI_ENABLED: SVI Enabled

説明 SVI サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-SVI_GET_MAC_FAILED: Failed to acquire MAC address for SVI [hex]

説明 SVI は、MAC アドレスの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-SVI_INIT: SVI initialization failed with error [hex]

説明 SVI の初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ INTERFACE_VLAN-5-SVI_IOD_RELEASE_ERROR_RESPONSE: IM failed to release SVI IOD error [hex]

説明 IM は SVI IOD の解放に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-SVI_MTS_SEND_FAILURE: MTS send failure for opcode [dec], error [hex]`

説明 SVI で MTS メッセージのエラーを検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-SVI_MTS_TIME_OUT: MTS send timed out`

説明 SVI は mts メッセージに対する応答を受信しませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-SVI_RSRVD_VLAN_FAILED: Failed to get list of reserved vlans [hex]`

説明 SVI は、予約済みの VLAN のリストを取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-SVI_SDB_UPDATE_FAILED: sdb update failed with ret_val [dec]`

説明 SVI の SDB 更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-SVI_SEC_VLAN_FAILED: Failed to get list of secondary vlans [hex]`

説明 SVI は、セカンダリ VLAN のリストの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `INTERFACE_VLAN-5-UPDOWN: Line Protocol on Interface [chars], changed state to [chars]`

説明 インターフェイスの回線プロトコルのステータスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IOA_LC メッセージ

ここでは、IOA_LC メッセージについて説明します。

IOA_LC-5

エラー メッセージ IOA_LC-5-IOA_DISABLED: IOA Disabled

説明 IOA サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IOA_LC-5-IOA_ENABLED: IOA Enabled

説明 IOA サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPACL メッセージ

ここでは、IPACL メッセージについて説明します。

IPACL-0

エラー メッセージ IPACL-0-EMERG: [chars]

説明 Ipacl によりシステム障害が発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPACL-1

エラー メッセージ IPACL-1-ALERT: [chars]

説明 Ipacl により他のサービスで障害が発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPACL-2

エラー メッセージ IPACL-2-CRIT: [chars]

説明 Ipacl で致命的なエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPACL-3

エラー メッセージ IPACL-3-ERR: [chars]

説明 Ipacl でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPACL-4

エラー メッセージ IPACL-4-WARN: [chars]

説明 Ipacl が予期しない状態を無視しました

推奨処置 詳細については、debug ip acl all を実行し、動作シナリオを再作成してください。

IPACL-5

エラー メッセージ IPACL-5-NOTE: [chars]

説明 Ipacl はこの動作をサポートしません

推奨処置 詳細については、debug ip acl all を実行し、動作シナリオを再作成してください。

IPACL-6

エラー メッセージ IPACL-6-INFO: [chars]

説明 Ipacl イベントが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFC メッセージ

ここでは、IPFC メッセージについて説明します。

IPFC-2

エラー メッセージ IPFC-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFC-3

エラー メッセージ IPFC-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

エラー メッセージ IPFC-3-IOCTL_FAILED: IOCTL failed

説明 キャラクタ デバイスへの IOCTL が失敗しました。

推奨処置 IPFC の内部インターフェイス VSAN <number> を表示します

エラー メッセージ IPFC-3-PSSERROR: [chars]

説明 IPFC マネージャで PSS エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFC-5

エラー メッセージ IPFC-5-CONFIG_EVENT: VSAN interface [dec] [chars]

説明 表示された VSAN インターフェイスで [chars] が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPFC-5-STATE_CHANGE: VSAN interface [dec] [chars]

説明 表示された VSAN インターフェイスは [char] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFC-6

エラー メッセージ IPFC-6-STARTING: IP Over Fiber Channel service started

説明 サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPQOSMGR メッセージ

ここでは、IPQOSMGR メッセージについて説明します。

IPQOSMGR-2

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_DCBXP_PFC_CMP_FAIL_MSG: [chars] - qos config [chars] not compatible with the peer

説明 Port_id [chars] に、ピアと互換性がない QoS 設定 [chars] があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_HA_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

説明 ハイ アベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_INIT_FAILED: Initialization failed for QoS Manager: [chars], reason: [hex].

説明 [chars]、理由: [hex] により、QoS マネージャの初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_MTS_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

説明 MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_MTS_REGISTRATION_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

説明 opCode : [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_NETWORK_QOS_POLICY_CHANGE: Policy [chars] is now active

説明 [chars] は新しいアクティブなネットワーク QoS ポリシーです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_PSS_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

説明 PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-2-QOSMGR_PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPQOSMGR-3

エラー メッセージ IPQOSMGR-3-QOSMGR_CONFIG_ERROR: Configuration error: [chars].

説明 設定エラー。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-3-QOSMGR_NVDC_PPF_ERROR: PPF verify/commit failed in vdc [dec] error: [hex] for global qos command

説明 グローバルな QoS コマンドについて、PPF の確認/コミットが理由 [hex] により vdc [dec] で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-3-QOSMGR_PPF_ERROR: PPF library error: [chars].

説明 PPF ライブラリ エラー。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPQOSMGR-4

エラー メッセージ IPQOSMGR-4-QOSMGR_LC_ERROR_MSG: Linecard [dec] returned an error: [chars]

説明 ラインカード [dec] が [chars] と報告されるエラー メッセージを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-4-QOSMGR_POLICIES_PRESENT_ON_DELETED_VLANS: Some VLANs (id: [chars]) which are getting deleted now are still having qos service-policy attached. These policies will be effective only when the VLANs get created again.

説明 VLAN [chars] が削除されています。これは、VLAN が削除されたときに QoS サービス ポリシーが存在することを通知する情報メッセージです。サービス ポリシーが必要ない場合は、VLAN からそれらの適用を解除してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-4-QOSMGR_PPF_WARNING: PPF library warning: [chars].

説明 PPF ライブラリ警告。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-4-QOSMGR_WARNING_MSG: [chars] [dec]

説明 QOSMGR 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPQOSMGR-6

エラー メッセージ IPQOSMGR-6-QOSMGR_DCBXP_CMP_FAIL_MSG: [chars] - qos config [chars] not compatible with the peer

説明 Dcbxp 警告 : Port_id [chars] に、ピアと互換性がない QoS 設定 [chars] があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPQOSMGR-6-QOSMGR_STATUS: QOSMGR Status: [chars].

説明 QOSMGR ステータスが [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPSEC メッセージ

ここでは、IPSEC メッセージについて説明します。

IPSEC-2

エラー メッセージ IPSEC-2-IPSEC_INIT: IPsec initialization of [chars] [chars]

説明 IPsec の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPSEC-2-IPSEC_SPD_OVERFLOW_DUE_TO_ACL: SPD Overflow on interface due to IP ACL [chars] bound to crypto map [chars] [dec]

説明 IP ACL の変更により、インターフェイスのセキュリティ ポリシー データベースがオーバーフローしました。IP ACL フィルタはセキュリティ ポリシー データベースに適用されません

推奨処置 IP ACL の変更を取り消します

IPSEC-3

エラー メッセージ IPSEC-3-14_2_MODULE_PACKETS_DROPPED: [chars]: packets were dropped in the module

説明 パケットは、14/2 モジュールでドロップされました。show ipsec internal crypto-acc interface gigabit <slot/port> を使用して、ドロップ統計情報を収集します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPSEC-3-IPSEC_FIPS_TEST_FAILED: IPSEC FIPS compliance test failed

説明 IPSEC FIPS のコンプライアンス テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-3-IPSEC_MSG_SEND_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

説明 メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPSEC-5

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_CMS_IF_ACL_UPDATED: IP ACL [chars] updated while Crypto map [chars] [dec] bound to interface(s)

説明 IP ACL は、インターフェイスにバインドされたクリプト マップにマッピングされている間に更新されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_DISABLED_LIC_EXPIRED: IPsec Disabled due to License Expiry

説明 IPsec は、ライセンスの有効期限切れが原因でディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_DISABLED: IPsec Disabled

説明 IPsec がディセーブルである

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_ENABLED: IPsec Enabled

説明 IPsec がイネーブルである

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_SA_CREATED: [chars]: IPsec SA created: local_ip: [chars], peer_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex])

説明 IPsec SA が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_SA_DELETED: [chars]: IPsec SA deleted: local_ip: [chars], peer_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex]), reason: [chars]

説明 IPsec SA が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_SA_REKEYED: [chars]: IPsec SA rekeyed: local_ip: [chars], peer_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex])

説明 IPsec SA のキーが再生成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_TUNNEL_CREATED: [chars]: IPsec tunnel created:
local_ip: [chars], peer_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars], traffic::
local: [chars]/[chars], port: [chars], remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

説明 IPsec トンネルが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_TUNNEL_DELETED: [chars]: IPsec tunnel deleted:
local_ip: [chars], peer_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars], traffic::
local: [chars]/[chars], ports: [chars] remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

説明 IPsec トンネルが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPSEC-5-IPSEC_TUNNEL_REKEYED: [chars]: IPsec tunnel rekeyed:
local_ip: [chars], peer_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars] traffic::
local: [chars]/[chars], ports: [chars] remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

説明 IPsec トンネルのキーが再生成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS_SB_MGR メッセージ

ここでは IP_SB_MGR メッセージについて説明します。

IPS_SB_MGR-SLOT#-2

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-2-NODE_CORE_NOT_RESPONDING: [Node [dec], Core [dec]]: Not responding to heartbeats, state=[hex]

説明 ノードがハートビートを定期的に増やしていません

推奨処置 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-2-NODE_NOT_RESPONDING: [Node [dec], Core [dec]] : Not responding to heartbeats

説明 ノード マネージャがノードからハートビート応答を受信していません

推奨処置 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-2-NODE_REIMAGE_PREPARE_FAIL: [Node [dec]]:
Disk formatting failed during node install

説明 ディスクのパーティショニング時とノードインストール中のファイルシステムの作成時に問題が発生しました。

推奨処置 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-2-PORT_SOFTWARE_FAILURE: Port software failure, module [dec] port [dec]

説明 ポートのデータパスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS_SB_MGR-SLOT#-3

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-3-COMP_FAILURE: Heartbeat failure in compression engine (error [hex])

説明 圧縮エンジンは障害によりハートビートに回答しませんでした。SAN-OS は問題を解決するために圧縮エンジンを再起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-3-CRYPTO_FAILURE: Heartbeat failure in encryption engine (error [hex])

説明 暗号化エンジンは障害によりハートビートに回答しませんでした。SAN-OS は問題を解決するために暗号化エンジンを再起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-3-FIPS_SELF_TEST_FAILURE: [chars] Restarting the octeon...

説明 アルゴリズムの FIPS セルフテストが失敗しました。octeon を再起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS_SB_MGR-SLOT#-4

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-4-NODE_NOT_COMPAT_WITH_ADD_ON: svc-node[dec] image is not compatible with svclic image

説明 ノードの SVC イメージがラインカードで実行されているアドオンイメージと互換性がありません。

推奨処置 サポートに連絡してください

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-4-NODE_NOT_COMPAT_WITH_CURRENT: svc-node[dec] image is not compatible with current node image

説明 新しい SVC イメージが現在ノードで実行されている SVC イメージと互換性がありません

推奨処置 サポートに連絡してください

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-4-NODE_NOT_COMPAT_WITH_SUP: svc-node[dec] image is not compatible with system image

説明 ノードの SVC イメージがスーパーバイザ イメージと互換性がありません。

推奨処置 サポートに連絡してください

IPS_SB_MGR-SLOT#-6

エラー メッセージ IPS_SB_MGR-SLOT#-6-SBMGR_EVENT: Sbmgr event: [chars]

説明 これは、ポート/ノードに関連する sb_mgr のイベント ログです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS メッセージ

ここでは、IPS メッセージについて説明します。

IPS-2

エラー メッセージ IPS-2-ISCSI_IPS_INIT: IPS initialization of [chars] [chars]

説明 IPS の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPS-3

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_ACCEL_CHAIN_ABORTED: Exch Aborted FC oxid [hex] My oxid [hex] State [chars] Event [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] (Internal [hex]:[hex])

説明 FTA 交換を中断しています

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_DATA_SENSE: Sense data with ERA [hex] sent to CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 ERA を含む検知データが送信されました

推奨処置 SYSLOGDOC_CONTACT_TAC

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_ERA_35: ERA 0x35 presented to CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP は ERA 35 を取得しました

推奨処置 SYSLOGDOC_CONTACT_TAC

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_ERA_38: ERA 0x38 received CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] at tape capacity: [dec] MB

説明 FCIP は ERA 38 を取得しました

推奨処置 SYSLOGDOC_CONTACT_TAC

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_LOCATE_RBID_MISMATCH: Permanent Error due to Locate RBID Mismatch, CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP-FTA が永続的なエラーを受信しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_PERM_ERR: Permanent Error, ERA [hex] rcvd CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] sense_byte[2,6]: [[hex], [hex]]

説明 FCIP-FTA が永続的なエラーを受信しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-3-FCIP_FTA_RETRY_ERROR: [chars] retries [dec] FC oxid [hex] My oxid [hex] State [chars] Event [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FTA コマンドがタイムアウトになりました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-3-IPS_CRYPT0_FIPS_FAILED: IPS module [dec] has failed FIPS tests. FIPS info - [chars]

説明 IPS モジュールで FIPS エラーが発生しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-IPS_EGRESS_PERR: Parity error on dma-bridge egress. Count: [dec]

説明 DMA ブリッジの出力方向でパリティ エラーが発生しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-IPS_FIPS_MODE_ERROR: IPS FIPS error: [chars]

説明 IPS モジュールの FIPS モード エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-3-IPS_FIPS_TEST_FAILED: IPS FIPS compliance test failed

説明 IPS FIPS のコンプライアンス テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-3-IPS_INGRESS_PERR: Parity error on dma-bridge ingress. Count: [dec]

説明 DMA ブリッジの入力方向でパリティ エラーが発生しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_CLEAR_FAILED: [chars]

説明 CFS ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_COMMIT_FAILED: [chars]; [chars]

説明 CFS 設定データをコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_CONFIG_FAILED: [chars]; [chars]

説明 CFS 設定データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_LOCK_FAILED: [chars]

説明 CFS ロックを取得中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_ACTIVATION_FAILED: [chars]; [chars]

説明 マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_CLEARED: [chars]

説明 マージがクリアされました。理由 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_COMMIT_FAILED: [chars]; [chars]

説明 CFS マージ設定データをコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_CONFIG_FAILED: [chars]; [chars]

説明 CFS マージ設定データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_FAILED: [chars]; [chars]

説明 iSLB CFS ファブリックをマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_PRECOMMIT_FAILED: [chars]; [chars]

説明 マージ データを事前コミット中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGE_REQ_REJECTED: [chars]

説明 マージ要求が拒否されました。理由 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_MERGING_CONFIG_DB_FAILED: [chars]; [chars]

説明 設定データをマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_PRECOMMIT_FAILED: [chars]; [chars]

説明 データを事前コミット中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_PWWN_RESV_CLAIM_FAILED: [chars]

説明 PWWN の予約要求が失敗しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_PWWN_RESV_RELEASE_FAILED: [chars]

説明 PWWN の予約解除が失敗しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_UNLOCK_FAILED: [chars]

説明 CFS ロックを解除中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_CFS_VRRP_DIST_FAILED: [chars]

説明 VRRP CFS のランタイム データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_ZONE_ACTIVATION_FAILED: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

説明 iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_ZONE_ACTIVATION_RETRY: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

説明 iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。ゾーン サーバがビジーです。

推奨処置 iSLB ゾーンセットのアクティブ化を再試行します。

エラー メッセージ IPS-3-ISLB_ZONE_NO_ACTIVE_ZONESET: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

説明 iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。アクティブなゾーンセットがありません。

推奨処置 表示された VSAN のゾーンセットをアクティブにし、再試行します

エラー メッセージ IPS-3-RED_PACKET_DROPS: Congestion detected on GigabitEthernet port (buffer pool size: [dec])

説明 RED しきい値制限により、ギガビットイーサネット ポートで検出された輻輳

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IPS-4

エラー メッセージ IPS-4-FCIP_FTA_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Ficon Tape Acceleration configuration with peer

説明 FCIP Ficon のテープ アクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP FICON のテープ アクセラレーションの設定を修正します

エラー メッセージ IPS-4-FCIP_FTA_VSAN_UPDATE_WARNING: FCIP FICON tape acceleration VSAN update had an error ([chars]) on interface [chars] causing a flap of the interface

説明 FCIP トンネルを介した VSAN のディセーブルおよびイネーブル時に、FCIP FICON のテープ アクセラレーション VSAN 設定でエラーが発生しました。このエラーの結果として、データ整合性を確保するために FCIP トンネルがディセーブルになり、再度イネーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-4-FCIP_LICENSE_BIND_FAILED: Bind failed for [chars] due to [chars] for license failure; configuration accepted but bind failed

説明 FCIP 設定が受け入れられましたが、適切なライセンスがないため、FCIP インターフェイスは物理インターフェイスにバインドされませんでした。ライセンスが今後使用可能になると、この FCIP インターフェイスは物理インターフェイスに自動的にバインドされます。

推奨処置 「show license usage」でライセンス状態を確認し、必要な FCIP ライセンスを取得します

エラー メッセージ IPS-4-FCIP_XRCE_LICENSE_FAILED: XRC Acceleration deactivated due to license failure

説明 XRC アクセラレーション設定は受け入れられましたが、有効なライセンスが使用可能になるまで非アクティブのままです。適切なライセンスがインストールされると、XRC アクセラレーションがアクティブ化されます。

推奨処置 「show license usage」でライセンス状態を確認し、必要な XRC_ACCL ライセンスを取得します

エラー メッセージ IPS-4-FCIP_XRCE_LICENSE_INSTALLED: XRC Acceleration activated due to valid license

説明 XRC アクセラレーション設定は、有効なライセンスがインストールされているためアクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS-5

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_BIND_FAILED: Bind failed for [chars] due to [chars] for [chars]

説明 イーサネット ポートへの FCIP/ISCSI インターフェイスのバインドに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_BPORT_KEEPALIVES_NOT_SUPPORTED: Bport Keepalives not supported for FCIP [chars]

説明 このリリースでは、Bport キープアライブはサポートされていません

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_BPORT_NOT_SUPPORTED: Bport not supported for FCIP [chars]

説明 このリリースでは、Bport はサポートされていません

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_ALREADY_OFF: FTA Already Off, [chars] VSAN: [dec]

説明 FTA はすでにオフになっています

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_ALREADY_ON: FTA Already ON, [chars] VSAN: [dec]

説明 FTA はすでにオンになっています

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_CB_DOWN: FTA [chars] is DOWN

説明 FTA がダウンしています

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_CB_UP: FTA [chars], is UP

説明 FTA が起動しています

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_DISBAND_GRP_CMD: Disband Group message processed PGID: [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP はグループを解散しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_EST_GRP_CMD: Path Group established for PGID:
[chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP はパス グループを確立しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_NPORT_PATH_RSCN_CLNUP_PASS1: RSCN Cleanup Pass1
[chars] FCID1: [hex] FCID2: [hex] VSAN: [dec]

説明 RSCN クリーンアップを実行しています。パス 1

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_NPORT_PATH_RSCN_CLNUP_PASS2: RSCN Cleanup Pass2
[chars] FCID1: [hex] FCID2: [hex] VSAN: [dec]

説明 RSCN クリーンアップを実行しています。パス 2

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_RESIGN_GRP_CMD: Resign group processed for PGID:
[chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP はグループを放棄しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_RESP_3490: 3490 device discovered by FCIP CH
FCID: [hex] CHI: [hex] device at CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 検出されたデバイス タイプは 3490 です

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_RESP_3590: 3590 device discovered by FCIP CH
FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 検出されたデバイス タイプは 3590 です

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_RESP_NOT_TAPE: Non-tape device discovered by FCIP
CH FCID: [hex] CHI: [hex] device at CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP は非テープ デバイスを検出しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_TURN_OFF_LAST_VSAN: FTA turned off for the Last VSAN, [chars] VSAN: [dec]

説明 FTA は最後の VSAN に対してオフになりました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_TURN_OFF_NONLAST_VSAN: FTA turned off for the Non-Last VSAN, [chars] VSAN: [dec]

説明 FTA は最後以外の VSAN に対してオフになりました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_TURN_ON: Turn ON FTA, [chars] VSAN: [dec]

説明 FTA がオンになりました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTA_WARNING: FTA Warning :[chars]

説明 一般的な FTA 警告

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_FTRA_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP FICON Tape Read Accelerator configuration with peer

説明 FCIP Ficon のテープ読み取りアクセラレータ設定がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP FICON のテープ読み取りアクセラレータの設定を修正します

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_IF_CR_DEL: Interface [chars] [chars]

説明 FCIP インターフェイスが作成または削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_MODE1_CHANGED_TO_MODE2: Changing model compression to mode2 for [chars], on a MSM/SSN-16 linecard

説明 MSM/SSN-16 ラインカードで mode1 圧縮を mode2 に変更します

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_NUM_TCP_CONNS_MISMATCH: [chars]: configured for 2 tcp connections but currently operating with 1 connection

説明 設定されている TCP 接続の数が現在アップ状態の接続数と一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_PEER_CAVIUM: Peer FCIP [chars] is a MSM/SSN-16 linecard

説明 ピアのラインカードは MSM/SSN-16 です

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_PEER_NON_CAVIUM: Peer FCIP [chars] is a non MSM/SSN-16 linecard

説明 ピアのラインカードは非 MSM/SSN-16 です

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_RA_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Tape Read Acceleration capability with peer

説明 FCIP のテープ読み取りアクセラレーション機能がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP のテープ読み取りアクセラレーション機能を修正します

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_SF_NOT_SUPPORTED: Special-Frame not supported for FCIP [chars]

説明 このリリースでは、SPL フレームはサポートされません

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_TA_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Tape Acceleration configuration with peer

説明 FCIP のテープ アクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP のテープ アクセラレーションの設定を修正します

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_TA_ITL_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Write/Tape Acceleration software capability with peer

説明 FCIP の書き込み/テープ アクセラレーション ソフトウェア機能がピアのソフトウェア機能と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP ソフトウェアを修正します

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_TSTAMP_CHK_FAILED: [chars]: Timestamp check failed on ingressing frames

説明 ローカル側とリモート側間のタイムスタンプが設定された許容値を超えています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_UNBIND_FAILED: UNBIND failed for [chars] due to [chars] for [chars]

説明 イーサネットポートからの FCIP/ISCSI インターフェイスのアンバインドに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_WA_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Write Acceleration configuration with peer

説明 FCIP の書き込みアクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP の書き込みアクセラレーションの設定を修正します

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_WA_XFER_RDY_ERR: [chars]: FCIP Write Acceleration received XFER-RDY after exhchange cleanup. Host [hex] Target [hex]

説明 交換クリーンアップ後に、FCIP の書き込み/テープ アクセラレーションが XFER-RDY を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-FCIP_XRCE_CFG_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP XRC Emulator configuration with peer

説明 FCIP XRC エミュレータ設定がピアの設定と一致しません

推奨処置 ピアとの一貫性を保つため、FCIP XRC エミュレータ設定を修正します

エラー メッセージ IPS-5-IPS_IPACL_LOG_MSG: [chars]

説明 パケットの詳細は ACL によりドロップされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-IPS_MGR_FEATURE_ENABLE: ips:[dec] iscsi:[dec] fcip:[dec] iscsi-intf-vsan:[dec] ips-lc:[dec]

説明 IPS マネージャ機能がイネーブルまたはディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-IPS_TCP_PORT_IN_USE: Cannot bringup interface [chars], local port already in use

説明 FCIP および iSCSI インターフェイスは、同じローカル ポートを使用しようとしています。別のポートを使用してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_BAD_DATA_DIGEST_CRC: iSCSI ingress data digest error from initiator [chars] alias [chars] S_ID [hex] to D_ID [hex]

説明 iSCSI 入力データのダイジェスト CRC が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_CONN_DOWN_BATCH: [chars]: [dec] iSCSI sessions failed in last [chars], reason: [chars]

説明 最後の時間間隔でダウンした iSCSI セッションの数

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_CONN_DOWN: [chars]: iSCSI session down from initiator [chars] alias [chars] ip [chars] to target [chars], reason: [chars]

説明 iSCSI セッションがダウンします

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_CONN_UP: [chars]: iSCSI session up from initiator [chars] alias [chars] ip [chars] to target [chars]

説明 iSCSI セッションがアップし、フル機能フェーズに到達しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_PORT_FAILOVER: [chars]: iSCSI initiator [chars] alias [chars] ip [chars] target [chars]. FC session failed over to port [chars]

説明 iSCSI セッション用の FC セッションが新しいアクティブなポートにフェールオーバーしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_SB_GET_TGT: iSCSI SB get [dec] targets, initiator [chars] alias [chars] ip [chars]

説明 iSCSI FCNS クエリー応答

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_SESSION_CREATE_FAILURE: [chars]: iSCSI Session initiator [chars] target [chars] create failed. [chars]

説明 iSCSI セッションの作成が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_SESSION_CREATE_REDIRECT: [chars]: iSCSI Session initiator [chars] target [chars] redirected to [chars]/[chars]

説明 iSCSI セッションの作成がリダイレクトされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISCSI_SESSION_REDIRECT_TIMEOUT: iSCSI Session initiator [chars] to [chars] redirected to [chars] timeout

説明 iSCSI セッションのリダイレクトタイムアウト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-ISLB_CFS_SESSION_CLEARED: CFS Session Cleared

説明 CFS セッションがユーザによってクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-PORT_IPCFG_FAILED: Cannot configure IP address for interface [chars]

説明 IPS ポートの IP アドレスを設定できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SB_MGR_CORE_FAILED: Ethernet Processing core [chars] failed due to [chars]

説明 イーサネット プロセッシング コアが故障しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_ENTITY_ID_MISMATCH: [chars]: special frame profile ID mismatch

説明 特殊フレームを受信しましたが、宛先プロファイル ID がローカル プロファイル ID と一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_FABRIC_WWN_MISMATCH: [chars]: special frame fabric wwn mismatch

説明 特殊フレームを受信しましたが、送信元/宛先ファブリックの **wwn** がローカルの宛先/送信元ファブリックの **wwn** と一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_IF_ADMIN_DOWN: [chars]: special frame received if down

説明 特殊フレームを受信しましたが、インターフェイスが管理上ダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_IF_NOT_ENABLED: [chars]: special frame not enabled

説明 特殊フレームを受信しましたが、インターフェイスの特殊フレーム設定がディセーブルになっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_INVALID_NONCE: [chars]: special frame response has invalid nonce for FCIP

説明 特殊フレームの応答に、最初に特殊フレームで送信されたものとは異なるナンズがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_NOT_RECV: [chars]: special frame was not received by passive-side FCIP

説明 特殊フレームは、特定の期間内に FCIP TCP トンネルのパッシブ側で受信されませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_RESP_MISMATCH: [chars]: special frame response has byte mismatch for FCIP

説明 特殊フレームの応答で、FCIP 特殊フレームの送信側から送信されたものとバイトの 1 つが一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-5-SFRAME_RESP_NOT_RECV: [chars]: special frame response was not received by active-side FCIP

説明 特殊フレームの応答は、特定の期間内に FCIP TCP トンネルのアクティブ側で受信されませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPS-6

エラー メッセージ IPS-6-FCIP_FTA_READ_ACCEL_STARTED: Read Acceleration started for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP-FTA 読み取りアクセラレーションが開始されました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-6-FCIP_FTA_READ_ACCEL_STOPPED: Read Acceleration stopped for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] due to [chars] after [dec] MB reads

説明 FCIP-FTA 読み取りアクセラレーションが停止しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-6-FCIP_FTA_WRITE_ACCEL_STARTED: Write Acceleration started for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

説明 FCIP-FTA 書き込みアクセラレーションが開始されました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

エラー メッセージ IPS-6-FCIP_FTA_WRITE_ACCEL_STOPPED: Write Acceleration stopped for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] due to [chars] after [dec] MB writes

説明 FCIP-FTA 書き込みアクセラレーションが停止しました

推奨処置 情報。特に対処の必要はありません

IPS-7

エラー メッセージ IPS-7-ISCSI_FCNS_QUERY_REQ: return [hex], wait [dec], VSAN [dec], Init: [chars]

説明 ISCSI FCNS クエリー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-7-ISCSI_FCNS_QUERY_RESP: result [hex], [dec] targets, wait [dec], Init: [chars]

説明 iSCSI FCNS クエリー応答

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-7-ISCSI_NEW_FCNS_QUERY_REQ: return [hex], VSANs [chars], Init: [chars]

説明 ISCSI FCNS クエリー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-7-ISCSI_NEW_FCNS_QUERY_RESP: result [hex], [dec] entries, [dec] targets, [dec] total targets Init: [chars]

説明 iSCSI FCNS クエリー応答

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPS-7-ISNS_SVR_ERR_RESPONSE: iSNS server returned following error code on iSNS request for interface [chars] : [dec]

説明 ISNS サーバは、登録/登録解除要求のエラーを返しました。エラー コードに応じて、iSNS クライアントは再試行し、インターフェイスに対応するすべてのターゲット ノードを再登録します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPv6 メッセージ

ここでは、IPV6 メッセージについて説明します。

IPV6-2

エラー メッセージ IPV6-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 IP コンフィギュレーション マネージャは、動的メモリのブロックを割り当てるできませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPV6-3

エラー メッセージ IPV6-3-FILE_WRITE_FAILED: Writing to file [chars] failed - error: [chars]

説明 ファイルへの書き込みが失敗しました。スペースがない可能性があります。

推奨処置 Ipv6

エラー メッセージ IPV6-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

IPV6-4

エラー メッセージ IPV6-4-DAD_FAILED_EVENT: Duplicate address detection failed for [chars] on [chars]

説明 IP アドレスの重複アドレス検出が失敗しました。

推奨処置 Ipv6

IPV6-6

エラー メッセージ IPV6-6-CONFIG_EVENT: IP Configuration Msg: [chars]

説明 ログに記録する必要がある設定メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPV6-6-INTERFACE_DELETED: The interface [chars] has been deleted

説明 表示されたインターフェイスが削除されました。サービスは、そのインターフェイス上のすべての設定を削除します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPV6-6-INTERFACE_EVENT: IP address [chars] [chars] on interface [chars]

説明 IP アドレス [chars] はインターフェイス [chars] 上で正常に [chars] されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IPV6-6-ROUTE_NOT_ACTIVE: The [chars] is not active

説明 表示されたルートは正常に設定されていますが、現在アクティブではありません。

推奨処置 ルートが正しく、発信インターフェイスが動作上アップ状態になっていることを確認します。

エラー メッセージ IPV6-6-STARTING: IP configuration Manager started

説明 IP コンフィギュレーション マネージャ サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IP メッセージ

ここでは、IP メッセージについて説明します。

IP-1

エラー メッセージ IP-1-DHCP_CLIENT_FAILED: dhcp-client failed to get the ip address

説明 DHCP クライアントはサーバから IP を取得できませんでした。サーバ リースを使用できないか、またはケーブルが接続されていない可能性があります。

推奨処置 IP

IP-2

エラー メッセージ IP-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 IP コンフィギュレーション マネージャは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IP-3

エラー メッセージ IP-3-FILE_WRITE_FAILED: Writing to file [chars] failed - error: [chars]

説明 ファイルへの書き込みが失敗しました。スペースがない可能性があります。

推奨処置 IP

エラー メッセージ IP-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

IP-4

エラー メッセージ IP-4-DAD_FAILED_EVENT: Duplicate address detected for [chars] on [chars]

説明 IP アドレスの重複アドレスが検出されました。

推奨処置 IP

IP-6

エラー メッセージ IP-6-CONFIG_EVENT: IP Configuration Msg: [chars]

説明 ログに記録する必要がある設定メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IP-6-DHCP_CLIENT_SUCCESS: dhcp_client got ip address:[chars],netmask:[chars] for mgmt interface, got from server:[chars]

説明 DHCP クライアントはサーバから IP アドレスを取得できました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IP-6-INTERFACE_DELETED: The interface [chars] has been deleted

説明 表示されたインターフェイスが削除されました。サービスは、そのインターフェイス上のすべての設定を削除します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IP-6-INTERFACE_EVENT: IP address [chars] [chars] on interface [chars]

説明 IP アドレス [chars] はインターフェイス [chars] 上で正常に [chars] されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IP-6-ROUTE_NOT_ACTIVE: The [chars] is not active

説明 表示されたルートは正常に設定されていますが、現在アクティブではありません。

推奨処置 ルートが正しく、発信インターフェイスが動作上アップ状態になっていることを確認します。

エラー メッセージ IP-6-STARTING: IP configuration Manager started

説明 IP コンフィギュレーション マネージャ サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI メッセージ

ここでは、ISAPI メッセージについて説明します。

ISAPI-SLOT#-0

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-0-INVISTA_EMERG: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-0-MSM_EMERG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-0-NSP_EMERG: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-0-SSM_EMERG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-0-SSN_EMERG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-1

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-1-INVISTA_ALERT: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-1-MSM_ALERT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-1-NSP_ALERT: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-1-SSM_ALERT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-1-SSN_ALERT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-2

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-2-INVISTA_CRIT: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-2-MSM_CRIT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-2-NSP_CRIT: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-2-SSM_CRIT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-2-SSN_CRIT: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-3

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-3-INVISTA_ERROR: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-3-MSM_ERROR: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-3-NSP_ERROR: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-3-SSM_ERROR: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-3-SSN_ERROR: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-4

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-4-INVISTA_WARN: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-4-MSM_WARN: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-4-NSP_WARN: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-4-SSM_WARN: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-4-SSN_WARN: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-5

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-5-INVISTA_NOTICE: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-5-MSM_NOTICE: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-5-NSP_NOTICE: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-5-SSM_NOTICE: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-5-SSN_NOTICE: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-6

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-6-INVISTA_INFO: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-6-MSM_INFO: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-6-NSP_INFO: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-6-SSM_INFO: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-6-SSN_INFO: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISAPI-SLOT#-7

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-7-INVISTA_DEBUG: [chars]

説明 Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-7-MSM_DEBUG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-7-NSP_DEBUG: [chars]

説明 Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-7-SSM_DEBUG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ISAPI-SLOT#-7-SSN_DEBUG: [chars]

説明 ISAPI ソフトウェア メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ISNS メッセージ

ここでは、ISNS メッセージについて説明します。

ISNS-2

エラー メッセージ ISNS-2-ISNS_CFS_OPERATION_FAILED: iSNS CFS [chars] failed

説明 ISNS CFS 操作が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ ISNS-2-ISNS_INIT: iSNS initialization of [chars] [chars]

説明 ISNS の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

IVR メッセージ

ここでは、IVR メッセージについて説明します。

IVR-2

エラー メッセージ IVR-2-AUTOLEARN_ACTION_FAIL: failure happens during constructing virtual dynamic pfcid table

説明 これは、障害が仮想ダイナミック pfcid テーブルの構築、配信、またはコミット中に発生した場合に発生する可能性があります

推奨処置 フェーズ 1: ファブリック接続を確認するか、2: ユーザ設定の現在の仮想 pfcid エントリおよび内部的に割り当てられた仮想 fcid エントリを調べて、競合がないか確認します

エラー メッセージ IVR-2-AUTOLEARN_FEATURE_NOT_SUPPORT: some switches:[chars] dontsupportautolearn'

説明 これは、一部のスイッチで仮想 pfcid の自動学習機能がサポートされていない場合に発生する可能性があります

推奨処置 サポートされていないスイッチをアップグレードしてください

エラー メッセージ IVR-2-CFS_PEER_LOST_WITHIN_SESSION: CFS peer with switch wwn [chars] was lost in the middle of an active CFS session. Abort the CFS session and re-enter the configuration changes

説明 ポートフラップ、リンク停止、スイッチの再起動などが原因で IVR の CFS ピアスイッチが失われました。現在の設定変更は、ピアがこのスイッチとマージされるまではこのピアに適用されません。CFS のマージは、失われたピアの設定が、このセッションで行われた変更と競合する場合に失敗する可能性があります。また、IVR 自動トポロジがこのピアと同期されていない可能性があります。ivr abort コマンドを使用してこの CFS セッションを中断し、設定変更を再入力することを推奨します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-2-DEVICE_FCID_REWRITE_FAILURE: Failure while programming FCID rewrite entries for pWWN [chars] on incoming VSAN [dec]. Device may not be able to communicate with its peer devices, failure reason code: [hex]

説明 FCID リライト エントリのプログラムに失敗しました。ハードウェアが FCID リライト エントリを使い果たしたことが原因である可能性があります。これは、Inter-VSAN ゾーンに大量のデバイスが存在するか、または VSAN トポロジに大量のローカル VSAN が存在する場合に発生することがあります

推奨処置 アクティブ IVR ゾーンセット内の IVR に関与するデバイスの数を減らします。また、冗長な中継 VSAN があれば、その数を減らします

エラー メッセージ IVR-2-DEVICE_STATE_INCOMPATIBLE_WITH_NAT_MODE: State for device with port WWN [chars] could not be restored because it was incompatible with the current NAT mode([dec]). This probably happened because NAT mode was modified without completely deactivating the active IVR zoneset

説明 これは、アクティブな IVR ゾーンセットを完全に非アクティブ化せずに NAT モードを変更したために発生した可能性があります

推奨処置 スイッチをリブートする必要があります

エラー メッセージ IVR-2-DEVICE_VSAN_REWRITE_FAILURE: Failure while programming VSAN rewrite entries for pWWN [chars] on incoming VSAN [dec]. Device may not be able to communicate with its peer devices

説明 VSAN リライト エントリのプログラムに失敗しました。ハードウェアが VSAN リライト エントリを使い果たしたことが原因である可能性があります。これは、Inter-VSAN ゾーンに大量のデバイスが存在するか、または VSAN トポロジに大量のローカル VSAN が存在する場合に発生することがあります

推奨処置 少数のスイッチにアクティブな IVR ゾーンセットのメンバーを移動することによって、IVR に関連するドメインの数を減らします。また、冗長な中継 VSAN があれば、その数を減らします

エラー メッセージ IVR-2-INTEROP_MODE_2_OR_3_BF_FAILED: [chars] VSAN [dec] Virtual Domain [chars]

説明 VSAN [dec] で Build Fabric (BF) が失敗しました。BF はその VSAN 内の fcdomain リストから未使用の仮想ドメイン [dec] は削除するために開始されました。仮想ドメインは fcdomain リストに残るため、その VSAN で割り当てに使用できなくなります。

推奨処置 未使用の仮想ドメインを fcdomain リストから削除する場合は、fcdomain のインターフェイスを使用して Build Fabric を手動で実行します。

エラー メッセージ IVR-2-INTEROP_MODE_2_OR_3_RDI_FAILED: VSAN [dec], requested domain [chars], received domain [chars] sWWN [chars]. Return Code [chars]

説明 VSAN [dec] で仮想ドメイン [dec] を割り当てる要求ドメイン ID (RDI) コマンドが失敗しました。代わりに別のドメイン [chars] を受信しました。サードパーティ製スイッチに接続された IVR メンバーは IVR 通信に参加しない場合があります。RDI コマンドで要求されたドメインがすでに使用されている可能性があります。

推奨処置 RDI で要求されたドメインがその VSAN 内の既存ドメインと重複しないようにドメインを再割り当てします。

エラー メッセージ IVR-2-IVR_DISABLE_FAILED: Inter-VSAN Routing disable failed for reason: [chars]

説明 理由 [chars] が原因で Inter-VSAN ルーティングのディセーブル化に失敗しました。クリーンアップが完了していない可能性があります

推奨処置 IVR ゾーンセットを非アクティブ化し、IVR を再度ディセーブルにします。それが失敗した場合、IVR プロセスは 5 分以内に自身を終了します

エラー メッセージ IVR-2-IVZS_ACTIVATION_FAILED_RETRYING: Inter-VSAN zoneset activation failed in VSAN [dec] : [chars]. retrying after [dec] seconds

説明 Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN [dec] で失敗しました : [chars]。これは、断続的な標準のゾーンセット アクティブ化エラーである可能性があります。アクティブ化は [dec] 秒以内に再試行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-2-NO_LICENSE_SHUTDOWN: Inter-VSAN Routing is shutting down.

説明 IVR 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。そのため、IVR は停止します

推奨処置 IVR サービスの適切なライセンスをインストールし、IVR を再度イネーブルにします。

エラー メッセージ IVR-2-NO_LICENSE_WARNING: Inter-VSAN Routing would shutdown in [dec] seconds.

説明 IVR 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。必要なライセンスがインストールされていない場合、IVR は [dec] 秒以内に停止します。IVR の設定は失われます。

推奨処置 IVR サービスの操作を中断することなく続行するには、[dec] 秒以内に適切なライセンスをインストールします

エラー メッセージ IVR-2-PERSISTENT_VIRTUAL_FCID_CONFLICT_WITH_AUTOLEARN:
Persistent virtual fcid and dynamic pfcid entries

説明 これは、永続的な仮想ドメインまたは仮想 fcid エントリの設定中に競合が発生した場合に発生する可能性があります。

推奨処置 現在のダイナミック エントリと競合しない永続的な仮想ドメインまたは fcid エントリを割り当ててください

エラー メッセージ IVR-2-PERSISTENT_VIRTUAL_FCID_UNAVAILABLE: to vsan [dec] because the configured persistent virtual domain/fcid could not be assigned

説明 これは、ユーザが設定した仮想ドメイン/FCID が a) すでに使用されている (IVR または実際のスイッチによって)、b) interop モードまたは許可ドメイン リストにより許可されていない場合に発生する可能性があります

推奨処置 設定されている仮想ドメイン/FCID が許可され、使用可能であることを確認してください

エラー メッセージ IVR-2-VIRTUAL_DOMAIN_CONFLICT: In VSAN [dec] virtual domain [dec] from native VSAN [dec] conflicts with native VSAN [dec] for the same virtual domain

説明 VSAN [dec] で現在アドバタイズされている仮想ドメイン [dec] は VSAN [dec] に固有です。このスイッチが学習したデバイスは、アクティブ IVR ゾーンのメンバーであり、同じドメイン ID が設定されていますが、別のネイティブ VSAN に属しています。このデバイスは、ドメインの競合が解決されるまでその VSAN でアドバタイズされません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-2-VIRTUAL_FCID_UNAVAILABLE: to vsan [dec] because the internally generated FCID conflicts with fcid assigned to WWN [chars]. Please configure fcid for WWN [chars] too

説明 これは、内部的に設定されている仮想ドメイン/FCID がすでに別のアクティブ デバイスによって使用されている場合に発生する可能性があります

推奨処置 CLI コマンドで別の永続的な仮想 FCID を割り当ててください

IVR-3

エラー メッセージ IVR-3-AAM_MODE_CANNOT_CHANGE: AAM mode cannot be changed. Might cause the fabric NAT mode inconsistency

説明 IVR 原因である可能性があります。NAT がイネーブルではありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-AAM_MODE_DEREGISTERED_FAILED: Abstract ACL Manager (AAM) mode deregister failed. Error code is [chars].

説明 Abstract ACL Manager (AAM) モードの登録解除に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-AAM_MODE_REGISTERED_FAILED: Abstract ACL Manager (AAM) register failed. Error code is [chars].

説明 Abstract ACL Manager (AAM) の登録に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-ACL_ERROR: ACL API, [chars], failed with error [chars]

説明 IVR は ACL API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API の説明、[chars] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-ACL_PERMIT_ENTRY_ERROR: ACL permit entry update on interface [chars] failed for reason: [chars]

説明 ACL は IVR トラフィックの許可エントリをプログラムできませんでした。[chars] は指定されたインターフェイスの説明、[chars] は ACL からのシステム エラー メッセージについての説明です。インターフェイスからの IVR トラフィックがドロップされる可能性があります。

推奨処置 問題が解決しない場合は、TAC またはリセラーに連絡してください。

エラー メッセージ IVR-3-ACL_PLOGI_ENTRY_ERROR: PLOGI capture entry update in slot [dec] failed for reason: [chars]

説明 ACL は IVR PLOGI をプログラムできませんでした。スロット [dec] ラインカード スロット番号、[chars] はシステム エラー メッセージについて説明します。IVR プロセスがこれらのフレームをキャプチャできないため、PLOGI および応答はドロップされる場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-AFID_CONFLICT: [chars]

説明 AFID 設定が同じ VSAN 内の IVR 対応スイッチごとに異なります。一致するように AFID 設定 (自動モード) または vsan トポロジ コンフィギュレーション (ユーザ モード) を変更します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-CFS_INVALID_PAYLOAD_RECEIVED: Inter-VSAN process received invalid payload from CFS

説明 Inter-VSAN プロセスは CFS から無効なペイロードを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-CLEAR_FAILED: [chars]

説明 ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-COMMIT_FAILED: [chars]

説明 設定をコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-COMMIT_PARTIALLY_FAILED: [chars]

説明 設定をコミット中にエラーが発生しました。一部のスイッチで設定をコミットできませんでした。エラーの理由: [chars]。設定がファブリック内で矛盾している可能性があります。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-COMMIT_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したコミット要求が拒否されました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-DDAS_LOCK_TIMER_EXPIRED: IVR database lock is released, as device-alias commit/abort notification is not received in the expected time frame.

説明 デバイス エイリアスが検証要求を送信すると、IVR データベースはロックされ、タイマーが起動します。何らかの理由で、デバイス エイリアスのコミット/中断通知を予定時間内に受信しなかった場合は、ロックタイマーが切れ、ロックが解除されます。ロックの解除後にデバイス エイリアスのコミット通知を受信した場合、変更は適用されず、これにより、IVR とデバイス エイリアス間で不整合が生じる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-DEVICE_NOT_PREENT_IN_FB_DB_FICON: Device with port WWN [chars] could not be exported to VSANs [chars] because its native switch is not present in the current active fabric binding database of those VSANs.

説明 これは、ficon が VSAN [chars] でイネーブルであり、ポート WWN [chars] を持つデバイスのネイティブ スイッチがこれらの VSAN の現在アクティブなファブリック バインディング データベースに存在しない場合に発生します。これは FICON コンプライアンスの要件です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-DEVICE_ON_WRONG_NATIVE_AFID_VSAN: Device with port WWN [chars] (FCID:[chars], native VSAN [dec] native AFID [dec]) may not be exported to other VSANs (for Inter-VSAN zoning) because it has come online in VSAN [dec] AFID [dec]

説明 デバイスが設定済みのネイティブ AFID/VSAN とは異なる AFID/VSAN でオンラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-DEVICE_ON_WRONG_NATIVE_VSAN: Device with port WWN [chars] (FCID:[chars], native VSAN [dec]) may not be exported to other VSANs (for Inter-VSAN zoning) because domain [hex] exists in VSAN [dec]

説明 デバイスが設定済みのネイティブ VSAN とは異なる VSAN でオンラインになったか、デバイスが固有のドメイン基準を満たしていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-DM_ERROR: Domain Manager API, [chars], failed with error [hex]

説明 IVR は DM API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-DOMAIN_DISALLOWED_IN_INTEROP: Device with port WWN [chars] and FCID [chars] may not be able to participate in Inter-VSAN zone since domain [dec] is disallowed in the interop mode for VSAN [dec]

説明 VSAN interop モードでは、許可されるドメイン範囲が制限されます。このドメインは、この interop モードで許可される範囲外です。ドメイン範囲の制限の詳細については、『Cisco MDS 9000 Family Configuration Guide』を参照してください。

推奨処置 この IVR ゾーン メンバーが接続されているスイッチのドメインを、interop モードの許可ドメイン リスト内のドメインに変更します。ドメイン ID は fcdomain のインターフェイスを使用してスタティックに割り当てることができます。また fcdomain の許可ドメイン インターフェイスを使用して、VSAN で許可されるドメインの範囲を設定することもできます。

エラー メッセージ IVR-3-DOMAIN_UNAVAILABLE: Device with port WWN [chars] and FCID [chars] may not be able to participate in Inter-VSAN zone since domain [dec] is already assigned in VSAN [dec]

説明 ポート WWN [chars] および FCID [dec] を持つデバイスは、ドメイン [dec] が VSAN [dec] ですでに割り当てられているため、Inter-VSAN ゾーンに参加できないことがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-FC2_ERROR: FC2 API [chars] failed with error [hex] for [chars]

説明 IVR は [chars] ソケット用に FC2 API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-FCID_NAT_MODE_CANNOT_CHANGE: IVR NAT mode cannot be changed. Might cause the fabric NAT mode inconsistency

説明 アクティブなゾーンセット、保留中のアクティブ化/非アクティブ化、または空でないデバイス リストが原因である可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-FCID_REWRITE_REQUEST_TO_ACL_FAILED: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] did [chars] sid [chars] failed:[chars]([hex]).

説明 これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars]

説明 IVR プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-INVALID_ZONE_MEMBER_PROP_INTEROP_MODE_2_3: unsupported member/zone properties in interop mode 2 or 3 [chars]

説明 Inter-VSAN メンバーのプロパティが interop モードの vsan と互換性がありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-IVR_NAT_OFF_IS_SAB: Fcid-nat must be enabled before IVR zoneset activation for Sabre platform.

説明 Fcid-nat は Sabre プラットフォームの IVR ゾーンセットのアクティブ化前にイネーブルにする必要があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-IVZ_ACTIVATION_FAILED_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] activation failed in VSAN [dec]

説明 Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-IVZ_ACTIVATION_FAILED: Inter-VSAN zoneset [chars] activation failed

説明 Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-IVZ_DEACTIVATION_FAILED_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivation failed in VSAN [dec]

説明 Inter-VSAN ゾーンセットの非アクティブ化が VSAN で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-IVZ_DEACTIVATION_FAILED: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivation failed

説明 Inter-VSAN ゾーンセットの非アクティブ化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-LOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-MERGE_ACTIVATION_FAILED: [chars]

説明 マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-MERGE_FAILED: reason is [chars]

説明 設定をマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-MTS_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

説明 IVR プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-NS_ERROR: FCNS API, [chars], failed with error [hex]

説明 IVR は FCNS API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-PSS_CFG_RESTORE_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex]

説明 IVR は、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラー コードです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-PSS_ERROR: PSS operation [chars] returned error: [hex]

説明 [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-PSS_RTDB_RESTORE_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

説明 IVR は、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラー コードです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-QOS_IOD_UNDROP_REQUEST_TO_ACL_FAILED: qos iod undrop request vsan [dec] did [chars] failed:[chars].

説明 これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-RIB_ERROR: RIB API, [chars], failed with error [hex]

説明 IVR は RIB API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-ROUTE_REQUEST_TO_ACL_FAILED: route [chars] request vsan [dec] domain [dec] failed:[chars].

説明 これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-TOPOLOGY_COMPUTATION_FAILED: Inter-VSAN Topology computation has failed due to: [chars]

説明 Inter-VSAN トポロジは [chars] により失敗しました。考えられる原因は、(a) AFID/VSAN の組み合わせの数が最大サポート値 128 より大きい、(b) IVR 対応スイッチの数が最大サポート値 128 を超えています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-UNEXPECTED_MTS_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

説明 IVR プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-UNLOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの解除中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-VSAN_SEGMENTED: [chars]

説明 VSAN がセグメント化されました。VSAN はトポロジ グラフから削除されるため、Inter-VSAN トラフィックは、この VSAN を通過できません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ IVR-3-ZS_POLICY_IS_DENY_NO_ACTIVE_ZS: Default zone behavior policy is deny on VSAN [dec] and there is no active zoneset

説明 デフォルトのゾーン動作は拒否で、アクティブ ゾーンセットはありません。Inter-VSAN ゾーン メンバーはこの VSAN で通信できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-ZS_POLICY_IS_PERMIT_NO_FORCE: Default zone behavior policy is permit on VSAN [dec] and the force option is off

説明 デフォルトのゾーン動作は許可で、force オプションはオフです。この VSAN における Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-3-ZS_POLICY_IS_PERMIT_ZS_DEACTIVATED: Default zone behavior policy is permit on VSAN [dec] and regular zoneset deactivated

説明 デフォルトのゾーン動作は許可で、標準ゾーンセットが非アクティブ化されます。Inter-VSAN ゾーン メンバーは通信できない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IVR-4

エラー メッセージ IVR-4-AUTO_TOPOLOGY_UPDATE_DISCARDED: [chars]

説明 受信した自動トポロジ更新は、競合により廃棄されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-FCID_REWRITE_REQUEST_TO_ACL_FAILED_AND_RETRYING: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] did [chars] sid [chars] failed:[chars]([hex]). Retrying the request again.

説明 これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-PERSISTENT_VIRTUAL_DOMAIN_MERGE_CONFLICT: [chars]

説明 マージは永続的な仮想ドメイン設定で競合により失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-IVR_VDC_FORCEFUL_CLEANUP: IVR was removed with VDC delete/reload/suspend, Forceful cleanup was triggered.

説明 IVR が VDC 削除/リロードによって N7K スイッチから削除され、これにより強制クリーンアップがトリガーされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-IVR_REMOVED_PENDING_CFG: IVR was removed while there were still pending IVR configurations. Forceful cleanup was triggered and the pending configurations were not saved.

説明 IVR が VDC 削除/リロードによって N7K スイッチから削除され、これにより強制クリーンアップがトリガーされました。保留中の IVR 設定は保存されませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-PERSISTENT_VIRTUAL_FCID_MERGE_CONFLICT: [chars]

説明 マージは永続的な仮想 FCID 設定で競合により失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-QOS_IOD_UNDROP_REQUEST_TO_ACL_FAILED_AND_RETRYING: qos iod undrop request vsan [dec] did [chars] failed:[chars]. Retrying the request again.

説明 これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-ROUTE_REQUEST_TO_ACL_FAILED_AND_RETRYING: route [chars] request vsan [dec] domain [dec] failed:[chars]. Retrying the request again.

説明 これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-4-UNKNOWN_NATIVE_VSAN: Unknown native VSAN for the virtual domain [dec] in VSAN [dec] local native VSAN for the same virtual domain is [dec]

説明 VSAN [dec] の現在アドバタイズされている仮想ドメイン [dec] のネイティブ VSAN を判断できませんでした。このスイッチが学習したデバイスは、アクティブ IVR ゾーンのメンバーであり、同じドメイン ID が設定されており、ネイティブ VSAN [dec] に属しています。このデバイスは、ネイティブ VSAN 情報が解決されるまでその VSAN でアドバタイズされません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IVR-5

エラー メッセージ IVR-5-AAM_MODE_DEREGISTERED: Abstract ACL Manager (AAM) mode has been deregistered

説明 Abstract ACL Manager (AAM) モードの登録が解除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-AAM_MODE_REGISTERED: Abstract ACL Manager (AAM) mode has been registered

説明 Abstract ACL Manager (AAM) モードが登録されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-FCID_NAT_MODE_ACTIVATED: FCID network address translation (NAT) mode has been activated

説明 FCID のネットワーク アドレス変換 (NAT) モードがアクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-FCID_NAT_MODE_DEACTIVATED: FCID network address translation (NAT) mode has been deactivated

説明 FCID のネットワーク アドレス変換 (NAT) モードが非アクティブ化されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVR_ASSERTION_FAILED: Unexpected assertion failure in File [chars] at Line [dec]

説明 IVR コードでアサーションが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZS_ACTIVATION_RETRYING: Inter-VSAN zoneset activation did not go through because of [chars], retrying in VSAN [dec] after [dec] seconds

説明 Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN [dec] で [chars] により失敗しました。これは、断続的な標準のゾーンセット アクティブ化エラーである可能性があります。アクティブ化は [dec] 秒以内に再試行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZS_WAITING_FOR_LOWEST_SWWN: Waiting for lowest switch WWN Inter-VSAN enabled switch in VSAN [dec]

説明 最下位のスイッチ WWN Inter-VSAN 対応スイッチのみが VSAN の標準アクティブ ゾーンセットに Inter-VSAN ゾーンを追加します。このローカル スイッチは、VSAN [dec] で最下位の sWWN スイッチではありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_ACTIVATED_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] activated in VSAN [dec]

説明 Inter-VSAN ゾーンセットが VSAN [dec] でアクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_ACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] activated

説明 Inter-VSAN ゾーンセットがアクティブ化されました [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_CLEANUP_DONE_BY_TIMER: Inter-VSAN clean-up is not done after waiting for 5 minutes

説明 IVR プロセスが終了する前に、Inter-VSAN 関連の設定がクリーンアップされていない可能性があります

推奨処置 問題が解決しない場合は、古い IVR 設定をクリーンアップするために、スイッチをリブートする必要があります

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_CLEANUP_DONE: Inter-VSAN clean-up is done

説明 Inter-VSAN 関連の設定が終了前にクリーンアップされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_DEACTIVATED_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars]
deactivated in VSAN [dec]

説明 Inter-VSAN ゾーンセットが VSAN [dec] で非アクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_DEACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivated

説明 Inter-VSAN ゾーンセットが非アクティブ化されました [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_PARTIALLY_ACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars]
partially activated

説明 Inter-VSAN ゾーンセットがアクティブ化されました [dec]。

推奨処置 show IVR zoneset status を実行して、すべての VSAN で成功しているかどうかを確認します。

エラー メッセージ IVR-5-IVZ_PARTIALLY_DEACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars]
partially deactivated

説明 Inter-VSAN ゾーンセットが非アクティブ化されました [dec]。

推奨処置 show IVR zoneset status を実行して、すべての VSAN で成功しているかどうかを確認します。

エラー メッセージ IVR-5-LICENSE_CHECKIN_FAILED: Failed to checkin [chars] license:
Err=[chars]

説明 [chars] ライセンスのチェックインに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-SERVICE_GROUP_ACTIVATED: Inter-VSAN Service Group has been
activated

説明 Inter-VSAN サービス グループがアクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-SERVICE_GROUP_DEACTIVATED: Inter-VSAN Service Group has
been deactivated

説明 Inter-VSAN サービス グループが非アクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-VSAN_NO_LONGER_SEGMENTED: [chars]

説明 VSAN はセグメント化されなくなります。VSAN はトポロジ グラフに再度追加されるため、Inter-VSAN トラフィックは、この VSAN を通過できます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-5-VSAN_TOPOLOGY_ACTIVATED: Inter-VSAN Topology has been activated

説明 Inter-VSAN トポロジがアクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IVR-6

エラー メッセージ IVR-6-DRAV_ASYNC_DOMAIN_RELEASE: [chars]

説明 DRAV FSM は、ファブリック マージ後の競合により、無条件にドメインを解放しました。詳細は [chars] にあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-6-DRAV_CRITICAL_RETRY_EXCEED: [chars]

説明 DRAV FSM フレームは再送信が試行されます。詳細は [chars] にあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-6-DRAV_DOMAIN_ALLOC: Virtual domain [dec] for Native AFID: [dec] Native VSAN [dec]

説明 [dec] で示されている仮想ドメインは、ネイティブ AFID [dec] とネイティブ VSAN [dec] を持つデバイス用に予約されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-6-DRAV_DOMAIN_RELEASE: Virtual domain [dec] for Native AFID: [dec] Native VSAN [dec]

説明 [dec] で示されている仮想ドメインは、ネイティブ AFID [dec] とネイティブ VSAN [dec] を持つデバイスで使用されていましたが、解放されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-6-DRAV_TOPO_UPDATE: [chars]

説明 DRAV FSM トポロジは、[chars] で示されているように更新されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-6-LICENSE_VALID: A valid license for Inter-VSAN Routing has been obtained

説明 Inter-VSAN ルーティングの有効なライセンスが取得されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IVR-7

エラー メッセージ IVR-7-CFS_REQ_RCVD: [chars]

説明 CFS 要求を受信しました。スイッチの WWN がこの要求を発信し、要求の rr トークンは syslog メッセージで表示されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ IVR-7-CFS_RESP_SENT: [chars]

説明 CFS 応答が送信されます。対応する要求の rr トークンおよびステータスは、syslog メッセージで表示されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FMC メッセージ

ここでは、L2FMC メッセージについて説明します。

L2FMC-SLOT#-0

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-0-L2FMC_CLI_INIT_FAILED: CLI library initialization failed!

説明 L2FMC は、CLI インフラストラクチャのバックエンドライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-0-L2FMC_TIMER_INIT_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

説明 L2FMC はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FMC-SLOT#-2

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-2-L2FMC_MEM_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-2-L2FMC_VLAN_NOT_FOUND: VLAN [dec] not found in L2FMC database!

説明 L2FMC はデータベースに VLAN [dec] を見つけられませんでした。VLAN [dec] での L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FMC-SLOT#-5

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-5-L2FMC_GLBL_AGE_CONFIG_FAIL: Global age value configuration to [dec] seconds failed!

説明 L2FMC はグローバル デフォルト エージングを [dec] 秒に設定できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-5-L2FMC_VLAN_AGE_CONFIG_FAIL: VLAN Age configuration to [dec] seconds failed!

説明 L2FMC は VLAN [dec] のエージングを [dec] 秒に設定できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FMC-SLOT#-6

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_GLBL_AGE_CONFIGURED: Global age value configured to [dec] seconds.

説明 L2FMC はグローバル デフォルト エージングを [dec] 秒に正常に設定しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_INITIALIZED: Internal state created [chars]

説明 L2FMC は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_VDC_CREATED: VDC [dec] created

説明 L2FMC の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_VDC_REMOVED: VDC [dec] Removed

説明 L2FMC はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_VDC_VLAN_CREATED: VLAN [dec] created

説明 L2FMC は VLAN [dec] 追加しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_VDC_VLAN_REMOVED: VLAN [dec] removed from VDC [dec]

説明 L2FMC は VDC [dec] から正常に VLAN [dec] を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FMC-SLOT#-6-L2FMC_VLAN_AGE_CONFIGURED: Age configured for VLAN [dec] to [dec] seconds.

説明 L2FMC は VLAN [dec] のエイジングを [dec] 秒に正常に設定しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM メッセージ

ここでは、L2FM メッセージについて説明します。

L2FM-0

エラー メッセージ L2FM-0-L2FM_CLI_INITIALIZATION_FAILED: CLI library initialization failed!

説明 CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-0-L2FM_VDC_GWMAC_GET_FAILED: Failed to get gwmac for VDC

説明 VDC の gwmac を取得できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-0-L2FM_WRITE_TO_PSS_FAILED_IN_PREVIOUS_INCARNATION: PSS Write Failed in pervious incarnation. Stateful restart not possible

説明 PSS への書き込みが前のインカーネーションで失敗しました。ステートフル再起動はできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM-1

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_CRDCFG_ERROR: L2fm queried Card config for slot info and it has returned error. The slot may not have been added correctly

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 L2fm

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_LINE_FULL_CONDITION_STRING: Unable to insert the MAC as hardware lines are full

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 L2fm

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_LINE_FULL_CONDITION: Unable to insert the MAC as hardware lines are full

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 L2fm

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_ORIB_SENDS_INCORRECT_IFIDX: Incorrect ifidx received from Orib. Please check mac [chars] vlan [dec]

説明 L2fm は、Orib から誤った ifidx の MAC 挿入/削除を受信しました。otv の MAC エントリを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_OWNER_NOT_FOUND: Error : fe owner not found for mac entry [chars] in age notif sent from slot = [dec], fe = [dec]

説明 L2fm はラインカードからエージング通知を受信しましたが、データベースに MAC 所有者がありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_SDB_NOT_FLUSHED: Error : [dec] mac entries have not flushed from l2fm sdb

説明 内部エラーが原因で l2fm は MAC エントリを sdb に書き込めませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_SMAC_DUP_FOUND: Duplicate static mac found in secondary vlan. P-VLAN:[dec] S-VLAN:[dec] MAC:[chars]

説明 重複するスタティック MAC が、セカンダリ VLAN で見つかりました。P-VLAN : [dec] S-VLAN : [dec] MAC : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-1-L2FM_WRITE_TO_PSS_FAILED: Failed to write to PSS err [chars]

説明 PSS に書き込めませんでした。エラー [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM-2

エラー メッセージ L2FM-2-L2FM_AGING_TIME_SET_FAILED: Failed to set age time [dec] for vlan [dec]

説明 VLAN のエージング タイム [dec] を設定できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-2-L2FM_GLBL_AGING_TIME_SET_FAILED: Failed to set global age time [dec]

説明 グローバル エージング タイム [dec] を設定できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-2-L2FM_SMAC_INS_FAILED: Failed to insert static mac for VLAN:[dec] MAC:[chars] IfIndex:[hex] Slot:[dec]

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 L2fm

エラー メッセージ L2FM-2-L2FM_UPDATE_LOST_HINTS: mac [hex]:[hex]:[hex]:[hex]:[hex]:[hex] updated by slot [dec] fe_index [dec], from [hex] to [hex], with [hex] new hints and losing %08 old_hints. stack trace: [chars]

説明 MTM からの更新が以前の状態と矛盾しているようです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM-4

エラー メッセージ L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac [chars] in vlan [dec] has moved from [chars] to [chars]

説明 VLAN [dec] の MAC [string] が [string] から [string] に移動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM-5

エラー メッセージ L2FM-5-L2FM_VLAN_MODE_CHANGE_TO_NON_CONV: Vlan [dec] has been internally changed to non conversational mode on SVI CREATE

説明 SVI 作成時に VLAN ラーニング モードを会話モードに変更します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-5-L2FM_VLAN_MODE_REVERTED_BACK: Vlan [dec] has been internally changed to user configured learning mode on SVI DELETE. Mac entries installed non-optimally due to SVI up will get removed from all FEs once ages out

説明 SVI 削除時に VLAN ラーニング モードをユーザが設定した値に変更します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2FM-6

エラー メッセージ L2FM-6-L2FM_DYN_MAC_INS_FAILED: Dynamic mac insertion failure!fail_cnt: [dec] Slot:[dec]

説明 スロット : [Slot] にダイナミック MAC (fail_cnt : [dec]) を挿入できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2FM-6-L2FM_MTS_SEND_FAILED: Failed to send MTS message errno [hex] opcode [dec]

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 L2fm

L2MCAST メッセージ

ここでは、L2MCAST メッセージについて説明します。

L2MCAST-SLOT#-0

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-0-L2MCAST_CLI_INIT_FAILED: CLI library initialization failed!

説明 L2MCAST は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-0-L2MCAST_TIMER_INIT_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

説明 L2MCAST はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2MCAST-SLOT#-2

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST_MAC_FULL_LC: Failed to insert entry in MAC table for FE [dec] swidx [dec] ([hex]) with err ([chars]). To avoid possible multicast traffic loss, disable OMF. Use the configuration CLI: "no ip igmp snooping optimise-multicast-flood"

説明 MAC テーブルをプログラミングできませんでした。このエントリ用の MAC テーブル行がいっぱいです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST_VLAN_NOT_FOUND: VLAN [dec] not found in L2MCAST database!

説明 L2MCAST はデータベースに VLAN [dec] を見つけられませんでした。VLAN [dec] での L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST: Memory allocation failed. [chars]

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L2MCAST-SLOT#-6

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_HW_INSTALL_FAIL: Hw install failed for vlan [dec] ([dec], [chars], [chars]) entry!

説明 L2MCAST は bd、g、s エントリをハードウェアに挿入できませんでした。IGMP スヌーピングは、そのグループと送信元の VLAN で効果がない場合があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_INITIALIZED: Internal state created [chars]

説明 L2MCAST は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_VDC_CREATED: VDC [dec] created

説明 L2MCAST の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_VDC_REMOVED: VDC [dec] Removed

説明 L2MCAST はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_VDC_VLAN_CREATED: VLAN [dec] created

説明 L2MCAST は VLAN [dec] 追加しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST_VDC_VLAN_REMOVED: VLAN [dec] removed from VDC [dec]

説明 L2MCAST は VDC [dec] から正常に VLAN [dec] を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

L3VM メッセージ

ここでは、L3VM メッセージについて説明します。

L3VM-5

エラー メッセージ L3VM-5-FP_TPG_CREATE: Fabricpath topology [dec] created

説明 FP トポロジが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L3VM-5-FP_TPG_DELETE: Fabricpath topology [dec] deleted

説明 FP トポロジが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L3VM-5-FP_TPG_INTF_DOWN: Interface [chars] down in fabricpath topology [dec] [chars]

説明 FP トポロジのインターフェイスがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L3VM-5-FP_TPG_INTF_UP: Interface [chars] up in fabricpath topology [dec]

説明 FP トポロジのインターフェイスがアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LACP メッセージ

ここでは、LACP メッセージについて説明します。

LACP-3

エラー メッセージ LACP-3-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 一般的なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_HALF_DUPLEX_PORT: Port [chars] is in half duplex mode. suspend port

説明 LACP は半二重モードではサポートされません。ポートを中断します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_MINLINK: LACP port [chars] of port-channel [chars] is suspended as min-link requirement not met.

説明 LACP は、min-link によりポートを中断しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-LACP_UPGRADE_READY_FAILED: Upgrade ready failed.

説明 アップグレード準備完了イベントは、少なくとも 1 つのポート チャネル メンバーが中間状態であるため失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-PACKET_TRANSMIT_ERR: [chars]: Could not send LACP packet err=[dec]

説明 LACP パケットの送信時にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-SYN_COLL_DIS_EN: [chars] [[chars]]: SYNC, COLLECT and DISTRIBUTE flags enabled too early by partner

説明 潜在的な interop 問題。パートナー システムは、アクターがアグリゲータを選択する前に同期、収集、および配信フラグをイネーブルにしましたが、タイミングが早すぎた可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-SYSTEM_MAC_ERR: [chars]: Could not get system mac[[chars]]

説明 VDC マネージャからのシステム MAC の取得でエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LACP-5

エラー メッセージ LACP-5-LACP_DISABLED: LACP Disabled

説明 LACP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_DOES_NOT_MEET_MINLINK_REQ: LACP port-channel [chars] is brought down as min-link requirement not met.

説明 min-link 要件が満たされていないため、LACP ポート チャンネルがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_ENABLED: LACP Enabled

説明 LACP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_MEETS_MINLINK_REQ: LACP port-channel [chars] meets min-link requirement. Reint port-channel

説明 LACP ポート チャンネルは、min-link の要件を満たしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_REMOTE_NOTIFY_SUCCESS: Remote notify event.

説明 リモート通知イベントが成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_SUSPEND_INDIVIDUAL: LACP port [chars] of port-channel [chars] not receiving any LACP BPDUs suspending (individual) port

説明 LACP は、個々のポートを中断します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_UPGRADE_READY_SUCCESS: Upgrade ready successful.

説明 アップグレード準備完了イベントは、すべてのポート チャンネル メンバーが定常状態であるため成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-PORT_PRIORITY_CHANGED: [chars]: LACP port priority changed from [dec] to [dec]

説明 LACP ポート プライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-SYSTEM_PRIORITY_CHANGED: LACP system priority changed from [hex] to [hex]

説明 LACP システム プライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LC-FCFWD メッセージ

ここでは、LC-FCFWD メッセージについて説明します。

LC-FCFWD-3

エラー メッセージ LC-FCFWD-3-ERROR: [chars]

説明 Lc_fcfwd でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

LC-SPAN メッセージ

ここでは、LC-SPAN メッセージについて説明します。

LC-SPAN-3

エラー メッセージ LC-SPAN-3-ERROR: [chars]

説明 Lc_span_mgr でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

LC_CFG メッセージ

ここでは、LC_CFG メッセージについて説明します。

LC_CFG-SLOT#-2

エラー メッセージ LC_CFG-SLOT#-2-LC2_CPU_ERRORS: [chars], Total IC [dec], DC [dec], Tag [dec], MBit [dec], SBit [dec], I30 [dec]

説明 LC CPU キャッシュ エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_CFG-SLOT#-2-LC_CFG_ABORT: registration aborted with code [dec]

説明 プロセス lc_cfg_mgr は登録を中断しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_CFG-SLOT#-2-LC_CFG_EXITED: exited with code [dec]

説明 プロセス lc_cfg_mgr が終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LC_PORT_CHANNEL メッセージ

ここでは、LC_PORT_CHANNEL メッセージについて説明します。

LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-0

エラー メッセージ LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-0-HW_FAILURE: fatal error in configuring [chars]: [chars]

説明 ポート チャンネル設定の致命的なハードウェア エラー

推奨処置 モジュールをリセットします

エラー メッセージ LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-0-IDX_FULL: D_IDX table full (current [dec], new [dec], total [dec])

説明 ポートチャンネル設定のプログラミング エラー

推奨処置 モジュールをリセットします

LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-3

エラー メッセージ LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-3-LC_PORT_CHANNEL_ERROR: [chars]

説明 一般的なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-3-LC_PORT_CHANNEL_IDXMAP_FAILURE: could not lookup port index for interface [chars]

説明 ポート インデックスをルックアップできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LC_PORT_MGR メッセージ

ここでは、LC_PORT_MGR メッセージについて説明します。

LC_PORT_MGR-SLOT#-2

エラー メッセージ LC_PORT_MGR-SLOT#-2-LC_MTS_ERROR: An MTS error has occurred in ([chars]) with the following conditions: opc=[dec] ssap=[hex] dsap=[hex] syserr=[hex]

説明 これは、2つのアプリケーション間のメッセージ通信におけるソフトウェア エラーです。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

LC_RDL メッセージ

ここでは、LC_RDL メッセージについて説明します。

LC_RDL-3

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_ALLOC_FAIL: : [chars]

説明 RDL の malloc が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_CONTEXT_ERR: : [chars] [dec]

説明 RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_ERR: : [chars]

説明 RDL の syslog エラー : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_EXIT: : [chars]

説明 RDL がエラーで終了しています : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_INIT_FAIL: : [chars] [chars]

説明 RDL の初期化が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_MTS_ERR: : [chars]

説明 RDL の MTS エラー : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-3-SYSLOG_MTS_REG_FAILED: : [dec] [dec]

説明 RDL のコンテキスト エラー : [dec] [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LC_RDL-6

エラー メッセージ LC_RDL-6-SYSLOG_DEBUG_1: : [chars] [hex]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-6-SYSLOG_DEBUG_2: : [chars] [hex]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-6-SYSLOG_INFO: : [chars]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LC_RDL-6-SYSLOG_RESP_RCVD: : [chars] [dec]

説明 RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LDAP メッセージ

ここでは、LDAP メッセージについて説明します。

LDAP-2

エラー メッセージ LDAP-2-LDAP_PROGRAM_EXIT: LDAP daemon exiting: [chars]

説明 LDAP デーモンは終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

LDAP-3

エラー メッセージ LDAP-3-LDAP_ERROR_MESSAGE: [chars]

説明 LDAP のエラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LDAP-5

エラー メッセージ LDAP-5-LDAP_MONITOR_STATUS: [chars] [chars]

説明 LDAP サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LDAP-5-LDAP_SERVER_STATUS: [chars] server [chars] with port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

説明 LDAP サーバのステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LDAP-6

エラー メッセージ LDAP-6-LDAP_MESSAGE: [chars]

説明 LDAP メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LDP メッセージ

LDP-5

エラー メッセージ LDP-5-LDP_DISABLED: LDP Disabled

説明 MPLS_LDP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LDP-5-LDP_ENABLED: LDP Enabled

説明 MPLS_LDP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBBASE_SVC メッセージ

ここでは、LIBBASE_SVC メッセージについて説明します。

LIBBASE_SVC-2

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-2-IT_NEXUS_MAX_INTERFACE_LIMIT_REACHED: [chars] cannot be bound for site [chars], as the interfaces reached the maximum flow limit

説明 IT ロード バランシングが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-2-LOG_ERR_BASE_SVC_TOM_ABORTED: SME Cluster [chars]
Message Id: [hex] aborted

説明 SME クラスタ メッセージは、クラスタ プロセスによって中断されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBBASE_SVC-4

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-4-FCR_VER2_NOT_ENABLED: FCR Version2 is not enabled.
May affect flows. Please enable fc-redirect version2

説明 FCR Version2 がイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBBASE_SVC-5

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-5-FLOW_NOT_ALLOWED: Flow [chars] <-

説明 フローの作成が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-5-IT_NEXUS_FAILURE: [chars]. [chars] bind failure.
Reason: [chars]: [hex]

説明 IT Nexus バインドに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBBASE_SVC-5-IT_NEXUS_OPTIMUM_INTERFACE_LIMIT_REACHED:
Interface [chars] exceeded the optimum flow limit

説明 インターフェイス フロー制限

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBGD メッセージ

ここでは、LIBGD メッセージについて説明します。

LIBGD-2

エラー メッセージ LIBGD-2-GD_ACCESS_FAILED: Guardian Failed to access reg for [chars]

説明 Guardian アクセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBGD-2-GD_CATASTROPHIC: Guardian catastrophic failure: [chars]

説明 Guardian の致命的なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBGD-2-GD_INTR: Guardian Interrupt occurred: [chars]

説明 Guardian で割り込みが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBGD-2-SHUTDOWN: Guardian software process exiting: [chars]

説明 Guardian がシャットダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBGD-3

エラー メッセージ LIBGD-3-EN_DATA_FAILED: Guardian enable port failed for inst:[dec] port:[dec]

説明 Guardian の Guardian イネーブル ポートが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBGD-5

エラー メッセージ LIBGD-5-STARTING: Guardian process starting

説明 Guardian プロセスが開始されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBGD-6

エラー メッセージ LIBGD-6-DIS_DATA: Guardian disable port done for inst:[dec]
port:[dec]

説明 ポートを正常にディセーブルにしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBGD-6-EN_PORT: Guardian enable port done for inst:[dec]
port:[dec]

説明 Guardian のポートをイネーブルにしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LIBGD-6-HW_INIT: GuardianHW initialization has been done for
inst: [dec] port: [dec]

説明 Guardian のハードウェア初期化が呼び出されました [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LICMGR メッセージ

ここでは、LICMGR メッセージについて説明します。

LICMGR-0

エラー メッセージ LICMGR-0-LOG_LIC_GRACE_EXPIRED: Grace period expired for feature
[chars].

説明 ライセンスされていない機能 [chars] の猶予期間が終了しました。使用中のアプリケーションはただちにシャットダウンします。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

LICMGR-1

エラー メッセージ LICMGR-1-LOG_LIC_LICENSE_EXPIRED: Evaluation license expired for
feature [chars].

説明 名前付き機能の評価期間を経過しました。ライセンスを使用するアプリケーションは猶予期間の経過後にシャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-1-LOG_LIC_LICENSE_EXPIRY_WARNING_ALERT: Evaluation license for feature [chars] will expire in [dec] days.

説明 機能 [chars] は、期限切れの時間がきわめて限定されています。機能は、[dec] 日以内に期限切れになり、シャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-1-LOG_LIC_NO_LIC_ALERT: No license(s) present for feature [chars]. Application(s) running in grace-period and will be shut down in [dec] days.

説明 機能 [chars] はライセンスされていません。機能は、[dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能を使用しているアプリケーションがシャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

LICMGR-2

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LICAPP_EXPIRY_WARNING: Application [chars] evaluation license [chars] expiry in [dec] days.

説明 アプリケーション [chars1] は [dec] 日で評価期間を経過し、機能 [chars2] の永続ライセンスがインストールされないかぎり、猶予期間の経過後にシャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LICAPP_NO_LIC: Application [chars] running without [chars] license, shut down in [dec] days.

説明 アプリケーション [chars1] はライセンスされていません。アプリケーションは [dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能 [chars2] のライセンス ファイルがインストールされないかぎりシャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LIC_EXIT: License manager exiting: [chars]

説明 ライセンス マネージャを終了します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LIC_INVALID_SERVER_LINE: License file [chars] contains invalid "SERVER" line. Contact TAC

説明 ライセンス ファイルの SERVER 行が無効です。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LIC_NO_LIC: No license(s) present for feature [chars]. Application(s) shut down in [dec] days.

説明 機能 [chars] はライセンスされていません。機能は、[dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能を使用しているアプリケーションがシャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LIC_NVRAM_DISABLED: Licensing NVRAM is not available. Grace period will be disabled: [chars]

説明 スーパーバイザ NVRAM ブロックは、ハードウェアに問題があるので、交換する必要があります

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ LICMGR-2-LOG_LIC_VENDOR_DOWN: License file contains invalid "SERVER" line. Vendor daemon down

説明 ベンダー デーモンがダウンしています

推奨処置 ライセンス

LICMGR-3

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_FILE_MISSING: License file(s) missing for feature [chars].

説明 機能 [chars] の 1 つ以上のライセンス ファイルが見つからず、再インストールする必要があります。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_INVALID_HOSTID: Invalid license hostid VDH=[chars] for feature [chars].

説明 機能 [chars2] のライセンスのライセンス ホスト ID VDH=[chars1] が無効です。これは、1 台のスイッチのライセンス済み機能を持つスーパーバイザ カードが別のスイッチにインストールされている場合に発生する可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_MESSAGE_ERROR: could not handle message: [chars] of type [dec] from addr [dec]:[dec].

説明 sap [dec3] を持つノード [dec2] で実行されているコンポーネントによって送信されたタイプ [dec1] の IPC メッセージ [chars] を処理できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_SERVER_DOWN: License Server Down [dec]

説明 ライセンス サーバへの接続が失われました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_SPROM_LIC: Feature [chars] issued [dec] licenses without a valid license file.

説明 機能 [chars] は有効なライセンス ファイルなしの状態です。[dec] 回ライセンスされました。これは、機能 [chars] の 1 つ以上のライセンス ファイルが見つからず、再インストールする必要があることを意味します。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ LICMGR-3-LOG_LIC_TOO_MANY_LIC: Only [dec] licenses are supported for [chars] feature, where as [dec] licenses are installed.

説明 許可されているよりも多くのライセンスがインストールされています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

LICMGR-4

エラー メッセージ LICMGR-4-LOG_LIC_LICENSE_EXPIRY_WARNING: Evaluation license for feature [chars] will expire in [dec] days.

説明 機能 [chars] は [dec] 日で評価期間が終了し、シャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

LICMGR-6

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_CHECKPOINT_CREATED: created during license expiry.

説明 ライセンスの期限が切れると、設定の損失を防ぐために、自動チェックポイントが作成されます。

推奨処置 新しいライセンスがインストールされると、作成されたチェックポイントまでロールバックを実行できます。

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_LIC_FEATURE_CLEARED: Cleared [dec] license(s) for feature [chars].

説明 機能 [chars] の [dec] ライセンスをアンインストールしました。

推奨処置 show license usage コマンドを使用して、このライセンス機能の削除を確認します。

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_LIC_FEATURE_INSTALLED: Installed [dec] license(s) for feature [chars].

説明 機能 [chars] の [dec] ライセンスをインストールしました。

推奨処置 show license usage コマンドを使用して、このライセンス機能のインストールを確認します。

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_LIC_LICENSE_CLEARED_ALL: Cleared all licenses.

説明 すべてのライセンス ファイルをクリアしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_LIC_LICENSE_CLEARED: Cleared license file [chars].

説明 指定されたライセンス ファイルをアンインストールしました。

推奨処置 show license コマンドを使用して、このライセンスの削除を確認します。

エラー メッセージ LICMGR-6-LOG_LIC_LICENSE_INSTALLED: Installed license file [chars].

説明 指定されたライセンス ファイルをインストールしました。

推奨処置 show license コマンドを使用して、このライセンスのインストールを確認します。

LLDP メッセージ

ここでは、LLDP メッセージについて説明します。

LLDP-3

エラー メッセージ LLDP-3-DETECT_MULTIPLE_PEERS: Multiple peers detected on [chars]

説明 インターフェイスで複数のピアが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LLDP-3-INVALID_DCBXP_RECEIVED: Received an invalid DCBXP on [chars]

説明 インターフェイスで無効な DCBXP を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LLDP-3-INVALID_LLDP_RECEIVED: Received an invalid LLDP on [chars]

説明 インターフェイスで無効な LLDP を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LLDP-3-LLDP_INTERNAL_ERROR: LLDP internal error: [chars]

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LLDP-5

エラー メッセージ LDP-5-LDP_DISABLED: LDP Disabled

説明 MPLS_LDP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LDP-5-LDP_ENABLED: LDP Enabled

説明 MPLS_LDP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LLDP-6

エラー メッセージ LLDP-6-DETECT_REMOTE_CHANGE: Remote change detected on [chars]

説明 インターフェイスでリモート変更が検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LLDP-6-DETECT_REMOTE_DCBXP_CHANGE: Remote DCBXP change detected on [chars]

説明 インターフェイスでリモート DCBXP 変更が検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MAC メッセージ

ここでは、MAC メッセージについて説明します。

MAC-SLOT#-2

エラー メッセージ MAC-SLOT#-2-MAC_INFO: [chars]

説明 MAC 情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCAST メッセージ

ここでは、MCAST メッセージについて説明します。

MCAST-2

エラー メッセージ MCAST-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

説明 MCAST はシャットダウンされています

推奨処置 対処は、状況によって異なります。マルチキャスト プロセスは、システムの再起動（この場合、対処は必要ありません）またはエラーが原因の場合、正常にシャットダウンできます。Syslog に関連付けられたメッセージは、シャットダウンの理由をわかりやすく説明しています。プロセスを正常に再起動できる場合、システムの安定性にただちに悪影響が及ぶことはありません。この場合の推奨対処は、システムで最後に実行された操作の説明とともに syslog イベントを報告することです。

MCAST-4

エラー メッセージ MCAST-4-ERROR: [chars]

説明 MCAST で一般的なエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCAST-5

エラー メッセージ MCAST-5-BAD_MSG: Received bad message: [chars]

説明 MCAST が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCAST-5-START: Process has been started

説明 MCAST が開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCECTEST メッセージ

ここでは、MCECTEST メッセージについて説明します。

MCECTEST-3

エラー メッセージ MCECTEST-3-ASSERTION_FAILED: [chars]

説明 MCECTEST はファイル [chars] でアサート条件を検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCECTEST-3-INIT_FAIL: [chars]

説明 [chars] が原因で MCECTEST の初期化が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCECTEST-3-INTERNAL_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で MCECTEST で内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCECTEST-3-MTS_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で MCECTEST で MTS エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCECTEST-5

エラー メッセージ MCECTEST-5-MCECTEST_DISABLED: MCECTEST Disabled

説明 MCECTEST サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCECTEST-5-MCECTEST_ENABLED: MCECTEST Enabled

説明 MCECTEST サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCECTEST-6

エラー メッセージ MCECTEST-6-INTERNAL_INFO: [chars]

説明 MCECTEST が内部情報 [chars] を取得しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCM メッセージ

ここでは、MCM メッセージについて説明します。

MCM-2

エラー メッセージ MCM-2-MCM_CRITICAL_ERROR: Internal Critical Error

説明 重大なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCM-2-MCM_REPLICATION_DISABLED: Proxy layer-3 modules are not available for replication. Proxy layer-3 multicast replication is disabled.

説明 複製はディセーブルです

エラー メッセージ No action is required.MCM-2-MCM_REQ_RESP_ERROR: Error ([hex]: [chars]) while communicating with component :[chars], opcode: [chars] (for: [chars])

説明 要求/応答ハンドシェイクのエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCM-2-MCM_ROUTING_DISABLED: Proxy layer-3 modules are not available for routing. Proxy layer-3 forwarding is disabled.

説明 ルーティングはディセーブルです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCM-5

エラー メッセージ MCM-5-MCM_SDB_UPDATE_FAILED: sdb update failed with ret_val [dec]

説明 MCM の SDB 更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCM-6

エラー メッセージ MCM-6-MCM_REPLICATION_ENABLED: Proxy layer-3 modules are UP and available for replication. Proxy layer-3 multicast replication is enabled.

説明 複製がイネーブルです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MCM-6-MCM_ROUTING_ENABLED: Proxy layer-3 modules are UP and available for routing. Proxy layer-3 forwarding is enabled.

説明 ルーティングがイネーブルです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MFDM メッセージ

ここでは、MFDM メッセージについて説明します。

MFDM-2

エラー メッセージ MFDM-2-DI_REUSE: LTL node exists with DI [dec] oiflist_index [dec] type [dec] and same DI returned for oiflist_index [dec] type [dec] Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 PIXM が重複する DI を返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MFDM-2-DOWNLOAD_TIMEOUT: Download of L2/L3 route databases timed out : download_in_progress_slots [hex] for database [chars] [chars] [chars]

説明 L2/L3 ルート データベースのダウンロードがタイムアウトになりました。VMM 挿入要求によってダウンロードがトリガーされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MFDM-2-INTERNAL_ERROR: MFDM-[chars] Internal error : show system internal mfdm errors for more information

説明 MFDM PD が内部エラーを検出しました。さらに分析するには、show system internal mfdm errors を実行します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MFDM-2-REF_OUTOFSYNC: In Decrement ltl_node ref_count: [dec] is less than count: [dec] passed in for DI: [hex], oiflist_index: [dec], type: [dec]. Possible PI/PD refcount out-of-sync. Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 MFDM PI/PD refcount の同期外れ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MFDM-2-XID_TAMPERED: Correcting xid in resp - rrtoken:[hex], req(xid:[dec], rt_cnt:[dec], msg_len:[dec], flag:[dec]), resp(xid:[dec], rt_cnt:[dec], msg_len:[dec], flag:[dec])

説明 MFDM が OTV 応答ペイロードの xid を改ざんしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MODULE メッセージ

ここでは、MODULE メッセージについて説明します。

MODULE-2

エラー メッセージ MODULE-2-LCM_PRE_UPGRADE_GENERAL_FAIL: Pre upgrade message fails seq [dec]

説明 アップグレード前メッセージが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-LCM_UPGRADE_DONE_GENERAL_FAIL: Upgrade done message fails SAP [chars]

説明 アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-LCM_UPGRADE_OVER_FAIL: Upgrade over message returned [dec] [hex] for SAP [dec]

説明 アップグレード完了メッセージが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-LCM_UPGRADE_READY_FAIL: Upgrade ready message returned [dec] [hex] for SAP [dec]

説明 アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-LCM_UPGRADE_READY_GENERAL_FAIL: Upgrade ready message fails SAP [chars]

説明 アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_DIAG_FAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported failure [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

説明 スロット [decimal digit] のモジュールはランタイム診断のエラーを報告しました。モジュール マネージャはモジュールの電源を再投入しようとしています。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_DNLD_FAIL: Image download failed for module [dec] (Serial number: [chars])

説明 モジュール [decimal digit] は、スーパーバイザから新しいイメージをダウンロードできませんでした。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_FAILURE: Re-initializing module [dec] (Serial number: [chars]) failed. Received lc_failed from sap [hex] failure reason [hex]

説明 モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リブートされません。

推奨処置 コマンド「show module_internal all module」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_FAIL: Initialization of module [dec] (Serial number: [chars]) failed

説明 モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。電源が切れます。

推奨処置 コマンド「show module_internal all module」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_MAJORSWFAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported a critical failure in service [chars]

説明 モジュール [decimal digit] で発生したサービス [string] の重大な障害により、モジュール [decimal digit] はリセットされます。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_MINORSWFAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported a failure in service [chars]

説明 モジュール [decimal digit] でサービス [string] の重大ではない障害が発生し、モジュール [decimal digit] はリセットされません。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_NOT_ALIVE: Module [dec] not responding... resetting (Serial number: [chars])

説明 モジュール [decimal digit] は hello メッセージに 응답していません:モジュール マネージャは、モジュールをリセットしようとしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_REGFAILED: Registration failed for module [dec]

説明 モジュール [decimal digit] は、障害を通知する登録メッセージを送信しました。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールの内部情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_SOMEPORTS_FAILED: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported failure on ports [dec]/[dec]-[dec]/[dec] ([chars]) due to [chars] in device [chars] (error [hex])

説明 モジュール [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断のエラーを報告しました。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-MOD_UNKNOWN: Module type [[dec]] in slot [dec] is not supported

説明 モジュール [decimal digit] のソフトウェア カード ID は、スーパーバイザでサポートされません。

推奨処置 コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-XBAR_DIAG_FAIL: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported failure [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

説明 スロット [decimal digit] の xbar はランタイム診断のエラーを報告しました。モジュール マネージャはモジュールの電源を再投入しようとしています。

推奨処置 コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-XBAR_FAILURE: Re-initializing xbar [dec] (Serial number: [chars]) failed. Received lc_failed from sap [hex] failure reason [hex]

説明 xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされます。

推奨処置 コマンド「show module_internal all xbar」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-XBAR_FAIL: Initialization of xbar [dec] (Serial number: [chars]) failed

説明 xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。電源が切れます。

推奨処置 コマンド「show module_internal all xbar」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-XBAR_SOMEPORTS_FAILED: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported failure on ports [dec]/[dec]-[dec]/[dec] ([chars]) due to [chars] in device [chars] (error [hex])

説明 xbar [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断のエラーを報告しました。

推奨処置 コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-2-XBAR_UNKNOWN: Xbar type [[dec]] in slot [dec] is not supported

説明 xbar [decimal digit] のソフトウェア カード ID は、スーパーバイザでサポートされません。

推奨処置 コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

MODULE-3

エラー メッセージ MODULE-3-LCM_SEQ_ERROR: Error ([chars]) for slot:[dec] while communicating with component [chars] opcode:[chars] (for:[dec])

説明 LCM でモジュールのシーケンスを実行中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-3-LCM_SYSLOG_ERR: [chars]

説明 LCM でモジュールのメッセージを処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。'

エラー メッセージ MODULE-3-MOD_SRG_NOT_COMPATIBLE: Module [dec] (Serial number: [chars]) firmware is not compatible with supervisor, downloading new image

説明 モジュール [decimal digit] のソフトウェア バージョンは、スーパーバイザでサポートされません。

推奨処置 コマンド「show module_internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

MODULE-4

エラー メッセージ MODULE-4-MOD_WARNING: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported warning [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

説明 モジュール [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断の警告を報告しました。

推奨処置 コマンド「show module_internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

エラー メッセージ MODULE-4-XBAR_WARNING: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported warning [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

説明 xbar [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断の警告を報告しました。

推奨処置 コマンド「show module_internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

MODULE-5

エラー メッセージ MODULE-5-ACTIVE_SUP_OK: Supervisor [dec] is active (Serial number: [chars])

説明 モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-LCM_MODULE_UPGRADE_END: Upgrade of module [dec] ended

説明 モジュールのアップグレードが終了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-LCM_MODULE_UPGRADE_START: Upgrade of module [dec] started

説明 モジュールのアップグレードは、インストーラから開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-MOD_OK: Module [dec] is online (Serial number: [chars])

説明 モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-MOD_REINIT: Re-initializing module [dec] (Serial number: [chars])

説明 モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされません。

推奨処置 コマンド「show module_internal all module <module number>」を発行して、モジュールに関する情報を収集します

エラー メッセージ MODULE-5-MOD_RESTART: Module [dec] is restarting after image download

説明 モジュール [decimal digit] はイメージのダウンロードを完了し、再起動しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-MOD_STARTUP_CFG_MISMATCH: The startup configuration cannot be applied to a different module type for module [dec] (Serial number: [chars]). [chars] module is replacing [chars].

説明 モジュール [decimal digit] のスタートアップ コンフィギュレーションに、現在のタイプのモジュールに関する情報の代わりに、別のタイプのモジュールに関する情報が含まれています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-STANDBY_SUP_OK: Supervisor [dec] is standby

説明 モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-XBAR_OK: Xbar [dec] is online (Serial number: [chars])

説明 xbar [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-5-XBAR_REINIT: Re-initializing xbar [dec] (Serial number: [chars])

説明 xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされます。

推奨処置 コマンド「show module_internal all xbar <module number>」を発行して、モジュールに関する情報を収集します

MODULE-6

エラー メッセージ MODULE-6-MOD_PURGE_CONFIG: Purging the configuration for module [dec]

説明 モジュール設定を削除する通知が送信されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MODULE-6-MOD_REG_OK: Registration succeeded for module [dec]

説明 モジュール [decimal digit] は、登録成功メッセージを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MONITOR メッセージ

ここでは、MONITOR メッセージについて説明します。

MONITOR-5

エラー メッセージ MONITOR-5-ETH_SPAN_SESSION_CREATED: Session [dec] created

説明 新しい SPAN セッションが作成されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MONITOR-5-ETH_SPAN_SESSION_DELETED: Session [dec] deleted

説明 セッションが削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MONITOR-5-ETH_SPAN_SESSION_DOWN: Session [dec] is down. Reason "[chars]"

説明 セッションがダウンしています。以降のトラフィックはスパニングされません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ MONITOR-5-ETH_SPAN_SESSION_ERROR: Session [dec] is having error. Reason "[chars]"

説明 セッションで問題が発生しています。

推奨処置 セッションを削除し、再設定してください

エラー メッセージ MONITOR-5-ETH_SPAN_SESSION_UP: Session [dec] is up.

説明 セッションはすでにアップしています。宛先ポートでスパニングされたトラフィックをモニタできます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM メッセージ

ここでは、NFM メッセージについて説明します。

NFM-2

エラー メッセージ NFM-2-COMMIT_FAIL: Commit failed: client [hex], [chars]

説明 DDB コミットが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-2-DDB_FAILURE: DDB failure: [chars]

説明 DDB で障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-2-EXITING: Exit reason: [chars]

説明 NFM サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-2-INIT_FAIL: NFM Service Init failed: [chars]

説明 NFM サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-2-MALLOC_ERROR: Function [chars]: Size [dec] bytes

説明 NFM サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NFM-2-PSS_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

説明 NFM サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-2-VERIFY_FAIL: Verify failed - Client [hex], Reason: [chars], Interface: [chars]

説明 DDB の確認が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM-3

エラー メッセージ NFM-3-DDB_ERROR: DDB error: [chars]

説明 DDB はエラーを生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-FEATURE_MANAGER_ERROR: [chars]: An error occurred processing a Feature Manager msg - error [chars]

説明 機能マネージャからのメッセージの処理中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-HANDLE_IN_USE: [chars]: name: [chars]

説明 NFM サービスは、永続ストレージ データベースの読み取り時に使用中のハンドルを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-INVALID_HANDLE: [chars]: handle =[hex]

説明 NFM サービスは、永続ストレージ データベース内に無効なハンドルを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-MONITOR_NOT_FOUND: Monitor with handle [hex] from source [hex]

説明 ラインカードからのエクスポート メッセージに、無効なモニタ ハンドルが含まれていました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-MTS_ERROR: NFM encountered the following MTS error:
[chars]

説明 NFM サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-NFM_CONFIG_ERROR: [chars]

説明 L2 Netflow 設定が F1 ラインカードのポート チャネルにのみ適用されています: エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-NFM_DDB_ERROR: DDB error: [chars]

説明 DDB はエラーを生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-PSS_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

説明 NFM サービスは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-3-VLAN_PARSE_ERROR: [chars]: An error occurred processing a VLAN Mgr Parse msg [hex]

説明 VLAN マネージャからのメッセージの処理中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM-4

エラー メッセージ NFM-4-DDB_WARNING: DDB warning: [chars]

説明 DDB は警告を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-4-LICENSE_EXPIRED: The License has expired.

説明 NFM サービスを実行するにはライセンスが必要であり、ライセンスが期限切れになるとサービスは終了します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-4-NFM_DDB_WARNING: DDB warning: [chars]

説明 DDB は警告を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 NFM サービスと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM-5

エラー メッセージ NFM-5-FEATURE_DISABLED: NetFlow Disabled.

説明 NetFlow 機能がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-5-FEATURE_ENABLED: NetFlow Enabled.

説明 NetFlow 機能がイネーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM-6

エラー メッセージ NFM-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの NFM サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode

説明 NFM サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-DDB_NOTIF: DDB notification: [chars]

説明 DDB は通知を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 NFM サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-NFM_DDB_NOTIF: DDB notification: [chars]

説明 DDB は通知を生成しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 NFM サービスは起動し、準備ができています。[char] モードでサービスが初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-SRV_EXIT: NFM Service shutting down gracefully

説明 NFM サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NFM-6-SWITCH_OVER: Switching Over to other Sup.

説明 NFM サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFM-7

エラー メッセージ NFM-7-DEBUG: [chars]

説明 デバッグ情報が syslog に送信されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NFP メッセージ

ここでは、NFP メッセージについて説明します。

NFP-SLOT#-2

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_ACL_ERR: [chars]([dec]): acl error. [chars]

説明 ACL エラー

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_DDB_ERR: [chars]([dec]): ddb error. [chars]

説明 DDB エラー

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_ERR: [chars]([dec]): nfp error. [chars]

説明 NFP エラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_FIB_ERR: [chars]([dec]): fib error. [chars]

説明 FIB エラー

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_NDE_ERR: [chars]([dec]): nde error. [chars]

説明 NDE エラー

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_NFM_ERR: [chars]([dec]): nfm error. [chars]

説明 NFM エラー

推奨処置 DDTS はありません。

エラー メッセージ NFP-SLOT#-2-NF_QOS_ERR: [chars]([dec]): qos error. [chars]

説明 QoS エラー

推奨処置 DDTS はありません。

NFP-SLOT#-5

エラー メッセージ NFP-SLOT#-5-NF_INFO: [chars]

説明 情報

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

NPC メッセージ

ここでは、NPC メッセージについて説明します。

NPC-SLOT#-3

エラー メッセージ NPC-SLOT#-3-LOG_NPC_ERR: Nonrecoverable error: [chars]

説明 プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPC-SLOT#-4

エラー メッセージ NPC-SLOT#-4-LOG_NPC_WARNING: Serious error: [chars]

説明 すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPC-SLOT#-5

エラー メッセージ NPC-SLOT#-5-LOG_NPC_DEBUG: Unexpected error: [chars]

説明 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPC-SLOT#-5-LOG_NPC_NVP_FSM: Illegal event received: [chars]

説明 NPC_NVP FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPC-SLOT#-5-LOG_NPC_VSAN_FSM: Illegal event received: [chars]

説明 NPC_VSAN FSM で不正なイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPV メッセージ

ここでは、NPV メッセージについて説明します。

NPV-2

エラー メッセージ NPV-2-CFS_PEER_LOST_WITHIN_SESSION: CFS peer with switch wwn [chars] was lost in the middle of an active CFS session. Abort the CFS session and re-enter the configuration changes

説明 ポート フラップ、リンク停止、スイッチの再起動などが原因で NPV の CFS ピア スイッチが失われました。現在の設定変更は、ピアがこのスイッチとマージされるまではこのピアに適用されません。CFS のマージは、失われたピアの設定が、このセッションで行われた変更と競合する場合に失敗する可能性があります。ivr abort コマンドを使用してこの CFS セッションを中断し、設定変更を再入力することを推奨します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-2-NPV_DISABLE_FAILED: NPV could not disabled : [chars] [chars]

説明 表示された理由により、NPM をディセーブルにできませんでした。再試行してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-2-NPV_ENABLE_FAILED: NPV could not enabled : [chars] [chars]

説明 表示された理由により、NPM をイネーブルにできませんでした。再試行してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-2-NPV_EXITED: NPV process exited in file [chars] at Line [chars]:[chars]

説明 NPM プロセスで表示されている重大エラーが発生したため、NPV プロセスを続行できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPV-3

エラー メッセージ NPV-3-ACL_UPDATE_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスによって開始された ACL の更新要求が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-CFS_INVALID_PAYLOAD_RECEIVED: NPV received invalid payload from CFS

説明 NPV プロセスは CFS から無効なペイロードを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-CLEAR_FAILED: [chars]

説明 ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-COMMIT_FAILED: [chars]

説明 設定をコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-COMMIT_PARTIALLY_FAILED: [chars]

説明 設定をコミット中にエラーが発生しました。一部のスイッチで設定をコミットできませんでした。エラーの理由: [chars]。設定がファブリック内で矛盾している可能性があります。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-COMMIT_REJECTED: [chars]

説明 リモート スイッチから受信したコミット要求が拒否されました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-FC2_SEND_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスは FC2 メッセージを送信できました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-F_RJT_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは F_RJT フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars]

説明 NPV プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-LCP_PROGRAMMING_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスによって開始された LCP プログラミング要求が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-LOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-LS_RJT_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは LS_RJT フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-LS_RJT_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは LS_RJT フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-MALLOC_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-MERGE_ACTIVATION_FAILED: [chars]

説明 マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-MERGE_FAILED: [chars]

説明 設定をマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ NPV-3-MTS_SEND_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS メッセージを送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-NPIV_DISABLE_FAILED: [chars]

説明 NPIV 機能をディセーブルにできませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-NPV_CFS_IPV4_ENABLE_FAILED: CFS IPv4 distribution enable failed because [chars]

説明 NPV CFS 配信が機能しない可能性があります。コマンドラインで再度イネーブルにします。cfs 配信がイネーブルであることを確認します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-PORT_BRINGUP_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスがポートを起動できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-PORT_REINIT_FAILED: [chars]

説明 NPV プロセスによって開始されたポート再初期化要求が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-3-UNLOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの解除中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

NPV-4

エラー メッセージ NPV-4-NPV_NPIV_NOT_ENABLED_ON_UPSTREAM_SWITCH: [chars]

説明 この syslog は、アップストリーム スイッチでイネーブルでない NPIV 機能が原因で外部インターフェイスが起動できない場合に出力されます。

推奨処置 アップストリーム スイッチで NPIV 機能を確認し、イネーブルにします。

エラー メッセージ NPV-4-NPV_PORT_VSAN_MISMATCH_ON_UPSTREAM_LINK: [chars]

説明 この syslog は、アップストリーム スイッチとアップストリーム ポート VSAN の不一致が原因で外部インターフェイスが起動できない場合に出力されます。

推奨処置 ポート VSAN がこの外部リンクの両端で同じであることを確認します

NPV-5

エラー メッセージ NPV-5-ASSERTION_FAILED: Unexpected assertion failure in File [chars] at Line [dec]

説明 NPV コードでアサーションが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-FLEXATTACH_VPWWN_AUTO_ASSIGNED: A virtual port WWN [chars] has been automatically assigned to interface [chars]

説明 仮想ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-FLEXATTACH_VPWWN_MANUALLY_ASSIGNED: A virtual port WWN [chars] has been manually assigned to interface [chars]

説明 仮想ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-FLEXATTACH_VPWWN_UNASSIGNED: The virtual port WWN has been unassigned from interface [chars]

説明 物理ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-FRAME_DISCARDED: [chars]

説明 NPV プロセスは FC2 フレームを廃棄しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-NPV_LOAD_BALANCE_REINIT: Server ports reinitialized : [chars]

説明 サーバポートは外部インターフェイスの負荷を分散するために再初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-5-UNEXPECTED_EVENT: [chars]

説明 NPV プロセスは、現在の状態で予期しないイベントを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPV-6

エラー メッセージ NPV-6-ABTS_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは ABTS フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-ELS_CMD_SENT_TO_CORE: [chars]

説明 NPV プロセスは、コア スイッチに ELS フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-ELS_CMD_SENT_TO_SRV: [chars]

説明 NPV プロセスは、サーバに ELS フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-EXT_IF_SELECTED: [chars]

説明 NPV プロセスは、サーバ インターフェイスで受信したすべてのフレームまたは特定のポート WWN から受信したフレームを転送するように外部インターフェイスを選択しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-FABRIC_PROXY_LOGO_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは、対応する外部インターフェイスがダウンしたため、LOGO フレームをデバイスに送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-FDISC_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは FDISC フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-FDISC_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは、コア スイッチに FDISC フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-FLOGI_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは FLOGI フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-INTERNAL_FLOGI_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは外部インターフェイスのコア スイッチに内部 FLOGI フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-LOGO_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは、LOGO フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-LOGO_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは、LOGO フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-LS_ACC_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは LS_ACC フレームを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-LS_ACC_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは LS_ACC フレームを送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_NOTIF_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 通知を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_NOTIF_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 通知を送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_REQ_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_REQ_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 要求を送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_RESP_RCVD: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 応答を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-MTS_RESP_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは MTS 応答を送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-NPIV_DISABLED: [chars]

説明 NPIV 機能がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-NPIV_ENABLED: [chars]

説明 NPIV 機能がイネーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-NPV_ENABLE_DISABLE_IN_PROGRESS: [chars]

説明 NPV 機能のイネーブル化またはディセーブル化が進行中です。この syslog は、さまざまな重要フェーズの開始時に出力されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-NPV_LOAD_BALANCE_TIMER_START: (Re)starting automatic load balancing timer for [dec] seconds

説明 タイマーは、外部インターフェイスのアップ時またはサーバインターフェイスのダウン時に開始されました。タイマーがオフになると、適格な外部インターフェイス間にサーバインターフェイスを均等に配布するために、一部のサーバインターフェイスが再初期化される場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-6-SERVER_PROXY_LOGO_SENT: [chars]

説明 NPV プロセスは、サーバインターフェイスがダウンしたため、LOGO フレームをコアスイッチに送信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NPV-7

エラー メッセージ NPV-7-CFS_REQ_RCVD: [chars]

説明 CFS 要求を受信しました。スイッチの WWN がこの要求を発信し、要求の rr トークンは syslog メッセージで表示されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NPV-7-CFS_RESP_SENT: [chars]

説明 CFS 応答が送信されます。対応する要求の rr トークンおよびステータスは、syslog メッセージで表示されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NTP メッセージ

ここでは、NTP メッセージについて説明します。

NTP-2

エラー メッセージ NTP-2-NTP_SYSLOG_CRIT_ERR: : [chars]

説明 NTP Syslog 重大エラー : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-2-NTP_SYSLOG_INIT_FAIL: : [chars] [chars]

説明 NTP の初期化が失敗しました : [chars] [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-2-NTP_SYSLOG_NO_RESP_FROM_LC: from LC[dec] for [chars]

説明 NTP は、送信した要求に対するラインカードからの応答を受信しませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NTP-3

エラー メッセージ NTP-3-NTP_SYSLOG_ALLOC_FAIL: : [chars]

説明 NTP Syslog 割り当てが失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-3-NTP_SYSLOG_ERR_EXT: : [chars] [chars]

説明 NTP Syslog エラー終了 : [chars] [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-3-NTP_SYSLOG_ERR: : [chars]

説明 NTP Syslog エラー : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-3-NTP_SYSLOG_MTS_ERR: : [chars]

説明 NTP MTS エラー : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NTP-6

エラー メッセージ NTP-6-NTP_SYSLOG_CREATED: : [chars]; Slot No: [dec]

説明 NTP Syslog が作成されました : [chars] [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-6-NTP_SYSLOG_EXIT: : [chars]

説明 NTP Syslog 終了 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-6-NTP_SYSLOG_LOGGING: : [chars]

説明 NTP ロギング : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NTP-6-NTP_SYSLOG_WARN: : [chars]

説明 NTP Syslog 警告 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NVP メッセージ

ここでは、NVP メッセージについて説明します。

NVP-6

エラー メッセージ NVP-6-NVP_INFO: [chars]

説明 NVP デーモンの情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ NVP-6-STARTING: daemon started

説明 NVP デーモンが正常に起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NVP-SLOT#-2

エラー メッセージ NVP-SLOT#-2-CPP_CATASTROPHIC_ERROR: ERROR: Component ([chars])
caused critical error please reboot SSM

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました

推奨処置 ラインカードを再起動します

OC_USD メッセージ

ここでは、OC_USD メッセージについて説明します。

OC_USD-2

エラー メッセージ OC_USD-2-RF_CRC: [chars]

説明 Octopus がファブリックから CRC エラーを含むパケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ORI_FWD メッセージ

ここでは、ORI_FWD メッセージについて説明します。

ORI_FWD-2

エラー メッセージ ORI_FWD-2-CRIT_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ORI_FWD-6

エラー メッセージ ORI_FWD-6-ORF_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ORI_MAC メッセージ

ここでは、ORI_MAC メッセージについて説明します。

ORI_MAC-2

エラー メッセージ ORI_MAC-2-ORI_MAC_CRIT_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ORI_MAC-6

エラー メッセージ ORI_MAC-6-ORI_MAC_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OTM メッセージ

ここでは、OTM メッセージについて説明します。

OTM-2

エラー メッセージ OTM-2-OTM_EEM_FAIL: OTM failed to register with EEM

説明 OTM プロセスは eem に登録できませんでした。終了しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OTM-3

エラー メッセージ OTM-3-OTM_ERROR: [chars] [chars]

説明 [chars1][chars2]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OTM-5

エラー メッセージ OTM-5-OTM_OBJECT_STATUS: Status of tracking object [dec] changed to [chars]

説明 トラッキング オブジェクト [dec] のステータスが [chars] に変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ OTM-5-OTM_OBJ_ADD: : Tracking object [dec] configured, status of the object [chars]

説明 トラッキング オブジェクト [dec] はオブジェクトのステータス [chars] を設定しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OTM-6

エラー メッセージ OTM-6-OTM_EXITED: OTM process exited

説明 OTM プロセスは終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ OTM-6-OTM_OBJ_REM: : Tracking object [dec] removed

説明 トラッキング オブジェクト [dec] が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ OTM-6-OTM_STARTED: OTM process started

説明 OTM プロセスは稼動中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ OTM-6-OTM_TRACK_START: Client started tracking object [dec]

説明 クライアントがトラッキング オブジェクト [dec] を起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ OTM-6-OTM_TRACK_STOP: Client stopped tracking object [dec]

説明 クライアントがトラッキング オブジェクト [dec] を停止しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

推奨処置

PHY_USD メッセージ

ここでは、PHY_USD メッセージについて説明します。

PHY_USD-SLOT#-4

エラー メッセージ PHY_USD-SLOT#-4-LOG_PHY_ISSU_LINK_ST_CHNG: Port [dec]: link state during ISSU

説明 In Service System Upgrade を実行中にポート リンク ステータスが変更されました。ポートのディセーブルにしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PIXM メッセージ

ここでは、PIXM メッセージについて説明します。

PIXM-2

エラー メッセージ PIXM-2-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_CRIT: [chars]

説明 PIXM で重大なエラーが発生しました

推奨処置 show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

PIXM-3

エラー メッセージ PIXM-3-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_ERR: [chars]

説明 PIXM でエラーが発生しました

推奨処置 show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

PIXM-4

エラー メッセージ PIXM-4-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_WARNING: [chars]

説明 PIXM で警告レベルのエラーが発生しました

推奨処置 show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

PIXM-7

エラー メッセージ PIXM-7-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_DEBUG: [chars]

説明 これは PIXM からのデバッグ出力です

推奨処置 show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

PLATFORM メッセージ

ここでは、PLATFORM メッセージについて説明します。

PLATFORM-0

エラー メッセージ PLATFORM-0-CHASSIS_CLKSWITCH: Hardware clock switched to redundant clock-[dec]

説明 シャーシのクロック モジュールが障害を検出し、冗長クロック モジュールに切り替えられました。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-CHASSIS_CLKSWRESET: Switch reset due to clock switch

説明 シャーシのクロック ソースは失敗し、システムがリセットされます。システムが冗長クロック モジュールを使用して自動的に起動します。

推奨処置 クロック モジュールに関するプラットフォームのマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-CHASSIS_CLKSW_MODULE_RESET: Modules reset due to clock switch

説明 シャーシのクロック ソースが切り替わり、すべての Vegas ラインカードがリセットされます。システムが冗長クロック モジュールを使用して自動的に続行します。

推奨処置 クロック モジュールに関するプラットフォームのマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-FAIL_REMOVED: Fan module removed. Fan[dec] has been absent for [dec] seconds

説明 ファン モジュールが取り外されました。これは、温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 ファン モジュールを至急交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-MOD_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは、メジャー温度しきい値を超過しました。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-MOD_TEMPshutdown: [chars] powered down due to major temperature alarm for Sensor [dec].

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは、温度がメジャーしきい値を超えたためシャットダウンしました。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-MOD_TEMPWARMALRM: [chars] reported Warm temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] WarmThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは、暖温度しきい値を超過しました。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-PFM_EMERGENCY: [chars]

説明 プラットフォームの緊急事態

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SUP_SPROM_ERROR: Unable to read SPROM for Sup in slot [dec]

説明 スロット [decimal digit] のスーパーバイザが SPROM を読み取ることができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SUP_WRONGSLOTNUM: Supervisor powered up in WRONG SLOT:[dec] (Serial number [chars])

説明 スーパーバイザが誤ったスロット [decimal digit] でアップしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_IC_DRIVER_LOAD_FAILED: Failed to load linecard module drivers

説明 ドライバをロードできませんでした。

推奨処置 イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_RESET: [chars] System shutdown in [dec] seconds

説明 システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_SHUTDOWN_FAN_REMOVAL: System shutdown in [dec] seconds due to fan removal

説明 ファンモジュールの取り外しにより、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

推奨処置 show env fan を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_SHUTDOWN_MDS9124_FAN_FAIL: System shutdown in [dec] seconds due to less than 4 fans operating.

説明 動作しているファンが 4 個未満のため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

推奨処置 show env fan を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in [dec] seconds due to major temperature alarm

説明 温度がメジャーしきい値を超えたため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-0-SYS_SUP_DRIVER_LOAD_FAILED: Failed to load supervisor module drivers

説明 ドライバをロードできませんでした。

推奨処置 イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください

エラー メッセージ PLATFORM-0-XBAR_CARD_CLK_FAIL: Xbar card in slot:[dec] (Serial number [chars]) encountered clock failure

説明 スロット [decimal digit] の xbar でクロック障害が発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-0-XBAR_CARD_INCOMPAT_CHASSIS: Xbar card in slot:[dec] (Part number [chars]) Incompatible with backplane chassis Part Num:[chars]

説明 スロット [decimal digit] の xbar はバックプレーン シャーシと互換性がありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-0-XBAR_WRONGSLOTNUM: Xbar powered up in WRONG SLOT:[dec] (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の xbar は、誤ったスロットで電源が投入されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLATFORM-1

エラー メッセージ PLATFORM-1-FABRIC_SWITCH_FAN_FAIL: Less than 4 required fans operating.

説明 ファン モジュールで障害が発生し、動作しているファンの合計数が 4 つ未満になりました。ファンを交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-1-FAN_FAIL: Fan module Failed

説明 ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-1-PFM_ALERT: [chars]

説明 プラットフォームのアラート

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-1-PS_SINGLE_INPUT: Both power inputs are connected for Power supplies, remove single-input configuration for optimal power usage

説明 現在の電源冗長モードは、最適ではない可能性があります

推奨処置 show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-1-XBAR_PWRDENY: Xbar [dec] can not be powered up due to insufficient power (Serial number [chars])

説明 電源装置で利用できる電力は、xbar への電源投入に十分ではありません

推奨処置 コマンドの show env power を使用して、利用可能な電力と現在の使用状況を確認できます。電源装置の容量を増やす方法については、電源装置のマニュアルを参照してください。

PLATFORM-2

エラー メッセージ PLATFORM-2-9134_FAN_FAIL: Fan module [dec] Failed

説明 ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-9134_FAN_OK: Fan module [dec] ok

説明 ファン モジュールは正常です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-CASA_FAN_FAIL: Fan module [dec] Failed

説明 ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-CASA_FAN_OK: Fan module [dec] ok

説明 ファン モジュールは正常です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-CHASSIS_CLKMODFAULTY: Chassis clock module [dec] faulty

説明 シャーシのクロック モジュールに障害が発生したか、モジュールが取り外されました。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-CHASSIS_CLKMODOK: Chassis clock module [dec] ok

説明 シャーシのクロック モジュールは正常に動作しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-CHASSIS_CLKSRC: Current chassis clock source is clock-[dec]

説明 現在のシャーシクロック ソースは [decimal digit] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-FANLET_FAN_FAIL: Failed Fanlets for Fan [dec] ([chars] fan) : [chars]

説明 表示されたファンレットで障害が発生しました。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-FANMOD_FAN_FAIL: Fan module [dec] ([chars] fan) Failed/Removed

説明 ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

推奨処置 show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module [dec] ([chars] fan) ok

説明 ファン モジュールは正常です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-FAN_OK: Fan module ok

説明 ファン モジュールは正常です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-FAN_REMOVED: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] removed

説明 ファン モジュールが取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-INSUFFICIENT_MAC: program management port on all the non-default VDCs

説明 すべての VDC の管理ポートの MAC アドレスをプログラムできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT_RECOVERED: Memory Status Alert : [chars]

説明 メモリ アラート イベントを受信しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : [chars]. Usage [chars]% of Available Memory

説明 メモリ アラート イベントを受信しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_ALL_PWRDN_NOXBAR: All modules powered down due to non-availability of xbar modules

説明 スイッチのすべてのモジュールは、すべての xbar モジュールがオフラインであるため、電源が切れました

推奨処置 エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、show module、show platform internal all module [decimal digit]、および show module internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。モジュールが動作するためには、少なくとも 1 つの xbar モジュールが必要です

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module [dec] detected (Serial number [chars]) Module-Type [chars] Model [chars]

説明 スロット [decimal digit] の新しいモジュールが検出されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRDENY: Module [dec] can not be powered up due to insufficient power (Serial number [chars])

説明 電源装置で利用できる電力は、モジュールへの電源投入に十分ではありません

推奨処置 コマンドの `show env power` を使用して、利用可能な電力と現在の使用状況を確認できます。電源装置の容量を増やす方法については、電源装置のマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module [dec] powered down (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] のモジュールの電源が切れました。

推奨処置 エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、`show module`、`show platform internal all module [decimal digit]`、および `show module internal all module [decimal digit]` を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRFAIL_EJECTORS_OPEN: All ejectors open, Module [dec] will not be powered up (Serial number [chars])

説明 すべてのイジェクタが開いているため、モジュールに電源を投入できません

推奨処置 `show platform internal all module [decimal digit]` と `show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec]` を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRFAIL: Module [dec] failed to power up (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] のモジュールの電源投入に失敗しました

推奨処置 `show platform internal all module [decimal digit]` を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRIDPROMFAIL: Module [dec] failed to power up due to IDPROM read error

説明 IDPROM 読み取りエラーにより、モジュールに電源を入れることができません

推奨処置 `show platform internal all module [decimal digit]` と `show module internal all module [decimal digit] show sprom module [dec][dec]` を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRIDPROM_SW_CARD_ID_UNKNOWN: Module [dec] failed to power up. (Unknown card. Could not get software-card-id)

説明 この CARDID のコアプラグインに SWID が欠落しているため、モジュールに電源を入れることはできません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom module [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRUP_XBAR: Modules powered up due to xbar availability

説明 少なくとも 1 つの xbar モジュールがオンラインであるため、モジュールに電源が投入されました

推奨処置 対処は不要です

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module [dec] powered up (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] のモジュールに電源が投入されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_REMOVE: Module [dec] removed (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] のモジュールが取り外されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPMAJOR2WARM: [chars] recovered from minor temperature alarm. Warm alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajTheshold=[dec] WarmThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPMAJOR_OK: [chars] recovered from major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールのメジャー温度しきい値。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは、マイナー温度しきい値を超過しました。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPMINOR2WARM: [chars] recovered from minor temperature alarm. Warm alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec] WarmThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPPOK: [chars] recovered from minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールのマイナー温度しきい値。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPRECOVER: [chars] recovered from major temperature alarm. Minor temperature alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec] MinThresh=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは、メジャー温度しきい値から回復しました。まだマイナーしきい値を超えています。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-MOD_TEMPWARM_OK: [chars] recovered from warm temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] WarmThreshold=[dec]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_CRITICAL: [chars]

説明 プラットフォームの重大な事態

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_FATW_BUS_SWITCH_FAIL: Backplane two wire [chars] bus connection fault detected but failed to perform bus switchover (BUS_A to BUS_B)

説明 BUS_A を使用して一部のモジュールにアクセスしてアクセスできませんでしたが、BUS_B を使用してアクセスできます

推奨処置 show platform internal err を実行してください

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_FATW_BUS_SWITCH: Backplane two wire [chars] bus connection or device fault caused bus switchover(BUS_A to BUS_B)

説明 BUS_A を使用して一部のモジュールにアクセスしてアクセスできませんでしたが、BUS_B を使用してアクセスできます

推奨処置 show platform internal err を実行してください

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_IMG_CMPT_FAIL: Image version is not supported in this chassis.

説明 このイメージバージョンは、このシャーシではサポートされません。

推奨処置 SUP プラットフォーム

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_BOOT_DEV_ABSENT: No bootflash found in Module [dec]

説明 ブートフラッシュが見つかりませんでした。

推奨処置 モジュールにブートフラッシュを取り付けて再試行してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_BOOT_DEV_FAIL: Bootflash access error in Module [dec]

説明 不良ブートフラッシュ / 破損したファイルシステム。

推奨処置 モジュールに既知の正常なブートフラッシュを取り付けて再試行してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_MOD_POWERED_DOWN: Module [dec] Powered Down. Module is not supported in this chassis. (Chassis Incompatible card)

説明 モジュールがこのシャーシでサポートされないため、モジュールの電源が切れました。(シャーシ非互換カード)

推奨処置 show module を実行して、電源切断の理由を確認してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_NETBOOT_FAIL: Netboot for Module [dec] failed

説明 ネットブートが失敗しました。

推奨処置 モジュールの BIOS を交換してみてください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_REGISTRATION_FAIL: Could not register with Module [dec]

説明 モジュールの登録に失敗しました。

推奨処置 モジュールを交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LC_STATUS: Module [dec] powered up with [dec] status

説明 登録に失敗したモジュールのステータス。

推奨処置 モジュールを交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_LOW_MEMORY_CONDITION: Module [dec] is running low on memory. %ld percent used

説明 スーパーバイザのメモリが不足しています

推奨処置 スイッチオーバー

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF_TRIGGER: Power-off [chars] due to [chars] policy trigger

説明 ポリシーのトリガーによってモジュールの電源オフが開始されました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of [chars] from Command Line Interface

説明 ユーザが CLI からモジュールの電源オフを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_ON: Manual power-on of [chars] from Command Line Interface

説明 ユーザが CLI からモジュールの電源オンを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: Manual restart of Module [dec] from Command Line Interface

説明 ユーザが CLI からモジュールのリロードを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_NETBOOT_DISABLE: Netboot for supervisor module in slot [dec] is disabled due to incompatible platform

説明 スタンバイ スーパーバイザの電源投入に失敗しました。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザを交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_PREP_DEEP_SLEEP: Supervisor module in slot [dec] preparing to enter deep sleep mode

説明 ディープ スリープ モードがこのスーパーバイザの接続管理プロセッサ (CMP) によって開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_PWR_MGMT_EPLD_VER_MISMATCH: Module [dec] Pwr Mgmt Epld (Version-[dec]) needs to be upgraded

説明 Epld の不適切なバージョンを使用すると、説明のつかない動作が発生する可能性があります

推奨処置 電源管理 EPLD のアップグレード

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_STDBY_POWERUP_FAIL: standby supervisor failed to powerup

説明 スタンバイ スーパーバイザの電源投入に失敗しました。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザを交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET_TRIGGER: System restart due to [chars] policy trigger

説明 ポリシー / トリガーは、システムのリロードを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from Command Line Interface

説明 ユーザが CLI からシステムのリロードを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_SHUTDOWN_TRIGGER: System shutdown due to [chars] policy trigger

説明 ポリシー / トリガーは、システムのシャットダウンを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PFM_XBAR_RESET: Manual restart of Xbar [dec] from Command Line Interface

説明 ユーザは、CLI から xbar リロードを開始しました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-2-PLUGIN_ABSENT: Module in slot[dec] (sw_card_id=[dec]) has missing plugin

説明 プラグインがロードされていません。LC に電源を投入できません

推奨処置 関連するプラグインをロードします

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_ABSENT: Power supply [dec] is absent/shutdown, ps-redundancy might be affected

説明 電源装置がありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE: Power supply PS[dec] changed its capacity. possibly due to power cable removal/insertion (Serial number [chars])

説明 電源装置の容量変更が検出されました。

推奨処置 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_CAPACITY_DIFFER: Detected power supplies with differing capacity. It is recommended to have same capacity for both powersupplies otherwise it may cause service disruptions

説明 他の電源装置とは容量が異なる電源装置を検出しました。

推奨処置 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_DETECT: Power supply [dec] detected but shutdown (Serial number [chars])

説明 電源装置が検出されましたが、シャットダウンされています。

推奨処置 show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply [dec] failed or shut down (Serial number [chars])

説明 電源装置が故障しているか、またはシャットダウンされました

推奨処置 show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_FANFAIL: Fan in Power supply [dec] failed

説明 電源装置のファン モジュールに障害が発生しました

推奨処置 show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply [dec] ok

説明 電源装置のファン モジュールは正常です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_MISMATCH: Detected power supply [chars]. This reduces the redundant power available to the system and can cause service disruptions (Serial number [chars])

説明 既存の電源装置よりも容量が少ない新しい電源装置を検出しました。

推奨処置 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_OK: Power supply [dec] ok (Serial number [chars])

説明 電源装置は正常です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_PWR_INPUT_MISSING: Power supply [dec] present but all AC/DC inputs are not connected, power redundancy might be affected

説明 電源装置は存在しますが、容量がいっぱいではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_RED_MODE_CHG: Power supply redundancy mode changed to [chars]

説明 電源装置の冗長モード変更通知

推奨処置 show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_RED_MODE_RESTORED: Power redundancy operational mode changed to configured mode

説明 電源装置の冗長モードが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_REMOVE_LAST: Unexpected removal of last power supply [dec]. (Serial number [chars])

説明 システムの唯一の電源装置が予期せず取り外されました。

推奨処置 電源装置が故障している可能性があります。シスコにご連絡のうえ、装置を交換してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_REMOVE: Power supply [dec] removed (Serial number [chars])

説明 電源装置が取り外されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_UNKNOWN: Detected an unknown power supply [dec] for CISCO Multilayer Switch (Serial number [chars])

説明 電源装置のタイプを判別できません。デフォルトの電源装置タイプが使用されます。

推奨処置 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-PS_UNSUPPORTED: Detected an unsupported power supply [dec] [chars] for CISCO Multilayer Switch (Serial number [chars])

説明 この電源装置はシスコのマルチレイヤ スイッチではサポートされません。

推奨処置 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_FAIL: Chassis IDPROM [dec] data re-initialization Un-successful. Data is invalid

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の再初期化に失敗しました。データは無効です。

推奨処置 show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_PASS: Chassis IDPROM [dec] data re-initialized successfully

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の無効なデータが有効になるように正常に再初期化されました。

推奨処置 show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、情報を確認してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD: Chassis IDPROM [dec] data invalid

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] に無効なデータが含まれています。

推奨処置 show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-XBAR_DETECT: Xbar [dec] detected (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の新しい xbar が検出されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-2-XBAR_PWRFAIL_EJECTORS_OPEN: All ejectors open, Xbar [dec] will not be powered up (Serial number [chars])

説明 すべてのイジェクタが開いているため、xbar に電源を投入できません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-2-XBAR_REMOVE: Xbar [dec] removed (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の xbar が取り外されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLATFORM-3

エラー メッセージ PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED:
Ejectorsstatusinslot[dec]haschanged, [chars]Ejectoris[chars], [chars]Ejectoris[chars]'

説明 イジェクタのステータスが変更されました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-3-MOD_BRINGUP_MULTI_LIMIT: Giving up after multiple attempts were made to bring up the Module [dec], (Serial number [chars])

説明 3 回試行しても、モジュールに電源を投入できません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-MOD_PWRFAIL_MULTI: Module [dec] failed to power up multiple times (Serial number [chars])

説明 3 回試行しても、モジュールに電源を投入できません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-PFM_ERROR: [chars]

説明 プラットフォーム エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-3-SINGLE_EJECTOR_STAT_CHANGED: Ejectorsstatusinslot[dec]haschanged,Ejectoris[chars]'

説明 イジェクタのステータスが変更されました

推奨処置 なし

エラー メッセージ PLATFORM-3-XBAR_BRINGUP_MULTI_LIMIT: Giving up after multiple attempts were made to bring up the Xbar [dec], (Serial number [chars])

説明 3 回試行しても、モジュールに電源を投入できません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-XBAR_PWRFAIL_MULTI: Xbar [dec] failed to power up multiple times (Serial number [chars])

説明 3 回試行しても、xbar に電源を投入できません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-XBAR_PWRFAIL: Xbar [dec] failed to power up (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の xbar の電源投入に失敗しました

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-XBAR_PWRIDPROMFAIL: Xbar [dec] failed to power up due to IDPROM read error

説明 IDPROM 読み取りエラーにより、xbar に電源を入れることができません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-3-XBAR_PWRIDPROM_SW_CARD_ID_UNKNOWN: Xbar [dec] failed to power up. (Unknown card. Could not get software-card-id)

説明 この CARDID のコアプラグインに SWID が欠落しているため、xbar に電源を入れることはできません

推奨処置 show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

PLATFORM-4

エラー メッセージ PLATFORM-4-MOD_TEMPACCESSFAIL: [chars] temperature sensor [dec] access failed

説明 スロット [decimal digit] のモジュールは温度センサーにアクセスできません。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-4-MOD_TEMPFAIL: [chars] temperature sensor [dec] failed

説明 スロット [decimal digit] のモジュールに、故障した温度センサーがあります。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-4-PFM_FAN_FLTR_STATUS: Fan Filter status: [chars]

説明 ファン フィルタのステータス : Present/Absent

推奨処置 show platform internal info を実行してください。

エラー メッセージ PLATFORM-4-PFM_PS_RED_MODE_CHG: Power redundancy mode changed to [chars]

説明 電源冗長モードが変更されました

推奨処置 show platform internal info を実行してください。

エラー メッセージ PLATFORM-4-PFM_WARNING: [chars]

説明 プラットフォームの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLATFORM-5

エラー メッセージ PLATFORM-5-FAN_DETECT: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] detected

説明 ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] current-status is [chars]

説明 ファン モジュールはステータスを変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_DETECT: Fex [dec] Fan Module [dec] detected

説明 FEX ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_REMOVE: Fex [dec] Fan Module [dec] removed

説明 FEX ファン モジュールが取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_FOUND: Fex [dec] Power Supply [dec] found (Serial number [chars])

説明 FEX 電源装置が見つかりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_REMOVE: Fex [dec] Power Supply [dec] removed (Serial number [chars])

説明 FEX 電源装置が取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-MOD_STATUS: [chars] current-status is [chars]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールがステータスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-PFM_NOTICE: [chars]

説明 プラットフォームの注意

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-PS_FOUND: Power supply [dec] found (Serial number [chars])

説明 電源装置が検出されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply [dec] current-status is [chars] [chars]

説明 スロット [decimal digit] のモジュールがステータスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PLATFORM-5-XBAR_PWRDN: Xbar [dec] powered down (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の xbar の電源が切れました。

推奨処置 エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、show module xbar、show platform internal all module [decimal digit]、および show module internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ PLATFORM-5-XBAR_PWRUP: Xbar [dec] powered up (Serial number [chars])

説明 スロット [decimal digit] の xbar に電源が投入されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLATFORM-6

エラー メッセージ PLATFORM-6-PFM_INFO: [chars]

説明 プラットフォーム情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLATFORM-7

エラー メッセージ PLATFORM-7-PFM_CLOCK_UPD_FAIL: Clock update failed due to context-switch delay of [dec] msec

説明 システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

推奨処置 show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

PLOG_SUP メッセージ

ここでは、PLOG_SUP メッセージについて説明します。

PLOG_SUP-4

エラー メッセージ PLOG_SUP-4-PLOG_SUP_EXIT: Persistent Logger encountered an error [dec].

説明 永続的なロガーでエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PLOG メッセージ

ここでは、PLOG メッセージについて説明します。

PLOG-4

エラー メッセージ PLOG-4-PLOG_LC_EXIT: Persistent Logger encountered an error [dec]

説明 永続的なロガーでエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PONG メッセージ

ここでは、PONG メッセージについて説明します。

PONG-5

エラー メッセージ PONG-5-PONG_DISABLED: Pong Manager disabled

説明 PONG サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PONG-5-PONG_ENABLED: Pong Manager enabled

説明 PONG サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PONG-5-PONG_INJECTED: Pong packet injected

説明 PONG パケットが挿入されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-CHANNEL メッセージ

ここでは、PORT-CHANNEL メッセージについて説明します。

PORT-CHANNEL-1

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-1-LC_CFG_FAILURE: configuring module [dec] failed [[chars]]

説明 モジュール コンフィギュレーションが失敗しました

推奨処置 モジュールが自動的にリセットされます

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-1-MALLOC_FAILED: cannot allocate memory (size [dec])

説明 メモリが不足しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-1-MAP_PARAM_FAILURE: mapping parameter failed for [chars] [[chars]]

説明 パラメータ マッピングが失敗しました

推奨処置 指定したサービスが不正な動作をしています。ステータスを確認してください

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-1-MCAST_SEND_FAILURE: failed to send multicast [chars]: [chars]

説明 一部のモジュールがダウンしたため (通常)、すべてのモジュールにマルチキャストメッセージを送信できませんでした

推奨処置 整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

PORT-CHANNEL-2

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-2-AUTO_CREATE_DISABLED: [chars] has been deprecated; [chars] [chars]

説明 ポート チャネルの自動作成は廃止され、ディセーブルになりました

推奨処置 port-channel <n> を実行して、自動作成されたチャネルを永続的なチャネルに変換します

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-2-RESET_MODULE: reset module [dec] for not responding or returning error

説明 モジュールが応答しない、またはエラーを返したためリセットされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-CHANNEL-3

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-COMPAT_CHECK_FAILURE: [chars] is not compatible

説明 ポートをポート チャネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

推奨処置 ポートをポート チャネルに追加中に互換性パラメータが一致することを確認するか、force オプションを使用します

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 一般的なエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-LC_CFG_TIMEOUT_ENTRY_PORT_ERR_DISABLE: Failed to send LC config due to timeout, Port [chars] Err disabled

説明 lc_config メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-LC_CFG_UCAST_FAILED_PORT_ERR_DISABLE: Failed to send LC config unicast msg, Port [chars] Err disabled

説明 lc_config ユニキャスト メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-LC_CFG_UCAST_SEND_FAILURE: Failed to send LC config Unicast msg to slot [dec] node [hex] sap [dec]: [chars]. Resetting LineCard

説明 lc_config ユニキャスト メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-MSG_SEND_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

説明 メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-PORT_CHANNEL_NOT_FOUND: [chars] is not found

説明 データベースにポート チャネルが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-3-TIMEOUT: timed out after [dec] seconds [type [chars], state [chars]]

説明 一部の操作がタイムアウトしました

推奨処置 すべてのモジュールの接続および整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

PORT-CHANNEL-4

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-4-PORT_CFG_DELETED: [chars] removed from [chars]

説明 異なるモジュールが挿入されたか、モジュール設定が消去されたため、ポートがポート チャネルから削除されました

推奨処置 ポート チャネルから一部のポートが失われました。同じポート チャネルに新しいモジュールのポートを追加するかどうかを確認します。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-4-PORT_INDIVIDUAL: port [chars] is operationally individual

説明 ポートは、ポート チャネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていても、個別リンクとして動作しています

推奨処置 ポート設定をローカルおよびリモートで確認して、ポートがポート チャネルの一部として動作できることを確認します

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-4-PORT_NOT_FOUND: port [chars] is not part of port-channel

説明 ポート チャネル データベースにポートが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-4-RACE_WARN: [chars]

説明 レース コンディションの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-4-UNEXPECTED_RESPONSE: unexpected response [chars] from [chars]

説明 予期しない応答を受信し、廃棄しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-CHANNEL-5

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-AUTO_CREATE_FAILURE: [chars] [chars]

説明 ポートの自動作成プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-CREATED: [chars] created

説明 ポート チャネルが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-DELETED: [chars] deleted

説明 ポート チャネルが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-FOP_CHANGED: [chars]: first operational port changed from [chars] to [chars]

説明 ポート チャンネルの最初の動作ポートが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-MAX_CHANNEL_DISALLOWED: Module failed to come online because port channel interface <port-channel number

説明 スイッチ上で 128 より大きいポート チャンネル番号が設定されています

推奨処置 ポート チャンネル インターフェイス <port-channel interface> の設定を削除します

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-PORT_ADDED: [chars] added to [chars]

説明 ポートがポート チャンネルに追加されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-PORT_DOWN: [chars]: [chars] is down

説明 ポートはポート チャンネルでダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-PORT_REMOVED: [chars] removed from [chars]

説明 ポートがポート チャンネルから削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-5-PORT_UP: [chars]: [chars] is up

説明 ポートがポート チャンネルでアップ状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-CHANNEL-6

エラー メッセージ PORT-CHANNEL-6-RESYNC: resyncing [chars] with all modules

説明 エラーまたはスイッチオーバー後にモジュールをスーパーバイザと再同期します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-CHANNEL-7

- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-GSYNC_DONE: global synchronization is done
- 説明** ポート チャネル マネージャはグローバル同期を終了しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-GSYNC_REQ: requesting global synchronization
- 説明** ポート チャネル マネージャはアクティブ スーパーバイザからグローバル同期を要求しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START_ACTIVE: started in active mode
- 説明** ポート チャネル マネージャがアクティブ モードで起動しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START_DEFAULT: started with default configuration
- 説明** ポート チャネル マネージャは、デフォルト設定で起動しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START_STANDBY: started in standby mode
- 説明** ポート チャネル マネージャはスタンバイ モードで起動しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START_STATEFUL: started statefully
- 説明** ポート チャネル マネージャは実行コンフィギュレーションで起動しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。
- エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START_STATELESS: started statelessly
- 説明** ポート チャネル マネージャはスタートアップ コンフィギュレーションが起動しました
- 推奨処置** 特に対処の必要はありません。

PORT-PROFILE メッセージ

ここでは、PORT-PROFILE メッセージについて説明します。

PORT-PROFILE-2

エラー メッセージ PORT-PROFILE-2-IF_REFRESH_FAILED: Interface Database Refresh failed for [chars]

説明 インターフェイスのデータベース リフレッシュが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-PROFILE-3

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-ALLOC_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]

説明 SDM プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-ASSERTION_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec]

説明 ファイル [chars] の行 [dec] で PPM プロセスのアサーションに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-CREATE_IF_FAILED: Running-config collection Failed for intf range [chars]

説明 実行コンフィギュレーションの収集が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-IF_APPLY_FAILED: Config Apply Failed

説明 設定の適用に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-INTERFACE_NO_SHUTDOWN_FAILED: Interface no shutdown failed for [chars] after profile re-inherit

説明 プロファイルの再継承後にインターフェイスを開くことができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-INTERFACE_SHUTDOWN_FAILED: Interface shutdown failed for [chars] after failure to apply commands

説明 コマンドの適用の失敗後にインターフェイスをシャットダウンできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_CREATE_FAILED: Port-profile [chars] creation failed with error "[chars]"

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] の作成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_DEINHERIT_FAILED: Port-profile [chars] de-inherit failed with error [chars] on [chars]

説明 [chars] で [chars] によりポート プロファイル : [chars] の継承解除に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_DELETE_FAILED: Port-profile [chars] is deletion failed with error "[chars]"

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] の削除に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_DISABLE_FAILED: Port-profile [chars] disable failed with error "[chars]"

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] のディセーブル化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_ENABLE_FAILED: Port-profile [chars] enable failed with error "[chars]"

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] のイネーブル化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-3-PROFILE_INHERIT_FAILED: Port-profile [chars] inherit failed with error [chars] on [chars]

説明 [chars] で [chars] によりポート プロファイル : [chars] の継承に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-PROFILE-6

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_CREATED: Port-profile [chars] is created successfully

説明 ポート プロファイル : [chars] が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_DEINHERITED: Port-profile [chars] is de-inherited successfully on [chars]

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] の継承が解除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_DELETED: Port-profile [chars] is deleted successfully

説明 ポート プロファイル : [chars] が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_DISABLED: Port-profile [chars] is disabled successfully

説明 ポート プロファイル : [chars] がディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_ENABLED: Port-profile [chars] is enabled successfully

説明 ポート プロファイル : [chars] がイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-PROFILE-6-PROFILE_INHERITED: Port-profile [chars] is inherited successfully on [chars]

説明 [chars] でポート プロファイル : [chars] が継承されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-RESOURCES メッセージ

ここでは、PORT-RESOURCES メッセージについて説明します。

PORT-RESOURCES-3

エラー メッセージ PORT-RESOURCES-3-PRM_MSG_SEND_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

説明 メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT-RESOURCES-5

エラー メッセージ PORT-RESOURCES-5-INVALID_PORT_ACTIV_PKG_LICENSE_FILE_INSTALLED: Invalid on demand port activation license file is installed for module [dec] (number of port licenses = [dec])

説明 インターフェイスはインストール中にポート アクティベーション ライセンスを取得できないことがあります

推奨処置 有効なポート アクティベーション ライセンス ファイルをインストールします

PORT-SECURITY メッセージ

ここでは、PORT-SECURITY メッセージについて説明します。

PORT-SECURITY-2

エラー メッセージ PORT-SECURITY-2-ALLOC_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec] for [chars]

説明 [chars] のサイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-2-FEATURE_DISABLED: Feature [chars] disabled due to [chars]

説明 機能 [chars] は使用できず、ディセーブルになります

推奨処置 正しいライセンスをインストールし、再度イネーブルにしてください

PORT-SECURITY-3

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-BINDING_CONFLICT: [chars]

説明 ログイン済みデバイスは、PSM のアクティブ バインディング設定と矛盾しています。
[chars] はログイン エンティティ、インターフェイスの WWN を示します

推奨処置 ポートセキュリティのために、アクティブ化で自動学習機能を使用してこれを防ぐことができます。この違反デバイスまたはスイッチはログアウトされます

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-BINDING_VIOLATION: [chars]

説明 PSM バインディング設定に違反するログインが行われました。[chars] はログイン エンティティの WWN です

推奨処置 PSM のアクティブ化されたデータベースのエントリだけログインできます。設定を変更し、再びアクティブ化します

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-CFS_NOTIF_ERR: [chars]

説明 CFS 通知の処理中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの実際の理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-DB_ERR: [chars]

説明 PSM データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-EFMD_FC2_OPER_FAILED: [chars]

説明 EFMD fc2 操作が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-EFMD_INIT_FAILED: [chars]

説明 EFMD の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-EFMD_MERGE_UNKNOWN_FORMAT: [chars]

説明 破損した EFMD 要求パケットを受信しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-INIT_FAIL: [chars]

説明 PSM の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-LEARNT_BINDING_CONFLICT: [chars]

説明 アクティブ化中に学習されたログイン済みデバイスは、PSM のアクティブ バインディング設定と矛盾しています。[chars] はログイン エンティティ、インターフェイスの WWN を示します

推奨処置 アクティブ データベースをコンフィギュレーション データベースにコピーし、再度アクティブ化します。これを行わないと、後でそのインターフェイスで予期しないログイン拒否が発生する可能性があります。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-MTS_ERR: [chars]

説明 MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-PSS_ERR: [chars]

説明 PSM PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PORT-SECURITY-3-PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

PORT-SECURITY-4

エラー メッセージ PORT-SECURITY-4-ACTIVATION_FAIL: [chars]

説明 [chars] が原因でバインディングのアクティブ化に失敗しました

推奨処置 エラーを修正し、再アクティブ化します

PORT-SECURITY-6

エラー メッセージ PORT-SECURITY-6-INFO: [chars]

説明 PSM に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PORT メッセージ

ここでは、PORT メッセージについて説明します。

PORT-2

エラー メッセージ PORT-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface [chars] is down (Error disabled) [chars] [chars]

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal all interface [char] コマンドを使用して、失敗したインターフェイスの詳細情報を収集します。ほとんどの場合、インターフェイスで「config terminal」、「interface [char]」、「shutdown」、「no shutdown」を使用するか、光ファイバ ケーブルを抜き差しすることで回復できます

エラー メッセージ PORT-2-IF_DOWN_LINK_FAILURE_CRIT: Interface [chars] is down (Link failure)

説明 物理リンクがダウンしました

推奨処置 ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

PORT-3

エラー メッセージ PORT-3-IF_SFP_ALARM: Interface [chars], [chars] [chars] [chars]

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ PORT-3-IF_TRANSCEIVER_READ_ERROR: Transceiver read error for interface [chars] [chars] [chars]

説明 トランシーバの EEPROM の読み取りに失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 SFP を取り外し、再度挿入します。問題が解決しない場合は、show interface transceiver コマンドを使用して、トランシーバがサポートされているかどうかを確認します。カスタマー サポートに連絡して、この状況を解消してください

エラー メッセージ PORT-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Transceiver for interface [chars] is not supported

説明 トランシーバは、認定されたベンダーのものではありません

推奨処置 このコマンドは、使用するトランシーバを特定します: show interface transceiver。承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

PORT-4

エラー メッセージ PORT-4-IF_NON_QUALIFIED_TRANSCEIVER: Non-qualified transceiver on interface [chars] was detected

説明 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

推奨処置 モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

エラー メッセージ PORT-4-IF_SFP_CLK_RATE_ERROR: SFP clock rate error for interface [chars] [chars] [chars]

説明 SFP のクロック レートが一致しません/失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 SFP を取り外し、別の周波数タイプの新しい SFP を挿入します。問題が解決しない場合は、`show interface transceiver` コマンドを使用して、トランシーバがサポートされているかどうかを確認します。カスタマー サポートに連絡して、この状況を解消してください

エラー メッセージ PORT-4-IF_SFP_WARNING: Interface [chars], [chars] [chars] [chars]

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 `show interface transceiver details` を実行して、詳細情報を取得してください

エラー メッセージ PORT-4-IF_TRUSTSEC_VIOLATION: Interface [chars] encountered port security violation [chars] [chars]

説明 ポートでポートセキュリティ違反が検出されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 インターフェイスでポートセキュリティ設定を確認します

PORT-5

エラー メッセージ PORT-5-EC_DISABLED_AS_LICENSE_NOT_PRESENT: Extended credit feature has been disabled as Enterprise Package license could not be checked out

説明 エンタープライズ パッケージ ライセンスがないため、拡張クレジット機能は、スタートアップ コンフィギュレーションにある場合でもディセーブルになりました

推奨処置 エンタープライズ パッケージ ライセンスをインストールして拡張クレジット機能を再度イネーブルにします

エラー メッセージ PORT-5-IF_BRINGUP_ALLOWED_FCOT_CHECKSUM_ERR: Interface [chars] is allowed to come up even with SFP checksum error [chars] [chars]

説明 このインターフェイスの SFP チェックサムが失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 このインターフェイスの SFP を交換してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_BRINGUP_FAILED_ALL_ZERO_PEER_WWN_RCVD: Interface [chars], is not allowed to come up (received as all zeros wwn from peer [chars] [chars])

説明 ピア インターフェイスの設定を確認します。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_BRINGUP_NOT_ALLOWED_PORT_CONFIG_FAILURE: Interface [chars] is not allowed to be operational due to port config failure for reason: [chars] ([hex]) [chars] [chars]

説明 インターフェイスの設定を確認します。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 現在の使用可能なハードウェア機能でインターフェイスの設定を変更してみてください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively down) [chars] [chars]

説明 インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 次のコマンドを実行してインターフェイスを起動します: `config terminal`、`interface [char]`、`no shutdown`

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_BIT_ERR_RT_THRES_EXCEEDED: Interface [chars] is down (Error disabled - bit error rate too high) [chars] [chars]

説明 ポートは接続しているデバイスから受信したフレームに高すぎるビット エラー レートを検出しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されているデバイスを確認し、必要に応じて交換します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_BUNDLE_MISCFG: Interface [chars] is down (Isolation due to channel mis-configuration on local or remote switch) [chars] [chars]

説明 リンク上の一方のポートがポート チャネルの一部ですが、他方のポートはポート チャネルの一部ではありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 メンバー ポートをポート チャネルに対して追加または削除する間に、リンク上の両方のポートを追加または削除する必要があります。両方が追加/削除されるまで、操作はどちらのポートでも実行されません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_CFG_CHANGE: Interface [chars] is down(Config change) [chars] [chars]

説明 再設定により、FCIP インターフェイスが一時的にダウンしました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_CHANNEL_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Channel admin down) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスはポート チャンネルに属し、ポート チャンネルが管理上のダウン状態に設定されています。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポートが属しているポート チャンネル インターフェイスで次のコマンドを実行して、インターフェイスを起動します: 「config terminal」、 「interface [char]」、 「shutdown」、 「no shutdown」

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_CHANNEL_MEMBERSHIP_UPDATE_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (Channel membership update in progress) [chars] [chars]

説明 インターフェイスがポート チャンネルに属し、ポート チャンネルの設定中にインターフェイスで設定が試行されています。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 設定を再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DENIED_DUE_TO_PORT_BINDING: Interface [chars] is down (Suspended due to port binding) [chars] [chars]

説明 F ポートはポート バインディングによって拒否されているため、中断されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポート バインディング データベースをチェックして、ホスト ポートのログインを許可してください。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_ADDR_ASSIGN_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain id assignment failure) [chars] [chars]

説明 ドメインの割り当て中に障害が原因で隔離されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_ID_MISMATCH_ISOLATION: Interface [chars] is isolated (configured fcdomain ID is different from runtime config) [chars] [chars]

説明 ランタイム fcdomain ID は、スタティックに設定された fcdomain ID と一致しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 fcdomain ID 設定がランタイム設定と一致することを確認します。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_INVALID_RCF_RECEIVED: Interface [chars] is down (Isolation due to invalid fabric reconfiguration) [chars] [chars]

説明 無効な Reconfigure Fabric (RCF) が受信されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_MANAGER_DISABLED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager disabled) [chars] [chars]

説明 ドメイン マネージャがディセーブルになっているため隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_MAX_RETRANSMISSION_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager other side not responding) [chars] [chars]

説明 リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_NOT_ALLOWED_ISOLATION: Interface [chars] is isolated (domain not allowed) [chars] [chars]

説明 リンク上の VSAN をマージするのに十分な許可ドメインがありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 すべての割り当て済みドメイン ID が、リンクの両端の設定済み許可ドメインにあることを確認します。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_OTHER_SIDE_EPORT_ISOLATED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain other side eport isolated) [chars] [chars]

説明 リモート エンドが隔離されているため、このインターフェイスを隔離しています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DOMAIN_OVERLAP_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain overlap) [chars] [chars]

説明 ドメインの重複が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DPVM_VSAN_NOT_FOUND: Interface [chars] is down (dynamic vsan not present) [chars] [chars]

説明 指定したダイナミック VSAN がこのスイッチに設定されていません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ダイナミック VSAN を設定します。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_DPVM_VSAN_SUSPENDED: Interface [chars] is down (dynamic vsan in suspended state) [chars] [chars]

説明 指定したダイナミック VSAN が中断状態です。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ダイナミック VSAN の中断を解除します。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_CLASSF_PARAM_ERR: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: class F param error) [chars] [chars]

説明 ELP はクラス F パラメータ エラーによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_CLASSN_PARAM_ERR:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: class N param error)
[chars] [chars]

説明 ELP はクラス N パラメータ エラーによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_INVALID_PAYLOAD_SIZE:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid payload size)

説明 ELP は無効なペイロード サイズによりインターフェイスで失敗しました

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_INVALID_PORT_NAME:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid port name) [chars]
[chars]

説明 ELP は無効なポート名によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_INVALID_SWITCH_NAME:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid switch name)
[chars] [chars]

説明 ELP は無効なスイッチ名によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_INVALID_TX_BBREDIT:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: loopback detected)
[chars] [chars]

説明 ELP はループバック接続の検出によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 別のスイッチのポートに接続し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_LOOPBACK_DETECTED:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid transmit B2B
credit) [chars] [chars]

説明 ELP は無効な送信 B2B クレジットによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_RATOV_EDTOV_MISMATCH:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: R_A_TOV or E_D_TOV
mismatch) [chars] [chars]

説明 ELP は R_A_TOV または E_D_TOV の不一致によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 R_A_TOV および E_D_TOV 値を正しく設定して、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_REVISION_MISMATCH:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: revision mismatch)
[chars] [chars]

説明 ELP はリビジョンの不一致によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_UNKNOWN_FLOW_CTL_CODE:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid flow control code)
[chars] [chars]

説明 ELP は無効なフロー制御コードによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION_UNKNOWN_FLOW_CTL_PARAM:
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid flow control
param) [chars] [chars]

説明 ELP は無効なフロー制御パラメータによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ELP_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure) [chars] [chars]

説明 ELP はインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal info の出力の ELP failure reason フィールドを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_EPP_FAILURE: Interface [chars] is down (Error Disabled - EPP Failure) [chars] [chars]

説明 トランク プロトコルが失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal event-history msgs を実行してトランク プロトコルのやり取りを表示し、失敗の原因を特定します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ESC_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ESC failure) [chars] [chars]

説明 ESC がインターフェイス上で失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal event-history の出力を表示し、ESC プロトコルのやり取りから失敗の状況を確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ETH_IF_DOWN: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface down) [chars] [chars]

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 イーサネット ケーブルが接続され、インターフェイスが管理上イネーブルになっていることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ETH_LINK_DOWN: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface link down) [chars] [chars]

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 イーサネット ケーブルが接続され、リモート エンドもアクティブであることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FABRIC_BIND_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to fabric bind failure) [chars] [chars]

説明 ファブリック バインディングがこのポートで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ファブリック バインディング データベースをチェックして、リモート ポートがこのポートに接続できることを確認してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FCOT_NOT_PRESENT: Interface [chars] is down (FCOT not present) [chars] [chars]

説明 FCOT が削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 FCOT を挿入します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FCOT_REMOVED: Interface [chars] is down (FCOT has been removed) [chars] [chars]

説明 FCOT が削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 FCOT を挿入します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FCOT_VENDOR_NOT_SUPPORTED: Interface [chars] is down (Error disabled - FCOT vendor not supported) [chars] [chars]

説明 挿入された FCOT はサポートされていません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FCSP_AUTHENT_FAILURE: Interface [chars] is down (FC-SP authentication failure) [chars] [chars]

説明 ポートはピアとの FC-SP 認証に失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 FC-SP 設定を確認してください。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FICON_BEING_ENABLED: Interface [chars] is down(FICON being enabled) [chars] [chars]

説明 FICON はポートでイネーブルになっています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 お待ちください... これには少し時間がかかる場合があります

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FICON_NOT_ENABLED: Interface [chars] is down(Error disabled - FICON not enabled) [chars] [chars]

説明 ポートで FICON がイネーブル化されていません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポート上で FICON をイネーブルにしてください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_FICON_VSAN_DOWN: Interface [chars] is down(FICON vsan down) [chars] [chars]

説明 このポートのポート VSAN で FICON をイネーブルにしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 これは中間状態であり、ポートのポート VSAN を FICON VSAN としてイネーブルにしています。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_HW_FAILURE: Interface [chars] is down (Hardware Failure) [chars] [chars]

説明 モジュール ハードウェアが故障しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show module internal all module コマンドを使用して障害が発生したモジュールに関する詳細を収集します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive) [chars] [chars]

説明 ポート VSAN が中断または削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 インターフェイスに新しいアクティブ ポート VSAN を割り当てます

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_MODE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port mode) [chars] [chars]

説明 設定されたモードはこのインターフェイスではサポートされていません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされているモードを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_RXBBBCREDIT: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbbcredit) [chars] [chars]

説明 設定されている受信 B2B クレジット サイズはサポートされません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal info から、許可されている受信 B2B クレジット サイズを取得します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_RXBUFSIZE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbufsize) [chars] [chars]

説明 設定されている受信バッファ サイズはサポートされません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal info から、許可されている受信バッファ サイズを取得します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_SPEED: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port speed) [chars] [chars]

説明 設定されている速度は、このインターフェイスではサポートされていません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface [chars] is down (Initializing) [chars] [chars]

説明 インターフェイスは稼働処理中です。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 インターフェイスがこの状態のまましばらく経過している場合は、show port internal event-history の出力を確認して、何を待機しているかを調べます

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INTERFACE_REMOVED: Interface [chars] is down (Interface removed) [chars] [chars]

説明 インターフェイスが削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INVALID_ATTACHMENT: Interface [chars] is down(Invalid attachment) [chars] [chars]

説明 ピア ポートに、互換性のあるセキュリティ属性はありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ピア ポートにローカル ポートと互換性のあるセキュリティ属性があることを確認します。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INVALID_CONFIG: Interface [chars] is down(Error disabled - Possible PortChannel misconfiguration) [chars] [chars]

説明 ローカル ポートとピア ポートに、ポート チャネル メンバーシップの設定ミスがあります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ローカル ポートとピア ポートの両方が同じポートチャネルの両方のメンバーであるか、または両方がポート チャネルのメンバーでないことを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_INVALID_FABRIC_BINDING: Interface [chars] is down(Invalid fabric binding exchange) [chars] [chars]

説明 ファブリック バインディングが失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ファブリック バインディング データベースをチェックしてください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface [chars] is down (Link failure [chars]) [chars] [chars]

説明 物理リンクがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_LOCALLY_DISRUPTIVE_RECONFIGURATION: Interface [chars] is down (fcdomain applied a locally disruptive reconfiguration) [chars] [chars]

説明 Fcdomain はローカルで中断を伴う再設定を適用しました(ローカル ドメインが無効になりました)。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_LOOPBACK_DIAG_FAILURE: Interface [chars] is down (Diag failure) [chars] [chars]

説明 診断がインターフェイス上で失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 モジュールに接続するための `attach module` コマンドを使用して、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_LOOPBACK_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port loopback to same switch) [chars] [chars]

説明 インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されません)

推奨処置 このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED: Interface [chars] is down (module removed) [chars] [chars]

説明 モジュールを取り外したため、インターフェイスがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface [chars] is down (None) [chars] [chars]

説明 インターフェイスがダウンしている明確な理由はありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 `show port internal all interface [char]` コマンドを使用してポートに関する詳細情報を収集して、ダウンの理由を特定します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_NON_PARTICIPATING: Interface [chars] is down (Non participating) [chars] [chars]

説明 ループ ポートが非参加モードになりました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_NOS_RCVD: Interface [chars] is down (NOS received) [chars] [chars]

説明 物理リンクがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_NO_TRUNK_OPER_VSANS_ISOLATION: Interface [chars] is down(Isolation due to no common vsans with peer on trunk) [chars] [chars]

説明 ピア ポートで起動する共通の VSAN が存在しないため、トランク ポートは隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されません)

推奨処置 共通の VSAN が設定され、ポート間で起動できることを確認してください。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_OFFLINE: Interface [chars] is down (Offline) [chars] [chars]

説明 インターフェイスがオフライン状態になりました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_OHMS_EXTERNAL_LB_TEST: Interface [chars] is down(Loopback test) [chars] [chars]

説明 ループバック テスト。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 お待ちください... これには少し時間がかかる場合があります

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_OLS_RCVD: Interface [chars] is down (OLS received) [chars] [chars]

説明 物理リンクがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PARENT_ADMIN_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface down) [chars] [chars]

説明 親インターフェイスがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PEER_CLOSE: Interface [chars] is down(TCP conn. closed by peer) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスに接続された FCIP ピアが TCP 接続を切断しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 このコマンドは、この FCIP インターフェイスのピア IP アドレスを表示します: `show interface`。ピアが TCP 接続を切断した理由を確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PEER_RESET: Interface [chars] is down(TCP conn. reset by peer) [chars] [chars]

説明 FCIP ピアへの TCP 接続がリセットされました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します: `show interface`、`show ip route`。ピアが TCP 接続をリセットした理由を確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PORT_ACT_LICENSE_NOT_AVAILABLE: Interface [chars] is not allowed to come up (port activation license not available [chars] [chars])

説明 ポート アクティベーション ライセンスをこのポートに割り当てるか、または必要に応じて追加ポート アクティベーション ライセンスをインストールします。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PORT_BIND_FAILURE: Interface [chars] is down(Isolation due to port bind failure) [chars] [chars]

説明 ポート バインディングがこのポートで失敗しました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポート バインディング データベースをチェックして、リモート ポートをこのポートに接続できることを確認してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PORT_BLOCKED: Interface [chars] is down(Port blocked due to FICON) [chars] [chars]

説明 ポートは FICON 設定によってブロックされました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 FICON 設定のポートのブロックを解除してください。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface [chars] is down (No operational members) [chars] [chars]

説明 これは、ポート チャンネル インターフェイスで、すべてのメンバーが動作を停止しています。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 少なくとも 1 つのポート チャンネル メンバーをイネーブルにします

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_PORT_VSAN_MISMATCH_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port VSAN mismatch) [chars] [chars]

説明 ローカルおよびリモートエンドの設定されたポート VSAN の不一致が原因で隔離されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ローカルおよびリモート インターフェイスのポート VSAN を同じに設定し、shutdown と no shutdown を実行します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_RCF_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (RCF in progress) [chars] [chars]

説明 進行中の RCF があります。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SOFTWARE_FAILURE: Interface [chars] is down (Port software failure) [chars] [chars]

説明 ポートのデータ パスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SRC_MOD_NOT_ONLINE: Interface [chars] is down (Tunnel source module not online) [chars] [chars]

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを持つモジュールが完全にはオンラインではありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 トンネル送信元ポートを持つ任意のモジュールがオンラインになっています。モジュール ステータスの検索には `show mod` を使用してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SRC_PORT_NOT_BOUND: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface unbound) [chars] [chars]

説明 トンネル ポートの送信元インターフェイスがアンバインドされました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SRC_PORT_REMOVED: Interface [chars] is down (Tunnel src port removed) [chars] [chars]

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 バインドされたエンティティの IP アドレスと一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスは削除されます。これは、通常、送信元インターフェイスが存在するモジュールが削除されたことが原因で発生します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの動作モードはポート チャネルのものと異なります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポート チャネルのモードおよびトランキング モードを `auto` から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの速度はポート チャネルのものとは異なります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ポート チャネルの速度を `auto` から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_WWN: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible remote switch WWN) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスのリモート スイッチ WWN はポート チャネルのものとは異なります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 このインターフェイスがポート チャネルの他のすべてのインターフェイスと同じリモート スイッチに接続されていることを確認します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_SUSPENDED: Interface [chars] is down (Suspended) [chars] [chars]

説明 このインターフェイスはポート チャネルに属し、起動中にエラーが原因で中断しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ほとんどの場合、インターフェイスで「`config terminal`」、「`interface [char]`」、「`shutdown`」、「`no shutdown`」コマンドを使用して回復できます。これが再び発生した場合は、インターフェイスに対する「`show port internal all interface [char]`」の出力を取得します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_TCP_KEEP_ALIVE_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Keep alive expired) [chars] [chars]

説明 FCIP ピアへの TCP セッションは、TCP キープ アライブが失われたために切断されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：`show interface`、`show ip route`。コマンド `traceroute ipaddr` を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_TCP_MAX_RETRANSMIT: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - retransmit failure) [chars] [chars]

説明 インターフェイスは、最大再送信エラーが原因でダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：`show interface`、`show ip route`。コマンド `traceroute ipaddr` を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_TCP_PERSIST_TIMER_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Persist timer expired) [chars] [chars]

説明 TCP 持続タイマーが期限切れになったため、FCIP ピアへの TCP セッションが切断されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：`show interface`、`show ip route`。コマンド `traceroute ipaddr` を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_TOO_MANY_INTR: Interface [chars] is down (Error disabled - too many interrupts) [chars] [chars]

説明 ポートはハードウェアに多くの割り込みを受信しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 接続されているデバイスを確認し、必要に応じて交換します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_TOO_MANY_INVALID_FLOGIS: Interface [chars] is down(Suspended due to too many invalid flogis [chars] [chars])

説明 ポートは多数の無効な FLOGI を受信したため中断しています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 HBA をチェックし、ポートで `shut` に続けて `no shut` を実行してください。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_UPGRADE_IN_PROGRESS: Interface [chars] is down (Linecard upgrade in progress) [chars] [chars]

説明 ラインカード ソフトウェアのアップグレードが進行中です。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_VIRTUAL_IVR_DOMAIN_OVERLAP_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to virtual IVR domain overlap) [chars] [chars]

説明 仮想 IVR ドメインの重複が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_VSAN_MISMATCH_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to vsan mismatch) [chars] [chars]

説明 これは、トランッキング インターフェイスで、設定された VSAN がリモート エンドに設定された VSAN と一致しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 ローカル エンドで設定された VSAN をリモート エンドと照合します

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ZONE_MERGE_FAILURE_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to zone merge failure) [chars] [chars]

説明 ゾーン マージ中に障害が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_DOWN_ZONE_REMOTE_NO_RESP_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to remote zone server not responding) [chars] [chars]

説明 リモート ゾーン サーバが応答していないために、隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_PORT_GUARD_DOWN: Interface [chars] is down ([chars]) [chars] [chars]

説明 インターフェイスは、ポート ガード設定によりダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 shut に続けて no shut を実行し、インターフェイスを起動します

エラー メッセージ PORT-5-IF_PORT_QUIESCE_FAILED: Interface [chars] port quiesce failed due to failure reason: [chars] ([hex])

説明 この障害が原因で少数のパケット ドロップが生じる可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_PSS_DUPLICATE_KEY: Duplicate key found for Interface [chars]

説明 重複する PSS キーが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_TRUNK_DOWN: Interface [chars], vsan [chars] is down ([chars]) [chars] [chars]

説明 インターフェイス [chars] はトランキング中、VSAN [chars] は () 内の理由でダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されません)

推奨処置 次のコマンドは、この VSAN がこのインターフェイスでダウンした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface VSAN

エラー メッセージ PORT-5-IF_TRUNK_UP: Interface [chars], vsan [chars] is up [chars] [chars]

説明 インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はアップ状態です。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-IF_UP: Interface [chars] is up [chars] [chars] [chars]

説明 インターフェイスが指定のモードでアップ状態です (該当する場合)。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-MODULE_BRINGUP_NOT_ALLOWED: Not allowing module [dec] to come up for reason: [chars] ([hex])

説明 現在のシステム状態により、モジュールを動作可能にできません

推奨処置 コマンド「show module <x>」を使用します

エラー メッセージ PORT-5-MODULE_INDEX_RESTORE_ERROR: Error in restoring indices for module [dec]: reason [chars] ([hex])

説明 モジュール インデックスの復元は、インデックスの重複が原因で失敗することがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PORT-5-MODULE_UNLIMITED_OSM_SEQ_FAILED: Enable/Disable of unlimited oversubscription failed for module [dec]

説明 モジュールのインターフェイスが中間状態である可能性があります

推奨処置 モジュールをリロードします

PRIVATE_VLAN メッセージ

ここでは、PRIVATE_VLAN メッセージについて説明します。

PRIVATE_VLAN-2

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_ASSOC_DOWN_FAILED: Failed to bring down the association between [dec] & [dec]

説明 アソシエーションの停止が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_ASSOC_UP_FAILED: Failed to bring up the association between [dec] & [dec]

説明 アソシエーションの起動が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_ELTM_MTS_SEND_FAILED: MTS send failed while communicating with ELTM.

説明 ELTM MTS 送信が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_ELTM_TIMED_OUT: ELTM timed out while configuring hardware.

説明 ELTM がタイムアウトになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_ETHPM_TIMED_OUT: ETHPM timed out while configuring/unconfiguring hardware

説明 ETHPM がタイムアウトになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_HW_ERROR: Error [hex] occurred for ifindex [hex] while programming hardware: [chars]

説明 ハードウェア設定エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_PIXM_MTS_SEND_FAILED: MTS send failed while communicating with PIXM

説明 PIXM MTS 送信が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-2-PVLAN_PIXM_TIMED_OUT: PIXM timed out while configuring hardware.

説明 PIXM がタイムアウトになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PRIVATE_VLAN-3

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-3-PVLAN_ASSOC_SDB_UPDATE_FAILED: Failed to update SDB while [chars] association for vlan [dec]

説明 SDB の更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-3-PVLAN_IN_USE: PVLAN [dec] in use by interface [chars], please do "no switchport access vlan" or "no switchport private-vlan host-association"

説明 PVLAN が使用中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-3-PVLAN_VLANMGR_FAILURE: Cannot restore association operational state. Failed to communicate with VLAN manager

説明 アソシエーションの動作ステータスの復元に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PRIVATE_VLAN-5

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-5-PVLAN_DISABLED: PVLAN Disabled

説明 PVLAN サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-5-PVLAN_DISABLE_FAILED: Disabling of private-vlan failed. Either shutdown these ports or remove them from private-vlan mode: [chars]

説明 プライベート VLAN のディセーブル化が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PRIVATE_VLAN-5-PVLAN_ENABLED: PVLAN Enabled

説明 PVLAN サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PROC_MGR メッセージ

PROC_MGR-SLOT#-2

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-ERR_MSG: [chars]

説明 プロセス マネージャ エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-MESG: [chars]

説明 プロセス マネージャ情報。

推奨処置 プロセス マネージャ情報。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_APP_CRIT_ERROR: ERROR: Critical error determined for app ([chars]) status=[dec] signal=[dec]

説明 アプリケーションで重大なエラーが発生しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_APP_EXITED: ERROR: Application ([chars]) exited with status=[dec] signal=[dec]

説明 アプリケーションが終了しました。

推奨処置 アプリケーションを確認します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_COMP_CATASTROPHIC_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error and linecard will be rebooted

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_COMP_CRIT_ERROR: ERROR: Critical error determined for component ([chars]) errno=[dec]

説明 コンポーネントの重大なエラーです。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_COMP_DEP_FAIL: ERROR: Dependency failure - Component ([chars]) depends on ([chars])

説明 コンポーネントの依存関係のエラー。

推奨処置 コンポーネントがあるかどうかを確認します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_COMP_NOT_INSTALLED: ERROR: Component ([chars]) could not be installed errno=[dec]

説明 コンポーネントがインストールされていません。

推奨処置 コンポーネントがあるかどうかを確認します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_COMP_TIMEOUT: ERROR: Component ([chars]) did not exit and time out occurred

説明 コンポーネントの初期化がタイムアウトしました。

推奨処置 コンポーネントを確認します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_MTS_CORE_CLIENT_FAIL: ERROR: MTS message to core_client FAILED errno=[dec]

説明 コア クライアントに対するメッセージが失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_QUIT: Process manager quitting because: [chars]

説明 プロセス マネージャが終了しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_RM_KLM_SCRIPT: Removed: KLM/Script [[chars]] in [dec] sec [dec] usec ...

説明 KLM/Script が削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_STOP_PROC: Process [[chars]] exited in [dec] sec [dec] usec ...

説明 プロセスが停止しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_TERM_TIME: * Termination took [dec] sec [dec] usec *

説明 プロセス マネージャの終了時刻。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_UT_PEEK_FAIL: ERROR: Unable to peek on utaker queue

説明 utaker キューのピークが失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_UT_SEM_ALLOC_FAIL: ERROR:Failed to allocate utaker semaphore: [dec]

説明 utaker セマフォの割り当てに失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_UT_SEM_GET_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to get utaker semaphore: [dec]

説明 utaker セマフォの get に失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_UT_SEM_GIVE_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to give utaker semaphore: [dec]

説明 utaker セマフォの give に失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-2-PROC_MGR_UT_SEM_TAKE_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to take utaker semaphore: [dec]

説明 utaker セマフォの take に失敗しました。

推奨処置 ラインカードを再起動します。

PROC_MGR-SLOT#-3

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-3-PROC_MGR_ERROR_MSG: [chars]

説明 プロセス マネージャのエラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PROC_MGR-SLOT#-4

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-4-PROC_MGR_APP_NOT_RESP: ERROR: Process ([chars]) is not responding, it will be terminated

説明 アプリケーションがハートビートを送信していません。

推奨処置 アプリケーションを確認します。

PROC_MGR-SLOT#-6

エラー メッセージ PROC_MGR-SLOT#-6-PROC_MGR_INFO_MSG: [chars]

説明 プロセス マネージャの情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PSS メッセージ

ここでは、PSS メッセージについて説明します。

PSS-0

エラー メッセージ PSS-0-PSS_NO_MORE_PAGES: [chars]: needs more working pages

説明 サービスに、より多くの動作ページ バッファが必要です

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_READ_DATA_FAILURE: [chars]: failed to read data to [chars] block [dec]: [chars]

説明 PSS はデータを読み取れません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_SYNC_DATA_FAILURE: [chars]: failed to sync data to [chars]: [chars]

説明 PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを同期できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_SYNC_LOG_FAILURE: [chars]: failed to sync log: [chars]

説明 PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、ログを同期できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_UNKNOWN_LOG: [chars]: unknown log type [hex] at offset [dec]

説明 未知のロギング エントリが見つかりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_WRITE_DATA_FAILURE: [chars]: failed to write data to [chars] block [dec]: [chars]

説明 PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを書き込むことができません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_WRITE_FAILURE: [chars]: failed to write data: [chars]

説明 PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを書き込むことができません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-0-PSS_WRITE_LOG_FAILURE: [chars]: failed to write log: [chars]

説明 PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、ログを書き込めません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PSS-1

エラー メッセージ PSS-1-PSS_INVALID_MAGIC: [chars]: database [chars] has invalid magic number [hex]

説明 PSS は無効なマジック番号を持つ破損したデータベースを検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-1-PSS_META_READ_ERROR: [chars]: cannot read meta page from [chars]: [chars]

説明 PSS はデータベースのメタ ページを読み取ることができません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-1-PSS_STAT_ERROR: [chars]: cannot stat [chars]: [chars]

説明 PSS はデータベースに対して `fstat` を実行できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-1-PSS_VERSION_MISMATCH: [chars]: found version mismatch in [chars]

説明 PSS は、バージョンの不一致により形式を解釈できないデータベースを検出しました

推奨処置 イメージのアップグレードが正常に実行されませんでした。最後の手順として `write erase` で修正する必要があります

PSS-2

エラー メッセージ PSS-2-PSS_INFRACONVERT: [chars]

説明 PSS 変換中の libinfraconvert エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-2-PSS_INVALID_SIZE: [chars]: database [chars] ([chars]) has invalid size %ld (block size [dec])

説明 PSS は無効なサイズのデータベースを検出しました (クラッシュが原因と考えられます)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-2-PSS_MISSING_FILE: [chars]: database [chars] missing [chars] file

説明 PSS データベースが不完全です。クラッシュが原因と考えられます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-2-PSS_RECOVERY_FAILED: [chars]: failed to recover [chars]

説明 PSS のリカバリに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PSS-4

エラー メッセージ PSS-4-PSS_CLEANUP: [chars]: cleaning up [chars]

説明 PSS は残りまたは破損したファイルを削除しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-4-PSS_RECOVERY_ENDED: [chars]: recovered [chars] successfully

説明 PSS のリカバリが終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-4-PSS_RECOVERY_STARTED: [chars]: recovering [chars]: [dec] valid transactional records

説明 PSS は前の中断されたトランザクションのリカバリを開始しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PSS-5

エラー メッセージ PSS-5-PSS_CONVERT_FORMAT: [chars]: converting pss format: [chars]

説明 PSS 形式を変換しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-5-PSS_CONVERT_LAYOUT: [chars]: converting pss layout: [chars] (params [dec]/[dec]/[dec] -

説明 PSS レイアウトを変換しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-5-PSS_SHRINK: [chars]: shrinking pss: [chars]

説明 PSS は空き領域を削除するために縮小されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PSS-5-SDB_CLOSED_AT_COMMIT: [chars]: sdb [chars] is closed: token [dec] is not committed

説明 パブリッシャが SDB コミットを受信しましたが、sdb がすでにクローズしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PTPLC メッセージ

PTPLC-3

エラー メッセージ PTPLC-3-PTPLC_PORT_CFG_FAILED: Configuration failed on port [hex], [chars]: [hex], [chars]

説明 PTP インターフェイス設定エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTPLC-3-PTPLC_PTP_INTF_CONFIG_ERROR: Failed to configure PTP/PONG on port [dec]: [hex], [chars]

説明 PTP インターフェイス設定エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PTP メッセージ

ここでは、PTP メッセージについて説明します。

PTP-5

エラー メッセージ PTP-5-PTP_DISABLED: PTP disabled

説明 PTP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-5-PTP_DOMAIN_CHANGE: PTP domain changed to [dec]

説明 PTP ドメインが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-5-PTP_ENABLED: PTP enabled

説明 PTP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PTP-6

エラー メッセージ PTP-6-PTP_ANNOUNCE_INTERVAL_CHANGE: PTP announce interval for [hex] changed to [dec]

説明 [chars] の PTP アナウンス間隔が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_ANNOUNCE_TIMEOUT_CHANGE: PTP announce timeout interval for [hex] changed to [dec]

説明 [chars] の PTP アナウンス タイムアウト間隔が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_DELAY_REQ_INTERVAL_CHANGE: PTP delay-req interval for [hex] changed to [dec]

説明 [chars] の PTP 遅延要求間隔が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_PRIORITY1_CHANGE: PTP priority1 changed to [dec]

説明 PTP プライオリティ 1 が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_PRIORITY2_CHANGE: PTP priority2 changed to [dec]

説明 PTP プライオリティ 2 が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_SYNC_INTERVAL_CHANGE: PTP sync interval for [hex] changed to [dec]

説明 [chars] の PTP 同期間隔が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ PTP-6-PTP_VLAN_CHANGE: PTP vlan for [hex] changed to [dec]

説明 [chars] の PTP VLAN が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

QOS メッセージ

ここでは、QOS メッセージについて説明します。

QOS-2

エラー メッセージ QOS-2-EXITING: Exit reason: [chars]

説明 QoS マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-2-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 QoS マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-2-INITFAIL: QoS Manager Initialization failed: [chars]

説明 QoS マネージャの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 QoS マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ QOS-2-PSS_ERROR: [chars]: PSS returned value=[dec]

説明 QoS マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-2-STDOUT_ROTATE_FAILURE: Failed to rotate stdout file: [chars]

説明 QoS マネージャは、ファイル名 [str.] の現在の stdout ファイルの循環に失敗しました。ファイルサイズは、最大制限を超えて拡大できます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

QOS-3

エラー メッセージ QOS-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

説明 QoS マネージャは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-DBERROR: [chars]

説明 QoS マネージャでデータベース エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-E_PORT_ACL_FAILURE: Failed to [chars] QoS ACL for interface [chars] (ACL return code=[hex])

説明 QoS マネージャは、E ポートがインターフェイス [str.] でアップまたはダウンしたときに、QoS 関連 ACL をプログラミングまたは消去できませんでした。ACL モジュールによって返されたエラー コードは [int.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-FAILURE_RESPONSE: [chars] [hex]

説明 QoS マネージャは、応答を取得できませんでした。[chars][hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-GENERROR: [chars]

説明 QoS マネージャで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-LICERR: [chars]

説明 QoS マネージャでライセンスの取得に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-MTSERROR: [chars]

説明 QoS マネージャで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-PSSERROR: [chars]

説明 QoS マネージャで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-QOS_PSS_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

説明 QoS マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-TIMEOUT_ERROR: [chars] [hex]

説明 QoS マネージャでタイムアウトが発生しました。[chars] [hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-3-UNKNOWN_MSG: Received from Node=[dec] SAP=[dec]

説明 QoS マネージャが不明なメッセージを [dec] の [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

QOS-4

エラー メッセージ QOS-4-LICEXP: [chars]

説明 QoS マネージャのライセンスの有効期限が切れます。[chars] は予想有効期限です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 QoS マネージャと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

QOS-6

エラー メッセージ QOS-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode.

説明 スタンバイ スーパーバイザの QoS マネージャがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode.

説明 QoS マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-DISABLED_UP_MARKING: [chars]

説明 QoS マネージャは、ハイ プライオリティ トラフィックとしてのタイムクリティカルな制御 トラフィックのマーキングをディセーブルにしました。このトラフィックのプライオリティは、QoS マネージャによってまだ変更されていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-ENABLED_UP_MARKING: [chars]

説明 QoS マネージャは、ハイ プライオリティ トラフィックとしてのタイムクリティカルな制御 トラフィックのマーキングをイネーブルにしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-EXCESSIVE_DELAY: [chars]

説明 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-E_PORT_ACL_SUCCESS: Successfully [chars] QoS ACL for interface [chars]

説明 QoS マネージャは、E ポートがインターフェイス [str.] でアップまたはダウンしたときに、QoS 関連 ACL を正常にプログラミングまたは消去しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 QoS マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-GENERAL_EVENT: [chars]

説明 QoS マネージャは、重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-MGRCREATED: QoS Manager created

説明 QoS マネージャが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-MGREXIT: QoS Manager shutting down gracefully

説明 QoS マネージャは、正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-PSS_CREATED: [chars] PSS Created

説明 QoS マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-PSS_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

説明 QoS マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが意図的に破棄され、再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 QoS マネージャがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Supervisor.

説明 QoS マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ QOS-6-UNKNOWNMTS: QoS Manager received an unexpected message

説明 QoS マネージャは予期しないメッセージを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RADIUS メッセージ

ここでは、RADIUS メッセージについて説明します。

RADIUS-2

エラー メッセージ RADIUS-2-RADIUS_NO_AUTHEN_INFO: ASCII authentication not supported

説明 ASCII 認証はサポートされません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RADIUS-2-RADIUS_PROGRAM_EXIT: RADIUS daemon exiting: [chars]

説明 RADIUS デーモンは終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

RADIUS-3

エラー メッセージ RADIUS-3-RADIUS_ERROR_MESSAGE: [chars]

説明 RADIUS のエラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RADIUS-4

エラー メッセージ RADIUS-4-RADIUS_WARNING: [chars]

説明 [RADIUS Warning]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RADIUS-5

エラー メッセージ RADIUS-5-RADIUS_MONITOR_STATUS: [chars] [chars]

説明 RADIUS サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RADIUS-5-RADIUS_NOTIFICATION: [chars]

説明 RADIUS 通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RADIUS-5-RADIUS_SERVER_STATUS: [chars] server [chars] with auth-port [dec] and acct-port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

説明 RADIUS サーバのステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RADIUS-6

エラー メッセージ RADIUS-6-RADIUS_ACCOUNTING_MESSAGE: [chars]

説明 アカウンティング メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RADIUS-6-RADIUS_MESSAGE: [chars]

説明 RADIUS メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RDL メッセージ

ここでは、RDL メッセージについて説明します。

RDL-2

エラー メッセージ RDL-2-PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

RDL-3

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_ALLOC_FAIL: : [chars]

説明 RDL のメモリの割り当てに失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_CONTEXT_ERR: : [chars] [dec]

説明 RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_ERR: : [chars]

説明 RDL の syslog エラー : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_EXIT: : [chars]

説明 RDL がエラーで終了しています : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_INIT_FAIL: : [chars] [chars]

説明 RDL の初期化が失敗しました : [chars] [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-3-SYSLOG_MTS_ERR: : [chars]

説明 RDL の MTS エラー : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RDL-6

エラー メッセージ RDL-6-INFORMATION: [chars]

説明 RDL に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-6-PSS_ERR: [chars]

説明 RDL PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RDL-6-SYSLOG_DEBUG_1: : [chars] [hex]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-6-SYSLOG_DEBUG_2: : [chars] [hex]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-6-SYSLOG_INFO: : [chars]

説明 RDL のデバッグ ログ : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RDL-6-SYSLOG_RESP_RCVD: : [chars] [dec]

説明 RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR メッセージ

ここでは、RES_MGR メッセージについて説明します。

RES_MGR-1

エラー メッセージ RES_MGR-1-RES_MGR_HA_ERR: HA sync message received for resource [dec] which does not exist

説明 RES_MGR が存在しないリソースの HA メッセージを受信しました。スタンバイ ステータスを確認し、回復するスタンバイを再起動してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR-2

エラー メッセージ RES_MGR-2-RES_MGR_CONFLICTING_RESOURCE_KEYS: The [chars] resource key [dec] from node [dec] is conflicting with other nodes.

説明 ユーザは競合リソースを試行し、解放する必要があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-2-RES_MGR_CRIT: RES_MGR Critical: [chars]

説明 RES_MGR の一般的な重大状態

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-2-RES_MGR_HA_PSS_ERR: HA sync message received for resource [dec] with wrong pss type [dec]

説明 RES_MGR が存在しないリソースの HA メッセージを受信しました。スタンバイ ステータスを確認し、回復するスタンバイを再起動してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR-3

エラー メッセージ RES_MGR-3-RES_MGR_RES_ALREADY_EXCEEDED: The VDC [dec] is currently already using more [chars] resources (total: [dec]) than the desired new maximum limit ([dec])

説明 VDC が禁止状態になるように **limit-resource** コマンドが発行されましたが（従っていた場合）、すでに新しい最大制限よりも多くのリソースを割り当てています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-3-RES_MGR_RES_MAX_LOWER_THAN_MIN: The maximum limit for [chars] resources is not allowed to be less than the minimum limit

説明 **limit-resource** コマンドが発行されましたが、目的の最大制限が必要な最小制限より小さくなっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-3-RES_MGR_RES_TOO_HIGH: Limits for [chars] resources are not allowed to be set as high

説明 **limit-resource** コマンドが発行されましたが、スタティック ポリシーにより目的の制限を満たすことができません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-3-RES_MGR_RES_UNAVAIL: Missing [dec] [chars] resources currently available to satisfy the minimum limit requested for vdc [dec]

説明 **limit-resource** コマンドが発行されましたが、現在利用可能なリソースで目的の最小制限を満たすことができません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR-4

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_MAX_ALLOWED_VDCS_HAS_DECREASED: The maximum number of allowed VDCs has decreased from [dec] to [dec] since binary config was saved.

説明 スタートアップ コンフィギュレーションが保存されたときに、システムでより多くの VDC が許可されていました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_RES_ALREADY_EXCEEDED_BUT_NOT_ENFORCED: The VDC [dec] is currently already using more [chars] resources (total: [dec]) than the desired new maximum limit ([dec]) You may experience some route loss upon switchover, when the new limits will actually take effect.

説明 limit-resource コマンドが発行されましたが、新しい制限がスイッチオーバーに強制されるときにルーティング エントリの現在の量を保持するための十分なメモリが VDC がない可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_SC_PSS_PCW_NETADMIN: Performing partial config write for resource [chars] in vdc [dec]

説明 copy running-config startup-config コマンドがローカル管理リソースから発行されました。表示された VDC の表示されたリソースの制限は、その副作用として保存する必要があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_SC_PSS_PCW: Performing partial config write for resource [chars]

説明 copy running-config startup-config コマンドが別の VDC から発行されました。表示されたリソースの制限は、その一部として保存する必要があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_UNEXPECTED_MSG_LEN: The size of this message was expected to be [dec] ([dec] keys of [dec] size with a [dec] bytes header) and instead was [dec].

説明 予期しない長さのメッセージを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-4-RES_MGR_VLAN_RESERVED_RANGE_UNAVAILABLE: System is running with limited functionality due to restricted reserved vlan range 3968-4047 should be 3968-4096.

説明 ユーザは範囲 4048 ~ 4093 の VLAN を削除し、system vlan 3968 reserve コマンドを使用する必要があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR-5

エラー メッセージ RES_MGR-5-RES_MGR_DISABLED: RES_MGR Disabled

説明 RES_MGR サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RES_MGR-5-RES_MGR_ENABLED: RES_MGR Enabled

説明 RES_MGR サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RES_MGR-6

エラー メッセージ RES_MGR-6-RES_MGR_CONDITION_VERIFIED: error [hex] [[chars]] during sysmgrcb_vdc_handshake_done() for vdc [dec]

説明 RES_MGR は、VDC の作成時に問題を見つけています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RIB メッセージ

ここでは、RIB メッセージについて説明します。

RIB-0

エラー メッセージ RIB-0-EMERG: [chars]

説明 RIB によりシステム障害が発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

RIB-1

エラー メッセージ RIB-1-ALERT: [chars]

説明 RIB により他のサービスで障害が発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-1-LCM_FIB_ERR: RIB failed LC insertion

説明 RIB は、マージ操作中に FIB から受信したエラーにより、ラインカードがオンラインになるのを阻止しました

推奨処置 RIB エラー ログで FIB から受け取ったエラーを確認します

RIB-2

エラー メッセージ RIB-2-CRIT: [chars]

説明 RIB で致命的なエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

RIB-3

エラー メッセージ RIB-3-ERR: [chars]

説明 RIB でエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-3-FIB_EXIT: fib exited

説明 FIB が終了し、操作を続行しない可能性があります

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-3-MISS_APPS: Missing response from service

説明 サービスが RIB に応答していません

推奨処置 詳細については、debug rib error を実行し、動作シナリオを再作成してください。

エラー メッセージ RIB-3-NO_MEM: Out of memory

説明 RIB に正しい動作を続行できる十分なメモリがありません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-3-SEND_FIB: Cannot talk to fib

説明 RIB と FIB 間の IPC 障害

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-3-SEND_SNMP: Cannot respond to snmp

説明 RIB と SNMP 間の IPC 障害

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ RIB-3-SEND_STANDBY: Cannot talk to standby rib

説明 IPC 障害により、RIB-FIB トランザクション ログを失いました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

RIB-4

エラー メッセージ RIB-4-CPU_HOG: Inactive or busy

説明 RIB の実行がスケジュールされていないか、RIB がビジーであるため、RIB はメッセージまたはタイマー キューを長期的に処理できませんでした。

推奨処置 詳細については、debug rib error を実行し、動作シナリオを再作成してください。

エラー メッセージ RIB-4-DUP_FIB: Duplicate response from fib

説明 RIB は FIB からの重複する応答を無視しました

推奨処置 詳細については、debug rib error を実行し、動作シナリオを再作成してください。

エラー メッセージ RIB-4-LATE_FIB: Late response from fib

説明 RIB は FIB からの遅い応答を無視しました

推奨処置 詳細については、debug rib error を実行し、動作シナリオを再作成してください。

エラー メッセージ RIB-4-PC_LIMIT: PC number greater than 128 (ignored by RIB)

説明 RIB は PC を無視しました

推奨処置 128 未満の PC 番号を使用してください

エラー メッセージ RIB-4-WARN: [chars]

説明 RIB が予期しない状態を無視しました

推奨処置 詳細については、`debug rib all` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

RIB-5

エラー メッセージ RIB-5-NOTE: [chars]

説明 RIB は、この動作をサポートしません

推奨処置 詳細については、`debug rib all` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

RIB-6

エラー メッセージ RIB-6-INFO: [chars]

説明 RIB イベントが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RLIR メッセージ

ここでは、RLIR メッセージについて説明します。

RLIR-2

エラー メッセージ RLIR-2-DRLIR_REJECT: DRLIR rejected: [chars]: fcid [chars], reason code [dec]

説明 DRLIR が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [dec]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-FC2_FAILED: RLIR FC2 operation failed: [chars]: [chars]

説明 RLIR FC2 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-INIT_FAILED: RLIR Init failed: [chars]

説明 RLIR の初期化が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-LINK_INCIDENT: Interface [chars] [Port [hex]], Link Status: [chars], Link Status Reason: [chars]

説明 RLIR モジュールは意図的でないリンク インシデントを検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-MALLOC_FAILED: RLIR Malloc failed: [chars]

説明 RLIR の malloc が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-MTS_FAILED: RLIR MTS operation failed: [chars]: [chars]

説明 RLIR MTS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-2-PSS_FAILED: RLIR PSS operation failed: [chars]: [chars]

説明 RLIR PSS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RLIR-6

エラー メッセージ RLIR-6-SYSLOG_INFO: RLIR Syslog info: [chars]

説明 RLIR Syslog 情報 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RLIR-6-SYSLOG_STATUS: RLIR Syslog status: [chars]: [chars]

説明 RLIR Syslog ステータス : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RM メッセージ

ここでは、RM メッセージについて説明します。

RM-6

エラー メッセージ RM-6-RMGR_INFO: [chars]

説明 RMGR デーモンの情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RM-6-STARTING: daemon started

説明 RMGR デーモンが正常に起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RM-SLOT#-2

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-CPP_CATASTROPHIC_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error. Service Module will be reloaded

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました

推奨処置 ラインカードを再起動します

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-RM_CPP_RELOAD_TMOUT: ERROR: Component ([chars]) timed out for critical error response. Service Module will be reloaded

説明 コンポーネントの重大なエラーのタイムアウト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-RM_CRITICAL_ALERT: [chars]

説明 重大なアラート

推奨処置 ラインカードを再起動します

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-RM_PROCESS_FAILED: ERROR: [chars] failed

説明 プロセスの失敗

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-RM_PROCESS_TMOUT: ERROR: [chars] did not complete. Reloading Service Module

説明 コンポーネントの重大なエラーのタイムアウト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RM-SLOT#-2-RM_VICPP_RECREATE_ERROR: All the fast path resources are down VICPP connectivity lost

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました

推奨処置 ラインカードを再起動します

RM-SLOT#-4

エラー メッセージ RM-SLOT#-4-RM_WARNING: [chars]

説明 警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RSCN メッセージ

ここでは、RSCN メッセージについて説明します。

RSCN-2

エラー メッセージ RSCN-2-FC2_FAILED: RSCN FC2 operation failed: [chars]: [chars]

説明 RSCN FC2 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-2-INIT_FAILED: RSCN Init failed: [chars]

説明 RSCN の初期化が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-2-MALLOC_FAILED: RSCN Malloc failed: [chars]

説明 RSCN の malloc が失敗しました : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-2-MTS_FAILED: RSCN MTS operation failed: [chars]: [chars]

説明 RSCN MTS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-2-PSS_FAILED: RSCN PSS operation failed: [chars]: [chars]

説明 RSCN PSS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-2-SCR_REJECT: SCR rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

説明 SCR が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RSCN-4

エラー メッセージ RSCN-4-RSCN_REJECT: RSCN rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

説明 RSCN が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-4-SWRSCN_REJECT: SW-RSCN rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

説明 SW-RSCN が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RSCN-6

エラー メッセージ RSCN-6-SYSLOG_INFO: RSCN Syslog info: [chars]

説明 RSCN Syslog 情報 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ RSCN-6-SYSLOG_STATUS: RSCN Syslog status: [chars]: [chars]

説明 RSCN Syslog ステータス : [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

推奨処置

SAL メッセージ

ここでは、SAL メッセージについて説明します。

SAL-5

エラー メッセージ SAL-5-SAL_DISABLED: SAL Disabled

説明 SAL サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SAL-5-SAL_ENABLED: SAL Enabled

説明 SAL サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SAN_EXT_TUNER メッセージ

ここでは、SAN_EXT_TUNER メッセージについて説明します。

SAN_EXT_TUNER-3

エラー メッセージ SAN_EXT_TUNER-3-SAN_EXT_TUNER_LICENSE_EXPIRED: SAN Extension Licence expired - Disabling SAN Extension Tuner

説明 SAN 拡張ライセンスは有効期限が切れました / 存在しません - SAN 拡張チューナーをディセーブルにしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SCHEDULER メッセージ

ここでは、SCHEDULER メッセージについて説明します。

SCHEDULER-2

エラー メッセージ SCHEDULER-2-SCH_SYSLOG_MALLOC_ERR: Out of memory: [chars]

説明 プロセス メモリが使い果たされました。メモリ リークが発生した可能性があります。

推奨処置 TAC に問い合わせます

エラー メッセージ SCHEDULER-2-SCH_SYSLOG_MTS_ERR: MTS error: [chars]

説明 MTS 操作エラー

推奨処置 TAC に問い合わせます

エラー メッセージ SCHEDULER-2-SCH_SYSLOG_PSS_SNAPSHOT_ERR: Source URI:[chars]
Destination URI:[chars] errcode:[dec]

説明 PSS へのスナップショット I/O を実行中のエラー

推奨処置 TAC に問い合わせます

エラー メッセージ SCHEDULER-2-SCH_SYSLOG_SDWRAP_ERR: Debug infrastructure
initialization failed: [chars]

説明 デバッグ インフラストラクチャが初期化に失敗しました

推奨処置 TAC に問い合わせます

SCHEDULER-3

エラー メッセージ SCHEDULER-3-SCH_ERR: [chars]

説明 スケジューラ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SCHEDULER-3-SCH_SYSLOG_FILE_ERR: [chars] Error:[chars]

説明 ファイル処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SCHEDULER-3-SCH_SYSLOG_PSS_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]
Error:[dec]

説明 I/O への PSS を実行中のエラー

推奨処置 TAC に問い合わせます

エラー メッセージ SCHEDULER-3-SCH_SYSLOG_USER_ERR: Description: Failed to execute
job for user id [chars] Error:[dec]

説明 ユーザのジョブを実行しようとしているときにエラーが発生しました。ユーザがシステムから削除されている可能性があります。

推奨処置 ユーザが存在することを確認します。そのユーザがリモートで認証されたユーザでないことを確認します。

SCHEDULER-4

エラー メッセージ SCHEDULER-4-SCH_WARN: [chars]

説明 スケジューラの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SCHEDULER-6

エラー メッセージ SCHEDULER-6-SCH_MSG: [chars]

説明 スケジューラのメッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SCM メッセージ

SCM-2

エラー メッセージ SCM-2-SCMLCINSERTFAIL: [chars]

説明 SCSI-TARGET

推奨処置 なし

SCSI-TARGET メッセージ

ここでは、SCSI-TARGET メッセージについて説明します。

SCSI-TARGET-2

エラー メッセージ SCSI-TARGET-2-PROC_OPEN_VHBA_DEVICE_FAIL: Failed to communicate with SCSI-target driver error: [hex]

説明 SCSI-target プロセスは、ピア カーネル ドライバ [hex] と通信できませんでした。SCSI 検出を実行できません。

推奨処置 コマンドの show scsi-target internal driver を使用して詳細情報を収集します。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-2-PROC_SET SCSI_INDEX_FAIL: Failed to set SCSI index
SCSI-target driver error: [hex]

説明 SCSI-target プロセスは、ピア カーネル ドライバ [hex] で SCSI インデックスを設定できませんでした。SCSI 検出を実行できません。

推奨処置 コマンドの show scsi-target internal driver を使用して詳細情報を収集します。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-2-PROC_WWNM_GET_WWN_FAIL: Failed to get local
controller pwnn from WWN Manager error: [hex] response: [hex]

説明 SCSI-target プロセスはポートの wwn に wwnm_bwt_get_local_controller_wwn() API を使
用しましたが、エラー [hex]、応答コード [hex] で失敗しました。SCSI 検出は実行できません。

推奨処置 コマンド「show process cpu」と「show system internal sysmgr service all」を使用し
て詳細情報を収集します。理由については、WWN Manager のシステム エラー コードを参照してく
ださい。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-2-PSS_INIT_FAIL: pss initialization failed due to
error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 初期化エラー。SCSI 検出は実行できませ
ん。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム
エラー コードを参照してください。

SCSI-TARGET-3

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PROC_VSAN_GET_RATOV_FAIL: Failed to get vsan
attribute RATOV from VSAN Manager, error: [hex]

説明 SCSI-target プロセスは RATOV に vsan_get_global_value() API を使用しましたが、エラー
[hex] が原因で失敗しました。

推奨処置 これは致命的ではないエラーです。RATOV のデフォルト値が使用されます。コマンド
「show process cpu」と「show system internal sysmgr service all」を使用して詳細情報を収集しま
す。理由については、VSAN Manager のシステム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_CREATE_FAIL: pss create runtime database
failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 作成ランタイム データベース エラー。
SCSI 検出は実行できません。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム
エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_DELETE_FAIL: pss delete runtime entry
key:[hex] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 削除ランタイム エントリ キー [hex] エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_MAX_KEY_FAIL: pss set runtime max key failed
due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 設定ランタイム最大キー エラー。SCSI 検出は実行できません。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_MAX_VALUE_FAIL: pss set runtime max value
failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 設定ランタイム最大値エラー。SCSI 検出は実行できません。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_OPEN_FAIL: pss open runtime database failed
due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS オープン ランタイム データベース エラー。SCSI 検出は実行できません。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_RELOAD_FAIL: pss reload runtime database
failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS リロードランタイム データベース エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_SNAPSHOT_DEBUG_FAIL: pss snapshot runtime debug to uri:[chars] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] により、URI [string] へのランタイム デバッグの SCSI-target プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_SNAPSHOT_FAIL: pss snapshot runtime to uri:[chars] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] により、URI [string] へのランタイムの SCSI-target プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

エラー メッセージ SCSI-TARGET-3-PSS_STORE_FAIL: pss store runtime entry key:[hex] val:[hex] failed due to error: [hex]

説明 エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS ストア ランタイム エントリ キー [hex] の値 [hex] エラー。

推奨処置 コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

SCSI-TARGET-7

エラー メッセージ SCSI-TARGET-7-SCSI_TARGET_DISCOVERED: SCSI-target discovered VSAN:[dec] FCID:[hex] prlisparm:[hex]

説明 SCSI-target プロセスは、VSAN [dec] FCID [hex] prli サービス パラメータ [hex] を検出しました。

推奨処置 なし

SDV メッセージ

ここでは、SDV メッセージについて説明します。

SDV-2

エラー メッセージ SDV-2-RANDNUM_FAIL: Random number generation failed

説明 乱数生成が失敗しました。プロセスが FIPS コンプライアンスで終了する必要があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SDV-3

エラー メッセージ SDV-3-ACL_CACHE_ERROR: ACL CACHE ERR, Trying to prog with no interface list

説明 ヌル インターフェイス リストが ACL エントリに対して生成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-ACL_ERROR: ACL API, [chars], failed with error [hex]

説明 SDV は ACL API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-ALLOC_FAILED: Failed for type [dec] size [dec]

説明 SDM プロセスは、ヒープ メモリを割り当てることができませんでした。[dec] はメモリ タイプ、[dec] はメモリ サイズです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-ASSERTION_FAILED: [chars]:[dec]

説明 SDM プロセスはファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件を検出しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SDV-3-AUTO_FAILOVER_ERROR: [chars]

説明 SDV 仮想デバイスが [chars] により自動フェールオーバーに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-BCAST_NOT_SUPPORTED: Broadcast attribute will be ignored for SDV devices

説明 ブロードキャスト属性は、SDV デバイスに対しては無視されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-ENQUEUE_EVENT_FAIL: Unable to enqueue event into state machine

説明 ステート マシンにイベントをキューイングできません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-FCID_REWRITE_REQUEST_TO_ACL_FAILED: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] vdev_id [dec] failed:[chars].

説明 これは、SDV が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-INIT_FAIL: [chars]

説明 [chars] が原因で SDM プロセスの初期化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-INTERNAL_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で SDM プロセスで内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-LOCK_FAILED: [chars]

説明 ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-MERGE_ACTIVATION_FAILED: [chars]

説明 [chars] が原因で、マージされた SDV データベースのアクティブ化中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SDV-3-MERGE_CAP_FAILED: [chars]

説明 SDV ファブリックのマージは、互換性のない機能 [chars] が原因で失敗しました

推奨処置 両方のファブリックの SDV 設定を比較し、競合（ある場合）を解決して、変更を保存します。

エラー メッセージ SDV-3-MERGE_FAILED: [chars]

説明 SDV ファブリックのマージが [chars] により失敗しました

推奨処置 「show sdv merge staus vsan <vsan-id>」を使用してエラーを確認します

エラー メッセージ SDV-3-MTS_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で SDM プロセスで MTS エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SDV-4

エラー メッセージ SDV-4-FCID_REWRITE_REQUEST_TO_ACL_FAILED_AND_RETRYING:
failed:[chars]. Retrying the request again.

説明 これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SDV-6

エラー メッセージ SDV-6-INTERNAL_ERR_INFO: [chars]

説明 [chars] が原因で SDM プロセスで無視できるエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SDV-7

エラー メッセージ SDV-7-SRVCREATED: SDM Process started

説明 SDM プロセスが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SECURITYD メッセージ

ここでは、SECURITYD メッセージについて説明します。

SECURITYD-2

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_BYPASS_SELF_TEST_STATUS: FIPS Bypass self-test
status : [chars]

説明 FIPS セルフテストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_CRNG_SELF_TEST_STATUS: FIPS CRNG self-test status : [chars]

説明 FIPS セルフテストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_CRYPTO_SELF_TEST_STATUS: FIPS [chars] Crypto self-test status : [chars]

説明 FIPS [chars] セルフ テストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_IMAGE_INTEGRITY_SELF_TEST_STATUS: FIPS Image Integrity self-test status : [chars]

説明 FIPS [chars] セルフ テストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_POST_ERROR_MSG: [chars]

説明 FIPS POST エラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_POST_MAINTENANCE: FIPS Test failed. Moving to maintenance mode

説明 FIPS テストが失敗しました。メンテナンス モードに移行しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_POST_TEST_FAILED: FIPS crypto-test failure : [dec]

説明 FIPS クリプト テストが失敗しました [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_POWERUP_SELF_TESTS_STATUS: FIPS power-up self-test status: [chars]

説明 FIPS セルフテストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_POWERUP_SELF_TEST_STATUS: FIPS [chars]
power-up self-test status : [chars]

説明 FIPS [chars] 電源投入セルフテストのステータス [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-FIPS_SELF_TEST_FAILED: FIPS self-test failure :
[chars] : [chars]

説明 サービス [chars] に対する FIPS セルフテストが失敗しました [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-2-PROGRAM_EXIT: security/accounting daemon exiting:
[chars]

説明 セキュリティ/アカウントティング デーモンが終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

SECURITYD-3

エラー メッセージ SECURITYD-3-NVRAMFAILURE: nvrाम failure

説明 NVRAM に対する読み取り/書き込みができません。そのため、アカウントティング ログを保存できません

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

SECURITYD-6

エラー メッセージ SECURITYD-6-ACCOUNTING_MESSAGE: [chars]

説明 アカウントティング メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYD-6-CHANGE_PASSWD: changing passwd for [chars]

説明 [chars] のパスワードを変更しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYYD-6-DELETE_STALE_USER_ACCOUNT: deleting expired user account: [chars]

説明 [chars] の期限切れのユーザ アカウントを削除しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYYD-6-FIPS_MODE_SET_FAILED: Error when setting FIPS mode : [chars]

説明 FIPS モードが失敗しました [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYYD-6-FIPS_MODE_SET: FIPS mode is [chars] for service [chars]

説明 FIPS モードが変更されました [chars] [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SECURITYYD-6-FIPS_POST_INFO_MSG: [chars]

説明 FIPS POST 情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_USD メッセージ

ここでは、SENSOR_USD メッセージについて説明します。

SENSOR_USD-2

エラー メッセージ SENSOR_USD-2-SNSM_SYSLOG_INIT_FAILED: Sensor Mgr Initialization failed. Component [chars]

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SENSOR_USD-2-SNSM_SYSLOG_SHUTDOWN: Sensor Mgr process shutting down: [chars]

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-2-SNSM_SYSLOG_ALLOC_MEMORY: Sensor Mgr Memory allocation failed`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_USD-3

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-MSG_SNSM_SYS_MEM_ALOC_FAILURE: Sensor Mgr Error in allocating mem: [dec], Error code = [dec]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_API_CALL_FAILURE: Sensor Mgr Error in [chars] call errno=[dec]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_SYSLOG_BAD_MTS_MSG: Sensor Mgr Received bad MTS message: [dec]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_SYSLOG_MTS_PROCESS_ERROR: Sensor Mgr Error in processing MTS message: [dec], Error code = [hex]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_SYS_DEQUE_PENDING_QUE_FAILURE: Sensor Mgr Error in Dequing pend Que: %p, Error code = [hex]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_SYS_ENQUE_PENDING_QUE_FAILED: Sensor Mgr Error in queuing to pending queue: %p, Error code = [hex]`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SENSOR_USD-3-SNSM_SYS_MTS_RECV_FAILURE: Sensor Mgr Error in receiving MTS mesg`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_USD-5

エラー メッセージ `SENSOR_USD-5-SNSM_SYSLOG_STARTING: Sensor Mgr process started`

説明 センサー マネージャの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_MGR メッセージ

ここでは、SENSOR_MGR メッセージについて説明します。

SENSOR_MGR-2

エラー メッセージ `SESSION-MGR-2-DB_UNLOCK_FAILED: Failed to unlock the database for session:[chars]`

説明 セッション マネージャは、セッションでデータベースのロック解除に失敗しました :
[chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_MGR-3

エラー メッセージ `SESSION-MGR-3-ALLOC_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]`

説明 Session-mgr プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SENSOR_MGR-4

エラー メッセージ `SESSION-MGR-4-ISSU_FAILED: [chars] :[hex]`

説明 セッション マネージャは、[string] とエラー [hex] により ISSU に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SFC メッセージ

ここでは、SFC メッセージについて説明します。

SFC-3

エラー メッセージ SFC-3-ERROR: [chars]

説明 SCSI フロー クライアントでエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

SFM メッセージ

ここでは、SFM メッセージについて説明します。

SFM-2

エラー メッセージ SFM-2-NO_LICENSE_WARNING: SCSI Flow Manager is shutting down as no license is available.

説明 SCSI Flow Manager 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SFM-6

エラー メッセージ SFM-6-LICENSE_VALID: A valid license for SCSI FLOW Manager has been obtained

説明 SCSI Flow Manager の有効なライセンスが取得されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKSD メッセージ

ここでは、SKSD メッセージについて説明します。

SKSD-2

エラー メッセージ SKSD-2-SKSD_CRYPT_SERVICE_CRIT: Encryption-Service: [chars]

説明 暗号化サービスの重大なエラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKSD-3

エラー メッセージ SKSD-3-SKSD_CRYPT_SERVICE_ERR: Encryption-Service: [chars]

説明 暗号化サービスのエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-3-SKSD_FIPS_MODE_INIT_ERROR: Could not initialize FIPS mode : [chars]

説明 FIPS モードの初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-3-SKSD_FIPS_MODE_SELFTEST: FIPS POST for [chars] [chars]

説明 FIPS セルフテストの結果

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKSD-4

エラー メッセージ SKSD-4-SKSD_CRYPT_SERVICE_WARN: Encryption-Service: [chars]

説明 暗号化サービスの警告。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKSD-5

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_CRYPT_SERVICE_NOTICE: Encryption Service: [chars]

説明 暗号化サービスの更新。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_EXIT: Keystore Application Exiting: [chars]

説明 キーストア プログラムが終了しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_FUNC: Keystore Operation: [chars]

説明 要求受信時のキーストア イベント

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_HW_INIT: Hardware Keystore Init done

説明 ハードウェア キーストアの初期化が完了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_HW_RESET: Hardware Reset :[chars]

説明 ハードウェア リセット

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_HW: Smartcard :[chars]

説明 スマートカードの存在

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_INIT: Keystore Application Init: [chars]

説明 キーストア プログラムの初期化

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_KEY_ADD: Key added

説明 キーがキーストアに追加されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_KEY_DELETE: Key deleted

説明 キーストアからキーが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_MKEY_INSTALL: Installing a Master Key on the smartcard(s)

説明 スマートカードに新しいマスター キーをインストールしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_SUP_STATE: Supervisor card new state: [dec]

説明 スーパーバイザの状態変更

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SKSD-5-SKSD_SW_INIT: Software Keystore Init done

説明 ソフトウェア キーストアの初期化が完了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKSD-6

エラー メッセージ SKSD-6-SKSD_CRYPT_SERVICE_INFO: Encryption Service: [chars]

説明 暗号化サービスの情報更新。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKT_USD メッセージ

ここでは、SKT_USD メッセージについて説明します。

SKT_USD-2

エラー メッセージ SKT_USD-2-SKT_RF_CRC_ERR: [chars]

説明 Skytrain はファブリックから CRC エラーを含むパケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SKT_USD-6

エラー メッセージ SKT_USD-6-SKT_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP メッセージ

ここでは、SME_CPP メッセージについて説明します。

SME_CPP-2

エラー メッセージ SME_CPP-2-IT_NEXUS_MAX_INTERFACE_LIMIT_REACHED: [chars] cannot be bound as the interfaces reached the maximum IT Nexus limit

説明 IT ロード バランシングが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_ERR_SME_CTRL_LUN_PATH_MISCONFIG: Control LUN [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] has some lun paths that are not configured.

説明 複数のパスを持つ単一の LUN に、いくつかの設定されていないパスがあります。すべての LUN パスを設定してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_ERR_SME_DIFF_LUN_MISCONFIG: Lun [chars] and [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] configured as one device.

説明 2 つの異なる LUN が 1 台のデバイスとして設定されています。設定を修正してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_ERR_SME_LICENSE_EXPIRED: SME License expired - Disabling [chars]

説明 SAN メディア暗号化ライセンスは有効期限が切れました/存在しません -SME をディセーブルにしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_ERR_SME_TAPE_LUN_PATH_MISCONFIG: Tape Drive [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] has some lun paths that are not configured.

説明 複数のパスを持つ単一の LUN に、いくつかの設定されていないパスがあります。すべての LUN パスを設定してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_ERR_SME_TOM_ABORTED: SME Cluster [chars] Message Id: [hex] aborted

説明 SME クラスタ メッセージは、クラスタ プロセスによって中断されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-LOG_WARN_SME_LICENSE_GRACE: No SME License. Feature will be shut down after a grace period of approximately [dec] days

説明 猶予期間の SAN メディア暗号化機能。実際のライセンスを取得してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-2-SME_INIT_FAILED: Initialization failed for SME: [chars], Reason: [hex]

説明 SME の初期化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP-3

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DBSYBC_REJECT: SME Database Synchronization [chars] for a New Cluster (Id 0x%llx) Rejected; Reason - [chars].

説明 スイッチは、1 つの SME クラスタにだけ所属できます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_DP_CNODE_NOT_FOUND: crypto disk data preparation for (DG: [chars] CD NAME: [chars]) could not find cnode ([chars] if_index: [hex])

説明 データ準備用に割り当てたクリプト ノードが見つからないため、データ準備が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_DP_CNODE_OVERLOAD: crypto disk data preparation for (DG: [chars] CD NAME: [chars]) could not be assigned a crypto node ([chars] if_index: [hex]) due to max limit. current active sessions: [dec]

説明 クリプト ノードがすでに最大数のデータ準備セッションを処理しているため、データ準備が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_KMC_NAME_MISMATCH: The KMC DG: [chars] and CD NAME: [chars] corresponding to VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt match cdisk DG: [chars] and CD NAME: [chars]

説明 検出されたベンダー ID 情報はクリプト ディスクと一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_KMC_VPD_FIXED: The VPD of cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] has been changed to VPD in KMC VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] and old VPD of disk has been removed

説明 ベンダー ID 情報は KMC と一致するように変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_KMC_VPD_MISMATCH: The VID:[chars] PID:[chars] DID: [chars] of cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] does not match VPD in KMC VPD: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 検出されたベンダー ID 情報はクリプト ディスクと一致しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_LUN_PATH_AUTH_FAIL1: ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VPD mismatch disk. Disk VPD VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] ITL VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 特定のパスが設定されたディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_LUN_PATH_AUTH_FAIL2: ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belongs to a different cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars]

説明 特定のパスが設定されたディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_LUN_PATH_AUTH_FAIL3: CFG ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt belong to DG: [chars] CD NAME: [chars] whose VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 特定のパスがディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_DISK_LUN_PATH_AUTH_FAIL4: CFG ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] of DG: [chars] CD: [chars] has VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belonging to DG: [chars] CD NAME: [chars]

説明 特定のパスがディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_CLUSTER_PARAMS: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] and security mode [dec], but the DPP has state from a previous instance of a cluster [chars] with ID [chars] and security mode [dec].

説明 DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、インターフェイスは別のクラスタの一部です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_CRYPTO_NODE_CERTIFICATE2: but the DPP has a different certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

説明 DPP は、別のクリプト ノードのアイデンティティを持つ以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_CRYPTO_NODE_CERTIFICATE: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] with certificate (len [dec] fingerprint [chars]), ..

説明 DPP は、別のクリプト ノードのアイデンティティを持つ以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_CRYPTO_NODE_PARAMS: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars], but the DPP is identified as [chars].

説明 DPP は、別のスイッチまたはモジュールの以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_ERR_SME_IT_NEX_USED_FOR_DP: IT CL: [chars] H: [chars] T: [chars] VSAN: [dec] has PATH lunid: [chars] for disk (dg: [chars] cd: [chars]) so rediscover not issued

説明 IT Nexus はデータ準備によって現在使用中です。再検出は、データ準備を中断するので許可されません。まずデータ準備を停止してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_CDISK_DP_FAILED: SME cdisk ([chars]) data preparation failed ([chars]), disk-group ([chars]), cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME cdisk のデータ準備が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_DISK_AS_L_FAILED: [chars]

説明 特定のデバイス検出情報のための SME KMC ディスク asl トークンの生成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KEY_CREATE_FAILED: Key creation ([chars]) failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME のキー作成が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_DELETE_ALL_KEYS_FAILED: Delete all keys in cluster failed to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー削除が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_DELETE_KEYS_FAILED: Delete keys for [chars] failed to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー削除が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_KEEPA_LIVE_FAILED: Keepalive to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキープアライブが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_KEY_ENTITY_LOOKUP_FAILED: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー検索が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_KEY_LOOKUP_FAILED: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー検索が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_KEY_UPDATE_FAILED: Key updates ([chars]) to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー更新が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_KMC_MODIFY_DISK_STATUS_FAILED: Key ([chars]) update disk status in KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のディスク ステータス更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-LOG_SME_REPLACE_SMARTCARD_ABORT: Replace smartcard process (type [chars]) aborted [chars] with reason ([chars]) in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC の接続がアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-SME_FIPS_MODE_ERROR: SME FIPS error: [chars]

説明 SME のモジュール FIPS モード エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-3-SME_MAX_CLUSTERS_LIMIT_EXCEEDED: SME maximum clusters limit of [dec] exceeded

説明 最大 SME クラスタ制限を超えました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP-5

エラー メッセージ SME_CPP-5-IT_NEXUS_OPTIMUM_INTERFACE_LIMIT_REACHED: Interface [chars] exceeded the optimum IT Nexus limit

説明 インターフェイス フロー制限

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_NOT_PART_OF_ANY_CLUSTER: SME interface [chars] not part of any cluster, but the DPP has state from a previous instance of a cluster [chars] with ID [chars].

説明 DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、インターフェイスはクラスタの一部ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_ERR_SME_INTF_MISMATCH_NOT_PROVISIONED: SME is not provisioned on slot [dec], but the DPP has state from a previous instance as a crypto node [chars] of a cluster [chars] with ID [chars].

説明 DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、スイッチは SME のインターフェイスをプロビジョニングしていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_CDISK_DP_SUCCESS: SME cdisk ([chars]) data preparation succeeded, disk-group ([chars]), cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME cdisk のデータ準備が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_CLUSTER_INTF_ADDED: SME interface now part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] and certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

説明 インターフェイスは正常にクラスタに追加されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_CLUSTER_INTF_REMOVED: SME interface now removed from cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] and certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

説明 インターフェイスはクラスタから正常に削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_INTERFACE_DOWN: SME Interface ([chars]) DOWN

説明 SAN インターフェイスがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_INTERFACE_UP: SME Interface ([chars]) is UP

説明 SAN インターフェイスがアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_IT_NEXUS_FAILURE: [chars]. [chars] bind failure. Reason: [chars]: [hex]

説明 SME IT Nexus バインドが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KEY_CREATE_SUCCESS: Key created ([chars]) successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME のキー作成が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_CONNECTION_DOWN: Connection to KMC server [chars] is down with reason ([chars]) from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC 接続がダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_CONNECTION_INIT_FAIL: Connection initialization to KMC server [chars] from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx) failed with error ([chars])

説明 SME KMC 接続の初期化が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_CONNECTION_INIT_PASS: Connection initialization to KMC server [chars] from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx) succeeded

説明 SME KMC 接続の初期化が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_CONNECTION_UP: Connection to KMC server [chars] is up from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC の接続がアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_DELETE_ALL_KEYS_SUCCESS: Delete all keys in cluster to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー削除が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_DELETE_KEYS_SUCCESS: Delete keys for [chars] to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー削除が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_KEY_ENTITY_LOOKUP_NOKEY: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー検索でキーが見つかりませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_KEY_ENTITY_LOOKUP_SUCCESS: Key ([chars]) lookup from KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー検索が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_KEY_LOOKUP_SUCCESS: Key ([chars]) lookup from KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー検索が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_KEY_UPDATE_SUCCESS: Key updates ([chars]) to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のキー更新が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_KMC_MODIFY_DISK_STATUS_SUCCESS: Key ([chars]) update disk status in KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC のディスク ステータス更新が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_MASTER_KEY_REKEYED: Master Key rekeyed successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME のマスター キーが再生成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_REPLACE_SMARTCARD_COMMIT: Replace smartcard process (type [chars]) committed [chars] in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC の接続がアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_REPLACE_SMARTCARD_START: Replace smartcard process (type [chars]) initiated [chars] in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME KMC の接続がアップしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-LOG_SME_TAPE_VOLUME_GROUP_REKEYED: Tape volume group ([chars]) rekeyed successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

説明 SME のマスター キーが再生成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_DISABLED: SME Disabled

説明 SME サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_DISK_DP_WAIT_KMC: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting KMC validation of VPD

説明 データ準備は KMC による VPD の検証を待機しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_DISK_DP_WAIT_PATH_ADD: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting paths to be added

説明 データ準備はクリプト ディスクへのパスの追加を待機しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_DISK_DP_WAIT_PATH_CFG: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting for the path (fabric: [chars] hwwn: 0x%Lx twwn: 0x%Lx vsan: [dec] lun_id: [chars]) to be added

説明 データ準備は検出されたパスの追加を待機しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_DISK_DP_WAIT_PATH_DISC: (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting for configured path (fabric: [chars] hwwn: 0x%Lx twwn: 0x%Lx vsan: [dec] lun_id: [chars]) to be discovered

説明 データ準備は設定されたパスの検出を待機しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-5-SME_ENABLED: SME Enabled

説明 SME サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP-SLOT#-2

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_DEVICE_MISCONFIG: Different configured Devices under same physical LUN - Old Cluster Name:[chars] New Cluster Name:[chars] Old Group Name:[chars] New Group Name:[chars] Old Device Name:[chars] New Device Name:[chars]

説明 同じ物理 LUN の異なる設定済みデバイス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_ITL_MISCONFIG: Different physical LUNs under same Tape Device - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:[chars] Serial Num:[chars] Serial Num:[chars]

説明 同じテープ デバイスの異なる物理 LUN

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_LUN_MISCONFIG: Different physical LUNs under same ITL - Old Serial Num:[chars] New Serial Num:[chars]

説明 同じ ITL の異なる物理 LUN

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_TAPE_BYPASS_ENC: Bypassing encryption for partly written tape - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

説明 このテープは現在暗号化されていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_TAPE_CTH_FAIL: Bypassing encryption for current tape on failed CTH verification - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

説明 CTH の検証が DPP で失敗したため、このテープは現在暗号化されていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-2-LOG_ERR_SME_TAPE_KEY_ERR: Getting tape keys from SUP failed - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

説明 このテープの SUP からキーを取得するときにエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP-SLOT#-3

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISC_TIMEOUT: Module:[dec] Host-Target:[chars]

説明 この IT Nexus 上の検出に時間がかかりすぎています。ステータスを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_CAP_CHANGED: capacity changed for lun VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] previous max_lba: 0x%Lx blk_sz: [dec] discovered max_lba: [hex] blk_sz: [dec] on ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx

説明 ディスク容量が変更されたようです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_CPP_ITL_MISCONFIG: Disk ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx has been misconfigured under a non disk lun

説明 非ディスク LUN でディスク ITL が間違っ設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_CPP_IT_MISCONFIG: Tape device has been misconfigured under disk IT nexus [chars] hence skipping discovery of ITLs under this IT nexus

説明 テープ デバイスの間違っ設定されたディスク パスを削除します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_CRYPT_UPDATE_ITL_AUTH_FAIL: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx with discovered VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] marked by SUP as failed authentication

説明 SUP はパスで認証エラーを検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_ENTITY_INVALID: disk entity index invalid from KMC (cluster: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars])

説明 KMC は無効なディスク エンティティ インデックスを返しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_INVALID_CAPACITY: Disk capacity not supported.IT nexus:[chars] LUN Id:0x%Lx VID: [chars] PID : [chars] max_lba=[hex] max_lba64=0x%Lx

説明 報告されたディスク容量はゼロです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_ITL_CREATE_VPD_MISMATCH: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt match cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 設定されたパスはこのディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_ITL_MISCONFIG: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx part of DG: [chars] CD NAME: [chars] is misconfigured as the ITL VPD VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belongs to a different cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars]

説明 設定されたパスはこのディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_KEY_INVALID: (CLUSTER: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] keytype: [dec] keyguid: [chars] invalid

説明 KMC は無効なディスク キーを返しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_KMC_VERIFY_PENDING: cluster: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 KMC による検出済みパスの保留中検証の VPD

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_MISCONFIG: A disk device misconfiguration under disk config - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Lx

説明 ディスク デバイスがディスク設定で誤って設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_PHYENCRYPT_FAILED: CL: [chars] DG: [chars] CD: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] ISAPI_PhyCopyEncrypt() failed isapi status: [dec] copy status: [hex] scsi status: [hex] data preparation failed

説明 ISAPI_PhyCopyEncrypt() の失敗により、データ準備が失敗します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_VPD_CHANGED: VID, PID and DID changed on ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx previous VID: [chars] PID : [chars] DID: [chars] current VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

説明 ディスクの VPD は変更されたようです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DISK_VPD_MISMATCH: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx failed authentication DISK VPD(VID id:[chars] PID: [chars] DID: [chars]) ITL(VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars])

説明 設定されたパスはこのディスクに属していません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_DP_TEST_IO_ERR: IT nexus [chars] lun [chars] isapi [hex] scsi [hex] sense/asc/ascq [hex]/[hex]/[hex]

説明 ITL DP TEST IO 障害。ステータスを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_ITL_CPP_ERR: Module:[dec] Host-Target [chars] LunID:[chars]

説明 CPP で ITL 障害が発生しました。ステータスを確認してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_IT_NEXUS_UNSUPPORTED: IT nexus [chars] has both disks and tapes which is an unsupported configuration

説明 IT Nexus に、テープおよびディスク デバイスのサポートされていない組み合わせがあります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_NON_DISK_MISCONFIG: A non-disk device misconfigured under disk config - Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Lx

説明 非ディスク デバイスがディスク設定で誤って設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-3-LOG_ERR_SME_NON_TAPE_MISCONFIG: A non-tape device misconfigured under tape config - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Ld

説明 ディスクがテープ設定で誤って設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SME_CPP-SLOT#-4

エラー メッセージ SME_CPP-SLOT#-4-LOG_WARN_SME_MAX_BLOCK_LEN: Maximum block length [dec] of tape drive is 256K or less - [chars] LunID:[chars] VendorID:[chars] ProdID:[chars] Serial Num:[chars] Cluster:[chars] Tape Device:[chars]

説明 このテープ ドライブは、SME で正しく動作しない可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD メッセージ

ここでは、SNMPD メッセージについて説明します。

SNMPD-1

エラー メッセージ SNMPD-1-ALERT: SNMP log alert : [chars]

説明 SNMP ログのアラート メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-2

エラー メッセージ SNMPD-2-CRITICAL: SNMP log critical : [chars]

説明 SNMP ログの重大なメッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-3

エラー メッセージ SNMPD-3-ERROR: SNMP log error : [chars]

説明 SNMP ログのエラー メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-4

エラー メッセージ SNMPD-4-WARNING: SNMP log warning : [chars]

説明 SNMP ログの警告メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-5

エラー メッセージ SNMPD-5-NOTIFICATION: SNMP log notification : [chars]

説明 SNMP ログの通知メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-6

エラー メッセージ SNMPD-6-INFO: SNMP log informational : [chars]

説明 SNMP ログの情報メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SNMPD-7

エラー メッセージ SNMPD-7-DEBUG: SNMP log debugging : [chars]

説明 SNMP ログのデバッグ メッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SPAN メッセージ

ここでは、SPAN メッセージについて説明します。

SPAN-2

エラー メッセージ SPAN-2-MEM_FULL: Memory allocation failed

説明 メモリの割り当てに失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

SPAN-3

エラー メッセージ SPAN-3-IPC_FAIL: IPC Error

説明 内部 IPC エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-3-SYSINFO_TIMEOUT: Span timed out waiting for response from port manager for sys info

説明 ポート マネージャからの重大なシステム情報の SPAN 要求がタイムアウトしました。そのため、新しいアクティブ上の SPAN は終了し、システム マネージャは SPAN を再起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SPAN-5

エラー メッセージ SPAN-5-ATL_VSAN_DEFAULT_ALL: Default to all VSANs for SPAN egress session

説明 第 2 世代ファブリック スイッチは、出力 SPAN セッションの 1 つの VSAN フィルタだけをサポートします。ゼロまたは複数の VSAN を指定すると、SPAN はデフォルトで出力 SPAN セッションのすべての VSAN を使用します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-5-SPAN_CFG_REJECT_SRC_VSAN_FILTER_NOT_SUPPORTED: Source interface [[chars]] in dir [[chars]] removed from session [[dec]].

説明 インターフェイス レベルの VSAN フィルタはサポートされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-5-SPAN_CFG_REJECT_VSAN_SRC_PRESENT: Source VSAN [[dec]] removed from session [[dec]].

説明 インターフェイスと VSAN の混合がサポートされないため、送信元 VSAN がそのセッションから削除されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-5-SPAN_PSS_CORRUPTION: Span is starting stateless due to PSS corruption

説明 回復不能な PSS 破損エラーが原因で、SPAN は設定を使用せずステートレスで開始します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-5-STATELESS_RESTART_ON_ACTIVE: Span is restarting as Span on active sup was restarted stateless.

説明 回復不能なエラーが原因で、アクティブ スーパーバイザの SPAN がステートレスで再起動されました。そのため、スタンバイの SPAN が再起動して、アクティブのステートレス SPAN と同期されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-5-STATELESS_RESTART: Span is restarting stateless.

説明 回復不能なエラーが原因で、SPAN はステートレスで開始しています。現在アクティブなセッションは保持されません。ユーザは、すべての設定を再入力する必要があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SPAN-6

エラー メッセージ SPAN-6-SESSION_DOWN: Session [dec] is inactive ([chars])

説明 セッション [dec] は現在非アクティブです。このセッションのトラフィックはスパニングされなくなります

推奨処置 コマンド「show span session」を使用してセッションの非アクティブの理由を確認し、対応する処置を行います。

エラー メッセージ SPAN-6-SESSION_UP: Session [dec] is active, destination SD port [chars]

説明 セッション [dec] は現在アクティブです。宛先 SD ポートでスパニングされたトラフィックをモニタできます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SPAN-6-STATELESS_SWITCHOVER: Span is starting stateless after switchover.

説明 アクティブなセッションがスイッチオーバーにまたがって保持されません。SPAN は、ステートレスで起動し、設定を再適用すると、アクティブな設定に戻ります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SPI メッセージ

ここでは、SPI メッセージについて説明します。

SPI-SLOT#-2

エラー メッセージ SPI-SLOT#-2-SPI_INFO: [chars]

説明 SPI 情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

STP メッセージ

ここでは、STP メッセージについて説明します。

STP-2

エラー メッセージ STP-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port [chars] with BPDU Guard enabled. Disabling port.

説明 スパニング ツリー BPDU ガード機能がイネーブルになっている、エラー メッセージに示されたインターフェイスで、BPDU を受信しました。その結果、インターフェイスは管理上、シャットダウンされました。

推奨処置 BPDU を送信しているデバイスを削除するか、または BPDU ガード機能をディセーブルにします。BPDU ガード機能は、インターフェイス上でローカルに設定することも、PortFast がイネーブルの全ポートでグローバルに設定することもできます。矛盾を解消してから、<CmdBold> を入力して、インターフェイスを再度イネーブルにします

エラー メッセージ STP-2-BLOCK_DETECTED_PVST_PEER: Blocking port [chars] [PVST peer detected].

説明 表示されたインターフェイスは SSTP BPDU を受信しました。この SSTP BPDU は、ピアが PVST を実行し、インターフェイスが SSTP BPDU の受信を停止するまでスパニング ツリー ブロッキング ステートで保持されることを示しています

推奨処置 インターフェイスの PVST シミュレーション設定をイネーブルにするか、ポート ピアが PVST スイッチでないことを確認します

エラー メッセージ STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent local vlan.

説明 表示されたスパニング ツリー インスタンスおよびインターフェイスと対応付けられたスパニング ツリー ポートは、ポート VLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパニング ツリー ブロッキング ステートのままです。表示されたスパニング ツリー インスタンスは、表示されたインターフェイスのネイティブ VLAN ID のインスタンスです。

推奨処置 ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

エラー メッセージ STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent peer vlan.

説明 表示されたスパニング ツリー インスタンスおよびインターフェイスと対応付けられたスパニング ツリー ポートは、ポート VLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパニング ツリー ブロッキング ステートのままです。表示されたスパニング ツリー インスタンスは、表示されたインターフェイスが接続されたピア スイッチのインターフェイス上のネイティブ VLAN ID のインスタンスです。

推奨処置 ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

エラー メッセージ STP-2-BRIDGE_ASSURANCE_BLOCK: Bridge Assurance blocking port [chars] [chars].

説明 スパニング ツリー Bridge Assurance が設定されているインターフェイスの隣接スイッチから BPDU を受信しませんでした。その結果、インターフェイスはスパニング ツリー ブロッキング ステートに移行しました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-BRIDGE_ASSURANCE_UNBLOCK: Bridge Assurance unblocking port [chars] [chars].

説明 メッセージに示されたインターフェイスは、隣接 L2 スイッチ/ブリッジから BPDU を受信した後に、通常のスパニング ツリー ステートに戻りました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-DISPUTE_CLEARED: Dispute resolved for port [chars] on [chars].

説明 表示されたインターフェイスは、学習や転送として指定されたロールとステートを持つ不良 BPDU の受信を停止しました。競合が解決され、ポートがまだ指定されている場合は、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-DISPUTE_DETECTED: Dispute detected on port [chars] on [chars].

説明 スパニング ツリーはこのインターフェイスで競合を検出しました。ピアから受信した BPDU は、学習や転送として指定されたロールとステートを持つ不良 BPDU です。この状態は単一方向リンク障害が原因で発生することがあるので、ループの生成を防止するために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、競合とマークされます

推奨処置 <CmdBold> を発行します

エラー メッセージ STP-2-IPC_PROCESSING_ERR: Error in processing IPC message :
Opcode = [dec], Error code = [hex]

説明 STP で MTS メッセージの処理中にエラーが発生しました。エラーおよびメッセージはエラー メッセージに示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ STP-2-L2GW_BACKBONE_BLOCK: L2 Gateway Backbone port
inconsistency blocking port [chars] on [chars].

説明 現在使用中のものより優位なスパニングツリールートブリッジをアドバタイズする BPDU を表示されたインターフェイスで受信しました。最適でないスパニングツリー トポロジが形成されないようにするために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、L2 ゲートウェイバックボーン ポートを不整合とマークしました。

推奨処置 <CmdBold> を発行します

エラー メッセージ STP-2-L2GW_BACKBONE_UNBLOCK: L2 Gateway Backbone port
inconsistency cleared unblocking port [chars] on [chars].

説明 表示されたインターフェイスは、優位なルートブリッジをアドバタイズする BPDU を受信しなくなりました。インターフェイスで L2 ゲートウェイバックボーン ポートの不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-LOOPGUARD_BLOCK: Loop guard blocking port [chars] on
[chars].

説明 指定ブリッジから BPDU を受信しなかったため、スパニングツリーメッセージエージングタイマーが期限切れになりました。この状態は単一方向リンク障害が原因で発生することがあるので、ループの生成を防止するために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ループガード不整合がマークされます

推奨処置 <CmdBold> を発行します

エラー メッセージ STP-2-LOOPGUARD_CONFIG_CHANGE: Loop guard [chars] on port
[chars].

説明 表示されたインターフェイスに対するスパニングツリーループガードの設定が変更されました。イネーブルに変更された場合、指定ブリッジから BPDU を受信しなかったことが原因で、メッセージエージングタイマーが満了すると、インターフェイスはブロッキングステートになり、ループガード不整合がマークされます。この機能は、主に単一方向リンクを検出する目的で使用します

推奨処置 これが指定のインターフェイスに必要な設定かを確認します。意図した設定ではない場合は、修正します。意図した設定の場合は、対処不要です。

エラー メッセージ STP-2-LOOPGUARD_UNBLOCK: Loop guard unblocking port [chars] on [chars].

説明 表示されたインターフェイスが BPDU を受信したため、不整合が単一方向リンク障害だった場合、問題は現在ありません。インターフェイスのループ ガード不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-PVSTSIM_FAIL: Blocking [chars] port [chars]: Inconsistent [chars] PVST BPDU received on VLAN [dec], claiming root [chars]

説明 MST スイッチが PVST+ スイッチに接続されている場合、MST スイッチのポートの CIST (MST00) 情報は、ポートが指定されているときは、すべての PVST+ メッセージよりも一貫して適切である必要があります。ポートがルート有的时候は、すべての PVST+ メッセージよりも一貫して不良である必要があります。この制約が違反されると、ブリッジング グループの発生を防止するため、MST スイッチのポートはブロックされます

推奨処置 トポロジに新しいスイッチまたはスイッチ ポートが追加された後で STP のコンバージェンスが行われる場合、一時的にこの状態が発生することがあります。このような場合、ポートのブロックは自動的に解除されます。ポートがブロックされたままになる場合、メッセージで報告されたルートブリッジを特定し、MST スイッチのポートの CIST のロールに合わせて VLAN スパニング ツリーにより悪い、または良いプライオリティを設定します。メッセージに示されているより不整合が多いこともあります。このような不整合がすべて解消されるまで、ポートは回復されません。他の VLAN に不整合があるか判別できない場合は、ポートをディセーブルにしてから再度イネーブルにします。このメッセージが再び表示され、解消すべき不整合のある別の VLAN が示されます。すべての VLAN のすべての矛盾が解消されるまでこの手順を繰り返します。

エラー メッセージ STP-2-PVSTSIM_OK: PVST Simulation inconsistency cleared on port [chars].

説明 表示されたインターフェイスは、CIST ポート情報と不整合な情報をアドバタイズする PVST BPDU を受信しなくなりました。PVST シミュレーションの不整合は解消され、インターフェイスは通常動作に戻ります

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-RANDNUM_FAIL: [chars]

説明 乱数生成中に重大なエラーが発生しました。[chars] はエラーの詳細を示します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ STP-2-RECV_BAD_TLV: Received SSTP BPDU with bad TLV on [chars] [chars].

説明 表示されたインターフェイスが VLAN ID タグのない SSTP BPDU を受信しました。その BPDU は廃棄されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ STP-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id [dec] on [chars] [chars].

説明 表示されたインターフェイスは、BPDU を受信した VLAN ID と一致しない VLAN ID のタグを持つ SSTP BPDU を受信しました。ネイティブ VLAN の設定が 802.1Q トランクの両側で一致していないと、この状況が発生します。

推奨処置 ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

エラー メッセージ STP-2-ROOTGUARD_BLOCK: Root guard blocking port [chars] on [chars].

説明 現在使用中のものより優位なスパニング ツリールートブリッジをアドバタイズする BPDU を表示されたインターフェイスで受信しました。最適でないスパニング ツリー トポロジが形成されないようにするために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ルート ガードを不整合とマークしました。

推奨処置 <CmdBold> を発行します

エラー メッセージ STP-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard [chars] on port [chars].

説明 表示されたインターフェイスに対するスパニング ツリールートガードの設定が変更されました。イネーブルの場合、使用中のものより優位なスパニング ツリールートブリッジをアドバタイズする BPDU をこのインターフェイスで受信したため、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ルート ガードを不整合とマークします。

推奨処置 これが指定のインターフェイスに必要な設定かを確認します。意図した設定ではない場合は、修正します。意図した設定の場合は、対処不要です。

エラー メッセージ STP-2-ROOTGUARD_UNBLOCK: Root guard unblocking port [chars] on [chars].

説明 表示されたインターフェイスは、優位なルートブリッジをアドバタイズする BPDU を受信しなくなりました。インターフェイスでルートガードの不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-SET_PORT_STATE_FAIL: Port state change req to PIXM failed, status = [hex] [[chars]] vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars] state [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr_token [hex]

説明 ポートセットのポートステートが失敗しました。ポートを確認します

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-SET_PORT_STATE_TIMEOUT: Port state change req to PIXM timedout after [dec] sec. vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars] state [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr_token [hex]

説明 ポートセットのポート ステートがタイムアウトしました。ポートを確認します

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-STP_INIT: STP initialization of [chars] [chars]

説明 STP の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ STP-2-STP_ISSU_LC_RESET: STP resetting LC[dec] to prevent Loops during ISSU caused by a topology change in the network. Peer on [chars] [chars] could not be Disputed

説明 これは、ラインカードが ISSU を実行している間にネットワークのトポロジが変更された場合に発生する可能性があります。STP は、ISSU を実行しているラインカードでポート ステートをブロッキングに変更できないため、まずピア ポートで競合を発生させてポートを強制的にブロッキング ステートにすることによって、ループを防止しようとします。ただし、ピアが競合メカニズムをサポートしていない場合に STP が潜在的なループを検出すると、ループを防ぐためにラインカードがリセットされます

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port [chars] on [chars]. Port consistency restored.

説明 ポート VLAN ID またはポート タイプの不整合が解消されたので、スパニング ツリーは表示されたスパニング ツリー インスタンスに関して、表示されたインターフェイスのブロックを適切に解除します。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-UNBLOCK_DETECTED_PVST_PEER: Unblocking port [chars] [PVST peer detected].

説明 表示されたインターフェイスは SSTP BPDU の受信を停止したため、通常のスパニング ツリー ステートに復元されます

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-VLAN_PORT_LIMIT_EXCEEDED: The number of vlan-port instances exceeded [[chars] mode] recommended limit of [dec]

説明 エラー メッセージで示されたスパニング ツリー モードの個々の VLAN ポートの合計数は、エラー メッセージで示された制限を超えました。VLAN は何度でも数えることができます。VLAN 1 が 10 個のインターフェイスに割り当てられている場合は、VLAN ポートの数は 10 にな

ります。このような数え方をするために、バンドルが無視されます。その場合、同一モジュール上の 8 つのインターフェイスが 1 つのバンドルに組み込まれ、ポート チャネルが VLAN 1 に設定されていても、VLAN ポートの数は 1 になります。

推奨処置 スイッチに設定したトランクと VLAN の数を減らします。VLAN ポートの数をコンフィギュレーション マニュアルで示されている推奨限度未満にします。<CmdBold> を入力します

エラー メッセージ STP-2-VPC_PEERSWITCH_CONFIG_DISABLED: vPC peer-switch configuration is disabled. Please make sure to change spanning tree bridge priority as per the recommended guidelines.

説明 vPC ピア スイッチの設定が変更されました。イネーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを設定してください。ディセーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを変更してください。

推奨処置 これが意図した設定で、vPC ピア スイッチの推奨事項に従っていることを確認します。

エラー メッセージ STP-2-VPC_PEERSWITCH_CONFIG_ENABLED: vPC peer-switch configuration is enabled. Please make sure to configure spanning tree bridge priority as per recommended guidelines to make vPC peer-switch operational.

説明 vPC ピア スイッチの設定が変更されました。イネーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを設定してください。ディセーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを変更してください。

推奨処置 これが意図した設定で、vPC ピア スイッチの推奨事項に従っていることを確認します。

エラー メッセージ STP-2-VPC_PEER_LINK_INCONSIST_BLOCK: vPC peer-link detected [chars] blocking [chars] [chars].

説明 VPC ピアリンクは、メッセージに記載されている STP の不一致を検出しました。これは、vPC の STP トポロジに影響を与え、フレームの重複が発生する可能性があります。その結果、インターフェイスはスパンニング ツリー ブロッキング ステートに移行しました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-2-VPC_PEER_LINK_INCONSIST_ERRDISABLE: vPC Peer-link detected [chars]. Disabling [chars].

説明 VPC ピアリンクは、メッセージに記載されている STP の不一致を検出しました。これは、vPC の STP トポロジに影響を与え、フレームの重複が発生する可能性があります。その結果、vPC ピアリンクは管理上シャットダウンされました。

推奨処置 vPC ピア リンク上で、このメッセージで報告された不一致を解決します。矛盾を解消してから、<CmdBold> を入力して、インターフェイスを再度イネーブルにします

エラー メッセージ STP-2-VPC_PEER_LINK_INCONSIST_UNBLOCK: vPC peer-link inconsistency cleared unblocking [chars] [chars].

説明 VPC ピアリンクの不一致が解消され、メッセージに示された vPC インターフェイスは通常のスパンニング ツリー ステートに復元されました。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

STP-3

エラー メッセージ STP-3-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent port type.

説明 ポート タイプの不整合が解消されるまで、指定のインターフェイスはスパンニング ツリー ロッキング ステートのままです。

推奨処置 表示されたインターフェイスの設定と動作状態、さらに接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード (access または trunk) かどうかを確認します。モードが trunk の場合は、カプセル化が同じ (ISL、802.1Q) であることを確認します。これらのパラメータが一致すると、スパンニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

エラー メッセージ STP-3-PORT_SELF_LOOPED: Received BPDU src mac same as that of port. Port self loopback detected. Port [chars] being disabled

説明 表示されたインターフェイスで受信した BPDU に含まれている送信元 MAC アドレスは、インターフェイスに割り当てられた MAC アドレスと一致します。これは、診断ケーブルが接続されているために、ポートが自身にループバックされている可能性があることを示します。インターフェイスは管理上のシャットダウンになります。

推奨処置 インターフェイスの設定とともに、インターフェイスに接続されているケーブルを確認します。問題が解決したら、インターフェイス設定で no shutdown を実行して、インターフェイスを再びイネーブルにします。出力されたエラー メッセージをコピーし、エラー メッセージに示されたインターフェイスに対する show interface の出力もコピーします。

エラー メッセージ STP-3-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk [chars] [chars].

説明 SSTP BPDU は、動作上トランクではなかった表示インターフェイスで受信されました。

推奨処置 表示されたインターフェイスの設定と動作状態、さらに接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード (access または trunk) かどうかを確認します。モードが trunk の場合は、カプセル化が同じ (none、ISL、802.1Q) であることを確認します。これらのパラメータが一致すると、スパンニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

STP-4

エラー メッセージ STP-4-FORWARDTIME_CONFIG_CHANGE: Forward Delay time change to [dec] seconds for instance [chars] is not recommended as it can cause STP data loops during High Availability Dual-Supervisor Switchover and In-Service Software Upgrade

説明 転送遅延時間をデフォルト値の 15 秒未満に変更しないことを推奨します。15 秒未満にすると、ハイ アベイラビリティ デュアルスーパーバイザ スイッチオーバーおよび In-Service Software Upgrade 中に STP データのループが発生する可能性があるからです。リリース ノートをお読みください。

推奨処置 デフォルト値の 15 秒以上の値に転送遅延時間を変更してください

エラー メッセージ STP-4-HELLOTIME_CONFIG_CHANGE: Hello time change to [dec] seconds for instance [chars] is not recommended as it can trigger STP Topology Changes during High Availability Dual-Supervisor Switchover and In-Service Software Upgrade

説明 hello タイム値をデフォルト値の 2 秒未満に変更しないことを推奨します。2 秒未満にすると、ハイ アベイラビリティ デュアルスーパーバイザ スイッチオーバーおよび In-Service Software Upgrade 中に STP トポロジの変更がトリガーされる可能性があるからです。リリース ノートをお読みください。

推奨処置 デフォルト値の 2 秒以上の値に hello タイムを変更してください。

エラー メッセージ STP-4-MAC_ADDR_FLUSH_REQ_TIMEOUT: MAC Address Flush req to L2FM timedout after [dec] sec. vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr_token [hex]

説明 L2FM への MAC アドレスのフラッシュ要求がタイムアウトしました。ポートを確認します

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

STP-6

エラー メッセージ STP-6-FIRST_BPDU_TX: First BPDU transmitted

説明 最初の BPDU が送信されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ STP-6-MST_DIGEST: MST digest changed to [chars], pre-std digest changed to [chars]

説明 MST リージョンの設定が変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-MST_PORT_BOUNDARY: Port [chars] [chars] as MST Boundary port

説明 表示されたポートの MST 境界ポートのステータスが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-MST_PORT_PRE_STANDARD: Port [chars] [chars] as MST Pre-standard port.

説明 表示されたポートの MST 先行標準のステータスが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_ADDED: Interface [chars], added to [chars] with role [chars], state [chars], cost [dec], priority [dec], link-type [chars]

説明 このスパンニング ツリー ポートが追加されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_COST: Port [chars] instance [chars] cost changed to [dec]

説明 表示されたポートのスパンニング ツリー ポート コストが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_DELETED: Interface [chars], removed from [chars]

説明 このスパンニング ツリー ポートが削除されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_LINK_TYPE: Port [chars] instance [chars] link changed to [chars]

説明 表示されたポートのスパンニング ツリー ポート リンク タイプが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_PRIORITY: Port [chars] instance [chars] priority changed to [dec]

説明 表示されたポートのスパンニング ツリー ポート プライオリティが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_RANGE_ADDED: Interface [chars] added to [chars] with cost [dec], priority [dec], link-type [chars]

説明 このスパニング ツリー ポートが追加されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_RANGE_DELETED: Interface [chars] removed from [chars]

説明 この範囲のスパニング ツリー論理ポートが削除されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_RANGE_ROLE: new_role=[chars] interface=[chars] [chars]

説明 スパニング ツリー論理ポートの範囲のロールが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_RANGE_STATE: new_state=[chars] interface=[chars] [chars]

説明 スパニング ツリー論理ポートの範囲でステートが変更されました。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_ROLE: Port [chars] instance [chars] role changed to [chars]

説明 表示されたポートのスパニング ツリー ポートのロールが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PORT_STATE: Port [chars] instance [chars] moving from [chars] to [chars]

説明 スパニング ツリー ポートのステートが変更されました。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-PRESTD_NEIGH: This switch has received a pre-standard MST BPDU on port [chars]: Invoking pre-standard MST BPDU transmission on this port.

説明 スイッチはポート上で先行標準の MST BPDU を受信しました。スイッチは自動的にこのポートの動作モードを調整し、先行標準 BPDU の送信を開始します。

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-ROOT: Root bridge for [chars] changed to [chars]

説明 スパニング ツリー ルート ブリッジが変更されました

推奨処置 LOG_STD_NO_ACTION

エラー メッセージ STP-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 STP ライン 2。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ STP-6-STATE_CREATED: Internal state created [chars]

説明 STP は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC_BATTERY メッセージ

ここでは、SVC_BATTERY メッセージについて説明します。

SVC_BATTERY-SLOT#-2

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-BATTERY_NOT_OPERATIONAL: Battery [dec] temperature [dec] C is outside the operational range (-10C to 65C).

説明 バッテリーの温度が動作範囲 (-10 ~ 65 °C) 外です。

推奨処置 ファンの動作を「show environment fan」で確認し、スイッチを冷却します。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-BATTERY_NOT_PRESENT: Battery [dec] is not present.

説明 ライン カードに十分な数のバッテリーがありません。2 台のバッテリーが必要です。

推奨処置 ライン カードを取り外し、空のバッテリー スロットにバッテリーを差し込みます。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-CHARGING_DISABLED: Temperature outside permitted range for battery charging (5C-40C).

説明 ライン カードの温度がバッテリーを充電できる範囲内ではありません。

推奨処置 ライン カードの温度が 5 ~ 40 °C の範囲内であることを確認します

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-CHARGING_FAILURE: Charging failure in battery [dec] ([hex]).

説明 バッテリの充電中にモジュールで障害が発生しました。

推奨処置 バッテリを交換します。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-CLOCK_INCORRECT: System clock is running behind, battery conditioning will be affected.

説明 Vegas のシステム クロックが実際の時刻より遅れています。これはバッテリー調整に影響します。

推奨処置 CLI コマンド「clock set」を使用して、正しい時刻を設定します

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-COMMUNICATION_FAILURE: Communication failure with battery [dec].

説明 バッテリとの通信中にモジュールで障害が発生しました。

推奨処置 バッテリを交換します。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-CONDITIONING_DISABLED: Temperature outside permitted range for battery conditioning (5C-40C).

説明 ライン カードの温度がバッテリーを調整できる範囲内ではありません。

推奨処置 ライン カードの温度が 5 ~ 40°C の範囲内であることを確認します

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-2-DISCHARGING_FAILURE: Discharging failure in battery [dec] ([hex]).

説明 バッテリの放電中にモジュールで障害が発生しました。

推奨処置 バッテリを交換します。

SVC_BATTERY-SLOT#-4

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-4-BATTERY_CAPACITY_LOW: Battery capacity is below the required threshold.

説明 バッテリは必要なしきい値未満です。

推奨処置 温度が充電可能な範囲内であることを確認します。

SVC_BATTERY-SLOT#-6

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-6-BATTERY_CAPACITY_OK: Battery capacity is above the required threshold.

説明 バッテリーは必要なしきい値を超えています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING_CANCELLED: Temperature outside permitted range for battery conditioning (5C-40C). Battery [dec] conditioning cancelled.

説明 ライン カードの温度がバッテリーを調整できる範囲内ではありません。

推奨処置 ライン カードの温度が 5 ~ 40°C の範囲内であることを確認します

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING_COMPLETED: Conditioning of battery [dec] completed successfully.

説明 バッテリーで開始された調整プロセスが正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING_RESUMED: Conditioning of battery [dec] resumed.

説明 バッテリーの調整プロセスが再開されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING_STARTED: Conditioning of battery [dec] started.

説明 バッテリーの調整プロセスが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC メッセージ

ここでは、SVC メッセージについて説明します。

SVC-0

エラー メッセージ SVC-0-NODE_EMERG_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-1

エラー メッセージ SVC-1-NODE_ALERT_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-2

エラー メッセージ SVC-2-NODE_CRIT_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-2-SVC_SYSLOG_INIT_FAILED: Initialization failed for SVC: [chars], Reason: [hex]

説明 SVC の初期化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-2-SVC_SYSLOG_NO_PORT_CHAN: Too many PortChannels allocated by user for interface [chars]

説明 SVC インターフェイスには、動作しているポート チャネルが必要です。ユーザが割り当てたポート チャネルが多すぎるため、インターフェイスは正しく動作しません。

推奨処置 不要なユーザ設定ポート チャネルを削除し、SVC インターフェイスをシャットダウンしてください。完了したら、SVC インターフェイスを再起動します。

エラー メッセージ SVC-2-SVC_SYSLOG_PATH_FAILURE: System health detected SVC packet path failure for [chars].

説明 CSM は、システム ヘルス モニタによってダウンしました。システム ヘルスは、CSM の SVC インターフェイスとバックプレーン間のパケット パスに障害を検出しました。このシステム ヘルス テストは、定期的に行われます。

推奨処置 SVC インターフェイスで「no shutdown」を発行して、ノードをオンラインに戻します。後続のパケット パス障害が発生した場合、CSM モジュールを交換する必要があります。

エラー メッセージ SVC-2-SVC_SYSLOG_URI_FAILURE: [chars] is unreachable for reason: [chars]

説明 SVC インターフェイスの modflash にアクセスできません。modflash は SVC インターフェイスのローカル ファイルシステムの名前で、通常、コアダンプおよび一時ファイル転送に使用されます。

推奨処置 問題になっている SVC インターフェイスをシャットダウンして起動し、modflash ファイルシステムへのアクセスを回復してください。

SVC-3

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_ACTIVATE_CLUSTER_IP_FAILED) Activate cluster IP failed [chars]

説明 config ノードのクラスタ IP をアクティブ化できません。コンフィギュレーション コマンドを実行できません。

推奨処置 1. ノードのインターフェイスをシャットダウンすると、クラスタからこのノードが強制的に切り離され、別のノードが config ノードになります。これにより、コンフィギュレーション コマンドを実行できるようになります。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_BATT_FAILURE) Battery Failed [chars]

説明 キャッシング サービス モジュールのバッテリー モジュールで障害が発生しました。CSM のノードはシャットダウンします。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

推奨処置 キャッシング サービス モジュールをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_DISK_FAILURE) Internal Disk Drive Failed [chars]

説明 キャッシングサービスモジュールのノードの内部ディスクドライブで障害が発生しました。ノードはシャットダウンします。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

推奨処置 キャッシング サービス モジュールをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_DUMP_RESTORE_FAILED) Restore of hardened data failed [chars]

説明 カスタマー データの復元が失敗しました。このエラーに別のログ エントリが付属します。

推奨処置 他のエラー エントリのログを調べて、推奨処置に従います。他のエントリが見つからない場合：1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_INVALID_BATT_CAPACITY) Get battery capacity failed [chars]

説明 プロセスはバッテリー容量を取得できませんでした。ラインカードの CPP プロセッサとの通信エラーが原因である可能性があります。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_OPEN_COMMITTED_FILE_FAILED) Error attempting to open file [chars]

説明 プロセスは、コミットされたファイルを開くことができませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_SET_BATT_THRESHOLD_FAILED) Set battery threshold failed [chars]

説明 プロセスはバッテリーのしきい値を設定できませんでした。ラインカードの電源管理モジュールとの致命的な通信障害またはまたは電源管理モジュールのクラッシュが原因である可能性があります。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_EV_NODE_DISENFRANCHISED) Node missing [chars]

説明 ノードがクラスタにありません。

推奨処置 1. クラスタ内の失敗したノードが明確でない場合は、ノードのステータスをチェックし、オフラインステータスのノードを探します。2. 失敗したノードを修復します。3. 修復が完了すると、このエラーは自動的に **fixed** とマークされます。4. ノードのステータスを確認します。クラスタ内のすべてのノードが現在オンラインであるが、ログのエラーが **fixed** とマークされていない場合は、エラーを手動で **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_PL_ER_CLUSTER_PATH_FAILURE) Cluster path failure [chars]

説明 クラスタパスが失敗しました。ノードは、クラスタ内の他のすべてのノードと通信できません。

推奨処置 1. ファイバチャネルネットワークファブリックを修復します。2. ノードポートのステータスを確認します。ポートのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_CPU_QUANTITY
) Processor change detected [chars]

説明 キャッシング サービス モジュールが故障しています。

推奨処置 1. キャッシング サービス モジュールを交換します。2. ノードのステータスを確認します。すべてのノードのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_DISK_FULL)
Node hard disk full [chars]

説明 クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2./dumps ディレクトリからファイルを削除します。3. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。4. IBM 製品サポートにお問い合わせください。5. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_FC_ADAP_FAIL)
Logical Fibre Channel port reported failed [chars]

説明 アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

推奨処置 ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_PL_ER_FC_ADAP_QUANTITY) Logical Fibre Channel port missing [chars]

説明 アクティブな/動作している FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

推奨処置 ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_PL_ER_FC_PORT_QUANTITY) Logical Fibre Channel port reported not
operational [chars]

説明 アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

推奨処置 ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_PL_ER_NODE_WARMSTART) Node warmstarted due to software error [chars]

説明 クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートにお問い合わせください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_POWER_DOMAIN) Power domain error [chars]

説明 IO グループの 2 つのノードは同じキャッシング サービス モジュール上にあります。

推奨処置 必要な設定内容を確認します。ノードの 1 つを削除し、同じキャッシング サービス モジュール上に存在しない IO グループにノードを追加します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VG_ER_MDISK_GROUP_OFFLINE) A Managed Disk group is offline [chars]

説明 Mdisk グループがオフラインです。

推奨処置 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. クラスタの検出操作を開始します。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VG_ER_MED_ERRS_TOO_HIGH) Media errors on back-end Managed Disk [chars]

説明 バックエンド管理対象ディスクのメディア エラー。

推奨処置 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. クラスタに管理対象ディスクを含めます。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_BASE_EVENT_RESOURCE_RAN_OUT) Software error [chars]

説明 クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートに問い合わせてください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_CONTROLLER_CONFIG_INVALID) Incorrect controller configuration [chars]

説明 不正なディスク コントローラ設定。

推奨処置 1. ディスク コントローラのサービス マニュアルを使用して、ディスク コントローラの設定が正しいことを確認します。『IBM TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000: Configuration Guide』も参照してください。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。3. クラスタの検出操作を開始します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_DEVICE_PORT_LOGIN_LOSS) Number of controller logins reduced [chars]

説明 コントローラのログイン数が減りました。1 つの原因として、ユーザが意図的にシステムを再設定した可能性があります。

推奨処置 1. コントローラが接続を回復したかどうかを確認します。回復していない場合は、リモート デバイス ポートへのケーブル接続を確認します。2. リモート デバイス ポートへのすべてのログインが失敗し、ケーブルを変更しても問題を解決できない場合は、リモート デバイス ポートの状態とリモート デバイスの状態を確認します。3. クラスタの検出操作を開始します。4. ディスク コントローラのスレータスを確認します。すべてのディスク コントローラのスレータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_DEVICE_RESOURCE_RAN_OUT) Too many controllers were presented to the cluster [chars]

説明 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

推奨処置 1. ファイバ チャンネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_IO_ERP) Error Recovery Procedure occurred [chars]

説明 管理対象ディスクの Error Recovery Procedure (ERP) が発生しました。このエラーは、多数のディスク Error Recovery Procedure がディスク コントローラで実行されたために報告されました。問題は、SAN 上の他の一部のコンポーネントの障害が原因と考えられます。

推奨処置 1. エラー ログ エントリを表示し、問題が検出されたときにアクセスしていた管理対象ディスクを特定します。(ディスク コントローラからの検知データはクラスタのエラー ログに記録され、そこでアクセスできます。このデータは、スイッチのシステム ログでは使用できません)。2. ステップ 1 で特定した **mdisk** に対してディスク コントローラの問題判別と修復手順を実行します。3. ノードを含み、**mdisk** を管理しているディスク コントローラに接続されているファイバ チャンネル スイッチ、およびそれらのスイッチ間のファイバ チャンネル パス内にあるファイバ チャンネル スイッチに対してファイバ チャンネル スイッチの問題判別と修復手順を実行します。4. 問題がステップ 2 および 3 で見つかり、解決したら、このエラーを **fixed** とマークします。5. スイッチまたはディスク コントローラ障害がステップ 2 と 3 で見つからなかった場合は、エラー ログ ダンプを取得します。ハードウェア サポート センターにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_IO_ERROR) Managed Disk I/O error [chars]

説明 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラ ポートが除外されました。

推奨処置 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクのスレータスを確認します。管理対象ディスクのスレータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。管理対象ディスクのスレータスが除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_IO_THRESHOLD) Managed Disk error count threshold exceeded [chars]

説明 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラ ポートが除外されました。

推奨処置 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。管理対象ディスクのステータスが除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_IO_TIMEOUT_OVERALL) Timeout due to excessive processing time [chars]

説明 管理対象ディスクがタイムアウトしました。このエラーは、多数のディスク タイムアウト条件が検出されたために報告されました。問題は、SAN 上の他の一部のコンポーネントの障害が原因と考えられます。

推奨処置 1. このクラスタと同じ SAN 上のすべてのディスク コントローラとスイッチの問題を修復します。2. 問題が見つかった場合は、このエラーを **fixed** とマークします。3. スイッチまたはディスク コントローラの障害が見つからなかった場合は、エラー ログ ダンプを取得し、ハードウェア サポート センターに連絡してください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_LOCAL_PORT_EXCLUDED) Local FC port excluded [chars]

説明 ローカル ファイバ チャネル ポートが除外されました。

推奨処置 1. ファイバ チャネル ネットワーク ファブリックを修復します。2. ディスク コントローラのステータスを確認します。3. すべてのディスク コントローラの ステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. エラーが続き、他の原因が特定できない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_LOGIN_EXCLUDED) Login excluded [chars]

説明 ログインが除外されました。

推奨処置 1. 次の順に、FRU を新しい FRU に交換します：ファイバ チャネル ケーブル、リモート ポートへのスイッチ。2. クラスタの検出操作を開始して、ログインを回復します。3. ディスク コントローラのステータスを確認します。すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. エラーが続き、他の原因が特定できない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_LUN_RESOURCE_RAN_OUT) Too many LUNs were presented to a node [chars]

説明 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

推奨処置 1. ファイバ チャネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_MDISK_ACCESS_INVALID) Access beyond end of disk, or Managed Disk missing [chars]

説明 クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内、またはノードに接続されたディスク ラックやディスク コントローラ内のソフトウェアの問題を示しています。

推奨処置 1. クラスタとディスク コントローラでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートに問い合わせてください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_MDISK_DEVICE_PORT_EXCLUDED) Remote Port excluded for a specific Managed Disk and Node [chars]

説明 リモート ファイバ チャネル ポートが除外されました。

推奨処置 1. エラー ログを表示します。エラー コードに関連付けられた mdisk ID を書き留めます。2. mdisk ID を使用して、障害が発生したディスク コントローラを特定します。3. 報告された問題を解決するために、ディスク ラックまたはディスク コントローラおよびファイバ チャネル ネットワーク ファブリックのサービス マニュアルを参照してください。4. クラスタの検出操作を開始して、除外されたファイバ チャネル ポートを回復します。5. ステップ 1 で書き留めた管理対象ディスクを含めます。6. ディスク コントローラのステータスを確認します。すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。7. すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示されない場合は、ディスク コントローラの問題を解決するために IBM サポート センターにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_MDISK_EXCLUDED) Managed Disk excluded due to excessive errors, or all device ports excluded [chars]

説明 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラ ポートが除外されました。

推奨処置 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。すべての管理対象ディスクのステータスが除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_MDISK_INITIALISE_INVALID) Invalid blocksize, capacity or LUN
identity has changed during Managed Disk initialisation [chars]

説明 ディスクの限度を超えるアクセス。管理対象ディスクの初期化が失敗しました。

推奨処置 1. 管理対象ディスクと管理対象ディスク グループのステータスを確認します。2. クラスタに管理対象ディスクを含めます。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. 一部の管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示されない場合は、ディスク コントローラのステータスを確認します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_MDISK_RESOURCE_RAN_OUT) Too many Managed Disks were presented to the
cluster [chars]

説明 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

推奨処置 1. ファイバ チャンネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_QUORUM_DISK_CREATION_FAILURE) A suitable Managed Disk for use as a
Quorum Disk was not found [chars]

説明 クォーラム ディスクとしての使用に適した **Mdisk** がありません。クラスタを作成すると、3 台のディスクがクォーラム ディスクとして自動的に選択されます。クォーラム ディスクは、一部のクラスタ メンバーが存在しない場合にタイブレイクをイネーブルにするために必要です。クォーラム ディスクになるには、**Mdisk** にクラスタ内のすべてのノードからアクセスできる必要があります。また、**Mdisk** に空いているエクステンションが必要です。このエラー コードは、少なくとも 1 台のクォーラム ディスクにクラスタ内のすべてのノードからアクセスできない場合に生成されます。クォーラム ディスクは、ファイバ チャンネル ネットワーク 障害またはファイバ チャンネル スイッチのゾーン分割問題が原因で使用できない可能性があります。

推奨処置 1. 既知のファイバ チャンネル ネットワークの問題を解決します。2. お客様に、**Mdisk** が作成され、それらの **Mdisk** に空いているエクステンションがあることを確認してもらいます。3. 管理対象ディスクをリストします。少なくとも 1 台の管理対象ディスクのモードが管理対象と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. お客様が適切な変更を行うことができない場合は、IBM ソフトウェア サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_QUORUM_DISK_NOT_AVAILABLE) Quorum Disk not available [chars]

説明 1 つ以上のクォーラム ディスクがノードでは検出されませんでした。

推奨処置 1. 既知のファイバ チャンネル ネットワークの問題を解決します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクがオフラインまたは除外されている場合は、管理対象ディスクに対してディスク コントローラの問題判別と修復手順を実行します。3. クラスタの検出操作を開始します。4. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_ALL_SSH_KEYS_REMOVED) Attempt to delete SSH keys (no effect) [chars]

説明 svctask rmallsshkeys コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では効果がありませんが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_CREATEPARTNERSHIP) Remote Copy partnership created [chars]

説明 svctask mkpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_DELETEPARTNERSHIP) Remote Copy partnership deleted [chars]

説明 svctask rmpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_MODIFYPARTNERSHIP) Remote Copy partnership modified [chars]

説明 svctask chpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_SSH_KEY_ADDED) Attempt to add SSH key (no effect) [chars]

説明 svctask addsshkey コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_SSH_KEY_REMOVED) Attempt to delete SSH key (no effect) [chars]

説明 svctask rmsshkey コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_CR_START)
Cluster recovery required [chars]

説明 ノードは、クラスタ リカバリが必要であることを検出し、処理を続行するためにユーザ介入を待機しています。

推奨処置 サポートについては、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_DATA_CORRUPT)
Node data corrupted - node rejected from cluster [chars]

説明 ノードのデータが読み取り可能ですが、破損しています。ノードは、クラスタから拒否されました。

推奨処置 1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_DATA_UNREADABLE)
Node data unreadable - node rejected from cluster [chars]

説明 ノードのデータが読み取れませんでした。ノードは、クラスタから拒否されました。

推奨処置 1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_HDW_CONFIG)
Processor not valid [chars]

説明 ノードは、プロセッサの重要なデータに予期しない相違を検出しました。

推奨処置 ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_MEM_SIZE) Memory
size error [chars]

説明 検出されたメモリ サイズが、クラスタの予想メモリ サイズと一致しません。

推奨処置 Cisco MDS 9000 キャッシング サービス モジュール上のメモリ モジュールに障害があると考えられます。ノードをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_MISSING_RES)
Unable to form a cluster due to lack of cluster resources [chars]

説明 ノードは、クラスタ内の十分な数の他のノードまたはクラスタを形成するために必要なクォーラム ディスク コントローラを見つけられません。

推奨処置 クォーラム ディスク コントローラとクラスタ内の他のノードのステータスをチェックします。クォーラム ディスクで障害が発生した場合は、ディスク コントローラの問題判別手順を実行します。それ以外の場合は、見つからないノードおよびネットワークに大して問題判別を実行します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_NO_FABRIC) The
node is unable to see the FC fabric [chars]

説明 アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

推奨処置 ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_PWR_DMN_ERR)
Power domain error [chars]

説明 IO グループの 2 つのノードは同じキャッシング サービス モジュール上にあります。

推奨処置 キャッシング サービス モジュールの両方のノードが同じ IO グループに実際にあるかどうかを確認します。ある場合は、必要な設定内容を確認します。ノードの 1 つを削除し、同じキャッシング サービス モジュール上に存在しない IO グループにノードを追加します。そうでない場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_REPEATED_ASSERTS)
Node repeatedly crashing due to a software fault [chars]

説明 ソフトウェア障害の数が一定の時間、許可された最大値を超えました。

推奨処置 1. クラスタからノードを削除します。2. 再びクラスタにノードを追加します。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。そうでない場合は、コードの最新のレベルでクラスタをアップグレードします。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-3-NODE_ERR_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_RESET_AND_REJECT)
Node data not found - node rejected from cluster [chars]

説明 ノードのデータが見つかりませんでした。ノードは、クラスタから拒否されました。

推奨処置 エラー ログを調べて、別の記録されたエラーがノード データ消失の原因となったかどうかを確認し、その場合は、そのエラーの対処に従います。他のエラーが記録されていない場合、ノードはデータを保存することなく電源が切断されたか、リセットされた可能性があります。電力損失またはリセットの原因を特定します。原因が特定できない場合、1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレード

し、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

エラー メッセージ SVC-3-SVC_SYSLOG_IF_INTERNAL_ERROR: Interface [chars] internal error: [chars]

説明 SVC インターフェイスの内部エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-3-SVC_SYSLOG_LC_INTERNAL_ERROR: Unable to send MTS to linecard in slot [dec]: [chars]

説明 ラインカード MTS 障害

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-3-SVC_SYSLOG_NPORT_INTERNAL_ERROR: [chars] N-port for Interface [chars], vsan [dec] internal error: [chars]

説明 N ポートの内部エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-4

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_CA_EV_FIRST_DATA_PINNED) Customer data pinned [chars]

説明 固定されたカスタマー データがあります。この警告は、データが固定され、固定されたデータがそれまで存在しなかった場合に表示されます。固定されたデータの根本原因に関するエラー ログ エントリが存在します。

推奨処置 エラー ログに対して問題判別を実行して、固定されたデータの原因を特定し、修正します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_CA_EV_HWS_TO_SYNCHRONOUS) Cache in write through mode due to pinned data
[chars]

説明 固定されたデータの量が原因で、キャッシュはライトスルーモードでの動作が必要になりました。

推奨処置 エラーログに対して問題判別を実行して、固定されたデータの原因を特定し、修正します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_BATT_BELOW_CAPACITY) Battery is below threshold capacity [chars]

説明 バッテリー容量がしきい値よりも低くなっています。ノードは、起動に十分なバッテリーが充電されるまでオフラインのままです。

推奨処置 バッテリーの再充電を待ちます。これには数時間かかることがあります。数時間経過してもノードがまだ起動しない場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_CANNOT_OPEN_IO_PROCESS_Q) Internal error - IO process queue [chars]

説明 プロセスが必要なメッセージキューを開けませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_DEACTIVATE_CLUSTER_IP_FAILED) Deactivate cluster IP failed [chars]

説明 config ノードのクラスタ IP を非アクティブ化できません。クラスタ IP は他のチェックで非アクティブ化する必要があります。そうでない場合は、コンフィギュレーション コマンドを実行できない可能性があります。

推奨処置 コンフィギュレーション コマンドの実行に問題がある場合は、1. ノードのインターフェイスをシャットダウンすると、クラスタからこのノードが強制的に切り離され、スイッチはこのノードに関連付けられている IP アドレスを非アクティブ化します。これにより、コンフィギュレーション コマンドを実行できるようになります。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_DUMP_METADATA_FAILED) Node assert dump failed [chars]

説明 ノードアサート ダンプの書き出し時に障害が発生しました。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

推奨処置 最初のエラーがノードアサート ダンプを引き起こします。そのエラーのログを調べて、そのエラーの推奨処置に従います。また、内部ディスク ドライブに関連するエラーのログを調べます。見つかった場合、推奨処置に従います。ダンプ書き込み障害を説明するエントリがない場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。そうでない場合は、コードの最新のレベルでクラスタをアップグレードします。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_EXECVE_FAILED) Internal error - program launch [chars]

説明 プロセスは IO プログラムを起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でレポートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_FORK_FAILED) Internal error - fork failed [chars]

説明 プロセスは IO プログラムを起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でレポートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_INTERNAL_EXIT_LOGIC_ERR) Internal error - bad exit code [chars]

説明 ノードは、内部ロジック エラーが原因でウォーム スタートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_INTERNAL_UNKNOWN_EXEC_MODE) Internal error - run mode [chars]

説明 ノードは、内部ロジック エラーが原因でリブートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_IOP_EXITED_DUE_TO_SIGNAL) Internal error - signal caused exit
[chars]

説明 IO プロセスは、キャッチされなかった信号が原因で終了しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_IOP_STOPPED_DUE_TO_SIGNAL) Internal error - signal caused stop
[chars]

説明 IO プロセスは、信号の受信が原因で停止しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_IOP_TERMINATED_ABNORMALLY) Internal error - abnormal exit [chars]

説明 IO プロセスが異常終了しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_OPEN_MSG_QUEUE_FAILED) Internal error - message queue [chars]

説明 プロセスが必要なメッセージ キューを開けませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_PTHREAD_CREATE_FAILED) Internal error - threads [chars]

説明 プロセスが必要なスレッドを作成できませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_UNKNOWN_MESSAGE_TYPE) Internal error - message type [chars]

説明 ノードは、内部ロジック エラーが原因でリブートされました。

推奨処置 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_WAITPID_FAILED) Internal error - waitpid failed [chars]

説明 プロセスは IO プログラムを適切に起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_EC_ER_WARMSTART_MEMORY_FAILED) Internal error - warmstart memory device [chars]

説明 プロセスは、メモリデバイスをウォーム スタートできませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

推奨処置 このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_FC_ER_MAPPING_STOPPED) FlashCopy has been stopped [chars]

説明 フラッシュ コピー マッピング タスクは、エラーのために停止しました。停止したフラッシュ コピーが同じ I/O グループの他の VDisk のステータスに影響を与えることがあります。停止したフラッシュ コピーをできるだけ早く準備することを推奨します。

推奨処置 1. プライオリティの高いエラーを修正します。次に、お客様にフラッシュ コピー タスクを再度準備して起動するように依頼します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_FC_ER_PREPARE_FAILED) FlashCopy prepare failed due to cache flush failure [chars]

説明 フラッシュ コピーの準備タスクは、キャッシュのフラッシュが失敗したためにタスクが失敗しました。

推奨処置 1. プライオリティの高いエラーを修正し、準備タスクを再実行します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_FC_ER_STOP_COMPLETED) Flash Copy Stopped [chars]

説明 フラッシュ コピー マッピングまたはコンシステンシグループがユーザによる停止要求の結果として停止状態になりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_ER_DIRECTORY_LIST_FAILED) Failed to obtain directory listing from remote node [chars]

説明 /dumps ディレクトリからファイルを削除または取得しようとしたますが、リモート ノードからディレクトリのリストを取得できなかったため失敗しました。

推奨処置 リモート ノードがまだオンラインかどうかを確認します。オンラインでない場合は、リモート ノードに対して問題判別を実行します。オンラインの場合は、コマンドを再実行します。まだ失敗する場合は、IBM サポート センターに連絡してください。代わりに Cisco CLI コマンドを使用してノードに直接アクセスできることもあります。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_ER_FEATURISATION_VIOLATION) Featurisation violation [chars]

説明 ユーザは、ライセンスされているよりも多くの仮想化ストレージを割り当てたか、ライセンスされていない場合にフラッシュ コピー マッピングやリモート コピー関係を確立しました。

推奨処置 featurisation ログでエラー タイプのログ エントリを探して、違反のタイプを特定します。次に、ライセンスに準拠するには、仮想ストレージを減らすか、フラッシュ コピー マッピングまたはリモート コピー関係を削除します。ライセンス情報が不正な場合はその情報を更新します。目的の機能のライセンスを購入するには、IBM 担当者に連絡します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_ER_TRANSFER_FILE_FAILED) Failed to transfer file from remote node
[chars]

説明 /dumps ディレクトリからファイルを取得しようとしたことが失敗しました。

推奨処置 リモート ノードがまだオンラインかどうかを確認します。オンラインでない場合は、リモート ノードに対して問題判別を実行します。オンラインの場合は、コマンドを再実行します。まだ失敗する場合は、IBM サポート センターに連絡してください。代わりに Cisco CLI コマンドを使用してノードに直接アクセスできることもあります。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_EV_IOGRP_NONE_OK) Both nodes in the IO group are not available [chars]

説明 ユーザがノードを削除したため、IO グループにノードがありません。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_EV_UPGRADE_NODE_PENDED) Software upgrade process failed [chars]

説明 ソフトウェア アップグレードが失敗しました。これはハードウェア エラーまたはソフトウェアの新しいバージョンの障害が原因である可能性があります。以前のソフトウェア バージョンにノードを復元するために、自動ソフトウェア ダウングレードが実行されます。これは、ログで software downgrade complete エントリによって示されます。オフラインなどの理由でノードのダウングレードに失敗した場合は、ダウンロード操作が停止し、オフラインの SAN Volume Controller が修復されるか、クラスタから削除されるのを待機します。ダウングレード操作の進行中に、クラスタに送信されたコンフィギュレーション コマンドは、ソフトウェア アップグレード操作の進行中であることを示すメッセージにより、失敗します。ダウングレード操作に最大 3 時間かかる場合があります。

推奨処置 1. クラスタ上のノードのステータスを表示します。2. いずれかのノードがオフラインである場合は、クラスタからオフラインのノードを削除します。ソフトウェア アップグレードが進行中であることを示すメッセージにより削除が失敗した場合、これはダウングレードプロセスがまだアクティブであることを示します。オフライン ノードでこの操作が完了するか停止するのを待ち、削除を再実行します。ダウングレード操作が停止している場合は、続行されます。3. ログに記録されているすべてのハードウェア問題を解決します 4. ユーザに、ソフトウェアのインストールを再実行するように求めます。5. インストールが再度失敗した場合は、ソフトウェア サポート センターに問題を報告します。6. 修復したエラーを fixed とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_EV_UPGRADE_PCK_DELIVERY_FAILED) Software install package cannot be
delivered to all nodes [chars]

説明 ソフトウェア パッケージをノードに送信中にエラーが発生しました。

推奨処置 1. クラスタ上のノードのステータスを表示します。2. いずれかのノードがオフラインの場合は、ノードに対して問題判別を実行し、ノードをオンラインに戻します。または、クラスタからオフラインのノードを削除します。3. 削除を再実行します。ダウングレード操作が停止している場合は、続行されます。3. upgrade コマンドを解決します。4. インストールが再度失敗した場合は、ソフトウェア サポート センターに問題を報告します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_PLIC_LINK) Connection to a configured remote cluster has been lost [chars]

説明 このクラスタはリモート コピーのパートナー クラスタと通信できなくなります。

推奨処置 ネットワークおよびその他のクラスタに対して問題判別を実行します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_RC_ER_LSYNC) Remote Copy suffered loss of synchronization [chars]

説明 リモート コピー操作では、継続的な I/O エラー以外の理由で関係が停止し、同期が失われました。

推奨処置 1. プライオリティの高いエラーを修正し、リモート コピーを再起動します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_RC_ER_PERS) Remote Copy suffered persistent error [chars]

説明 リモート コピー関係は、継続的な I/O エラーのために停止しました。

推奨処置 1. プライオリティの高いエラーを修正し、リモート コピー タスクを再試行します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_RC_ER_TIMEOUT) Remote Copy retry timeout [chars]

説明 リモート コピーがタイムアウト期間内にリモート クラスタ内のデバイスへのパスを検出できませんでした。

推奨処置 ネットワークおよびリモート クラスタに対して問題判別を行います。両方のクラスタのすべてのノードがクラスタ間 SAN または VSAN で設定されていることを確認します。リモート クラスタ内のすべての仮想ディスクがオンラインであることを確認します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VG_ER_COPIED_MEDIUM_ERROR) I/O media error copied [chars]

説明 コピーまたは移行プロセス中にメディア エラーが宛先ディスクにコピーされました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VG_ER_INSUFFICIENT_VIRTUAL_EXTENTS) Insufficient extents to create Virtual Disk [chars]

説明 必須の仮想ディスクを作成するには、管理対象ディスク グループに含まれているエクステンツが不足しています。このエラーは、移行が開始され、移行に使用される予定だったエクステンツを使用する仮想ディスクが作成された場合に、ログに記録される可能性があります。

推奨処置 管理対象ディスクを管理対象ディスク グループに追加するか、作成する仮想ディスクのサイズを小さくします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VG_ER_MIGRATE_STOPPED) Migration stopped [chars]

説明 移行中に発生したエラーにより、特定の移行が停止されました。これらのエラーはログに記録されました。

推奨処置 エラー ログを分析します。問題判別を実行し、発生したエラーを修正します。エラーが原因で移行されなかった特定のエクステントを移行します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VG_ER_MIGRATE_SUSPENDED) Migration suspended [chars]

説明 移行が中断されました。

推奨処置 1. プライオリティの高いすべてのエラー コードがすでに修正されていることを確認します。2. お客様に、中断された移行操作の宛先であるすべての **mdisk** グループに使用可能な空きエクステントがあることを確認してもらいます。3. エラーを **fixed** とマークします。これにより、移行操作が再開されます。再開に失敗すると、新しいエラーがログに記録されます。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_IO_MEDIUM_ERROR) A media error has occurred during I/O to a Managed
Disk [chars]

説明 ディスク I/O の中程度のエラーが発生しました。

推奨処置 1. お客様に、ホストシステムの SCSI センス データで報告されたブロック LBA の不良データを書き換えるように依頼します。注：このエラーが移行中に発生した場合、ホストシステムは、ターゲット デバイスがアクセスされるまでエラーを通知します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_IO_THRESHOLD_WARNING) Managed Disk error count warning threshold met
[chars]

説明 管理対象ディスクへの IO でこの警告を生成するのに十分なエラーが発生しました。管理対象ディスクで IO エラーが発生し続けた場合、管理対象ディスクは除外されることがあります。

推奨処置 影響を受ける管理対象ディスクに対して問題判別を実行します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_LUN_DISCOVERY_FAILED) Discovery of LUN failed [chars]

説明 クラスタには、このノードを通じた SAN 上のデバイスへの接続がありますが、デバイスは機能しているデバイス LUN と同じ方法でノードに回答しませんでした。

推奨処置 ノードによって検出されるはずだったデバイス LUN がある場合、1) 手動検出を実行します。2) デバイスに対して問題判別を実行します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_VL_ER_MDISK_PORT_PREFERENCE_IGNORED) Preferred port is not being used for Managed Disk access [chars]

説明 バックエンド コントローラが指定した優先ポートは、管理対象ディスク アクセスに使用されていません。ポート エラーまたは除外されたポートにより、優先ポートの使用が阻止されました。

推奨処置 ポート エラーまたは除外の原因を判別するため、コントローラおよびネットワークに対して問題判別を実行します。

エラー メッセージ SVC-4-NODE_WARNING_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_NODERR_CR_FAILED) Cluster recovery failed [chars]

説明 クラスタのリカバリに失敗し、ソフトウェア ダンプが作成されました。

推奨処置 サポートについては、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ SVC-4-SVC_SYSLOG_IF_INTERNAL_WARN: Interface [chars] internal warning: [chars]

説明 SVC インターフェイスの内部警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-4-SVC_SYSLOG_NPORT_INTERNAL_WARN: [chars] N-port for Interface [chars], vsan [dec] internal warning: [chars]

説明 SVC インターフェイスの内部警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-5

エラー メッセージ SVC-5-NODE_NOTICE_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-5-SVC_SYSLOG_IF_CONFIG_DELETED: Interface [chars] configuration was deleted[chars]

説明 SVC インターフェイスの設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-5-SVC_SYSLOG_IF_DOWN: Interface [chars] is down

説明 SVC インターフェイスがダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-5-SVC_SYSLOG_IF_UP: Interface [chars] is up

説明 SVC インターフェイスはアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-6

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_CA_EV_ALL_DATA_UNPINNED) All data now unpinned [chars]

説明 IO グループのすべてのカスタマー データは、固定が解除されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_CA_EV_HWS_TO_ASYNCRONOUS) Pinned data reduced; cache can operate normally
[chars]

説明 十分なカスタマー データの固定が解除されたため、キャッシュは、固定されたデータが原因のライト スルー モード動作が不要になりました。(キャッシュは、他の理由でライト スルー モードで動作することがあります)。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_BATT_OK)
Battery recharged [chars]

説明 バッテリー容量がしきい値以上に復元されました。ノードは、オンラインになります。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_BATT_POWER_DOWN) Poweroff or power failure detected [chars]

説明 プロセスは電源オフまたは電源障害の通知を受信しました。ノードがシャットダウンされています。

推奨処置 電力を復旧します。電力が供給されている状態でこれが発生した場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_EC_ER_PWR_BUTTON) Power withdrawn [chars]

説明 ノードソフトウェアが AC 電源がオフになったか、またはキャッシング サービス モジュールがリセットされたことを示す通知を受信しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_FC_ER_COPY_COMPLETED) Flash Copy Copied [chars]

説明 フラッシュコピーマッピングまたはコンシステンシグループが IDLE_COPIED 状態になりました。ターゲットディスクには、完全なコピーが含まれ、コピー元に依存しなくなりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_FC_ER_PREPARE_COMPLETED) Flash Copy Prepared [chars]

説明 フラッシュコピーマッピングまたはコンシステンシグループが PREPARED 状態になりました。マッピングやグループを開始または停止できるようになりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_IC_EV_CLUSTER_RECOVERY_COMPLETE) Cluster recovery completed [chars]

説明 クラスタのリカバリが正常に完了しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_IC_EV_IOGRP_ONE_OK) One node in the IO group is not available [chars]

説明 ユーザがノードを削除したため、IO グループにノード 1 つしか残されていません。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_IC_EV_SECURE_DELETE_COMPLETE) Virtual Disk format completed [chars]

説明 仮想ディスクの新しいエクステンションへのフォーマット (すべてゼロを書き込む) が完了しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_PL_ER_COLDSTART)
Node software started [chars]

説明 ノードソフトウェアが起動されました (コールドスタート)。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_EID_RC_ER_COPY_COMP)
Remote Copy complete [chars]

説明 バックグラウンドコピーが完了しました。スタンドアロン関係またはコンシステンシグループは **Inconsistent Copying** から **Consistent Synchronized** に遷移しました。これは、プライマリ仮想ディスクのクラスタでのみログに記録されます。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_RC_ER_READY_TO_START) Remote Copy ready to start [chars]

説明 エラーが原因で停止されたりリモートコピー関係またはコンシステンシグループは、再開の準備ができました。すべてのリソースがオンラインになりました。

推奨処置 関係またはコンシステンシグループを再開します。

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VG_EV_MIGRATE_COMPLETE) Migration complete [chars]

説明 移行が完了しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_EID_VL_ER_CLUSTER_FABRIC_VIEW_CHANGE) Cluster fabric view has been updated.
[chars]

説明 ノードはファブリック上でデバイス検出処理中です。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_ADD_MAPPING) Virtual Disk to Host SCSI mapping created [chars]

説明 svctask mkvdiskhostmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_ADD_WWPN) Port added to a Host [chars]

説明 svctask addhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CHANGE_CLUSTER_TIME) Attempt to change cluster time (no effect) [chars]

説明 svctask setclustertime コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CHANGE_TIMEZONE) Attempt to change time zone (no effect) [chars]

説明 svctask settimezone コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CLUSTER_DISCOVERY) Manual Managed Disk discovery invoked [chars]

説明 svctask detectmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CLUSTER_DUMP_CONFIG) Cluster config dumped to file [chars]

説明 svctask dumpconfig または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CLUSTER_MODIFY) Cluster attributes modified [chars]

説明 svctask chcluster または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_CLUSTER_SHUTDOWN) Node or Cluster shutdown [chars]

説明 svctask stopcluster または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_CREATE_FC_MAPPING) Flash Copy mapping created [chars]

説明 svctask mkfcmmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_CREATE_HOST)
Host created [chars]

説明 svctask mkhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_DELETE_FC_MAPPING) Flash Copy mapping deleted [chars]

説明 svctask rmfcmmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_DELETE_HOST)
Hosts deleted [chars]

説明 svctask rmhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_DELETE_MAPPING
) Virtual Disk to Host SCSI mapping deleted [chars]

説明 svctask rmvdiskhostmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_DELETE_PORT_HOST_LIST) Ports deleted from a Host [chars]

説明 svctask rmhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_DELETE_WWPN)
Port deleted from a Host [chars]

説明 svctask rmhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_DEVICE_SET_NAME) Controller attributes modified [chars]

説明 svctask chcontroller または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_ERRORLOG_ANALYSE) Error log analyzed [chars]

説明 svctask finderr または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_ERRORLOG_CLEARLOG) Error log cleared [chars]

説明 svctask clearerrlog または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_ERRORLOG_DUMPLOG) Error log dumped [chars]

説明 svctask dumperrlog または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_ERRORLOG_FIX)
Error log entry marked fixed [chars]

説明 svctask cherrstate または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_FC_CONSIST_GRP_SET_NAME) Flash Copy consistency group name modified
[chars]

説明 svctask chfcconsistgrp -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_FC_CREATE_CONSIST_GRP) Flash Copy consistency group created [chars]

説明 svctask mkfcconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_FC_DELETE_CONSIST_GRP) Flash Copy consistency group deleted [chars]

説明 svctask rmconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_FC_SET_NAME)
Flash Copy mapping name modified [chars]

説明 svctask chfcmap -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_FEATURISATION_CHANGED) Licensed settings modified [chars]

説明 svctask chlicense または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_FLASH_PREPARE_CG) Flash Copy consistency group prepared [chars]

説明 svctask prestartfcconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_FLASH_START_CG
) Flash Copy consistency group started [chars]

説明 svctask startfcconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_FLASH_STOP_CG
) Flash Copy consistency group stopped [chars]

説明 svctask stopfcconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_HOST_DELETE) Host deleted [chars]

説明 svctask rmhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_HOST_SET_NAME) Host attributes modified [chars]

説明 svctask chhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_HWS_SET_NAME) IO Group name modified [chars]

説明 svctask chiogrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_IO_TRACE_FINISHED) IO Tracing stopped [chars]

説明 svctask stoptrace または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されたか、特定の管理対象ディスクに対するトリガーが発生し、トレースを自動的に終了しています。

推奨処置 トレースを分析します。

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_GRP_ADD_MDISK) Managed Disk added to Managed Disk group [chars]

説明 svctask addmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_GRP_CREATE) Managed Disk Group created [chars]

説明 svctask mkmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_GRP_DELETE) Managed Disk Group deleted [chars]

説明 svctask rmmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_GRP_DELETE_MDISK) Managed Disk deleted from Managed Disk group [chars]

説明 svctask rmmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_GRP_SET_NAME) Managed Disk Group attributes modified [chars]

説明 svctask chmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_SET_NAME) Managed Disk attributes modified [chars]

説明 svctask chmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MDISK_UNSLANDER) Managed Disk online [chars]

説明 除外された管理対象ディスクがオンラインになりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MIGRATE) Virtual Disk migration to new Managed Disk group started [chars]

説明 svctask migratevdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_MODIFY_FC_MAPPING) Flash Copy mapping modified [chars]

説明 svctask chfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_ADD) Node added [chars]

説明 svctask addnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_CREATE_CLUSTER) Cluster created [chars]

説明 cluster add または同等の GUI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_DELETE) Node deleted from cluster [chars]

説明 svctask rmnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_PEND) Node Pend [chars]

説明 ノードは保留状態になりました。間もなくオンラインまたはオフライン状態になります。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_REMOVE) Node leaving cluster (expected) [chars]

説明 ノードは、シャットダウンと、アップグレード、または削除が原因で想定どおりオフラインになりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_SET_NAME) Node attributes modified [chars]

説明 svctask chnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_SHUTDOWN) Node shutdown [chars]

説明 svctask stopcluster -node または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_NODE_UNPEND) Node Unpend [chars]

説明 ノードがオンラインになりました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_PLANAR_SN_CHANGE) Attempt to change the Planar Serial Number (no
effect) [chars]

説明 svctask writesernum コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume
Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_PRETRIGGER_FC_MAPPING) Flash Copy mapping prepared [chars]

説明 svctask prestartfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_QUORUM_CREATE
) Quorum disk set [chars]

説明 svctask setquorum または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_CREATECONSTGRP) Remote Copy consistency group created [chars]

説明 svctask mkreconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_CREATEREL) Remote Copy relationship created [chars]

説明 svctask mkrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_DELETECONSTGRP) Remote Copy consistency group deleted [chars]

説明 svctask rmconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_DELETEREL) Remote Copy relationship deleted [chars]

説明 svctask rmrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_MODIFYCONSTGRP) Remote Copy consistency group modified [chars]

説明 svctask chreconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_MODIFYREL) Remote Copy relationship modified [chars]

説明 svctask chrcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_START)
Remote Copy relationship started [chars]

説明 svctask startcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_START_CG) Remote Copy consistency group started [chars]

説明 svctask startcreconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_STOP)
Remote Copy relationship stopped [chars]

説明 svctask stopcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_STOP_CG
) Remote Copy consistency group stopped [chars]

説明 svctask stopcreconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_REMOTE_SWITCH
) Remote Copy relationship switched [chars]

説明 svctask switchcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_REMOTE_SWITCH_CG) Remote Copy consistency group switched [chars]

説明 svctask switchrconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_SERVICE_APPLY_SOFTWARE) Software upgrade command accepted [chars]

説明 cluster upgrade svc-system または同等の GUI コマンドが呼び出されました。コマンドは受け入れられました。追加ログ エントリにより、アップグレードの進捗状況が追跡されます。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_STOP_FC_MAPPING) Flash Copy mapping stopped [chars]

説明 svctask stopfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_TRIGGER_FC_MAPPING) Flash Copy mapping started [chars]

説明 svctask startfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_UPGRADE_BACKED_OFF) Software downgrade complete [chars]

説明 ソフトウェア アップグレード プロセスが失敗し、すべてのノードはコードの前のレベルに復元されました。

推奨処置 アップグレード障害の原因について問題判別を実行し、アップグレードを再試行する前に修正処置を行います。

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec]
SS_ERR_CFG_UPGRADE_COMPLETED) Software upgrade complete [chars]

説明 すべてのノードは、コミットされる新しいコード レベルに正常に移動しました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_UPGRADE_STARTED) Software upgrade started [chars]

説明 ソフトウェア アップグレード プロセスが開始されました (最初のノードがアップグレードされようとしています)。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_CREATE) Virtual Disk created [chars]

説明 svctask mkvdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_DELETE) Virtual Disk deleted [chars]

説明 svctask rmvdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_EXPAND) Virtual Disk expanded [chars]

説明 svctask expandvdisksize または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_EXPAND_SINGLE_EXT) Virtual Disk expanded by single extent [chars]

説明 svctask addvdiskext または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_MIGRATE_EXTENT) Extent migration started [chars]

説明 svctask migrateexts または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_MIGRATE_EXTENTS) Extent migration started [chars]

説明 svctask migrateexts または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_MODIFY_GOVERN) Virtual Disk throttling rate modified [chars]

説明 svctask chvdisk -rate または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_MOVE_HWS) Virtual Disk IO Group changed [chars]

説明 svctask chvdisk -iogrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_SET_NAME) Virtual Disk name modified [chars]

説明 svctask chvdisk -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-NODE_INFO_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS_ERR_CFG_VDISK_SHRINK) Virtual Disk shrunk [chars]

説明 svctask shrinkvdisksize または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

推奨処置 なし

エラー メッセージ SVC-6-SVC_SYSLOG_CL_CONFIG: Node [chars] has become config node of cluster [chars]

説明 SVC インターフェイスは、クラスタの config ノードになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-6-SVC_SYSLOG_CL_JOIN: Node [chars] has joined cluster [chars]

説明 SVC インターフェイスは、クラスタに参加しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-6-SVC_SYSLOG_CL_UNJOIN: Node [chars] has left cluster [chars]

説明 SVC インターフェイスはクラスタから脱退しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-6-SVC_SYSLOG_LC_WWN_PURGE: All WWNs for module [dec] have been purged[chars]

説明 SVC ラインカードは、すべての WWN を削除しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SVC-6-SVC_SYSLOG_VSAN_INACTIVE: Vsan [dec] suspended

説明 VSAN は一時停止されました。警告が発生する可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SVC-7

エラー メッセージ SVC-7-NODE_DEBUG_MSG: [chars]

説明 SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSMGR メッセージ

ここでは、SYSMGR メッセージについて説明します。

SYSMGR-2

エラー メッセージ SYSMGR-2-ACTIVE_LOWER_MEM_THAN_STANDBY: Active supervisor in slot [dec] is running with less memory than standby supervisor in slot [dec].

説明 スーパーバイザ メモリの不一致

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-BOOTSCOPE_HANDSHAKE: Service [chars] is in the boot scope, but tried a regular handshake. Discarding request.

説明 サービスは、異なるサービス クラスに属するアクションを実行しようとしています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGERASE_ABORTED: Write erase aborted.

説明 write erase が失敗しました。

推奨処置 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT_ABORTED_DIR: Unable to open the configuration directory. Aborting configuration snapshot.

説明 スナップショット コンフィギュレーションの宛先が見つかりませんでした。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT_ABORTED_INIT: Unable to initialize the configuration directory (error-id [hex]). Aborting configuration snapshot.

説明 スタートアップ コンフィギュレーションをスナップショット コンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、古いデータを削除できなかったために失敗しました。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT_ABORTED: Configuration snapshot aborted.

説明 スタートアップコンフィギュレーションのスナップショットを保存しようとしたのですが失敗しました。

推奨処置 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGSYNC_FAILURE: Syncing of the configuration to the standby failed.

説明 スタンバイとの設定の同期に失敗しました。

推奨処置 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED_DIR: Unable to open the configuration directory. Aborting configuration copy.

説明 スタートアップ コンフィギュレーションの宛先が見つかりませんでした。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED_INIT: Unable to initialize the configuration directory (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

説明 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、古いデータを削除できなかったために失敗しました。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED_LABEL: Unable to label the new configuration (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

説明 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、新しいスタートアップコンフィギュレーションにスタンプできなかったために失敗しました。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーションパーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED_LOCK: Unable to lock the configuration (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

説明 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、必要な設定項目をロックできなかったために失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED_LOG: Unable to open a log file for the new configuration: [chars] (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

説明 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、ログファイルを作成できなかったために失敗しました。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーションパーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED: Configuration copy aborted.

説明 コンフィギュレーションのコピーが失敗しました。

推奨処置 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_TIMEOUT_ABORT: Configuration copy aborted by timeout.

説明 サービスは、タイムアウト期間内に設定を保存できませんでした。操作が中断されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CFGWRITE_USER_ABORT: Configuration copy aborted by the user.

説明 ユーザは設定が保存されている間 CTRL+C を入力したため、操作が中断されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CONVERT_FUNC_FAILED: Conversion function failed for service "[chars]" (error-id [hex]).

説明 このメッセージは、変換機能がこのサービスで失敗したことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CONVERT_FUNC_NOTFOUND: Conversion function not found for service "[chars]".

説明 このメッセージは、システムがこのサービスの適切な変換機能を検出できなかったことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CONVERT_LIB_NOTFOUND: Conversion library not found for service "[chars]".

説明 このメッセージは、システムがこのサービスの変換ライブラリを検出できなかったことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CONVERT_STARTUP_ABORTED: Conversion of startup-config failed.

説明 このメッセージは、スタートアップ コンフィギュレーションの変換が中断されたことを示します。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CONVERT_ZIPPING_FAILED: Failed to zip the converted startup configuration.

説明 このメッセージは、システムが変換された設定を zip 圧縮しようとした際に、スタートアップ コンフィギュレーションの変換が失敗したことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CORE_SAVE_FAILED: [chars]: PID [dec] with message [chars].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-CREATE_DONEFILE_FAILED: Creating /var/run/sysmgr.initdone failed with return value: ([dec]).

説明 システムの初期化を完了できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-DELETE_BINARY_STARTUP_FAILED: Deletion of binary startup config failed during boot (error-id [hex]).

説明 このメッセージは、バイナリ スタートアップ コンフィギュレーションの削除がブート時に失敗したことを示します。

推奨処置 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-FEATURE_SET_NOT_DISABLED_SRVS: vdc [dec]: feature-set 0x%llx: Following services did not cleanup: [chars]

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-FEATURE_SET_SRVTIMEOUT: vdc [dec]: feature-set 0x%llx [chars]: Following services did not respond in time: [chars]

説明 サービスが時間内に `sysmgr` とハンドシェイクしませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-FEATURE_SET_UNGRACEFUL_DISABLE_FAILED_SRVS: vdc [dec]: feature-set 0x%llx: Following services did not exit even after SIGKILL: [chars]

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-FORMAT_FAILURE_SUP_RESET: Failure to format a partition successfully causing sup to reset.

説明 不揮発性 PSS ファイルを保存するために使用されたパーティションを正常にフォーマットできませんでした。スーパーバイザがリセットされます。

推奨処置 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-GSYNC_ABORT: Global sync aborted by signal.

説明 サービスの初期同期が中断されました。同期が後で再試行されます。

推奨処置 コマンド `reload module <mod>` を使用します

エラー メッセージ SYSMGR-2-GSYNC_GET_TIMEOUT: Request for global sync for UUID [hex] not completed in specified time.

説明 サービスは、指定された時間にグローバル同期を完了できませんでした。スタンバイが HA スタンバイとして機能しなくなります。

推奨処置 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-GSYNC_READY_SRVFAILED: Service "[chars]" on standby supervisor failed to restore its snapshot (error-id [hex]).

説明 サービス [chars] の初期同期が失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-GSYNC_SNAPSHOT_SRVFAILED: Service "[chars]" on active supervisor failed to store its snapshot (error-id [hex]).

説明 サービス [chars] の初期同期が失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-HANDSHAKE_FAILED: Handshake with service "[chars]" in vdc [dec] failed since send failed: [chars] (error-id [hex]).

説明 サービスとのハンドシェイクは、システム マネージャがそのサービスにハンドシェイク応答を送信できなかったために失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is becoming active (pre-start phase).

説明 コールド スイッチオーバーが開始されました (開始前フェーズ)。

推奨処置 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの `show system reset-reason` を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

エラー メッセージ SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: Supervisor [dec] is becoming active.

説明 コールド スイッチオーバーが開始されました。

推奨処置 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの `show system reset-reason` を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

エラー メッセージ SYSMGR-2-HEARTBEAT_FAILED: Sysmgr heartbeat failed at %lu. [chars]. [chars] ([dec])

説明 システム マネージャで KLM とハートビート試行中にエラーが発生しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-INBAND_START_FAILED: Failure while bringing up inband after ISSU reboot, errno: [dec].

説明 システム マネージャは、ISSU リブート後にインバンドを起動しようとしたのですが、コールがエラーを返しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-INVALID_HANDSHAKE: Invalid secret ([dec]) received from service [chars]. Expected [dec].

説明 サービスを開始できません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-INVALID_SYSMGRCONF: [chars]: invalid configuration file "[chars]": [chars] (error-id [hex]).

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-INVALID_VERSIONMSG: The remote System Manager ([chars]) declares itself in the same state as this System Manager ([chars]).

説明 2 つのスーパーバイザ エンジン間の冗長ステート ネゴシエーションが失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-ISSU_FAILED: The ISSU has failed: [chars] (error-id [hex])

説明 ISSU が失敗したため、スイッチのリブートが必要です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-LAST_CORE_BASIC_TRACE: [chars]: PID [dec] with message [chars].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-MSG_SEND_FAILURE_STANDBY_RESET: Failure in sending message to standby causing standby to reset.

説明 アクティブ上の MTS がスタンバイにメッセージを送信できないため、スタンバイをリセットします。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-MTS_FLUSH_SYNC_QUEUE_FAILURE: flush mts sync queue failed with [chars] (errno [dec])

説明 未処理のメッセージがないことを保証する mts_flush_sync_queue を呼び出すと、障害が HA に影響を与える場合があります

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-NON_VOLATILE_DB_FULL: System non-volatile storage usage is unexpectedly high at [dec]%.

説明 システムの不揮発性記憶域がほぼ満杯です。

推奨処置 コマンド clear processes logpid <pid> を実行してください

エラー メッセージ SYSMGR-2-NON_VOLATILE_DB_INODE_FULL: System non-volatile inode storage usage is unexpectedly high at [dec]%.

説明 システムの不揮発性 inode 記憶域がほぼ満杯です。

推奨処置 コマンド clear processes logpid <pid> を実行してください

エラー メッセージ SYSMGR-2-ONBOARD_FAILURE_LOGGING_FULL: Onboard failure logging usage is unexpectedly high at [dec]%.
 [chars].

説明 オンボード障害ロギング スペースがほぼ満杯です。

推奨処置 コマンド `clear logging onboard` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DEPENDCYCLE: Dependency cycle found among [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDCONFIG: [chars]: duplicated definition for service config. Previous definition in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDDEPEND: [chars]: duplicated dependency from [chars] for service [chars]. Previous use in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDNAME: [chars]: short name [chars] used by service [chars] is also used by service "[chars]" in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDOPTION: [chars]: duplicated definition for option [chars]-

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDSERVICE: [chars]: duplicated definition for service [chars]. Previous definition in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUPLICATEDVERDB: [chars]: duplicated definition for service version_db. Previous definition in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_DUP_UGRPENTRY: [chars]: service [chars] duplicated in the current upgrade group. Previous use in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_FT_SET_ID_PARSEERR: [chars]: ft_set_id ([dec]) out of bound for "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INCONSISTENTOPT: [chars]: option "[chars]=[chars]" not consistent with "[chars]=[chars]" for service "[chars]"

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDCONDDPEND: [chars] (in dependency list of compulsory conditional service [chars]): optional conditional service "[chars]" not allowed.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDCONDDPEND: [chars] (in dependency list of ASAP service [chars]): conditional service "[chars]" not allowed.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDDEPEND: [chars] (in dependency list of service [chars]): service [chars] not defined for scope "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDEXEC: [chars]: invalid executable [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDHANDSHAKEDEPEND: [chars] (in handshake dependency list of service [chars]): service "[chars]" is MTS unaware or not defined for scope "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDIDENT: [chars]: [chars] "[chars]" not found for service "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDOPTION: [chars]: option [chars]-

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDSTDBYDEPEND: [chars]: service [chars] cannot be dependent on service [chars] due to the standby mode wait for that service.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALIDVDCDEPEND: [chars] (in dependency list of service [chars]): service [chars] is a [chars] service.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_CLEANUP_ARGUMENTS: [chars]: cleanup_arguments = "[chars]": only conditional services that are scripts can specify cleanup arguments`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_COND_SRV_MODE: [chars]: service [chars] not defined for scope "control" or not mts aware.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_DIR: [chars]: "[chars]" is not a valid [chars]: [chars] ([dec]).`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_GLOBAL_SYNC: [chars]: mts unaware service may not request for a global sync.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_HB: [chars]: "[dec]" is not a valid heartbeat timeout.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_MAX_INSTANCE: [chars]: [dec] is not a valid max_instance.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_SHELLTREE: [chars]: invalid shell parser tree [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_STANDBY_MODE_GLOBAL_SYNC: [chars]: service with standby mode wait cannot request for a global sync.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_STANDBY_MODE: [chars]: standby_mode should be run.

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_STARTUP_MODE_DEPENDENCY: [chars]: Invalid dependency. Service [chars] sstartupmode ('[chars]') doesnotmatchdependentservice "[chars]" sstartupmode ('[chars]').'

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_TRANSL: [chars]: invalid translator [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_INVALID_UGRPENTRY: [chars]: service "[chars]" is not defined.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_MISSINGOPTION: [chars]: option [chars]-`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_MTSUNAWARE_HANDSHAKEDEPEND: [chars]: service [chars] is MTS unaware and cannot have handshake dependencies.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_NORESTART: [chars]: option [chars]-`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-2-PARSEERR_NOTCONFIG: [chars]: [chars] implemented only for service config.`

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_ADD_SRV: Service "[chars]" cannot be added

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_DELETE_SRV: Service "[chars]" cannot be removed

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_MODIFY_PARAM: Cannot modify parameter [chars] for the service "[chars]", old value = [chars], new value = [chars]

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_MODIFY_SRV: Configuration for service "[chars]" cannot be modified, param modified = [chars], old_value = [chars], new_value = [chars]

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_REP_UGRPENTRY: [chars]: service [chars] is used in more than one upgrade group. First use in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_TOOMANYDEPENDS_MULTIPLE_INST: [chars]: too many multiple instance dependencies ([dec]) for service "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_TOOMANYDEPENDS: [chars]: too many dependencies ([dec]) for service "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_UGRPDUPLICATEDNAME: [chars]: upgrade group name "[chars]" already used in [chars].

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARSEERR_UGRPNAMEREDEFINED: [chars]: the upgrade group is already called "[chars]".

説明 システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PARTIAL_CFGWRITE_ABORTED: Partial configuration copy aborted.

説明 部分設定コピーが失敗しました。

推奨処置 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。問題が解決しない場合は、コマンド `copy running-config startup-config` を実行し、再試行します。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PLUGIN_BOOTUP_FAILURE: The bootup of the supervisor has failed due to plugin load: [chars] (error-id [hex])

説明 プラグインのロードが原因で、スーパーバイザのブートアップに失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PSS2FILE_CONVERT_FAILED: Conversion of file [chars] failed.

説明 内部データ形式の変換が失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-PSS2_VOLATILE_DB_FULL: Volatile database usage in kernel is unexpectedly high at [dec]%.

説明 カーネル スペースのシステム揮発性データベースがほぼ満杯です。

推奨処置 コマンド `system system internal pss kernel memstats` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-REDSTATE_GETFAILED: Failed to request redundancy state: [chars] (error-id [hex]).

説明 ローカル スーパーバイザは、冗長状態を取得できません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-REDSTATE_SETFAILED: Failed to set redundancy state: ret_val ([dec]).

説明 ローカル スーパーバイザは、冗長状態を取得できません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-REDUNDANCY_CHANNEL_FAILURE: Remote sup will be rebooted since its coming up as active when local sup is still active.

説明 ローカル SUP はまだアクティブですが、リモート SUP がアクティブになっています。その結果、ローカル SUP によりリモート SUP がリセットされます。

推奨処置 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-REDUNDANCY_HEARTBEAT_FAILURE: Heartbeat between active and standby on the redundancy channel not working for last [dec] minutes.

説明 このスーパーバイザは冗長性チャネルで別のスーパーバイザからハートビートを受信していません。これにより、スイッチオーバー時に問題が発生し、スイッチオーバーが失敗する可能性があります。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-RESTART_SYSTEM_LOG: We will be restarting system soon for vdc [dec].

説明 すべての状態をこのスーパーバイザに転送する前にホットスイッチオーバーを実行しようとしたため、システムを再起動します。そのため、コールドスイッチオーバーを実行します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-RESTORE_RUNTIME_DB_FAILED: Restoring of runtime database for fabric switch upgrade failed during boot (error-id [hex]).

説明 このメッセージは、ランタイム データベースがファブリック スイッチのアップグレードのためのブート時に復元できなかったことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SAVE_RUNTIME_DB_FAILED: Saving of runtime database for fabric switch upgrade failed (error-id [hex]).

説明 このメッセージは、ランタイム データベースをファブリック スイッチのアップグレード用に保存できなかったことを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "[chars]" (PID [dec]) hasntcaughtsignal[dec][chars]'

説明 サービスで実行が異常終了しました。サービスは、サービス用に実装された HA ポリシーに応じて、再起動される可能性があります。

推奨処置 show process コマンドを使用して、サービスが再起動されたことを確認してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SHUTDOWN_FAILURE: Unable to set signal handler for graceful shutdown: [chars] (error-id [hex]).

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SHUTDOWN_REJECT: The System Manager is busy saving the configuration. Please try again later.

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SHUTDOWN_SYSTEM_LOG: vdc [dec] will shut down soon.

説明 VDC システムをシャットダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SIGKILL_FAILURE: Service "[chars]" failure to respond to SIGKILL causing supervisor to reset. Last heartbeat %.2f secs ago.

説明 サービスがシステム マネージャによって送信された SIGKILL に応答できないため、スーパーバイザをリセットします。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SOCKET_ERROR: Failed to open socket connection, errno: [dec].

説明 ソケット接続を開くコールが失敗しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SRV_CLEAR_MEMORY_ALERT: service "[chars]" clear memory alert ([dec]%)

説明 クリーン メモリ アラート イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SRV_MAJOR_MEMORY_ALERT: service "[chars]" major memory alert ([dec]%)

説明 メジャー メモリ アラート イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SRV_MINOR_MEMORY_ALERT: service "[chars]" minor memory alert ([dec]%)

説明 マイナー メモリ アラート イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SRV_SPAWN_FAILED: Spawning of service "[chars]" in vdc [dec] failed : [chars] (error-id [hex]).

説明 サービスを生成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-STANDBY_BOOT_FAILED: Standby supervisor failed to boot up.

説明 このメッセージが表示されるのは、ローダーが BIOS によってロードされてから 3 ～ 6 分後にスタンバイ スーパーバイザがブート手順を完了しない場合（つまり、ローカル コンソールでログイン プロンプトに到達しない場合）に出力される場合です。このメッセージは、通常、スタンバイ スーパーバイザ用にブート変数が正しく設定されていない場合に表示されます。ユーザがローダー プロンプトで ESC キーを押して意図的にブート手順を中断した場合にも表示される可能性があります。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザのローカル コンソールに接続します。スーパーバイザがローダー プロンプトに表示されている場合は、**boot** コマンドを使用してブート手順を続行してみます。それ以外の場合は、スタンバイ スーパーバイザに対して、またはアクティブ スーパーバイザの VSH セッションから、**force-dnld** オプションを指定して **reload** コマンドを発行します。スタンバイがオンラインになってから、ブート変数を適切に設定して問題を修正します。

エラー メッセージ SYSMGR-2-STARTUP_CONVERSION_FAILED: Startup config conversion failed during boot (error-id [hex]).

説明 このメッセージは、スタートアップ コンフィギュレーションの変換がブート時に失敗したことを示します。

推奨処置 問題が解決しない場合は、**vshboot** のコマンドの **init system** を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-START_SCRIPT_FAILED: Start script (/isan/etc/rc.sysmgr start) failed with return value: ([dec]).

説明 システムの初期化を完了できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SUBPROC Spawn_FAILED: Spawning of sub-process "[chars]" in vdc [dec] failed : [chars] (error-id [hex]).

説明 サブプロセスを生成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SUP_POWERDOWN: Supervisor in slot [dec] is running with less memory than active supervisor in slot [dec]

説明 スーパーバイザ メモリの不一致

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.

説明 スイッチオーバーが完了します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVCRASHED: Service "[chars]" (PID [dec]) crashed during switchover - hasntcaughtsignal[dec].Corewillnotbecollected.'

説明 スイッチオーバーは、サービスがスイッチオーバー中にクラッシュしたために失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVFAILED: Service "[chars]" failed in performing its switchover actions (error-id [hex]).

説明 スイッチオーバーは、サービスがアクティブ状態に移行できなかったために失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVTERMINATED: Service "[chars]" (PID [dec]) terminated during switchover with error code [dec] .

説明 スイッチオーバーは、サービスがスイッチオーバー中に終了したため失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_THRESHOLD_EXCEEDED: Switchover threshold exceeded ([dec] switchovers happened within [dec] seconds). Powering down all linecards.

説明 スイッチオーバーのしきい値を超過しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SWITCHOVER_TIMEOUT: Service "[chars]" (vdc [dec]) did not respond to switchover message in [dec] seconds

説明 サービスが応答に失敗したため、スイッチオーバーがタイムアウトしました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SYNC_FAILURE_MSG_PAYLOAD: vdc [dec]: [chars]

説明 同期障害の原因を確認するためにメッセージをダンプ出力します

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SYNC_FAILURE_STANDBY_RESET: Failure in syncing messages to standby for vdc [dec] causing standby to reset.

説明 アクティブ上の MTS がスタンバイとメッセージを同期できないため、スタンバイをリセットします。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-SYSMGR_AUTOCOLLECT_TECH_SUPPORT_LOG: This supervisor will temporarily remain online in order to collect show tech-support. This behavior is configurable via system[no]auto-collecttech-support'.'

説明 スーパーバイザは自動的にログを収集しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-TMP_DIR_FULL: System temporary directory usage is unexpectedly high at [dec]%.

説明 システムの /tmp スペースがほぼ満杯です。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-VDC_CREATE_DELETE_SRVCRAshed: Global vdc-aware service "[chars]" (PID [dec]) crashed during vdc create/delete on standby - hasntcaughtsignal[dec].'

説明 グローバルな VDC 対応サービスはスタンバイでクラッシュしたため、スタンバイでの VDC の作成/削除に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-VDC_CREATE_DELETE_SRVTERMINATED: Global vdc-aware service [chars] (PID [dec]) terminated during vdc create/delete on standby with error code [dec] .

説明 グローバルな VDC 対応サービスはスタンバイで終了したため、スタンバイでの VDC の作成/削除に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-VDC_DELETE_FAILURE: The vdc delete has failed: [chars] (error-id [hex])

説明 VDC の削除が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-VDC_NOT_CLEANEDUP_SRVS: vdc [dec]: [chars]

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is unexpectedly high at [dec]%.

説明 システムの揮発性データベース スペースがほぼ満杯です。

推奨処置 コマンド `system pss shrink` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

エラー メッセージ SYSMGR-2-WARMSWITCHOVER_START: This supervisor is becoming active.

説明 コールド スイッチオーバーが開始されました。

推奨処置 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの `show system reset-reason` を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

エラー メッセージ SYSMGR-2-WDT_KGDB: System watchdog kgdb has been [chars] for slot [dec].

説明 システムのウォッチドッグ `kgdb` が [chars] でした。コマンドがイネーブルの場合、ウォッチドッグ タイムアウトがあるとシステムは `kgdb` に移行します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSMGR-3

エラー メッセージ SYSMGR-3-BASIC_TRACE: [chars]: PID [dec] with message [chars].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CAPABILITY_REDUN_CHANGE: Redundancy mode changed to [chars] due to configuration change.

説明 一部の設定変更が発生したため、管理上の冗長モードが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGCTRL_ABORT: signal to abort cfgctrl as super changes to the unstable state

説明 スーパーバイザ状態が不安定に変更された場合、cfgctrl を終了する必要があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGERASE_FAILED: Configuration erase failed (error-id [hex]).

説明 要求された設定の消去が失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGSNAPSHOT_FAILED: Configuration snapshot failed (error-id [hex]).

説明 要求された設定スナップショットが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_FAILED: Configuration copy failed (error-id [hex]).

説明 要求された設定のコピーが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_REJECT: Discarding request for configuration [chars]: configuration action already in progress.

説明 コマンド copy running-config startup-config の他のインスタンスが進行中です。

推奨処置 他のインスタンスが完了するのを待機してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_SRVCRAshed: Service [chars] crashed with signal ([dec]) while configuration was being saved

説明 必要なサービスは設定の保存中にクラッシュしました。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_SRVFAILED: Service "[chars]" failed to store its configuration (error-id [hex]).

説明 必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに独自の設定を保存できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

推奨処置 show process コマンドを使用して、システムが正しく実行されていることとサービス [chars] が正しく動作していることを確認します。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_SRVTERMINATED: Service [chars] terminated with error code ([dec]) while configuration was being saved

説明 必要なサービスは設定の保存中に終了しました。設定全体のコピーがエラーと見なされません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_SRVTIMEOUT: Service [chars] failed to store its configuration in the timeout period

説明 必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに設定を保存する要求を受信した後で応答を送信できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_VDCSRVCRASHED: Service [chars] in vdc [dec] crashed with signal ([dec]) while configuration was being saved

説明 必要なサービスは設定の保存中にクラッシュしました。設定全体のコピーがエラーと見なされません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_VDCSRVFAILED: Service "[chars]" in vdc [dec] failed to store its configuration (error-id [hex]).

説明 必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに独自の設定を保存できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

推奨処置 show process コマンドを使用して、システムが正しく実行されていることとサービス [chars] が正しく動作していることを確認します。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_VDCSRVTERMINATED: Service [chars] in vdc [dec] terminated with error code ([dec]) while configuration was being saved

説明 必要なサービスは設定の保存中に終了しました。設定全体のコピーがエラーと見なされません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CFGWRITE_VDCSRVTIMEOUT: Service [chars] in vdc [dec] failed to store its configuration in the timeout period

説明 必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに設定を保存する要求を受信した後で応答を送信できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-COPY_CORES_FAILED: Copying cores failed ([dec]).

説明 ログで示されたエラーが原因で、宛先へのコアのコピーが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-COREDUMP_TIMEOUT: Failed to store the core in the specified time. Resetting

説明 表示された時間にコアを保存できませんでした。リセットしています...

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CORE_CLIENT_INIT_FAILED: Core client will not be started due to some internal error.

説明 コア クライアントは内部エラーが原因で起動されません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CORE_OP_FAILED: Core operation failed: [chars]

説明 一般的なコア動作の障害を表示するために主に使用されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-CORE_SERVER_INIT_FAILED: Core server will not be started due to some internal error.

説明 コア サーバは内部エラーが原因で起動されません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-DAEMONIZE_FAILED: Unable to daemonize service "[chars]": [chars] ([dec]).

説明 サービスを生成できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-FAILED_PFM_HANDSHAKE: PFM-handshake from service "[chars]" failed (error-id [hex]).

説明 プラットフォーム マネージャのハンドシェイクが失敗しました。システムは初期化を続行できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-GSYNC_TIMEOUT_FAILED: Failed to set timeout for global sync for an application ([dec]).

説明 アプリケーションのグローバルな同期のタイムアウトを設定できませんでした。これにより、アプリケーションでグローバルな同期が完了しない場合に、グローバルな同期が無期限に動作しなくなる可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-HEARTBEAT_FAILURE: Service "[chars]" sent SIGABRT for not setting heartbeat for last [dec] periods. Last heartbeat %.2f secs ago.

説明 サービスはシステム マネージャに適切なハートビートを設定していません。そのため、このサービスは強制終了され、このサービスの再起動性が TRUE に設定されている場合は、サービスが再起動されます。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-INVALID_BOOT_HANDSHAKE: Boot-scope-handshake received from service [chars], that is in scope [dec] (not the boot scope).

説明 サービスは、異なるサービス クラスに属するアクションを実行しようとしています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-INVALID_GSYNC_GET: Service "[chars]" vdc [dec] requesting gsync without setting proper flag in its conf file.

説明 サービスがコンフィギュレーションファイルで適切なフラグを設定せずにグローバルな同期を要求しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-INVALID_PFM_HANDSHAKE: PFM-handshake received from service [chars], that is in scope [dec] (not the boot scope).`

説明 サービスは、プラットフォーム マネージャ サービスに属するアクションを実行しようとしています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-INVALID_TRANSITION: Transition from state [chars] to state [chars] is not allowed.`

説明 システム マネージャのステート マシンの予期しない遷移。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-INVALID_UUID: Service [chars] is configured with UUID [hex], but uses UUID [hex].`

説明 サービスの ID がイメージ ファイルで矛盾しています

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-ISSU_BEGIN_FAILED: ISSU cannot proceed (error-id [hex]).`

説明 このメッセージは、一部のサービスが ISSU をブロックしたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-LC_IMAGE_UPGRADE_FAILURE: Linecard image upgrade request failed(error-id [hex]).`

説明 ラインカード イメージのアップグレード要求が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-3-LC_RESET: Resetting linecard`

説明 ラインカードがリセットされています

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-LC_SAVE_STATES_FAILURE: Save states request for the linecard failed(error-id [hex]).

説明 ラインカードの状態保存要求が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-LC_STOP_ASYNC_FAILURE: Stop async notification request failed(error-id [hex]).

説明 ラインカードの非同期通知の停止要求が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-LC_UPG_ERROR: LC ERROR: [chars]

説明 ラインカードのアップグレード エラー メッセージ

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-MISSING_OPTIONAL_CAPABILITY: Incomplete support for the current running-config on standby supervisor.

説明 アクティブ スーパーバイザとスタンバイ スーパーバイザの間にわずかな設定の不一致があります。動作冗長モードは、まだ HA に設定されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-MODULE_LOCK_FAILED: Failed to lock the local module to avoid reset (error-id [hex]).

説明 ローカル モジュールのロックに失敗しました。ローカル モジュールをリロードすると、スイッチオーバーが失敗することがあります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-ND_UPGD_RECOVERY_SRVFAILED: Service "[chars]" in vdc [dec] failed in non-disruptive upgrade recovery (error-id [hex]).

説明 中断を伴わないアップグレードは、サービスが状態を回復できなかったため失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-OPERATIONAL_MODE_WARM: Operational redundancy mode set to warm (error-id [hex]).

説明 動作冗長モードは warm に設定されます。[dec] は理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-PARTIAL_CFGWRITE_FAILED: Partial configuration copy failed (error-id [hex]).

説明 要求された設定のコピーが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-PARTIAL_CFGWRITE_VER_MISMATCH: Startup-config version not same as current software version.

説明 スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが現在のソフトウェア バージョンと一致しません。

推奨処置 copy running startup を実行し、再試行してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-RTDBCTRL_BUILD_UPG_TBL_FAILED: Failed to prepare upgrade version table during pre-upgrade

説明 プレアップグレード シーケンスの必須シーケンスが失敗しました。バージョン テーブルを正しく作成できませんでした

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-RTDBCTRL_SRVFAILURE: Service "[chars]" responded with a failure

説明 サービスは要求に対してエラーで応答しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-RTDBCTRL_SRVTIMEOUT: Service [chars] failed to respond back to System Manager in the specified timeout period

説明 必要なサービスがファブリックスイッチのアップグレードに対する要求を受信した後に応答を送信できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-RTDBCTRL_SRV_RECV_FAILED: Failed to receive response from Service "[chars]"

説明 必要なサービスがファブリックスイッチのアップグレードに対する要求を受信した後に応答を送信できませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-RTDBCTRL_SRV_SEND_FAILED: Failed to send upgrade request to Service "[chars]"

説明 必要なサービスにアップグレード要求を送信できませんでした

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-SERVICE_TERMINATED: Service [chars] (PID [dec]) has finished with error code [chars] ([dec]).

説明 サービスは、実行を正常に終了しました。値 [dec2] およびサービス用に実装された HA ポリシーに応じて、サービスが自動的に再起動される場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-SHUTDOWN_OVER: The System Manager is shutting down now.

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-SHUTDOWN_START: The System Manager has started the shutdown procedure.

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-STANDBY_UNSTABLE_FTSET_OPERATION: Restarting standby since it is not in hot standby state while feature-set operation was in progress in vdc [dec].

説明 フィーチャセット操作中のスタンバイが不安定です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-STANDBY_VDC_RESTART_FAILURE: vdc [dec] on standby failed to restart. error: [chars] ([hex])

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-SYSMGR_CRASHED: Sysmgr (PID [dec]) [chars]

説明 Sysmgr が異常終了しました。

推奨処置 show process コマンドを使用して、sysmgr が再起動されたことを確認してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-TFTP_CORES_FAILED: TFTPping cores failed ([chars]).

説明 ログで示されたエラーが原因で、宛先へのコアの TFTPping が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-UNACCEPTABLE_WAIT: Service [chars], no response from System Manager after [dec] seconds. Terminating.

説明 生成されるサービスはシステム マネージャとハンドシェイクできなかったため、終了しようとしています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-3-UNLINK_RELINK_CONF_FILES_FAILED: [chars] of conf files failed. plugin_id [dec]

説明 コンフィギュレーション ファイルのリンク解除または再リンクに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-3-URIFS_APPLY_FAILED: Applying URI filesystem database failed (error-id [hex]).

説明 URI ファイルシステム データベースのアプリケーションが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSMGR-4

エラー メッセージ SYSMGR-4-BASIC_TRACE_WARNING: [chars]: PID [dec] with message [chars].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-CFGWRITE_PARTIALFORCED: Some services are missing; partial configuration write forced.

説明 システムは完全には動作していませんが、設定コピーは強制されました。実行されていないサービスは設定を保存せず、次回はデフォルト設定で起動します。

推奨処置 show process コマンドを使用して、実行されていない必須サービスを探します。

エラー メッセージ SYSMGR-4-ON_DEMAND_STOP_UID_KNOWN: On-demand service "[chars]" stopped by uid ([dec]).

説明 サービス起動タイプはオンデマンドタイプとしてコンフィギュレーションファイルに指定されていますが、中断の外部要求がありました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-ON_DEMAND_STOP: On-demand service "[chars]" stopped.

説明 サービス起動タイプはオンデマンドタイプとしてコンフィギュレーションファイルに指定されていますが、中断の外部要求がありました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-PARSEWARN_INVALID_CFGFILE: [chars]: unable to find "[chars]": [chars] ([dec]).

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-4-PARSEWARN_RESTART_CNT_TOO_BIG: Service "[chars]": [chars] restart count of [dec] too big, needs to be set to [dec].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-4-PARSEWARN_VALUE_TOO_SMALL: [chars]: [chars] is too small, replaced with [dec].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-4-READCONF_REJECT: Discarding configuration update request: [chars].

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-READCONF_STARTED: Configuration update started (PID [dec]).

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-SRVSCOPE_DELAYED: Waiting for redundancy state; termination delayed for scope [chars].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-SYSMGR_CORE_TRUNCATED: Core seems to be truncated on generation. [dec] / [dec] KB. PID: [dec]

説明 コアが切り捨てられた可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-SYSMGR_PLUGIN_FAILURE: Received failure response [hex] from Plugin Manager

説明 プラグイン マネージャからの失敗応答

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-4-SYSMGR_VDC_CORE_DELETION: Cores in VDC [dec] will be deleted as part of VDC deletion

説明 VDC コアが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-4-UGRP_ALL_COMPLETED: Upgrade completed for all the groups.`

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-4-VAR_SYSMGR_FULL: System core file storage usage is unexpectedly high at [dec]%. This may cause corruption of core files`

説明 システム コア ファイルの記憶域がほぼ満杯です。

推奨処置 スーパーバイザからコアをコピーし、`clear cores` を実行してスペースを解放します

SYSMGR-5

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGERASE_DONE: Configuration erase successful.`

説明 要求された設定の消去が正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGERASE_STARTED: Configuration erase started (PID [dec]).`

説明 要求された設定の消去が開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGINIT_STARTED: Initialization of the startup configuration started (PID [dec]).`

説明 スタートアップ コンフィギュレーションの要求された初期化が開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGSNAPSHOT_DONE: Configuration snapshot successful.`

説明 要求された設定スナップショットが正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGSNAPSHOT_STARTED: Configuration snapshot started (PID [dec]).`

説明 要求された設定スナップショットが開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGWRITE_DONE: Configuration copy successful.`

説明 要求された設定のコピーは正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CFGWRITE_STARTED: Configuration copy started (PID [dec]).`

説明 アクティブ スーパーバイザでは、このメッセージは、システムがユーザから要求された `copy running-config startup-config` の処理を開始したことを示します。スタンバイ スーパーバイザでは、システムがアクティブ スーパーバイザからのスタートアップ コンフィギュレーションを同期していることを示します。[dec] は要求を処理するプロセッサのプロセス ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-CONVERT_STARTUP_STARTED: Configuration conversion started (PID [dec]).`

説明 このメッセージは、システムがスタートアップ コンフィギュレーションの変換を開始したことを示します。これは、システムのブート時またはアップグレード中に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-DELETE_BINARY_STARTUP_STARTED: Deletion of binary startup configuration started (PID [dec]).`

説明 このメッセージは、システムがスタートアップ変換の変換エラーが原因でバイナリ スタートアップ コンフィギュレーションを削除することを示します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ `SYSMGR-5-FSM_STATE_TRANS: System Manager NESTED state transition from [chars] to [chars].`

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-IMPROPER_CLEANUP: Service "[chars]" exited without replying to switchover request.

説明 条件付きサービスがスイッチオーバーの要求に応答しないで終了しました。このメッセージは、ロギング専用であり、システムの機能には影響しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-ISSU_ABORT: Notifying services of aborted ISSU (PID [dec]).

説明 このメッセージは、ISSU が中断され、サービスが変更をロールバックするように要求されていることを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-ISSU_BEGIN_STARTED: Notifying services of ISSU (PID [dec]).

説明 このメッセージは、システムが ISSU のサービスの通知を開始したことを示します。サービスはアップグレードをこの時点でブロックできます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-LC_UPGRADE_REBOOT: Rebooting linecard as a part of upgrade

説明 ラインカードは、アップグレードの一環としてリブートされています

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-5-LC_UPGRADE_START: Starting linecard upgrade

説明 ラインカードのアップグレードが開始されています

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-5-MODULE_ONLINE: System Manager has received notification of local module becoming online.

説明 システムマネージャがオンラインになっているローカルモジュールの通知を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-PARTIAL_CFGWRITE_ASCII_CONFIG: Startup-config version not present.

説明 スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが存在しません。

推奨処置 スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが存在しません。ASCII 設定が適用されます。

エラー メッセージ SYSMGR-5-PARTIAL_CFGWRITE_DONE: Partial configuration copy successful.

説明 要求された設定のコピーは正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-PARTIAL_CFGWRITE_STARTED: Partial configuration copy started by UUID [hex] (PID [dec]).

説明 このメッセージは、アクティブ スーパーバイザにだけ出力され、上記 UUID のサービスが部分的な write mem を要求したことを示します。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-RECOVERY_FAILED: Stateful recovery failed, system manager will now start stateless.

説明 ステートフル リカバリが失敗しました。システム マネージャが、システムを再起動し、ステートレスで開始します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-RUNTIME_DB_RESTORE_STARTED: Runtime database controller started (PID [dec]).

説明 このメッセージは、システムがランタイム データベースの復元を開始したことを示します。これは、中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレード中に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-RUNTIME_DB_RESTORE_SUCCESS: Runtime database successfully restored.

説明 このメッセージは、ランタイム データベースが中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレードで正常に復元されたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-RUNTIME_DB_SAVE_STARTED: Runtime database save has started (PID [dec]).

説明 このメッセージは、システムがランタイム データベースの保存を開始したことを示します。これは、中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレード中に発生します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-SERVICE_DELETED: Service [chars] has been removed from the System Manager database.

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-STATEFUL_STATE: System Manager is in state [chars] after stateful restart.

説明 システム マネージャは、システム マネージャの終了の原因となったエラー後にステートフルで再起動しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-5-SUBPROC_KILLED: "[chars]" (PID [dec]) hasntcaughtsignal[dec][chars]'

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-SUBPROC_TERMINATED: "[chars]" (PID [dec]) has finished with error code [chars] ([dec]).

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-5-UGRP_COMPLETED: Upgrade completed for group [dec].

説明 これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSMGR-6

エラー メッセージ SYSMGR-6-ALL_SCOPES_STARTED: System services have completely started at this time.

説明 システム サービスは、現時点で完全に開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-HANDSHAKE_DONE: Handshake with service "[chars]" successfully performed.

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-HANDSHAKE_VERIFYING_DONE: Handshake verification done from service "[chars]".

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-LC_UPG_DEBUG: LC DEBUG: [chars]

説明 ラインカードのアップグレード デバッグ メッセージ

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ SYSMGR-6-RLIMIT_INFO: rlimit of service "[chars]"([dec]) = %llu

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SERVICE_STARTED: Service "[chars]" in vdc [dec] started with PID([dec]).

説明 システム マネージャは、サービスの起動しています。このメッセージは、デバッグ専用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SERVICE_SUCCESS_EXIT: Service [chars] (PID [dec]) has successfully exited with exit code [chars] ([dec]).

説明 サービスは正常に実行を終了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SRVSCOPE_COMPLETED: Completed execution for scope [chars].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SRVSCOPE_STARTED: Started execution for scope [chars].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SRVSTATE_CHANGED: State for service "[chars]" changed from [chars] to [chars] in vdc [dec].

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SRV_ENQUEUED_FOR_START: Conditional service "[chars]" started by sap "[dec]" has been enqueued for start.

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-STATE_CHANGED: System Manager state changed from [chars] to [chars] for vdc [dec].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SUBPROC_SUCCESS_EXIT: [chars] (PID [dec]) has successfully exited with exit code [chars] ([dec]).

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-SUPERSTATE_CHANGED: System Manager super state changed from [chars] to [chars] for vdc [dec].

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-6-UNEXPECTED_GSYNC_RESTART_STANDBY: Sending a message to restart system on standby on vdc [dec].

説明 アクティビティはスタンバイの状態と互換性がないアクティブスーパーバイザで発生しました。システムはスタンバイ上で再起動されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSMGR-7

エラー メッセージ SYSMGR-7-CFGWRITE_UNEXPECTEDRSP: Discarding unexpected response from service "[chars]".

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-DUPLICATED_PFM_HANDSHAKE: PFM-handshake received from service [chars], but information already available.

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-LIBCDB_FAILURE: Conversion for service "[chars]" failed in libcdb.

説明 このメッセージは、システムが変換 tarball を見つけることができないか、またはこのサービスに必要な変換ライブラリがないことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-LIBVDB_FAILURE: Conversion for service "[chars]" failed in libvdb.

説明 このメッセージは、システムがバージョンデータベース内でこのサービスのパッケージ情報を検出できなかったことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-ND_UPGD_RECOVERY_SRVSUCCEEDED: Service "[chars]" recovered its state during non-disruptive upgrade.

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-NO_STARTUP_CONFIG: No startup-config to convert.

説明 このメッセージは、システムがスタートアップ コンフィギュレーションを変換しようとしたが、変換するコンフィギュレーションが見つからなかったことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-SWITCHOVER_SRVSUCCEEDED: Service "[chars]" completed its switchover actions.

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-UNEXPECTEDMSG: Opcode [dec] not expected at this time from service "[chars]" ([chars]).

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-UNKNOWNADDR: Opcode [dec] received from unknown source [chars]. Discarding.

説明 このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-UNKNOWNMSG: Unknown opcode [dec] received from [chars].

説明 システム マネージャが、指定された opcode の認識できないメッセージを受信しました。[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSMGR-7-UNKNOWNPID: Opcode [dec] received from [chars] with unknown PID [dec]. Discarding.

説明 システム マネージャは、不明なプロセスからメッセージを受信しました。[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSMGR-7-UNKNOWNUUID: Opcode [dec] received from [chars] with unknown UUID [dec]. Discarding.`

説明 システム マネージャが、表示された UUID から認識できないメッセージを受信しました。
[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSTEMHEALTH メッセージ

ここでは、SYSTEMHEALTH メッセージについて説明します。

SYSTEMHEALTH-2

エラー メッセージ `SYSTEMHEALTH-2-OHMS_BATTERY_FAILED: Battery [dec] failed for module [dec]. Reason: [chars].`

説明 バッテリーが故障しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSTEMHEALTH-2-OHMS_BOOTFLASH_FAILED_RESET_DAY: Bootflash hard resets for module [dec] has reached threshold limit in 24 hours.`

説明 ブートフラッシュのハードリセットは、24 時間でしきい値制限に達しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSTEMHEALTH-2-OHMS_BOOTFLASH_FAILED_RESET_LIFE: Bootflash hard resets for module [dec] has reached the maximum threshold limit.`

説明 ブートフラッシュのハードリセットは、最大しきい値制限に到達しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSTEMHEALTH-2-OHMS_BOOTFLASH_FAILED: Bootflash test maximum failures reached for module [dec] Reason: ([chars]).`

説明 ブートフラッシュが故障しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `SYSTEMHEALTH-2-OHMS_CACHE_DISK_FAILED: Cache disk [dec] failed for module [dec].`

説明 キャッシュ ディスクが故障しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_EMGMT_FAILED: Management port failed for module [dec].

説明 イーサネット管理ポートが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_EOBC_FAILED: EOBC test failed for module [dec].

説明 モジュールの EOBC テストが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_FIPS_FAILURE: FIPS compliance error during random number generation.

説明 FIPS コンプライアンス エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_FREE_DISK_FAILED: Free Disk Space on partition [chars] is below [chars] threshold for module [dec].

説明 システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を下回りました。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザが使用できる場合はスイッチオーバーを強制します。または、回復するスイッチをリブートします

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_FREE_DISK_RUNNING: Free Disk Space on partition [chars] have increased and is above [chars] threshold for module [dec].

説明 システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を超えました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_INBAND_FAILED: Inband test maximum failures reached for module [dec].

説明 インバンドが失敗する。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_MOD_PORT_LB_TEST_FAILED: Module [dec] Port [dec] has failed loop back tests.

説明 ポートのループバック テストの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_MOD_RELOAD_REQ: Module [dec] reload being requested due to errors found by [chars] test.

説明 システム ヘルス モジュール リロード要求。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_MOD_SNAKE_TEST_FAILED: Module [dec] has failed snake loopback tests.

説明 スネーク テストの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_NVRAM_FAILED: Nvram test maximum failures reached for module [dec] for blocks 0x%llx.

説明 NVRAM が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_SUP_CF_CRC_FAILED: Compact Flash firmware CRC checksum on module [dec] is corrupted.

説明 Compact Flash のファームウェアが壊れています。

推奨処置 このモジュールの Compact Flash を交換します。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_SUP_CF_CRC_INIT_ERRORS: Compact Flash firmware CRC checksum procedure encountered an error during initialization on module [dec], reason:([chars]).

説明 Compact Flash の CRC チェックサムの初期化が失敗しました。

推奨処置 ボード上の Compact Flash と関連するシステム (誤) 構成を確認します。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_SUP_CF_REFLASH_FAILED: Compact Flash firmware refresh procedure failed, replace the compact flash on module [dec]. Reason [dec]

説明 Compact Flash のファームウェアが壊れています。

推奨処置 このモジュールの Compact Flash を交換します。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_SWITCHOVER_REQ: Supervisor switch over being requested due to errors found [chars] test.

説明 システム ヘルス スイッチオーバー要求。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_SWITCH_RELOAD_REQ: Switch reload request due to errors found [chars] test.

説明 システム ヘルス スイッチ リロード要求。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_TCAM_PARITY_FAILED: TCAM test failed for module [dec].

説明 修正不能なパリティ エラーが検出されたときに、モジュールの TCAM テストが失敗しました。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールを交換してください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-2-OHMS_TCAM_PARITY_OFLOW: Too many TCAM Parity errors detected on module [dec]

説明 影響を受けるモジュールで、修正できるエラーより多くのパリティエラーが検出されました

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください。これらのエラーがモジュールのリロード後も発生する場合は、モジュールを交換してください

SYSTEMHEALTH-4

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_BATTERY_ERRORS: Battery test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

説明 バッテリ テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_BOOTFLASH_TEST_ERRORS: Bootflash test cannot proceed due to internal errors on module [dec].

説明 Compact Flash テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_CACHE_DISK_ERRORS: Cache disk test on module [dec] dpp [dec] has been suspended due to internal errors.

説明 キャッシュ ディスク テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_CF_CRC_PASSED: Compact Flash firmware on module [dec] is healthy at this time.

説明 Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_CF_REFLASH_PASSED: Compact Flash firmware was successfully refreshed on module [dec].

説明 Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_EMGMT_ERRORS: Management port test cannot proceed due to internal errors on module [dec].

説明 イーサネット管理ポートの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_EOBC_ERRORS: EOBC test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

説明 EOBC テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_EOBC_HALTED: EOBC Test Halted for module [dec]. Module needs EPLD Upgrade

説明 モジュールに、EOBC テストを実行するのに必要な EPLD の最小バージョンがありません。

推奨処置 最新の EPLD でモジュールをアップグレードしてください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_EXIT: Online System Health exiting due to internal errors. Reason [dec].

説明 内部エラーにより、オンライン システム ヘルスが終了しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_FAIL_ACTION_NOTICE: Failure action not taken, failure action is disabled.

説明 システム ヘルスの SERDES テストが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_FREE_DISK_ERRORS: Too many errors on module [dec] while running the Free Disk Space test for partition [chars].

説明 システム ヘルスの空きディスク領域テストの実行中に大量のエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_FREE_DISK_FAILING: Free Disk Space on partition [chars] is starting to go below threshold for module [dec]

説明 システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を下回っています。

推奨処置 スタンバイ スーパーバイザが使用できる場合はスイッチオーバーを強制します。または、回復するスイッチをリブートします

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_INBAND_FAILING1: Inband test failed [dec] times for module [dec].

説明 インバンドが失敗しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_INBAND_TEST_ERRORS: Too many errors while running the inband test.

説明 インバンドテストの実行中に大量のエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_LC_DAEMON_EXITED: System Health process running on module [dec] exited due to internal errors. Will attempt to restart.

説明 システム ヘルスのラインカード デーモンが終了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_LC_DAEMON_FAILED: System Health process running on module [dec] failed due to fatal errors.

説明 システム ヘルスのラインカード デーモンが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_LC_DAEMON_RESTARTED: System Health process running on module [dec] restarted.

説明 システム ヘルスのラインカード デーモンが再起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_MOD_SNAKE_PATH_FAILURE: Snake Loopback data path failure on module [dec].

説明 スネーク データ パスのみのエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_MOD_SNAKE_TEST_ERRORS: Snake Loopback test cannot proceed due to internal errors for module [dec].

説明 スネーク テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_NVRAM_ERRORS: Too many errors on module [dec] while running the Nvram test.

説明 NVRAM テストの実行中に大量のエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SERDES_FAILED: SERDES loopback test on interface fc[dec]/[dec] failed.

説明 システム ヘルスの SERDES テストが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_BOOTFLASH_ERRORS: Bootflash test has encountered an error on module [dec] Reason:([chars]).

説明 スーパーバイザの Compact Flash テスト エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_CRC_INTERN_ERRORS: Compact flash firmware CRC checksum procedure cannot proceed due to internal errors on module [dec].

説明 Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサム手順がエラーで終了しました。

推奨処置 システム ヘルスの clear-errors モジュール <x> を使用して cf-crc-check を再起動します

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_CRC_PROCESS_ERRORS: Compact flash firmware CRC checksum procedure failed on module [dec]. Reason [dec]

説明 Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサム手順が失敗しました。

推奨処置 システム ヘルスの clear-errors モジュール <x> を使用して cf-crc-check を再起動します

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_CRC_TEST_FAILING: Compact flash firmware CRC checksum validation starting to fail on module [dec].

説明 Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサムがこのモジュールで不良である可能性があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_RECALLED: Compact Flash on module [dec] was recalled.

説明 Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_REFLASH_INTERN_ERRORS: Compact Flash firmware re-flash procedure cannot proceed due to internal errors on module [dec].

説明 Compact Flash のファームウェアの再フラッシュ手順がエラーで終了しました。

推奨処置 システムヘルスの clear-errors モジュール <x> を使用してテストを再起動します

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_REFLASH_TEST_FAILING: Compact flash firmware refresh procedure starting to fail on module [dec].

説明 Compact Flash がこのモジュールで利用できない可能性があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SUP_CF_UNRESPONSIVE: Recalled Compact Flash on module [dec] is unresponsive.

説明 Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_SVC_DAEMON_FAILED: System Health process running on module [dec] SVC node [dec] exited due to errors.

説明 OHMS SVC デーモンが終了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_TCAM_PARITY_ACL_FIB_TIMEOUT: TCAM test timeout waiting for ACL/FIB to update TCAM on module [dec]

説明 システム ヘルスの TCAM テストは、ACL/FIB から応答を待機している間にタイムアウトしました

推奨処置 転送エンジンで重要なパケット ドロップが見つかった場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_TCAM_PARITY_ACL_FIB_UPDATE_FAILING: Tcam test failed as ACL/FIB failed to update TCAM on module [dec]

説明 ACL/FIB は、ソフト パリティ エラーが発生した後、TCAM を更新できませんでした。

推奨処置 転送エンジンで重要なパケット ドロップが見つかった場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-4-OHMS_TCAM_PARITY_ERRORS: TCAM test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

説明 TCAM テストの内部エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSTEMHEALTH-5

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_BATTERY_FAILING: Battery [dec] starting to fail on module [dec]. Reason: [chars].

説明 システム ヘルスのバッテリーの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_BOOTFLASH_FAILING: Bootflash starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスのブートフラッシュの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_CDISK_FAILING: Cache disk [dec] starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスのキャッシュ ディスクの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_EMGMT_FAILING: Management port on module [dec] starting to show signs of failures.

説明 システム ヘルスの emgmt の失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_EOBC_FAILING: EOBC starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスの eo bc の失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_INBAND_FAILING: Inband starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスのインバンドの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_NVRAM_FAILING: Nvram starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスの NVRAM の失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_SUP_CF_ERRORS_CLEARED: Compact flash failing conditions on module [dec] has been cleared.

説明 Compact Flash がこのモジュールで利用できない可能性があります。

推奨処置 ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_TCAM_PARITY_CLEARED: Failing conditions for TCAM on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスの TCAM 障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_TCAM_PARITY_FAILING: TCAM starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルスの TCAM の失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-5-OHMS_TEST_FAILING: [chars] test starting to fail on module [dec].

説明 システム ヘルス テストの失敗。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSTEMHEALTH-6

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_ASIC_FAILURE_INFO: Module [dec] Asic [chars] instance [dec] probable cause of failure.

説明 ハードウェア障害分析の結果。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_BATTERY_CLEARED: Failing conditions for battery [dec] on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスのバッテリー障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_BOOTFLASH_CLEARED: Failing conditions for bootflash on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスのブートフラッシュ障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_CDISK_CLEARED: Failing conditions for cache disk [dec] on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスのキャッシュ ディスク障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_EMGMT_CLEARED: Failing conditions for management port on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスの emgmt 障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_EOBC_CLEARED: Failing conditions for EOBC on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスの eo bc 障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_FAILURE_CLEARED: Failing conditions for test [chars] have been cleared on module [dec].

説明 システム ヘルス障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_INBAND_CLEARED: Failing conditions for inband on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスのインバンド障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_INBAND_DROP: Inband Dropping frames from module [dec] due to unknown reasons.

説明 システム ヘルスのインバンド非タイムアウト ドロップ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_INBAND_TO_ERR: Inband Dropping frames from module [dec] due to timeout errors.

説明 システム ヘルスのインバンドタイムアウト ドロップ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_INBAND_TX_CONGESTION: Inband Unable to transmit due to TX path congestion on module [dec].

説明 システム ヘルスのインバンド TX の輻輳。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_NVRAM_CLEARED: Failing conditions for Nvram on module [dec] have been cleared.

説明 システム ヘルスの NVRAM 障害がクリアされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ SYSTEMHEALTH-6-OHMS_STARTED: Online System Health started.

説明 オンライン システム ヘルスが開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TACACS メッセージ

ここでは、TACACS メッセージについて説明します。

TACACS-2

エラー メッセージ TACACS-2-TACACS_PROGRAM_EXIT: TACACS+ daemon exiting: [chars]

説明 TACACS+ デーモンは終了しています。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

TACACS-3

エラー メッセージ TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE: [chars]

説明 TACACS+ エラー メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TACACS-4

エラー メッセージ TACACS-4-TACACS_WARNING: [chars]

説明 TACACS+ の警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TACACS-5

エラー メッセージ TACACS-5-TACACS_MONITOR_STATUS: [chars] [chars]

説明 TACACS+ サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TACACS-5-TACACS_NOTIFICATION: [chars]

説明 TACACS+ の通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TACACS-5-TACACS_SERVER_STATUS: [chars] server [chars] with auth-port [dec] and acct-port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

説明 TACACS+ サーバのステータス変更を通知しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TACACS-6

エラー メッセージ TACACS-6-TACACS_ACCOUNTING_MESSAGE: [chars]

説明 アカウンティング メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TACACS-6-TACACS_MESSAGE: [chars]

説明 TACACS+ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_CMN_USD メッセージ

ここでは、TBIRD_CMN_USD メッセージについて説明します。

TBIRD_CMN_USD-6

エラー メッセージ TBIRD_CMN_USD-6-TBIRD_CMN_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_FWD_USD メッセージ

ここでは、TBIRD_FWD_USD メッセージについて説明します。

TBIRD_FWD_USD-6

エラー メッセージ TBIRD_FWD_USD-6-TBIRD_FWD_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_MAC_USD メッセージ

ここでは、TBIRD_MAC_USD メッセージについて説明します。

TBIRD_MAC_USD-3

エラー メッセージ TBIRD_MAC_USD-3-FCMAC_ERR_MSG: [chars]

説明 エラー ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_MAC_USD-6

エラー メッセージ TBIRD_MAC_USD-6-FCMAC_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_QUE_USD メッセージ

ここでは、TBIRD_QUE_USD メッセージについて説明します。

TBIRD_QUE_USD-6

エラー メッセージ TBIRD_QUE_USD-6-TBIRD_QUE_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TBIRD_XBAR_USD メッセージ

ここでは、TBIRD_XBAR_USD メッセージについて説明します。

TBIRD_XBAR_USD-6

エラー メッセージ TBIRD_XBAR_USD-6-TBIRD_XBAR_DEBUG_MSG: [chars]

説明 デバッグ ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TCAP メッセージ

ここでは、TCAP メッセージについて説明します。

TCAP-2

エラー メッセージ TCAP-2-MEM_FULL: Memory allocation failed.

説明 TCAP プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ TCAP-2-PROC_DN: Process is shutting down: [chars]

説明 TCAP プロセスが終了しています。

推奨処置 show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ TCAP-2-PROC_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

説明 TCAP プロセスの初期化に失敗しました。

推奨処置 show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

TPC メッセージ

ここでは、TPC メッセージについて説明します。

TPC-SLOT#-5

エラー メッセージ TPC-SLOT#-5-LOG_ERR_TPC_DPP_DEAD: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars]
DPP died

説明 仮想ターゲットに関連付けられた DPP がクラッシュしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TPC-SLOT#-5-LOG_ERR_TPC_VT_ACT_FAILED: VSAN :[dec] VT pWWN
:[chars] VT Activate failed

説明 仮想ターゲットのアクティブ化手順が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TPC-SLOT#-5-LOG_ERR_TPC_VT_CREATE_FAIL: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars] VT and NPort creation FAILED !!!

説明 仮想ターゲットおよび nport の作成が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TPC-SLOT#-5-LOG_ERR_TPC_VT_DESTROYED: VSAN :[dec] Virtual Target : [chars] Deleted

説明 関連する VSAN の仮想ターゲットが破棄されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TPC-SLOT#-5-LOG_ERR_TPC_VT_VSAN_DOWN: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars] VSAN down

説明 仮想ターゲットが設定された VSAN がダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TTYD メッセージ

ここでは、TTYD メッセージについて説明します。

TTYD-2

エラー メッセージ TTYD-2-TTYD_ERROR: TTYD Error [chars]

説明 重大な TTY デーモン エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TTYD-2-TTYD_MTS: TTYD Message queue [dec] [chars]

説明 TTY デーモンのメッセージ エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TTYD-2-TTYD_SDWRAP: TTYD Debug Facility error [dec] [chars]

説明 TTY デーモンのデバッグ ファシリティが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TTYD-3

エラー メッセージ TTYD-3-TTYD_MISC_ERROR: Error [chars] with error [chars] ([hex])

説明 TTY デーモン エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TTYD-6

エラー メッセージ TTYD-6-TTYD_MISC: TTYD [chars]

説明 tty デーモンのその他のメッセージ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TTYD-6-TTYD_PSS: TTYD Store error:[hex] [chars]

説明 TTY サービスの設定を保存できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TUNNEL メッセージ

ここでは、TUNNEL メッセージについて説明します。

TUNNEL-2

エラー メッセージ TUNNEL-2-FEATURE_ENABLE_FAILED: failed to enable feature tunnel, reason [chars] ([hex])

説明 機能トンネルのイネーブルに失敗しました。理由 [char] ([int])

推奨処置 障害の原因を確認し、適切な処置で障害を修正します。修正できない場合は、「show tech-support tunnel」の出力を取得してください

エラー メッセージ TUNNEL-2-TM_F2_ONLY_VDC: Tunnel feature is not supported in F2 only VDC

説明 トンネル機能は F2 の VDC でだけサポートされていません

エラー メッセージ Disable the Tunnel feature by the CLI "no feature tunnel"

TUNNEL-3

エラー メッセージ TUNNEL-3-HW_PROGRAMMING_FAILED: for [chars], reason [chars]

説明 ハードウェアのプログラミングは、トンネル [num] インターフェイスで失敗しました

推奨処置 しばらくしてからトンネル インターフェイス サブモードで shutdown および no shutdown を試行します。トンネル インターフェイスがまだ起動しない場合は、show tech-support tunnel の出力を取得して問題を特定します

TUNNEL-4

エラー メッセージ TUNNEL-4-TM_DF_PROGRAMMING_FAILED: [chars] DF(dont fragment) programming failed! status [hex]

説明 [chars] DF のプログラミングが失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 「show tech-support tunnel」の出力を取得して、df フラグのプログラミングが失敗した理由を特定します

エラー メッセージ TUNNEL-4-TM_DF_PROGRAMMING: Programming [chars] DF(dont fragment) df.sel [dec] df.val [dec]

説明 [chars] DF df.sel [int] df.val [int] をプログラミングしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-4-TM_MTU_PROGRAMMING_FAILED: [chars] mtu [dec] programming failed! status [hex]

説明 [chars] MTU [int] のプログラミングに失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 「show tech-support tunnel」の出力を取得して、MTU プログラミングが失敗した理由を特定します。トンネル インターフェイスはデフォルトの MTU 値を使用します

エラー メッセージ TUNNEL-4-TM_MTU_PROGRAMMING: Programming [chars] mtu [dec]...

説明 [chars] MTU [int] をプログラミングしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TUNNEL-5

エラー メッセージ TUNNEL-5-IF_CLEAR_COUNTER: Interface [chars] counters is cleared

説明 インターフェイス [char] のカウンタがクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-IF_CREATED: Interface [chars] is created

説明 インターフェイス [char] が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-IF_CREATE_FAILED: Interface [chars] creation failed due to [[hex]] [chars]

説明 [int] [char] が原因でインターフェイス [char] の作成が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-IF_DELETED: Interface [chars] is deleted

説明 インターフェイス [char] が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-IF_STATE_UPDATE: Interface [chars] is [chars] reason [chars]

説明 インターフェイス [char] は [char] です。理由 [char]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-PPF_SESSION_FAILED: session id %llx type [chars] for [chars] failed error [hex] [chars]

説明 [char] のセッション ID [int] タイプ [char] が失敗しました。エラー [int] [char]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-TM_DISABLED: Tunnel Disabled

説明 トンネル サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ TUNNEL-5-TM_ENABLED: Tunnel Enabled

説明 トンネル サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TUNNEL-7

エラー メッセージ TUNNEL-7-TM_INFO: [chars]

説明 トンネル サービス情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

U2RIB メッセージ

ここでは、U2RIB メッセージについて説明します。

U2RIB-2

エラー メッセージ U2RIB-2-IPC_PROCESSING_ERR: Error in processing IPC message : Opcode = [dec], Error code = [hex]

説明 U2RIB で MTS メッセージの処理中にエラーが発生しました。エラーおよびメッセージはエラー メッセージに示されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ U2RIB-2-U2RIB_INIT: U2RIB initialization of [chars] [chars]

説明 U2RIB の初期化が失敗しました

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

U2RIB-3

エラー メッセージ U2RIB-3-U2RIB_LD_BLNCE_ERROR: Error in config. lb parameters using the DCEFIB Library, error code = [hex], [chars]

説明 dcefib ライブラリとの通信中のエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

U2RIB-5

エラー メッセージ U2RIB-5-U2RIB_DISABLED: U2RIB Disabled

説明 U2RIB サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ U2RIB-5-U2RIB_ENABLED: U2RIB Enabled

説明 U2RIB サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

U2RIB-6

エラー メッセージ U2RIB-6-STATE_CREATED: Internal state created [chars]

説明 U2RIB は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

UDLD メッセージ

ここでは、UDLD メッセージについて説明します。

UDLD-3

エラー メッセージ UDLD-3-IDB_ERROR: UDLD error handling [chars] interface: [chars]

説明 特定のインターフェイスに関連する UDLD 処理で、ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-3-MSG_SEND_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

説明 メッセージの送信に失敗しました

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-3-UDLD_INTERNAL_ERROR: UDLD internal error: [chars]

説明 ソフトウェアの健全性チェックが UDLD の処理中に失敗しました。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-3-UDLD_INTERNAL_IF_ERROR: UDLD internal error, interface [chars]: [chars]

説明 ソフトウェアの健全性チェックが UDLD の処理中に失敗しました。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

UDLD-4

エラー メッセージ UDLD-4-UDLD_GWRAP_COUNT: UDLD gwrap count is %lu, please log a 'show tech udld' for detail info.

説明 UDLD の gwrap カウントが高いレベルに達しました。デバッグするには show tech udld が必要です。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-4-UDLD_NEIGHBOR_MISMATCH: UDLD neighbor mismatch detected, exp: [chars], rec [chars]. Please collect debug info using: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/UDLD+debug>

説明 インターフェイスは、UDLD プロトコルが表示されたインターフェイスでネイバー不一致条件を検出したためディセーブルになります。原因として、不良インターフェイス ハードウェアまたはケーブルの設定ミスが考えられます。ユーザが調査する必要があります。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-4-UDLD_PORT_DISABLED: Interface [chars], link error detected: [chars]. Please collect debug info using: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/UDLD+debug>

説明 インターフェイスは、UDLD プロトコルが表示されたインターフェイスで原因を検出したためディセーブルになりました。原因として、不良インターフェイス ハードウェアまたはケーブルの設定ミスが考えられます。ユーザが調査する必要があります。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

エラー メッセージ UDLD-4-UDLD_PORT_RESET: UDLD reset interface [chars]

説明 UDLD でディセーブルになっているポートがリセットされました。

推奨処置 LOG_STD_SH_TECH_ACTION

UDLD-5

エラー メッセージ UDLD-5-UDLD_AGGRESSIVE: UDLD Aggressive

説明 UDLD サービスがアグレッシブです

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ UDLD-5-UDLD_DISABLED: UDLD Disabled

説明 UDLD サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ UDLD-5-UDLD_ENABLED: UDLD Enabled

説明 UDLD サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

UFDM メッセージ

ここでは、UFDM メッセージについて説明します。

UFDM-2

エラー メッセージ UFDM-2-DNLD_TIMEOUT: Download timer expired: [chars]

説明 UFDM のダウンロード タイマーの期限が切れました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ UFDM-2-FIB_ROUTE_UPDATE_ERR: Route update error from slot [dec]
FIB

説明 FIB がルート アップデート エラーを返しました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ UFDM-2-INTERNAL_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support forwarding l3 unicast... command

説明 UFDM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VDC_MGR メッセージ

ここでは、VDC_MGR メッセージについて説明します。

VDC_MGR-2

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_CRITICAL: vdc_mgr has hit a critical error: [chars]

説明 Vdc_mgr は重大なエラーを検出しました

推奨処置 重大なエラーが vdc_mgr 内で見つかりました。VDC の状態を判断するために、show vdc を確認してください

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_LIC_WARN_EXP: WARNING License for vdc is about to expire! VDCs will be deleted if license is allowed to expire

説明 VDC ライセンスの有効期限に近づいています

推奨処置 ライセンスを取得するには、営業担当者にお問い合わせください

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_LIC_WARN: Service using grace period will be shutdown in [dec] day(s)

説明 VDC のライセンスがインストールされていません。現在は猶予期間で実行されています

推奨処置 VDC は猶予期間内は動作し続けますが、ライセンスの取得を推奨します

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_OFFLINE: vdc [dec] is now offline

説明 VDC はシャットダウンされました。削除されたか、または単に異常クリーンアップを完了しました

推奨処置 VDC を削除した場合は、対処は必要ではありません。それ以外の場合、vdc_mgr は設定された HA ポリシーに従って、再作成しようとする可能性があります

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc [dec] has come online

説明 Vdc_mgr は VDC の作成を終了し、使用できます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_UNALLOCATED: Module [dec] is unsupported by the current vdc and some of its ports have been placed in the unallocated pool.

説明 モジュールは、現在の VDC でサポートされていないタイプです。「show vdc membership」でポートメンバーシップを表示し、「show vdc」で現在の VDC の設定を確認できます

推奨処置 インターフェイスをこのモジュール タイプをサポートする VDC に割り当てるか、または「limit-resource module-type」コマンドでこのモジュール タイプをサポートするように現在の VDC を変更します

エラー メッセージ VDC_MGR-2-VDC_UNGRACEFUL: vdc_mgr: Ungraceful cleanup request recieved for vdc [dec], restart count for this vdc is [dec] restarts within the last 5 minutes

説明 Vdc_mgr が VDC の異常クリーンアップを開始しました

推奨処置 VDC 内で障害が発生し、vdc_mgr はクリーンアッププロセスを開始しました。show vdc を使用して状態を確認します

VDC_MGR-3

エラー メッセージ VDC_MGR-3-VDC_ERROR: vdc_mgr: [chars]

説明 Vdc_mgr は不良データを受信しましたが、処理を続行しようとします

推奨処置 Vdc_mgr は、間もなくエラーを修正しようとします

VDC_MGR-5

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_FEATURESET_ALLOW: vdc_mgr: Feature-set [chars] can now be used in this vdc

説明 許可されたフィーチャ セット設定が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_FEATURESET_DISALLOW: vdc_mgr: Feature-set [chars] is now disallowed in this vdc

説明 許可されたフィーチャ セット設定が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_HOSTNAME_CHANGE: vdc [dec] hostname changed to [chars]

説明 VDC のホスト名が変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_MEMBERSHIP_ADD: vdc_mgr: Interface [chars] has been added to this vdc

説明 新しいインターフェイスがこの VDC に追加されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_MEMBERSHIP_DELETE: vdc_mgr: Interface [chars] has been removed from this vdc

説明 新しいインターフェイスがこの VDC から削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_MODULETYPE: vdc_mgr: Module type changed to [chars]

説明 この VDC は、表示されたモジュールのタイプだけをサポートするように変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_STATE_CHANGE: vdc [dec] state changed to [chars]

説明 VDC の状態変更が発生しました。この原因として最も可能性が高いのは、設定変更です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VDC_MGR-5-VDC_SWMODULETYPE: vdc_mgr: System Module type changed to [chars]

説明 このスイッチは、表示されたモジュールのタイプだけをサポートするように変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VEC メッセージ

ここでは、VEC メッセージについて説明します。

VEC-SLOT#-3

エラー メッセージ VEC-SLOT#-3-LOG_DPP_EXCEPTION: DPP Exception DPP [dec]

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 VEC

エラー メッセージ VEC-SLOT#-3-LOG_GUID_MISMATCH: GUID Mismatch DPP [dec] PWWN [chars] lun [chars] Expected [chars] Read [chars]

説明 DPP によるディスク GUID の確認が失敗しました。ディスクへのアクセスが拒否されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VEC-SLOT#-4

エラー メッセージ VEC-SLOT#-4-LOG_DPP_REBOOTED: DPP [dec] Rebooted

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 VEC

VEC-SLOT#-5

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_DISK: SCSI STATUS([hex]) [chars] SENSE_KEY([hex]) [chars] ASC([hex]) ASCQ([hex]) [chars]

説明 特に対処の必要はありません。

推奨処置 VEC

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_DPP_MON_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC DPP Monitor FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_DPRLI_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC DPRLI FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_GID_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC GUID ID FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_HOST_LMAP_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

説明 VEC HOST LMAP XP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_HOST_LOGO: Logging out Host [VSAN :[dec] pWWN :[chars]] logged in to VEP [pWWN :[chars]]. Reason : Host not responding

説明 VEP から開始された ADISC に応答しないため、ホスト HBA は VEP からログアウトされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_HOST_XP_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

説明 VEC HOST XP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_HOST: Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] access denied to VEP pWWN :[chars] due to licensing

説明 ホスト HBA はライセンスにより VEP へのアクセスを拒否されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_NPORT_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC NPORT FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_PID_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC PID FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_TARGET_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC TARGET FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_TCAM_MON_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] DPP :[dec]

説明 VEC TCAM MON FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_TP_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] TP nWWN :[chars] TP pWWN :[chars]

説明 VEC TP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VEP_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] VEP nWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

説明 VEC VEP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VEP_ILC_LIMIT: VEP [VSAN :[dec] pWWN :[chars]] could not be created. Reason : ILC VEP limit [dec] reached

説明 VEP は、VEP の ILC 単位の制限に達したため作成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VLUN_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC VLUN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VO_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

説明 VEC VO FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VSAN_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VSAN [dec]

説明 VEC VSAN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_ERR_VEC_VSAN_XCHG_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VES IP Addr [chars]

説明 VEC VSAN XCHG FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_NOTICE_VEC_SLEEP_THRESH: VEC not scheduled for [dec] seconds

説明 発生しないはずの VEC プロセス スリープしきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEC-SLOT#-5-LOG_NOTICE_VEC_WORK_THRESH: VEC did not yeild the cpu for [dec] seconds

説明 発生しないはずの VEC プロセス動作しきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VEDB_MGR メッセージ

ここでは、VEDB_MGR メッセージについて説明します。

VEDB_MGR-2

エラー メッセージ VEDB_MGR-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 VEDB ライブラリがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

VEDB_MGR-6

エラー メッセージ VEDB_MGR-6-EXITING: Exited due to [chars]

説明 VEDB ライブラリが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VEDB_MGR-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 VEDB ライブラリがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VES メッセージ

ここでは、VES メッセージについて説明します。

VES-SLOT#-4

エラー メッセージ VES-SLOT#-4-LOG_WARNING_VES_CONFIG_TOO_BIG: Volume [chars] configuration too large to virtualize

説明 VES の最大ボリューム設定を超えました。ボリュームは CPP によって仮想化されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VES-SLOT#-5

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_ERR_VES_PATH_FSM: disk guids dont match - received verify_mismatch for pid [dec] from vec [dec]

説明 VES PATH FSM の状態について、発生しないはずの VERIFY MISMATCH イベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_ERR_VES_VEP_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] VEP pWWN :[chars]

説明 VES VEP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_ERR_VES_VSAN_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VSAN [dec]

説明 VES VSAN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_ERR_VES_VSAN_XCHG_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VEC IP Addr [chars]

説明 VES VSAN XCHG FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_NOTICE_VES_SLEEP_THRESH: VES not scheduled for [dec] seconds

説明 発生しないはずの VES プロセス スリープしきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VES-SLOT#-5-LOG_NOTICE_VES_WORK_THRESH: VES did not yeild the cpu for [dec] seconds

説明 発生しないはずの VES プロセス動作しきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VFC メッセージ

ここでは、VFC メッセージについて説明します。

VFC-3

エラー メッセージ VFC-3-VFC_MEM_ERROR: Memory consistency problem

説明 その他のターゲット エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VFC-3-VFC_TGT_ERROR: Target error:[chars] 0x%llx

説明 その他のターゲット エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VFC-6

エラー メッセージ VFC-6-STARTING: daemon started

説明 VFC デーモンが正常に起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VLAN_MGR メッセージ

ここでは、VLAN_MGR メッセージについて説明します。

VLAN_MGR-2

エラー メッセージ VLAN_MGR-2-CRITICAL_MSG: [chars]

説明 VLAN マネージャの重大なメッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VLAN_MGR-3

エラー メッセージ VLAN_MGR-3-ERROR_MSG: [chars]

説明 VLAN マネージャ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VLAN_MGR-4

エラー メッセージ VLAN_MGR-4-WARN_MSG: [chars]

説明 VLAN マネージャの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VLAN_MGR-5

エラー メッセージ VLAN_MGR-5-NOTIF_MSG: [chars]

説明 VLAN マネージャの通知メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VLAN_MGR-5-RESERVED_VLAN_RANGE_CHANGED: New Reserved VLAN Range Configured From VLAN [dec] to VLAN [dec]

説明 VLAN マネージャの予約済みの VLAN 再設定メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VLAN_MGR-6

エラー メッセージ VLAN_MGR-6-INFO_MSG: [chars]

説明 VLAN マネージャ情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_CREATED: VLAN [dec], created

説明 VLAN が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATEFULL_RESTART: VLAN Manager statefull restart

説明 VLAN マネージャのステートフル再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATELESS_RESTART: VLAN Manager stateless restart

説明 VLAN マネージャのステートレス再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_OPER_STATUS_CHG: VLAN [dec], status changed to [chars]

説明 VLAN の動作状態の変更

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VNI メッセージ

ここでは、VNI メッセージについて説明します。

VNI-2

エラー メッセージ VNI-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 サービスは、動的メモリのブロックを割り当てるできませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VNI-3

エラー メッセージ VNI-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

VNI-6

エラー メッセージ VNI-6-INTERFACE_EVENT: VSAN interface [chars] [chars]

説明 表示された VSAN インターフェイスで [chars] が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNI-6-STARTING: Virtual Network Interface Manager started

説明 サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNI-6-VSAN_DELETED: VSAN [dec] has been deleted

説明 表示された VSAN が削除されました。サービスは、その VSAN 上のすべての設定を削除します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPC メッセージ

ここでは、VPC メッセージについて説明します。

VPC-2

エラー メッセージ VPC-2-PEER_KEEP_ALIVE_RECV_FAIL: In domain [dec], VPC peer keep-alive receive has failed

説明 ピア キープアライブの受信が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-PEER_KEEP_ALIVE_SEND_FAIL: In domain [dec], VPC peer keep-alive send has failed

説明 ピア キープアライブの送信が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-PEER_VPC_RESP_TIMEOUT: Failed to receive response from peer for vPC: [dec]

説明 VPC の起動が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-TRACK_INTFS_DOWN: In domain [dec], vPC tracked interfaces down, suspending all vPCs and keep-alive

説明 VPC の追跡対象オブジェクト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ADD_L3_BKUP_VLAN_TO_PEER_GW_EXCLUDE_LIST: Exclude L3 backup routing VLAN from vpc peer-gateway config.

説明 ピアリンクが F1 でピアゲートウェイが `exclude-vlan` リストなしで設定されている場合にトリガーされます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_CORE_PORT_FPATH_BUP_FAILED: Failed to bring up vPC+ peer link port [chars] in Fabric Path Port Mode - vPC+ Fabric Path switch ID not configured

説明 VPC+ は、ピアリンクの起動に失敗しました。スイッチ ID が設定されていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ES_FAILED_LID_ALLOC: Failed to negotiate common LID between vPC peers.

説明 共通の LID が見つかりませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ES_FAILED_PEERLINK_DOWN: vPC+ operations failed. Bringing down peer-link.

説明 `mcecm_em_es_failed` でトリガーされます。ピアリンクを停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ES_PEER_LINK_OPERATION_FAILED: Peer-link operation failed due to SAP [dec].

説明 ピアリンクの起動に失敗した場合に、mcecm_cfg_es_failed でトリガーされます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_GRACEFUL_SUSP_ALL_VPC: Operational graceful type-1 check configuration changed, reiniting all vPCs

説明 正常な設定変更、vPC を再初期化します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ISSU_END: Peer vPC switch ISSU end, unlocking configuration

説明 ピア vPC スイッチの ISSU の終了

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_ISSU_START: Peer vPC switch ISSU start, locking configuration

説明 ピア vPC スイッチの ISSU の開始

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_LC_FAIL: LC [dec] does not support required hardware for vPC; run showvdcmembershipstatus'forportstatus'

説明 Lc の挿入に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_NON_DEF_LID: vPC+ negotiated non-default local id. Flapping orphan edge ports recommended.

説明 mcecm_em_es_failed でトリガーされます。ピアリンクを停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_PEER_LINK_FPATH_BUP_FAILED: Failed to bring up vPC+ peer link port [chars] - port [chars] is not configured as a Fabric Path port

説明 VPC+ は、ピアリンクの起動に失敗しました。ファブリック パス モードではありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_PSS_ERROR: [chars], 0x([hex]) present in VPC DB but not in IM DB

説明 vpc DB および IM SDB が矛盾している場合にトリガーされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_SUSP_ALL_VPC: Peer-link going down, suspending all vPCs on secondary

説明 ピア リンクがダウンします。vPC を一時停止します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-2-VPC_SVI_EXCLUDE: vPC [dec] has up vlans [chars] which are excluded from suspension on dual-active

説明 VPC のトラック オブジェクトの設定が解除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPC-3

エラー メッセージ VPC-3-GLOBAL_CONSISTENCY_FAILED: In domain [dec], global configuration is not consistent ([chars])

説明 グローバルな互換チェックが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-INTF_CONSISTENCY_FAILED: In domain [dec], VPC [dec] configuration is not consistent ([chars])

説明 MCEC の互換チェックに失敗した

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-PEER_UNREACHABLE: Remote Switch Unreachable

説明 ピアに到達できません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-PEER_VPC_BRINGUP_FAILED: Peer vPC [dec] bringup failed ([chars])

説明 ピアの vPC の起動が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPCM_ASSERTION_FAILED: [chars]

説明 VPCM はファイル [chars] でアサート条件を検出しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPCM_INIT_FAIL: vPC Manager Initialization Failed ([chars])

説明 [chars] が原因で VPCM の初期化が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPCM_INTERNAL_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で VPCM で内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPCM_MTS_ERR: [chars]

説明 [chars] が原因で VPCM で MTS エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPC_BRINGUP_FAILED: vPC [dec] bringup failed ([chars])

説明 VPC の起動が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPC_PEER_LINK_BRINGUP_FAILED: vPC peer-link bringup failed ([chars])

説明 VPC のピアリンクの起動に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-3-VPC_PEER_LINK_DOWN: VPC Peer-link is down

説明 VPC のピアリンクがダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPC-4

エラー メッセージ VPC-4-PEER_VPC_DELETED: Peer vPC [dec] deleted

説明 ピアの vPC 設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_FAIL: Global Consistency check for vPC failed for new vlans

説明 vPC のグローバルな整合性検査が新しい VLAN で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_DELETED: vPC [dec] is deleted

説明 VPC 設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_DISABLE_IP_REDIRECTS: peer-gateway enabled. Disabling IP redirects on all interface-vlans of this vPC domain for correct operation of this feature.

説明 ピアゲートウェイがイネーブルになったため、SVI の IP リダイレクトがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_LC_UPG_OVER_DELIVERY_FAIL: Failed to deliver LC upgrade to vPC peer

説明 ピアに LC アップグレードを配信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_PEER_LINK_DELETED: vPC Peer-link deleted. This will bringdown all vPC interfaces

説明 VPC ピアリンク設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_PEER_ROLE_CHANGE: In domain [dec], VPC peer role status has changed to [chars]

説明 VPC ピアのロール ステータスが (Primary/Secondary) に変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_PER_VLAN_NO_SUPPORT: image that does not support per-vlan type-1 check will not bring down/up any vlan (i.e. nothing will happen) until next compat-check.

説明 VLAN 単位互換チェックをサポートしていないイメージに対する ISSU/ISSD 時にトリガーされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_FAILED: Global consistency check for vPC failed for few vlans

説明 vPC のグローバルな整合性検査はいくつかの VLAN で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_REINITIALIZED: Reinitializing vpcs assuming peer dead

説明 ピアが利用不能と想定して vpcs を初期化しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-4-VPC_ROLE_CHANGE: In domain [dec], VPC role status has changed to [chars]

説明 VPC のロール ステータスが (Primary/Secondary) に変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPC-5

エラー メッセージ VPC-5-GLOBAL_CONSISTENCY_SUCCESS: In domain [dec], global configuration is consistent

説明 グローバルな互換チェックに合格しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-INTF_CONSISTENCY_SUCCESS: In domain [dec], vPC [dec] configuration is consistent

説明 VPC 設定に矛盾がありません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-PEER_KEEP_ALIVE_RECV_INT_LATEST: In domain [dec], VPC peer-keepalive received on interface [chars]

説明 VPC ピア キープアライブの受信インターフェイスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-PEER_KEEP_ALIVE_RECV_SUCCESS: In domain [dec], vPC peer keep-alive receive is successful

説明 ピア キープアライブの受信が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-PEER_KEEP_ALIVE_SEND_INT_LATEST: In domain [dec], VPC peer-keepalive sent on interface [chars]

説明 VPC ピア キープアライブの送信インターフェイスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-PEER_KEEP_ALIVE_SEND_SUCCESS: In domain [dec], vPC peer keep-alive send is successful

説明 ピア キープアライブの送信が成功しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-PEER_KEEP_ALIVE_STATUS: In domain [dec], peer keep-alive status changed to [chars]

説明 ピア キープアライブ (oob) のステータスは <peer-alive> に変更されました

推奨処置 Peer-not-alive

エラー メッセージ VPC-5-ROLE_PRIORITY_CFGD: In domain [dec], vPC role priority changed to [dec]

説明 ロール プライオリティが設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-SYSTEM_MAC_CFGD: In domain [dec], vPC system-mac changed to [chars]

説明 システム MAC が設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-SYSTEM_PRIO_CFGD: In domain [dec], vPC system priority changed to [dec]

説明 システム プライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPCM_DISABLED: vPC Manager disabled

説明 VPCM サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPCM_ENABLED: vPC Manager enabled

説明 VPCM サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_EXPIRED: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer expired, reiniting interface-vlans

説明 VPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが切れました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_START: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer started

説明 VPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーの開始

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_DOWN: vPC [dec] is down ([chars])

説明 VPC がダウンしています (理由)

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_PEER_LINK_UP: vPC Peer-link is up

説明 VPC ピアリンクはアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_RESTORE_TIMER_EXPIRED: vPC restore timer expired, reiniting vPCs

説明 VPC の復元タイマーが切れました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_RESTORE_TIMER_START: vPC restore timer started to reinit vPCs

説明 VPC の復元タイマーの開始

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_ROLE_PREMPT: In domain [dec], vPC role pre-emption triggered

説明 VPC のプリエンプションがトリガーされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-5-VPC_UP: vPC [dec] is up

説明 MCEC はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPC-6

エラー メッセージ VPC-6-PEER_LOCK_FAILED: Locking failed on peer switch - Aborting upgrade!!

説明 ピア スイッチでロックが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-PEER_VPC_CFGD_VLANS_CHANGED: Peer vPC [dec] configured vlans changed

説明 リモート MCEC の設定済み VLAN が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-PEER_VPC_CFGD: peer vPC [dec] is configured

説明 VPC が設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-PEER_VPC_DOWN: Peer vPC [dec] is down ([chars])

説明 ピアの vPC がダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-PEER_VPC_UP: Peer vPC [dec] is up

説明 ピアの vPC はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-STATS_CLEARED: vPC Statistics Cleared

説明 VPC 統計情報がクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-TRACK_OBJ_CONFIGURED: In domain [dec], track object configured [dec]

説明 VPC のトラック オブジェクトが設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-TRACK_OBJ_DELETED: In domain [dec], track object deleted

説明 VPC のトラック オブジェクトの設定が解除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-TYPE1_PARAM_CHANGED: TYPE-1 parameters changed: [chars]

説明 タイプ 1 パラメータが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPCM_INTERNAL_INFO: [chars]

説明 VPCM が内部情報 [chars] を取得しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_ALLOWED_VLAN_CHANGED: vPC [dec] operational vlans changed

説明 vPC で動作 VLAN が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_CFGD: vPC [dec] is configured

説明 VPC が設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_CONSISTENCY_CHECK_BYPASS: Bypassing consistency check for vPC: [dec]

説明 vpcs の整合性検査をバイパスしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_PASS: Global Consistency check for vPC passed for new vlans

説明 新しい VLAN で vPC のグローバルな整合性検査を通過しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_DOMAIN_ID_CFGD: vPC domain-id configured to [dec]

説明 VPC のドメイン ID が設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_ES_EGRESS_DF_STATE_CHANGED: Egress designated forwarder state changed from [chars] to [chars] for vPC [dec].

説明 一部の vPC で DF 状態が変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_ES_ID_CFGD: Fabricpath switch ID [dec] configured

説明 ファブリックパスのスイッチ ID が設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_ES_ID_REMOVED: Fabricpath switch ID [dec] removed

説明 ファブリックパスのスイッチ ID が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_PEER_LINK_CFGD: vPC peer-link is configured

説明 VPC ピアリンクが設定されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPC-6-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_PASSED: Global Consistency check for vPC passed for all vlans

説明 すべての VLAN で vPC のグローバルな整合性検査を通過しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPM メッセージ

ここでは、VPM メッセージについて説明します。

VPM-2

エラー メッセージ VPM-2-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 VP マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 VP マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ VPM-2-PSS_ERROR: [chars]

説明 VP マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-2-VPMON_CRIT: [chars] [dec]

説明 VPMON デーモンの重大なメッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-2-VPMON_DPP_DOWNLOAD: HB failure, Restarting the DPP [dec]

説明 VPMON デーモンが DPP を再ダウンロードしています

推奨処置 ISAPI API ユーザは高速パスに設定データを再ダウンロードする必要があります

エラー メッセージ VPM-2-VPMON_DPP_RELOAD_FORCE: Force reload of DPP(s) [chars]: [chars]

説明 VPMON デーモンの重大なアクション メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPM-3

エラー メッセージ VPM-3-PSS_SYNC_TO_STNDBY_FAILED: PSS TYPE=[chars] KEY=[chars]

説明 PSS の同期 通知をスタンバイ スーパーバイザに送信できませんでした。PSS タイプ=[str.] 操作=[.str] キー =[Str.]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-3-SEND_TO_ILC_FAILED: [chars]

説明 VP マネージャは ILC に送信できませんでした。DG=[chars]、スロット=[dec]、プロセッサ=[dec]、SAP=[dec]。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ VPM-3-SEND_TO_SNMP_AGENT_FAILED: [chars]

説明 VP マネージャは SNMP エージェントに送信できませんでした (DG=[chars])。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ VPM-3-UNKNOWN_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

説明 VP マネージャが不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-3-VPM_PSS_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

説明 VP マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPM-4

エラー メッセージ VPM-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 VP マネージャと永続ストレージ データベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPM-6

エラー メッセージ VPM-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの VP マネージャがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode

説明 VP マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-DG_DEREGISTERED: [chars]

説明 VP マネージャは DG [chars] の登録を解除しました (スロット=[dec] プロセッサ=[dec] SAP=[dec])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-DG_REGISTERED: [chars]

説明 VP マネージャは DG [chars] を登録しました (スロット=[dec] プロセッサ=[dec] SAP=[dec])。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-EXITING: Exited due to [chars]

説明 VP マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 VP マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-GENERAL_EVENT: [chars]

説明 VP マネージャが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-PSS_CREATED: [chars] PSS Created

説明 VP マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-PSS_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

説明 VP マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが意図的に破棄され、再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 VP マネージャがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

説明 VP マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-VPMON_INFO: [chars]

説明 VPMON デーモンの情報メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-VPMON_STARTING: daemon started

説明 VPMON デーモンが正常に起動しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-VPM_MDS_LICENSE_GRACE: MDS LICENSE in grace period for feature : [chars]

説明 MDS ライセンスが猶予期間中です。新しい MDS ライセンスを取得してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-VPM_MDS_LICENSE_REVOKED: MDS LICENSE REVOKED for feature : [chars]

説明 MDS ライセンスが失効しました。新しい MDS ライセンスを取得してください

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VPM-6-VPM_MDS_TIMED_LICENSE: Timed MDS LICENSE for feature : [chars]

説明 期限付きの MDS ライセンス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VPM-SLOT#-2

エラー メッセージ VPM-SLOT#-2-CPP_CATASTROPHIC_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error please reboot SSM

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました

推奨処置 ラインカードを再起動します

VRRP-CFG メッセージ

ここでは、VRRP-CFG メッセージについて説明します。

VRRP-CFG-2

エラー メッセージ VRRP-CFG-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-CFG-2-VSH_REGISTER_FAIL: VSH registration failed returning [dec]

説明 VSH への VRRP スペース ツリー登録が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VRRP-CFG-3

エラー メッセージ VRRP-CFG-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

エラー メッセージ VRRP-CFG-3-VRRP_FEATURE_MANAGER_ERROR: Error in feature manager operation

説明 機能マネージャ操作を正常に実行できませんでした

推奨処置 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

VRRP-CFG-5

エラー メッセージ VRRP-CFG-5-STARTING: VRRP Manager service started

説明 サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VRRP-ENG メッセージ

ここでは、VRRP-ENG メッセージについて説明します。

VRRP-ENG-2

エラー メッセージ VRRP-ENG-2-ALLOC_MEMORY: Memory allocation failed

説明 サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-2-VR_FAILURE: Error in VR[chars] [dec] interface [chars]. Going to init state

説明 インターフェイス [chars] の VR [dec] は内部エラーで初期状態にあります。

推奨処置 show interface を実行してインターフェイスのステータスを確認し、表示された仮想ルータの設定、ステータス、および統計情報を表示します。VRRP デバッグをイネーブルにし、表示された仮想ルータで shut/no shut を実行します。

VRRP-ENG-3

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-ARP_INIT_ERROR: Failed to init ARP, ret [hex], errno [dec]

説明 VRRP-ARP のインタラクションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-BFD_IF_SESSION_REMOVAL_ERROR: Failed to remove interface level VRRP-BFD sessions ([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-BFD_SESSION_ADD_ERROR: Failed to add a few VRRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-BFD_SESSION_CREATION_ERROR: Failed to create BFD session information([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-BFD_SESSION_REMOVAL_ERROR: Failed to remove a few VRRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

説明 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-INIT_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

説明 サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

推奨処置 プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-IP_INIT_ERROR: Failed to init IP, ret [hex], errno [dec]

説明 VRRP-IP のインタラクションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-L3VM_INIT_ERROR: Failed to init L3VM, ret [hex], errno [dec]

説明 VRRP-L3VM のインタラクションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-3-URIB_INIT_ERROR: Failed to init URIB, ret [hex], errno [dec]

説明 VRRP-URIB のインタラクションが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VRRP-ENG-4

エラー メッセージ VRRP-ENG-4-BAD_ADV: VR[chars] ID [dec] on interface [chars] bad advertisement received: reason [chars]

説明 表示された仮想ルータが無効なアドバタイズメントを受信しました。

推奨処置 すべての VRRP ノード設定が同一であることを確認します。

VRRP-ENG-5

エラー メッセージ VRRP-ENG-5-INTERFACE_DOWN: Cannot start the VR[chars] [dec] since the interface [chars] is down

説明 表示された VR はイネーブルですが、状態を `init` から変更できません。表示されたインターフェイスがダウンしているか、プライマリ IP アドレスが設定されていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-5-INTERFACE_STATE_CHANGE: Interface [chars] state changed to [chars]

説明 表示されたインターフェイスが状態を変更しました。これにより、VRRP ステータス変更がトリガーされた可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-5-INVALID_CONFIG: Cannot start the VR[chars] [dec] on the interface [chars]. Invalid IP configuration. Reason: [chars]

説明 インターフェイス [chars] 上の表示された VR はイネーブルですが、[chars] が原因で IP 設定が無効です。

推奨処置 `show interface` を実行して、インターフェイスの IP アドレスが設定されており、仮想ルータのアドレスと同じサブネット内に存在することを確認します。

エラー メッセージ VRRP-ENG-5-STARTING: VRRP Engine service started

説明 サービスが正常に起動しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VRRP-ENG-5-VR_STATE_CHANGE: VR[chars] ID [dec] on interface [chars] state changed to [chars], event [chars]

説明 表示された仮想ルータのステータスが [chars] に変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VRRP-ENG-6

エラー メッセージ VRRP-ENG-6-VSHA_RESULT: VR ID [dec] on interface [chars] state change request result [chars]

説明 表示された仮想ルータ (VSHA 拡張付き) におけるステータス変更の要求の結果は [chars] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VSAN メッセージ

ここでは、VSAN メッセージについて説明します。

VSAN-2

エラー メッセージ VSAN-2-PROGRAM_EXIT: process exiting with reason: [chars]

説明 VSAN マネージャ プロセスは理由 [chars] により終了します。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

VSAN-3

エラー メッセージ VSAN-3-CFS_OPERATION_FAILED: cfs [chars] operation failed : [chars]

説明 CFS 操作 [chars1] は失敗しました。[chars2]

推奨処置 cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

エラー メッセージ VSAN-3-MEM_ALLOC_FAILED: alloc failed for size:[dec]

説明 サイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました。

推奨処置 「show process memory」コマンドを実行して、プロセスのメモリ使用状況を表示します。

エラー メッセージ VSAN-3-MESSAGE_ERROR: could not handle message:[chars] of type [dec] sent by addr [dec]:[dec]

説明 sap [dec3] を持つノード [dec2] で実行されているコンポーネントによって送信されたタイプ [dec1] の IPC メッセージ [chars] を受信しました。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

VSAN-6

エラー メッセージ VSAN-6-ACTIVATED: VSAN:[dec] changing from suspended to active

説明 停止状態の ID [dec] の VSAN をアクティブにしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-CFS_MERGE_NOT_SUPPORTED: merging of fctimer configuration data is not supported

説明 CFS を使用した fctimer 設定データのマージはサポートされません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-CREATED: Created VSAN:[dec] with name:[chars]

説明 ID [dec] および名前 [chars] の VSAN を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-MEMBERSHIP_UPDATE: Updated membership for interface:[chars] with VSAN:[dec]

説明 インターフェイス [chars] のメンバーシップを VSAN [dec] で更新しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-REMOVED: Removed VSAN:[dec]

説明 ID [dec] の VSAN を削除しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-SUSPENDED: VSAN:[dec] changing from active to suspended

説明 ID [dec] の VSAN をアクティブ状態から一時停止しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSAN-6-TRUNKING_MEMBERSHIP_UPDATE: trunking membership updated for interface:[chars] with VSAN bitmap:[chars]

説明 許可 VSAN リスト [chars2] でインターフェイス [chars1] のトランキングメンバーシップを更新しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VSD メッセージ

ここでは、VSD メッセージについて説明します。

VSD-SLOT#-2

エラー メッセージ VSD-SLOT#-2-CPP_CATASTROPHIC_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error please reboot SSM

説明 コンポーネントで重大なエラーが発生しました

推奨処置 ラインカードを再起動します

VSHD メッセージ

ここでは、VSHD メッセージについて説明します。

VSHD-2

エラー メッセージ VSHD-2-VSHD_SYSLOG_EOL_ERR: EOL function [chars] from library [chars] exited due to Signal [dec]

説明 CLI EOL 機能のエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-2-VSHD_SYSLOG_PSS_SNAPSHOT_ERR: Source URI:[chars] Destination URI:[chars] errcode:[dec]

説明 PSS スナップショット エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-2-VSHD_SYSLOG_SDWRAP_ERR: Description:[chars] errcode:[dec]

説明 デバッグ インフラストラクチャ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VSHD-3

エラー メッセージ VSHD-3-VSHD_ROLE_DISTRIBUTE_FAILURE: Role distribution operation ([chars]) failed with error id [hex]

説明 これは、不安定なファブリックにより発生している可能性があります

推奨処置 ファブリックが安定したら、操作を再試行してください

エラー メッセージ VSHD-3-VSHD_SYSLOG_FILE_ERR: Purpose:[chars] Filename:[chars]
errcode:[dec]

説明 ファイル処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-3-VSHD_SYSLOG_MTS_ERR: message [chars]

説明 MTS メッセージ処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-3-VSHD_SYSLOG_PARSE_TREE_ERR: [chars]

説明 シェルでパース ツリーを更新中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-3-VSHD_SYSLOG_PSS_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]
errcode:[dec]

説明 PSS 処理エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VSHD-4

エラー メッセージ VSHD-4-VSHD_LICENSE_EXPIRY_WARNING: License [chars] expires on [chars]. Vsan policy will be set to default (deny) for all roles when license expires

説明 VSAN ポリシーは、ライセンスが期限切れになると、すべてのロールでデフォルト（拒否）に設定されます

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ VSHD-4-VSHD_ROLE_DATABASE_OUT_OF_SYNC: Role configuration database found to be different between the switches during merge

説明 ロール設定データベースをファブリック内のすべてのスイッチで同一にすることを推奨します。

推奨処置 目的のロール設定データベースを取得してからコミットするようにスイッチの 1 台の設定を編集します

エラー メッセージ VSHD-4-VSHD_ROLE_DATABASE_VERSION_NOT_UNDERSTOOD: This switch does not understand the version of role configuration database received during merge

説明 これは、ファブリック内のスイッチ上でシステム イメージのバージョンが異なるために発生している可能性があります

推奨処置 すべてのスイッチが同じバージョンのシステム イメージを実行していることを確認します

VSHD-5

エラー メッセージ VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_CHANGE: VDC=[chars], VTY=[chars], user=[chars], CMD="[chars]"

説明 設定変更通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by [chars] on [chars]

説明 CLI コンフィギュレーション モードが終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VSHD-5-VSHD_SYSLOG_ROLE_CREATED: New cli role [chars] created

説明 新しい CLI ロールが作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VSHD-7

エラー メッセージ VSHD-7-VSHD_SYSLOG_PARSE_TREE_UPDATE: Parse tree [chars]

説明 シェルでパース ツリーが更新されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

WWN メッセージ

ここでは、WWN メッセージについて説明します。

WWN-1

エラー メッセージ WWN-1-TYPE1_ALERT: [dec] (< [dec] %) Remain

説明 WWN マネージャは、WWN を使い果たしました。新しいダイナミックに割り当てられた WWN は使用できません。ただし、スイッチ WWN、ポート WWN などのスタティックに割り当てられた WWN はまだ使用できます。

推奨処置 新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

エラー メッセージ WWN-1-TYPES2_5_ALERT: Only [dec] (< [dec] %) Type 2 & 5 WWNs Remain

説明 WWN マネージャは NAA タイプ 2 および 5 の WWN を使い果たしました

推奨処置 新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

WWN-2

エラー メッセージ WWN-2-BKPLN_PROM_CANT_READ: Can not read backplane PROM

説明 WWN マネージャはシャーシ情報を読み取ることができませんでした。ダイナミック WWN を割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ WWN-2-EXITING: Exited due to [chars]

説明 WWN マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-2-GENERAL_ERROR: [chars]

説明 WWN マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-2-MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 WWN マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ WWN-2-PSS_BKP_PSS_MISMATCH: Block [dec]: PSS: Not Free; BKPLN PROM: Free

説明 この WWN マネージャはシャーシの情報と永続的な情報データベースの情報の間に不一致を検出しました。永続的な情報データベースはシャーシの情報で更新されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-2-PSS_ERROR: [chars]

説明 WWN マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-2-STDOUT_ROTATE_FAILURE: Failed to rotate stdout file: [chars]

説明 WWN マネージャは、ファイル名 [str.] の現在の stdout ファイルの循環に失敗しました。ファイル サイズは、最大制限を超えて拡大できます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-2-TYPE1_CRIT: [dec] (< [dec] %) Remain

説明 WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の WWN のみが残っています。

推奨処置 新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

エラー メッセージ WWN-2-TYPES2_5_CRIT: [dec] (< [dec] %) Remain

説明 WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の NAA タイプ 2 と 5 の WWN のみが残っています。

推奨処置 新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

WWN-3

エラー メッセージ WWN-3-PSS_SYNC_TO_STNDBY_FAILED: PSS TYPE=[chars] KEY=[chars]

説明 PSS の同期 通知をスタンバイ スーパーバイザに送信できませんでした。PSS タイプ=[str.] 操作=[.str] キー=[Str.]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-RELEASE_ERR_UNKOWN: Unknown WWN [chars] [chars]

説明 WWN マネージャは、[char] によりこの WWN マネージャが割り当てられなかった WWN [char] の解放要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-RELEASE_ERR: Cant Rel. WWN [chars]

説明 WWN マネージャは、解放できない WWN の解放要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-STARTUP_COPY_TO_RUNNING_FAILED: [chars]

説明 実行コンフィギュレーションへのスタート コンフィギュレーション PSS のスナップショットを作成できませんでした。エラーの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-TOOMANY_REQ_REL: WWNs [chars] = [dec]

説明 WWN マネージャは、単一の要求で割り当て/解放できる WWN の最大数よりも多い [dec] 個の WWN を割り当てる要求を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-UNKNOWN_MSG: Received from Node=[dec] SAP=[dec]
Opcode=[dec]

説明 WWN マネージャが opcode [dec] の不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-3-wwn_pss_corrupted: [chars] PSS found corrupted

説明 WWN マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

WWN-4

エラー メッセージ WWN-4-PSS_SUP_CNT_MISMATCH: PSS [dec] Bkpln [dec]

説明 WWN マネージャは、このシャーシで前に別のスーパーバイザ カードが挿入されていたことを検出しました。この WWN マネージャは、新しい WWN の割り当てが以前のスーパーバイザ カードによって割り当てられた可能性がある WWN と競合しないことを確認しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-4-PSS_VERSION_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

説明 WWN マネージャと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-4-TYPE1_WARN: [dec] (< [dec] %) Remain

説明 WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の WWN のみが割り当て用に残っています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-4-TYPES2_5_WARN: [dec] (< [dec] %) Remain

説明 WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の NAA タイプ 2 と 5 の WWN のみが残っています。

推奨処置 新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

WWN-5

エラー メッセージ WWN-5-VSAN_WWN_CHANGE: [chars]

説明 VSAN-WWN が作成または削除されました。エラーの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

WWN-6

エラー メッセージ WWN-6-ALLOCATED_BLOCK: Block number [dec]

説明 WWN マネージャは、内部使用のための 256 個の WWN から新しいブロック (ブロック番号 [dec]) を割り当てました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-BECAME_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの WWN マネージャがアクティブになり、WWN のクライアント要求を処理する準備ができました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-BECAME_STDBY: Became STANDBY from active mode

説明 WWN マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-EXCESSIVE_DELAY: [chars]

説明 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 WWN マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-GENERAL_EVENT: [chars]

説明 WWN マネージャが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-PSS_CREATED: [chars] PSS Created

説明 WWN マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-PSS_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

説明 永続的な情報データベースの 1 つが意図的に破棄され、再作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-RELEASED_BLOCK: Block number [dec]

説明 WWN マネージャは、256 個の WWN のうちブロック (ブロック番号 [dec]) を解放しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-SEC_MAC_UPDATED: MAC=[chars] Range=[dec]

説明 WWN マネージャは、MAC アドレス [char] および範囲 [dec] のセカンダリ MAC アドレスを更新しました。この更新は管理エンティティから開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-SERVICE_UP: Initialized [chars]

説明 WWN マネージャがアップしていて、WWN のクライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスが [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ WWN-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Supervisor

説明 WWN マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

WWN-7

エラー メッセージ WWN-7-RELEASE_ERR_FREE: Already free WWN [chars]

説明 WWN マネージャのクライアントは、すでに空いている WWN [char] を解放しようとした。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XBAR_CLIENT メッセージ

ここでは、XBAR_CLIENT メッセージについて説明します。

XBAR_CLIENT-2

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-CROSS_LINK_SYNC_LOSS: XBAR-[chars].

説明 クロス リンクの同期が失われたため、xbar がダウンしました。

推奨処置 reload xbar <xbar-num> を使用して xbar をリロードしてください

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-MEM_FULL: Memory allocation failed.

説明 XBAR_CLIENT プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-MEM_FULL: memory allocation failed

説明 xbar_client プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-PROC_DN: Process is shutting down: [chars].

説明 XBAR_CLIENT プロセスが終了しています。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-PROC_DN: exiting: [chars].

説明 xbar_client プロセスは終了しています

推奨処置 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-PROC_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

説明 XBAR_CLIENT プロセスの初期化が失敗しました。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-PROC_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

説明 XBAR_CLIENT プロセスの初期化が失敗しました。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-2-PROC_INITFAIL: initialization failed due to [chars]

説明 プロセス xbar_client の初期化が失敗しました

推奨処置 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

XBAR_CLIENT-3

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-3-IPC_MSGERR: Error in processing IPC message: [dec], Error code = [dec].

説明 XBAR_CLIENT プロセスで、メッセージの処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-3-IPC_MSGERR: failure processing IPC message [dec], error code = [dec]

説明 プロセス xbar_client で IPC メッセージの処理に失敗しました

推奨処置 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-3-IPC_MSGUNKN: Received unexpected IPC message: [dec].

説明 XBAR_CLIENT プロセスが不明なメッセージを受信しました。

推奨処置 show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-3-IPC_MSGUNKN: unknown IPC message received: [dec]

説明 XBAR_CLIENT プロセスが不明な IPC メッセージを受信しました。

推奨処置 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-3-SUP2_XBC_MOD_INIT_FAIL: [chars], errcode = [hex]

説明 モジュールの初期化が失敗しました

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

XBAR_CLIENT-SLOT#-2

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2_XBC_MEM_FULL: memory allocation failed in routine [chars]

説明 xbar_client プロセスがメモリを割り当てるできませんでした

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2_XBC_PROC_DN: terminating due to signal [dec]

説明 xbar_client プロセスは終了しています

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2_XBC_PROC_INITFAIL: initialization failed: [chars], errno [dec]

説明 プロセス xbar_client の初期化が失敗しました

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

XBAR_CLIENT-SLOT#-3

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-SLOT#-3-VEGAS2_XBC_IPC_MSGUNKN: unknown IPC message received: opcode [dec]

説明 プロセス xbar_client が不明な IPC メッセージを受信しました

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

エラー メッセージ XBAR_CLIENT-SLOT#-3-VEGAS2_XBC_MOD_INIT_FAIL: [chars], errcode - [hex]

説明 モジュールの初期化が失敗しました

推奨処置 show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

XBAR メッセージ

ここでは、XBAR メッセージについて説明します。

XBAR-2

エラー メッセージ XBAR-2-ARB_INIT_FAIL: Arbiter Initialization failed return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-INCOMPATIBLE_CONFIG: [chars] [dec] [chars].

説明 このモジュールは、現在のファブリック モードと互換性がありません。電源がオフになります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-XBAR_INSUFFICIENT_XBAR_BANDWIDTH: Module in slot [dec] has insufficient xbar-bandwidth.

説明 不十分な xbar 帯域幅を追跡します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-XBAR_MIXED_SPINES_POLICY_MATCHED: [chars]

説明 ファブリックはポリシーの一致によりオンラインにすることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-XBAR_SUFFICIENT_XBAR_BANDWIDTH: Module in slot [dec] has sufficient xbar-bandwidth.

説明 不十分な xbar 帯域幅からのリカバリを追跡します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-XBM_EEM_FABRIC_ACTION: Fabric [chars] has been reloaded by xbar-manager because of an eem-policy triggered action [chars] %i

説明 Xbar マネージャは、eem ポリシーが満たされたため、ファブリックを削除しました。これは、ファブリックが時間枠内に複数のラインカードとの回復可能な同期損失の最大数に達したことを意味します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-2-XBM_EEM_MODULE_ACTION: Module [chars] has been reloaded by xbar-manager because of an eem-policy triggered action [chars] %i

説明 Xbar マネージャは、eem ポリシーが満たされたため、ラインカードを削除しました。これは、モジュールが時間枠内にファブリック カードとの回復可能な同期損失の最大数に達したことを意味します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XBAR-3

エラー メッセージ XBAR-3-MEM_FULL: Memory allocation failed. [chars] %i

説明

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XBAR-4

エラー メッセージ XBAR-4-XBAR_MIXED_SPINES_IN_CHASSIS: [chars]

説明 シャーシに FAB-1 と FAB-2 の両タイプのスパインがあります。FAB-1 スパインを FAB-2 スパインと交換してください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XBAR-5

エラー メッセージ XBAR-5-ARBITER_INIT_FAILURE: Re-initializing Arbiter. [chars] [chars] module %i

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_CLEAR_PORT_FAIL: Arbiter reported failure to de-register port [dec] in group [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_MOD_DIS_INTR_FAIL: Arbiter reported failure to disable interrupt for module [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_MOD_INSERT_CHECK_FAIL: Arbiter reported failure to recognize module [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_MOD_INSERT_FAIL: Arbiter reported failure to init module [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_MOD_INTR_FAIL: Arbiter reported failure to enable interrupt for module [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_MOD_REMOVE_FAIL: Arbiter reported failure to remove module [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-ARB_INIT_PORT_FAIL: Arbiter reported failure to register port [dec] in group [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-MOD_CONNECTION_REATTEMPT: Re-attempting XBAR connection with module [dec]

説明 モジュールをファブリックに接続するときに、モジュールで設定エラーが発生しました。

推奨処置 XBAR コンポーネントに関する詳細情報を収集します。show xbar internal event-history module <moduleid> コマンドを使用します

エラー メッセージ XBAR-5-SYNC_THRESHOLD_FAILURE: Module resync threshold exceeded [chars] [chars] module %i

説明 このモジュールでは、1 日の再同期試行回数を超えました。モジュールがリロードされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_ENABLE_FPOE_DB_FAILURE: XBAR [chars] enabling FPOE-DB mode failed

説明 スーパーバイザは、ファブリックで FPOE-DB モードをイネーブルにできませんでした。スーパーバイザはリポートしようとしています。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_INIT_FAILURE: XBAR [chars] initialization failed [chars] %i

説明 スーパーバイザでファブリックの初期化エラーが発生しました。スーパーバイザはリブートしようとしています。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_INIT_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure during initialization return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_MOD_INSERT_SEQ_FAILURE: [chars] for module [dec]

説明 xbar マネージャが失敗応答を受信し、挿入シーケンスが失敗しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_MOD_LC_INSERT_SEQ_FAILURE: Module in slot [dec] has failed insert sequence

説明 xbar マネージャで挿入シーケンスが失敗しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_CHECK_SYNC_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to check sync on port [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_CONTINUE_SYNC_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to continue sync on port [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_DISABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable port [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_ENABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable port [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_FORCE_POE_DISABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable force poe mode on [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_FORCE_POE_ENABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable force poe mode on [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_LPBACK_DISABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable port loopback on [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_LPBACK_ENABLE_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable port loopback on [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_PORT_START_SYNC_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to start sync on port [dec] return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_RELEASE_ACCESS_FAIL: Slot [dec] reported failure releasing [chars] xbar access return_code [hex] ([chars])

説明 スーパーバイザで xbar アクセス エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_SET_ACCESS_FAIL: Slot [dec] reported failure acquiring [chars] xbar access return_code [hex] ([chars])

説明 スーパーバイザで xbar アクセス エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_STANDBY_SUP_ARB_FAIL: [chars] return_code [hex] ([chars])

説明 スーパーバイザでアービター アクセス エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_STATUS_REPORT: Module [dec] reported status for component [dec] code [hex].

説明 エラー ステータスが報告されました。スーパーバイザにエラーがある場合、スーパーバイザがリブートされます。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。モジュールにエラーがある場合、モジュールの電源が再投入されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_SW_INIT_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure during sw intialization return_code [hex] ([chars]).

説明 スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XBAR-5-XBAR_VERSION_CHECK_FAILURE: XBAR [chars] SCZ version check failed [chars] %i

説明 この SUP に以前の Santacruz バージョンがあるため、電源を投入できません。最新のスーパーバイザ バージョンにアップグレードしてください。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLMA メッセージ

ここでは、XMLMA メッセージについて説明します。

XMLMA-2

エラー メッセージ XMLMA-2-HEARTBEAT_FAIL: XML master agent failed to send heart beat: [chars]

説明 XML マスター エージェントはハートビートの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLMA-2-INITFAIL: XML master agent initialization fails: [chars]

説明 XML マスター エージェントは初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLMA-2-MTSError: XML master agent mts operation failed: [chars]

説明 XML マスター エージェントの MTS 操作が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLMA-2-PSSFAILURE: XML master agent pss operation failed: [chars]

説明 XML マスター エージェントの PSS 操作が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLMA-2-XMLMACRIT: XML master agent: [chars]

説明 XML マスター エージェントの重大なログ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLMA-3

エラー メッセージ XMLMA-3-XMLMAERR: XML master agent: [chars]

説明 XML マスター エージェントのエラー ログ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLMA-5

エラー メッセージ XMLMA-5-STARTING: XML master agent started [chars]

説明 XML マスター エージェントが開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLMA-6

エラー メッセージ XMLMA-6-XMLMAEXIT: XML master agent exiting...: [chars]

説明 XML マスター エージェントが終了しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLMA-6-XMLMLOG: XML master agent operation log: [chars]

説明 XML マスター エージェントの操作ログ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLSA メッセージ

ここでは、XMLSA メッセージについて説明します。

XMLSA-2

エラー メッセージ XMLSA-2-HEARTBEAT_FAIL: XML sub agent failed sending heart beat: [chars]

説明 XML サブエージェントはハートビートの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLSA-2-INITFAIL: XML sub agent initialization fails: [chars]

説明 XML エージェントは初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLSA-2-USER_INACTIVE: XML sub agent timed out: [chars]

説明 XML サブエージェントは非アクティブのためタイムアウトしました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLSA-2-VSH_ERR: XML sub agent vsh cmd error...: [chars]

説明 XML サブエージェントの vsh cmd エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLSA-5

エラー メッセージ XMLSA-5-STARTING: XML sub agent started: [chars]

説明 XML サブエージェントが開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

XMLSA-6

エラー メッセージ XMLSA-6-XMLSAEXIT: XML sub agent exiting...: [chars]

説明 XML サブエージェントが終了しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ XMLSA-6-XMLSALOG: XML sub agent log: [chars]

説明 XML サブエージェント ログ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ZBM メッセージ

ここでは、ZBM メッセージについて説明します。

ZBM-2

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_HA_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

説明 ハイ アベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_INIT_FAILED: Initialization failed for ZBM: [chars], reason: [hex].

説明 [chars]、理由 : [hex] により、ZBM の初期化に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_INIT_WARNING: Initialization warning for ZBM: [chars], reason: [hex].

説明 [chars]、理由 : [hex] による、ZBM の初期化警告。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_LINECARD_STATUS: Status from linecard: [dec], for module: [chars] (ID: [dec]), status : [dec], error_id: [hex], catastrophic: [chars], restart count: [dec].

説明 ラインカード : [dec] のステータス : [dec]。モジュール : [chars] (ID : [dec])、ステータス : [dec]、error_id : [hex]、致命的 : [chars]、再起動カウント : [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_MALLOC_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec]

説明 サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

推奨処置 プロセスを再起動します。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_MTS_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

説明 MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_MTS_REGISTRATION_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

説明 opCode : [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_PSS_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

説明 PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_PSS_VER_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

説明 PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_RUNTIME_FAILURE: [chars] [dec], Error: [hex]

説明 ZBM ランタイム障害が、[chars] [dec]、理由 : [hex] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_TCAM_FAILURE: Failed to do TCAM operation: [chars].

説明 TCAM 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-2-ZBM_TCAM_SEND: [chars]

説明 TCAM [chars] に送信しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ZBM-4

エラー メッセージ ZBM-4-ZBM_WARNING: [chars] [dec]

説明 ZBM 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ZBM-6

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_DIAG_EVENT_STATUS: [chars] [hex].

説明 ZBM システム ヘルス管理イベント ステータスが [chars] [hex] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_ECHO_PROGRAMMING_FAILED: [chars].

説明 プログラミング エコー エントリは [chars] で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_E_PORT_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM xEport イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_FCC_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM FCC イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_INIT_PROCESS: Zone Block Mgr process started [chars] at [chars]

説明 ゾーンブロック マネージャのプロセスは、[chars] (ステートレス/ステートフル) モードで [chars] 時に開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_LINECARD_EVENT_STATUS: [chars] [hex].

説明 ZBM ラインカード イベント ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_MCAST_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM マルチキャスト イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_NX_PORT_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM Nx ポート イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_PORT_MODE_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM portmode イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_RUNTIME_STATUS: [chars] [dec]

説明 ZBM ランタイム ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_STATUS: ZBM Status: [chars].

説明 ZBM ステータスが [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZBM-6-ZBM_UPDATE_SSRAM_QOS_EVENT_STATUS: [chars] [chars].

説明 ZBM アップデート SSRAM QoS イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ZONE メッセージ

ここでは、ZONE メッセージについて説明します。

ZONE-2

エラー メッセージ ZONE-2-LZ_EXITING: LUN/Read-only zoning process exited. Reason: [chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-LZ_GENERAL_ERROR: [chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-LZ_INIT_FAILED: Initialization of LUN/Read-only zoning Process failed at [chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスの初期化が [char] で失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-LZ_MALLOC_ERROR: Size [dec] bytes

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_ALIAS_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of aliases exceeded

説明 設定されているエイリアスの数が各 VSAN で許可されているエイリアスの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 エイリアスの数が VSAN で許可されている最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_ATTR_GROUP_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of attribute groups exceeded

説明 設定されている属性グループの数が VSAN で許可されている属性グループの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 属性グループの数が VSAN で許可されている最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_BLOCKED_ATTR_PRESENT: Module [dec] failed to come online due to [chars]

説明 モジュール [dec] が [chars] により起動に失敗しました。

推奨処置 RO/LUN/Broadcast 属性がすべての VSAN で設定されているかどうかを確認し、設定されている場合はディセーブルにします

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_ACA_FAILED: ACA failed : [chars]

説明 ゾーン サーバは変更認可を取得できません : [chars]。

推奨処置 すべてのスイッチの相互運用性モードを確認するか、後で再試行します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_ACQUIRE_AUTH_FAILED: Acquire authorization failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは VSAN [dec] で認可を取得できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_ACTIVATION_FAILED_RESN_DOM: Activation failed : reason [chars] domain [dec]

説明 ゾーン サーバは、ドメイン [dec] で理由 [chars] によりアクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_ACTIVATION_FAILED_RESN: Activation failed : reason [chars]

説明 ゾーン サーバは、理由 [chars] によりアクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_ACTIVATION_FAILED: Activation failed

説明 ゾーン サーバはゾーンセットをアクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_APPLY_FAILED: Apply changed failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは VSAN [dec] で変更を適用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_DEACTIVATION_FAILED_RESN_DOM: Deactivation failed : reason [chars] domain [dec]

説明 ゾーン サーバは、ドメイン [dec] で理由 [chars] により非アクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_DEACTIVATION_FAILED_RESN: Deactivation failed : reason [chars]

説明 ゾーン サーバは、理由 [chars] により非アクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_DEACTIVATION_FAILED: Deactivation failed

説明 ゾーン サーバはゾーンセットを非アクティブ化できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_RELEASE_AUTH_FAILED: Release authorization failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは VSAN [dec] で認可を解除できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_RRCA_REJECTED: RRCA received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

説明 ドメイン [dec] から無効な RRCA を受信しました。 : [chars]

推奨処置 スイッチの相互運用性モードを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_RUFC_REJECTED: RUFC received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

説明 ドメイン [dec] から無効な RUFC を受信しました。 : [chars]

推奨処置 スイッチの相互運用性モードを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_SFC_FAILED: SFC failed : [chars]

説明 ゾーン サーバはゾーン設定をステージングできません : [chars]。

推奨処置 すべてのスイッチの相互運用性モードを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_SFC_REJECTED: SFC received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

説明 ドメイン [dec] から無効な SFC を受信しました。 : [chars]

推奨処置 スwitchの相互運用性モードを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_ACTIVATE_ZSSET_BY_NAME_FAILED: Stage activate zoneset by name failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で名前によってゾーンセットのアクティブ化をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_ACTIVATE_ZSSET_ENH_FAILED: Stage activate zone set enhanced failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で拡張されたゾーンセットのアクティブ化をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_DEACTIVATE_ZSSET_ENH_FAILED: Stage deactivate zoneset enhanced failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で拡張されたゾーンセットの非アクティブ化をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_DISTRIBUTE_DFLT_ZONE_FAILED: Stage distribute default zone failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でデフォルト ゾーンの配布をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_DISTRIBUTE_ZS_DB_FAILED: Stage distribute zoneset database failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーンセット データベースの配布をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_SET_ZONING_MODE_FAILED: Stage set zoning mode failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーン分割モードの設定をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_CHANGE_STAGE_SET_ZONING_POLICIES_FAILED: Stage set zoning policies failed on VSAN [dec]

説明 ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーン分割ポリシーの設定をステージングできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_DB_OPERATION_FAILED: Database operation error: [chars]

説明 データベース操作が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_EXPORT_IMPORT_FAILED: [chars] operation failed

説明 [chars] (エクスポート/インポート) 操作が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_FIPS_COMPLIANCE_FAILURE: FIPS compliance error: consecutively same random numbers

説明 FIPS コンプライアンス エラー : 連続的に同じ乱数

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_INIT_FAILED: [chars]

説明 ゾーン サーバの初期化が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_LICENSE_UNAVAIL: License:[chars] unavailable, removing LUN members, read-only attribute and re-activating active zonesets on all affected VSANs

説明 ライセンス:[char] は使用できません。影響を受けるすべての VSAN で、LUN メンバーと読み取り専用属性を削除し、アクティブゾーンセットを再アクティブ化しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_LIC_FAILURE: License [chars] operation failed for license [chars]

説明 ライセンス [char] でライセンス [char] 操作が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_LUN_DISABLING_FAILED: license expiry handling failed for VSAN [dec]

説明 VSAN [dec] でライセンスの有効期限処理に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_LUN_MEMBER_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of lun members exceeded

説明 設定されている LUN メンバーの数がすべての VSAN で許可される LUN メンバーの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 LUN メンバーの数がすべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MALLOC_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec]

説明 サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

推奨処置 プロセスを再起動します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MEMBER_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of members exceeded

説明 設定されているメンバーの数がすべての VSAN で許可されるメンバーの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 メンバーの数がすべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MERGE_ADJ_NO_RESPONSE: Adjacent switch not responding, isolating interface [chars]

説明 インターフェイス [chars] は、隣接スイッチがゾーン サーバ要求に応答しないため隔離されました。

推奨処置 インターフェイスをフラップします。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MERGE_FAILED: Zone merge failure, isolating interface [chars] [chars]

説明 インターフェイス [chars] は、ゾーン マージ障害が原因で隔離されました。エラー [chars]

推奨処置 アクティブ ゾーン セットを隣接スイッチと比較するか、「zone merge interface [interface] {import/export} VSAN [VSAN-num]」コマンドを使用します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MERGE_FULL_DATABASE_MISMATCH: Zone merge full database mismatch on interface [chars]

説明 フル ゾーン分割データベースが、インターフェイス [chars] で接続された 2 台のスイッチ間で矛盾しています。データベースはマージされません。

推奨処置 フル ゾーン分割データベースを隣接スイッチと比較し、違いを修正して、リンクをフラップします。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MERGE_UNKNOWN_FORMAT: Unknown format, isolating interface [chars]

説明 マージ要求が不明な形式であるため、インターフェイス [chars] が隔離されました。

推奨処置 両方のスイッチで相互運用性モードを同じ値に設定します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_MTS_OPER_FAILED: MTS [chars] operation failed : [chars]

説明 ゾーン サーバの MTS [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_NO_RSCN_ON_SW_CARD: Devices on Module [dec] will not be receiving RSCN as [chars]

説明 モジュール [dec] のデバイスが [chars] として RSCN を受信しません。

推奨処置 ゾーン ベースの RSCN をイネーブルにします

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_PORT_SWAP_FAILURE: Port swap operation failed

説明 ポート スワッピング操作が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_PSS_VER_MISMATCH: PSS version mismatch URL: [chars] (expected [chars], got [chars])

説明 設定バージョンの不一致。PSS URL [chars]。必要なバージョン [chars]、保存されたバージョン [chars]。

推奨処置 必要なバージョンへのアップグレード/ダウングレード。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_TCAM_BROADCAST_ZONE_DISABLED: Broadcast zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

説明 ブロードキャスト ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_TCAM_LUN_ZONING_DISABLED: LUN zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

説明 LUN ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_TCAM_PROGRAMMING_FAILED: TCAM operation failed : [chars], Reason: [chars]

説明 TCAM プログラミング エラーが発生しました : [chars]。[char] は失敗した理由です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_TCAM_READ_ONLY_ZONE_DISABLED: Read-only zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

説明 読み取り専用ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_TCAM_SWITCHED_TO_SOFT_ZONING_MODE: Switched to soft zoning : Reason: Hard zoning disabled

説明 ソフトゾーン分割に切り替えました:理由:TCAM プログラミングエラーが原因でハードゾーン分割がディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_VIRTUAL_DOMAIN_INCONSISTENT: IVR reporting virtual domain different from rib and domain manager in vsan [dec]

説明 VSAN [dec] の RIB およびドメインマネージャとは異なる仮想ドメインを IVR が報告しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_ZONE_BASED_RSCN_DISABLED: Zone based RSCN Generation has been Disabled. Devices on non ISOLA line cards will not be receiving RSCN

説明 1 つまたは複数のラインカード上のデバイスは、ゾーンによる RSCN 生成がそのスイッチ上でディセーブルにされているため、RSCN を受信しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_ZONE_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of zones exceeded

説明 設定されているゾーンの数すべての VSAN で許可されるゾーンの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 ゾーンの数すべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-2-ZS_ZONE_SET_LIMIT_EXCEEDED: The limit for maximum number of zonesets exceeded

説明 設定されているゾーンセットの数すべての VSAN で許可されるゾーンセットの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 ゾーンセットの数すべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

ZONE-3

エラー メッセージ ZONE-3-LZ_UNKNOWN_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-3-ZS_ACTIVATION_FAILED_DUE_TO_QOS_DISABLED: Activation failed due to qos not enabled

説明 QoS がイネーブルでないため、ゾーンセットのアクティブ化が失敗しました

推奨処置 QoS がイネーブルであることを確認し、VSAN でゾーンセットを再度アクティブ化します。

ZONE-4

エラー メッセージ ZONE-4-LZ_OTHER_CMD_TO_ZONED_OUT_LUN: FCP command [hex] received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への FCP コマンド [int] を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ROZ_WRITE_ACCESS_TO_READ_ONLY_LUN: FCP command [hex] received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが読み取り専用 LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への FCP コマンド [int] を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_BROADCAST_LUN_WARNING: LUN member(s) and Broadcast attribute are present in zone [chars] in vsan [dec]. Broadcast violations can occur for LUN members.

説明 ブロードキャスト違反は、VSAN [dec] 内のゾーン [chars] で発生する可能性があります。そのゾーンに LUN ゾーン メンバーが存在するからです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_CHANGE_LC_UPGRADE_IN_PROGRESS: Change protocol request is received from domain [dec] when linecard upgrade is in progress

説明 ラインカードのアップグレードの進行中に変更要求をドメイン [dec] から受信しました。変更要求は拒否されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_DB_WARNING: [chars]

説明 データベース操作の警告: [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_DOMAIN_MGR_WARNING: Unable to retrieve domain info from domain mgr error: [chars] in vsan [dec]

説明 ドメイン マネージャからドメイン情報を取得できません。エラー : [chars]、VSAN [dec]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_FC2_OPER_FAILED: FC2 [chars] operation failed : [chars]

説明 ゾーン サーバの FC2 [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_IF_PORT_MODE_CONFLICT: Port mode conflict for if [chars]

説明 インターフェイス [chars] のポート モード競合

推奨処置 インターフェイスに対する shutdown/no shutdown

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_INVALID_FPORT_WWN_MEMBER: Virtual device fwwn: [chars] is not a valid zone/alias member virtual name: [chars] pwwn: [chars]

説明 仮想デバイスの fwwn : [chars] は有効なゾーン/エイリアス メンバーではありません。仮想名 : [chars] pwwn : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_LC_UPGRADE_CHANGE_IN_PROGRESS: Linecard upgrade request is received when change protocol is in progress

説明 プロトコルの変更中にラインカードのアップグレード要求を受信しました。ラインカードのアップグレードは、プロトコルの変更が完了した後に実行されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_LICENSE_EXPIRY_WARNING: Feature [chars] evaluation license [chars] expiry in [dec] days

説明 機能 [chars1] は [dec] 日で評価期間を超過し、永続ライセンス [chars2] がインストールされないかぎり、シャットダウンされます。

推奨処置 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_MEMBER_CONVERSION_FAILED: Zone Member conversion failed for [chars]. Error: [chars]

説明 ゾーン メンバーの変換が失敗しました : [chars]、エラー [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_NON_INTEROPERABLE_ZONE_SET: Non interoperable active zoneset present on VSAN [dec] in interoperability mode

説明 相互運用性モードが VSAN [dec] でオンになっていますが、アクティブゾーンセットに相互運用不能メンバー (FCID、FWWN など) が存在します。

推奨処置 相互運用性モードをオフにするか、アクティブゾーンセットに相互運用可能なメンバー (PWWN) だけが存在することを確認します。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_QOS_LUN_WARNING: LUN member(s) and QoS attribute are present in zone [chars] in vsan [dec]. QoS will not be applicable for LUN members.

説明 QoS は、VSAN [dec] のゾーン [chars] 内の LUN ゾーンメンバーに適用できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_SDV_VIRT_REAL_CONFLICT_WARNING: Virtual and Real devices are zoned together or zoned with same device. virtual name: [chars] pwwn: [chars]

説明 仮想デバイスおよび実際のデバイスは、一緒にゾーン分割されるか、同じデバイスでゾーン分割されます。仮想名 : [chars] PWWN : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_TOO_MANY_ALIAS_IN_CURRENT_INTEROP_MODE: Too many aliases in current interoperability mode

説明 VSAN の現在の相互運用性モードで設定されたエイリアスが多すぎます。そのため、次のゾーンセットのアクティブ化、配布、またはマージ操作は失敗する可能性があります。

推奨処置 相互運用性モードを適切な値に設定するか、またはエイリアスの数が現在の相互運用性モードで許可される最大数未満であることを確認します。

エラー メッセージ ZONE-4-ZS_UNSUPPORTED_MEMBER_IN_CURRENT_INTEROP_MODE: Unsupported member present in active or full zoneset in current interoperability mode

説明 アクティブまたはフルゾーンセットに、VSAN に設定されている現在の相互運用性モードでサポートされていないメンバーが存在します。

推奨処置 相互運用性モードを適切な値に設定するか、またはアクティブまたはフルゾーンセットに現在の相互運用性モードでサポートされているメンバーだけが存在することを確認します。

ZONE-5

エラー メッセージ ZONE-5-ZS_EXPORT_IMPORT_COMPLETE: [chars] operation completed

説明 [chars] (エクスポート/インポート) 操作が完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-5-ZS_POLICY_CHANGE: Default zoning policy changed to [chars]

説明 デフォルトのゾーン分割ポリシーが (permit/deny) に変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-5-ZS_ZONE_SET_ACTIVATED: Zoneset [chars] activated

説明 ゾーンセット [chars] がアクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-5-ZS_ZONE_SET_DEACTIVATED: Zoneset deactivated

説明 ゾーンセットが非アクティブ化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ZONE-6

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_BECAME_ACTIVE: LUN/Read-only zoning process became ACTIVE from standby mode

説明 スタンバイ スーパーバイザの LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがアクティブになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_BECAME_STDBY: LUN/Read-only zoning process became STANDBY from active mode

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがアクティブ モードからスタンバイになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_FAILED_TO_SEND_HEARTBEAT: LUN/Read-only zoning process failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_GENERAL_EVENT: [chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str] です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_INQUIRY_TO_ZONED_OUT_LUN: INQUIRY command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への INQUIRY FCP コマンドを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_REPORT_LUNS_CMD_RCVD: REPORT LUNS command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への REPORT LUNS FCP コマンドを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_REQUEST_SENSE_TO_ZONED_OUT_LUN: REQUEST SENSE command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への REQUEST SENSE FCP コマンドを受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_SERVICE_UP: LUN/Read-only zoning Process initialized [chars]

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはアップ状態です。プロセスが [char] モードで初期化されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-LZ_SWITCHOVER: LUN/Read-only zoning process switching over to other supervisor.

説明 LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_CHANGE_ACA_REJECTED: ACA received from remote domain [dec] is rejected

説明 ドメイン [dec] から無効な ACA を受信しました。ドメイン リストが一致しないか、または認可を別のスイッチがすでに取得しています。

推奨処置 スイッチの相互運用性モードを確認します。

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_FC2_OPER_INFO: FC2 [chars] operation failed : [chars]

説明 ゾーン サーバの FC2 [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_INIT_PROCESS: Zone Server process started [chars] at [chars]

説明 ゾーン サーバプロセスは、[chars] (ステートレス/ステートフル) モードで [chars] 時に開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_INIT_WARNING: [chars]

説明 ゾーン サーバの初期化中の警告 : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_INVALID_MEMBER: Invalid member [dec] [chars]

説明 API コールから無効なメンバー タイプ [dec] [chars] を受信しました。

推奨処置

エラー メッセージ ZONE-6-ZS_UNKNOWN_LIC_FEATURE: [chars]

説明 ゾーン サーバは既知のライセンス機能のイベントを受信しました : [chars]。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

