



はじめに

ここでは、『Catalyst 4500 シリーズ スイッチ インストレーション ガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法およびテクニカル サポートの利用方法についても説明します。

対象読者

この装置の設置、交換、または保守は必ず、(IEC60950 および AS/NZS3260 で定められている) 訓練を受けた相応の資格のある保守担当者が行ってください。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	「製品概要」	Catalyst 4500 シリーズ スイッチのハードウェアの特徴、コンポーネント、インターフェイス、および機能について説明します。
第 2 章	「設置の準備」	スイッチの設置場所の準備について説明します。
第 3 章	「ラックへの設置」	Catalyst 4500 シリーズ スイッチの取り付け方法について説明します。シャーシ コンポーネントの取り外しおよび取り付け手順について説明します。

章	タイトル	説明
第 4 章	「FRU の取り外しおよび取り付け」	現場交換可能ユニット (FRU) の取り外しおよび交換手順について説明します。
第 5 章	「トラブルシューティング」	ハードウェアを初めて設置する場合のトラブルシューティングのガイドライン、および問題の特定と解決の手順について説明します。
付録 A	「仕様」	Catalyst 4500 シリーズ スイッチのケーブル仕様と技術仕様を列挙します。
付録 B	「スイッチの再梱包」	Catalyst 4500 シリーズ スイッチを工場に返品する場合の再梱包手順を示します。

関連資料

Catalyst 4500 シリーズの追加情報については、次のマニュアルを参照してください。

- 個々のスイッチング モジュールおよびスーパーバイザの詳細については、次の URL にある『*Catalyst 4500 Series Module Installation Guide*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/guide/mod_inst.html

- 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 4500 Series Switches*』

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_13233.html

- ソフトウェア バージョンに適したリリース ノート。リリース ノートは次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html

- ソフトウェア バージョンに適したソフトウェア コンフィギュレーション ガイド。ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドは次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_guides_list.html

- ソフトウェアバージョンに適したコマンドリファレンス。コマンドリファレンスは次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html
- ソフトウェアバージョンに適したシステムメッセージガイド。システムメッセージガイドは次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html
- このスイッチには、多くの取り付け手順と技術ヒントが用意されています。Catalyst 4500 関連のマニュアルとテクニカルサポートのトップページは、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは 太字 で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x y z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。

表記法	説明
太字の <code>screen</code> フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の <code>screen</code> フォントで示しています。
イタリック体の <code>screen</code> フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <code>screen</code> フォントで示しています。
Ctrl+	Ctrl キーを表します。たとえば、 Ctrl+D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。警告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

