



## INDEX

- A**
- ACL メッセージ 2-2
- C**
- CAM 2-16  
CHASSIS メッセージ 2-4  
COMMONHWACLMAN メッセージ 2-15
- D**
- DTP メッセージ 2-25, 2-26  
Dynamic Trunking Protocol メッセージ  
DTP メッセージを参照
- E**
- EBM メッセージ 2-27  
EC メッセージ 2-29
- I**
- IDB 管理メッセージ 2-46  
IOS IGMP スヌーピング マネージャ メッセージ  
2-50  
IOS IP ルート マネージャ メッセージ 2-53  
IOS インターフェイス動作メッセージ 2-50  
IOS システム マネージャ メッセージ 2-66  
IOS レイヤ2 マネージャ メッセージ 2-55  
IP ルーティング マネージャ メッセージ 2-67
- N**
- no shutdown コマンド 2-111
- P**
- PM メッセージ 2-85
- Q**
- Quality of Service (QoS) メッセージ 2-94
- S**
- SPANTREE メッセージ 2-113  
SPANTREE\_VLAN\_SW メッセージ 2-114
- U**
- UplinkFast メッセージ 2-147
- V**
- VLAN Query Protocol クライアント メッセージ  
VQP クライアント メッセージを参照  
VQP クライアント メッセージ 2-148
- う**
- ウォッチドッグ メッセージ 2-150
- か**
- 可変フィールド  
定義 1-4  
表 1-4
- し**
- システムエラー メッセージ  
構造 1-2  
例 1-5

システム マネージャ メッセージ 2-144

重大度

説明 1-4

表 1-4

省略形

chars または char、可変フィールド 1-4

dec、可変フィールド 1-4

hex、可変フィールド 1-4

num、可変フィールド 1-4

す

スイッチング エンジン管理メッセージ 2-129

スーパーバイザ エンジン メッセージ 2-117

スパニング ツリー プロトコル メッセージ

SPANTREE メッセージを参照

スパニング ツリー高速コンバージェンスのメッセージ

SPANTREE\_VLAN\_SW メッセージを参照

た

対象読者 ix

と

トレースバック レポート 1-5

に

ニーモニック コード 1-4

日時スタンプの指定 2-1

は

ハードウェア ACL マネージャ メッセージ 2-37

ハードウェア ポート管理メッセージ 2-43

パケット処理メッセージ 2-81

バッファ管理メッセージ 2-3

ひ

表記法、マニュアルにコマンドを記載する場合 xi

ふ

ファシリティ コード

説明 1-2

表 1-2

ほ

ポート ファンアウト ASIC 4x1000 マネージャ メッセージ 2-91

ポート ファンアウト ASIC 8x100 マネージャ メッセージ 2-93

ポート ファンアウト ASIC 8x1000 ハードウェア メッセージ 2-92

ま

マニュアル

関連資料 x

表記法 xi

マニュアルの構成 ix

め

メッセージ

VQP クライアント 2-148

重大度 1-4

ニーモニック コード 1-4

ファシリティ コード 1-2

メッセージテキスト 1-4

メッセージテキスト 1-4

メモリ メッセージ 2-116

も

モジュール管理プロトコル メッセージ 2-76

モジュールのシリアル EEPROM、書き込み 2-1

れ

レイヤ 3 ハードウェア転送メッセージ 2-70