



システム メッセージの形式

この章では、Cisco IOS システム メッセージの構造およびエラー メッセージ トレースバック レポートについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- [メッセージの構造 \(p.1-2\)](#)
- [エラー メッセージ トレースバック レポート \(p.1-7\)](#)

メッセージの構造

メッセージに含まれる情報は、次のとおりです。

- ファシリティ コード
- 重大度
- ニーモニック コード
- 記述フィールド

システム エラー メッセージの構造は、次のとおりです。

ファシリティ - 重大度 - ニーモニック : メッセージ テキスト

ファシリティ コード

ファシリティ コードは2つ以上の大文字で構成され、メッセージに関連したファシリティを示します。ファシリティにはハードウェア デバイス、プロトコル、またはシステム ソフトウェア モジュールがあります。表 1-1 に、システムのファシリティ コードを示します。

表 1-1 ファシリティ コード

コード	ファシリティ
ACL	Access Control List (ACL; アクセス制御リスト)
BUFFERMANAGER	メモリ バッファ管理
CHASSIS	シャーシ
COMMONHWACLMAN	共通ハードウェア ACL 管理
COMMONSTUBMAN	Application Specific Integrated Circuit (ASIC; 特定用途向け IC) 固有のメッセージ
DAIMAN	ダイナミック Address Resolution Protocol (ARP) 検査管理
DHCP_SNOOPING	Dynamic Host Control Protocol (DHCP; 動的ホスト制御プロトコル) スヌーピング メッセージ
DOT1X	802.1x 関連のポートベース認証
DTP	Dynamic Trunking Protocol (DTP)
EBM	イーサネットブリッジ管理

表 1-1 ファシリティ コード (続き)

コード	ファシリティ
EC	EtherChannel
GBICMAN	GBIC(ギガビット インターフェイス コンバータ)マネージャ
HW	ハードウェア
HWACLMAN	ハードウェア ACL 管理
HWL2MAN	レイヤ 2 ハードウェア管理
HWNETHFLOWMAN	NetFlow 管理
HWPORTMAN	ハードウェア ポート管理
IDBMAN	インターフェイス記述子ブロック管理
ILCPROTOCOLERROR	Intelligent Line Card (ILC) プロトコル
IOSACLMAN	Cisco IOS ACL 管理
IOSDHCP SnoopingMAN	Cisco IOS DHCP スヌープ管理
IOSIGMP SnoopingMAN	Cisco IOS Internet Group Management Protocol (IGMP) スヌープ管理
IOSINTF	Catalyst 4500 IOS インターフェイスの動作
IOSIPROUTEMAN	Cisco IOS IP ルート管理
IOSL2MAN	Cisco IOS レイヤ 2 管理
IOSMODPORTMAN	Cisco IOS ポート管理
IOSSYS	Catalyst 4500 IOS システム
IOSSYSMAN	Catalyst 4500 IOS システム管理
IPROUTEMAN	Catalyst 4500 IOS IP ルーティング管理
L3HWFORWARDING	レイヤ 3 ハードウェア転送
LINECARDMGMTPROTOCOL	Line Card Management Protocol
PKTPROCESSING	パケット処理
PM	ポート マネージャ
PORTFANOUTASIC4X1000MAN	ポート ファンアウト ASIC 4x1000 管理
PORTFANOUTASIC8X1000HW	ポート ファンアウト ASIC 8x1000 ハードウェア
PORTFANOUTASIC8X100MAN	ポート ファンアウト ASIC 8x100 管理
QOS	Quality of Service (QoS; サービス品質)

■ メッセージの構造

表 1-1 ファシリティ コード (続き)

コード	ファシリティ
REDUNDANCY	冗長スーパーバイザ
SERVICECARDMAN	サービス カード管理
SFF8472	浮動小数点サブシステム (Small Form Factor [SFF]8472)
SPANTREE	Spanning-Tree Protocol (STP; スパニングツリー プロトコル)
SPANTREE_VLAN_SW	スパニングツリー VLAN (仮想 LAN) スイッチ管理
STORM_CONTROL	ブロードキャスト ストーム制御
STORE	メモリ
SUPERVISOR	スーパーバイザ
SWITCH-QOS-TB	スイッチ QoS 管理
SW_DAI	ダイナミック ARP 検査
SW-VLAN	スイッチ VLAN 管理
SWITCHINGENGINEMAN	スイッチング エンジン管理
SWITCHMANAGER	スイッチ管理
SWNETFLOWMAN	ソフトウェア NetFlow 管理
SYSMAN	システム管理
TRANSCIEVER	TRANSCEIVER サブシステム
UFAS_MCAST_SWT	UplinkFast
VQPCIENT	VLAN Query Protocol (VQP) クライアント
WATCHDOG	ウォッチドッグ タイマー

重大度

重大度は0～7の1桁のコードで、状態の重大度を表します。数字が小さいほど深刻な状況です。表 1-2 に、メッセージの重大度を示します。

表 1-2 メッセージの重大度

重大度	説明
0	緊急 — システムが使用不可能な状態
1	アラート — ただちに対応が必要な状態
2	クリティカル — クリティカルな状態
3	エラー — エラー状態
4	警告 — 警告状態
5	通知 — 正常だが注意を要する状態
6	情報 — 単なる情報メッセージ
7	デバッグ — デバッグ時に限り表示されるメッセージ

ニーモニック コード

ニーモニック コードは、エラー メッセージを一意に識別するためのコードです。ニーモニックは例外なく、すべて大文字の文字列です。

メッセージ テキスト

メッセージ テキストはエラー状態を記述した文字列です。メッセージのこの部分には、端末ポート番号、ネットワーク アドレス、またはシステム メモリ アドレス スペースの位置に対応するアドレスなど、イベントの詳細情報が含まれることがあります。この可変フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ ([]) で囲んだ短い文字列で示します。たとえば 10 進数は `[dec]` で表します。表 1-3 に、メッセージの可変フィールドを示します。

表 1-3 **メッセージの可変フィールドの表記**

表記	情報のタイプ
<code>[dec]</code>	10 進整数
<code>[chars]</code> または <code>[char]</code>	文字列
<code>[hex]</code>	16 進整数
<code>[num]</code>	番号

システム エラー メッセージの例

次に、システム エラー メッセージの例を示します。

エラー メッセージ LINK-2-BADVCALL: Interface `[chars]`, undefined entry point

エラー メッセージによっては、エラーを通知しているカードおよびスロットを示すものがあります。このようなエラー メッセージの構造は、次のとおりです。

カード- 重大度-MSG: スロット ファシリティ- 重大度- ニーモニック:
メッセージテキスト

- カードは、エラーを通知しているカードのタイプを示すコードです。
- MSG は、これがメッセージであることを通知しているニーモニックです。常に MSG で表されます。
- スロットは、エラーを通知しているカードのスロット番号です。SLOT に数字を付けた形で表されます (たとえば、SLOT5)。

エラーメッセージトレースバックレポート

メッセージの中には、内部エラーが記述され、トレースバック情報が含まれているものがあります。ここから、メッセージの原因になったファンクションコールのスタックトレースが得られます。このトレースは、メッセージで通知された問題をエンジニアが特定するのに役立ちます。テクニカルサポートの担当者に問題を報告するときは、この情報を提出してください。

次に、トレースバックレポートに含まれる情報の例を示します。

```
-Process= "Exec", level= 0, pid= 17
```

```
-Traceback= 1A82 1AB4 6378 A072 1054 1860
```

例に含まれている数字は、メッセージの原因となったコードの行を示します。

■ エラー メッセージ トレースバック レポート