



A

AC 電源仕様 **A-2**

C

Cisco Network Assistant **1-19**

CiscoView **1-19**

D

DC

出力 LED **1-10**

出力コネクタ **1-15, 1-16**

DC 出力電源仕様 **A-2**

E

EMC 規則のステートメント **2-4**

L

LED **1-8**

DC 出力 **1-10**

ステータス LED **1-10**

電源モジュール **1-15**

トラブルシューティング **4-1**

ファン モジュール **1-8**

R

RPS の概要 **1-1**

RPS の接続 **2-15**

RPS の設定 **xii, 1-2, 1-18**

RPS の電源を切る **2-18**

S

Select ボタンと Standby/Active ボタン **1-11**

T

Telnet、CLI へのアクセス **1-18**

あ

アース導体の警告 **2-3, C-11**

安全上の警告 **2-1**

お

温度 **A-1**

か

概要、RPS **1-1**

雷が発生しているときの警告 **2-2, C-7**

管理オプション **1-18**

関連資料 **xiii**

定義 **xiii**

翻訳版 **C-1**

ラックへの設置 **2-3, 2-10, C-9**

ケーブル

オプション **2-16**

コネクタ **B-1**

仕様 **B-1**

ピン割り当て **B-1**

部品番号 **2-16**

ケーブルの接続 **2-17**

き

技術仕様 **A-1**

環境および物理 **A-1**

適合規格 **A-3**

機能 **1-3**

こ

工具と機器

RPS の設置 **2-9**

モジュールの設置 **3-2**

互換性 **1-3, 2-16**

コネクタのピン割り当て **B-2**

コマンドラインインターフェイス **xii, 1-18, 4-1**

梱包内容 **2-8**

け

警告

アース導体 **2-3, C-11**

雷の発生時 **2-2, C-7**

シャーシの積み重ね **C-3**

製品の廃棄 **2-4, C-12**

相応の資格がある人 **2-4, C-12**

装身具を外す **2-2, C-2**

立ち入り制限 **2-3, C-10**

さ

サポートされている製品 **xi, 1-4**

サポートされているデバイス **1-4**

し

- 湿度 **A-1**
 シャーシの積み重ねに関する警告 **C-3**

す

- スタンバイ モード **1-12, 2-17, 4-2**
 ステータス LED **1-8**
 寸法 **A-1**

せ

- 製品を廃棄するときの警告 **2-4, C-12**
 設置
 EMC 規則のステートメント **2-4**
 RPS のガイドライン **2-7**
 RPS の接続 **2-15**
 安全上の警告 **2-1**
 概要 **3-1**
 ケーブルの接続 **2-17**
 準備 **2-1**
 スイッチ スタックの使用 **2-13**
 卓上または棚 **2-15**
 卓上または棚への設置 **2-15**
 電源の考慮事項 **2-16**
 電源モジュール **3-3**
 ファン モジュール **3-5**
 ブラケットの取り付け **2-10**

- モジュールのガイドライン **3-2**

- ラック **2-13**

- ラックへの設置 **2-10**

- 前面パネル **1-7, 1-8**

そ

- 相応の資格がある人の警告 **2-4, C-12**
 装身具を外す警告 **2-2, C-2**

た

- 卓上への設置 **2-15**
 立ち入り制限の警告 **2-3, C-10**
 棚への設置 **2-15**

ち

- 注意 **xiii**

つ

- 通気パターン **1-16**

て

- 適合規格 **A-3**
 テクニカル サポート **4-1**
 電気ノイズ、回避 **2-7**

電源の考慮事項 **2-16**
 電源の取り付け **1-14**
 電源モジュール **1-13**
 LED **1-15**
 サポートされている設定 **1-14**
 サポートされているモジュール **1-13**
 仕様 **A-2**

と

導入の方針 **1-4**
 トラブルシューティング **4-1**
 LED の意味 **4-1**
 問題の診断 **4-3**

の

ノイズ、電気 **2-7**

は

背面パネル **1-7**

ひ

表記法 **xiii**
 表記法、マニュアル **xiii**
 ピン割り当て、コネクタ **B-2**

ふ

ファン モジュール **1-8**
 LED **1-8**
 設置 **3-1, 3-5**

ほ

放熱仕様 **A-3**
 ポート プライオリティ **1-7, 1-12**
 保証 **ix**
 翻訳版の警告 **C-1**

ま

マウント ブラケット **2-10**

む

無停電電源装置 **1-6**

ら

ラックへの設置
 警告 **2-3, 2-10, C-9**
 設置 **2-10**