



- A**
- Access Control List マネージャ メッセージ
 - ACLMGR メッセージを参照
 - ACLMGR メッセージ 2-3
- B**
- BSPATCH メッセージ 2-7
 - Bug Toolkit 1-5
- C**
- Cisco Network Assistant
 - Network Assistant を参照
 - Cluster Membership Protocol メッセージ
 - CMP メッセージを参照
 - CMP メッセージ 2-8
- D**
- DHCP_SNOOPING メッセージ 2-9
 - DOT1X (802.1x) メッセージ 2-12
 - DTP メッセージ 2-18
 - Dynamic ARP Inspection
 - SW_DAI メッセージを参照
 - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) メッセージ
 - DHCP_SNOOPING メッセージを参照
 - Dynamic Trunking Protocol メッセージ
 - DTP メッセージを参照
- E**
- EC メッセージ 2-20
 - ETHCNTR メッセージ 2-24
- F**
- EtherChannel メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - EXPRESS_SETUP メッセージ 2-25
- G**
- GBIC_SECURITY メッセージ 2-26
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージ 2-27
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージ 2-28
 - Gigabit Interface Converter セキュリティ メッセージ
 - GBIC_SECURITY メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照
- H**
- Fallback Bridging Manager メッセージ
 - PLATFORM_FBM メッセージを参照
 - HARDWARE メッセージ 2-29
 - HLFM メッセージ 2-31
- I**
- IDBMAN メッセージ 2-32
 - IGMP_QUERIER メッセージ 2-35
 - ILPOWER メッセージ 2-36
- L**
- LACP メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - Link Aggregation Control Protocol メッセージ
 - EC メッセージを参照

- M**
- MAC アドレス テーブル メッセージ 2-38
 - MAC_LIMIT メッセージ 2-38
 - MAC_MOVE メッセージ 2-38
- N**
- Network Assistant の要件 ix
- O**
- Output Interpreter 1-5
- P**
- PAgP メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - PHY メッセージ 2-39
 - PIM スヌーピング メッセージ 2-41
 - PIMSN メッセージ 2-41
 - PLATFORM メッセージ 2-41
 - PLATFORM_FBM メッセージ 2-42
 - PLATFORM_HPLM メッセージ 2-43
 - PLATFORM_PBR メッセージ 2-44
 - PLATFORM_PM メッセージ 2-46
 - PLATFORM_SPAN メッセージ 2-47
 - PLATFORM_UCAST メッセージ 2-47
 - PLATFORM_VLAN メッセージ 2-49
 - PM メッセージ 2-50
 - PoE メッセージ
 - ILPOWER メッセージを参照
 - Policy Based Routing メッセージ
 - PLATFORM_PBR メッセージを参照
 - Port Aggregation Protocol メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - Port Manager メッセージ、プラットフォーム
 - PLATFORM_PM メッセージを参照
- Q**
- QOSMGR メッセージ 2-58
 - Quality of Service マネージャ メッセージ
 - QOSMGR メッセージを参照
- R**
- Remote Network Monitoring メッセージ
 - RMON メッセージを参照
 - RMON メッセージ 2-63
- S**
- SFP セキュリティ メッセージ
 - GBIC_SECURITY メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照
 - Small Form-factor Pluggable モジュール メッセージ
 - GBIC_SECURITY メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照
 - SPAN メッセージ 2-63
 - SPANTREE メッセージ 2-64
 - SPANTREE_FAST メッセージ 2-71
 - SPANTREE_VLAN_SW メッセージ 2-71
 - STORM_CONTROL メッセージ 2-72
 - SUPERVISOR メッセージ 2-72
 - SUPQ メッセージ 2-73
 - SW_DAI メッセージ 2-75
 - Switched Port Analyzer メッセージ
 - SPAN メッセージを参照
 - Switched Port Analyzer メッセージ、プラットフォーム
 - PLATFORM_SPAN メッセージを参照
 - SWITCH_QOS_TB メッセージ 2-83
 - SW_VLAN メッセージ 2-77
- T**
- TAC への連絡 1-5
 - TCAMMGR メッセージ 2-83
 - Ternary CAM Manager メッセージ
 - TCAMMGR メッセージを参照
 - Trusted Boundary メッセージ
 - SWITCH_QOS_TB メッセージを参照
- U**
- UDLD メッセージ 2-85
 - UFAST_MCAST_SW メッセージ 2-87
 - UniDirectional Link Detection メッセージ
 - UDLD メッセージを参照

UplinkFast パケット伝送メッセージ
 UFAST_MCAST_SW メッセージを参照

V

VLAN Query Protocol クライアント メッセージ
 VQPCIENT メッセージを参照
 VLAN 単位スパニングツリーのメッセージ
 SPANTREE_VLAN_SW メッセージを参照
 VLAN マネージャ メッセージ
 SW_VLAN メッセージを参照
 VQPCIENT メッセージ 2-87
 VTP メッセージ
 SW_VLAN メッセージを参照

あ

アップグレード情報
 リリース ノートを参照

い

イーサネット コントローラ メッセージ
 ETHCNTR メッセージを参照
 インターフェイス記述子ブロック マネージャ メッセージ
 IDBMAN メッセージを参照

か

可変フィールド
 表 1-4
 表記 1-4
 関連資料 ix

く

クラスタの要件 ix

こ

コード 1-2

し

システム メッセージの形式 1-2

重大度

説明 1-4

表 1-4

省略形

chars、可変フィールド 1-4

char、可変フィールド 1-4

dec、可変フィールド 1-4

enet、可変フィールド 1-4

hex、可変フィールド 1-4

inet、可変フィールド 1-4

初期設定

Getting Started Guide およびハードウェア インストレーション ガイドを参照

す

スーパバイザ キュー メッセージ
 SUPQ メッセージを参照
 スパニングツリー メッセージ
 SPANTREE メッセージを参照
 スパニングツリー高速コンバージェンス メッセージ
 SPANTREE_FAST メッセージを参照

せ

設定、初期

Getting Started Guide およびハードウェア インストレーション ガイドを参照

た

対象読者 vii
 タイムスタンプ情報 1-2

ち

注

説明 viii

日時スタンプの指定 2-1

て

デバイス マネージャの要件 ix

と

トレースバック レポート 1-5

に

ニーモニック コード 1-4

日時スタンプの指定 2-1

は

Power over Ethernet メッセージ
ILPOWER メッセージを参照

ひ

表

可変フィールド 1-4

メッセージの重大度 1-4

表記法

コマンド viii

テキスト viii

マニュアル viii

例 viii

ふ

ファシリティ コード 1-2

システム メッセージ 1-2

説明 1-2

表 1-2

ブート ロード パッチ メッセージ

BSPATCH メッセージを参照

プラットフォーム疑似ラベル マネージャ 2-43

ほ

ポート マネージャ メッセージ

PM メッセージを参照

ポート セキュリティ メッセージ 2-57

ま

マニュアル

対象読者 vii

目的 vii

マニュアルの表記法 viii

め

メッセージ

ACLMGR 2-3

BSPATCH 2-7

CMP 2-8

DHCP_SNOOPING 2-9

DOT1X (802.1x) 2-12

DTP 2-18, 2-20

ETHCNTR 2-24

EXPRESS_SETUP 2-25

GBIC_SECURITY 2-26

GBIC_SECURITY_CRYPT 2-27

GBIC_SECURITY_UNIQUE 2-28

HARDWARE 2-29

HLFM 2-31

IDBMAN 2-32

IGMP_QUERIER 2-35

ILPOWER 2-36

MAC_LIMIT 2-38

MAC_MOVE 2-38

PHY 2-39

PIMSN 2-41

PLATFORM 2-41

PLATFORM_FBM 2-42

PLATFORM_HPLM 2-43

PLATFORM_PBR 2-44

PLATFORM_PM 2-46

PLATFORM_SPAN 2-47

PLATFORM_UCAST 2-47

PLATFORM_VLAN 2-49

PM 2-50

PORT_SECURITY 2-57

QOSMGR 2-58

RMON 2-63

SPAN 2-63

SPANTREE 2-64

SPANTREE_FAST 2-71

SPANTREE_VLAN_SW 2-71

STORM_CONTROL	2-72
SUPERVISOR	2-72
SUPQ	2-73
SW_DAI	2-75
SWITCH_QOS_TB	2-83
SW_VLAN	2-77
TCAMMGR	2-83
UDLD	2-85
UFAST_MCAST_SW	2-87
VQPCLIENT	2-87
メッセージテキストの定義	1-4
メッセージの重大度	
説明	1-4
表	1-4
メッセージのニーモニック コード	1-4

ゆ

ユニキャスト ルーティング メッセージ
PLATFORM_UCAST メッセージを参照

よ

要件

Network Assistant	ix
クラスタ	ix
デバイス マネージャ	ix

れ

例、表記法 viii

ろ

ローカル フォワーディング マネージャ メッセージ
HLFM メッセージを参照