



# Web サーバ コマンド

---

この章は、次の項で構成されています。

- [ip https certificate](#) (2 ページ)
- [ip http port](#) (3 ページ)
- [ip http server](#) (4 ページ)
- [ip http secure-server](#) (5 ページ)
- [ip http timeout-policy](#) (6 ページ)
- [show ip http](#) (7 ページ)
- [show ip https](#) (8 ページ)

# ip https certificate

HTTPS のアクティブな証明書を設定するには、**ip https certificate** グローバル コンフィギュレーションモード コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

## 構文

**ip https certificate** *number*

**no ip https certificate**

## パラメータ

**number** : 証明書番号を指定します。(範囲 : 1 ~ 2)

## デフォルト設定

デフォルトの証明書番号は 1 です。

## コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

## 例

次の例では、HTTPS のアクティブな証明書を設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# ip https certificate 2
```

# ip http port

Web ブラウザ インターフェイスで使用する TCP ポートを指定するには、**ip http port** グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

## 構文

**ip http port** *port-number*

**no ip http port**

## パラメータ

**port** *port-number* : HTTP サーバで使用するためのものです。 (範囲 : 1 ~ 59999)

## デフォルト設定

デフォルトのポート番号は 80 です。

## コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

## 例

次の例では、http ポート番号を 100 に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# ip http port 100
```

# ip http server

Web ブラウザからデバイスを設定およびモニタできるようにするには、**ip http server** グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

## 構文

**ip http server**

**no ip http server**

## パラメータ

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

## デフォルト設定

HTTP サーバが有効です。

## コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

## 例

次の例では、Web ブラウザからデバイスを設定できるようにしています。

```
switchxxxxxx(config)# ip http server
```

## ip http secure-server

ブラウザからデバイスを安全に設定またはモニタできるようにするには、**ip http secure-server** グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。この機能をディisableにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

### 構文

**ip http secure-server**

**no ip http secure-server**

### パラメータ

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### デフォルト設定

イネーブル

### コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

### 例

```
switchxxxxxx(config)# ip http secure-server
```

# ip http timeout-policy

http/https セッションでシステムがユーザ入力を待機する間隔を設定するには（これを過ぎるとシステムは自動的にログオフします）、**ip http timeout-policy** グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

## 構文

```
ip http timeout-policy idle-seconds [{http-only | https-only}]
```

```
no ip http timeout-policy
```

## パラメータ

- **idle-seconds** : データの受信がない場合や、応答データを送信できない場合に、接続をオープンしたままにしておく最大秒数を指定します。（範囲：0 ～ 86400）
- **http-only** : （任意）http に対してのみタイムアウトを指定します。
- **https-only** : （任意）https に対してのみタイムアウトを指定します。

## デフォルト設定

600 秒。設定は HTTP と HTTPS の両方に適用されます。

## コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

## 使用上のガイドライン

タイムアウトを指定しないようにするには、**ip http timeout-policy 0** コマンドを入力します。

## 例

次の例では、http タイムアウトを 1000 秒に設定しています。

```
switchxxxxxxx(config)# ip http timeout-policy 1000
```

# show ip http

HTTP サーバ設定を表示するには、**show ip http** 特権 EXEC モード コマンドを使用します。

## 構文

**show ip http**

## パラメータ

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## 例

次の例では、HTTP サーバの構成が表示されています。

```
switchxxxxxx# show ip http  
HTTP server enabled  
Port: 80  
Interactive timeout: 10 minutes, 0 seconds
```

# show ip https

HTTPS サーバ設定を表示するには、**show ip https** 特権 EXEC モード コマンドを使用します。

## 構文

**show ip https**

## パラメータ

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## 例

次の例では、HTTPS サーバの構成が表示されています。

```
switchxxxxxx# show ip https
HTTPS server enabled
Port: 443
Interactive timeout: Follows the HTTP interactive timeout (10 minutes, 0 seconds)
Certificate 1 is active
Issued by: www.verisign.com
Valid from: 8/9/2003 to 8/9/2004
Subject: CN= router.gm.com, O= General Motors, C= US
Finger print: DC789788 DC88A988 127897BC BB789788
Certificate 2 is inactive
Issued by: self-signed
Valid from: 8/9/2003 to 8/9/2004
Subject: CN= router.gm.com, O= General Motors, C= US
Finger print: 1873B936 88DC3411 BC8932EF 782134BA
```



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。