



INDEX

- A**
- About 機能 1-5
 - Address Book ウィンドウ 3-4
 - Apply ボタン 1-6
- C**
- Call Statistics ウィンドウ 5-2
 - CallManager Settings ウィンドウ 3-4
 - Cisco CallManager
 - 監視 1-3
 - 設定ファイルの場所 3-4
- D**
- Device Information
 - System Information Details 2-4
 - ステータス情報の詳細 2-6
 - ハードウェア/ソフトウェア情報 2-3
 - DHCP 設定 3-3
 - Display 3-8
 - DSCP、オーディオとビデオの設定 3-5
- H**
- Hardware Setup ウィンドウ 4-3
 - Help 機能 1-5
- I**
- IP Phone
 - 監視 1-3
 - トラブルシューティング 4-20
 - ～の手動設定 3-5
 - IP Settings ウィンドウ 3-3
 - IP アドレス
 - Cisco TelePresence 3-3
 - 会議室 3-4
 - 固定 3-3
 - ダイナミック 3-3
- L**
- Log Files ウィンドウ 4-16
 - Logout 機能 1-5
- M**
- MAC アドレス
 - Cisco TelePresence 3-3
- N**
- Network Settings ウィンドウ 3-3
 - Network Statistics ウィンドウ 5-2
 - Network ウィンドウ 4-19
- R**
- Reset ボタン 1-6
- S**
- SIP
 - 応答メッセージのタイプ 4-18
 - 要求メソッド 4-17
 - SIP Messages ウィンドウ 4-16
 - SNMP Settings ウィンドウ 3-6
 - System Restart ウィンドウ 4-20
 - Sytem Settings ウィンドウ 3-7
 - System Status ウィンドウ 1-3
- T**
- Telephony Settings ウィンドウ 3-5

TFTP サーバ、設定 3-4

V

VLAN ID

Operational 3-3
管理 3-3

あ

明るさ、ディスプレイのイメージ 4-4

い

イーサネット接続、設定 4-19

お

オーディオ
コーデック統計情報 5-2
設定 3-5

か

回線伝送速度、設定 4-19

カメラ

監視 1-3
調整 4-6
トラブルシューティング 4-7

カメラの位置合せ 4-6

け

言語、表示 3-7

こ

コーデック、～からの統計情報 5-2
コール長、最大 3-5

し

時間帯、選択 3-7
システム 3-7

Days Display Not Active 3-7

Display On Duration 3-8

Display On Time 3-8

再起動 4-20

ステータスの更新 1-3

タイプ 3-7

ナビゲーション 1-5

品質 3-7

システムのナビゲート 1-5

す

スピーカ

テスト 4-8

トラブルシューティング 4-9

そ

速度、イーサネット接続 4-19

た

帯域幅、会議の品質と～ 3-7

て

ディスプレイ

色の調整 4-4

監視 1-3

テスト 4-4

トラブルシューティング 4-5

デュプレックス、イーサネット設定 4-19

電話機の自動応答設定 3-5

電話帳、～への会議室の追加 3-4

と

トラップ レシーバ、SNMP 3-6

ね

ネットワーク接続

トラブルシューティング 4-20

～の速度の設定 4-19

は

表示 4-16

ハードウェア

テスト 4-3

その他のデバイス 4-15

トラブルシューティング 4-3

パケット伝送統計情報 5-2

パスワード、変更 3-7

ひ

ビットレート、アダプタイズおよびネゴシエートされた 5-2

ビデオ

コーデック統計情報 5-2

設定 3-5

トラブルシューティング 4-22

ふ

フィールド、～内のデータ 1-6

プレゼンテーションデバイス

テスト 4-11

ま

マイクロフォン

テスト 4-9

トラブルシューティング 4-10, 4-12

め

メッセージ

SIP 4-16

検証 1-6

メディア ポートの設定 3-6

ゆ

ユーザ名、設定 3-7

ろ

ログファイル

ダウンロード 4-16