



CHAPTER 2

call コマンド

この章では、次の **call** コマンドについて説明します。

- [call answer](#)
- [call end](#)
- [call start](#)

call answer

call answer

シンタックスの説明 なし

コマンドモード Admin
 コマンド権限レベル : 4

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

使用上のガイドライン 着信コールに応答するには、このコマンドを使用します。

例 admin:call answer

関連コマンド	コマンド	説明
	call end	1 つまたは複数の現在のコールを終了します。
	call start	指定したアドレスへのコールを開始します。

call end

call end {*address*}

シンタックスの説明

<i>address</i>	電話番号または IP アドレス。
----------------	------------------

コマンドモード

Admin
 コマンド権限レベル : 4

コマンドの履歴

リリース	変更内容
1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

使用上のガイドライン

1 つまたは複数の現在のコールを終了するには、このコマンドを使用します。

例

```
admin:call end 12345
```

関連コマンド

コマンド	説明
call answer	着信コールに応答します。
call start	指定したアドレスへのコールを開始します。

call start

call start {*address*}

シンタックスの説明

<i>address</i>	電話番号または IP アドレス。
----------------	------------------

コマンドモード

Admin

コマンド権限レベル : 4

コマンドの履歴

リリース	変更内容
1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

使用上のガイドライン

指定したアドレスへのコールを開始するには、このコマンドを使用します。



(注) 一度に開始できるコールは 1 つだけです。コールを保留したりレジュームしたりすることはできません。

例

```
admin:call start 192.0.2.0
```

関連コマンド

コマンド	説明
call answer	着信コールに応答します。
call end	1 つまたは複数の現在のコールを終了します。