



# CHAPTER 7

## unset コマンド

---

この章では、次の **unset** コマンドについて説明します。

- [unset upgrade audio](#)
- [unset upgrade auxiliary-ctrl](#)
- [unset upgrade camera](#)
- [unset upgrade display](#)
- [unset upgrade firmware](#)
- [unset upgrade graphic-driver](#)
- [unset upgrade graphic-icons](#)

# unset upgrade audio

## unset upgrade audio

**シンタックスの説明** なし

**コマンドモード** Admin  
 コマンド権限レベル: 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.4.0	このコマンドが初めて文書化されました。

**使用上のガイドライン** オーディオ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
 admin:unset upgrade audio  
 Unsetting forced audio upgrade

# unset upgrade auxiliary-ctrl

## unset upgrade auxiliary-ctrl

**シンタックスの説明** なし

**コマンドモード** Admin  
コマンド権限レベル : 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.4.0	このコマンドが初めて文書化されました。

**使用上のガイドライン** 補助制御用周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
admin:unset upgrade auxiliary-ctrl  
Unsetting forced auxiliary-ctrl upgrade

# unset upgrade camera

## unset upgrade camera

**シンタックスの説明** なし

**コマンド モード** Admin  
 コマンド権限レベル : 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

**使用上のガイドライン** カメラ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**

```
admin:unset upgrade camera
Unsetting forced camera upgrade
```

# unset upgrade display

## unset upgrade display

**シンタックスの説明** なし

**コマンドモード** Admin  
コマンド権限レベル : 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

**使用上のガイドライン** ディスプレイ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
admin:unset upgrade display  
Unsetting forced display upgrade

関連コマンド	コマンド	説明
	unset upgrade firmware	ファームウェア周辺装置の強制アップグレードをクリアします。

# unset upgrade firmware

## unset upgrade firmware

**シンタックスの説明** なし

**コマンド モード** Admin  
 コマンド権限レベル : 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて文書化されました。

**使用上のガイドライン** ファームウェア周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
 admin:**unset upgrade firmware**  
 Unsetting forced firmware upgrade

関連コマンド	コマンド	説明
	<b>unset upgrade display</b>	ディスプレイ周辺装置の強制アップグレードをクリアします。

# unset upgrade graphic-driver

## unset upgrade graphic-driver

**シンタックスの説明** なし

**コマンドモード** Admin  
コマンド権限レベル : 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて <b>unset upgrade disp-driver-2</b> として文書化されました。
	1.4.0	コマンド <b>unset upgrade disp-driver-2</b> が <b>unset upgrade graphic-driver</b> に変えられました。

**使用上のガイドライン** グラフィック ドライバの強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
admin:**unset upgrade graphic-driver**  
Unsetting forced graphic driver upgrade

関連コマンド	コマンド	説明
	<b>unset upgrade graphic-icons</b>	グラフィック アイコンの強制アップグレードをクリアします。

# unset upgrade graphic-icons

## unset upgrade graphic-icons

**シンタックスの説明** なし

**コマンドモード** Admin  
 コマンド権限レベル: 3

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.2	このコマンドが初めて <b>unset upgrade disp-driver-1</b> として文書化されました。
	1.4.0	コマンド <b>unset upgrade disp-driver-1</b> が <b>unset upgrade graphic-icons</b> に変更されました。

**使用上のガイドライン** グラフィック アイコンの強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

**例**  
 admin:**unset upgrade graphic-icons**  
 Unsetting forced graphic icons upgrade

関連コマンド	コマンド	説明
	<b>unset upgrade graphic-driver</b>	グラフィック ドライバの強制アップグレードをクリアします。