



APPENDIX **F**

Cisco Unified IP Phone 6901 および 6911 のプロトコル別機能サポート

ここでは、Cisco Unified Communications Manager Release 8.5(1) で、SCCP プロトコルまたは SIP プロトコルを使用する Cisco Unified IP Phones 6901 および 6911 に対してサポートされる機能について説明します。

表 F-1 は、コール機能とそのサポートの概要をプロトコル別に示しています。この表では、主にエンドユーザのコール機能を中心に扱っています。この表は、使用可能なすべての電話機能の包括的なリストではありません。ユーザ インターフェイスの相違点および機能の使用方法の詳細については、『Cisco Unified IP Phone User Guide』を参照してください。

このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/tsd_products_support_series_home.html

各機能の詳細については、表 F-1 に記載されている、電話ガイドの項を参照してください。

表 F-1 Cisco Unified IP Phone のプロトコル別機能サポート

機能	プロトコル		詳細情報
	SCCP	SIP	
コール機能			
エージェントのグリーティング	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Answering a Call」
Audible Message Waiting Indicator (AMWI; オーディオメッセージ受信インジケータ)	サポート対象	サポート対象	ボイス メッセージへのアクセス
自動応答 (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	「Using a Handset, Headset, and Speakerphone—Using Auto Answer」
自動ポート同期 (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	
C 割り込み	サポート対象	サポート対象	「Advanced Call Handling—Using a Shared Line」
外線から外線への転送のブロック	サポート対象	サポート対象	
コールバック	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Placing a Call: Additional Options」
自動転送 (すべて)	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Forwarding Calls to Another Number」

表 F-1 Cisco Unified IP Phone のプロトコル別機能サポート (続き)

機能	プロトコル		詳細情報
	SCCP	SIP	
コール機能			
すべてのコールの転送のブレークアウト	サポート対象	サポート対象	
不在転送ループ防止	サポート対象	サポート対象	
自動転送 (通話中)	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Forwarding Calls to Another Number」
コール転送時の表示内容の設定	サポート対象	サポート対象	
コール転送の宛先の無効化	サポート対象	サポート対象	
無応答時コール転送	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Forwarding Calls to Another Number」
コール ピックアップ/グループ コール ピックアップ (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	「Advanced Call Handling—Picking Up a Redirected Call on Your Phone」
コール ウェイティング	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Answering a Call」
クライアント識別コード (CMC)	サポート対象	サポートなし	「Basic Call Handling—Placing a Call: Additional Options」
Forced Authorization Code (FAC; 強制承認コード)	サポート対象	サポートなし	「Basic Call Handling—Placing a Call: Additional Options」
グループのコール ピックアップ (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	
保留/復帰	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Using Hold and Resume」
ミーティング (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Making Conference Calls」
Message Waiting Indicator; メッセージ待機インジケータ	サポート対象	サポート対象	
保留音	サポート対象	サポート対象	
ミュート (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Using Mute」
呼び出し音の音量制御	サポート対象	サポート対象	
プラスダイヤル	サポート対象	サポート対象	履歴の使用方法
Private Line Automated Ringdown (PLAR)	サポート対象	サポート対象	
リダイヤル	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Placing a Call: Basic Options」
シェアドライン	サポート対象	サポート対象	「Advanced Call Handling—Using a Shared Line」
モニタリングおよび録音 (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	
短縮ダイヤル (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート対象	サポート対象	「Advanced Call Handling—Speed Dialing」

表 F-1 Cisco Unified IP Phone のプロトコル別機能サポート (続き)

機能	プロトコル		詳細情報
	SCCP	SIP	
コール機能			
時間帯ルーティング	サポート対象	サポート対象	
転送	サポート対象	サポート対象	「Basic Call Handling—Transferring Calls」
ボイスメール	サポート対象	サポート対象	電話ガイドの「Accessing Voice Messages」の項

