

# Index

---

## A

AAP。「アクセシビリティ機能」を参照

## C

Cisco Unified CM のユーザ オプション。「ユーザ オプション」を参照

Cisco Unified IP Phone 6901

- 接続 [1](#)
- ハンドセット受け台 [6](#)
- フックスイッチ [4, 6](#)
- フットスタンド [5](#)
- ボタンおよびハードウェア [3](#)

Cisco Unified IP Phone 6911

- 接続 [7](#)
- ハンドセット受け台 [14](#)
- フットスタンド [11](#)
- ボタンおよびハードウェア [9](#)

## F

FAQ [35](#)

## H

HAC。「アクセシビリティ機能」を参照

## L

LED。「ライト」を参照

## M

MAC アドレス

WebDialer [27](#)

## T

TTY。「アクセシビリティ機能」を参照

## W

Web [32](#)

WebDialer

MAC アドレス [27](#)

ログイン [27](#)

WebDialer、説明 [26](#)

## あ

アクセス

プラグイン [34](#)

安全性とパフォーマンス

停電 [37](#)

## お

オーディオ アラート。「アラート、オーディオ」を参照

オーディオ メッセージ インジケータ。「メッセージ インジケータ」を参照

オンにする、オフにする

ミュート **24**

音量

Cisco Unified IP Phone 6901 **4**

Cisco Unified IP Phone 6911 **10**

## か

会議

説明 **21**

フックフラッシュを使用した設定 **21**

フックフラッシュを使用した通話者のドロップ **21**

ボタン

Cisco Unified IP Phone 6911 **9**

回線

設定 **30**

コールの転送 **31**

ボイス メッセージ インジケータ **31**

ボタン、Cisco Unified IP Phone 6901 **4**

ボタン、Cisco Unified IP Phone 6911 **10**

確認、ボイス メッセージ **15**

カスタマイズ、ボイスメールの **15**

関連資料 **37**

## き

キーパッド

Cisco Unified IP Phone 6901 **4**

Cisco Unified IP Phone 6911 **10**

聞き取り、ボイス メッセージの **16**

強制承認コード (FAC)、説明 **20**

共用回線

説明 **24**

## く

クライアント識別コード (CMC)、説明 **20**

グループ ピックアップ、説明 **18**

## け

言語

WebDialer の設定 **27**

ユーザ オプション Web ページでの変更 **33**

## こ

コール機能

WebDialer **26**

会議 **21**

共有回線 **24**

コード **20**

コール待機 **20**

コール ピックアップ **18**

自動応答 **17**

自動割り込み	17
すべてのコールの転送	17
短縮ダイヤル	25
転送	25
保留	22
ミーティング	23
ミュート	23
リダイヤル	24
コール待機、説明	20
コール ピックアップ、説明	18
個人設定、ボイスメールの コネクタ。「接続」を参照	15

## さ

サインイン/サインアウト。「ログインおよびログアウト」を参照

## し

自動応答、説明	17
自動割り込み、説明	17
資料、関連	37

## す

スピーカフォン	
自動応答での使用	17
ボタン	
Cisco Unified IP Phone 6911	10
すべてのコールの転送	
設定	

すべての回線	31
プライマリ回線	18
説明	17

## せ

製品のセキュリティ	37
セキュリティ、製品	37
接続	
Cisco Unified IP Phone 6901	1
Cisco Unified IP Phone 6911	7
設定	
短縮ダイヤル ボタン	32

## そ

その他のピックアップ、説明	18
---------------	----

## た

短縮ダイヤル	
説明	25
ボタン	32
設定	32

## て

停電	37
転送	
ボタン	
Cisco Unified IP Phone 6911	9
転送。「すべてのコールの転送」を参照	

転送、説明 **25**

点滅。「アラート、ビジュアル」を参照

## と

トラブルシューティングのヒント **35**

## は

ハードウェア

Cisco Unified IP Phone 6901 **3**

Cisco Unified IP Phone 6911 **9**

パスワード。「ブラウザ パスワード」を参照

ハンドセット

Cisco Unified IP Phone 6901

受け台 **6**

ライト ストリップ **4**

Cisco Unified IP Phone 6911

受け台 **14**

配置 **10**

ライト ストリップ **9**

## ひ

ビジュアル アラート。「アラート、ビジュアル」を参照

## ふ

フックスイッチ

Cisco Unified IP Phone 6901 **4**

フックフラッシュ

説明 **22**

フックフラッシュ、使用、会議を設定するための **21**

フットスタンド

Cisco Unified IP Phone 6901 **5**

Cisco Unified IP Phone 6911 **11**

ブラウザ パスワード、変更 **33**

プラグイン **34**

プログラマブル機能ボタン

Cisco Unified IP Phone 6911 **10**

## へ

変更

言語

ユーザ オプション Web ページ **33**

ブラウザ パスワード **33**

ロケール

ユーザ オプション Web ページ **33**

## ほ

ボイス **16**

ボイスメール。「メッセージ」を参照

ボイス メッセージ。「メッセージ」を参照

ボタン

Cisco Unified IP Phone 6901 **3**

音量 **4**

回線 **4**

保留 **4**

Cisco Unified IP Phone 6911 **9**

音量	10
会議	9
回線	10
スピーカフォン	10
転送	9
プログラマブル機能	10
保留	9
ミュート	10
メッセージ	10
保留	
説明	22
ボタン	
Cisco Unified IP Phone 6901	4
Cisco Unified IP Phone 6911	9

## み

ミーティング、説明	23
ミュート	
オン / オフにする	24
説明	23
ボタン	
Cisco Unified IP Phone 6911	10

## め

メッセージ	
確認	15
聞き取り	16
ボイスメールの個人設定	15
ボタン	

Cisco Unified IP Phone 6911	10
メッセージインジケータ	15
オーディオ、変更	31
ボイス、変更	31

## ゆ

ユーザ オプション	
デバイス	
短縮ダイヤル	32
デバイス、回線の設定	30
プラグイン	34
ユーザ設定	
ブラウザ パスワードの変更	33
ユーザ オプション Web ページの言語の変更	33
ログインおよびログアウト	29

## よ

よくあるご質問。「FAQ」を参照

## ら

ライト	
赤色	
点灯	4
点滅	4
ハンドセット	4
緑色	
点灯	4
点滅	4

## り

リダイヤル

説明 **24**

リダイヤルする **24**

## ろ

ログインおよびログアウト

WebDialer **27**

ユーザ オプション **29**

ロケール

ユーザ オプション Web ページでの変更 **33**