

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  を使用します。



(注) ご使用の電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されま
す。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 を押し、音声の指示に従います。 タッチスクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を調べる	次のことを確認します。 <ul style="list-style-type: none">• ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.64 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。• メッセージ受信アイコン  の点滅、およびタッチスクリーンのテキストメッセージ。 <p> (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線以外でボイス メッセージを受信しても表示されず、プライマリ回線にボイス メッセージがあるときにのみ表示されます。</p> 次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• コールを発信すると、ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンからスタッタ音が聞こえます。 <p> (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信した回線を使用している場合にのみ聞こえます。</p>

目的	操作または状態の説明
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	 を押します。 このボタンを押すことにより、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはタッチスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、 P.34 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」 を参照してください。