

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 81

B

BLF 53

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 80

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 94

～の Web ベースのサービス 76

～のオンライン ヘルプ 19

～の機能設定 20, 91

～の図 10

～の高さの調節 7

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 6

Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914 48, 65, 91

Cisco Unified Video Advantage 92

Cisco WebDialer 89

Cisco エクステンション モビリティ 58

CMC 25, 94

E

EM 58

F

FAC 25, 94

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

Meet-Me 会議 39

MLPP、使用 56

P

PAB

Web ページでの使用 78

電話機で使用 71

PIN、変更 84

Q

QRT 96

Quality Reporting Tool 96

T

- TABSynch 80
- TAPS 7
- Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

- URL ダイアル機能、履歴から 68

W

- Web ベースのサービス
 - 設定 76
 - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- WebDialer 89

あ

- アイコン
 - 回線の 14
 - コールの状態の 14
- アイドル 15
- アドレス帳同期化ツール 80
- 暗号化されたコール 54
- 安全上の、警告 3
- 安全な会議 40
- 安全なコール 54

い

- 一方向 15
- インターコム コール 41
- インターコム回線 15, 41

う

- ウイスペア 15

え

- エクステンション モビリティ 58

お

- オーディオ、～の品質 8
- オーディオ メッセージ受信インジケータ 74
- 折返し 24
- オンフック ダイアル 23
- オンライン ヘルプ、使用 19
- 音量
 - 電話機の呼出音の 64
 - ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
フォンの 62
- 音量ボタン 12

か

- 会議コール
 - Meet-Me 39
 - ～からの参加者の削除 40
 - ～の参加者の表示 40
 - ～のセキュリティ レベル 40
 - ～のタイプ 37

回線

- および BLF の使用 53
- ～間での切り替え 30
- 共有 49
- ～でサポートされるコール数 14, 91

- ～とコール転送 85
- ～とコールの状態 14
- ～のアイコン 14
- ～の説明 14
- ～のテキストラベル 85
- ～のボイスメッセージインジケータの設定 85
- ～のボタン 11
- ～の呼出音のトーン 64
- ～の呼出音のパターン 85
- 表示 16
- 回線ボタン 11

き

- キーパッド 13
- 機能タブ 16
- 機能の Availability 20, 91
- 機能ボタン
 - サービス 12
 - 設定 12
 - ディレクトリ 12
 - ～の表示 18
 - ヘルプ 12
 - メッセージ 11
- 機能メニュー 18
- 共有回線
 - およびリモートで使用中のアイコン 49
 - ～の説明 49
 - プライバシーでの 52
 - 割り込みでの 50

く

- クライアント マター コード、「CMC」を参照
グループのコールピックアップ 45

け

- 警告、安全上の 3
- 言語（ロケール）設定 84

こ

- コール
 - 安全な 54
 - 応答 26
 - 回線ごとの最大数 14
 - 回線と比較 14
 - サイレントの使用 36
 - 終了 28
 - 転送 33, 85
 - ～に関する問題を報告 96
 - ～のアイコン 14
 - ～の会議機能 37
 - ～の複数の参加者 37
 - ～の割り込みの防止 52
 - パーク 47
 - 発信 22, 24
 - 表示 16, 32
 - 複数、～間での切り替え 30
 - 複数进行处理 30
 - ブロック 36
 - 保存と取得 47
 - 保留と復帰 29
 - ミュート 30

優先順位付け	56
呼び出し中にリダイレクト	45
割り込み	49, 50
コール アクティビティ領域	16
コール パーク	47
コール ピックアップ	45
コール処理	
応用的な	43
基本的な	22
コール待機	26
コール転送	
Web ページでの設定	85
コールの概要モード	32
コールの切り替え	30
コールの終了のオプション	28
コールの発信のオプション	22, 24
コールの優先順位付け	56
コールへの応答	26
個人アドレス帳、「PAB」を参照	
固定短縮ダイヤル機能	43, 80

さ

サービス ボタン	12
サービスへの登録	82
サイレント	36

し

自動応答	63
自動ダイヤル	23
社内ディレクトリ	
Web ページでの使用	89
電話機で使用	66, 69

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	67, 68
---------------------------	--------

す

ステータス データ、検索	94
ステータス行、表示	16
スピーカフォン	
使用	61
～でコールに応答	26
～でコールを発信	22
～のボタン	12
～を使用して切断	28
スリープ モード、タッチスクリーンの起動	17

せ

セキュリティ、コールの	54
接続済み	15
切断のオプション	28
設置、Cisco Unified IP Phone	5
設定、カスタマイズ	64
設定ボタン	12
選択ボタン	13

そ

双方向	15
ソフトキーボタン	
～の説明	13
～のラベル	16

た

- ダイヤルのオプション 22, 24
- タッチスクリーン
 - クリーニング 17
 - 言語の変更 65
 - コントラストの調節 65
 - 照明の設定 65
 - スリープモード 17
 - ～の機能 16
 - 無効化と有効化 17
- タブ、タッチスクリーン上の 16
- 短縮ダイヤル
 - 使用 24
 - 設定 43, 80
 - ～と BLF の使用 43
 - ～の説明 43
 - ～のボタン 11
 - ラベル 16, 80

ち

- 着信履歴のレコード 66

て

- ディスプレイ ボタン 11, 17
- ディレクトリ
 - Web ページでの使用 89
 - 社内 69
 - 電話機で使用 69
 - パーソナル 69, 71
- ディレクトリボタン 12
- デバイス設定ページ 77

テレフォニー機能

- オーディオメッセージ受信インジケータ 74
- 転送のオプション 33
- 電話回線
 - ～の説明 14
 - ～のボタン 11
 - 表示 16
- 電話機サービス
 - 設定
 - 「ユーザオプション Web ページ」も参照
- 電話タブ 16

と

- 登録、電話機サービスへの 82
- トラブルシューティング
 - 「QRT」も参照
 - 一般 94

な

- ナビゲーション ボタン 13

に

- 認証されたコール 54

ね

- ネットワーク設定データ、検索 94

は

パーソナルディレクトリ	
Web ページでの使用	78
電話機で使用	71
パスワード、変更	84
発信者 ID	16
発信履歴のレコード	66
ハントグループ、ログアウト	48
ハントグループのログアウト	48
ハンドセット	
受け台に固定	6
使用	61
ライトストリップ	13

ひ

ビジョー ランプ フィールド	53
----------------	----

ふ

ファーストダイヤル	
Web ページでの設定	79
電話機で使用	71
複数のコール、処理	30
不在履歴のレコード	66
不審なコール、トレース	55
復帰、使用	29
フックスイッチクリップ、取り外し	6
フットスタンド	
調節	7
～のボタン	11
プライバシー	
および共有回線	49

使用 52

プレダイヤル	23
プログラマブル ボタン	
～の説明	11
～のラベル	16

へ

ヘッドセット	
使用	61
～でコールに応答	26
～でコールを発信	22
～のボタン	12
～を使用して切断	28
ヘッドセットの性能、一般的な	7
ヘルプ、使用	19
ヘルプボタン	12, 32

ほ

ボイス メッセージ サービス	74
ボイス メッセージのインジケータ	
～の設定の変更	85
～の説明	74
ボタン	41
ボタン、識別	10
保留	
～およびコールの切り替え	30
および転送	33
使用	29
保留復帰のインジケータ、コールの復帰	29

ま

- マニュアル、アクセス 2
- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 67, 68
 - 履歴からの特定 67

み

- ミュート、使用 30
- ミュートボタン 12

め

- 迷惑呼 55
- 迷惑呼 ID 55
- メッセージ
 - ～のインジケータ 64, 74
 - ～を聞く 74
- メッセージ ボタン 11
- メニュー、使用 18

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - アクセス 76
 - ～での機能およびサービスの設定 78
 - ～での電話機サービスへの登録 82

よ

- 呼出音
 - カスタマイズ 64
 - ～のインジケータ 13

～の音量 64

- 呼出音、パターン、変更 85
- 呼出音のトーン、変更 64

り

- リダイヤル 22
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴
 - 削除 66
 - ～で表示してダイヤル 66
 - ～にある URL エントリからのダイヤル 68

わ

- ワイドバンド ヘッドセット 61
- 割り込み
 - および共有回線 49
 - およびプライバシー 52
 - 使用 50