

# ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[メッセージ] を選択します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

| 目的                                    | 操作   |
|---------------------------------------|--|
| ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う                | 次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。</li><li>•  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。</li></ul>                                      |
| 新しいボイス メッセージの着信を確認する                  | 次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.39 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。</li><li>• 電話スクリーン上の封筒アイコン 。</li></ul> |
| ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする | 次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。</li><li>•  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。</li></ul>                                    |
| ボイス メッセージ システムにコールを送信する               | [即転送] を押します。<br><br>即転送機能により、コール（呼出中または保留状態のコールを含む）がボイス メッセージ システムに自動転送されます。発信者はボイス メッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。  |