





電話機の設定の使用方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ






着信コールや新しいボイス メールメッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。




目的	必要な操作または状態の説明
呼出音を変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。3. 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。4. [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します ([デフォルト] を押すと、選択された電話回線にデフォルトの呼出音の設定が適用されます)。
呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ブープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 55 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照)。2. [電話の呼び出し音設定を変更] を選択します。 <p> (注) ユーザ オプション Web ページから [電話の呼び出し音設定を変更] にアクセスできるようにするには、システム管理者が電話機のこのオプションを有効にする必要があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

目的	必要な操作または状態の説明
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 55 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照)。 2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。 <p> (注) 通常、ハンドセットのボイス メッセージ ランプのデフォルトのシステム ポリシーに従って、電話機のランプが点灯し、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

必要に応じて電話スクリーンの設定を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [保存] を押します。または、[キャンセル] を押します。 <p> (注) 非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違っ保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の操作を行います。</p> <p> を押してから、キーパッドで 1、3 を押します。</p> <p>次に、 を押して電話スクリーンの表示が見えるようになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。</p>

目的	必要な操作または状態の説明
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。 <p> (注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。</p>
言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 55 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照)。 2. [この電話のロケールを変更] を選択します。
テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 55 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照)。 2. [電話の回線テキストラベルを変更] を選択します。 <p> (注) システム管理者は、この機能へのアクセスを有効にする必要があります。</p>