



# Index

---

## C

C 割り込み、「割り込み」を参照

### Cisco IP Phone

- 接続 7
- 登録 8
- ～の Web ベースのサービス 54
- ～のオンライン ヘルプ 17
- ～の機能の設定 19, 57
- ～の図 11
- ～の説明 10
- ～の高さの調節 8
- ハンドセット受け台の確実な取り付け 8

## M

- Malicious Call Identification (MCID)、使用 41
- Meet-Me 会議 29, 32
- MLPP、使用 41

## Q

- QRT、使用方法 60

## T

- TAPS、使用 8
- Tool for Auto-Registered Phones Support 8

## W

- WebDialer 22

## あ

- アイコン
  - コールの状態を示す 18
- アクセシビリティ、機能 6
- 暗号化されたコール 40
- 安全、警告 3
- 安全なコール 40

## い

- インストール、Cisco IP Phone 7

## え

- エクステンション モビリティ
  - ログアウト 43
  - ログイン 43

## お

- 応答、コールへの、～のオプション 23
- オーディオに関する問題 60
- オンフック ダイヤル 21

オンライン ヘルプ、使用 17  
音量ボタン、説明 14

## か

会議コール

Meet-Me 29, 32

標準 29, 30

回線

～の説明 18

表示 15

回線ボタン、識別 13

## き

キーパッド

～の説明 14

機能、～のアベイラビリティ 19, 57

機能ボタン

サービス 14

設定 14

ディレクトリ 13

ヘルプ 14

メッセージ 13

機能メニュー、使用方法 19

共有回線

～とリモートで使用中のアイコン 36

～の説明 36

プライバシーの使用 38

割り込みの使用 36

切り替え、コールの 25

## く

グループ コール ピックアップ 34

## け

警告、安全 3

## こ

コール

安全な 40

応答 23

回線ごとの最大数 18

回線との違い 18

終了 24

転送 26, 28

～のアイコン 18

～の会議機能 29

～の複数の通話相手 29

～の問題のレポート 60

パーク 39

発信 20

表示 15, 25

複数の処理 25

複数の表示 26

保存と取得 39

保留と復帰 24

ミュート 25

優先順位付け 41

呼び出し中のリダイレクト 23, 34

コール アクティビティ領域、表示 15

コール ウェイティング 23

- コール処理
  - 応用的な 33
  - 基本 20
- コール転送 28
- コールパーク 39
- コールピックアップ 34
- 個人アドレス帳 (PAB)
  - ～からダイヤル 22
  - ～への登録 56
  
- さ
  
- サービス、～への登録 56
- サービス ボタン、説明 14
  
- し
  
- 自動応答 46
- 自動ダイヤル 21
- 社内ディレクトリ
  - 電話機で使用 21
  - ～の Web ページからダイヤル 22
- 終了、コールの、～のオプション 24
  
- す
  
- ステータス データ、～へのアクセス 59
- ステータス行、表示 15
- スピーカフォン
  - ～で応答 23
  - ボタン、識別 14
  - モード 45
  - ～を使用中に切断 24
  
- せ
  
- 切断、～のオプション 24
- 設定ボタン、説明 14
  
- そ
  
- ソフトキー ボタン
  - ～の説明 14
  - ～のラベル 15
  
- た
  
- ダイヤル、～のオプション 20
- ダイレクト コールパーク 39
- 短縮ダイヤル 33
  - 使用方法 21
  - ボタン、識別 13
  - ラベル 15
  
- ち
  
- 着信履歴、～のレコード 50
  
- て
  
- ディレクトリ
  - 電話機で使用 21, 50
  - ～の Web ページからダイヤル 22
- ディレクトリ ボタン、説明 13
- テキスト、電話機への入力 19
- 転送、コールの、～のオプション 28
- 転送、～のオプション 26

## 電話回線

- ～の説明 18
- ～のボタン 13
- 表示 15

## 電話スクリーン

- クリーニング 16
- ～の機能 15
- ～の言語の変更 48
- ～のコントラストの調節 48

## と

- トラブルシューティング 59

## な

- 内線番号、表示 15
- ナビゲーション ボタン、説明 14

## に

- 認証されたコール 40

## ね

- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 59

## は

- 発信、コールの、～のオプション 20
- 発信履歴、～のレコード 50
- ハントグループ 44
- ハントグループのログアウト 44

## ハンドセット

- 受け台への確実な取り付け 8
- 使用方法 45
- ライト ストリップ 14

## ふ

- ファースト ダイヤル サービス
- ～への登録 56
- ～を使用してダイヤル 22

- 複数のコール、処理 25

- 不在履歴、～のレコード 50

- 不審なコール、トレース 41

- 復帰、使用 24

## フットスタンド

- 調節 8
- ボタン、識別 13

## プライバシー

- 使用方法 38
- ～と共有回線 36

- プレダイヤル 21

## プログラマブル ボタン

- ～の説明 13
- ～のラベル 15

## へ

## ヘッドセット

- ～で応答 23
- ボタン、識別 14
- モード 45
- ～を使用中に切断 24

- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 9

- ヘルプ、使用 17

ヘルプ ボタン、説明 14

## ほ

ボイス メッセージ サービス 53

ボイス メッセージのインジケータ 53

### 保留

使用方法 24

～とコールの切り替え 25

～と転送 26

## み

ミュート、使用 25

ミュート ボタン、説明 14

## め

### メッセージ

～のインジケータ 48, 53

～を聞く 53

メッセージ ボタン、説明 13

メニュー、使用方法 19

## ゆ

### ユーザ オプション Web ページ

～と電話機サービス 56

～へのアクセス 54

優先順位付け、コールの 41

## よ

### 呼出音

カスタマイズ 47

～のインジケータ 14

## り

リダイヤル 20

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 36

### 履歴

削除 50

表示とダイヤル 50

## わ

### 割り込み

使用方法 36

～と共有回線 36

～とプライバシー 38