



# Index

---

## C

C 割り込み、「割り込み」を参照

### Cisco IP Phone

- 接続 7
- 登録 8
- ～の Web ベースのサービス 54
- ～のオンライン ヘルプ 20
- ～の機能設定 20, 57
- ～の図 10
- ～の説明 10
- ～の高さの調節 8
- ～のマニュアル 3
- ハンドセット受け台の固定 8

## M

Malicious Call Identification (MCID)、使用 40

MLPP、使用 42

## Q

QRT、使用 60

## T

TAPS 8

Tool for Auto-Registered Phones Support 8

## W

WebDialer 24

## あ

- アイコン、コール状態の 15
- 暗号化されたコール 41
- 安全上の警告 4
- 安全なコール 41

## お

- オーディオの問題 60
- オフフック
  - ダイヤル 21
  - ～の説明 16
- オンフック
  - ダイヤル 21
  - ～の説明 16
- オンライン ヘルプ、使用 20
- 音量、調節 46
- 音量ボタン 12

## か

- 会議コール
  - 標準 31, 32

ミーティング	31, 33
回線	
～の説明	15
表示	14
回線ボタン	11
き	
キーパッド	
～でテキストを入力	19
～の説明	13
機能タブ	14
機能のアベイラビリティ	20, 57
機能ボタン	
サービス	12
設定	12
ディレクトリ	12
ヘルプ	12
メッセージ	12
機能メニュー	19
共有回線	
およびリモートで使用中のアイコン	37
～の最大コール数	38
～の説明	37
プライバシーでの	39
割り込みでの	38
共有回線のリモートで使用中のアイコン	37
く	
グループのコール ピックアップ	36

け	
警告、安全上の	4
こ	
コール	
安全な	41
応答	26
回線ごとの最大数	15, 38
回線と比較	15
終了	27
選択	17
転送	29, 30
～に関する問題を報告	60
～のアイコン	15
～の会議機能	31
～の複数の参加者	31
パーク	35
発信	21
表示	14, 17
複数を処理	17
保存と取得	35
保留と復帰	28
ミュート	28
優先順位付け	42
呼び出し中にリダイレクト	26, 36
コール アクティビティ領域、表示	14
コール パーク	35
コール ピックアップ	36
コール処理、応用的な	35
コール処理、基本的な	21
コール待機	26
コール転送	30

- コールの切り替え 17
  - コールの終了のオプション 27
  - コールの選択 17
  - コールの転送のオプション 30
  - コールの発信のオプション 21
  - コールの優先順位付け 42
  - コールバック 24
  - コールへの応答 26
  - 個人アドレス帳 (PAB)
    - ～からダイヤル 24
    - ～への登録 56
  - 固定短縮ダイヤル機能 49
- さ**
- サービスへの登録 56
  - サービスボタン 12
- し**
- 自動応答 45
  - 自動ダイヤル 21
  - 社内ディレクトリ
    - 電話機で使用 23
    - ～の Web ページからダイヤル 24
- す**
- ステータス データ、検索 59
  - ステータス行、表示 14
  - スピーカフォン
    - 音量 46
    - ～でコールに応答 26
    - ～でコールを発信 22
  - ～のボタン 12
  - モード 44
  - ～を使用して切断 27
- せ**
- 切断のオプション 27
  - 設置、Cisco IP Phone 7
  - 設定、カスタマイズ 46
  - 設定ボタン 12
- そ**
- ソフトキーボタン
    - ～の説明 13
    - ～のラベル 14
- た**
- ダイヤルのオプション 21
  - タッチスクリーン
    - 明るくする 2
    - クリアニング 2
    - 言語の変更 48
    - 項目の選択 2, 18
    - コントラストの調節 48
    - ～の機能 14
    - 無効化と有効化 2
  - 短縮ダイヤル
    - 使用 22
    - 設定 49
    - ～のボタン 11
    - ラベル 14

## ち

着信履歴のレコード 52

## て

ディスプレイボタン 2, 12

ディレクトリ

電話機で使用 23, 52

～の Web ページからダイヤル 24

ディレクトリボタン 12

テキスト、電話機で入力 19

転送のオプション 29

電話回線

～の説明 15

～のボタン 11

表示 14

電話タブ 14

## と

トラブルシューティング 59

## な

内線番号、表示 14

ナビゲーションボタン 13

## に

認証されたコール 41

## ね

ネットワーク設定データ、検索 59

## は

発信履歴のレコード 52

ハンドセット

受け台に固定 8

音量 46

使用 44

ライトストリップ 13

## ふ

ファーストダイヤルサービス

～への登録 56

～を使用してダイヤル 24

複数のコール、処理 17

不在履歴のレコード 52

不審なコール、トレース 40

復帰、使用 28

フットスタンド

調節 8

～のボタン 12

プライバシー

および共有回線 37

使用 39

プレダイヤル 16, 21

プログラマブルボタン

～の説明 11

～のラベル 14

## へ

- ヘッドセット
  - 音量 46
  - ～でコールに応答 26
  - ～でコールを発信 24
  - ～のボタン 12
  - モード 44
  - ～を使用して切断 27
- ヘッドセットの性能、一般的な 9
- ヘルプ、使用 20
- ヘルプボタン 12

## ほ

- ボイス メッセージ サービス 51
- ボイス メッセージのインジケータ 51
- ボタン、識別 10
- 保留
  - ～およびコールの切り替え 17
  - および転送 29
  - 使用 28

## ま

- マニュアル、アクセス 3

## み

- ミーティング会議 31, 33
- ミュート、使用 28
- ミュートボタン 12

## め

- メッセージ
  - ～のインジケータ 47, 51
  - ～を聞く 51
- メッセージボタン 12
- メニュー、使用 19

## ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
  - アクセス 54
  - および電話機サービス 56

## よ

- 呼出音
  - 音量 46
  - カスタマイズ 47
  - ～のインジケータ 13

## り

- リダイヤル 22
- 履歴
  - ～からダイヤル 21
  - 削除 52
  - ～で表示してダイヤル 52

## わ

- 割り込み
  - および共有回線 37
  - およびプライバシー 39

