

その他の設定オプションについて

システム管理者は必要に応じて、特別なサービスや機能のほかに、特別なボタンやソフトキーのテンプレートを使用するように電話機を設定できます。次の表は、設定オプションの概要について説明しています。コールの需要や作業環境に応じたオプションの設定について、システム管理者と相談するときに役立ちます。

この表に記載されている電話ガイドとその他のマニュアルについては、次の Web サイトから入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html 日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_ipt_ipp.shtml

目的または状態	必要な操作	参照先または問い合わせ先
回線が処理できるコール数を増やす必要がある	回線がサポートするコール数を増やすように、システム管理者に設定を依頼します。	システム管理者または電話機のサポートチームにお問い合わせください。
電話回線が 1 本では足りない	追加の電話番号の設定をシステム管理者に依頼します。	システム管理者または電話機のサポートチームにお問い合わせください。
スピードダイヤルボタンが足りない	まず、現在利用可能なスピードダイヤルボタンをすべて使用しているかどうかを確認します。 追加のスピードダイヤルボタンが必要な場合は、短縮ダイヤル機能の使用またはファストダイヤルサービスへの登録を検討してください。 または、Cisco Unified IP Phone Expansion Module を電話機に接続してください。 (注) Cisco Unified IP Phone 7945G は、Cisco Unified IP Phone Expansion Module をサポートしていません。	参照先： <ul style="list-style-type: none"> • 「スピードダイヤル」(P.43) • 『Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 Phone Guide』 • 『Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915 Phone Guide』 • 『Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7916 Phone Guide』

目的または状態	必要な操作	参照先または問い合わせ先
秘書と仕事をしている、または自分が秘書である	<p>次の機能の導入を検討してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Unified CM Assistant • 共有回線 	<p>参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「共有回線の使用」(P.47) • <i>Cisco Unified Communications Manager Assistant ユーザガイド</i>
1つの内線を複数の電話機で使用する	<p>共有回線が必要です。共有回線を使用することで、たとえば1つの内線番号をデスクの電話機と実験室の電話機で使用できます。</p>	<p>「共有回線の使用」(P.47)を参照してください。</p>
電話機やオフィススペースを同僚と共有している	<p>次の機能の導入を検討してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コールパーク：転送機能を使用せずにコールを保存、および取得できます。 • コールピックアップ：別の電話機で鳴っているコールに応答できます。 • 共有回線：同僚のコールを表示、またはそのコールに参加できます。 • Cisco エクステンションモビリティ：自分の電話番号とユーザプロフィールを共有のCisco Unified IP Phoneに適用できます。 	<p>これらの機能については、システム管理者にお問い合わせください。また、次の説明を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「応用的なコール処理」(P.43) • 「共有回線の使用」(P.47) • 「Cisco エクステンションモビリティの使用法」(P.56)
頻繁にコールに応答する、または他の人の代理でコールを処理する	<p>電話機の自動応答機能を設定するように、システム管理者に依頼します。</p>	<p>「ヘッドセットまたはスピーカフォンでの自動応答の使用」(P.63)を参照してください。</p>
ビデオコールを発信する必要がある（SCCP電話機のみ）	<p>Cisco Unified Video Advantageの使用を検討します。この機能を使用すると、Cisco Unified IP Phone、コンピュータ、および外部のビデオカメラを使用してビデオコールを発信できます。</p>	<p>詳細についてはシステム管理者にお問い合わせください。また、『<i>Cisco Unified Video Advantage Quick Start Guide</i>』および『<i>Cisco Unified Video Advantage User Guide</i>』を参照してください。</p>
電話機のスピードダイヤルボタン、履歴、またはディレクトリの一覧と関連付けられた電話回線の状態を判断する	<p>電話機のBusy Lamp Field (BLF; ビジーランプフィールド)を設定するように、管理者に依頼します。</p>	<p>「BLFの使用による回線の状態の確認」(P.50)を参照してください。</p>
自分の電話番号と設定を共有のCisco Unified IP Phoneに一時的に適用する	<p>Cisco エクステンションモビリティサービスについてシステム管理者に問い合わせます。</p>	<p>「Cisco エクステンションモビリティの使用法」(P.56)を参照してください。</p>