

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート [84](#)

B

BLF [15](#), [50](#)

BLF ピックアップ [iv](#), [50](#)

BLF ピックアップ、アイコン [15](#)

C

Cisco Unified IP Phone

Web ベースのサービス [79](#)

機能設定 [19](#), [93](#)

接続 [5](#)

高さの調節 [7](#)

登録 [7](#)

ハンドセット受け台の取り付け [6](#)

Cisco Unified IP Phone Expansion Module [47](#), [93](#)

Cisco Unified IP Phone、概要、図、機能 [9](#)

Cisco Unified Video Advantage [94](#)

Cisco WebDialer [91](#)

Cisco エクステンション モビリティ [56](#)

E

EM [56](#)

F

Forced Authorization Code (FAC) [23](#), [95](#)

G

G ピック [44](#)

M

MLPP、使用 [54](#)

P

PIN、変更 [86](#)

Q

Quality Reporting Tool (QRT) [97](#)

S

SCCP プロトコルと SIP プロトコルの違い [20](#)

SIP プロトコルと SCCP プロトコルの違い [20](#)

T

TABSynch **83**

TAPS **7**

Tool for Auto-Registered Phones Support **7**

U

URL からダイヤル、履歴内から **71**

W

WebDialer **23, 91**

Web ベースのサービス

設定 **79**

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン

コールの状態と回線を示す **15**

アクセス リスト **89**

アドレス帳同期ツール **83**

暗号化されたコール **51**

安全上の警告 **3**

安全なコール **51**

い

一般的な使用 **7**

インターコム

一方向のインターコム コール、アイコン **15**

回線、双方向のインターコム コール、アイコン **15**

回線のアイドル状態、アイコン **15**

発信と受信、コールの **40**

え

エクステンション モビリティ **56**

お

応答、コールへの **25**

オーディオに関する問題 **97**

折り返し **23**

音声、品質 **8**

オンフック ダイヤル **22**

オンライン ヘルプ、使用 **19**

音量、電話機の呼出音 **65**

音量ボタン **13**

か

会議コール

種類 **35**

セキュリティと参加者の表示および削除 **39**

ミーティング **38**

回線

アイコンとコールの状態 **15**

および BLF の使用 **50**

およびコール転送 **87**

共有 **47**

サポートされるコール数 **93**

サポートされるコールの説明および数 **14**

テキスト ラベル **87**

表示 **16**

複数、切り替え **29**
ボイス メッセージ インジケータの設定 **87**
ボタン **12**
呼出音 **65**
呼出音のパターン **87**
回線ボタン **12**

き

キーパッド **14**
機能、アベイラビリティ **93**
機能、電話機で使用可能な **19**
機能ボタン
 サービス **13**
 設定 **13**
 ディレクトリ **13**
 ヘルプ **13**
 メッセージ **13**
機能メニューおよびボタン **18**
共有回線
 およびリモートで使用中のアイコン **48**
 プライバシーの使用 **50**
 割り込みの使用 **48**
切り替え、コールの **29, 58**
切り替え、複数のコール間 **29**

く

クライアント識別コード (CMC) **23, 95**
グリーティング **26**
グループのコール ピックアップ **44**

け

警告、安全 **3**
言語 (ロケール) 設定 **86**

こ

コール
 アイコン **15**
 アクティビティ領域 **16**
 安全 **51**
 応答 **25**
 会議機能 **35**
 回線との違い **14**
 概要モード **30**
 サイレントの使用 **34**
 終了 **26**
 待機 **25**
 転送 **31, 87**
 Web ページでの設定 **87**
 電話機での設定 **32**
 発信 **21, 22**
 パーク **46**
 表示 **16, 30**
 ピックアップ **44**
 複数の参加者 **35**
 複数の処理 (表示、切り替え、保留) **29**
 ブロック (サイレントの使用) **34**
 保存と取得 **46**
 保留と復帰 **27**
 ミュート **28**
 問題のレポート **97**
 優先順位付け **54**

呼び出し中のリダイレクト **44**

履歴

使用、履歴からのダイヤル、削除 **69**

履歴内の URL エントリからのダイヤル **71**

割り込み **48**

コール処理

応用的 **43**

基本 **21**

国際コールのログイン **22, 71, 76**

個人アドレス帳 (PAB)

Web ページでの使用 **80**

使用、電話機で **74**

さ

サービス、登録 **84**

サービス ボタン **13**

サイレント (DND) **34**

し

社内ディレクトリ

Web ページからの使用 **23, 91**

電話機での使用 **22, 72**

終了、コール、オプション **26**

詳細ソフトキー、マルチパーティ コールの表示
70, 71

自動応答 **63**

自動ダイヤル **22**

す

ステータス行、表示 **16**

ステータス データへのアクセス **95**

スピーカ

ボタン **13**

スピーカフォン

応答、コールへの **25**

使用 **61**

切断 **26**

発信、コールの **21**

スピード ダイヤル

BLF の使用 **43**

使用 **22**

設定 **83**

ボタン **12**

ラベル **16, 83**

スリープ モード、電話スクリーンの起動 **17**

せ

セッション ハンドオフ **29**

設置、Cisco Unified IP Phone **5**

設定、カスタマイズ **65**

設定ボタン **13**

切断のオプション **26**

選択ボタン **14**

そ

ソフトキー ボタン

説明 **14**

ラベル **16**

た

- タッチスクリーン **17**
- タブ、電話スクリーン上の **16**
- 短縮ダイヤル **83**
- ダイヤルのオプション **21, 22**
- ダイレクト コール パーク **46**

ち

- 着信履歴のレコード **69**

て

- 転送、コールの、オプション **32**
- 転送、コールのボイス メッセージ システムへの **32**
- 転送のオプション **31**
- ディスプレイ ボタン **13**
- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 **23, 91**
 - 社内 **72**
 - 電話機での使用 **22, 72**
 - パーソナル **72, 74**
- ディレクトリ ボタン **13**
- デバイス設定ページ **79**
- 電話回線
 - サポートされるコールの説明および数 **14**
 - 表示 **16**
- 電話機サービス
 - 設定 **80**
 - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照 **80**
- 電話スクリーン **13**
 - クリーニング **17**
 - クリーニング、保守、スリープ モード **17**

- 言語の変更 **66**
- コントラストの調節 **66**
- 照明の設定 **67**
- スリープ モード **17**
- 図および機能 **16**

と

- 登録、電話機サービスの **84**
- 共用回線
 - 説明 **47**
- トラブルシューティング **95**

な

- ナビゲーション ボタン **14**

に

- 認証されたコール **51**

ね

- ネットワーク構成データへのアクセス **95**

は

- 発信、コールの、オプション **21, 22**
- 発信者 ID **16**
- 発信履歴のレコード **69**
- ハント グループ、ログアウト **47**
- ハンドセット
 - 受け台への取り付け **6**
 - 使用 **61**

ライトストリップ **14**
パーク取得プレフィクス **46**
パーソナルディレクトリ
電話機での使用 **74**
パーソナルディレクトリ (PD)
Web ページでの使用 **80**
パスワード、変更 **86**

ひ

ビジーランプフィールド **50**

ふ

ファストダイヤル
Web ページからの設定 **82**
ダイヤル **74**
複数のコール、処理 **29**
不在履歴のレコード **69**
不審なコール、トレース **54**
復帰、使用 **27**
フックスイッチクリップ、取り外し **6**
フットスタンド
調節 **7**
ボタン **12**
プライバシー
および共有回線 **48**
使用 **50**
プレダイヤル (オンフックでのダイヤル) **22**
プログラマブルボタン
説明 **12**
ラベル **16**

へ

ヘッドセット **7**
応答、コールへの **25**
使用 **61**
切断 **26**
発信、コールの **21**
ボタン **13**
ヘルプ、使用 **19**
ヘルプボタン **13, 30**

ほ

他 Grp **45**
他のコールピックアップ、使用方法 **45**
保留
使用 **27**
保留と転送 **31**
保留復帰機能、コールの復帰 **27**
ボイスメッセージインジケータ
設定の変更 **87**
説明 **77**
ボイスメッセージサービス **77**

ま

マルチパーティコール
詳細の表示 **70, 71**
履歴からの特定 **70**

み

ミーティング会議 **38**
ミュート、使用 **28**

ミュート ボタン [13](#)

め

迷惑呼 [54](#)

迷惑呼 ID [54](#)

メッセージ

インジケータ [66, 77](#)

聞く [77](#)

メッセージ ボタン [13](#)

メニュー、使用方法 [18](#)

も

モバイル コネクト

アクセス リストの設定 [89](#)

有効化 [90](#)

リモート接続先へのアクセス [59](#)

モバイル ボイス アクセス [57](#)

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス [79](#)

機能およびサービスの設定 [80](#)

電話機サービスの登録 [84](#)

優先順位付け、コールの [54](#)

よ

呼出音

インジケータ [14](#)

音量 [65](#)

カスタマイズ [65](#)

呼出音のパターン、変更 [87](#)

呼出音、変更 [65](#)

呼び出しスケジュール、リモート接続先の [90](#)

り

リダイヤル [21](#)

リモート接続先 [58](#)

アクセスの無効化 [59](#)

作成 [90](#)

呼び出しスケジュール [90](#)

リモートで使用中のアイコン、共有回線の [48](#)

ろ

ログアウト、ハント グループからの [47](#)

わ

ワイドバンド、ヘッドセット [62](#)

割り込み

および共有回線 [48](#)

およびプライバシー [50](#)

使用 [48](#)

