

Index

B

BLF ピックアップ **70**

Bluetooth

認定デバイス ID **20, 21**

ヘッドセット **77**

有効化 **79**

付属品 **17**

ヘルスケア環境 **5**

ボタンとキー **23**

Cisco WebDialer **125**

C 割込

使用法 **68**

「割込み」も参照

C

Cisco Unified IP Phone

Cisco Unified IP Phone 用 Web ベースのサービス **112**

マニュアル **2**

Cisco Unified Wireless IP Phone

Cisco Unified Wireless IP Phone のオンラインヘルプ **31**

Cisco Unified Wireless IP Phone の機能設定 **35, 127**

Cisco Unified Wireless IP Phone の説明 **20**

安全性とパフォーマンス **2**

規制区域 **5**

クリーニング **37**

接続 **7**

電源オン **14**

電源装置 **5**

登録 **16**

トラブルシューティング **129**

L

LED の点滅速度 **24**

M

MLPP、使用 **73**

Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) **73**

P

PAB

PAB からダイヤル **43**

Web ページから使用 **118**

PIN、変更 **123**

Push To Talk

アクセス **76**

使用法 **76**

ボタン **76**

Q

Quality Reporting Tool (QRT)、使用法 **131**

T

TABSynch **120**

TAPS、使用方法 **16**

Tool for Auto-Registered Phones Support **16**

W

WebDialer **125**

あ

アイコン **60**

アイコンの説明 **28**

回線状態 **34**

コールの状態 **34**

信号の強度 **14**

アイコン、コール状態の **33**

アクセシビリティ **6**

アドホック会議、「会議コール」を参照

アプリケーション ボタン **26**

暗号化されたコール **71**

安全性とパフォーマンス **2**

安全なコール **71**

い

インジケータ ライト

色 **24**

点減速度 **24**

動作中 **15**

緑で点灯 **15**

インターコム回線 **60**

え

エクステンション モビリティ

使用法 **43**

ログイン **75**

エクステンション モビリティ ログアウト **75**

お

応答、コールへの **44**

応答 / 送信ボタン **26**

折り返し **42**

音質データ

検索 **131**

オンライン ヘルプ、使用 **31**

音量

維持 **78**

コール中に調整 **78**

音量ボタン

使用方法 **32**

説明 **26**

か

会議コール

アドホック **54**

標準 **54**

ミーティング **54, 57**

回線	
アクセス	33
およびコール転送	123
回線表示アイコン	33
コールの状態アイコン	34
説明	33
テキストラベル	123
表示	33
ボイスメッセージインジケータの設定	123
回線設定、Communications Manager Web ページでの制御	123
回線表示スピードダイヤル	62
課金コードを使用して発信	43

き

キーパッドのショートカット	32
キーパッドのロック	
キーパッドのロック解除	32, 90
自動キーロック機能	90
自動キーロックの設定	90
ロック	
キーパッド	32
キーロック	32
規制区域	5
機能	
アクセシビリティ	6
機能のアベイラビリティ	35
機能の追加	127
機能ボタン、使用方法	30
機能メニュー	30
共有回線	
およびリモートで使用メッセージ	67
説明	67

プライバシーの使用	69
割り込みの使用	68
共有回線のリモートでの使用	67
切り替え、コールの	48

く

グループのピックアップ	64
-------------	----

け

警告	2
----	---

こ

コール	
アイコン	33
安全	71
応答	44
会議機能	54
回線との違い	33
サイレントの使用	51
終了	46
選択	33
転送	49, 50, 123
パーク	65
発信	38, 41
ピックアップ	64
複数の参加者	54
複数の処理	48
ブロッキング	51
保存と取得	65
保留と復帰	46

ミュート	47
優先順位付け	73
呼び出し中のリダイレクト	45
コール処理、応用的	61
コール処理、基本	38
コール転送	50
Communications Manager Web ページから設定	123
コールの選択	33
コールの待機	44
コール パーク	65
コール ピックアップ	64
個人アドレス帳、「PAB」を参照	

さ

サービス、登録	121
サイレント	51

し

自動応答、使用法	82
自動キーロック	90
社内ディレクトリ	
Communications Manager Web ページから使用	125
使用法	99
終了、コールの、オプション	46
信号の強度	14
振動モード	
アイコン	32
設定	32

す

ステータス行、表示	29
ステータス データへのアクセス	131
スピーカ	
アイコン	78
スピーカフォン	
モード、使用法	77
スピーカ ボタン	24
スピード ダイアル	
Web から設定	117
オプション	61
回線表示	62
回線表示ラベル	117
電話帳の連絡先への割り当て	109
ファスト ダイアルの使用	62
ホット キー	61
ホット キーを使用したコールの発信	41
スピード ダイアル ホット キー	61
スピード ダイアル ホット キーの使用	41

せ

セキュリティ	
安全でないコールの確認	71
安全なコールの送受信	71
セキュリティのレベル	72
切断のオプション	46
設置、Cisco Unified Wireless IP Phone	7

そ

ソフトキー ボタン	
使用方法	29

ソフトキー ボタンのラベル	29	転送、コールの、オプション	50
た		転送のオプション	49
ダイヤルのオプション	38, 41	電話回線	
短縮ダイヤル機能	117	説明	33
		表示	27
ち		電話機	
着信履歴のレコード	97	スピーカ モード	78
		ハンドセット モード	77
		ロック セット	18
て		電話機サービス	
停電	5	設定	116
ディレクトリ		電話機のステータス行アイコン	28
Communications Manager Web ページから使 用	125	電話機の付属品	17
オプションの説明	99	電話機のボタン	
社内		説明	23
使用法	99	電話スクリーン	
パーソナル		LED 表示の変更	87
使用法	100	アイコン	28
テキスト		アクティブ コール	33
特殊文字	16, 25	機能説明	27
入力	16	クリーニング	37
編集	16	言語の変更	87
テキストの入力	16	電話スクリーンの機能	27
テキストの編集	16	バックライトオフの変更	87
デスクトップ チャージャ		表示の明るさの変更	87
ケーブル ロック	18	メニュー	30
デスクトップチャージャのケーブルロック	18	電話帳、使用法	104
電源オン	14	電話番号、表示	27
電源 / 終了ボタン	25	と	
電源装置	5	登録、電話機サービスの	121
		特殊文字、アクセス	16, 25

トラブルシューティング、トラブルシューティングの日付 **129**

ハント グループからのログアウト **66**

ハンドセット
使用 **77**

な

ナビゲーション ボタン **25, 30**

に

認証されたコール **71**

ね

ネットワーク構成データへのアクセス **131**

ネットワーク プロファイル

表示 **92**

ロック **92**

は

パスワード

EAP の変更 **93**

設定 **15**

ネットワーク EAP **15**

パスワード、変更 **122**

発信、コールの、オプション **38, 41**

発信履歴のレコード **97**

バッテリー

安全上の注意 **4**

取り付け **7**

取り外し **7**

ハント グループ

ハント グループからのログアウト **66**

ひ

左ソフトキー設定 **87**

ふ

複数のコール、処理 **48**

不在履歴のレコード **97**

不審なコール、トレース **73**

復帰、使用 **46**

プライバシー

および共有回線 **67**

使用 **69**

へ

ヘッドセット

Bluetooth **78**

Bluetooth ワイヤレス **77**

外部デバイスの使用 **6**

使用 **17, 77**

注文 **18**

品質 **17**

ポート **24**

モード、使用法 **77**

有線 **77, 78**

呼出音の音量の選択 **84, 86**

ヘッドセットの仕様 **78**

ヘルスケア環境 **5**

ヘルプ	
アクセス	31
使用	31
目次	31

ほ

ボイス メッセージ	
アクセス	111
インジケータ	111
ショートカット	32
ボイス メッセージ インジケータ	
設定の変更	123
ホーム スクリーンの表示	29
保証	
ハードウェア	133
用語の説明	133
ボタン	
アプリケーション	26
応答 / 送信	26
音量	26
ショートカット	32
スピーカ	24, 78
選択	25
電源 / 終了	25
ナビゲーション	25, 30
左ソフトキー	26
右ソフトキー	24
ミュート	26
ボタンの選択	
使用方法	31
説明	25
保留	

およびコールの切り替え	48
および転送	49
使用	46

ま

マニュアル、アクセス	2
------------	----------

み

ミーティング会議	54, 57
ミュート、使用	47
ミュート ボタン	26

む

ワイヤレス ネットワーク データ	
検索	131

め

迷惑呼 ID (MCID)	73
メニュー	
項目へのアクセス	31
メインメニューへのアクセス	30
メニュー、使用方法	30

ゆ

ユーザ オプション Web ページ	
Cisco Unified CallManager	
アクセスと使用法	112
電話サービスへの登録	113

Cisco Unified Communications Manager

Cisco Unified Communications Manager を
使用した電話サービスへの登録 **121**

アクセスと使用方法 **115**

Communications Manager

デバイス設定ページ **115**

電話帳同期ツール **120**

PIN、変更 **122**

回線表示スピードダイヤル、設定 **117**

機能とサービスの設定 **116**

言語（地域）設定 **122**

パーソナル ディレクトリ、Web ページから使
用 **118**

パスワード、変更 **122**

ファストダイヤル、Web ページから設
定 **119**

優先順位付け、コールの **73**

有線ヘッドセット

アイコン **77**

使用法 **77**

ポート **77**

よ

呼出音

音量 **84, 86**

回線ごとに選択 **84, 86**

調整 **84, 86**

変更 **84, 86**

呼出音のパターン

音量ボタンで変更 **32**

設定の変更 **85**

り

リダイヤル **38**

履歴

削除 **97**

表示とダイヤル **97**

メニュー オプション **97**

れ

連絡先

スピードダイヤルの割り当て **109**

電話帳 **104**

連絡先の検索 **106**

ろ

ロック

電話機 **18**

わ

ワイヤレス ヘッドセット **78**

使用法 **77**

割り込み

および共有回線 **67**

およびプライバシー **69**

使用 **68**