

# 電話機の設定の変更方法

サウンド設定、音量レベル、表示オプション、およびキーパッド設定を調整することによって、ワイヤレス IP 電話を個人設定できます。設定メニューからネットワーク プロファイルを表示することもできます。


## 呼出音のカスタマイズ

回線ごとに呼出音の種類を選択することによって電話機をカスタマイズできます。

目的	必要な操作
各回線の呼出音設定を表示する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] を選択します。</li><li>2. [ 呼出音 (Ring Tone) ] &gt; [ 現在の設定 (Current Settings) ] を選択します。</li><li>3. [ 表示 (View) ] を押して、現在の回線設定を表示します。</li></ol>
回線の呼出音を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] を選択します。</li><li>2. [ 呼出音 (Ring Tone) ] &gt; [ 現在の設定 (Current Settings) ] を選択します。</li><li>3. [ 表示 (View) ] を押して、現在の回線設定を表示します。</li><li>4. 回線を選択します。</li></ol> <p>(注) 回線を選択するには、項目の番号キー 、ボタン、または [ 変更 (Change) ] ソフトキーを押します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. 選択した回線で呼出音までスクロールして、[ 再生 (Play) ] を押し、呼出音のサンプルを聞きます。</li><li>6.  を押すと、 アイコンが選択した呼出音の横に表示されます。</li><li>7. [ オプション (Options) ] &gt; [ 保存 (Save) ] を選択して、変更を行うか、[ オプション (Options) ] &gt; [ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>

目的	必要な操作
呼出音を回線に割り当てる	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ 呼出音 (Ring Tone) ] &gt; [ 使用可能な呼出音 (Available Ring Tones) ] を選択します。</li> <li>3. 選択した回線で呼出音までスクロールして、[ 再生 (Play) ] を押し、呼出音のサンプルを聞きます。</li> <li>4. [ オプション (Options) ] &gt; [ 適用 (Apply) ] を選択し、呼出音を適用する回線を選択します。  選択した回線の横に、このアイコンが表示されます。</li> <li>5. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol>
電話機の呼出方法を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] &gt; [ アラートパターン (Alert Pattern) ] を選択します。</li> <li>2. 次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 呼出音のみ (Ring Only) ]</li> <li>• [ バイブレーションのみ (Vibrate Only) ]</li> <li>• [ マナー (Silent) ]</li> <li>• [ バイブレーションの後に呼出音 (Vibrate, Then Ring) ]</li> <li>• [ バイブレーションと呼出音 (Vibrate And Ring) ]</li> </ul>  アイコンが、選択した項目の横に表示されます。 </li> <li>3. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol> <p><b>(注)</b> この変更は、ハンドセットにのみ適用され、デスクトップチャージャには適用されません。</p>



## ヒント

- ユーザ オプション Web ページからは、ワイヤレス IP 電話の呼出音設定を変更できません。
- 設定メニューに戻るには、変更内容を保存した後に [ 戻る (Back) ] を押すか、 を押して、メイン画面に戻ります。

## 音量設定のカスタマイズ



電話機の呼出音およびスピーカの音量設定を調整できます。









目的	必要な操作
呼出音の音量レベルを調整する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] &gt; [ 音量 (Volumes) ] を選択します。</li><li>2. [ 鳴らす (Ring) ] を選択します。</li></ol> <p>(注) 呼出音を選択するには、項目の番号キー、● ボタン、または [ 変更 (Change) ] ソフトキーを押します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. ▲ を押して音量を上げるか、▼ を押して音量を下げて、呼出音の音量サンプルを聞きます。</li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>
スピーカの音量レベルを調整する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] &gt; [ 音量 (Volumes) ] を選択します。</li><li>2. [ スピーカ (Speaker) ] を選択します。</li><li>3. ▲ を押して音量を上げるか、▼ を押して音量を下げます。</li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>
電話機の音量レベルを調整する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] &gt; [ 音量 (Volumes) ] を選択します。</li><li>2. [ ハンドセット (Handset) ] を選択します。</li><li>3. ▲ を押して音量を上げるか、▼ を押して音量を下げます。</li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>
ヘッドセットの音量レベルを調整する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ サウンド設定 (Sound Settings) ] を選択します。</li><li>2. [ ヘッドセット (Headset) ] を選択します。</li><li>3. ▲ を押して音量を上げるか、▼ を押して音量を下げます。</li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>


目的	必要な操作
呼出音を鳴らすデバイスを 選択する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [電話の設定 (Phone Settings)] &gt; [サウンド設定 (Sound Settings)] を選択します。</li> <li>[呼出音出力 (Ring Output)] を選択します。</li> <li>次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[ヘッドセット (Headset)]</li> <li>[スピーカ (Speaker)] (デフォルト設定)</li> <li>[ヘッドセットとスピーカ (Headset and Speaker)]</li> </ul>  アイコンが、選択した項目の横に表示されます。</li> <li>[保存 (Save)] を押して変更を行うか、[キャンセル (Cancel)] を選択します。呼出音出力は、有線ヘッドセットにのみ適用され、Bluetooth ヘッドセットには適用されません。</li> </ol>

## 電話スクリーンのカスタマイズ

左ソフトキー（電話機がアイドル状態の時）、電話スクリーンの明るさ、および電話スクリーンの言語をカスタマイズできます。

目的	必要な操作
電話帳を開くように左ソフトキーを設定する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [電話の設定 (Phone Settings)] &gt; [メニューのカスタマイズ (Customize Home Page)] を選択します。</li> <li>[変更 (Change)] を押します。</li> <li>[電話帳 (Phone Book)] を選択します。</li> <li>[保存 (Save)] を押します。電話がアイドル状態になると、左ソフトキーが「電話帳 (Ph Book)」と表示されます。</li> </ol>
メッセージにアクセスするように左ソフトキーを設定する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [電話の設定 (Phone Settings)] &gt; [メニューのカスタマイズ (Customize Home Page)] を選択します。</li> <li>[変更 (Change)] を押します。</li> <li>[メッセージ (Message)] を選択します。</li> <li>[保存 (Save)] を押します。電話がアイドル状態になると、左ソフトキーが「メッセージ (Message)」と表示されます。</li> </ol>

目的	必要な操作
電話の画面の明るさを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 画面設定 (Display Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ 画面の明るさ (Display Brightness) ] を強調表示してから、 か、[ 変更 (Change) ] を押します。</li> <li>3.  を明るさを上げるか、 を押して明るさを下げます。</li> <li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol>
画面の表示時間を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 画面設定 (Display Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ バックライトオフ (Display Timeout) ] を強調表示してから、 か、[ 変更 (Change) ] を押します。</li> <li>3. 次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 秒</li> <li>• 30 秒 (デフォルト設定)</li> <li>• 1 分</li> <li>• 2 分</li> </ul> </li> <li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol> <p>(注) 表示設定時間が過ぎると、10 秒間画面が薄暗くなってから、明かりが消えます。</p>
サービス カバレッジの LED 表示の変更	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 画面設定 (Display Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ 電波状態を LED で表示 (LED Coverage Indicator) ] を強調表示してから、 または [ 変更 (Change) ] を押します。</li> <li>3. 次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 有効 (Enable) ] (デフォルト設定)</li> <li>• [ 無効 (Disable) ]</li> </ul> </li> <li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol>
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします。(「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.112) を参照)。</li> <li>2. 言語設定を変更します。</li> </ol>

目的	必要な操作
フォント サイズを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 画面設定 (Display Settings) ] を選択します。</li> <li>[ フォントサイズ (Font Size) ] を強調表示してから、● または [ 変更 (Change) ] を押します。</li> <li>次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[ デフォルト (Default) ] (デフォルト設定)</li> <li>[ 拡大 (Increased) ]</li> </ul> </li> <li>[ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol>

## キーパッド設定の変更

自動的にロックしたり、呼出音を鳴らしたり、コールに応答するようにキーパッドを設定することができます。詳細については、以下のセクションを参照してください。

- 「任意のキーを使用して電話機に応答する」(P.89)
- 「自動的にロックされるようにキーパッドを設定」(P.90)
- 「キーパッド操作音の変更」(P.92)

## 任意のキーを使用して電話機に応答する



任意のキーを使用してコールに応答できるように電話機を設定できます。


目的	必要な操作
任意のキーを押してコールに応答する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ キーパッド設定 (Keypad Settings) ] を選択します。</li> <li>[ 任意のキーによる応答 (Any Key Answer) ] を選択します。</li> <li>[ 有効 (Enable) ] を選択します。</li> <li>[ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol> <p>(注) [ 任意のキーによる応答 (Any Key Answer) ] オプションの下に、[ 有効 (Enabled) ] と表示されます。</p>

目的	必要な操作
[ 任意のキーによる応答 (Any Key Answer) ] オプションを無効にする	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ キーパッド設定 (Keypad Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ 任意のキーによる応答 (Any Key Answer) ] を選択します。</li> <li>3. [ 無効 (Disable) ] を選択します。</li> <li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol> <p>(注) [ 任意のキーによる応答 (Any Key Answer) ] オプションの下に、[ 無効 (Disabled) ] と表示されます。</p>

## 自動的にロックされるようにキーパッドを設定

誤ってキーを押したりコールをリダイヤルしたりしないようにするには、キーパッドの自動ロック機能を使用します。コールの完了後、電話機のキーパッドが自動的にロックされるまでの時間を設定できます。

目的	必要な操作
電話機を使用した後にキーパッドを自動的にロックする	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ キーパッド設定 (Keypad Settings) ] を選択します。</li> <li>2. [ キーパッドの自動ロック (Keypad Auto Lock) ] を選択します。</li> <li>3. 以下の時間のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 秒</li> <li>• 30 秒</li> <li>• 60 秒</li> </ul> </li> <li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li> </ol> <p>(注) 選択した時間が過ぎると、 アイコンが表示され、キーパッドがロックされます。</p>
キーパッドのロックを解除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 任意のキーを押すと、画面に「キーパッドをロック解除しますか? (Unlock keypad?)」と表示されます。</li> <li>2. [ 解除 (Unlock) ] を押してから、[ OK ] を押します。</li> </ol> <p>(注) [ 解除 (Unlock) ] および [ OK ] ソフトキーが表示されたら、それらを押す必要があります。押さないと、キーパッドはロックされたままになります。</p>

目的	必要な操作
キーパッドの自動ロックをオフにする	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ キーパッド設定 (Keypad Settings) ] を選択します。</li><li>2. [ キーパッドの自動ロック (Keypad Auto Lock) ] を選択します。</li><li>3. [ 無効 (Disable) ] を選択します。</li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol> <p>(注) [ キーパッドの自動ロック (Keypad Auto Lock) ] オプションの下に、[ 無効 (Disabled) ] と表示されます。</p>





## ヒント

- 自動ロックが有効になるには、電話機がアイドル状態でメイン画面が表示されているときだけです。
- コールが受信されると、キーパッドのロックは一時的に無効になります。

## キーパッド操作音の変更

キーパッド上のキーを押した時の音を有効または無効にできます。

目的	必要な操作
キーパッド操作音のレベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ キーパッド設定 (Keypad Settings) ] を選択します。</li><li>2. [ キー操作音量 (Keypad Tone) ] を選択します。</li><li>3. 次のいずれかを選択します。<ul style="list-style-type: none"><li>• [ 無効 (Disable) ] : キーを押しても音が鳴りません。</li><li>• [ 標準 (Normal) ] : キーを押すと音が鳴ります。</li><li>• [ 大音量 (Loud) ] : キーを押すと大きな音が鳴ります。</li></ul><p> アイコンが、選択した項目の横に表示されます。</p></li><li>4. [ 保存 (Save) ] を押して変更を行うか、[ キャンセル (Cancel) ] を選択します。</li></ol>



## ネットワーク プロファイル リストの表示

ネットワーク プロファイルには、ワイヤレス ネットワークへのアクセス、およびシステム内での認証ならびに暗号化のための事前定義設定が用意されています。システム管理者がネットワーク プロファイルを定義します。複数のネットワーク プロファイルが使用できる場合があります。その場合、**Service Set Identifier (SSID)** または**認証タイプ**が使用されている場所で、ワイヤレス ネットワーク設定にアクセスできます。


電話機で有効にできるネットワーク プロファイルは、最大 4 つです。電話機は、自動的にプロファイルを検索し、一致する SSID と、その特定のワイヤレス ネットワークの設定を持つネットワーク プロファイルを選択します。



**(注)** ネットワーク プロファイルを追加、またはプロファイル内の設定を変更したい場合、システム管理者に問い合わせてください。

目的	必要な操作
有効なネットワーク プロファイルのリストを表示する	<p>▼  &gt; [ ネットワークプロファイル (Network Profile) ] を選択します。</p> <p>有効なプロファイルの横には  が表示されます。</p> <p><b>(注)</b> ネットワーク プロファイルはロックされているので、システム管理者に変更してもらう必要があります。</p>

## ヒント

- ロックされていることを示す  アイコンがメニューの横に表示されている場合、情報については、システム管理者に問い合わせてください。
- EAP または LEAP ユーザ名およびパスワードを変更する必要がある場合、「[ユーザ名とパスワードの設定](#)」(P.15) を参照して、システム管理者に問い合わせてください。


## ハードウェア診断の表示

電話機に関するさまざまな診断機能を実行できます。詳細については、以下のセクションを参照してください。

- 「キーパッド診断の実行」(P.94)
- 「オーディオの診断の実行」(P.94)
- 「WLAN の診断の実行」(P.95)
- 「スキャナの診断の実行」(P.95)


## キーパッド診断の実行

電話機でキーパッド ボタンが機能することを確認できます。

目的	必要な操作
キーパッド ボタンが機能することを確認する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 診断 (Diagnostics) ] を選択します。</li><li>2. [ キーパッド (Keypad) ] を選択します。</li><li>3. 任意のキーを押します。キーが機能している場合、[ 押されました (Pressed) ] が表示されます。</li></ol>

## オーディオの診断の実行

電話機のスピーカおよびマイクロフォンが機能することを確認できます。

目的	必要な操作
電話機のスピーカおよびマイクロフォンが機能することを確認する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 診断 (Diagnostics) ] を選択します。</li><li>2. [ オーディオ (Audio) ] を選択します。呼出音が鳴り、スピーカがアクティブになります。</li><li>3. マイクロフォンに向かって話し、マイクロフォンとスピーカの両方が動作していることを確認します。</li></ol>


## WLAN の診断の実行

診断メニューからサイト調査ユーティリティを実行して、AP が十分なカバレッジを提供していることを確認できます。サイト調査ユーティリティの使用に関する詳細については、『Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G Administration Guide』を参照してください。

目的	必要な操作
サイト調査ユーティリティを実行する	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 診断 (Diagnostics) ] を選択します。</li> <li>[WLAN] を選択します。</li> </ol>

## スキャナの診断の実行

バーコード スキャナが機能していることを確認できます。

目的	必要な操作
バーコード スキャナが機能していることを確認します。	<ol style="list-style-type: none"> <li>▼  &gt; [ 電話の設定 (Phone Settings) ] &gt; [ 診断 (Diagnostics) ] を選択します。</li> <li>[スキャナ (Scanner) ] を選択します。</li> <li>スキャナをバーコードの前に置いて、[スキャン (Scan) ] を押します。</li> </ol>

