



<b>A</b>	
AAR	
概要	27-1
Analog Access ゲートウェイとポート	
追加	69-13
Annunciator	52-1
更新	3-3, 52-3
設定	52-1
設定値 (表)	52-4
リセット	52-4
<b>B</b>	
BAT	
アプリケーションの概要	94-1
BLF/ 短縮ダイヤル	
設定値	70-27
BRI	
ゲートウェイ設定	69-37
ポート、追加	69-9
<b>C</b>	
Cisco SIP IP Phone	
サードパーティ製 SIP デバイスの相違点	C-2
Cisco Unified CallManager	
主な機能	1-2
概要	1-1
グループ	
検索	4-2
削除	4-6
設定値 (表)	4-5
設定の概要	4-1
追加	4-4
検索	3-2
サーバ設定	2-1
参考情報	1-8
参照	1-3
設定	3-1
設定値 (表)	3-4
利点	1-2
ログイン	1-3
ログオフ	1-4
Cisco Unified CallManager Assistant	
設定ウィザード	81-1
Cisco Unified CallManager アドミニストレーション ガイド	
関連資料	xxv
対象読者	xxiv
表記法	xxvi
マニュアルの構成	xxiv
目的	xxiii
Cisco Unified CallManager サーバの設定	
ソフトウェア会議ブリッジ	53-3
Cisco Unified CallManager の概要	
1-1	
Cisco Unified CallManager の管理ページ	
操作	1-7
Cisco Unified IP Phone	
MAC アドレスの表示	70-5
検索と一覧表示	70-33
削除	70-6
設定	70-3
設定の概要	70-1
テンプレート、電話機のボタン	
設定	76-1
電話番号	48-1
リセット	70-5
Cisco Unified IP Phone サービス	
依存関係レコード	78-6
加入	70-28
加入解除	70-29
更新	70-29
サービス パラメータの更新	78-7

- サービス パラメータの削除 78-9
- サービス パラメータの追加 78-7
- サービスの検索 78-2
- サービスの削除 78-6
- サービスの設定 78-4
- 設定 70-27, 78-1
- 設定値 (表) 78-5
- パラメータ設定値 (表) 78-8
- Cisco Unity
  - Cisco Unified CallManager 4.0 以降へのアップグレード B-2, B-3
  - ボイスメール ポートのセットアップ B-3
  - ボイスメール ポートの調整 B-1
  - ボイスメール ポートのフェールオーバー B-3
  - ボイスメール ポートの変更 B-2
  - ユーザ設定のボイスメールボックス 87-4
- Cisco Unity Connection
  - ユーザ設定のボイスメールボックス 87-4
- Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイスメールボックス
  - 電話番号 48-6
- Cisco uOne
  - MWI デバイス、設定 64-4
- Cisco ボイスメール
  - ウィザードを使用するポートの削除 63-7
  - ウィザードを使用するポートの追加 63-6
  - 新規サーバとポートの追加 63-2
  - 設定 62-1
  - プロファイルの設定 66-1
  - ポート ウィザードの設定 63-1
  - ポート ウィザードのデバイス情報の設定値 63-2
  - ポート ウィザードの電話番号の設定値 63-3
  - ポートの検索 62-2
  - ポートの更新 62-4
  - ポートのコピー 62-4
  - ポートの削除 62-8
  - ポートの設定値 (表) 62-5
  - ポートの追加 62-4
  - メッセージ受信の設定 64-1
  - メッセージ受信番号の検索 64-2
- Cisco ボイスメール パイロット
  - 検索 65-2
  - 削除 65-5
  - 設定 65-1, 65-3
- CMLocal 日付 / 時間グループ 6-1
- CTI
  - ルート ポイント
    - 検索 67-2
    - 削除 67-6
    - 設定 67-1
    - 設定値 (表) 67-4
    - 追加 67-3
    - リセット 67-7
- D
- DHCP
  - アクティブ化、DHCP モニタ サービス 10-2
  - 開始、DHCP モニタ サービス 10-3
  - サーバ
    - 検索 10-4
    - 削除 10-7
    - 設定 10-5
    - 設定値 (表) 10-6
  - サブネット
    - 検索 11-1
    - 削除 11-5
    - 設定 11-3
    - 設定値 (表) 11-4
- Digital Access PRI ポート 69-9
- Digital Access T1
  - ポート 69-8
- F
- FXO ポート 69-7
- FXS ポート 69-5
- H
- H.323、ゲートウェイの追加 69-13
- HTTPS
  - Secure Sockets Layer 上の HTTP 1-4
- I
- IP Phone サービス
  - 「Cisco Unified IP Phone サービス」を参照
- IP アドレス 2-1
- ISDN BRI、ゲートウェイ設定 69-37

ISDN、ゲートウェイ設定 69-24

## L

### LDAP

更新、LDAP システムの情報 12-2

更新、LDAP 認証の情報 14-2

#### システム

設定 12-1

設定値 (表) 12-3

#### ディレクトリ

検索 13-2

削除 13-7

設定 13-1, 13-3

設定値 (表) 13-4

#### 認証

設定 14-1

設定値 (表) 14-3

## M

Max list box エンタープライズ パラメータ

コーリング サーチ スペース 48-30

### MGCP

#### BRI

ゲートウェイの設定値 (表) 69-37

Cisco IOS、追加 69-3

Digital Access PRI ポート、追加 69-9

Digital Access T1 ポート 69-8

FXO ポート、追加 69-7

FXS ポート、追加 69-5

IOS 以外のゲートウェイ、追加 69-11

ゲートウェイ、追加 69-3

ポート、追加 69-5

### MLPP ドメイン

概要 17-1

検索 17-2

削除 17-5

設定 17-3

設定値 (表) 17-4

### MTP

IOS MTP 設定値 (表) 54-5

検索 54-2

削除 54-6

設定 54-1

追加 54-4

Multilevel Administration Access (MLA)

ユーザ グループからのユーザの削除 89-8

ユーザ グループへの特権の割り当て 89-9

### MWI

MWI デバイスの設定値 (表) 64-5

uOne 用の MWI デバイス 64-4

## N

NTP サーバ 91-1, 92-1, 93-1

## P

PRI、ゲートウェイ設定 69-24

## S

### SCCP

Cisco IOS、追加 69-10

ゲートウェイ、追加 69-10

### SIP

サードパーティ製 SIP 電話機と TFTP C-3

サードパーティ製 SIP 電話機の設定チェックリスト (表) C-4

サードパーティ製デバイスの設定 C-1

設定の相違点 C-2

### SIP 電話機

ダイジェスト認証の使用可能化

サードパーティ製電話機 C-3

### SIP のダイヤル規則

検索 30-2

更新 30-3

削除 30-8

設定 30-1, 30-3

設定値 30-4

ダイヤル プランの例 30-7

パターンの形式 30-6

リセット 30-9

### SIP プロファイル

検索 79-2

更新 79-3

コピー 79-3

削除 79-10

設定 79-1

設定値 79-4

追加 79-3

- リセット 79-11
  - SIP ルートパターン
    - 関連項目 38-8
    - 検索 38-2
    - 削除 38-8
    - 設定 38-1, 38-4
    - 設定値 (表) 38-5
  - SRST
    - 検索 16-2
    - 削除 16-4
    - 設定 16-1, 16-3
    - 設定値 (表) 16-5
  - Survivable Remote Site Telephony (SRST)
    - 設定 16-1
- T**
- T1 ポート、追加 69-8
  - TFTP
    - サードパーティ製 SIP 電話機 C-3
- U**
- uOne、Cisco
    - MWI デバイス、設定 64-4
- V**
- Video
    - Conference Bridge 53-9
  - Voice Gateway 69-1
- あ**
- アクセシビリティ
    - アクセス、ボタンとアイコン 1-8
  - アドミッション制御
    - ロケーションを使用する実装 15-1
  - アプリケーションサーバ
    - 検索 22-5
    - 削除 22-3
    - 設定 22-1, 22-2
    - 設定値 (表) 22-4
  - アプリケーションユーザ
    - アプリケーションプロファイル 86-9
  - アプリケーションユーザとデバイスとの関連付け
    - 86-10
    - 検索 86-2
    - 設定 86-1
    - 設定値 (表) 86-5
    - 追加 86-4
    - パスワードの変更 86-9
  - アプリケーションのダイヤル規則
    - 検索 28-2
    - 更新 28-3
    - 削除 28-5
    - 設定 28-1
    - 追加 28-3
    - 優先順位の変更 28-5
- い**
- 依存関係レコード
    - Cisco Unified IP Phone サービス 78-6
    - アクセス A-4
    - エンタープライズパラメータ A-2
    - 概要 A-1
    - 共通電話プロファイル 80-5
    - 使用可能化 A-2
    - 使用不可 A-3
    - ボイスメールパイロット番号 65-5
    - ボイスメールプロファイル 66-5
    - ボイスメールポート 62-8
    - ボタン A-5
    - ユーザデバイスプロファイル 75-7
    - ルートフィルタ 31-7
- え**
- エクステンションモビリティ
    - エンドユーザ 87-17
  - エンタープライズパラメータ
    - 依存関係レコード A-2
    - 設定 18-1
  - エンドユーザ
    - PIN の変更 87-12
    - エクステンションモビリティ 87-17
    - エンドユーザとデバイスとの関連付け 87-15
    - 検索 87-2
    - 削除 87-18
    - 設定 87-1

- 設定値 (表) 87-6
  - 追加 87-3
  - 電話機との設定 90-1
  - 電話機との追加 90-2
  - パスワードの変更 87-11
  - ユーザ関連情報 87-13
  - エンドユーザとデバイス
    - 設定値 (表) 90-3
- か**
- 会議ブリッジ
- Cisco IOS Video Conference Bridge デバイスの追加 53-9
  - Cisco IOS 設定値 (表) 53-8
  - Cisco IOS デバイスの追加 53-7
  - Cisco Unified CallManager Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の設定値 (表) 53-12
  - Cisco Unified CallManager Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の追加 53-11
  - Cisco Video の設定値 (表) 53-10
  - 検索 53-2
  - コンファレンス デバイスの更新 53-13
  - コンファレンス デバイスの削除 53-14
  - 設定 53-1
  - ソフトウェアの設定値 (表) 53-4
  - ハードウェア デバイスの追加 53-5
  - ハードウェアの設定値 (表) 53-6
  - ミーティング番号 / パターンの検索 49-1
  - ミーティング番号 / パターンのコピー 49-3
  - ミーティング番号 / パターンの削除 49-5
- 回線グループ
- 概要 35-1
  - 検索 35-2
  - 削除 35-11
  - 設定 35-3
  - 設定値 (表) 35-4
  - デバイスの削除 35-10
  - デバイスの追加 35-9
- 外部電話番号マスク 26-5
- 概要
- BAT アプリケーション 94-1
  - カスタム電話ボタンテンプレート
    - 7914 拡張モジュールに対する作成 76-5
    - 検索 76-2
    - 削除 76-7
  - 追加 76-3
  - 関連資料 xxv
- き**
- キーパッドテンプレート、設定 76-1
  - 共通電話プロファイル
    - 依存関係レコード 80-5
    - 検索 80-2
    - 削除 80-5
    - 設定 80-1, 80-3
    - 設定値 (表) 80-4
- く**
- グループ
- Cisco Unified CallManager
    - 設定 4-1
    - 設定値 (表) 4-5
    - 日付 / 時間
      - 概要 6-1
      - 設定値 (表) 6-5
    - プレゼンス、設定 7-1
- け**
- ゲートウェイ
- Analog Access ゲートウェイ、追加 69-13
  - Analog Access の設定値 (表) 69-58
  - BRI の設定値 (表) 69-37
  - Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表) 69-62
  - Cisco VG224/VG248 Analog Gateway、追加 69-15
  - Cisco VG224/VG248 アナログポート、追加 69-15
  - Cisco VG248 設定値 (表) 69-61
  - Digital Access PRI の設定値 (表) 69-24
  - E & M ポートの設定値 (表) 69-69
  - FSX/FXO 設定値 (表) 69-19
  - H.323 設定値 (表) 69-49
  - H.323、追加 69-13
  - IOS 以外の、追加 69-11
  - ISDN 69-24
  - ISDN BRI 69-37
  - MGCP
    - BRI、設定 69-37

- BRI ポート、追加 69-9
  - Cisco IOS、追加 69-3
  - Digital Access PRI ポート、追加 69-9
  - FXO ポート、追加 69-7
  - FXS ポート、追加 69-5
  - T1 ポート、追加 69-8
  - 設定値 (表) 69-17
  - ポート、追加 69-5
  - POTS ポートの設定値 (表) 69-65
  - PRI 69-24
  - SCCP
    - Cisco IOS、追加 69-10
  - グラウンドスタート ポートの設定値 (表) 69-68
  - 検索
    - コーリング サーチ スペースによる 69-75
    - 説明による 69-73
    - デバイス タイプによる 69-79
    - デバイス プールによる 69-77
    - デバイス名による 69-72
    - 電話番号による 69-74
    - ルート グループによる 69-78
    - ルート パターンによる 69-74
  - 検索と一覧表示 69-72
  - 更新 69-83
  - 再起動 69-82
  - 削除 69-81
  - 設定 69-1
  - 設定値 (表) 69-17
  - 追加 69-2
  - 変更 69-81
  - ポート、追加 69-13
  - ポートの設定値 (表) 69-65
  - リセット 69-82
  - ループ スタート ポートの設定値 (表) 69-67
  - ゲートキーパー
    - ゲートキーパーの設定 68-3
    - 検索 68-2
    - 削除 68-5
    - 設定 68-1
    - 設定値 (表) 68-4
    - リセット 68-6
- こ
- コーリング サーチ スペース
    - 検索 42-1
  - 更新 66-3
  - 削除 42-6
  - 設定 42-1
  - 設定値 (表) 42-4
  - 追加 42-3
  - ドロップダウン リスト ボックスでの表示を設定 48-30
  - コール ウェイティング
    - 設定値 48-29
  - コール ルーティング
    - 電話番号
      - 設定の概要 48-1
  - コール表示制限
    - 電話機の設定 70-13
    - 変換パターンでの設定 45-8
    - ユーザ デバイス プロファイルでの設定 75-4
  - 固定短縮ダイヤル
    - 設定値 (表) 70-26
- さ
- サーバ
    - 検索 2-2
    - 更新 2-4
    - 削除 2-5
    - 設定 2-1, 2-4
    - 設定値 (表) 2-6
  - サービス
    - Cisco Unified IP Phone 設定値 (表) 78-5
    - Cisco Unified IP Phone パラメータ設定値 (表) 78-8
    - 設定
      - Cisco Unified IP Phone サービス 78-4
      - Cisco Unified IP Phone サービスの検索 78-2
      - Cisco Unified IP Phone サービスの削除 78-6
    - サービス URL ボタン
      - 追加 70-30
    - サービス パラメータ
      - サービス用の設定 19-2
      - サービス用の表示 19-4
      - 設定 19-1
        - Cisco Unified IP Phone サービスの更新 78-7
        - Cisco Unified IP Phone サービスの削除 78-9
        - Cisco Unified IP Phone サービスの追加 78-7
  - 参照
    - Cisco Unified CallManager 1-3

- セキュリティ
  - ハイパーテキスト転送プロトコル 1-4
- し
- 時間帯
  - 検索 39-2
  - 削除 39-4
  - 設定 39-1, 39-3
  - 設定値 (表) 39-5
- 自動生成デバイス プロファイル
  - 電話番号の設定 75-9
- 自動代替ルーティング グループ
  - 概要 27-1
  - 検索 27-2
  - 削除 27-5
  - 設定 27-3
  - 設定値 (表) 27-4
- 自動登録
  - 自動登録番号の再使用 26-7
  - 使用可能化 26-2
  - 使用不可 26-4
  - 設定 26-1
  - 設定値 (表) 26-5
- 資料
  - 関連 xxv
- せ
- セキュリティ プロファイル
  - 設定 20-1, 21-1
- そ
- 操作
  - Cisco Unified CallManager の管理ページ 1-7
  - ソフトウェア会議ブリッジ
    - 設定 53-3
  - ソフトキー テンプレート
    - 更新 77-10
    - 削除 77-9
    - 設定 77-1
  - 名前変更 77-8
  - 割り当て 77-11
- た
- ダイジェスト認証
  - サードパーティ製 SIP 電話機に対する使用可能化 C-3
- タイム スケジュール
  - 検索 40-2
  - 削除 40-4
  - 設定 40-1, 40-3
  - 設定値 (表) 40-5
- タイム ゾーン 6-1
- ダイヤルプラン
  - Cisco CallManager サービスの再起動 51-8
  - NANP 以外のダイヤルプランに関するルート パターンの詳細の設定 51-4
  - アップグレード 51-5
  - アンインストール 51-7
  - インストール ション 51-3
  - 検索 51-2
  - 編集 51-3
- ダイヤル規則
  - 更新、ディレクトリ検索規則 29-3
  - 削除、ディレクトリ検索規則 29-5
  - 設定、ディレクトリ検索規則 29-3
  - ディレクトリ検索の規則設定 29-1
  - ディレクトリ検索の設定値 29-4
  - パターンの形式 30-6
- 短縮ダイヤル
  - 設定値 (表) 70-26, 70-27
- 短縮ダイヤル ボタン
  - 設定 70-26
- て
- ディレクトリ
  - Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイス メールボックス 87-4
- ディレクトリ検索のダイヤル規則
  - 更新 29-3
  - 削除 29-5
  - 設定 29-1, 29-3
  - 設定値 29-4
- デバイス
  - Cisco Unified IP Phone
    - 設定 70-3
    - 設定の概要 70-1
  - MWI 設定値 (表) 64-5

- 共通特性の指定 9-1
- ゲートウェイ 69-1
- ゲートキーパー、設定 68-1
- デフォルト以外のファームウェア ロード使用  
73-1
- トランク、設定 71-1
- デバイス デフォルト
  - 更新 72-2
  - 設定 72-1, 73-1
  - 設定値 (表) 72-3
- デバイス プール
  - 検索 9-2
  - 削除 9-9
  - 設定 9-1
  - 設定値 (表) 9-5
  - 追加 9-4
- デバイス プロファイル
  - 検索 75-2
  - 自動生成デバイス プロファイル用の電話番号の設  
定 75-9
  - 自動生成プロファイルの更新 75-8
  - 設定 75-1
  - ユーザ プロファイルの更新 75-3
  - ユーザ プロファイルの削除 75-7
  - ユーザの追加 75-3
- デバイス プロファイル デフォルト
  - サービスの登録 74-7
  - 削除 74-6
  - 設定 74-1
  - 設定値 74-3
  - 追加 74-2
- デフォルト
  - デバイス
    - 更新 72-2
    - 設定 72-1, 73-1
    - 設定値 (表) 72-3
    - ファームウェア ロードを使用しない 73-1
- 電話機
  - Cisco Unified IP Phone サービス
    - サービス パラメータの更新 78-7
    - サービス パラメータの削除 78-9
    - サービス パラメータの追加 78-7
    - サービスの検索 78-2
    - サービスの削除 78-6
    - サービスの設定 78-4
    - 設定 78-1
    - 設定値 (表) 78-5
  - パラメータ設定値 (表) 78-8
  - MAC アドレスの表示 70-5
  - エンドユーザとの設定 90-1
  - エンドユーザとの追加 90-2
  - 検索と一覧表示 70-33
  - 削除 70-6
  - 設定値 (表) 70-7
  - 電話番号、設定 48-1
  - リセット 70-5
  - 電話機 NTP リファレンス 5-1
    - 削除 5-5
    - 設定 5-3
    - 設定値 (表) 5-4
  - 電話番号
    - Cisco Unity または Cisco Unity Connection ボイス  
メールボックスの作成 48-6
    - 関連項目 48-31
    - 検索 48-2
    - コーリング サーチ スペースのリスト 48-30
    - コール ウェイティングの設定値 48-29
    - 設定 48-1, 48-3
    - 設定値 (表) 48-8
    - 設定の概要 48-1
    - 電話機からの削除 48-5
    - 割り当てられていない～の更新 50-5
    - 割り当てられていない～の削除 50-4
    - 電話ボタン テンプレート
      - 7914 拡張モジュールに対する作成 76-5
      - 検索 76-2
      - 削除 76-7
      - 設定 76-1
      - 設定値 (表) 76-6
      - 追加 76-3
      - ボタン項目の変更 70-31
- と
  - 特権
    - ユーザ グループへの割り当て 89-9
  - ドメイン、MLPP
    - 概要 17-1
  - ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1
  - トランク
    - 検索と一覧表示 71-2
    - 削除 71-30
    - 設定 71-1



- 設定値 (表) 71-5
- 追加 71-3
- 変更 71-3
- リセット 71-31
- トランスコーダ
  - 概要 58-1
  - 削除 58-6
  - 設定 58-2, 58-4
  - 設定値 (表) 58-7
  - リセット 58-5
- は
- パーティション
  - 検索 41-2
  - 削除 41-4
  - 設定 41-1
  - 追加 41-3
- パラメータ
  - エンタープライズ 18-1
  - サービス用の設定 19-2
  - サービス用の表示 19-4
  - 設定 19-1
- 番号 / パターン、ミートミー
  - 検索 49-1
  - コピー 49-3
  - 削除 49-5
- ハントパイロット
  - 検索 37-2
  - 削除 37-5
  - 設定 37-1, 37-4
  - 設定値 (表) 37-6
- ハントリスト
  - 回線グループの削除 36-7
  - 回線グループの順位の変更 36-8
  - 回線グループの追加 36-6
  - 検索 36-2
  - 削除 36-9
  - 設定 36-1
  - 追加 36-4
- ひ
- 日付 / 時間グループ
  - 検索 6-2
  - 削除 6-7
- 使用、NTP サーバ設定での 91-1, 92-1, 93-1
- 設定 6-1
- 設定値 (表) 6-5
- 追加 6-4
- ～を使用した電話機 NTP リファレンスの設定の使用 5-1
- 非標準ソフトキー テンプレート
  - アプリケーション ソフトキーの追加 77-5
  - 検索 77-2
  - ソフトキーの位置 77-6
  - 追加 77-4
- 表記法 xxvi
- ふ
- ファームウェア ロード、デフォルト以外のデバイス 73-1
- プラグイン
  - インストール 85-1
  - 設定 85-1
- プレゼンス グループ
  - 設定 7-1
- へ
- 変換パターン
  - 概要 45-1
  - 検索 45-2
  - 削除 45-10
  - 設定 45-4
  - 設定値 (表) 45-5
- ほ
- ボイスメール
  - ウィザードを使用するポートの削除 63-7
  - ウィザードを使用するポートの追加 63-6
  - 新規サーバとポートの追加 63-2
  - 設定 62-1
  - プロファイルの設定 66-1
  - ポート ウィザードの設定 63-1
  - ポート ウィザードのデバイス情報の設定値 63-2
  - ポート ウィザードの電話番号の設定値 63-3
  - ポートの検索 62-2
  - ポートの更新 62-4

ポートのコピー 62-4  
 ポートの削除 62-8  
 ポートの設定値 (表) 62-5  
 ポートの追加 62-4  
 メッセージ受信の設定 64-1  
 メッセージ受信番号の検索 64-2  
 ボイスメールパイロット  
   検索 65-2  
   削除 65-5  
   設定 65-1, 65-3  
   設定値 (表) 65-4  
 ボイスメールパイロット番号  
   依存関係レコード 65-5  
 ボイスメールプロファイル  
   依存関係レコード 66-5  
   一覧表示 66-2  
   検索 66-2  
   コピー 66-3  
   削除 66-5  
   設定値 (表) 66-4  
 ボイスメールポート  
   Cisco Unity 用の調整 B-1  
   Cisco Unity 用の変更 B-2  
   依存関係レコード 62-8  
 ポート  
   Cisco ボイスメールの更新 62-4  
   Digital Access T1 の設定値 (表) 69-45  
   検索 62-2  
   更新 69-83  
   コピー 62-4  
   削除 62-8  
   追加 62-4  
   変更 69-81

## ま

マニュアル  
   対象読者 xxiv  
   表記法 xxvi  
   マニュアルの構成 xxiv  
   目的 xxiii  
 マニュアルの構成 xxiv

## み

ミートミー番号/パターン  
   検索 49-1  
   コピー 49-3  
   削除 49-5  
   設定 49-1  
   設定値 (表) 49-4

## め

メディア ターミネーションポイント (MTP) 54-1  
 メディア リソース グループ  
   検索 59-2  
   更新 59-4  
   コピー 59-4  
   削除 59-7  
   設定 59-1  
   設定値 (表) 59-5  
   追加 59-4  
 メディア リソース グループ リスト  
   検索 60-2  
   更新 60-4  
   コピー 60-4  
   削除 60-6  
   設定 60-1  
   設定値 (表) 60-5  
   追加 60-4

## ゆ

### ユーザ

Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイスメールボックスの設定 87-4  
 アプリケーション  
   アプリケーションプロファイル 86-9  
   アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け 86-10  
   検索 86-2  
   設定 86-1  
   設定値 (表) 86-5  
   追加 86-4  
   パスワードの変更 86-9

### エンド

PIN の変更 87-12  
 エクステンション モビリティ 87-17

- エンドユーザとデバイスとの関連付け 87-15
    - 検索 87-2
    - 削除 87-18
    - 設定 87-1
    - 設定値 (表) 87-6
    - 追加 87-3
    - 電話機との設定 90-1
    - 電話機との追加 90-2
    - パスワードの変更 87-11
    - ユーザ関連情報 87-13
  - ユーザグループ
    - 検索 89-2
    - 削除 89-5
    - 説明 89-1
    - 追加 89-4
    - 特権の割り当て 89-9
    - ユーザの削除 89-8
    - ユーザの追加 89-6
    - ユーザのロールの表示 89-11
  - ユーザデバイスプロファイル
    - 依存関係レコード 75-7
  - ユーザ情報
    - 設定値 (表) 85-4
  - ユーザ / 電話機の追加
    - 設定 90-1
    - 追加 90-2
  - ユーザとデバイス
    - 設定値 (表) 90-3
- ら
- ライセンス
    - 計算方法、ライセンスユニット 24-1
    - 生成、ライセンスユニットレポート 23-2
    - ライセンスファイル
      - アップロード 25-5
      - 取得、ライセンスファイル 25-2
      - 内容 25-3
      - ライセンスファイルの例 25-3
- り
- リージョン
    - 検索 8-2
    - 削除 8-9
  - 設定 8-1
  - 設定値 (表) 8-7
  - 追加 8-3
- る
- ルートグループ
    - 概要 32-1
    - 検索 32-2
    - 削除 32-9
    - 設定 32-4
    - 設定値 (表) 32-5
    - デバイスの削除 32-8
    - デバイスの追加 32-7
  - ルートパターン
    - 概要 34-1
    - 検索 34-2
    - 検索、SIP パターン 38-2
    - 削除 34-13
    - 削除、SIP パターン 38-8
    - 設定 34-4
    - 設定、SIP パターン 38-4
    - 設定値 (表) 34-5
  - ルートフィルタ
    - 依存関係レコード 31-7
    - 演算子
      - 説明 31-9
      - 説明 (表) 31-9
    - 概要 31-1
    - クローズ (条件) の削除 31-6
    - クローズ (条件) の追加 31-5
    - 検索 31-2
    - 削除 31-7
    - 設定 31-3
    - 設定値 (表) 31-4
    - タグ
      - 説明 31-8
      - 説明 (表) 31-8
  - ルートプラン
    - レポート
      - 設定 50-1
      - ファイル内の表示 50-6
      - レコードを表示 50-2
      - 割り当てられていない電話番号の更新 50-5
      - 割り当てられていない電話番号の削除 50-4

## ルート リスト

- 検索 33-2
- 削除 33-10
- 設定 33-1
- 追加 33-4
- ルート グループの削除 33-8
- ルート グループの順位の變更 33-9
- ルート グループの追加 33-6

## ろ

## ロール

- 検索 88-2
- 削除 88-5
- 設定 88-4
- 設定値 (表) 88-6
- 説明 88-1
- ユーザの～の表示 89-11

## ログイン

- Cisco Unified CallManager 1-3

## ログオフ

- Cisco Unified CallManager 1-4

## ロケーション

- 検索 15-2
- 更新 15-4
- コピー 15-4
- 削除 15-7
- 設定 15-1
- 設定値 (表) 15-5
- 帯域幅の再同期化 15-8
- 追加 15-4

## わ

## 割り当てられていない電話番号

- 更新 50-5
- 削除 50-4