



8

CHAPTER

SIP 電話機のダイジェスト認証の設定

電話機のダイジェスト認証を有効にしている場合、Cisco Unified Communications Manager は、キープアライブ メッセージ以外のすべての SIP 電話機要求でチャレンジを行います。Cisco Unified Communications Manager は、[エンドユーザーの設定 (End User Configuration)] ウィンドウで設定されたエンド ユーザーのダイジェスト クレデンシャルを使用して、電話機が提供するクレデンシャルを検証します。

電話機がエクステンション モビリティをサポートする場合、エクステンション モビリティ ユーザーがログインしたときに、Cisco Unified Communications Manager は、[エンドユーザーの設定 (End User Configuration)] ウィンドウで設定されたエクステンション モビリティ エンド ユーザーのダイジェスト クレデンシャルを使用します。

SIP 電話機でのダイジェスト認証の動作の詳細については、[P.1-20 の「ダイジェスト認証」](#) を参照してください。

シスコ以外の SIP 電話機にダイジェスト認証を設定する方法については、『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の付録 C を参照してください。

この章は、次の内容で構成されています。

- [SIP 電話機ダイジェスト認証の設定用チェックリスト \(P.8-2\)](#)
- [ダイジェスト認証サービス パラメータの設定 \(P.8-3\)](#)
- [エンドユーザーの設定 \(End User Configuration\) ウィンドウでのダイジェスト クレデンシャルの設定 \(P.8-4\)](#)
- [エンド ユーザー ダイジェスト クレデンシャルの設定内容 \(P.8-5\)](#)
- [電話の設定 \(Phone Configuration\) ウィンドウでのダイジェスト ユーザーの設定 \(P.8-5\)](#)
- [その他の情報 \(P.8-6\)](#)

■ SIP電話機ダイジェスト認証の設定用チェックリスト

SIP電話機ダイジェスト認証の設定用チェックリスト

SIP電話機にダイジェスト認証を設定する作業を表8-1で説明します。

表8-1 SIP電話機ダイジェスト認証の設定用チェックリスト

設定手順	関連手順および関連項目
ステップ1	SIP電話機のセキュリティプロファイルを設定します。[ダイジェスト認証を有効化(Enable Digest Authentication)] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
ステップ2	SIP電話機のセキュリティプロファイルを電話機に適用します。
ステップ3	デフォルト設定を更新する場合は、ダイジェスト認証に関するサービスパラメータ(SIP Station Realm サービスパラメータなど)を設定します。
ステップ4	[エンドユーザーの設定(End User Configuration)] ウィンドウで、ダイジェストクレデンシャルを設定します。
ステップ5	[電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウで [ダイジェストユーザ(Digest User)] を選択します。 Cisco Unified SIP IP Phone 7970、7971、7961G/41G、7961GE/41GE、および7911モデルでは、ダイジェストユーザを選択すると、電話機設定ファイルにダイジェストクレデンシャルが含まれます。
ステップ6	Cisco Unified SIP IP Phone 7940モデルまたは7960モデルでは、[エンドユーザーの設定(End User Configuration)] ウィンドウで設定したダイジェストクレデンシャルを入力します。

ダイジェスト認証サービス パラメータの設定

電話機のチャレンジ用の SIP レルムは、サービス パラメータ SIP Station Realm で設定します。インストール時に、Cisco Unified Communications Manager にはデフォルト設定の「ccmsipline」が含まれています。パラメータの詳細については、[サービスパラメータ設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウに表示されている疑問符またはパラメータ名リンクをクリックします。

ダイジェスト認証サービス パラメータ (SIP Realm Station パラメータなど) を更新するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[システム] > [サービスパラメータ] の順に選択します。
- ステップ2** [サーバ (Server)] ドロップダウンリスト ボックスから、Cisco CallManager サービスをアクティブにしたノードを選択します。
- ステップ3** [サービス (Service)] ドロップダウンリスト ボックスから、Cisco CallManager サービスを選択します。サービス名の横に Active と表示されていることを確認します。
- ステップ4** ヘルプの説明に従って、**SIP Realm Station** パラメータを更新します。パラメータのヘルプを表示するには、疑問符またはパラメータ名リンクをクリックします。
- ステップ5** [保存] をクリックします。
-

追加情報

詳細については、P.8-6 の「関連項目」を参照してください。

エンドユーザーの設定 (End User Configuration) ウィンドウでのダイジェストクレデンシャルの設定

次の手順では、Cisco Unified Communications Manager データベースにエンドユーザーが存在することを前提としています。エンドユーザーのダイジェストクレデンシャルを設定するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ1** 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の説明に従って、エンドユーザーを検索します。
- ステップ2** 目的の [エンドユーザーの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されたら、[表 8-2](#) の説明に従って、適切な文字列を入力します。
- ステップ3** [保存] をクリックします。
- ステップ4** その他のエンドユーザーについて、この手順を繰り返し、ダイジェストクレデンシャルを設定します。
-

追加の手順

[エンドユーザーの設定 (End User Configuration)] ウィンドウでダイジェストクレデンシャルを設定した後、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウにアクセスして、電話機のダイジェストユーザーを選択します。

ダイジェストユーザーを選択した後、Cisco Unified SIP IP Phone 7960 または 7940 で、[エンドユーザーの設定 (End User Configuration)] ウィンドウから取得したダイジェスト認証クレデンシャルを入力します。

追加情報

詳細については、[P.8-6 の「関連項目」](#) を参照してください。

エンドユーザダイジェストクレデンシャルの設定内容

表8-2で、[エンドユーザの設定(End User Configuration)] ウィンドウに表示されるダイジェストクレデンシャルの設定について説明します。関連する手順については、P.8-5の「電話の設定(Phone Configuration) ウィンドウでのダイジェストユーザの設定」を参照してください。

表8-2 ダイジェストクレデンシャル

設定	説明
[ダイジェスト信用証明書(Digest Credentials)]	英数字文字列を入力します。
[ダイジェスト信用証明書の確認(Confirm Digest Credentials)]	ダイジェストクレデンシャルを正しく入力したことを確認するために、このフィールドにクレデンシャルを入力します。

電話の設定(Phone Configuration) ウィンドウでのダイジェストユーザの設定

ダイジェストユーザを電話機と関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の説明に従って、電話機を検索します。
- ステップ2 目的の [電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウが表示されたら、[ダイジェストユーザ(Digest User)] 設定を見つけて、電話機と関連付けるエンドユーザを選択します。
- ステップ3 [保存] をクリックします。
- ステップ4 [リセット] をクリックします。

エンドユーザを電話機に関連付けたら、設定を保存し、電話機をリセットします。

追加情報

詳細については、P.8-6の「関連項目」を参照してください。

その他の情報

関連項目

- ダイジェスト認証 (P.1-20)
- 電話機セキュリティプロファイルの設定 (P.5-1)
- SIP電話機ダイジェスト認証の設定用チェックリスト (P.8-2)
- ダイジェスト認証サービスパラメータの設定 (P.8-3)
- エンドユーザの設定 (End User Configuration) ウィンドウでのダイジェストクレデンシャルの設定 (P.8-4)
- エンドユーザダイジェストクレデンシャルの設定内容 (P.8-5)
- 電話の設定 (Phone Configuration) ウィンドウでのダイジェストユーザの設定 (P.8-5)

シスコの関連マニュアル

Cisco SIP IP Phone アドミニストレータガイド