



## INDEX

<b>A</b>			
Alert Central、アクセス	7-1		
<b>C</b>			
Cisco Analog Access			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-2		
Cisco Annunciator Device			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-2		
Cisco CallManager			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-3		
Cisco CallManager Attendant Console			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-9		
Cisco CallManager System Performance			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-11		
Cisco CTIManager			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-13		
Cisco Dual-Mode Mobility			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-13		
Cisco Extension Mobility			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-14		
Cisco Gatekeeper			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-15		
Cisco H.323			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-15		
Cisco Hunt Lists			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-16		
Cisco HW Conference Bridge Device			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-17		
Cisco IP Manager Assistant			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-17		
Cisco Lines			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-18		
Cisco Locations			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-18		
Cisco Media Streaming Application			
perfmon オブジェクトとカウンタ	B-19		
		Cisco Messaging Interface	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-21
		Cisco MGCP BRI Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-22
		Cisco MGCP FXO Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-23
		Cisco MGCP FXS Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-23
		Cisco MGCP Gateways	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-23
		Cisco MGCP Gateways	B-24
		Cisco MGCP PRI Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-24
		Cisco MGCP T1CAS Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-24
		Cisco MOH Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-25, B-26
		Cisco MTP Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-27
		Cisco Phones	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-27
		Cisco Presence Feature	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-27
		Cisco QSIG Feature	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-28
		Cisco SIP	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-28
		Cisco SIP Stack	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-29
		Cisco SW Conf Bridge Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-37
		Cisco TFTP Server	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-37
		Cisco Tomcat Connector	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	A-2
		Cisco Transcode Device	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-40
		Cisco Video Conference Bridge	
		perfmon オブジェクトとカウンタ	B-40

- Cisco WebDialer  
 perfmon オブジェクトとカウンタ B-41
- Cisco WSM Connector  
 perfmon オブジェクトとカウンタ B-41
- CTI  
 Cisco CTIManager  
 perfmon オブジェクトとカウンタ B-13  
 CTI アプリケーションの監視 12-8  
 CTI 回線の監視 12-10  
 CTI デバイスの監視 12-9  
 CTI デバイスの検索 12-4  
 CTIManager 情報の表示 12-8
- D
- Database Change Notification Client  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-4
- Database Change Notification Server  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
- Database Change Notification Subscription  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
- Database Local DSN  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
- DB User Host Information Counters  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- E
- Enterprise Replication DBSpace Monitors  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- Enterprise Replication Perfmon Counters  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- I
- IP  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- L
- Log Partition Monitoring  
 設定 8-1
- M
- Memory  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-7
- N
- Network Interface  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-8
- Number of Replicates  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-9
- P
- Partition  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-9
- perfmon  
 オブジェクトとカウンタ  
 Cisco Analog Access B-2  
 Cisco Annunciator Device B-2  
 Cisco CallManager B-3  
 Cisco CallManager Attendant Console B-9  
 Cisco CallManager System Performance B-11  
 Cisco CTIManager B-13  
 Cisco Dual-Mode Mobility B-13  
 Cisco Extension Mobility B-14  
 Cisco Gatekeeper B-15  
 Cisco H.323 B-15  
 Cisco Hunt Lists B-16  
 Cisco HW Conference Bridge Device B-17  
 Cisco IP Manager Assistant B-17  
 Cisco Lines B-18  
 Cisco Locations B-18  
 Cisco Media Streaming Application B-19  
 Cisco Messaging Interface B-21  
 Cisco MGCP FXO Device B-23  
 Cisco MGCP FXS Device B-23  
 Cisco MGCP Gateways B-23  
 Cisco MGCP PRI Device B-24  
 Cisco MGCP T1CAS Device B-24  
 Cisco Mobility Manager B-25  
 Cisco MOH Device B-26  
 Cisco MTP Device B-27  
 Cisco Phones B-27  
 Cisco Presence Feature B-27  
 Cisco QSIG Feature B-28

- Cisco SIP B-28
  - Cisco SIP Stack B-29
  - Cisco SIP Station B-36
  - Cisco SW Conf Bridge Device B-37
  - Cisco TFTP Server B-37
  - Cisco Tomcat Connector A-2
  - Cisco Transcode Device B-40
  - Cisco Video Conference Bridge B-40
  - Cisco WebDialer B-41
  - Cisco WSM Connector B-41
  - Database Change Notification Server A-5
  - Database Change Notification Subscription A-5
  - Database Local DSN A-5
  - DB User Host Information A-6
  - Enterprise Replication A-6
  - Enterprise Replication DBSpace Monitors A-6
  - IP A-6
  - Memory A-7
  - Network Interface A-8
  - Partition A-9
  - Process A-10
  - Processor A-11
  - System A-11
  - TCP A-12
  - Thread A-12
  - Tomcat JVM A-3
  - Tomcat Web Application A-4
  - カウンタ
    - カテゴリ タブ、説明 4-3
    - サンプル レート 4-3
    - 図 4-3
    - ズーム 4-4
    - 追加 4-3
    - プロパティ 4-4
  - Perfmon データ ロギング 5-16
  - Process
    - perfmon オブジェクトとカウンタ A-10
  - Processor
    - perfmon オブジェクトとカウンタ A-11
- Q**
- Q931 Translator、使用方法 9-24
- R**
- Real-Time Monitoring Tool
    - Local Browse オプションによるトレース ファイルの表示 9-19
    - Query Wizard によるトレースの収集 9-7
    - Real-Time Trace オプションの使用方法 9-26
    - Real-Time Trace オプションの使用方法、Monitor User Event 9-27
    - Real-Time Trace オプションの使用方法、View Real-Time Data 9-26
    - Remote Browse オプションによるトレース ファイルの表示 9-20
    - Schedule Collection オプションによるトレースの収集 9-11
    - SysLog Viewer 10-1
    - アラート
      - Alert Central へのアクセス 7-1
      - アクションの設定 (表) 6-6
      - アラート アクションの設定 7-7
      - あらかじめ設定された 6-3
      - 一時停止 7-6
      - カウンタの通知 4-3
      - カスタマイズ (表) 6-4
      - 電子メールの設定 7-7
      - プロパティの設定 7-3
      - ログ、説明 6-7
    - アラート通知
      - カウンタの設定 5-5
    - カウンタ
      - アラート通知 4-3
      - 監視 4-3
      - 図 4-3
      - ズーム 5-8
      - 追加 4-3
      - データ サンプル 5-10
      - データの表示 5-11
      - プロパティの説明の表示 5-9
    - カウンタのズーム 4-4, 5-8
    - カテゴリ
      - 削除 2-12
      - 追加 2-11
      - 名前の変更 2-11
    - カテゴリ タブ、説明 4-3
    - クラッシュ ダンプの収集 9-16
    - 検索
      - CTI アプリケーション 12-8

CTI 回線 12-10  
 CTI デバイス 12-9  
 デバイス 12-4  
 構成プロファイル  
 削除 2-10  
 追加 2-8  
 デフォルトの使用法 2-8  
 復元 2-9  
 サンプル レート 4-3  
 スケジュールされた収集の削除 9-15  
 データ サンプル 5-10  
 トレース収集ステータスの表示 9-15  
 トレース収集の関連項目 9-30  
 トレース設定の更新 9-30  
 トレースの収集 9-4  
 表示  
 CTIManager 情報 12-8  
 デバイス プロパティ 12-6  
 電話機情報 12-6  
 複数のコピーのインストール 2-4  
 ポーリング レート、設定 12-7  
 ポーリング間隔 4-3  
 ログインとレポート生成  
 サーバ ログ 1-6  
 サービス ログ 11-6  
 コール ログ 11-3  
 デバイス ログ 11-8

## S

SysLog Viewer 10-1  
 System  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-11

## T

TCP A-12  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-12  
 Thread  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-12  
 Tomcat JVM  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-3  
 Tomcat Web Application  
 perfmon オブジェクトとカウンタ A-4

## あ

## アラート

Alert Central へのアクセス 7-1  
 アクションの設定 7-7  
 アクションの設定 (表) 6-6  
 あらかじめ設定された 6-3  
 一時停止 7-6  
 カウンタの通知 4-3  
 カスタマイズ (表) 6-4  
 しきい値 4-3  
 通知のスケジューリング 4-3  
 電子メールによる通知 4-3  
 電子メールの設定 7-7  
 プロパティの設定 7-3  
 ログ、説明 6-7

## アラート通知

カウンタの電子メール 5-5  
 カウンタのパラメータの設定 (表) 5-5  
 しきい値 5-5  
 スケジュール 5-5  
 メッセージ 5-5

## アラート通知、設定 7-7

## お

## オブジェクトとカウンタ

Database Change Notification Client A-4

## か

## カウンタ

アラート通知 4-3  
 アラート通知の設定 5-5  
 アラート通知パラメータ (表) 5-5  
 図 4-3  
 ズーム 4-4, 5-8  
 追加 4-3  
 データ サンプル、設定 5-10  
 データ サンプル パラメータ (表) 5-10  
 データの表示 5-11  
 プロパティ 4-4  
 カウンタのズーム 4-4, 5-8

## カテゴリ

削除 2-12  
 追加 2-11

- 名前の変更 2-11
  - カテゴリ タブ 4-3
    - サンプル レート 4-3
  - 監視
    - CTI アプリケーション 12-8
    - CTI 回線 12-10
    - CTI デバイス 12-4, 12-9
    - H.323 デバイス 12-4
    - SIP トランク 12-4
    - ゲートウェイ 12-4
    - 電話機 12-4
    - パフォーマンス 4-3
    - ハント リスト 12-4
    - ボイスメール デバイス 12-4
    - メディア リソース 12-4
  - 関連マニュアル xi
- こ
- 構成プロファイル
    - 削除 2-10
    - 追加 2-8
    - デフォルトの使用法 2-8
    - 復元 2-9
- さ
- サーバ認証証明書
    - トレース収集オプションによるインポート 9-2
  - サンプル レート 4-3
- て
- データ サンプル
    - パラメータの設定 (表) 5-10
  - 電子メール設定
    - アラート 7-7
- と
- トラブルシューティング
    - Perfmon データ ロギング
      - 設定 5-16
      - パラメータ 5-17
    - ログ ファイルの表示 5-15
  - トレース
    - 収集
      - Local Browse オプションの使用法 9-19
      - Query Wizard オプションの使用法 9-7
      - Real-Time Trace オプションの使用法 9-26
      - Real-Time Trace オプションの使用法、Monitor User Event 9-27
      - Real-Time Trace オプションの使用法、View Real-Time Data 9-26
      - Remote Browse オプションの使用法 9-20
      - Schedule Collection オプション 9-11
    - 関連項目 9-30
    - クラッシュ ダンプの収集オプション 9-16
    - 項目のリスト 9-1
    - スケジュールされた収集の削除 9-15
    - ステータスの表示 9-15
    - 設定、説明 9-1
    - ファイルの収集オプション 9-4
- は
- パフォーマンス カウンタ
    - カウンタ インスタンスの追加 5-4
    - 削除 5-3
    - 図形式で表示 5-2
    - 表形式で表示 5-2
  - パフォーマンス モニタリング
    - Number of Replicates A-9
    - オブジェクトとカウンタ
      - Cisco Analog Access B-2
      - Cisco Annunciator Device B-2
      - Cisco CallManager B-3
      - Cisco CallManager Attendant Console B-9
      - Cisco CallManager System Performance B-11
      - Cisco CTIManager B-13
      - Cisco Dual-Mode Mobility B-13
      - Cisco Extension Mobility B-14
      - Cisco Gatekeeper B-15
      - Cisco H.323 B-15
      - Cisco Hunt Lists B-16
      - Cisco HW Conference Bridge Device B-17
      - Cisco IP Manager Assistant B-17
      - Cisco Lines B-18
      - Cisco Locations B-18

- Cisco Media Streaming Application B-19
- Cisco Messaging Interface B-21
- Cisco MGCP BRI Device B-22
- Cisco MGCP FXO Device B-23
- Cisco MGCP FXS Device B-23
- Cisco MGCP Gateways B-23
- Cisco MGCP PRI Device B-24
- Cisco MGCP T1CAS Device B-24
- Cisco Mobility Manager B-25
- Cisco MOH Device B-26
- Cisco MTP Device B-27
- Cisco Phones B-27
- Cisco Presence Feature B-27
- Cisco QSIG Feature B-28
- Cisco SIP B-28
- Cisco SIP Stack B-29
- Cisco SIP Station B-36
- Cisco SW Conf Bridge Device B-37
- Cisco TFTP Server B-37
- Cisco Tomcat Connector A-2
- Cisco Transcode Device B-40
- Cisco Video Conference Bridge B-40
- Cisco WebDialer B-41
- Cisco WSM Connector B-41
- Database Change Notification Server A-5
- Database Change Notification Subscription A-5
- Database Local DSN A-5
- DB User Host Information A-6
- Enterprise Replication A-6
- Enterprise Replication DBSpace Monitors A-6
- IP A-6
- Memory A-7
- Network Interface A-8
- Number of Replicates A-9
- Partition A-9
- Process A-10
- Processor A-11
- System A-11
- Thread A-12
- Tomcat JVM A-3
- Tomcat Web Application A-4
- カウンタ
  - 図 4-3
  - ズーム 4-4
  - 追加 4-3
- プロパティ 4-4
- カウンタ データの表示 5-11
- カウンタのアラート通知の設定 5-5
- カテゴリ タブ、説明 4-3
- サンプル レート 4-3
- ひ
- 表記法 xi
- ふ
- プラグイン
  - アクセス 8-1
  - ダウンロード 8-1
- ほ
- ポーリング レート 12-7
- ポーリング間隔
  - サンプル レート 4-3
- ま
- マニュアル
  - 関連 xi
  - 対象読者 x
  - 表記法 xi
  - マニュアルの構成 x
  - 目的 ix
  - マニュアルの構成 x
- ろ
- ログ
  - アラート 6-7