



INDEX

- A**
- AAR**
- 概要 31-1
 - 関連項目 31-7
 - 検索 31-2
 - 削除 31-6
 - 設定 31-4
 - 設定値 (表) 31-5
- Analog Access** ゲートウェイとポート追加 81-13
- B**
- BAT**
- アプリケーションの概要 113-1
- BLF/短縮ダイヤル**
- 設定値 82-33
- BRI**
- ゲートウェイ設定 81-38
 - ポート、追加 81-9
- C**
- CAPF** プロファイル
- アプリケーション ユーザへの設定 110-1
 - エンド ユーザへの設定 111-1
- Cisco CallManager** サービス
- アクティブ化 3-8
 - 非アクティブ化 3-8
- Cisco SIP IP Phone**
- サードパーティ製デバイスの相違点 B-2
- Cisco Unified Communications Manager**
- 主な機能 1-2
 - 概要 1-1
 - 関連項目 3-9
 - グループ
 - 検索 4-2
 - 削除 4-7
 - 設定 4-4
 - 設定値 (表) 4-5
 - 設定の概要 4-1
 - 検索 3-2
 - 更新 3-4
 - サーバ設定 2-1
 - 参考情報 1-9
 - 参照 1-3
 - 設定 3-1
 - 設定値 (表) 3-5
 - 利点 1-2
 - ログイン 1-3
 - ログオフ 1-4
- Cisco Unified Communications Manager Assistant**
- 設定ウィザード 98-1
- Cisco Unified Communications Manager** サーバの設定
- ソフトウェア会議ブリッジ 64-4
- Cisco Unified Communications Manager** の概要 1-1
- Cisco Unified Communications Manager** の管理ページ
- Netscape および HTTPS 1-6
 - 操作 1-8
 - Internet Explorer および HTTPS 1-5
- Cisco Unified IP Phone**
- MAC アドレスの表示 82-5
 - アクティブにログインしているデバイスの検索 82-42
 - 関連項目 82-43
 - 検索 82-40
 - 削除 82-6
 - 設定 82-3
 - 設定の概要 82-1
 - 電話番号 57-1
 - リセット 82-5
- Cisco Unified IP Phone** サービス
- 加入 82-34
 - 加入解除 82-36
 - 更新 82-35
 - 設定 82-34

- Cisco Unity
 - ユーザ設定のボイスメールボックス 105-5, 106-6
 - Cisco Unity Connection
 - ユーザ設定のボイスメールボックス 105-5, 106-6
 - Cisco Unity Connection ボイスメールボックス
 - 電話番号 57-6
 - Cisco Unity ボイスメールボックス
 - 電話番号 57-6
 - Cisco ボイスメール
 - 設定の概要 74-1
 - Cisco ボイスメールパイロット
 - 関連項目 77-6
 - 検索 77-2
 - 削除 77-5
 - 設定 77-3
 - 設定の概要 77-1
 - Cisco ボイスメールポートウィザード 75-1
 - Client Matter Code、説明 51-1
 - CMLocal 日付/時間グループ 6-1
 - CTI ルートポイント
 - 関連項目 79-9
 - 検索 79-2
 - 削除 79-7
 - 設定 79-3
 - 設定値 (表) 79-4
 - 設定の概要 79-1
 - リセット 79-8
 - CUP ライセンス
 - 設定 29-1
- D**
- DHCP
 - アクティブ化、DHCP モニタ サービス 12-2
 - 開始、DHCP モニタ サービス 12-3
 - サーバ
 - 関連項目 12-8
 - 検索 12-4
 - 削除 12-8
 - 設定 12-1, 12-5
 - 設定値 (表) 12-6
 - サブネット
 - 関連項目 13-6
 - 検索 13-1
 - 削除 13-6
 - 設定 13-3
 - 設定値 (表) 13-4
 - Digital Access PRI ポート 81-8
 - Digital Access T1
 - ポート 81-8
 - Dynamic Host Configuration Protocol
 - 「DHCP」を参照
- F**
- Forced Authorization Code
 - 説明 52-1
 - FXO ポート 81-7
 - FXS ポート 81-5
- H**
- H.323、ゲートウェイの追加 81-12
 - HTTPS
 - Secure Sockets Layer 上の HTTP 1-4
- I**
- IP Phone サービス
 - 「Cisco Unified IP Phone サービス」を参照
 - IP アドレス 2-1
 - ISDN BRI、ゲートウェイ設定 81-38
 - ISDN、ゲートウェイ設定 81-24
 - IVR 73-1
- L**
- LDAP
 - 更新、LDAP システムの情報 14-2
 - 更新、LDAP 認証の情報 16-2
 - システム
 - 関連項目 14-4
 - 設定 14-1
 - 設定値 (表) 14-3
 - ディレクトリ
 - 関連項目 15-8
 - 検索 15-2
 - 削除 15-7
 - 設定 15-1, 15-3

- 設定値 (表) 15-4
- 認証
 - 関連項目 16-5
 - 設定 16-1
 - 設定値 (表) 16-3
- M**
- Max list box エンタープライズ パラメータ
 - コーリング サーチ スペース 49-7, 57-30
- MGCP
 - BRI ゲートウェイの設定値 (表) 81-38
 - Cisco IOS、追加 81-3
 - Digital Access PRI ポート、追加 81-8
 - Digital Access T1 ポート 81-8
 - FXO ポート、追加 81-7
 - FXS ポート、追加 81-5
 - IOS 以外のゲートウェイ、追加 81-11
 - ゲートウェイ、追加 81-3
 - ポート、追加 81-5
- MLPP ドメイン
 - 概要 20-1
 - 関連項目 20-6
 - 検索 20-2
 - 削除 20-5
 - 設定 20-3
 - 設定値 (表) 20-4
- MTP
 - IOS 設定値 (表) 65-5
 - 関連項目 65-7
 - 検索 65-2
 - 削除 65-6
 - 設定 65-4
 - 設定の概要
- MWI
 - 関連項目 76-6
 - 設定 76-3
 - 設定値 (表) 76-4
- P**
- PRI、ゲートウェイ設定 81-24
- S**
- SCCP
 - Cisco IOS、追加 81-10
 - ゲートウェイ、追加 81-10
- SIP
 - サードパーティ製 SIP 電話機と TFTP B-3
 - サードパーティ製 SIP 電話機の設定チェックリスト (表) B-6
 - サードパーティ製電話機の設定 B-1
 - 設定の相違点 B-2
- SIP 電話機
 - ダイジェスト認証の使用可能化
 - サードパーティ製電話機 B-3
- SIP のダイヤル規則
 - 関連項目 34-11
 - 検索 34-2
 - 削除 34-9
 - 設定 34-1, 34-3
 - 設定値 (表) 34-5
 - ダイヤル プランの例 34-8
 - パターンの形式 34-7
 - リセット 34-10
- SIP プロファイル
 - 関連項目 92-12
 - 検索 92-2
 - 更新 92-3
 - コピー 92-3
 - 削除 92-10
 - 設定 92-1
 - 設定値 92-4
 - 追加 92-3
 - リセット 92-11
- SIP ルート パターン
 - 関連項目 42-7
 - 検索 42-2
 - 削除 42-7
 - 設定 42-1, 42-3
 - 設定値 (表) 42-4
- SIP レルム、設定 112-1
- SRST
 - 関連項目 19-8
 - 検索 19-2
 - 削除 19-5
 - 設定 19-4
 - 設定値 (表) 19-6
 - 設定の概要 19-1

Survivable Remote Site Telephony

「SRST」を参照

T

T1 ポート、追加 81-8

TFTP、サードパーティ製 SIP 電話機 B-3

V

Video Conference Bridge 64-9

Voice Gateway 81-1

W

Web ブラウザ 1-3

あ

アクセシビリティ

アクセス、ボタンとアイコン 1-9

アクセス リスト 94-1

アドミッション制御

ロケーションを使用する実装 17-1

アナンシエータ

関連項目 63-5

更新 63-3

設定値 (表) 63-4

設定の概要 63-1

始める前に 63-1

リセット 63-5

アプリケーション サーバ

関連項目 25-6

検索 25-2

削除 25-5

設定 25-1, 25-3

設定値 (表) 25-4

アプリケーション ユーザ

CAPF プロファイルの設定 110-1

アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け
105-18

関連項目 105-20

クレデンシャルの管理 105-15

クレデンシャルの設定値 (表) 105-16

検索 105-2

削除 105-19

設定 105-1, 105-3

設定値 (表) 105-7

パスワードの変更 105-14

アプリケーションのダイヤル規則

関連項目 32-8

検索 32-2

削除 32-6

設定 32-4

設定値 (表) 32-5

設定の概要 32-1

優先順位の変更 32-6

い

依存関係レコード

アクセス A-4

エンタープライズ パラメータ A-2

概要 A-1

共通電話プロファイル 95-5

使用可能化 A-2

詳細の例 (図) A-5

使用不可 A-3

デバイス プロファイル 88-9

電話サービス 91-6

ボイスメール パイロット番号 77-5

ボイスメール プロファイル 78-6

ボイスメール ポート 74-9

ボタン A-6

要約の例 (図) A-4

ルート フィルタ 35-7

インターコム

コーリング サーチ スペース

関連項目 48-9

検索 48-2

削除 48-8

設定 48-4

設定値 (表) 48-5

設定の概要 48-1

電話番号

関連項目 49-8

検索 49-2

設定 49-3

設定値 (表) 49-5

設定の概要 49-1

トランスレーションパターン
 関連項目 50-13
 検索 50-2
 削除 50-12
 設定 50-4
 設定値 (表) 50-5
 設定の概要 50-1

パーティション
 関連項目 47-9
 検索 47-3
 削除 47-8
 設定 47-5
 設定値 (表) 47-6
 設定の概要 47-1

え

エクステンション モビリティ
 アクティブにログインしているデバイスの検索 82-42
 エンドユーザ 106-24

エンタープライズ パラメータ
 依存関係レコード A-2
 設定 21-1

エンドユーザ
 CAPF プロファイル 111-1
 PIN の変更 106-15
 エクステンション モビリティ 106-24
 エンドユーザとデバイスとの関連付け 106-21
 およびデバイス
 設定値 (表) 109-3
 関連項目 106-27
 クレデンシャルの管理 106-16
 クレデンシャルの設定値 (表) 106-17
 検索 106-2
 削除 106-25
 設定 106-4
 設定値 (表) 106-8
 設定の概要 106-1
 電話機との設定 109-1
 電話機との追加 109-2
 パスワードの変更 106-14
 ユーザ関連情報 106-19

か

会議ブリッジ
 Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM)
 設定値 (表) 64-12
 追加 64-11

Cisco IOS
 設定値 (表) 64-8
 追加 64-7

Cisco Video
 設定値 (表) 64-10
 追加 64-9

関連項目 64-15
 検索 64-2
 更新 64-13
 削除 64-14
 設定の概要 64-1

ソフトウェア
 設定 64-4
 設定値 (表) 64-4

ハードウェア
 設定値 (表) 64-6
 追加 64-5

ミーティング番号 / パターンの検索 58-1
 ミーティング番号 / パターンの削除 58-6
 ミーティング番号 / パターンの設定 58-3

回線グループ
 関連項目 39-13
 検索 39-2
 削除 39-12
 設定 39-4
 設定値 (表) 39-5
 設定の概要 39-1
 メンバーの削除 39-11
 メンバーの追加 39-10

外部電話番号マスク 30-6

カスタム電話ボタン テンプレート
 7914 拡張モジュールに対する作成 89-5
 検索 89-2
 削除 89-7
 設定 89-3

き

共通デバイス設定
 検索 93-2

- 削除 93-6
- 設定 93-3
- 設定値 (表) 93-4
- 設定の概要 93-1
- 共通電話プロファイル
 - 依存関係レコード 95-5
 - 関連項目 95-6
 - 検索 95-2
 - 削除 95-5
 - 設定 95-1, 95-3
 - 設定値 (表) 95-4
- <
- グループ
 - Cisco Unified Communications Manager
 - 検索 4-2
 - 削除 4-7
 - 設定 4-4
 - 設定値 (表) 4-5
 - 設定の概要 4-1
 - 日付 / 時間
 - 関連項目 6-8
 - 検索 6-2
 - 削除 6-7
 - 設定 6-3
 - 設定値 (表) 6-5
 - 設定の概要 6-1
 - プレゼンス、設定 7-1
- クレデンシャル ポリシー
 - 関連項目 104-8
 - 検索 104-3
 - 削除 104-7
 - 設定 104-4
 - 設定値 (表) 104-5
 - 設定の概要 104-1
 - 単純すぎるクレデンシャルのチェック 104-3
- クレデンシャル ポリシーのデフォルト
 - 関連項目 103-6
 - 検索 103-2
 - 設定 103-2
 - 設定値 (表) 103-4
 - 設定の概要 103-1
 - 割り当て 103-2
- け
- ゲートウェイ
 - Analog Access ゲートウェイ、追加 81-13
 - Analog Access の設定値 (表) 81-61
 - BRI の設定値 (表) 81-38
 - Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表) 81-66
 - Cisco VG224/VG248 Analog Gateway、追加 81-14
 - Cisco VG224/VG248 アナログ ポート、追加 81-14
 - Cisco VG248 設定値 (表) 81-65
 - Digital Access PRI の設定値 (表) 81-24
 - E & M ポートの設定値 (表) 81-74
 - FSX/FXO 設定値 (表) 81-18
 - H.323 設定値 (表) 81-51
 - H.323、追加 81-12
 - IOS 以外の、追加 81-11
 - ISDN 81-24
 - ISDN BRI 81-38
 - MGCP
 - BRI、設定 81-38
 - BRI ポート、追加 81-9
 - Cisco IOS、追加 81-3
 - Digital Access PRI ポート、追加 81-8
 - FXO ポート、追加 81-7
 - FXS ポート、追加 81-5
 - T1 ポート、追加 81-8
 - 設定値 (表) 81-16
 - ポート、追加 81-5
 - POTS ポートの設定値 (表) 81-69
 - PRI 81-24
 - SCCP
 - Cisco IOS、追加 81-10
 - 関連項目 81-82
 - グラウンドスタート ポートの設定値 (表) 81-72
 - 検索と一覧表示 81-77
 - 更新 81-81
 - 再起動 81-80
 - 削除 81-79
 - 設定値 (表) 81-16
 - 設定の概要 81-1
 - 追加 81-2
 - 変更 81-79
 - ポート、追加 81-13

- ポートの設定値 (表) 81-69
- リセット 81-80
- ループ スタート ポートの設定値 (表) 81-71
- ゲートキーパー
 - 関連項目 80-8
 - 検索 80-2
 - 削除 80-6
 - 設定 80-4
 - 設定値 (表) 80-5
 - 設定の概要 80-1
 - リセット 80-7
- 権限
 - 関連項目 107-7
 - 検索 107-2
 - 削除 107-5
 - 設定 107-4
 - 設定値 (表) 107-6
 - 説明 107-1
 - ユーザ グループへの割り当て 108-9
 - ユーザの～の表示 108-11
- こ
- コーリング サーチ スペース
 - 関連項目 46-7
 - 検索 46-2
 - 削除 46-6
 - 設定 46-3
 - 設定値 (表) 46-4
 - 設定の概要 46-1
 - ドロップダウンリスト ボックスでの表示を設定 49-7, 57-30
 - パーティション制限 46-5, 48-7
- コール ウェイティング
 - 設定値 57-29
- コール パーク
 - 説明 54-1
- コール ピックアップ グループ
 - 説明 56-1
- コール ルーティング
 - 電話番号
 - 設定の概要 57-1
- コール表示制限
 - デバイス プロファイルでの設定 88-5
 - 電話機の設定 82-14
- トランスレーション パターンでの設定 50-9, 53-9
- 固定短縮ダイヤル
 - 設定値 (表) 82-32
- さ
- サードパーティ製 SIP 電話機、ライセンス B-3
- サーバ
 - 関連項目 2-6
 - 検索 2-2
 - 削除 2-5
 - 設定 2-1, 2-4
 - 設定値 (表) 2-6
- サービス
 - Cisco CallManager
 - アクティブ化 3-8
 - 非アクティブ化 3-8
 - 電話
 - 依存関係レコード 91-6
 - 関連項目 91-11
 - 検索 91-2
 - サービス パラメータ 91-7
 - サービス パラメータ設定値 (表) 91-8
 - サービス パラメータの削除 91-9
 - 削除 91-6
 - 設定 91-3
 - 設定値 (表) 91-5
 - 設定の概要 91-1
 - 電話ボタンへの追加 91-10
 - サービス URL ボタンの追加 82-37
 - サービス パラメータ
 - 関連項目 22-6
 - サービス用の設定 22-2
 - サービス用の表示 22-4
 - 設定 22-1
- 参照
 - Cisco Unified Communications Manager 1-3
 - セキュリティ、ハイパーテキスト転送プロトコル 1-4
- し
- 時間帯
 - 関連項目 43-7
 - 検索 43-2

- 削除 43-6
 - 設定 43-3
 - 設定値 (表) 43-4
 - 設定の概要 43-1
 - 自動代替ルーティング グループ
 - 概要 31-1
 - 関連項目 31-7
 - 検索 31-2
 - 削除 31-6
 - 設定 31-4
 - 設定値 (表) 31-5
 - 自動登録
 - 関連項目 30-8
 - 自動登録番号の再使用 30-7
 - 使用可能化 30-2
 - 使用不可 30-4
 - 設定 30-1
 - 設定値 (表) 30-5
- せ**
- セキュリティプロファイル
 - SIP トランクの設定 24-1
 - 電話機の設定 23-1
- そ**
- 操作
 - Cisco Unified Communications Manager の管理ページ 1-8
 - ソフトウェア会議ブリッジ
 - 設定 64-4
 - ソフトキー テンプレート
 - アプリケーション ソフトキーの追加 90-5
 - 関連項目 90-11
 - 検索 90-2
 - 更新 90-10
 - 削除 90-8
 - 作成 90-3
 - 設定の概要 90-1
 - ソフトキーの位置 90-6
 - 電話機への割り当て 90-11
 - 名前変更 90-8
 - 変更 90-8

た

- ダイジェスト認証
 - サードパーティ製 SIP 電話機に対する使用可能化 B-3
 - タイム スケジュール
 - 関連項目 44-7
 - 検索 44-2
 - 削除 44-6
 - 設定 44-3
 - 設定値 (表) 44-4
 - 設定の概要 44-1
 - タイム ゾーン 6-1
 - ダイヤルプラン
 - Cisco CallManager サービスの再起動 59-8
 - NANP 以外のダイヤル プランに関するルート パターンの詳細の設定 59-4
 - アップグレード 59-5
 - アンインストール 59-7
 - インストーラ 59-1
 - インストレーション 59-3
 - 関連項目 59-9
 - 検索 59-2
 - 編集 59-3
 - ダイヤル規則
 - SIP
 - 「SIP のダイヤル規則」を参照
 - ディレクトリ検索
 - 関連項目 33-6
 - 検索 33-2
 - 削除 33-5
 - 設定 33-1, 33-3
 - 設定値 (表) 33-4
 - ダイレクト コールパーク
 - 説明 55-1
 - 短縮ダイヤル ボタン、設定 82-31
 - 短縮ダイヤルの設定値 (表) 82-32
- て**
- ディレクトリ
 - Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイス メールボックス 105-5, 106-6
 - ディレクトリ検索のダイヤル規則
 - 検索 33-2
 - 削除 33-5
 - 設定 33-1, 33-3

- 設定値 (表) 33-4
- デバイス
 - Cisco Unified IP Phone
 - 関連項目 82-43
 - 設定 82-3
 - 設定の概要 82-1
 - MWI 設定値 (表) 76-4
 - 共通特性の指定 9-1
 - ゲートウェイ 81-1
 - ゲートキーパーの設定の概要 80-1
 - デフォルト以外のファームウェア ロード 86-1
 - トランク
 - 関連項目 83-33
 - 設定の概要 83-1
 - ファームウェア ロード情報
 - 関連項目 86-2
 - 設定の概要 86-1
 - デバイス デフォルト
 - 関連項目 85-3
 - 更新 85-2
 - 設定値 (表) 85-3
 - 設定の概要 85-1
 - デバイス プール
 - 関連項目 9-9
 - 検索 9-2
 - 削除 9-8
 - 設定 9-3
 - 設定値 (表) 9-5
 - 設定の概要 9-1
 - デバイス プロファイル
 - 依存関係レコード 88-9
 - 関連項目 88-10
 - 検索 88-2
 - 設定 88-3
 - 設定値 (表) 88-5
 - 設定の概要 88-1
 - ユーザ プロファイルの削除 88-9
 - デバイス モビリティ グループ
 - 関連項目 10-4
 - 検索 10-2
 - 削除 10-4
 - 設定 10-3
 - 設定値 (表) 10-4
 - 設定の概要 10-1
 - デバイス モビリティ 情報
 - 関連項目 11-6
- 検索 11-2
- 削除 11-4
- 設定 11-3
- 設定値 (表) 11-5
- 設定の概要 11-1
- デフォルト、デバイス
 - 関連項目 85-3
 - 更新 85-2
 - 設定値 (表) 85-3
 - 設定の概要 85-1
 - ファームウェア ロードを使用しない 86-1
- デフォルト デバイス プロファイル
 - 関連項目 87-8
 - サービスの登録 87-7
 - 削除 87-7
 - 設定 87-2
 - 設定値 (表) 87-3
 - 設定の概要 87-1
- テンプレート
 - ソフトキー
 - アプリケーション ソフトキーの追加 90-5
 - 関連項目 90-11
 - 検索 90-2
 - 更新 90-10
 - 削除 90-8
 - 作成 90-3
 - 設定の概要 90-1
 - ソフトキーの位置 90-6
 - 電話機への割り当て 90-11
 - 名前変更 90-8
 - 変更 90-8
- 電話ボタン
 - 関連項目 89-9
 - 設定値 (表) 89-6
 - 設定の概要 89-1
- 電話機
 - MAC アドレスの表示 82-5
 - アクティブにログインしているデバイスの検索 82-42
 - エンドユーザとの設定 109-1
 - エンドユーザとの追加 109-2
 - 検索 82-40
 - 削除 82-6
 - 設定値 (表) 82-7
 - 電話番号、設定 57-1
 - リセット 82-5

電話機 NTP リファレンス

- 概要 5-1
- 関連項目 5-6
- 削除 5-5
- 設定 5-3
- 設定値 (表) 5-4

電話サービス

- 依存関係レコード 91-6
- 関連項目 91-11
- 検索 91-2
- サービス パラメータ
 - 削除 91-9
 - 設定 91-7
 - 設定値 (表) 91-8
- 削除 91-6
- 設定 91-3
- 設定値 (表) 91-5
- 設定の概要 91-1
- 電話ボタンへの追加 91-10

電話番号

- Cisco Unity または Cisco Unity Connection ボイス
メールボックスの作成 57-6

インターコム

- 設定の概要 49-1

関連項目 57-31

検索 57-2

- コーリング サーチ スペースのリスト 49-7,
57-30

コール ウェイティングの設定値 57-29

設定 57-1, 57-3

設定値 (表) 57-8

設定の概要 57-1

電話機からの削除 57-5

割り当てられていないへの更新 60-4

割り当てられていないへの削除 60-3

電話ボタンテンプレート

- 7914 拡張モジュールに対する作成 89-5

関連項目 89-9

検索 89-2

削除 89-7

設定 89-3

設定値 (表) 89-6

設定の概要 89-1

ボタン項目の変更 82-38

と

ドメイン、MLPP

- 概要 20-1

ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1

トランク

- 関連項目 83-33
- 検索 83-2
- 削除 83-31
- 設定 83-3
- 設定値 (表) 83-5
- 設定の概要 83-1
- リセット 83-32

トランスコーダ

- 関連項目 69-8
- 検索 69-2
- 削除 69-7
- 設定 69-3
- 設定値 (表) 69-4
- 設定の概要 69-1
- リセット 69-6

トランスフォーメーションパターン

- 関連項目 61-9
- 検索 61-2
- 削除 61-4
- 設定 61-3
- 設定値 (表) 61-5

トランスレーションパターン

- 関連項目 53-13
- 検索 53-2
- 削除 53-12
- 設定 53-4
- 設定値 (表) 53-5
- 設定の概要 53-1

ね

ネットワーク タイム プロトコル

- 「電話機 NTP リファレンス」を参照

は

パーティション

- 関連項目 45-8
- 検索 45-2, 45-6

- コーリング サーチ スペースの制限 (表) 45-5, 47-6
- 削除 45-7
- 設定 45-3
- 設定値 (表) 45-4
- 設定の概要 45-1
- パラメータ
 - エンタープライズ 21-1
 - 関連項目 22-6
 - サービス用の設定 22-2
 - サービス用の表示 22-4
 - 設定 22-1
- 番号 / パターン、ミートミー
 - 関連項目 58-7
 - 検索 58-1
 - 削除 58-6
 - 設定 58-3
 - 設定値 (表) 58-4
- ハントパイロット
 - 関連項目 41-14
 - 検索 41-2
 - 削除 41-5
 - 設定 41-4
 - 設定値 (表) 41-6
 - 設定の概要 41-1
- ハントリスト
 - 回線グループの削除 40-7
 - 回線グループの順位の変更 40-8
 - 回線グループの追加 40-6
 - 関連項目 40-10
 - 検索 40-2
 - 削除 40-9
 - 設定の概要 40-1
 - 追加 40-4
- ひ
- 日付 / 時間グループ
 - 関連項目 6-8
 - 検索 6-2
 - 削除 6-7
 - 設定 6-3
 - 設定値 (表) 6-5
 - 設定の概要 6-1
 - ～を使用した電話機 NTP リファレンスの設定の使用 5-1
- ふ
- ファームウェア ロード情報
 - 関連項目 86-2
 - 設定の概要 86-1
 - デフォルト以外のデバイス 86-1
- 物理ロケーション
 - 関連項目 18-5
 - 検索 18-2
 - 削除 18-4
 - 設定 18-3
 - 設定値 (表) 18-4
 - 設定の概要 18-1
- ブラウザ 1-3
- プラグイン
 - URL の更新 102-3
 - URL の設定値 (表) 102-4
 - インストラクション 102-2
 - 関連項目 102-4
 - 設定の概要 102-1
- プレゼンス グループ、設定 7-1
- ほ
- ボイスメール
 - ウィザードを使用するポートの削除 75-8
 - ウィザードを使用するポートの追加 75-7
 - 関連項目 74-10
 - 新規サーバとポートの追加 75-2
 - 設定の概要 74-1
 - プロファイルの設定の概要 78-1
 - ボイスメール プロファイルの検索 78-2
 - ボイスメール プロファイルの削除 78-6
 - ボイスメール プロファイルの設定 78-4
 - ボイスメール プロファイルの設定値 (表) 78-5
 - ポート ウィザード設定の概要 75-1
 - ポート ウィザードの関連項目 75-9
 - ポート ウィザードのデバイス情報の設定値 75-3
 - ポート ウィザードの電話番号の設定値 75-4
 - ポートの検索 74-2
 - ポートの削除 74-9
 - ポートの設定 74-4
 - ポートの設定値 (表) 74-5
 - メッセージ受信の概要 76-1
 - メッセージ受信の設定 76-3

- メッセージ受信番号の検索 76-2
- メッセージ受信番号の削除 76-6
- ボイスメールパイロット
 - 関連項目 77-6
 - 検索 77-2
 - 削除 77-5
 - 設定 77-3
 - 設定値 (表) 77-4
 - 設定の概要 77-1
- ボイスメールパイロット番号
 - 依存関係レコード 77-5
- ボイスメールプロファイル
 - 依存関係レコード 78-6
 - 関連項目 78-7
 - 検索 78-2
 - 削除 78-6
 - 設定 78-4
 - 設定値 (表) 78-5
 - 設定の概要 78-1
- ボイスメールポート
 - 依存関係レコード 74-9
- ポート
 - Digital Access T1 の設定値 (表) 81-46
 - 更新 81-81
 - 変更 81-79
- ポート、ボイスメール
 - 検索 74-2
 - 削除 74-9
 - 設定 74-4
- み**
- ミーティング番号 / パターン
 - 関連項目 58-7
 - 検索 58-1
 - 削除 58-6
 - 設定 58-3
 - 設定値 (表) 58-4
 - 設定の概要 58-1
- め**
- メッセージ受信
 - 関連項目 76-6
 - 設定 76-3
 - 設定値 (表) 76-4
 - 設定の概要 76-1
- メッセージ受信番号の検索 76-2
- メッセージ受信番号の削除 76-6
- メディアターミネーションポイント
 - 「MTP」を参照
- メディアリソースグループ
 - 関連項目 70-7
 - 検索 70-2
 - 削除 70-6
 - 設定 70-3
 - 設定値 (表) 70-5
 - 設定の概要 70-1
- メディアリソースグループリスト
 - 関連項目 71-7
 - 検索 71-2
 - 削除 71-6
 - 設定 71-3
 - 設定値 (表) 71-5
 - 設定の概要 71-1
- も**
- モバイルコネクト
 - アクセスリスト 94-1
 - モバイルボイスアクセス 73-1
 - モビリティ設定 62-1
 - リモート接続先 84-1
 - リモート接続先プロファイル 96-1
- モバイルボイスアクセス
 - IVR 73-1
 - 設定 73-1
 - リモート接続先 84-1
 - リモート接続先プロファイル 96-1
- モビリティ設定 62-1
- ゆ**
- ユーザ
 - アプリケーション
 - アプリケーションユーザとデバイスとの関連付け 105-18
 - 関連項目 105-20
 - クレデンシャルの管理 105-15
 - クレデンシャルの設定値 (表) 105-16
 - 検索 105-2
 - 削除 105-19

- 設定 105-1, 105-3
- 設定値 (表) 105-7
- パスワードの変更 105-14
- エンド
 - Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボ
イスメールボックスの設定 105-5,
106-6
 - PIN の変更 106-15
 - エクステンション モビリティ 106-24
 - エンドユーザとデバイスとの関連付け
106-21
 - 関連項目 106-27
 - クレデンシャルの管理 106-16
 - クレデンシャルの設定値 (表) 106-17
 - 検索 106-2
 - 削除 106-25
 - 設定 106-4
 - 設定値 (表) 106-8
 - 設定の概要 106-1
 - 電話機との設定 109-1
 - 電話機との追加 109-2
 - パスワードの変更 106-14
 - ユーザ関連情報 106-19
 - およびデバイスの設定値 (表) 109-3
- ユーザグループ
 - 関連項目 108-12
 - 権限の割り当て 108-9
 - 検索 108-2
 - 削除 108-5
 - 説明 108-1
 - 追加 108-4
 - ユーザの権限の表示 108-11
 - ユーザの削除 108-8
 - ユーザの追加 108-6
- ユーザ / 電話機の追加
 - 関連項目 109-5
 - 設定 109-1
 - 追加 109-2
- ら
- ライセンス
 - 4.2(3) から 6.0(1) への移行 28-3
 - ライセンス ファイル
 - アップロード 28-1, 28-8
 - 関連項目 28-9
 - 取得 28-5
 - 内容 28-6
 - ライセンス ファイルの例 28-6
 - ライセンス マネージャ サービスの開始 28-2
 - ライセンス ユニット レポート
 - 関連項目 26-2
 - 生成 26-2
 - 説明 26-1
 - ライセンス ユニット計算
 - 関連項目 27-2
 - 計算 27-2
 - 説明 27-1
 - リリース 6.0 へのアップグレード 28-4
 - ライセンス、サードパーティ製 SIP 電話機 B-3
 - ライセンス機能割り当て
 - 関連項目 29-6
 - 検索 29-2
 - 設定値 (表) 29-6
 - 設定の概要 29-1
 - 1 人のユーザに対する設定 29-4
 - 複数ユーザに対する設定 29-5
- り
- リージョン
 - 関連項目 8-12
 - 検索 8-2
 - 削除 8-11
 - 設定 8-1, 8-3
 - 設定値 (表) 8-7
- リモート接続先 84-1
- リモート接続先プロファイル 96-1
- る
- ルートグループ
 - 関連項目 36-10
 - 検索 36-2
 - 削除 36-9
 - 設定 36-4
 - 設定値 (表) 36-5
 - 設定の概要 36-1
 - デバイスの削除 36-8
 - デバイスの追加 36-7

ルートパターン

SIP

「SIP ルートパターン」を参照

関連項目 38-14

検索 38-2

削除 38-13

設定 38-3

設定値 (表) 38-5

設定の概要 38-1

ルートフィルタ

依存関係レコード 35-7

演算子

説明 35-8

説明 (表) 35-9

関連項目 35-11

検索 35-2

削除 35-7

条件の削除 35-6

条件の追加 35-5

条件の編集 35-5

設定 35-3

設定値 (表) 35-4

設定の概要 35-1

タグ

説明 35-8

説明 (表) 35-8

ルートプランレポート

関連項目 60-6

設定の概要 60-1

ファイル内の表示 60-5

レコードを表示 60-2

割り当てられていない電話番号の更新 60-4

割り当てられていない電話番号の削除 60-3

ルートリスト

関連項目 37-10

検索 37-2

削除 37-9

設定の概要 37-1

追加 37-3

ルートグループの削除 37-7

ルートグループの順位の変更 37-8

ルートグループの追加 37-5

ろ

ログイン

Cisco Unified Communications Manager 1-3

ログオフ

Cisco Unified Communications Manager 1-4

録音プロファイル

概要 97-1

関連項目 97-5

検索 97-2

削除 97-4

設定 97-3

ロケーション

関連項目 17-8

検索 17-2

削除 17-7

設定 17-4

設定値 (表) 17-5

設定の概要 17-1

帯域幅の再同期化 17-8

わ

割り当てられていない電話番号

更新 60-4

削除 60-3