

A	Cisco TFTP 2-3
	Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11
A Cisco DB 2-8	Cisco Trace Collection Service 2-10
	Cisco Trace Collection Servlet 2-10
C	Cisco CallManager Admin サービス 2-9
	Cisco CallManager Attendant Console
CDR	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-12
サービス	Cisco CallManager Attendant Console Server サービス
Cisco CAR Scheduler 2-5	2-4
Cisco CAR Web Service 2-5	Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 2-4
Cisco CDR Agent 2-12	Cisco CallManager Personal Directory サービス 2-10
Cisco AMC Service 2-10	Cisco CallManager Serviceability サービス 2-9
Cisco Analog Access	Cisco CallManager System Performance
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-4	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-14
Cisco Analyzer サービス 2-4	Cisco CAR Scheduler サービス 2-5
Cisco Annunciator Device	Cisco CAR Web Service 2-5
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-4	Cisco CDP Agent サービス 2-9
Cisco AXL Web Service 2-6	Cisco CDP サービス 2-10
Cisco Bulk Provisioning Service 2-6	Cisco CDR Agent サービス 2-12
Cisco CallManager	Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) サービス 2-7
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-5	Cisco Certificate Expiry Monitor サービス 2-9
サービス	Cisco CTIManager
Cisco Analyzer 2-4	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-16
Cisco CallManager 2-2	Cisco CTL Provider サービス 2-6
Cisco CallManager Admin 2-9	Cisco Database Layer Monitor サービス 2-9
Cisco CallManager Attendant Console Server 2-4	Cisco DB サービス 2-8
Cisco CallManager Personal Directory 2-10	Cisco DHCP Monitor Service 2-4
Cisco CallManager Serviceability 2-9	Cisco Dual-Mode Mobility perfmon オブジェクトおよびカ
Cisco CDP 2-10	ウンタ 6-17
Cisco CTIManager 2-4	Cisco Electronic Notification サービス 2-9
Cisco DHCP Monitor Service 2-4	Cisco Extended Functions サービス 2-4
Cisco Extended Functions 2-4	Cisco Extension Mobility
Cisco Extension Mobility Application 2-11	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-18
Cisco IP Voice Media Streaming App 2-3	Cisco Extension Mobility Application 2-11
Cisco Log Partition Monitoring Tool 2-10	Cisco Gatekeeper
Cisco Messaging Interface 2-3	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-19

Cisco H.323		Cisco SIP Stack
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-19	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-33
Cisco Hunt Lists		Cisco SOAP Performance Monitoring API サービス
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-20	2-11
Cisco HW Conference Bridge Device		Cisco SOAP-Log Collection API 2-11
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-21	Cisco SW Conf Bridge Device
Cisco IP Manager Assistant		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-40
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-21	Cisco Syslog Agent サービス 2-9
Cisco IP Voice Media Streaming App サービス	2-3	Cisco TFTP Server
Cisco License Manager サービス 2-9		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-41
Cisco Lines		Cisco TFTP サービス 2-3
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-22	Cisco Tomcat Connector
Cisco Locations		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-44
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-22	Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11
Cisco Log Partition Monitoring Tool サービス	2-10	Cisco Tomcat サービス 2-8
Cisco Media Streaming Application		Cisco Trace Collection Service 2-10
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-23	Cisco Trace Collection Servlet 2-10
Cisco Messaging Interface		Cisco Transcode Device
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-26	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-48
Cisco Messaging Interface サービス 2-3		Cisco Video Conference Bridge
Cisco MGCP FXO Device		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-49
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-27	Cisco WebDialer
Cisco MGCP FXS Device		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-27	Cisco WSM Connector
Cisco MGCP Gateways		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-28	Control Center
Cisco MGCP Gateways 6-28		機能サービス 2-13
Cisco MGCP PRI Device		サービス状況の表示、説明 2-13
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-28	サービスの開始、説明 2-13
Cisco MGCP T1CAS Device		サービスの停止、説明 2-13
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-29	説明 2-13
Cisco MOH Device	V = 2	ネットワーク サービス 2-13
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-30	CTI
Cisco MTP Device		Cisco CTIManager
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-31	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-16
Cisco Phone		Cisco CTIManager サービス 2-4
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-31	サービス
Cisco Presence Feature		Cisco IP Manager Assistant Service 2-5
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-32	Cisco WebDialer Web Service 2-5
Cisco QSIG Feature		
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-32	C
Cisco RIS Data Collector サービス 2-10	0.52	D
Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11		Database Change Notification Client
Cisco Serviceability Reporter サービス 2-6		perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-51
Cisco SIP		Database Change Notification Server
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-32, 6-33	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-51

Database Change Notification Subscription	MIB2 Agent サービス 2-8
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-51	
Database Layer Monitor	N
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52	IN
Database Local DSN	Network Agent Adaptor サービス 2-8
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52	Network Interface
DB User Host Information Counters	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-55
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52	Number of Replicates
•	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-56
_	permion x / V x / 1 45 x 0 x y y y y 0-30
E	
Enterprise Replication DBSpace Monitors	Р
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52	The state
Enterprise Replication Perfmon Counters	Partition
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52	perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-56
perimon A D D E D F PA & C D D D D D D D D D D D D D D D D D D	perfmon
	オブジェクトおよびカウンタ
Н	Cisco Analog Access 6-4
	Cisco Annunciator Device 6-4
Host Resources Agent サービス 2-8	Cisco CallManager 6-5
	Cisco CallManager Attendant Console 6-12
1	Cisco CallManager System Performance 6-14
•	Cisco CTIManager 6-16
IP	Cisco Dual-Mode Mobility 6-17
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-53	Cisco Extension Mobility 6-18
•	Cisco Gatekeeper 6-19
	Cisco H.323 6-19
L	Cisco Hunt Lists 6-20
Log Partition Monitoring	Cisco HW Conference Bridge Device 6-21
サービス 2-10	Cisco IP Manager Assistant 6-21
	Cisco Lines 6-22
説明 8-1	Cisco Locations 6-22
	Cisco Media Streaming Application 6-23
M	Cisco Messaging Interface 6-26
	Cisco MGCP FXO Device 6-27
Memory	Cisco MGCP FXS Device 6-27
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-54	Cisco MGCP Gateways 6-28
MIB	Cisco MGCP PRI Device 6-28
CISCO-CCM-MIB 10-8	Cisco MGCP T1CAS Device 6-29
Cisco-CDP-MIB 10-7	Cisco MOH Device 6-30
CISCO-SYSLOG-MIB 10-8	Cisco MTP Device 6-31
HOST-RESOURCES MIB 10-8	Cisco Phone 6-31
HP MIB 10-8	Cisco Presence Feature 6-32
IBM MIB 10-8	Cisco QSIG Feature 6-32
MIB II 10-7	Cisco SIP 6-32, 6-33
SYSAPPL-MIB 10-7	Cisco SIP Stack 6-33
説明 10-7	Cisco SW Conf Bridge Device 6-40

Cisco CallManager Serviceability システム ガイド

OL-7475-01-J

Cisco TFTP Server 6-41	Server Statistics レポート 9-6
Cisco Tomcat Connector 6-44	Service Statistics レポート 9-8
Cisco Transcode Device 6-48	View タブ
Cisco Video Conference Bridge 6-49	要約 5-7
Cisco WebDialer 6-50	アラート
Cisco WSM Connector 6-50	アクションの設定(表) 7-6
Database Change Notification Server 6-51	あらかじめ設定されている 7-3
Database Change Notification Subscription 6-51	カウンタの通知 6-61
Database Layer Monitor 6-52	カスタマイズ(表) 7-4
Database Local DSN 6-52	ログ、説明 7-7
DB User Host Information 6-52	ウィンドウのコンポーネント 5-4
Enterprise Replication 6-52	概要 5-2
Enterprise Replication DBSpace Monitors 6-52	カウンタ
IP 6-53	アラート通知 6-61
Memory 6-54	図 6-61
Network Interface 6-55	追加 6-61
Partition 6-56	モニタ 6-61
Process 6-57	カウンタの詳細表示 6-62
Processor 6-58	カテゴリタブ、説明 6-61
System 6-58	サービス
TCP 6-59	Cisco AMC Service 2-10
Thread 6-59	Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
Tomcat JVM 6-46	Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
Tomcat Web Application 6-47	Cisco Syslog Agent 2-9
説明 6-2	サンプル レート 6-61
カウンタ	トピックのリスト 5-1
カテゴリタブ、説明 6-61	ポーリング間隔 6-61
サンプル レート 6-61	ロギングとレポート生成
詳細表示 6-62	コールログ 5-11
図 6-61	サーバログ 5-9
追加 6-61	サービス ログ 5-13
プロパティ 6-62	デバイス ログ 5-15
ログ 6-63	
Process	S
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-57	3
Processor	Serviceability Reports Archive
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-58	説明 9-1
	Serviceability ツール
R	概要 1-1, 1-2
TX	ブラウザのサポート 1-3
Real-Time Monitoring Tool	リモート 1-3
Alert Summary レポート 9-15	レポートツール 1-2
Call Activities レポート 9-10	SNMP
Cisco Serviceability Reports Archive 9-2	MIB 10-7
Device Statistics レポート 9-3	SNMPv1 10-3
Performance Protection レポート 9-17	SNMPv2c 10-3

SNMPv3 10-3	カスタマイズ(表) 7-4
インフォーム 10-5	しきい値 6-61
インフォームのパラメータ(表) 10-6	スケジュール通知 6-61
基本 10-2	メール通知 6-61
コミュニティ ストリング、説明 10-5	ログ、説明 7-7
サービス	アラーム
Cisco CCM SNMP Service 2-6	概要 3-2
Cisco CDP 2-10	情報の表示
Cisco CDP Agent 2-9	概要 3-3
Host Resources Agent 2-8	設定の概要 3-2
MIB2 Agent 2-8	設定のチェックリスト 3-4
Network Agent Adaptor 2-8	説明 3-1
SNMP Master Agent 2-8	定義
設定のチェックリスト (表) 10-10	説明 3-3
説明 10-2	₩. 9-3
トラップ 10-5	
トラップのパラメータ(表) 10-6	L\
トラブルシューティング 10-11	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	インフォーム
トレースの設定 10-10	Cisco CallManager のパラメータ(表) 10-6
ユーザ、説明 10-5	SNMP 10-5
リモートモニタリング 10-2	
SNMP Master Agent サービス 2-8	お
SOAP	<i>d</i> 3
サービス	オブジェクト
Cisco SOAP Performance Monitoring API 2-11	perfmon、説明 6-2
Cisco SOAP-Log Collection API 2-11	オブジェクトおよびカウンタ
System	Database Change Notification Client 6-51
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-58	
Т	か
	.4UT 7775
TCP	概要
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-59	Serviceability ツール 1-1, 1-2
Thread	ブラウザのサポート 1-3
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-59	リモート保守 1-3
Tomcat JVM	カウンタ
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-46	perfmon、説明 6-2
Tomcat Web Application	アラート通知 6-61
perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-47	詳細表示 6-62
	図 6-61
	追加 6-61
あ	プロパティ 6-62
マニ、は	カウンタの詳細表示 6-62
アラート	カテゴリタブ 6-61
アクションの設定(表) 7-6	サンプル レート 6-61
あらかじめ設定されている 7-3	
カウンタの通知 6-61	

簡易ネットワーク管理プロトコル	ī.
MIB 10-7	
SNMPv1 10-3	構成 xi
SNMPv2c 10-3	
SNMPv3 10-3	a
インフォーム 10-5	C
インフォームのパラメータ(表) 10-6	サービス
基本 10-2	A Cisco DB 2-8
コミュニティ ストリング、説明 10-5	Cisco AMC Service 2-10
サービス	Cisco Analyzer 2-4
Cisco CCM SNMP Service 2-6	Cisco AXL Web Service 2-6
Cisco CDP Agent 2-9	Cisco Bulk Provisioning Service 2-6
Host Resources Agent 2-8	Cisco CallManager 2-2
MIB2 Agent 2-8	Cisco CallManager Admin 2-9
Network Agent Adaptor 2-8	Cisco CallManager Attendant Console Server 2-4
SNMP Master Agent 2-8	Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 2-4
設定のチェックリスト(表) 10-10	Cisco CallManager Personal Directory 2-10
説明 10-2	Cisco CallManager Serviceability 2-9
トラップ 10-5	Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
トラブルシューティング 10-11	Cisco CAR Scheduler 2-5
トレースの設定 10-10	Cisco CAR Web Service 2-5
ユーザ、説明 10-5	Cisco CCM SNMP Service 2-6
管理情報ベース	Cisco CDP 2-10
CISCO-CCM-MIB 10-8	Cisco CDP Agent 2-9
Cisco-CDP-MIB 10-7	Cisco CDR Agent 2-12
CISCO-SYSLOG-MIB 10-8	Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF)
HOST-RESOURCES MIB 10-8	2-7
HP MIB 10-8	Cisco Certificate Expiry Monitor 2-9
IBM MIB 10-8	Cisco CTIManager 2-4
MIB II 10-7	Cisco CTL Provider 2-6
SYSAPPL-MIB 10-7	Cisco Database Layer Monitor 2-9
管理情報ベース (MIB) 10-7	Cisco DHCP Monitor Service 2-4
関連資料 xi	Cisco DirSync 2-7
	Cisco DRF Local 2-12
_	Cisco DRF Master 2-7
き	Cisco Electronic Notification 2-9
機能サービス	Cisco Extended Functions 2-4
アクティブ化 2-2	Cisco Extension Mobility Application 2-11
開始 2-2	Cisco IP Manager Assistant Service 2-5
状況の表示 2-2	Cisco IP Voice Media Streaming App 2-3
設定のチェックリスト (表) 2-14	Cisco License Manager 2-9
説明 2-2	Cisco Log Partition Monitoring Tool 2-10
停止 2-2	Cisco Messaging Interface 2-3
11 11. 4-2	Cisco RIS Data Collector 2-10
	Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
	Cisco Serviceability Reporter 2-6

Cisco SOAP Performance Monitoring API 2-11	Cisco Bulk Provisioning Service 2-6
Cisco SOAP-Log Collection API 2-11	Cisco Database Layer Monitor 2-9
Cisco Syslog Agent 2-9	
Cisco TFTP 2-3	
Cisco Tomcat 2-8	٤
Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11	トラップ
Cisco Trace Collection Service 2-10	トラップの設定パラメータ(表) 10-6
Cisco Trace Collection Servlet 2-10	トラップ、SNMP 10-5
Cisco WebDialer Web Service 2-5	トレース
Control Center、説明 2-13	Trace and Log Central
Host Resources Agent 2-8	
MIB2 Agent 2-8	
Native Agent Adaptor 2-8	概要 4-2
SNMP Master Agent 2-8	設定
機能サービス 2-2	説明 4-2
サービス状況の表示、説明 2-13	設定と収集のチェックリスト 4-5
サービスの開始、説明 2-13	トピックのリスト 4-1
サービスの停止、説明 2-13	トラブルシューティング トレースの設定
設定のチェックリスト (表) 2-14	説明 4-3
設定の/エックックト (表) 2-14 ネットワーク サービス 2-8	
サービス パラメータ 9-2	ね
サンプル レート 6-61	10
リンプルレート 6-61	ネットワーク サービス
	Control Center 2-8
L	開始 2-8
	状況の表示 2-8
資料	説明 2-8
関連 xi	停止 2-8
14	
せ	は
セキュリティ	バックアップ
サービス	サービス
Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF)	
2-7	Cisco DRF Local 2-12
Cisco CTL Provider 2-6	Cisco DRF Master 2-7
	パフォーマンス モニタリング
	オブジェクトおよびカウンタ
7	Cisco Analog Access 6-4
安善	Cisco Annunciator Device 6-4
定義 アラーム 3-3	Cisco CallManager 6-5
	Cisco CallManager Attendant Console 6-12
ディレクトリ Cian DirCom the ドフ 27	Cisco CallManager System Performance 6-14
Cisco DirSync サービス 2-7	Cisco CTIManager 6-16
データベース	Cisco Dual-Mode Mobility 6-17
サービス	Cisco Extension Mobility 6-18
A Cisco DB 2-8	Cisco Gatekeeper 6-19
Cisco AXL Web Service 2-6	

Cisco H.323 6-19	説明 6-2
Cisco Hunt Lists 6-20	カウンタ
Cisco HW Conference Bridge Device 6-21	詳細表示 6-62
Cisco IP Manager Assistant 6-21	図 6-61
Cisco Lines 6-22	追加 6-61
Cisco Locations 6-22	プロパティ 6-62
Cisco Media Streaming Application 6-23	カテゴリタブ、説明 6-61
Cisco Messaging Interface 6-26	サービス
Cisco MGCP FXO Device 6-27	Cisco AMC Service 2-10
Cisco MGCP FXS Device 6-27	Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 2-4
Cisco MGCP Gateways 6-28	Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
Cisco MGCP PRI Device 6-28	Cisco CCM SNMP Service 2-6
Cisco MGCP T1CAS Device 6-29	Cisco Extended Functions 2-4
Cisco MOH Device 6-30	Cisco RIS Data Collector 2-10
Cisco MTP Device 6-31	Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
Cisco Phone 6-31	Cisco Serviceability Reporter 2-6
Cisco Presence Feature 6-32	サンプル レート 6-61
Cisco QSIG Feature 6-32	レプリケーションの数 6-56
Cisco SIP 6-32, 6-33	レノ
Cisco SIP Stack 6-33	
Cisco SW Conf Bridge Device 6-40	V
Cisco TFTP Server 6-41	
Cisco Tomcat Connector 6-44	表記法 xii
Cisco Transcode Device 6-48	స్తు
Cisco Video Conference Bridge 6-49	<i>3</i> .
Cisco WebDialer 6-50	復元
Cisco WSM Connector 6-50	サービス
Database Change Notification Server 6-51	Cisco DRF Local 2-12
Database Change Notification Subscription 6-51	Cisco DRF Master 2-7
Database Layer Monitor 6-52	プラットフォーム サービス
Database Local DSN 6-52	Cisco CDP Agent 2-9
DB User Host Information 6-52	Cisco Certificate Expiry Monitor サービス 2-9
Enterprise Replication 6-52	Cisco DB 2-8
Enterprise Replication DBSpace Monitors 6-52	Cisco Electronic Notification 2-9
IP 6-53	Cisco License Manager 2-9
Memory 6-54	Cisco Syslog Agent 2-9
Network Interface 6-55	Cisco Tomcat 2-8
Number of Replicates 6-56	Host Resources Agent 2-8
Partition 6-56	MIB2 Agent 2-8
Process 6-57	Network Agent Adaptor 2-8
Processor 6-58	SNMP Master Agent 2-8
System 6-58	order master regult 2-0
TCP 6-59	
Thread 6-59	
Tomcat JVM 6-46	
Tomcat Web Application 6-47	

ほ

ポーリング間隔 サンプル レート 6-61

ま

マニュアル 構成 xi 対象読者 x 表記法 xii 目的 x

ŧ

モニタリング パフォーマンス 6-61

IJ

リモート保守 1-3

れ

レポート perfmon ログ 6-63 レポートツール 1-2

ろ

ログ perfmon 6-63 アラート 7-7