



デフォルト デバイス プロファイルの設定

ユーザ デバイス プロファイルが存在しない電話機のモデルにユーザがログインするときにはいつでも、デフォルト デバイス プロファイルを使用します。Cisco エクステンション モビリティをサポートする各電話機のモデルのデフォルト デバイス プロファイルを作成するには、Default Device Profile Configuration ウィンドウを使用します。デフォルト デバイス プロファイルの最大数は、Cisco CallManager エクステンション モビリティをサポートする電話機のモデルの数を超えることはできません。

たとえば、ユーザ デバイス プロファイルのある Cisco IP Phone モデル 7960 に、ユーザがログインします。ユーザのユーザ デバイス プロファイルは、ユーザがログインした電話機にダウンロードされます。後で、同じユーザが、そのユーザのユーザ デバイス プロファイルのない Cisco IP Phone モデル 7940 にログインします。このような場合に、モデル 7940 用のデフォルト デバイス プロファイルが電話機にダウンロードされます。

デフォルト デバイス プロファイルは、特定のデバイスに関連付けられている一連の属性（サービスや機能）から構成されます。デバイス プロファイルには、デバイス タイプ、ユーザ ロケール、電話ボタン テンプレート、ソフトキー テンプレート、Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) 情報、および Cisco IP Phone サービスが含まれます。

新しいデフォルト デバイス プロファイルの設定

デフォルト デバイス プロファイルには、デバイス タイプ、電話テンプレート、ユーザ ロケール、拡張モジュール、ソフトキーテンプレート、MLPP 情報、および登録済み Cisco IP Phone サービスなどの属性が含まれます。デフォルト デバイス プロファイルを追加または更新する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 **Device > Device Settings > Default Device Profile** の順に選択します。

Default Device Profile Configuration ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの作業を行います。

- 新しいプロファイルを追加する場合は、**Device Profile Type** ドロップダウン リスト ボックスから、追加するデバイスのタイプを選択し、**Next** をクリックして、**ステップ 3** に進みます。
- 既存のプロファイルを更新する場合は、**Default Device Profile** ペインから、更新するデバイス プロファイルをクリックします。Default Device Profile Configuration ウィンドウに、選択したプロファイルのプロファイル情報が表示されます。**ステップ 3** に進みます。

ステップ 3 プロファイルに適切な設定値を入力します (表 74-1 を参照)。

ステップ 4 **Save** をクリックします。

ステップ 5 このプロファイルに Cisco IP Phone サービスを追加するには、**Related Links** ドロップダウン リスト ボックスから **Subscribe/Unsubscribe Services** を選択し、**Go** をクリックします。

Subscribe Cisco IP Phone services ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 **Select a Service** ドロップダウン リスト ボックスから、プロファイルに追加するサービスを選択します。

ステップ 7 **Next** をクリックします。

選択したサービスが、ウィンドウに表示されます。別のサービスを選択する場合は、**Back** をクリックし、**ステップ 6** を繰り返します。

ステップ 8 **Subscribe** をクリックします。

サービスが **Subscribed Services** リストに表示されます。

追加情報

P.74-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

デフォルト デバイス プロファイルの設定値

表 74-1 では、Default Device Profile Configuration ウィンドウ内で使用可能なフィールドについて説明します。

表 74-1 デフォルト デバイス プロファイルの設定値

フィールド	説明
デフォルト デバイス プロファイル情報	
Description	デフォルト デバイス プロファイル設定の説明を入力します。
User Hold Audio Source	<p>ユーザが保留操作を開始するときに再生されるオーディオ ソースを指定するには、ドロップダウン矢印をクリックし、表示されるリストからオーディオ ソースを選択します。</p> <p>オーディオ ソースを選択しない場合、Cisco CallManager は、デバイス プールに定義されているオーディオ ソースを使用します。または、デバイス プールがオーディオ ソース ID を指定していない場合は、システム デフォルトを使用します。</p> <p> (注) オーディオ ソースの定義は、Music On Hold Audio Source Configuration ウィンドウで行います。このウィンドウにアクセスするには、Media Resources > Music On Hold Audio Source の順に選択してください。</p>
User Locale	<p>ドロップダウン リスト ボックスから、その電話機ユーザ インターフェイスに関連したロケールを選択します。そのユーザ ロケールは、言語とフォントを含んだ、ユーザをサポートする一連の詳細情報を識別します。</p> <p>Cisco CallManager は、ローカリゼーションをサポートする電話機モデルに対してのみ、このフィールドを使用可能にします。</p> <p> (注) ユーザ ロケールが指定されない場合、Cisco CallManager はデバイス プールに関連付けられているユーザ ロケールを使用します。</p> <p> (注) 英語以外の言語で情報を（電話機に）表示することをユーザが要求している場合は、ユーザ ロケールを設定する前に、ロケール インストーラがインストールされていることを確認します。Cisco IP Telephony Locale Installer の資料を参照してください。</p>
Privacy	<p>プライバシーを必要とする各電話機について、ドロップダウン リスト ボックスから On を選択します。設定の詳細については、『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「割り込みとプライバシー」を参照してください。</p>

表 74-1 デフォルト デバイス プロファイルの設定値 (続き)

フィールド	説明
Ignore Presentation Indicators (internal calls only)	<p>コール表示制限を設定して、内部コールが受信するすべての表示制限を無視するには、Ignore Presentation Indicators (internal calls only) チェックボックスをオンにします。</p> <p> (注) この設定は、変換パターンレベルで発信側の回線 ID 表示と接続側の回線 ID 表示の設定を組み合わせで使用してください。同時に、これらの設定値では、コール表示制限を設定して、各コールに対して発信側の回線または接続側の回線の表示情報を選択的に表示、またはブロックできます。コール表示制限の詳細については、『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「Call Display Restrictions 機能」を参照してください。</p>
Allow Control of Device from CTI	CTI がこのデバイスを制御および監視できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
電話ボタン テンプレート情報	
Phone Button Template	適切な電話ボタン テンプレートを選択します。電話ボタン テンプレートは、電話機上のボタンの設定を決定し、各ボタンに使用される機能 (回線、短縮ダイヤルなど) を指定します。
ソフトキー テンプレート情報	
Softkey Template	適切なソフトキー テンプレートを選択します。ソフトキー テンプレートは、Cisco IP Phone におけるソフトキーの設定を決定します。割り当て済みのソフトキー テンプレートがデバイス プールに含まれている場合、このフィールドはブランクのままにします。
拡張モジュール情報	
Module 1	14 個のボタンをもつ 7914 拡張モジュールを選択するか、または何も選択しません。
Module 2	14 個のボタンをもつ 7914 拡張モジュールを選択するか、または何も選択しません。
Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) 情報	
MLPP Domain (たとえば、「0000FF」)	ドロップダウン リスト ボックスから、このデバイスに関連付けられている MLPP ドメインを選択します。

表 74-1 デフォルト デバイス プロファイルの設定値 (続き)

フィールド	説明
MLPP Indication	<p>優先トーンを再生できるデバイスが MLPP 優先コールの発信時にその再生機能を使用するかどうかを指定します (使用可能な場合)。</p> <p>ドロップダウン リスト ボックスから設定を選択して、このデフォルト デバイス プロファイルを使用するデバイスに割り当てます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Default : このデバイスは、デバイス プールから MLPP Indication 設定を引き継ぎます。 • Off : このデバイスは、MLPP 優先コールの表示の制御も処理もしません。 • On : このデバイスは、MLPP 優先コールの表示を制御し処理します。 <p> (注) MLPP Indication を <i>Off</i> または <i>Default</i> (デフォルトが <i>Off</i> の場合) に設定し、かつ MLPP Preemption を <i>Forceful</i> に設定するという組み合わせで、デフォルト デバイス プロファイルを設定することはできません。</p> <p> (注) エンタープライズ パラメータ、デバイス プール、またはデバイス レベルで MLPP Indication をオンにすると、MLPP Indication をデバイスに対してオフ (上書き) にしない限り、デバイスで回線に対する通常の Ring Setting が動作しません。</p>
MLPP Preemption	<p>進行中のコールを優先できるデバイスが MLPP 優先コールの発信時にその優先機能を使用するかどうかを指定します (使用可能な場合)。</p> <p>ドロップダウン リスト ボックスから設定を選択して、このデフォルト デバイス プロファイルを使用するデバイスに割り当てます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Default : このデバイスは、デバイス プールから MLPP Preemption 設定を引き継ぎます。 • Disabled : このデバイスは、優先順位の高いコールの完了に必要な場合、優先順位の低いコールを優先しないようにします。 • Forceful : このデバイスは、優先順位の高いコールの完了に必要な場合、優先順位の低いコールを優先するようにします。 <p> (注) MLPP Indication を <i>Off</i> または <i>Default</i> (デフォルトが <i>Off</i> の場合) に設定し、かつ MLPP Preemption を <i>Forceful</i> に設定するという組み合わせで、デフォルト デバイス プロファイルを設定することはできません。</p>
ログアウト (デフォルト) プロファイル情報	
Login User Id	<p>有効なログイン ユーザ ID を入力します。</p> <p>ログアウト プロファイルとしてユーザ デバイス プロファイルが使用される場合、その電話機に関連付けられるログイン ユーザ ID を指定します。ユーザがこのユーザ デバイス プロファイルからログアウトした後では、その電話機はこのログイン ユーザ ID に自動的にログインされます。</p>

追加情報

P.74-6 の「関連項目」を参照してください。

デフォルト デバイス プロファイルの削除

デフォルト デバイス プロファイルを削除する手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** Device > Device Settings > Default Device Profile の順に選択します。
- ステップ 2** Default Device Profile ペインから、削除するデバイス プロファイルをクリックします。
- Default Device Profile Configuration ウィンドウに、選択したプロファイルのプロファイル情報が表示されます。
- ステップ 3** Delete をクリックします。
- この操作を実行すると取り消すことができないことを確認するメッセージが表示されます。
- ステップ 4** デフォルト デバイス プロファイルを削除するには、**OK** をクリックします。削除操作を取り消すには、**Cancel** をクリックします。
-

追加情報

P.74-6 の「関連項目」を参照してください。

サービスのデフォルト デバイス プロファイルへの登録

Cisco CallManager エクステンション モビリティのようなサービスをデフォルト デバイス プロファイルに登録するには、P.78-4 の「Cisco IP Phone サービスの設定」を参照してください。

追加情報

P.74-6 の「関連項目」を参照してください。

関連項目

デフォルト デバイス プロファイルの設定と更新を行うには、次のトピックを参照してください。

- 新しいデフォルト デバイス プロファイルの設定 (P.74-2)
- デフォルト デバイス プロファイルの削除 (P.74-6)
- サービスのデフォルト デバイス プロファイルへの登録 (P.74-6)
- デフォルト デバイス プロファイルの設定値 (P.74-3)