



エンタープライズパラメータの設定

エンタープライズパラメータでは、同一クラスタ内のすべてのデバイスとサービスに適用されるデフォルトの設定値を指定します（クラスタは、同一データベースを共有する一群の Cisco CallManager から構成されます）。

Cisco CallManager を新規にインストールすると、Cisco CallManager は、エンタープライズパラメータを使用して、このデバイスデフォルトを初期値として設定します。デバイスのデフォルト設定の詳細については、[P.6-1](#) の「[デバイスデフォルトの設定](#)」を参照してください。また、『*Cisco CallManager システムガイド*』の「システムレベルのコンフィギュレーション設定」も参照してください。

エンタープライズパラメータを追加したり、削除したりすることはできませんが、次の手順により既存のエンタープライズパラメータを更新することはできます。



(注)

エンタープライズパラメータに対しては、変更を加える必要がほとんどありません。システム管理者は、変更する機能を熟知している場合、あるいは Cisco TAC から特別の指示がある場合を除いて、エンタープライズパラメータを変更しないでください。

手順

ステップ 1 **System > Enterprise Parameters** の順に選択します。

ステップ 2 該当するパラメータ設定値を変更します。

特定のエンタープライズパラメータの説明を表示するには、そのパラメータ名をクリックします。すべてのエンタープライズパラメータの説明を表示するには、**i** ボタンをクリックします。

ステップ 3 **Update** をクリックして、変更内容をデータベースに保存します。
