



## モビリティ プロファイル

Cisco Unified Communications Manager 一括管理ツールを使用すると、一意の ID を使用して Cisco Unified Communications Manager データベースにモビリティ プロファイルを追加できます。

次のトピックでは、モビリティ プロファイルを管理するオプションについて説明します。

- 「モビリティ プロファイルの挿入」 (P.60-1)
- 「モビリティ プロファイルの削除」 (P.60-2)
- 「モビリティ プロファイルのエクスポート」 (P.60-3)

### モビリティ プロファイルの挿入

次の手順を使用して、モビリティ プロファイルを一括で挿入します。

#### 手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [モビリティ (Mobility)] > [モビリティプロファイル (Mobility Profile)] > [モビリティプロファイルの挿入 (Insert Mobility Profile)] の順に選択します。[モビリティプロファイル設定の挿入 (Insert Mobility Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name)] ドロップダウン リスト ボックスで、この特定のバルク トランザクション用に作成した CSV データ ファイルを選択します。



(注) モビリティ プロファイルの CSV ファイル形式の詳細については、「[モビリティプロファイルのファイル形式](#)」 (P.A-35) を参照してください。

- ステップ 3** [既存の設定の上書き (Override the existing configuration)] チェックボックスをオンにすると、既存のモビリティ プロファイルの設定が、挿入するファイルに含まれている情報によって上書きされます。
- ステップ 4** [ジョブ情報 (Job Information)] フィールドに、ジョブの説明を入力します。
- ステップ 5** [今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックしてプロファイルを即座に挿入するか、[後で実行 (Run Later)] をクリックして後で挿入します。
- ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックして、モビリティ プロファイルを挿入するジョブを作成します。
- ステップ 7** [一括管理 (Bulk Administration)] メイン メニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

ジョブの詳細については、[第 82 章「ジョブのスケジュール」](#) を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル](#)」 (P.83-3) を参照してください。



(注)

レコードの情報に何らかの問題がある場合、BAT はモビリティ プロファイル レコードを挿入しません。

**追加情報**

- 「[関連項目](#)」(P.60-4) を参照してください。

## モビリティ プロファイルの削除

ここでは、Cisco Unified Communications Manager データベースからモビリティ プロファイルを削除する方法について説明します。

**始める前に**

Cisco Unified Communications Manager の管理ページからモビリティ プロファイルを削除する前に、次の作業を実行する必要があります。

- テキスト ファイルを作成し、削除するモバイル プロファイルを 1 行に 1 つずつ指定します。
- カスタム ファイルを Cisco Unified Communications Manager サーバの最初のノードにアップロードします。詳細については、[第 2 章「ファイルのアップロードとダウンロード」](#)を参照してください。

カスタム ファイルを使用してモビリティ プロファイルを削除する手順は、次のとおりです。



(注)

削除トランザクション用に bat.xlt として作成したトランザクション ファイルを挿入またはエクスポートしないでください。代わりに、削除が必要なモビリティ プロファイル レコードの詳細情報を記述したカスタム ファイルを作成する必要があります。削除トランザクションには、このファイルしか使用しないでください。カスタム削除ファイルにはヘッダーは不要であり、名前、説明、またはモバイル クライアントのコール オプションの値を入力できます。

**手順**

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [モビリティ (Mobility)] > [モビリティプロファイル (Mobility Profile)] > [モビリティプロファイルの削除 (Delete Mobility Profile)] の順に選択します。[モビリティプロファイル設定の削除 (Delete Mobility Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [削除 モビリティプロファイル、検索条件 (Delete Mobility Profile where)] ドロップダウン リストボックスで、モビリティ プロファイルを削除するためにアップロードしたファイルを選択します。
- ステップ 3** [検索 (Find)] をクリックします。
- ステップ 4** [ジョブ情報 (Job Information)] セクションが表示され、選択したモビリティ プロファイルが示されます。
- ステップ 5** 対応するオプション ボタンを選択して、ジョブをすぐに実行するか、後で実行するかを選択できます。
- ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックして、モビリティプロファイルを削除するジョブを作成します。  
[ステータス (Status)] セクションのメッセージで、ジョブが正常に送信されたことが示されます。
- ステップ 7** [一括管理 (Bulk Administration)] メイン メニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

**追加情報**

- 「関連項目」(P.60-4) を参照してください。

## モビリティ プロファイルのエクスポート

BAT を使用してモビリティ プロファイルをエクスポートする手順は、次のとおりです。

**手順****(注)**

[モビリティプロファイル設定のエクスポート (Export Mobility Profile Configuration)] ウィンドウからヘルプにアクセスしている場合は、[ステップ 9](#)に進みます。

- 
- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [モビリティ (Mobility)] > [モビリティプロファイル (Mobility Profile)] > [モビリティプロファイルのエクスポート (Export Mobility Profile)] の順に選択します。[エクスポートするモビリティプロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Mobility Profiles To Export)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 最初の [検索対象: モビリティ プロファイル、検索条件 (Find Mobility Profile where)] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかのオプションからクエリーを行うフィールドを選択します。
- [名前 (Name)]
  - [説明 (Description)]
  - [モバイルクライアントのコールオプション (Mobile Client Calling Option)]
- ステップ 3** 2 番目のドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
- [が次の文字列で始まる (begins with)]
  - [が次の文字列を含む (contains)]
  - [が次の文字列と等しい (is exactly)]
  - [が次の文字列で終わる (ends with)]
  - [が空である (is empty)]
  - [が空ではない (is not empty)]
- ステップ 4** 検索フィールド ボックスに、検索する値 (たとえば、特定のファイル名またはファイルの説明) を入力します。
- ステップ 5** 複数のフィルタを追加するには、[AND] または [OR] をクリックします。クエリーをさらに定義するには、ステップ 2 ~ ステップ 4 を繰り返します。
- ステップ 6** [検索 (Find)] をクリックします。
- 一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数 (Rows per Page)] ドロップダウン リスト ボックスから異なる値を選択すると各ページに表示される項目数を変更できます。
- ステップ 7** 表示されるレコードリストから、目的のレコードのリンクをクリックします。
- データベースに登録されているすべてのモビリティ プロファイルを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索 (Find)] をクリックします。選択したレコードがウィンドウに表示されます。
- ステップ 8** [次へ (Next)] をクリックします。
- [モビリティプロファイル設定のエクスポート (Export Mobility Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

- ステップ 9** [ファイル名 (File Name)] テキスト ボックスに、エクスポートするモビリティ プロファイルのファイル名を入力します。
- ステップ 10** [ファイル形式 (File Format)] ドロップダウン リスト ボックスでモビリティ プロファイルのファイル形式を選択します。
- ステップ 11** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
- ステップ 12** [今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックしてモビリティ プロファイルを即座にエクスポートするか、[後で実行 (Run Later)] をクリックして後でエクスポートします。
- ステップ 13** [送信 (Submit)] をクリックして、モビリティ プロファイルをエクスポートするジョブを作成します。
- ステップ 14** [一括管理 (Bulk Administration)] メイン メニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

ジョブの詳細については、[第 82 章「ジョブのスケジュール」](#) を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル](#)」(P.83-3) を参照してください。

---

#### 追加情報

- 「[関連項目](#)」(P.60-4) を参照してください。

## 関連項目

- 「[モビリティ プロファイルの挿入](#)」(P.60-1)
- 「[モビリティ プロファイルの削除](#)」(P.60-2)
- 「[モビリティ プロファイルのエクスポート](#)」(P.60-3)