



リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定

リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを追加、更新、または削除するには、次のトピックを参照してください。

- 「リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値」 (P.18-1)
- 「関連項目」 (P.18-2)

リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[システム (System)] > [MLPP] > [ネームスペース (Namespace)] > [リソースプライオリティネームスペースネットワークドメイン (Resource Priority Namespace Network Domain)] メニュー パスを使用して、リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを設定します。

Cisco Unified Communications Manager は、リソース プライオリティ ネームスペース ネットワークドメインを使用して Voice over Secured IP (VoSIP) ネットワークをサポートします。その手段として、Session Initiation Protocol (SIP; セッション開始プロトコル) トランクに Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) を使用します。

MLPP は、設定済みのリソース プライオリティ ドメインと連携して、SIP 送信されるリソースに優先順位を付け、優先コールおよび差し替えられたコールに関連する表示を使用可能にします。エンドユーザは、コールが SIP トランクを通過するときに、セキュアなコールを確立できます。

リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの削除のヒント

デバイスが使用しているリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインは削除できません。リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを使用しているデバイスを検索するには、[リソースプライオリティネームスペースネットワークドメインの設定 (Resource Priority Namespace Network Domain Configuration)] ウィンドウの [関連リンク (Related Links)] ドロップダウンリストボックスにある [依存関係レコード (Dependency Records)] を選択し、[移動 (Go)] をクリックします。依存関係レコードがシステムで使用可能になっていない場合、[依存関係レコード要約 (Dependency Records Summary)] ウィンドウにメッセージが表示されます。依存関係レコードの詳細については、「[依存関係レコードへのアクセス](#)」 (P.A-2) を参照してください。

使用中のリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを削除しようとする、Cisco Unified Communications Manager からエラー メッセージが表示されます。現在使用されているリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を実行しておく必要があります。

- 削除するリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを使用しているデバイスすべてに、別のリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを割り当てます。
- 削除するリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインを使用しているデバイスを削除します。

GUI の使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用してレコードを検索、削除、設定、またはコピーする方法については、「Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションでの操作」(P.1-13) およびそのサブセクションを参照してください。GUI の使用方法とボタンおよびアイコンの機能の詳細が説明されています。

設定値表

表 18-1 では、リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値について説明します。関連する手順については、「関連項目」(P.18-2) を参照してください。

表 18-1 リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値

フィールド	説明
[名前 (Name)]	情報セクションにリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの名前を入力します。ドメイン名の最大数は 100 です。
[説明 (Description)]	ドメイン名の説明を入力します。説明には、任意の言語で最大 50 文字を指定できますが、二重引用符 (")、パーセント記号 (%)、アンパサンド (&)、または山カッコ (<>) は使用できません。
[デフォルトのリソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインに設定 (Make this the Default Resource Priority Namespace Network Domain)]	このドメイン名をデフォルトにする場合は、このボックスをオンにします。

追加情報

「関連項目」(P.18-2) を参照してください。

関連項目

- 「リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定」(P.18-1)
- 「リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値」(P.18-1)
- 「リソース プライオリティ ネームスペース リストの設定値」(P.19-1)
- 「SIP プロファイルの設定値」(P.76-1)
- 「トランスレーション パターンの設定値」(P.42-1)
- 『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド』の「Multilevel Precedence and Preemption」