



INDEX

A

AAR

「自動代替ルーティング (AAR)」を参照

Analog Access ゲートウェイとポート

追加 [66-91](#)

B

BAT

アプリケーションの概要 [93-1](#)

BLF/ スピード ダイヤル

設定値 [67-32](#)

BRI

ゲートウェイの設定 [66-64](#)

ポート、追加 [66-88](#)

C

CAPF プロファイル

アプリケーション ユーザへの設定 [92-1](#)

エンド ユーザへの設定 [92-1](#)

Cisco CallManager サービス

アクティブ化 [3-6](#)

非アクティブ化 [3-6](#)

Cisco Unified Communications Manager

アクセシビリティ [1-22](#)

主な機能 [1-2](#)

概要 [1-1](#)

関連項目 [1-23, 3-7](#)

グループ

設定値 (表) [4-1](#)

設定の概要 [4-1](#)

設定の同期化 [4-4](#)

サーバの設定 [2-1](#)

詳細 [1-22](#)

設定 [3-1](#)

設定値 (表) [3-1](#)

設定の同期化 [3-5](#)

利点 [1-2, 1-3](#)

ログアウト [1-5](#)

ログイン [1-4](#)

Cisco Unified Communications Manager Assistant

設定ウィザード [83-1](#)

Cisco Unified Communications Manager の管理

Cisco Unified Presence Server リンク [1-21](#)

Firefox 3.x と HTTPS [1-9](#)

GUI [1-14](#)

GUI のアイコン [1-19](#)

GUI のボタン [1-19](#)

Internet Explorer 7 と HTTPS [1-5](#)

Internet Explorer 8 と HTTPS [1-7](#)

Safari 4.x と HTTPS [1-11](#)

カスタム ログイン メッセージ [1-21](#)

最後に成功したログインに関するメッセージ [1-21](#)

操作 [1-13](#)

ヘルプの使用方法 [1-16](#)

レコードの検索 [1-16](#)

レコードのコピー [1-18](#)

レコードの削除 [1-16](#)

レコードの追加 [1-18](#)

Cisco Unified IP Phone

MAC アドレスの表示 [67-46](#)

SIP を実行している

サードパーティ製デバイスの相違点 [B-3](#)

関連項目 [67-47](#)

現在ログイン中のデバイスの検索 **67-44**
 設定 **67-33**
 設定の概要 **67-1**
 設定の同期化 **67-37**
 リモートからログインしたデバイスの検索 **67-45**

Cisco Unified IP Phone サービス

加入 **67-39**
 加入解除 **67-41**
 更新 **67-40**
 設定 **67-39**

Cisco Unified Presence Server

Cisco Unified Communications Manager の管理からのリンク **1-21**

Cisco Unity

～への管理者の追加 **87-8**

Cisco Unity Connection

～への管理者の追加 **87-8**

ボイスメール ボックス

電話番号 **43-29**

ユーザ設定のボイスメール ボックス **88-9**

Cisco ボイスメール

設定の概要 **58-1**

Cisco ボイスメール パイロット

関連項目 **61-3**

設定の概要 **61-1**

Cisco ボイスメール ポート ウィザード **59-1**

CMLocal 日時グループ **6-1**

CTI ルート ポイント

関連項目 **64-8**

設定値 (表) **64-1**

設定の概要 **64-1**

設定の同期化 **64-7**

関連項目 **9-4**

設定 **9-1**

設定値 (表) **9-1**

サブネット

関連項目 **10-3**

設定値 (表) **10-1**

Dynamic Host Configuration Protocol

「DHCP」を参照

F

FXO ポート **66-86**

FXS ポート **66-84**

G

G.Clear コードブック

有効化 **66-60**

GUI

Cisco Unified Communications Manager の管理 **1-14**

GUI のアイコン

Cisco Unified Communications Manager の管理 **1-19**

GUI のボタン

Cisco Unified Communications Manager の管理 **1-19**

H

H.323、ゲートウェイの追加 **66-90**

HTTPS

Secure Sockets Layer 上の HTTP **1-5**

I

IP Phone サービス

「Cisco Unified IP Phone サービス」を参照

IP アドレス **2-1**

D

DHCP

DHCP モニタ サービスのアクティブ化 **9-3**

DHCP モニタ サービスの開始 **9-4**

サーバ

ISDN BRI、ゲートウェイの設定 **66-64**
 ISDN、ゲートウェイの設定 **66-39**
 IVR **57-2**

L

LDAP

システム

関連項目 **11-3**

設定 **11-1**

設定値 (表) **11-1**

ディレクトリ

関連項目 **12-6**

設定 **12-1**

設定値 (表) **12-1**

認証

関連項目 **13-4**

設定 **13-1**

設定値 (表) **13-1**

フィルタ

関連項目 **14-2**

設定 **14-1**

設定値 (表) **14-1**

M

Max List Box エンタープライズ パラメータ

コーリング サーチ スペース **43-25**

MGCP

BRI ゲートウェイの設定値 (表) **66-64**

Cisco IOS、追加 **66-82**

FXO ポート、追加 **66-86**

FXS ポート、追加 **66-84**

IOS 以外のゲートウェイ、追加 **66-89**

ゲートウェイ、追加 **66-82**

デジタルアクセス PRI ポート、追加 **66-87**

デジタルアクセス T1 ポート **66-87**

ポート、追加 **66-84**

MLPP ドメイン

概要 **17-1**

関連項目 **17-2**

設定値 (表) **17-1**

リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク
ドメイン **18-1**

MTP

IOS 設定値 (表) **52-2**

関連項目 **52-4**

設定の概要 **52-1**

設定の同期化 **52-3**

MWI

関連項目 **60-3**

設定値 (表) **60-1**

P

PLAR **43-26**

PRI、ゲートウェイの設定 **66-39**

S

SCCP

Cisco IOS、追加 **66-88**

ゲートウェイ、追加 **66-88**

SIP

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機

設定チェックリスト (表) **B-2**

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機と
TFTP **B-5**

サードパーティ製の電話機の設定 **B-1**

設定の相違点 **B-3**

SIP 正規化スクリプト

インポート **81-6**

関連項目 **81-6**

設定値 (表) **81-1**

SIP のダイヤル ルール

関連項目 **29-8**

設定 **29-1**

設定値 (表) **29-1**

- 設定と影響を受ける SIP 電話の同期化 **29-8**
- ダイヤルプランの例 **29-6**
- パターンの形式 **29-5**
- リセット **29-7**
- SIP プロファイル
- 関連項目 **76-16**
- 設定 **76-1**
- 設定値 **76-1**
- 設定の同期化 **76-15**
- リソース プライオリティ ネームスペース リスト **76-2**
- SIP ルート パターン
- 関連項目 **37-5**
- 設定 **37-1**
- 設定値 (表) **37-1**
- SIP レルム、設定 **92-2**
- SRST
- 関連項目 **16-3**
- 設定値 (表) **16-1**
- 設定の概要 **16-1**
- Survivable Remote Site Telephony
- 「SRST」を参照
-
- T**
- T1 ポート、追加 **66-87**
- TFTP
- SIP を実行しているサードパーティ製の電話機 **B-5**
-
- W**
- Web ブラウザ **1-3**
-
- あ**
- アクセシビリティ
- アクセス、ボタンとアイコン **1-22**
- アクセス リスト **49-2**
- アドミッション制御
- ロケーションを使用する実装 **15-1**
- アナウンス **56-1**
- アナンシエータ
- 関連項目 **50-5**
- 設定値 (表) **50-1**
- 設定の概要 **50-1**
- 設定の同期化 **50-4**
- アプリケーション サーバ
- 関連項目 **23-3**
- 設定 **23-1**
- 設定値 (表) **23-1**
- アプリケーションのダイヤル ルール
- 関連項目 **27-3**
- 設定値 (表) **27-1**
- 設定の概要 **27-1**
- 優先順位 **27-3**
- アプリケーション ユーザ
- CAPF プロファイルの設定 **92-1**
- Cisco Unity または Cisco Unity Connection への管理者ユーザの追加 **87-8**
- アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け **87-12**
- 関連項目 **87-13**
- クレデンシャルの管理 **87-9**
- クレデンシャルの設定値 (表) **87-11**
- 設定 **87-1**
- 設定値 (表) **87-1**
- パスワードの変更 **87-9**
-
- い**
- 移行、電話機の設定 **67-35**
- 依存関係レコード
- アクセス **A-2**
- エンタープライズ パラメータ **A-1**
- 概要 **A-1**
- 使用可能化 **A-1**
- 詳細の例 (図) **A-3**
- 使用不可能化 **A-2**

ボタン	A-4
要約の例 (図)	A-3
インターコム	
コーディング サーチ スペース	
設定の概要	49-2
電話番号	
設定の概要	49-2
トランスレーション パターン	
設定の概要	49-2
パーティション	
設定の概要	49-1

え	
エクステンション モビリティ	
エンドユーザ	88-17
現在ログイン中のデバイスの検索	67-44
エンタープライズ電話の設定パラメータ	21-1
エンタープライズ パラメータ	
依存関係レコード	A-1
関連項目	20-2
設定	20-1
設定と該当するデバイスの同期化	20-2
エンドユーザ	
CAPF プロファイル	92-1
PIN の変更	88-11
エクステンション モビリティ	88-17
～とデバイス	
設定値 (表)	91-1
～とデバイスとの関連付け	88-15
関連項目	88-17
クレデンシャルの管理	88-11
クレデンシャルの設定値 (表)	88-12
設定値 (表)	88-1
設定の概要	88-1
電話機と～の追加	91-4
電話との設定	91-1
～とデバイスとの関連付け	88-15

パスワードの変更	88-10
ユーザ関連情報	88-13

お

音声ゲートウェイ	66-1
----------	-------------

か

会議デバイス	
設定の同期化	51-17
会議ブリッジ	
Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM)	
設定値 (表)	51-14
Cisco IOS	
設定値 (表)	51-8
Cisco Video	
設定値 (表)	51-10
関連項目	51-17
設定の概要	51-1
ソフトウェア	
設定値 (表)	51-2
ハードウェア	
設定値 (表)	51-4
回線グループ	
関連項目	34-9
設定値 (表)	34-1
設定の概要	34-1
メンバーの削除	34-8
メンバーの追加	34-7
外線電話番号マスク	24-2
概要、Cisco Unified Communications Manager	1-1
カスタム電話ボタンテンプレート	
拡張モジュールの作成	73-3
関連項目	
Cisco Unified Communications Manager	1-23

き

強制承認コード

説明 [49-3](#)

共通デバイス設定

設定値 (表) [77-2](#)設定と該当するデバイスの同期化 [77-7](#)設定の概要 [77-1](#)

共通電話プロファイル

関連項目 [78-7](#)設定 [78-1](#)設定値 (表) [78-1](#)設定と該当するデバイスの同期化 [78-6](#)

<

クライアント識別コード、説明 [49-3](#)

クラスタ間のエクステンション モビリティ

リモートからログインしたデバイスの検索 [67-45](#)

グループ

Cisco Unified Communications Manager

設定値 (表) [4-1](#)設定の概要 [4-1](#)

日付 / 時間

関連項目 [6-5](#)設定値 (表) [6-1](#)設定の概要 [6-1](#)プレゼンス、設定 [25-1](#)

クレデンシャル ポリシー

関連項目 [86-4](#)設定値 (表) [86-1](#)設定の概要 [86-1](#)

クレデンシャル ポリシーのデフォルト

関連項目 [85-4](#)設定 [85-3](#)設定値 (表) [85-1](#)設定の概要 [85-1](#)割り当て [85-3](#)

け

ゲートウェイ

Analog Access ゲートウェイ、追加 [66-91](#)Analog Access の設定値 (表) [66-24](#)BRI の設定値 (表) [66-64](#)Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表) [66-30](#)Cisco VG224/VG248 アナログ ゲートウェイ、追加 [66-92](#)Cisco VG224/VG248 アナログ ポート、追加 [66-92](#)Cisco VG248 の設定値 (表) [66-29](#)E & M ポートの設定値 (表) [66-79](#)FSX/FXO の設定値 (表) [66-32](#)G.Clear コーデックの有効化 [66-60](#)H.323 設定値 (表) [66-5](#)H.323、追加 [66-90](#)IOS 以外、追加 [66-89](#)ISDN [66-39](#)ISDN BRI [66-64](#)

MGCP

BRI、設定 [66-64](#)BRI ポート、追加 [66-88](#)Cisco IOS、追加 [66-82](#)FXO ポート、追加 [66-86](#)FXS ポート、追加 [66-84](#)T1 ポート、追加 [66-87](#)設定値 (表) [66-3](#)デジタル アクセス PRI ポート、追加 [66-87](#)ポート、追加 [66-84](#)POTS ポートの設定値 (表) [66-75](#)PRI [66-39](#)

SCCP

Cisco IOS、追加 [66-88](#)関連項目 [66-95](#)グラウンド スタート ポートの設定値 (表) [66-78](#)更新 [66-94](#)設定値 (表) [66-1](#)設定の概要 [66-1](#)

設定の同期化 [66-94](#)
 追加 [66-81](#)
 デジタル アクセス PRI の設定値 (表) [66-39](#)
 変更 [66-93](#)
 ポート、追加 [66-91](#)
 ポートの設定値 (表) [66-32](#)
 ループ スタート ポートの設定値 (表) [66-77](#)

ゲートキーパー

関連項目 [65-4](#)
 設定値 (表) [65-1](#)
 設定の概要 [65-1](#)
 設定の同期化 [65-3](#)

権限

関連項目 [89-3](#)
 設定値 (表) [89-1](#)
 説明 [89-1](#)
 ユーザ グループへの割り当て [90-6](#)
 ユーザの～の表示 [90-8](#)

こ

コーリング サーチ スペース

関連項目 [41-4](#)
 設定値 (表) [41-1](#)
 設定の概要 [41-1](#)
 ドロップダウン リスト ボックスでの表示を設定 [43-25](#)
 パーティション制限 [41-3](#)

コール待機

設定値 [43-24](#)

コール パーク

説明 [49-4](#)

コール ピックアップ グループ

説明 [49-4](#)

コール表示制限

デバイス プロファイルでの設定 [72-1](#)
 電話機の設定 [67-15](#)
 トランスレーション パターンでの設定 [42-6](#)

コール ルーティング

電話番号
 設定の概要 [43-1](#)

さ

サードパーティ製の電話機

SIP

ライセンス [B-6](#)

サーバ

関連項目 [2-6](#)
 設定 [2-1](#)
 設定値 (表) [2-1](#)

サービス

Cisco CallManager

アクティブ化 [3-6](#)
 非アクティブ化 [3-6](#)

電話

関連項目 [75-12](#)
 サービス パラメータ [75-9](#)
 サービス パラメータの削除 [75-10](#)
 サービス パラメータの設定値 (表) [75-7](#)
 設定値 (表) [75-1](#)
 設定の概要 [75-1](#)
 電話ボタンへの追加 [75-11](#)

サービス URL ボタン、追加 [67-41](#)

サービス パラメータ

関連項目 [22-5](#)
 サービス用の設定 [22-1](#)
 サービス用の表示 [22-4](#)
 設定 [22-1](#)

参照

Cisco Unified Communications Manager [1-3](#)
 セキュリティ、ハイパーテキスト転送プロトコル [1-5](#)

し

時間帯

関連項目 [38-3](#)

設定値 (表) [38-1](#)

設定の概要 [38-1](#)

自動代替ルーティング (AAR)

グループ

概要 [26-1](#)

関連項目 [26-3](#)

設定値 (表) [26-1](#)

自動登録

関連項目 [24-6](#)

自動登録番号の再使用 [24-6](#)

使用可能化 [24-3](#)

使用不可能化 [24-5](#)

設定 [24-1](#)

設定値 (表) [24-1](#)

す

スクリプト

インポート [81-6](#)

関連項目 [81-6](#)

設定値 (表) [81-1](#)

スピードダイヤルの設定値 (表) [67-31](#)

スピードダイヤル ボタン、設定 [67-38](#)

せ

正規化

関連項目 [81-6](#)

スクリプトのインポート [81-6](#)

設定値 (表) [81-1](#)

セキュリティ プロファイル

CUMA の設定 [25-4](#)

SIP トランクの～の設定 [25-3](#)

電話機の設定 [25-3](#)

設定 [43-26](#)

そ

操作

Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-13](#)

ソフトキー テンプレート

アプリケーション ソフトキーの追加 [74-3](#)

関連項目 [74-9](#)

検索 [74-1](#)

更新 [74-7](#)

削除 [74-6](#)

作成 [74-2](#)

設定の概要 [74-1](#)

ソフトキーの位置 [74-4](#)

電話機への割り当て [74-9](#)

名前変更 [74-6](#)

変更 [74-5](#)

ソフトキー テンプレートの設定

設定と該当するデバイスの同期化 [74-8](#)

た

ダイジェスト認証

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機の使用可能化 [B-5](#)

タイム スケジュール

関連項目 [39-3](#)

設定値 (表) [39-1](#)

設定の概要 [39-1](#)

タイム ゾーン [6-1](#)

ダイヤル プラン

Cisco CallManager サービスの再起動 [45-6](#)

NANP 以外のダイヤル プランに関するルート パターンの詳細の設定 [45-3](#)

アップグレード [45-4](#)

アンインストール [45-5](#)

インストーラ [45-1](#)

インストール [45-2](#)

関連項目 [45-6](#)

編集 [45-2](#)

ダイヤル ルール

SIP

「SIP のダイヤル ルール」を参照

ディレクトリ検索

関連項目 [28-2](#)

設定 [28-1](#)

設定値 (表) [28-1](#)

ダイレクト コール パーク

説明 [49-4](#)

短縮ダイヤル

設定値 (表) [67-31](#)

関連項目 [68-69](#)

設定の概要 [68-1](#)

ファームウェア ロード情報

関連項目 [70-1](#)

設定の概要 [70-1](#)

デバイス デフォルト

関連項目 [69-3](#)

更新 [69-2](#)

設定値 (表) [69-1](#)

設定の概要 [69-1](#)

デバイス プール

関連項目 [8-18](#)

設定値 (表) [8-1](#)

設定と該当するデバイスの同期化 [8-17](#)

設定の概要 [8-1](#)

デバイス プロファイル

関連項目 [72-10](#)

設定値 (表) [72-1](#)

設定の概要 [72-1](#)

デバイス モビリティ グループ

設定の概要 [25-2](#)

デバイス モビリティ 情報

設定の概要 [25-2](#)

デフォルト、デバイス

関連項目 [69-3](#)

更新 [69-2](#)

設定値 (表) [69-1](#)

設定の概要 [69-1](#)

ファームウェア ロードを使用しない [70-1](#)

デフォルト デバイス プロファイル

関連項目 [71-7](#)

設定値 (表) [71-1](#)

設定の概要 [71-1](#)

テンプレート

ソフトキー

アプリケーション ソフトキーの追加 [74-3](#)

関連項目 [74-9](#)

検索 [74-1](#)

更新 [74-7](#)

ち

着信側トランスフォーメーション パターン

関連項目 [48-5](#)

設定値 (表) [48-1](#)

て

ディレクトリ

Cisco Unity Connection ボイスメール ボックス [88-9](#)

ディレクトリ検索のダイヤル ルール

設定 [28-1](#)

設定値 (表) [28-1](#)

デジタル アクセス PRI ポート [66-87](#)

デジタル アクセス T1 ポート [66-87](#)

デバイス

Cisco Unified IP Phone

関連項目 [67-47](#)

設定 [67-33](#)

設定の概要 [67-1](#)

MWI 設定値 (表) [60-1](#)

共通特性の指定 [8-1](#)

ゲートウェイ [66-1](#)

ゲートキーパー、設定の概要 [65-1](#)

デフォルト以外のファームウェア ロード [70-1](#)

トランク

- 削除 [74-6](#)
 - 作成 [74-2](#)
 - 設定の概要 [74-1](#)
 - ソフトキーの位置 [74-4](#)
 - 電話機への割り当て [74-9](#)
 - 名前変更 [74-6](#)
 - 変更 [74-5](#)
 - 電話ボタン
 - 関連項目 [73-4](#)
 - 設定値 (表) [73-1](#)
 - 設定の概要 [73-1](#)
 - 電話機
 - MAC アドレスの表示 [67-46](#)
 - エンド ユーザと~の設定 [91-1](#)
 - エンド ユーザと~の追加 [91-4](#)
 - 現在ログイン中のデバイスの検索 [67-44](#)
 - 設定値 (表) [67-3](#)
 - 設定の同期化 [67-37](#)
 - 電話機の設定の別の電話機への移行 [67-35](#)
 - 電話の移行の設定 (表) [67-35](#)
 - リモートからログインしたデバイスの検索 [67-45](#)
 - 電話サービス
 - 関連項目 [75-12](#)
 - サービス パラメータ
 - 削除 [75-10](#)
 - 設定 [75-9](#)
 - 設定値 (表) [75-7](#)
 - シスコが提供するデフォルト サービス [75-8](#)
 - シスコの署名入りの Java MIDlet の設定 [75-1](#)
 - 設定値 (表) [75-1](#)
 - 設定の概要 [75-1](#)
 - 電話ボタンへの追加 [75-11](#)
 - 電話番号
 - Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスの作成 [43-29](#)
 - 関連項目 [43-30](#)
 - コーリング サーチ スペースのリスト [43-25](#)
 - コール待機の設定値 [43-24](#)
 - 設定値 (表) [43-1](#)
 - 設定と該当するデバイスの同期化 [43-26](#)
 - 設定の概要 [43-1](#)
 - 電話機からの削除 [43-28](#)
 - 割り当てられていない~の更新 [46-4](#)
 - 割り当てられていない~の削除 [46-3](#)
 - 電話ボタン テンプレート
 - 拡張モジュールの作成 [73-3](#)
 - 関連項目 [73-4](#)
 - 設定値 (表) [73-1](#)
 - 設定の概要 [73-1](#)
 - ボタン項目の変更 [67-43](#)
 - 電話用 NTP リファレンス
 - 概要 [5-1](#)
 - 関連項目 [5-3](#)
 - 設定値 (表) [5-1](#)
-
- と
 - ドメイン、MLPP
 - 概要 [17-1](#)
 - ドメイン ネーム システム (DNS) [2-1](#)
 - トランク
 - 関連項目 [68-69](#)
 - 検索 [68-64](#)
 - 削除 [68-67](#)
 - 設定 [68-65](#)
 - 設定値 (表) [68-1](#)
 - 設定の概要 [68-1](#)
 - 設定の同期化 [68-69](#)
 - リセット [68-68](#)
 - トランスコーダ
 - 関連項目 [53-4](#)
 - 設定値 (表) [53-1](#)
 - 設定の概要 [53-1](#)
 - 設定の同期化 [53-3](#)
 - トランスフォーメーション パターン
 - 着信側の関連項目 [48-5](#)
 - 着信側の設定値 (表) [48-1](#)
 - 発呼側の関連項目 [47-5](#)

発呼側の設定値 (表) [47-1](#)
 トランスレーション パターン
 関連項目 [42-11](#)
 設定値 (表) [42-1](#)
 設定の概要 [42-1](#)
 リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク
 ドメイン [42-4](#)

に

日時グループ
 関連項目 [6-5](#)
 設定値 (表) [6-1](#)
 設定と該当するデバイスの同期化 [6-4](#)
 設定の概要 [6-1](#)
 ~を使用した電話用 NTP リファレンスの設定の使用 [5-1](#)

ね

ネットワーク タイム プロトコル
 「電話用 NTP リファレンス」を参照

は

パーティション
 関連項目 [40-5, 56-9](#)
 検索 [40-4](#)
 コーリング サーチ スペースの制限 (表) [40-4](#)
 設定値 (表) [40-1](#)
 設定と該当するデバイスの同期化 [40-4](#)
 設定の概要 [40-1](#)
 発呼側トランスフォーメーション パターン
 関連項目 [47-5](#)
 設定値 (表) [47-1](#)
 パラメータ
 エンタープライズ [20-1](#)
 関連項目 [22-5](#)
 サービス用の設定 [22-1](#)

サービス用の表示 [22-4](#)
 設定 [22-1](#)
 番号 / パターン、ミートミー
 関連項目 [44-3](#)
 設定値 (表) [44-1](#)
 ハント パイロット
 関連項目 [36-12](#)
 設定値 (表) [36-1](#)
 設定の概要 [36-1](#)
 ハント リスト
 回線グループの削除 [35-5](#)
 回線グループの順位の変更 [35-6](#)
 回線グループの追加 [35-4](#)
 関連項目 [35-7](#)
 検索 [35-1](#)
 削除 [35-7](#)
 設定と影響を受けるデバイスの同期化 [35-6](#)
 設定の概要 [35-1](#)
 追加 [35-3](#)

ふ

ファームウェア ロード情報
 関連項目 [70-1](#)
 設定の概要 [70-1](#)
 デフォルト以外のデバイス [70-1](#)
 物理ロケーション
 設定の概要 [25-2](#)
 ブラウザ [1-3](#)
 プラグイン
 URL の更新 [84-3](#)
 URL の設定値 (表) [84-1](#)
 インストール [84-1](#)
 関連項目 [84-3](#)
 設定の概要 [84-1](#)
 プレゼンス グループ、設定 [25-1](#)

へ

ヘルプ、使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理 **1-16**

ほ

ボイスメール

ウィザードを使用するポートの削除 **59-8**

ウィザードを使用するポートの追加 **59-7**

関連項目 **58-8**

新規サーバとポートの追加 **59-1**

設定の概要 **58-1**

プロファイルの設定と該当するデバイスの同期化 **62-3**

プロファイルの設定の概要 **62-1**

ボイスメール プロファイルの設定値 (表) **62-1**

ポート ウィザードの関連項目 **59-9**

ポート ウィザードの設定の概要 **59-1**

ポート ウィザードのデバイス情報の設定値 **59-2**

ポート ウィザードの電話番号の設定値 **59-4**

ポートの設定値 (表) **58-1**

メッセージ受信の概要 **60-1**

ボイスメール パイロット

関連項目 **61-3**

設定値 (表) **61-1**

設定の概要 **61-1**

ボイスメール プロファイル

関連項目 **62-4**

設定値 (表) **62-1**

設定の概要 **62-1**

ボイスメール ポート

設定の同期化 **58-7**

ポート

更新 **66-94**

デジタル アクセス T1 の設定値 (表) **66-58**

変更 **66-93**

み

ミーティング番号 / パターン

関連項目 **44-3**

設定値 (表) **44-1**

設定の概要 **44-1**

め

メッセージ受信

関連項目 **60-3**

設定値 (表) **60-1**

設定の概要 **60-1**

メディア ターミネーション ポイント

「MTP」を参照

メディア リソース グループ

関連項目 **54-3**

設定値 (表) **54-1**

設定の概要 **54-1**

メディア リソース グループ リスト

関連項目 **55-2**

設定値 (表) **55-1**

設定の概要 **55-1**

も

モバイル コネクト

アクセス リスト **49-2**

モバイル ボイス アクセス **57-2**

モビリティ設定 **49-5**

リモート接続先 **82-1**

リモート接続先プロファイル **82-1**

モバイル ボイス アクセス

IVR **57-2**

設定 **57-2**

リモート接続先 **82-1**

リモート接続先プロファイル **82-1**

モビリティ設定 **49-5**

ゆ

ユーザ

アプリケーション

アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け **87-12**

関連項目 **87-13**

クレデンシャルの管理 **87-9**

クレデンシャルの設定値 (表) **87-11**

設定 **87-1**

設定値 (表) **87-1**

パスワードの変更 **87-9**

エンド

Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスの設定 **88-9**

PIN の変更 **88-11**

エクステンション モビリティ **88-17**

関連項目 **88-17**

クレデンシャルの管理 **88-11**

クレデンシャルの設定値 (表) **88-12**

設定値 (表) **88-1**

設定の概要 **88-1**

電話機とエンド ユーザの追加 **91-4**

電話との設定 **91-1**

パスワードの変更 **88-10**

ユーザ関連情報 **88-13**

ユーザとデバイスの設定値 (表) **91-1**

ユーザ グループ

関連項目 **90-9**

権限の割り当て **90-6**

検索 **90-1**

削除 **90-3**

説明 **90-1**

追加 **90-2**

ユーザの権限の表示 **90-8**

ユーザの削除 **90-6**

ユーザの追加 **90-4**

ユーザ / 電話機の追加

関連項目 **91-5**

設定 **91-1**

追加 **91-4**

ら

ライセンス

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機 **B-6**

り

リージョン

関連項目 **7-7**

設定 **7-1**

設定値 (表) **7-1**

設定と該当するデバイスの同期化 **7-7**

リソース プライオリティ

ネームスペース ネットワーク ドメイン

概要 **18-1**

関連項目 **18-2**

設定値 **18-1**

ネームスペース リスト

概要 **19-1**

関連項目 **19-2**

設定値 **19-1**

リモート接続先 **82-1**

リモート接続先プロファイル **82-1**

る

ルート グループ

関連項目 **31-6**

設定値 (表) **31-1**

設定の概要 **31-1**

デバイスの削除 **31-5**

デバイスの追加 **31-4**

ルート パターン

SIP

「SIP ルート パターン」を参照

- 関連項目 [33-12](#)
 - 設定値 (表) [33-1](#)
 - 設定の概要 [33-1](#)
 - ルート フィルタ
 - 演算子
 - 説明 [30-5](#)
 - 説明 (表) [30-7](#)
 - 関連項目 [30-8](#)
 - 条件の削除 [30-4](#)
 - 条件の追加 [30-3](#)
 - 条件の編集 [30-3](#)
 - 設定値 (表) [30-1](#)
 - 設定と該当するデバイスの同期化 [30-4](#)
 - 設定の概要 [30-1](#)
 - タグ
 - 説明 [30-5](#)
 - 説明 (表) [30-5](#)
 - ルート プラン レポート
 - 関連項目 [46-5](#)
 - 設定の概要 [46-1](#)
 - ファイル内の表示 [46-4](#)
 - レコードの表示 [46-2](#)
 - 割り当てられていない電話番号の更新 [46-4](#)
 - 割り当てられていない電話番号の削除 [46-3](#)
 - ルート リスト
 - 関連項目 [32-7](#)
 - 設定と影響を受けるデバイスの同期化 [32-6](#)
 - 設定の概要 [32-1](#)
 - ルート グループの削除 [32-5](#)
 - ルート グループの順位の変更 [32-6](#)
 - ルート グループの追加 [32-4](#)
 - Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-18](#)
 - レコードの削除
 - Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-16](#)
 - レコードの追加
 - Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-18](#)
-
- ## ろ
- ログアウト
 - Cisco Unified Communications Manager [1-5](#)
 - ログイン
 - Cisco Unified Communications Manager [1-4](#)
 - ログイン メッセージ
 - カスタム [1-21](#)
 - 最後に成功したログイン [1-21](#)
 - 録音プロファイル
 - 概要 [80-1](#)
 - 関連項目 [80-2](#)
 - ロケーション
 - 関連項目 [15-5](#)
 - 設定値 (表) [15-1](#)
 - 設定の概要 [15-1](#)
 - 帯域幅の再同期化 [15-5](#)
-
- ## わ
- 割り当てられていない電話番号
 - 更新 [46-4](#)
 - 削除 [46-3](#)

れ

- レコードの検索
 - Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-16](#)
- レコードのコピー