



INDEX

数字

- 2 次ダイヤル トーン [387](#)
- 3 者間アドホック会議 [955](#)
- 3 者間会議、「会議」を参照
- 7931 [260](#)
- 911 サービス [1077](#)

A

- accept コマンド [741](#)
- access-digit コマンド [1223](#)
- addon コマンド [233](#)
- address コマンド [1091](#)
- after-hour exempt (音声レジスタ プール) コマンド [701](#)
- after-hour exempt コマンド [699](#)
- after-hours block pattern コマンド [695](#)
- after-hours date コマンド [695](#)
- after-hours day コマンド [695](#)
- after-hours コール ブロッキング
 - SIP 電話機の例外の設定 [699, 700](#)
 - ダイヤルピアの例外の設定 [696](#)
- After-Hours トール バー [691](#)
- After-Hours トール バーのオーバーライド [691](#)
- allow-connections sip-to-sip コマンド [1559, 1584](#)
- allow connections コマンド [814](#)
- allow-connections コマンド [93, 813](#)
- allow subscribe コマンド [1309](#)
- allow watch コマンド [1302, 1562, 1566](#)
- API、XML [1633](#)
- application (音声レジスタ グローバル) コマンド [173](#)
- application コマンド [336](#)

- associate application sccp コマンド [971](#)
- associate application コマンド [467](#)
- associate ccm コマンド [465, 502, 971](#)
- associate profile コマンド [465, 502](#)
- ATA (Cisco Analog Telephone Adapter) [214](#)
- attendant-console コマンド [1234](#)
- authenticate credential コマンド [115, 1310](#)
- authenticate ood-refer コマンド [114](#)
- authenticate presence コマンド [1310](#)
- authenticate コマンド [164](#)
- authentication credential コマンド [1125](#)
- auth-mode コマンド [621, 625](#)
- auth-string コマンド [621](#)
- auto-answer コマンド [1194](#)
- auto assign コマンド [341](#)
- auto-cut-through コマンド [1251](#)
- auto-line コマンド [669](#)
- auto logout コマンド [869](#)
- auto-reg-ephone コマンド [154](#)

B

- b2bua コマンド [572](#)
- bind interface コマンド [969](#)
- blf-speed-dial コマンド [1304, 1307](#)
- BLF ステータス [1294](#)
- BLF スピード ダイヤルのための電話機ユーザ インターフェイス [1298](#)
- bnea コマンド [1223](#)
- bpa コマンド [1224](#)
- bulk-speed-dial list コマンド [1408](#)
- bulk-speed-dial-prefix コマンド [1408](#)
- bulk コマンド [146](#)

busy-trigger-per-button コマンド **237, 242**
 button-layout **1501**
 button-layout [button-string] [button-type] **1502, 1503**
 button-layout コマンド **1498**
 button コマンド **273**
 オーバーレイ ephone-dn **918**
 電話機への dn の割り当て **236**

C

C2 機能の喪失アナウンス **1221**
 cadence コマンド **967**
 caller-id block コマンド **948**
 caller-id コマンド **1206**
 call-forward all コマンド **804**
 call-forward b2bua all コマンド **828**
 call-forward b2bua busy コマンド **565, 828**
 call-forward b2bua mailbox コマンド **565, 828**
 call-forward b2bua noan コマンド **566, 829**
 call-forward b2bua unreachable コマンド **829**
 call-forward busy コマンド **804**
 call-forward busy コマンド、オーバーレイ ephone-dn **917**
 call-forward max-length コマンド **804**
 call-forward night-service コマンド **804**
 call-forward noan コマンド **804**
 call-forward noan コマンド、オーバーレイ ephone-dn **917**
 call-forward pattern コマンド **803, 814**
 call-forward system コマンド **393**
 calling-number local コマンド **814**
 callmonitor コマンド **1584**
 callmon コマンド **1559**
 call-park system コマンド **719**
 call start slow コマンド **1435**
 call-waiting **892**
 call-waiting beep コマンド **888**
 call-waiting ring コマンド **858, 888**
 capf-auth-str コマンド **624**
 CAPF (Certificate Authority Proxy Function) **594**
 capf-server コマンド **620**
 CA (認証局) **593**
 CDR **30**
 cert-enroll-trustpoint コマンド **620**
 Certificate Authority Proxy Function、「CAPF」を参照
 cert-oper (CAPF サーバ) コマンド **622**
 cert-oper (ephone) コマンド **625**
 CIF (Common Intermediate Format) **1420**
 Cisco BTS ソフトスイッチ (Cisco BTS) **780, 781, 784, 786, 787**
 Cisco IOS ソフトウェア **48**
 Cisco IOS ソフトウェアのインストール **48**
 Cisco PSTN ゲートウェイ (Cisco PGW) **780, 784, 786, 787**
 Cisco QoS **49**
 Cisco QoS の設定 **49**
 Cisco Unified CME のファイルのダウンロード **62**
 Cisco Unified Communications Manager
 Cisco Unified CME とのインターワーキング **820, 825**
 H.450 標準の非サポート **780**
 ネットワークのシナリオ **793, 794**
 Cisco Unified IP Phone 7931G **260**
 Cisco Unified Video Advantage **1419**
 Cisco Unity
 SIP ダイヤルピアの設定 **568**
 統合 **548**
 Cisco Unity Connection 統合 **547**
 Cisco Unity Express
 AXL の機能拡張 **553**
 Cisco Unified CME との統合 **547**
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディング **456**
 SIP ダイヤルピアの設定 **571**
 Cisco Unity Express AXL の機能拡張 **553**
 Cisco VG 224 **214**
 Cisco 電話機ファームウェア
 IP Phone のファームウェア バージョンの確認 **81**
 SIP のアップグレード **70**

- アップグレードのトラブルシューティング 82
 - Cisco 電話機ファームウェアのアップグレードのトラブルシューティング 82
 - clear cti session コマンド 1591
 - clear telephony-service xml-event-log コマンド 1678
 - clear voice moh-group statistics コマンド 1267
 - clid strip name コマンド 947
 - clid strip コマンド 947
 - client identifier コマンド 97
 - cli write コマンド 345
 - clock summer-time コマンド 100
 - clock timezone コマンド 100
 - cnf-file location コマンド 156
 - cnf-file perphone コマンド 613
 - cnf-file コマンド 156
 - codec (dspfarm-profile) コマンド 467
 - codec g729r8 dspfarm-assist コマンド 220, 459
 - codec preference コマンド 639
 - codec コマンド 256, 259, 291, 339, 573, 970, 1567
 - Common Intermediate Format、「CIF」を参照 1420
 - conference add-mode コマンド 977
 - conference ad-hoc コマンド 975
 - conference admin コマンド 977
 - conference drop-mode コマンド 977
 - conference hardware コマンド 973
 - conference-join custom-cptone コマンド 970
 - conference-leave custom-cptone コマンド 970
 - conference meetme コマンド 975
 - connection plar opx コマンド 263
 - corlist コマンド 703
 - cor コマンド 704
 - COR (制限クラス) 693
 - CPU 消費、ビデオ コール 1421
 - create cnf-files コマンド 69, 80, 284
 - create profile コマンド 72, 76, 253, 364
 - credentials コマンド 627
 - CRL (証明書失効リスト) 594
 - crypto pki authenticate コマンド 486, 487, 610, 635, 642
 - crypto pki enroll コマンド 486, 610
 - crypto pki server コマンド 481, 605, 607, 631
 - crypto pki trustpoint コマンド 482, 484, 487, 607, 609, 630, 634, 642
 - CSTA クライアント アプリケーション 1579
 - csv アカウンティング 30
 - cti-aware コマンド 1587
 - cti csta mode basic コマンド 1584
 - CTI CSTA プロトコルスイート 1579
 - cti message device-id suppress-conversion コマンド 1584
 - cti notify コマンド 1589
 - cti shutdown コマンド 1584
 - cti watch コマンド 1589
 - ctl-client コマンド 615, 617
 - ctl-service admin コマンド 628
 - CTL (証明書信頼リスト) 594
 - C 割込 675
 - [C 割込 (CBarge)] ソフトキー 1354
-
- ## D
- database level コマンド 481, 605
 - database url コマンド 482, 606
 - date-format コマンド 166
 - debug cch323 video コマンド 1439
 - debug cme-hfs コマンド 170
 - debug dspfarm コマンド 479
 - debug ephone detail コマンド 1439
 - debug ephone message コマンド 1440
 - debug ephone mlpp コマンド 1236
 - debug ephone mtp コマンド 479
 - debug ephone register コマンド 1440
 - debug ephone video コマンド 1440
 - debug h225asn1 コマンド 1439
 - debug h245 asn1 コマンド 1439
 - debug sccp コマンド 479
 - debug tftp event コマンド 82
 - debug voice mlpp コマンド 1236

- debug voip ccapi inout コマンド [1439](#)
 - default-router コマンド [96, 98](#)
 - demote [387](#)
 - description (ephone-hunt) コマンド [899](#)
 - description (moh-group) コマンド [1256](#)
 - description コマンド [570, 572, 1515, 1516](#)
 - destination-pattern コマンド [338, 570, 572](#)
 - device-id コマンド [232](#)
 - device-name コマンド [232](#)
 - device-security-mode コマンド [612, 624](#)
 - device-type コマンド [232](#)
 - DHCP サーバ
 - TFTP アドレスの変更 [112](#)
 - オプション 150 およびコンフィギュレーション ファイル [112](#)
 - DHCP サービス
 - セットアップ [94](#)
 - 説明 [87](#)
 - dial-peer hunt コマンド [872](#)
 - dial-peer voice コマンド [569, 572](#)
 - dialplan-pattern コマンド [392, 393](#)
 - dialplan コマンド [247](#)
 - DID (ダイヤルイン) [385](#)
 - digit collect kpml コマンド [250](#)
 - directory entry コマンド [1051](#)
 - directory コマンド [1048](#)
 - display-logout コマンド [899](#)
 - dnd feature-ring コマンド [1070](#)
 - dnd コマンド [1073](#)
 - DND (サイレント) [1071](#)
 - dn-webedit コマンド [532](#)
 - DSCP (DiffServ コード ポイント) [128](#)
 - DSP Calculator [499, 1028](#)
 - dspfarm connection interval コマンド [476](#)
 - dspfarm profile コマンド [467](#)
 - dspfarm rtp timeout コマンド [476](#)
 - dspfarm transcoder maximum sessions コマンド [469, 475](#)
 - dsp services dspfarm コマンド [464, 468, 966](#)
 - DSP (デジタル シグナル プロセッサ) [457](#)
 - DSP ファーム、Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード後の設定変更 [473](#)
 - DSP ファーム、使用する際の考慮事項 [459](#)
 - DSS (ダイレクト ステーション選択) サービス [1399](#)
 - dst auto-adjust コマンド [166](#)
 - dst コマンド [166](#)
 - dtmf-interworking rtp-nte コマンド [571](#)
 - dtmf-relay h245-alphanumeric コマンド [108, 338](#)
 - dtmf-relay rtp-nte コマンド [110, 570](#)
 - dtmf-relay sip-notify コマンド [110, 573](#)
 - dtmf-relay (音声レジスタ プール) コマンド [242, 1567](#)
 - DTMF 統合 [548](#)
 - DTMF リレー
 - H.323 ネットワーク [88](#)
 - SIP NOTIFY [571](#)
 - SIP トランク [109](#)
 - dualtone conference コマンド [967](#)
-
- ## E
- E.164 の機能拡張 [387](#)
 - E.164 番号登録
 - ephone ハント グループのパイロット番号 [898](#)
 - SIP [89](#)
 - E911 サービス [1077](#)
 - elin コマンド [1091](#)
 - emadmin login コマンド [1589](#)
 - emadmin logout コマンド [1589](#)
 - emergency response callback コマンド [1097](#)
 - emergency response location コマンド [1099, 1100, 1101](#)
 - emergency response zone コマンド [1094, 1095](#)
 - em external コマンド [1590](#)
 - em keep-history コマンド [1125, 1133](#)
 - em logout コマンド [1125, 1133](#)
 - emptycapability コマンド [638](#)
 - Enhanced 911 サービス [1077](#)
 - enrollment terminal コマンド [634](#)

enrollment url コマンド [484](#), [607](#), [609](#), [630](#)

ephone

基本設定 [234](#)

定義 [27](#)

ビデオのイネーブル化 [1437](#)

ビデオの帯域幅の設定 [1437](#)

ephone-dn

1 つの番号で 2 つの ephone-dn [204](#)

オーバーレイ [207](#), [209](#), [872](#)

共有 [206](#)

セカンダリ番号 [205](#)

タイプ [201](#)

単一回線 [201](#)

定義 [27](#)

デュアル番号 [205](#)

デュアルライン [202](#)

電話機への割り当て (button コマンド) [236](#)

ハント グループ [860](#)

ephone-dn dial-peer hunt

ephone-dn コマンド [79](#), [229](#), [562](#)

ephone-dn ダイアルピアに対する dial-peer hunt

ephone-hunt login コマンド [900](#)

ephone-hunt コマンド [896](#)

ephone-type コマンド [232](#)

Ephone-Type テンプレート [231](#)

ephone コマンド [235](#)

ephone ハント グループ

エージェントのアベイラビリティ オプション [866](#)

エージェントのステータス制御 [868](#)

最長アイドル グループ [864](#)

シーケンシャル グループ [862](#)

自動エージェント ステータス受信不可 [869](#)

動的メンバーシップ [868](#)

ピア グループ [863](#)

ホップ [860](#)

例 [923](#)

extension-assigner tag-type コマンド [340](#)

extension-range コマンド [1257](#)

external-ring コマンド [1328](#)

F

FAC [1153](#)

fac [1161](#)

FAC (機能アクセス コード) [1145](#)

fac コマンド [560](#), [720](#), [884](#), [891](#), [1148](#)

fastdial コマンド [1404](#), [1413](#)

feature-button [index] [feature identifier] [1509](#)

feature-button コマンド [1383](#), [1386](#)

features blocked コマンド [1376](#)

FECC (遠端カメラ制御) [1420](#)

filename コマンド [246](#)

file text コマンド [72](#), [76](#), [364](#)

final コマンド [896](#), [906](#)

forward local-calls コマンド [804](#)

frequency コマンド [967](#)

from-ring コマンド [899](#)

fwd-final コマンド [898](#)

fxo hook-flash コマンド [1374](#)

FXO トランク回線 [211](#)

FXO ポートのモニタリング [212](#)

FXS ポート [214](#)

G

G.729r8 コーデック

リモート電話機 [220](#)

G.711 電話会議 [955](#)

G.729r8 コーデック

トランスコーディング [455](#)

リモート電話機 [459](#)

gcid コマンド [1559](#), [1584](#)

grant auto コマンド [481](#), [607](#), [631](#)

group phone コマンド [1626](#)

group コマンド [741](#), [1623](#)

GUI (グラフィカル ユーザ インターフェイス)

アクセス方法 [533](#)

カスタマー管理者用の設定 [535](#)

システム管理者の設定 [531](#)

制約事項 **528**
 設定 **529**
 前提条件 **527**
 電話機ユーザ用の設定 **537**
 GUI のスピードダイヤル オプション **1119**
 [G ピック (GPickUp)] ソフトキー **1354**

H

H.225 デバッグ メッセージ **1439**
 H.245 デバッグ メッセージ **1439**
 H.261 ビデオ コーデック **1420**
 H.263 ビデオ コーデック **497, 1420**
 H.264 ビデオ コーデック **1422**
 H.323-to-H.323 接続、イネーブル化 **811**
 H.323 ビデオ エンドポイント **1422**
 H.450.12 補足サービス
 説明 **783**
 H.450.2 補足サービス **779**
 H.450.2 以外のコール処理 **783**
 イネーブル化 **795**
 説明 **779**
 ネットワーク要件 **781**
 H.450.3 補足サービス **779**
 H.450.3 以外のコール処理 **783**
 イネーブル化 **795**
 説明 **779**
 ネットワーク要件 **781**
 H.450 タンデム ゲートウェイ
 H.323-to-H.323 接続のイネーブル化 **811**
 説明 **786**
 ライセンス **787**
 H.450 標準
 コール自動転送 **774**
 コール転送 **777**
 h225 h245-address on-connect (h323 音声サービス) コマンド **823**
 h225 h245-address on-connect (音声クラス) コマンド **824**

H.263 ビデオ コーデック **1021**
 h323 コマンド **638**
 headset auto-answer コマンド **1180**
 hfs enable コマンド **170**
 hfs home-path コマンド **171**
 hold-alert コマンド **893, 1327**
 hops コマンド **897, 907**
 host-id-check コマンド **1463**
 host コマンド **97**
 HTTP サーバ、イネーブル化 **529**
 HTTP サーバの TACACS 認証 **529**
 HTTP サーバの認証 **529**
 HTTP パス、設定 **529**
 hunt-group logout コマンド **870, 900**
 huntstop **854, 881**
 huntstop channel コマンド **229, 240, 879, 917**
 huntstop コマンド **262, 269, 854, 882, 916**
 huntstop コマンド、オーバーレイ ephone-dn **872**

ica コマンド **1234**
 iDivert **1355**
 id コマンド **241, 1194, 1197**
 import certificate コマンド **649**
 incoming alerting コマンド (冗長ルータ) **160**
 index コマンド **747, 755**
 input gain コマンド **1251**
 intercom コマンド **1191, 1197**
 interface コマンド **99**
 internal-call コマンド **1262**
 ip dhcp pool コマンド **95, 97, 113**
 ip helper-address コマンド **99**
 ip http authentication コマンド **531**
 ip http path flash コマンド **530, 1402**
 ip http server コマンド **530, 1124, 1402**
 IP Phone
 電話オプションの設定 **1489**
 プログラム可能なベンダー パラメータ **1484**

IP Phone のファームウェア バージョンの確認 **81**
 ip qos dscp コマンド **151, 164**
 ip source-address (クレデンシヤル) コマンド **504, 627**
 ip source-address コマンド **143, 472**
 ip source-address コマンド (冗長ルータ) **151, 159**
 issuer-name コマンド **606**
 ixi application cme コマンド **1675**
 ixi transport http コマンド **1673**

K

keepalive retries コマンド **465**
 keepalive コマンド **158, 1564, 1587**
 keep-conference (音声レジスタ プール) コマンド **964**
 keep-conference コマンド **962**
 keygen-retry コマンド **622**
 keygen-timeout コマンド **622**
 keypad-normalize コマンド **237**
 KPML **222**
 kron occurrence コマンド **346**
 kron policy-list コマンド **345**

L

label コマンド **1519, 1520**
 lifetime certificate コマンド **606, 631**
 list コマンド **896, 906**
 live record コマンド **562**
 load-cfg-file コマンド **613**
 load (telephony-service) コマンド **69, 80**
 load コマンド **71, 150, 163**
 loc2 コマンド **1234**
 Locale Installer **417**
 location コマンド **1093**
 login (telephony-service) コマンド **696**
 logout-profile コマンド **1130, 1135**
 log table max-size コマンド **1677**
 log table retain-timer コマンド **1677**
 loopback-dn コマンド **1207**

LPCOR **731**
 lpcor incoming (ephone) コマンド **750**
 lpcor incoming (音声サービス) コマンド **747**
 lpcor incoming (音声ポート) コマンド **744**
 lpcor incoming (トランク グループ) コマンド **744**
 lpcor outgoing (ephone) コマンド **751**
 lpcor outgoing (音声ポート) コマンド **744**
 lpcor outgoing (ダイヤルピア) コマンド **748**
 lpcor outgoing (トランク グループ) コマンド **744**
 lpcor type mobile コマンド **754**
 lpcor type コマンド **750**
 LSC (ローカルで有効な証明書) **595**

M

mac-address コマンド **236, 272, 284, 344**
 mailbox-selection (ephone-dn) コマンド **558**
 mailbox-selection (ダイヤルピア) コマンド **556**
 max-calls-per-button コマンド **236**
 max-conferences コマンド **961**
 max-dn コマンド **151, 164**
 max-ephones コマンド **128, 151**
 max-idle-time コマンド **1138**
 maximum bit-rate コマンド **1436**
 maximum conference-party コマンド **970**
 maximum sessions コマンド **467, 970**
 max-pool コマンド **164**
 max-presentation コマンド **233**
 max-redirect コマンド **899**
 max-subscription コマンド **1300**
 max-timeout コマンド **897**
 media コマンド **174**
 MIB **33**
 MIC (製造元でインストールされる証明書) **595**
 設定 **633**
 MLPP
 アクセス番号 **1212**
 アナウンス **1220**
 サービス ドメイン **1217**

説明 [1211](#)

プリエンブション [1214](#)

優先順位 [1212](#)

mlpp indication コマンド [1226, 1230](#)

mlpp max-precedence コマンド [1225](#)

mlpp preemption コマンド [1226, 1230](#)

mlpp service-domain コマンド [1226, 1229](#)

mobility コマンド [1337, 1341](#)

MOC クライアント [1579](#)

mode ra コマンド [631](#)

mode コマンド [71, 163](#)

moh-file-buffer コマンド [1263](#)

moh-group コマンド [1260](#)

moh (telephony-service) コマンド [1247, 1256](#)

moh コマンド [1253](#)

MOH (保留音)

G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
グ [456](#)

オーディオ ファイルから [1246](#)

ダウンロードするオーディオ ファイル [64](#)

ライブ フィードから [1243](#)

MOH 用のオーディオ ファイル [64](#)

mtp コマンド [290](#)

MTP (メディア ターミネーション ポイント)

ビデオのトランスコーディング [1421](#)

リモート電話機 [219](#)

multicast moh コマンド [1248, 1257](#)

multicast-moh コマンド [1249, 1254](#)

MWI

MWI アウトコールの定義 [576](#)

SIP 用のプレフィックス指定 [579](#)

Unsolicited NOTIFY の設定 [577](#)

加入の NOTIFY の設定 [577](#)

mwi-line コマンド [273, 574](#)

mwi prefix コマンド [580](#)

mwi reg-e164 コマンド [576](#)

mwi-server コマンド [578, 582](#)

mwi stutter コマンド [576](#)

mwi-type コマンド [262, 575](#)

mwi コマンド [574, 577, 579](#)

N

name コマンド [229, 1049, 1057, 1092](#)

network-locale (ephone テンプレート) コマンド [431, 443](#)

network-locale コマンド [284, 430, 442](#)

network コマンド [95](#)

night-service bell (ephone-dn) コマンド [912](#)

night-service bell (ephone) コマンド [912](#)

night-service code コマンド [911](#)

night-service date コマンド [910](#)

night-service day コマンド [910](#)

night-service everyday コマンド [911](#)

night-service weekday コマンド [911](#)

night-service weekend コマンド [911](#)

no ephone コマンド [75](#)

no-reg (ephone-hunt) コマンド [898](#)

no-reg コマンド [255](#)

no supplementary-service sip moved-temporary コマン
ド [1560, 1584](#)

no supplementary-service sip refer コマンド [1584](#)

notify telephone-event コマンド [94, 110](#)

no upgrade コマンド [73](#)

no vad コマンド [573](#)

no voice register pool コマンド [78](#)

nte-end-digit-delay コマンド [237](#)

ntp server コマンド [101](#)

ntp-server コマンド [167](#)

NTP (ネットワーク タイム プロトコル) [87, 129](#)

number (voice logout-profile) コマンド [1128](#)

number (voice user-profile) コマンド [1137](#)

number (音声レジスタ dn) コマンド [239, 881, 1194](#)
number (音声レジスタ プール) コマンド [242, 1195, 1197](#)

number コマンド [229, 261, 563](#)

num-buttons コマンド [232](#)

O

One-Quarter Common Intermediate Format、「QCIF」を参照 **1420**

OOD-R (Out-of-Dialog REFER) **89**

operation コマンド **1251**

option 150 ip コマンド **95, 97, 113**

overlap-signal コマンド **161**

P

paging-dn コマンド **1279**

paging group コマンド **1278**

paging コマンド **1276**

param ea-password コマンド **336**

param max-entries **1163, 1164**

param passwd-prompt filename **1164**

paramspace callsetup after-hours-exempt コマンド **697**

paramspace コマンド **337**

param term-digit **1163, 1164**

param user-prompt filename **1164**

park reservation-group コマンド **722**

park-slot コマンド **721**

pattern direct コマンド **567**

pattern ext-to-ext busy コマンド **568**

pattern ext-to-ext no-answer コマンド **568**

pattern trunk-to-ext busy コマンド **568**

pattern trunk-to-ext no-answer コマンド **568**

pattern コマンド **246**

PBX システム **28, 227**

PBX モデル **385**

phone-key-size コマンド **621**

phoneload コマンド **233**

phone-redirect-limit コマンド **835**

pickup-call any-group コマンド **885**

pickup-group コマンド **884**

pilot コマンド **896, 905**

pin (voice logout-profile) コマンド **1128**

pin (voice user-profile) コマンド **1137**

PIN (個人識別番号) **692**

pin コマンド **699**

PKI (公開キー インフラストラクチャ) **592**

PLK **1358**

policy-list コマンド **346**

port (CAPF サーバ) コマンド **621**

preemption reserve timer コマンド **1233**

preemption tone timer コマンド **1233**

preemption trunkgroup コマンド **1233**

preemption user コマンド **1233**

preference (ephone-dn) コマンド **854, 879**

preference (ephone-hunt) コマンド **897**

preference (音声ハン トグループ) コマンド **906**

preference コマンド **261, 881**

preference コマンド、オーバーレイ ephone-dn **872, 916**

presence call-list コマンド **1300, 1304, 1307**

presence enable コマンド **1300**

presence コマンド **1300, 1309**

present-call コマンド **899**

privacy-button コマンド **684, 687, 1128, 1138**

privacy initial-state コマンド **687**

privacy-on-hold コマンド **684, 687**

privacy コマンド **683, 684, 686**

profile-identifier register コマンド **972**

protocol mode コマンド **141**

provision-tag コマンド **344**

PTT **1485**

Push-to-Talk **1485**

Q

QCIF (One-Quarter Common Intermediate Format) **1420**

qsig decode コマンド **816**

R

RADIUS アカウンティング **30**

RA (登録局) **593**
 redirect-called トランスレーションルール **396**
 redirect-target トランスレーションルール **396**
 refer-ood enable コマンド **114**
 refer target dial-peer コマンド **1566**
 regenerate コマンド **616, 619**
 register id コマンド **1564, 1587**
 registrar server コマンド **93, 1560, 1585**
 registrar コマンド **94, 110, 146**
 request outstanding コマンド **1674**
 request timeout コマンド **1674**
 reset tapi コマンド **376**
 reset (音声レジスタ グローバル) コマンド **377, 379**
 reset (音声レジスタ プール) コマンド **72**
 response size コマンド **1674**
 response timeout コマンド **1675**
 retry register コマンド **94, 110**
 revocation-check コマンド **483, 485, 609, 630, 634, 642**
 RFC 2833 DTMF MTP パススルー **549**
 ring number コマンド (冗長ルータ) **160**
 ring コマンド **1324**
 route-code コマンド **1234**
 rsakeypair コマンド **483, 485, 609, 630**
 RSA キー ペア **593**
 RTP パケット **1426**
 RTP (リアルタイム トランスポート プロトコル) **1426**
 rule コマンド **396**

S

sast1 trustpoint コマンド **615, 618**
 sast2 trustpoint コマンド **615, 618**
 SAST (システム管理者のセキュリティ トークン)
 sccp blf-speed-dial retry-interval コマンド **1310**
 sccp ccm group コマンド **465, 501, 968, 971**
 sccp ccm コマンド **469, 968**
 sccp ip precedence コマンド **476**
 sccp local コマンド **469, 968**

SCCP (Skinny Client Control Protocol)
 セキュリティ **589**
 ファームウェア **62**
 アナログ電話機 **214**
 sccp コマンド **969**
 SCCP 制御アナログ (FXS) ポート **286**
 SCCP ビデオ エンドポイント **1422**
 sdsfarm conference mute-on コマンド **973**
 sdsfarm tag コマンド **472, 474, 504, 973**
 sdsfarm transcode sessions **509, 1042**
 sdsfarm transcode sessions コマンド **472, 504**
 sdsfarm units **509, 1042**
 sdsfarm units コマンド **973**
 sdsfarm unregister force **509, 1042**
 secondary-dialtone コマンド **404**
 secondary start コマンド **898**
 secure-signaling trustpoint コマンド **612**
 security コマンド **233**
 serial-number コマンド **630**
 server cme コマンド **616, 618**
 server (CTL クライアント) コマンド **616**
 server-security-mode コマンド **613**
 server コマンド **1309**
 service dhcp コマンド **99**
 service-digit コマンド **1234**
 service directed-pickup コマンド **883**
 service-domain midcall-mismatch コマンド **1234**
 service-domain コマンド **1224, 1231**
 service dss コマンド **1403**
 service fac **1161**
 service local-directory コマンド **1048**
 service phone 722CodecSupport コマンド **257**
 service phone thumbButton1 コマンド **1533**
 service phone videoCapability コマンド **1436**
 service phone コマンド **1529, 1531**
 service コマンド **336, 338**
 Session Initiation Protocol、「SIP」を参照
 session protocol コマンド **572**
 session-server コマンド **1562, 1566, 1567**

- session target コマンド [338](#), [570](#), [572](#)
- shared-line コマンド [239](#)
- show call active video コマンド [1440](#)
- show call prompt-mem-usage コマンド [826](#)
- show dspfarm sessions active コマンド [479](#)
- show dspfarm sessions summary コマンド [478](#)
- show dspfarm sessions コマンド [478](#)
- show ephone-dn park コマンド [725](#)
- show ephone-dn whisper-intercom コマンド [1192](#)
- show ephone offhook コマンド [1440](#)
- show ephone phone-load コマンド [81](#)
- show ephone registered コマンド [1437](#), [1440](#)
- show ephone rtp connections コマンド [223](#)
- show ephone socket コマンド [144](#)
- show fb-its-log コマンド [1678](#)
- show rtp connections コマンド [1440](#)
- show running-config コマンド [1439](#)
- show sccp connections details コマンド [479](#)
- show sccp connections コマンド [477](#)
- show sccp コマンド [477](#)
- show sdsfarm コマンド [477](#)
- show shared-line コマンド [515](#), [518](#)
- show sip-ua register status コマンド [111](#), [112](#)
- show sip-ua statistics コマンド [111](#), [112](#)
- show sip-ua status コマンド [111](#)
- show sip-ua timers コマンド [111](#), [112](#)
- show telephony-service bulk-speed-dial コマンド [1408](#)
- show telephony-service security-info コマンド [614](#)
- show telephony-service tftp-bindings コマンド [363](#)
- show voice emergency callers コマンド [1105](#)
- show voice moh-group statistics コマンド [1266](#)
- show voice moh-group コマンド [1265](#)
- show voice register hfs コマンド [184](#)
- show voice register profile text コマンド [365](#)
- show voice register tftp-bind コマンド [365](#)
- show voip rtp connections コマンド [826](#), [1426](#)
- signal immediate コマンド [1251](#)
- signal loop-start live-feed コマンド [1251](#)
- SIP MWI - QSIG 変換 [550](#)
- SIP (Session Initiation Protocol)
 - エンドポイント [1420](#)
 - 共有回線 [204](#)
 - ダイヤル プラン [222](#)
 - 登録サポート [89](#)
- SIP-to-SIP コール自動転送 [827](#)
- sip-ua コマンド [114](#), [146](#), [578](#), [581](#), [1300](#)
- sip コマンド [93](#), [1560](#), [1584](#)
- SIP 電話機のダイヤル プラン [222](#)
- SIP 電話機のディレクトリ番号 [238](#)
- SIP 電話機ファームウェア、アップグレード [70](#)
- SIP 電話機用 Cisco Unified CME
 - DN の作成 [238](#)
 - RFC 2833 デュアル トーン DTMF MTP パスルー [549](#)
 - SIP MWI - QSIG 変換 [550](#)
 - SIP プロキシ登録 [254](#)
 - 一括登録の設定 [145](#)
 - 音声ハント グループの設定 [903](#)
 - コール自動転送の設定 [827](#)
 - コール転送の設定 [835](#)
 - コンフィギュレーション プロファイルの生成 [363](#)
 - ダイヤル プラン パターンの設定 [392](#)
 - テンプレートの作成と適用 [1548](#)
 - トランスレーション ルールの適用 [401](#)
 - ハントストップの設定 [881](#)
 - ボイスメールボックスの設定 [564](#)
- SIP ファームウェアのアップグレード [70](#)
- SIP プロファイルの確認 [365](#)
- SIP プロファイルの生成 [363](#)
- snr answer too soon time [1341](#)
- snr calling-number local コマンド [1338](#)
- snr ring-stop [1341](#)
- snr コマンド [1338](#)
- softkeys alerting コマンド [1368](#)
- softkeys connected (音声レジスタ テンプレート) コマンド [1371](#)
- softkeys connected コマンド [559](#), [563](#), [977](#), [1338](#), [1368](#)
- softkeys hold コマンド [977](#), [1368](#), [1371](#)

- softkeys idle (音声レジスタ テンプレート) コマンド **1371**
- softkeys idle コマンド **978, 1072, 1338, 1368**
- softkeys remote-in-use コマンド **679, 681, 1369**
- softkeys ringing コマンド **1369**
- softkeys ringIn コマンド **1073**
- softkeys seized (音声レジスタ テンプレート) コマンド **1371**
- softkeys seized コマンド **890, 978, 1369**
- softkeys コマンド **1353**
- source-address コマンド **163**
- source-addr コマンド **620**
- speed-dial (voice logout-profile) コマンド **1128**
- speed-dial (voice user-profile) コマンド **1137**
- speeddial.xml ファイル **1396**
- speed-dial コマンド **1406, 1411**
- spfarm profile コマンド **970**
- squeeze コマンド **155, 361**
- srst dn line-mode コマンド **1608**
- srst dn template コマンド **1608**
- srst ephone description コマンド **1609**
- srst ephone template コマンド **1608**
- srst mode auto-provision コマンド **1608**
- SRST フォールバック
事前作成済み dn に対する preference コマンド **1611**
- SRST フォールバック モード **1601**
- SRTP **589**
- srtp fallback コマンド **638, 640**
- subnet コマンド **1098**
- supplementary-service h225-notify cid-update (音声サービス) コマンド **823**
- supplementary-service h225-notify cid-update (ダイヤルピア) コマンド **824**
- supplementary-service h450.12 (音声サービス) コマンド **810**
- supplementary-service h450.12 (ダイヤルピア) コマンド **811**
- supplementary-service h450.2 (音声サービス) コマンド **800**
- supplementary-service h450.2 (ダイヤルピア) コマンド **801**
- supplementary-service h450.3 (音声サービス) コマンド **800, 815**
- supplementary-service h450.3 (ダイヤルピア) コマンド **801**
- supplementary-service h450.7 コマンド **816, 818**
- supplementary-service media-renegotiate コマンド **638**
- supplementary-service qsig call-forward コマンド **816, 818**
- supplementary-service sip moved-temporarily コマンド **820**
- supplementary-service sip refer コマンド **820**
- switchback interval コマンド **466**
- switchback method コマンド **466**
- switchover method コマンド **466**
- system message コマンド **1522**

T

- TAPI セッションのリセット **376**
- TAPI (テレフォニー アプリケーション プログラミング インターフェイス) ソフトウェア **65**
- telephony-service ccm-compatible (h323 音声サービス) コマンド **822**
- telephony-service ccm-compatible (音声クラス) コマンド **824**
- telephony service コマンド **69, 79**
- Telephony-Service のセキュリティ パラメータ **611**
- template コマンド **836, 1550**
- tftp-path コマンド **164**
- tftp-server-credentials trustpoint コマンド **612**
- tftp-server コマンド **69, 79, 150**
- TFTP サーバ
アドレスの変更 **112**
コンフィギュレーション ファイルの格納 **129, 359**
- time-format コマンド **153, 166**
- timeouts busy コマンド **157**
- timeouts interdigit (telephony-service) コマンド **157**
- timeouts night-service bell コマンド **911**
- timeout transfer-recall コマンド **799, 806**

timeout コマンド [897, 907](#)
 timers register コマンド [94, 111](#)
 time-webedit コマンド [533](#)
 time-zone コマンド [153](#)
 timezone コマンド [165](#)
 TLS (トランスポート層セキュリティ) [595](#)
 transfer-digit-collect コマンド [800](#)
 transfer max-length コマンド [807](#)
 transfer-mode コマンド [805](#)
 transfer-pattern blocked コマンド [807](#)
 transfer-pattern コマンド [799](#)
 transfer-system full-consult コマンド [973](#)
 transfer-system コマンド [798](#)
 translate [406](#)
 translate-outgoing コマンド [402](#)
 translate コマンド [396, 399](#)
 translation-profile incoming コマンド [400](#)
 translation-profile コマンド [398](#)
 trunk コマンド [265, 269](#)
 trustpoint-label コマンド [620](#)
 trustpoint (クレデンシャル) コマンド [627](#)
 TSP (TAPI サービス プロバイダー) ソフトウェア [65](#)
 type ip-ste コマンド [296](#)
 type コマンド [236, 242, 245, 273, 284, 1194, 1197](#)

U

upa コマンド [1224](#)
 upgrade コマンド [72, 76](#)
 url authentication コマンド [1124, 1132](#)
 url-button [index number] [url location] [url name] [1505](#)
 url-button index type | url [name] [1507](#)
 url-button コマンド [1380, 1381](#)
 url directories コマンド [1053](#)
 url directory コマンド [1058](#)
 url idle コマンド [1522](#)
 url services root コマンド [1590](#)
 url コマンド [1525, 1527](#)
 user-locale (ephone テンプレート) コマンド [431, 443](#)

user-locale コマンド [428, 430, 438, 440, 442](#)
 username コマンド [538](#)
 user (voice logout-profile) コマンド [1127](#)
 user (voice user-profile) コマンド [1137](#)
 utf8 コマンド [233](#)

V

vad コマンド [339](#)
 vca コマンド [1235](#)
 vendorConfig パラメータ [1484](#)
 VG2xx 自動設定 [216](#)
 VG2xx の自動設定 [216](#)
 video (config-ephone) コマンド [1438](#)
 video (config-telephony) コマンド [1436](#)
 VLAN [49](#)
 VLAN の設定 [49](#)
 vm-integration コマンド [567](#)
 vmwi dc-voltage コマンド [581](#)
 [VM 転送 (TrnsfVM)] ソフトキー [1355](#)
 voice call send-alert コマンド [1559](#)
 voice-card コマンド [966](#)
 voice class codec コマンド [639](#)
 voice-class codec コマンド [640](#)
 voice class custom-cptone コマンド [967](#)
 voice class media コマンド [175](#)
 voice class mlpp コマンド [1231](#)
 voice-class mlpp コマンド [1231](#)
 voice emergency response location コマンド [1091, 1098](#)
 voice emergency response zone コマンド [1093](#)
 voice-gateway system コマンド [284](#)
 voice hunt-group コマンド [905](#)
 voice logout-profile コマンド [1127](#)
 voice lpcor call-block cause コマンド [741](#)
 voice lpcor custom [1161](#)
 voice lpcor custom コマンド [741](#)
 voice lpcor enable [1160](#)
 voice lpcor enable コマンド [740](#)
 voice lpcor ip-phone mobility コマンド [755](#)

voice lpcor ip-phone subnet コマンド [754](#)
 voice lpcor ip-trunk subnet incoming コマンド [747](#)
 voice lpcor policy コマンド [741](#)
 voicemail (音声レジスタ グローバル) コマンド [554](#),
[560](#), [565](#)
 voicemail コマンド [562](#)
 voice mlpp コマンド [1223](#), [1233](#)
 voice moh-group コマンド [1256](#)
 voice-port コマンド [284](#)
 voice register dialplan コマンド [244](#)
 voice register dn コマンド [239](#), [565](#), [1057](#), [1194](#)
 voice register global コマンド [71](#), [75](#), [163](#), [165](#), [173](#),
[835](#), [1058](#)
 voice register pool コマンド [72](#), [241](#), [704](#), [1194](#), [1197](#)
 voice-register session-server コマンド [1564](#), [1586](#)
 voice register template コマンド [836](#), [1549](#)
 voice service voip コマンド [1559](#)
 voice translation-profile コマンド [396](#)
 voice translation-rule コマンド [395](#)
 voice user-profile コマンド [1137](#)
 VoIP-to-VoIP 接続
 H.450 タンデム ゲートウェイ [786](#)
 設定 [811](#)
 ヘアピン コール ルーティング [784](#), [791](#)
 vpn-gateway コマンド [1462](#)
 vpn-group コマンド [1462](#)
 vpn-hash-algorithm コマンド [1462](#)
 vpn-profile コマンド [1462](#)
 vpn-trustpoint コマンド [1462](#)

W

watcher all コマンド [1309](#)
 web admin customer コマンド [537](#)
 web admin system コマンド [532](#)
 web customize load コマンド [535](#)
 whisper intercom コマンド [1192](#)

X

xml user コマンド [1676](#)
 XML アプリケーション プログラミング インターフェイス [1633](#)
 XML ファイル
 GUI コンフィギュレーション ファイル [534](#)
 xml.template のダウンロード [64](#)
 システム スピード ダイアル用の speeddial.xml [1396](#)

あ

アーカイブ、Cisco Unified CME 用のダウンロード [62](#)
 アイドル (コールの状態) [1354](#)
 [アカウント (Acct)] ソフトキー [1354](#)
 アカウント コードの入力 [1355](#)
 アドホック会議 [955](#)
 アナウンス
 C2 機能の喪失 [1221](#)
 MLPP [1220](#)
 許可されていない優先順位 [1221](#)
 空白コード [1221](#)
 独立コード [1220](#)
 ビジュー ステーション [1220](#)
 ブロックされた優先順位 [1220](#)
 アナログ電話機 [214](#)
 アナログ電話機の MAC アドレス [287](#)
 アラート (コールの状態) [1354](#)

い

異種間ビデオ会議 [1025](#)
 一括登録
 SIP プロキシ登録のディセーブル化 [254](#)
 設定 [145](#)
 インターコム回線
 SCCP 電話機用の設定 [1189](#)
 SIP 電話機用の設定 [1193](#)

説明 **1185**

う

ウィスパーク インターコム **1187**

え

エージェントのアベイラビリティ、ephone ハント グループ **866**

エージェントのステータス制御、ハント グループ **868**

エクステンション モビリティ **1117**

遠端カメラ制御、「FECC」を参照 **1420**

エンドポイント機能の照合 **1423**

お

[応答 (Answer)] ソフトキー **1354**

応答なしのコール転送 **774**

オーディオ フォールバック、ビデオ コール **1423**

オーディオ ページング **1271**

オーディオ保証ビデオ会議 **1026**

オーバーレイ ephone-dn **209, 872**

コール待機 **874**

制約事項 **915**

定義 **207**

ハントストップ **872**

ハントストップ チャネル **917**

プリファレンス **872**

別のボタンへのロールオーバー **876**

例 **930**

オーバーレイ ephone-dn コールの拡張 **876**

オーバーレイ ephone-dn のロールオーバー ボタン **876**

オクトライン

SRST フォールバック モードでの自動プロビジョニング **1606**

会議 **954**

説明 **202**

プライバシー **675**

割り込み **675**

オプション **150** およびコンフィギュレーション ファイル、TFTP アドレスの変更 **112**

[折返し (Callback)] ソフトキー **1354**

音声サービス ハードウェア **46**

音声ハント グループ **903**

音声ポート、仮想 **200**

か

会議 **953**

アドホック コールに対する G.729 と G.711 との間のトランスコーディング **456**

異種間ビデオ会議 **1025**

オーディオ保証ビデオ会議 **1026**

会議の終了オプション **955**

開催者の退出制御 **955**

ゲイン制御 **955**

ビデオ **1019**

ビデオの例 **1031**

例 **987**

[会議 (Confrn)] ソフトキー **1354**

会議のゲイン制御 **955**

回線選択、自動 **667**

回線ボタン

固定 **1483**

電話ラベル **1484**

解像度、ビデオ用 **1420**

課金記録 **30**

各 SIP 電話機の電話機固有のパラメータ **241**

カスタマー管理者 GUI ファイル **534**

カスタマー管理者の GUI アクセスの設定

CLI を使用 **536**

GUI を使用 **535**

仮想音声ポート **200**

き

キー システム **29, 260, 273**

キースイッチ **29, 260**
 機能アクセスコード (FAC) **1145**
 機能のブロック **1356**
 機能ボタン
 URL プロビジョニング **1487**
 固定 **1483**
 共有 ephone-dn **206**
 共有回線 **204, 384**
 共有回線オーバーレイ **873**
 共有回線のモニタモード **210**
 許可されていない優先順位アナウンス **1221**
 緊急サービス **1077**

 く

空白コードアナウンス **1221**
 グループのコールピックアップ **854**
 グループピックアップ、「コールピックアップ」を参照

 け

ゲートキーパー、H.323
 番号形式の制約事項 **384**
 未登録 ephone ハントグループパイロット番号 **898**
 言語サポート **413**

 こ

公衆電話交換網 (PSTN) へのプライベート回線 **211**
 コールカバレッジ機能 **851**
 コール自動転送
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
 グ **456**
 H.450.3 標準 **779**
 選択的 **774**
 ローカル内線転送のブロッキング **804**
 コール詳細レコード **30**
 コールセットアップ、ビデオ **1424**
 コール待機

オーバーレイ ephone-dn **874**
 キャンセル **858**
 ビープ音 **857**
 呼び出し音 **858**
 コール待機のキャンセル **858**
 コールタイプ **1423**
 コール転送 **835**
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
 グ **456**
 H.450.2 標準 **779**
 H.450 標準 **777**
 ダイレクトステーション選択 **779**
 ダイレクトステーション選択用の打診転送 **779**
 取消 **212, 778**
 ブロッキング **777**
 コールのパーク **711, 713**
 コールパーク
 コールパークスロット **713**
 コールパークスロットのモニタリング **713**
 専用スロット **715**
 代替ターゲット **714**
 タイムアウトの間隔 **714**
 ダイレクト **714**
 ブロッキング **716**
 予約グループ **714**
 リダイレクト **717**
 リマインダリング **713**
 例 **725**
 コールパークスロットのモニタリング **713**
 コールバックと発信者番号の表示 **390**
 コールハント **854**
 コールピックアップ
 グループ番号 **854**
 例 **922**
 コールブラスト **865**
 コールブロッキング
 オーバーライド **692**
 日付と時刻に基づく **691**
 コールルーティング、ループバック **1203**

国際言語およびトーン

代替ロケール **416**ユーザ定義のロケール **415**個人短縮ダイヤル **1404**固定回線 / 機能ボタン レイアウト **1483**固有呼び出し音 **1321**

コンフィギュレーション ファイル

GUI **534**外部に格納 **129, 360**電話機ごと **129, 360**電話タイプごと **129, 360**

さ

サービス ドメイン **1217**サービス番号 **1216**在宅勤務者のリモート電話機 **219**最長アイドル ephone ハント グループ **864**サイト間コール プラン **384**サイレント (DND) **1071**[サイレント (DND)] ソフトキー **869, 1074, 1354**[参加 (Join)] ソフトキー **1355**[参加者 (ConfList)] ソフトキー **1354**

し

シークンシャル ephone ハント グループ **862**シグニチャ **593**システム管理者の GUI アクセスの設定 **531**

システム管理者のセキュリティ トークン、「SAST」を参照

システム定義のロケール **414**事前作成済み dn に対する preference コマンド **1611**自動エージェント ステータス受信不可、ephone ハント グループ **869**自動応答、ヘッドセット **1177**自動回線選択 **667**

自動転送、「コール自動転送」を参照

自動登録のブロッキング **154**[終了 (EndCall)] ソフトキー **1354**受信可 / 受信不可ステータス、ハント グループ **868**受信不可、自動、ephone ハント グループ **869**証明書 **593**

証明書失効リスト、「CRL」を参照

証明書信頼リスト、「CTL」を参照

シングル インライン メモリ モジュール (SIMM) ソケット **457**

す

スピード ダイヤル

一括ロード **1407**電話機のボタン **1405**モニタ回線ボタン **1398**スピード ダイヤルのユーザ インターフェイス **1399**スピード ダイヤル番号の一括ロード **1407**すべての SIP 電話機のリセット **377**スロット、コール パーク **713**

せ

制限クラス (COR) **693**

製造元でインストールされる証明書、「MIC」を参照

セカンダリ番号 **205**セキュアなトランスコーディング **460, 602**セキュア リアルタイム転送プロトコル **589**

セキュリティ、「電話機認証」を参照

セッション転送プロトコル **223**接続 (コールの状態) **1354**[選択 (Select)] ソフトキー **1355**選択的コール転送 **774**専用コール パーク スロット **715**

そ

[即転送 (iDivert)] ソフトキー **1378**ソフトウェア、Cisco Unified CME 用のダウンロード **62**

ソフトキー

- 機能ブロック **1353**
- サイレント (DND) **869**
- ハント (HLog) **869**
- 表示 **1353**

た

- 帯域幅、ビデオ用 **1437**
- ダイヤル トーン、2 次 **387**
- ダイヤルピア
 - ephone-dn **200**
 - コール転送とコール自動転送 **789**
- ダイヤルピアのプリファレンス **854**
- ダイヤル プラン **383**
- ダイレクト コール パーク **714**
- ダイレクト コール ピックアップ、「コール ピックアップ」を参照
- ダイレクト ステーション 選択 **1399**
- ダイレクト ステーション 選択 コール 転送 **779**
- 打診転送 **777, 778**
- 他のシステムとの相互運用性 **791**
- 単一回線 ephone-dn **201**
- 短縮ダイヤル
 - 個人 **1404**
 - ローカル **1400**
- 短縮ダイヤル機能 **1405**
- 短縮ダイヤル ボタン **1410**

ち

- チャンネル ハントストップ **854**

つ

- 通知、ナイト サービス **870**
- 通知、保留 **1322**
- 通話履歴 **30**

て

- ディレクトリ **1045**
- デジタル証明書 **592, 593**
- デジタル署名 **593**
- デュアル番号 ephone-dn **205**
- デュアルライン ephone-dn **202**
- [転送 (Transfer)] ソフトキー **1355**
- 転送、「コール転送」を参照
- 転送取消 **212, 778**
- テンプレート、作成と適用 **1548**
- 電話回線の BLF **210, 1294**
- 電話画面
 - カスタム背景イメージ **1480**
 - システム メッセージの表示 **1486**
 - ヘッダー バーの表示 **1483**
- 電話機
 - アナログ **214**
 - 基本設定 **191**
 - コンフィギュレーション ファイル **359**
 - リモート在宅勤務者 **219**
- 電話機ごとのコンフィギュレーション ファイル **129, 360**
- 電話機認証 **589**
 - CAPF サーバの設定 **619**
 - CA 設定 **604**
 - CTL クライアントと CTL プロバイダーの設定 **614**
 - MIC のインポート **633**
 - PKI **592**
 - RA の設定 **629**
 - Telephony-Service のセキュリティ設定 **611**
 - Telephony-Service のセキュリティ パラメータ **611**
 - 証明書 **592**
 - 設定タスク **603**
 - 電話機での認証文字列の入力 **632**
 - 例 **649**
- 電話機の BLF **211, 1297**
- 電話機の監視モード **211**
- 電話機の再起動

restart (ephone) コマンド **374**

説明 **371**

電話機のユーザ インターフェイスのスピード ダイアル オプション **1119**

電話機のリセット

reset (ephone) コマンド **373, 377**

説明 **371**

電話機のリブート **371**

電話機ファームウェアのアップグレード、ダウングレード、変換に関するトラブルシューティングのヒント **82**

電話機ユーザの GUI アクセスの設定 **537**

CLI を使用 **538**

GUI を使用 **537**

電話ハッカーの侵入阻止 **38**

電話ハッカーの侵入阻止の設定 **511**

電話番号計画 **384**

電話ラベル **1484**

と

同種間会議 **1024**

動的メンバーシップ、ハント グループ **868**

登録局、「RA」を参照

登録サポート、SIP **89**

登録、自動登録のブロッキング **154**

登録、ビデオ対応エンドポイント **1420**

ツール バー、After-Hours **691**

ツール バーのオーバーライド **691**

独立コード アナウンス **1220**

トラストポイント **593**

トランク回線 **211**

トランクの最適化 **212**

トランクのモニタリング **212**

トランスコーディングのサポート **455**

トランスポート層セキュリティ、「TLS」を参照

[ドロップ (RmLstC)] ソフトキー **1355**

な

内線割り当て機能 **327**

自動同期 **333**

ナイト サービス **870**

通知 **870**

例 **929**

ナイト サービス コール自動転送 **774**

に

認証局、「CA」を参照

認証、「電話機認証」を参照

認証文字列、電話機での入力 **632**

ね

ネットワーク パラメータ **85**

ネットワーク ロケール

システム定義 **414**

代替 **416**

ユーザ定義 **415**

は

[パーク (Park)] ソフトキー **1355**

パーク モニタリング **717**

パーク予約グループ **714**

ハードウェアの設置 **46**

パケット音声データ モジュール (PVDM) **457**

[発信 (NewCall)] ソフトキー **1355**

発信者 ID ブロック **946**

発信者 ID 名 **1049**

話中のコール転送 **774**

パラレル ハント グループ **865**

番号計画 **384**

[ハント (HLog)] ソフトキー **869, 1354**

ハント グループ **860**

ハント、「コール ハント」を参照

ハンストストップ、チャンネル **854**

ひ

ピア ephone ハント グループ **863**

ビジョーステーションのアナウンス **1220**

[ピック (PickUp)] ソフトキー **1355**

ピックアップ、「コール ピックアップ」を参照

ビットレート、最大値の設定 **1436**

ビデオ

アイコン **1421**

会議 **1019**

コーデック 選択プロセス **1423**

コール セットアップ **1424**

サポートされるコーデック **1420**

サポートされるフォーマット **1420**

制約事項 **1427**

前提条件 **1427**

トラブルシューティング **1439**

トランスコーディング **495, 498**

トランスレーティング **498**

パラメータの設定 **1436**

ファームウェア バージョン **1420**

ビデオ会議 **1019**

DSP ファームの設定 **1029**

トラブルシューティング **1036**

ビデオ会議のトラブルシューティング **1036**

ビデオ機能クラス **1023**

ビデオ形式 **498**

ビデオ トランスコーディング **495**

DSP ファームの設定 **500**

ふ

ファームウェア ファイル

電話機 **62**

ビデオ **1420**

ファイル、Cisco Unified CME 用のダウンロード **62**

ファクス サポート **215**

ファクス リレー **1169**

[不在 (CFwdALL)] ソフトキー **1354**

[復帰 (Resume)] ソフトキー **1355**

フックフラッシュ機能 **1356**

プライバシー **675**

ブラインド転送 **777**

ブラスト ハント グループ **865**

[フラッシュ (Flash)] ソフトキー **1354, 1356**

プリエンプション

説明 **1214**

プリファレンス、ダイヤルピア **854**

プレゼンス サービス **1293**

フローアラウンド モード、ビデオ ストリーム **1426**

フロースルー モード、ビデオ ストリーム **1426**

フロー制御メッセージ **1424**

ブロッキング

機能 **1356**

コール **691**

コール転送 **777**

コール パーク **716**

自動登録 **154**

発信者 ID **691**

ローカル ディレクトリ **1045**

ブロックされた優先順位アナウンス **1220**

へ

ヘアピン コール ルーティング

H.323-to-H.323 接続のイネーブル化 **811**

制約事項 **812**

説明 **784**

ネットワーク要件 **786**

ページング **1271**

ヘッドセット自動応答 **1177**

ほ

ボイスメール

Cisco Unity Express AXL の機能拡張 **553**

DTMF 統合パターン **566**
 SIP 用の MWI プレフィックス指定 **579**
 統合 **545**
 メールボックス選択ポリシー **555, 556**
 ボイスメールへの転送 **552**
 ボイスメール用の DTMF 統合パターン **566**
 捕捉 (コールの状態) **1354**
 ボタンの最適化 **212**
 [保留 (Hold)] ソフトキー **1354**
 保留 (コールの状態) **1354**
 保留通知 **1322**

ま

マルチパーティアドホック会議 **955**

み

[ミートミー (MeetMe)] ソフトキー **1355**
 ミートミー会議 **956**
 Cisco CME 3.2 から Cisco Unified CME 4.0 **957**

め

メールボックス選択ポリシー **555, 556**
 メッセージ
 デバッグ **1439**
 フロー制御 **1424**
 メディア **1423**
 メディア ターミネーション ポイント、「MTP」を参照
 メディアの暗号化 **589**
 メディアパスの設定 **1424**
 メディアメッセージ **1423**

も

モニタ回線ボタン **1398**
 [モビリティ (Mobility)] ソフトキー **1338, 1355**

ゆ

ユーザ定義のロケール **415**
 ユーザの GUI アクセスの設定 **537**
 ユーザ ロケール
 システム定義 **414**
 代替 **416**
 ユーザ定義 **415**
 優先順位
 許可されていないアナウンス **1221**
 空白コードアナウンス **1221**
 説明 **1212**
 独立コードアナウンス **1220**
 ビジョーステーションのアナウンス **1220**
 ブロックされたアナウンス **1220**

よ

呼び出し音、固有 **1321**
 呼び出し中のコールの状態 **1354**

ら

ライセンス要件 **28**
 ライブ フィード保留音 **1243**
 ライブ レコード **552**
 [ライブ レコード (LiveRcd)] ソフトキー **1355**

り

リアルタイム トランスポート プロトコル、「RTP」を参照
 [リダイヤル (Redial)] ソフトキー **1355**
 リマインダ、コールパーク **713**
 リマインダ、保留 **1322**
 リモートで使用中 (コールの状態) **1354**
 リモート電話機 **219**
 リレー、DTMF **88**

る

ルーティング、ループバック [1203](#)

ルート コード [1216](#)

ループバック コール ルーティング [1203](#)

ろ

ローカル短縮ダイヤル [1400](#)

ローカル ディレクトリ [1045](#)

ローカルで有効な証明書、「LSC」を参照

ローカルヘアピンルーティングを使用したコール自動転送 [813](#)

[ログイン (Login)] ソフトキー [1355](#)

ロケール

 システム定義 [414](#)

 複数 [416](#)

 ユーザ定義 [415](#)

論理チャンネル オープン (OLC) [1424](#)

論理パーティショニング制限クラス [731](#)

わ

割込み [675](#)

[割込み (Barge)] ソフトキー [1354](#)