

Index

C

Cisco Unified IP Phone

- 図 7
- 接続 4
- 登録 5
- トラブルシューティング 24
- ～の機能設定 12
- ～のマニュアル 2
- ハンドセット受け台の固定 5

T

- TAPS 5
- Tool for Auto-Registered Phones Support 5

あ

- アイコン、コール状態の 11
- 安全上の警告 2

お

- 音声、～の品質 6
- 音量
 - 電話機の呼出音の 21
 - ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 20

- 音量ボタンの図 8

か

- 回線
 - コールとの比較 11
 - 説明 11
 - ～でサポートされている会議コールの数 11
 - ～でサポートされているコールの数 11
 - ～の説明 11
- 回線ボタンの図 8

き

- 機能、～のオペラビリティ 12
- 機能ボタン
 - ～の表示 10
- 機能メニュー 10
- 共有回線、～の説明 19

け

- 警告、安全上の 2

こ

- コール
 - 応答 15

回線ごとの会議コール	11
回線ごとの最大数	11
回線との比較	11
終了	15
転送	17, 18
～のアイコン	11
～の会議機能	18
～の複数の参加者	18
発信	13, 14
表示	8, 17
複数、～の切り替え	16
複数の処理	15, 16
保留と復帰	16
コール処理	13
コール転送	18
電話機での設定	18
コールの切り替え	16
コールの終了、オプション	15
コールの転送、～のオプション	18
コールの発信、～のオプション	13, 14
コールへの応答	15
コールを発信する	
スピーカフォンを使用して	13
ハンドセットを使用して	13

さ

サウンド	
音声を参照、～の品質	6

す

スピーカ	
使用	15

スピーカ、使用方法	20
-----------	----

せ

切断、～のオプション	15
設置、Cisco Unified IP Phone	4
設定、カスタマイズ	21

た

ダイヤル、～のオプション	13, 14
ダイヤルオプション	
基本的な	13
追加の	14
短縮ダイヤル	
使用	14
設定	19
～の説明	19

ち

着信履歴、～のレコード	22
-------------	----

つ

通話履歴	
～からのダイヤル	13
～からの表示およびダイヤル	22
削除	22

て

ディレクトリ	
電話機での使用	22

転送、～のオプション 17

電話回線、～の説明 11

と

トラブルシューティング

一般的な 24

は

発信者 ID 8

発信履歴、～のレコード 22

ハンズフリーで音声を聞く 20

ハンドセット

受け台に固定 5

使用方法 20

ふ

複数のコール、処理 15, 16

不在履歴、～のレコード 22

フットスタンド 4

へ

ヘッドセット

音声品質 6

ほ

ボイス メッセージ、アクセス 23

ボイス メッセージ インジケータ

～の説明 23

ボタン、識別 7

保留

およびコールの切り替え 16

および転送 17

使用 16

保留状態のコールの復帰 16

ま

マニュアル、アクセス 2

み

ミュート、使用方法 16

め

メッセージ

聞く 23

メッセージ待機中インジケータ 8

メニュー、使用方法 10

よ

呼出音

カスタマイズ 21

～の音量 21

り

リダイヤル 13