



CHAPTER 9

Cisco Unity Connection SRSV でのシステム同報リストの管理

システム同報リストは、ボイス メッセージを複数のユーザに送信するために使用されます。システム同報リストのメンバーは、通常、定期的に同じ情報を必要とするユーザ（たとえば、ある部署の従業員やチーム メンバー）です。ブランチでは、同報リストへのメッセージ送信は、同報リストがコール ハンドラの [メッセージ受信者 (Message Recipient)] プロパティで選択されている場合のみサポートされます。

同報リストにメッセージを送信すると、メッセージが同報リストに送信されたことを確認する通知を受信します。ただし、同報リストのメンバーは、WAN の障害が回復し、中央の Connection サーバにメッセージが正常にアップロードされて初めてメッセージを受信します。



(注) ブランチでは、宛先が同報リストである新規メッセージの作成はサポートされていません。

同報リストの検索

表 9-1 [同報リストの検索 (Search Distribution Lists)] ページ

フィールド	説明
エイリアス (Alias)	(表示専用) 同報リストに固有のテキスト名。 同報リストに固有のページに移動するには、エイリアスを選択します。
内線番号 (Extension)	(表示専用) 電話システムでオブジェクトへの接続に使用される内線番号。
表示名 (Display Name)	(表示専用) 同報リストの名前。

同報リストの基本設定の編集

[同報リストの基本設定の編集 (Edit Distribution List Basics)] ページの各フィールドについては、[表 9-2](#) を参照してください。

表 9-2 [同報リストの基本設定の編集 (Edit Distribution List Basics)] ページ

フィールド	説明
エイリアス (Alias)	(表示専用) 同報リストのテキスト名が表示されます。
表示名 (Display Name)	(表示専用) 同報リストの識別に役立つ名前が表示されます。
内線番号 (Extension)	(表示専用) 電話システムが同報リストへの接続に使用する内線番号が表示されます。
パーティション (Partition)	(表示専用) オブジェクトが属するパーティションが表示されます。