



Cisco Emergency Responder の Admin Utility Web インターフェイス

次のトピックでは、Cisco Emergency Responder (Cisco ER) Admin Utility Web インターフェイスのページ上のフィールドについて説明します。

- 「[Update CUCM Version](#)」 (P.E-1)
- 「[Update Cluster DB Host](#)」 (P.E-2)

Update CUCM Version

[Update] > [CUCM] を選択すると、[Update CUCM Version] ページが表示されます。

権限の要件

このページにアクセスするには、システム管理者権限が必要です。

説明

[Upgrade CUCM Version] ページを使用して、異なるバージョンの Cisco Unified Communications Manager にアップグレードします。

表 E-1 で [Upgrade CCM Version] ページについて説明します。

表 E-1 [Upgrade CCM Version] ページ

フィールド	説明
Status	現在の Cisco Unified Communications Manager バージョンが表示されます。
CUCM Version Details	
Choose the Cisco Unified Communications Manager Version to Upgrade	プルダウンメニューを使用して、アップグレード対象の Cisco Unified Communications Manager version を選択します。
[Go] ボタン	[Go] をクリックしてアップグレードプロセスを開始します。 (注) Publisher ノードと Subscriber ノードで個別に CUCM バージョンを変更します。
[Cancel] ボタン	Cisco Unified Communications Manager のアップグレードをキャンセルします。

関連項目

- 「Cisco Unified Communications Manager のバージョンの変更」 (P.9-1)

Update Cluster DB Host

[Update] > [Cluster DB Host] を選択すると、[Update Cluster DB Host] ページが表示されます。

権限の要件

このページにアクセスするには、システム管理者権限が必要です。

説明

[Update Cluster DB Host] ページを使用し、新しいサーバを Cisco ER クラスタのデータベース ホストサーバとして指定します。

表 E-2 で [Update Cluster DB Host] ページについて説明します。

表 E-2 [Update Cluster DB Host] ページ

フィールド	説明
Status	現在のクラスタ データベース ホストの名前が表示されます
Cluster DB Host Details	
ClusterDB Hostname/IP Address	新しいクラスタ データベース ホストのホスト名 (DNS が設定されている場合) または IP アドレスを入力します。 (注) クラスタが複数のドメインに分散している場合、完全修飾ホスト名を入力します。
Password	新しいクラスタ データベース ホストのパスワードを入力します
Confirm Password	新しいクラスタ データベース ホストのパスワードを再入力します。
[Go] ボタン	[Go] ボタンをクリックし、新しいサーバをクラスタ データベース ホストとして指定します。 (注) Cisco ER Cluster DB ホストの詳細が更新されます。この変更を反映するには、Cisco ER サービスを再起動する必要があります。Cisco ER サービスを再起動するには、Cisco ER パブリッシュおよびサブスクリバサーバを再起動する必要があります。他のサービスが IP アドレスをキャッシュしているため、Cisco ER サービスを再起動するだけでは機能しません。 Cisco ER サービスを再起動すると、このサーバグループの Cisco ER Cluster DB ホストの詳細のみが更新されます。この Cisco ER クラスタの他のサーバは自動更新されません。詳細については、「Cisco ER クラスタ データベース ホストの詳細の更新」 (P.9-2) を参照してください。
[Cancel] ボタン	Update Cluster DB Host 操作をキャンセルします。

関連項目

- 「8.5 Cisco Emergency Responder クラスタおよびクラスタ DB ホスト」 (P.4-27)
- 「Cisco ER クラスタ データベース ホストの詳細の更新」 (P.9-2)