

## 7 壁紙画像のフォーマット設定

ステップ	方法
電話の画面サイズにあわせて縦横比固定で画像を表示する	ドロップダウンメニューで [画面にあわせて表示 (縦横比保持)] を選択します。
電話の画面サイズにあわせて画像を画面全体に表示する	ドロップダウンメニューで [画面にあわせて表示] を選択します。
ズーム機能を有効にする	ドロップダウンメニューから [サイズと位置の調整] を選択します。
画像にズームインする	ドロップダウンメニューで [サイズと位置の調整] を選択して、  の方向に倍率カーソルをスライドします。
画像をズームアウトする	ドロップダウンメニューで [サイズと位置の調整] を選択して、  の方向に倍率カーソルをスライドします。
画像を 90° 右に回転する	 をクリックします。
画像を 90° 左に回転する	 をクリックします。

## 8 壁紙コレクションの管理

ステップ	方法
コンピュータから壁紙画像をインポートする	[ファイル]>[インポート] の順に選択します。
選択した壁紙画像を削除する	[編集]>[削除] の順に選択します。
選択した壁紙画像のプロパティを表示する	[ファイル]>[プロパティ] の順に選択します。

## 9 詳細情報

Phone Designer の全機能とトラブルシューティングについての詳細情報は、オンラインヘルプとして提供されています。アプリケーションの実行中に、[ヘルプ] メニュー項目を選択してください。

### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスココンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco, Cisco Systems, the Cisco Logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

Copyright © 2008, Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

Copyright © 2008, シスコシステムズ合同会社.  
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。



OL-16119-01-J  
ih0807-01



### クイック スタート ガイド



## Phone Designer クイック スタート ガイド Release 7.0

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 ([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 アプリケーションのインストール
- 2 呼出音の選択
- 3 呼出音の編集
- 4 新しい呼出音の録音
- 5 呼出音コレクションの管理
- 6 壁紙画像の選択
- 7 壁紙画像のフォーマット設定
- 8 壁紙コレクションの管理
- 9 詳細情報

# 1 アプリケーションのインストール

Phone Designer をインストールする前に、使用する機器がこの製品のシステム要件を満たしていることをシステム管理者が確認する必要があります。

アプリケーションをインストールするには、管理者権限および 80MB 以上の空きディスク容量がコンピュータに必要です。

- ステップ 1** システム管理者からインストーラ (.exe ファイル) を入手します。
- ステップ 2** インストーラをダブルクリックして、インストールの指示に従います。
- ステップ 3** アプリケーションを起動するには、[ スタート ] > [ プログラム ] > [ Cisco Phone Designer ] > [ Phone Designer ] を選択するか、デスクトップの [ Phone Designer ] ショートカットをダブルクリックします。

 **(注)** アプリケーションをアップグレードする際、すべての Phone Designer コンポーネントを削除するかどうかを尋ねられたときに [ いいえ ] を選択すると、ユーザ認証情報、自分の呼出音と壁紙画像を残しておくことができます。

# 2 呼出音の選択

- ステップ 1** 呼出音コレクションの中の 1 つの呼出音を強調表示にします。
- ステップ 2** 次のいずれかの操作を実行します。
  - [ 電話で再生 ] をクリックして、Cisco Unified IP Phone で呼出音を再生する。
  - [ 電話に保存 ] をクリックして、Cisco Unified IP Phone に呼出音を保存する。
  - 強調表示された呼出音をドラッグして、[ 呼出音 ] ウィンドウにある電話イメージにドロップする。選択した呼出音が、Cisco Unified IP Phone に自動的に保存されます。

# 3 呼出音の編集

- ステップ 1** 呼出音コレクションの中の 1 つの呼出音を強調表示にします。
- ステップ 2** [ 編集 ] > [ 呼出音の編集 ] の順に選択します。
- ステップ 3** 呼出音編集ウィンドウの任意の場所をクリックし、カーソルを右か左に移動して、呼出音の選択範囲を強調表示します。呼出音の長さは、1 秒から 20 秒の間にする必要があります。
- ステップ 4**  をクリックして、呼出音の選択範囲を再生します。
- ステップ 5** [ 保存 ] をクリックして、呼出音の選択範囲を保存します。

# 4 新しい呼出音の録音

- ステップ 1** [ ファイル ] > [ 呼出音の録音 ] を選択します。
- ステップ 2** [ デバイス ] のタイプを選択します。
- ステップ 3** 入力 [ 音源 ] のタイプを選択します。デフォルトの設定では、内蔵マイクになります。
- ステップ 4** 録音する呼出音の名前を指定します。
- ステップ 5**  をクリックして、呼出音の録音を開始します。 をクリックすると、呼出音の録音を停止できます。
- ステップ 6**  をクリックして、録音した呼出音を再生します。
- ステップ 7** [ 保存 ] をクリックして、録音した呼出音を保存します。

# 5 呼出音コレクションの管理

ステップ	方法
コンピュータから呼出音をインポートする	[ ファイル ] > [ インポート ] の順に選択します。
選択した呼出音を削除する	[ 編集 ] > [ 削除 ] の順に選択します。
選択した呼出音のプロパティを表示する	[ ファイル ] > [ プロパティ ] の順に選択します。

# 6 壁紙画像の選択

- ステップ 1** 壁紙コレクションのサムネイル画像を 1 つクリックします。
- ステップ 2** 次のいずれかの操作を実行します。
  - [ 電話でプレビュー ] をクリックして、Cisco Unified IP Phone で壁紙画像をプレビューする。
  - [ 電話に保存 ] をクリックして、Cisco Unified IP Phone に壁紙画像を保存する。
  - 選択した壁紙画像を [ 壁紙 ] ウィンドウにある電話イメージにドラッグする。選択した壁紙画像が、Cisco Unified IP Phone に自動的に保存されます。