



CHAPTER 2

連絡先の整理

- 「連絡先を連絡先リストに追加する方法」(P.2-21)
- 「連絡先リストからの連絡先の削除」(P.2-23)
- 「連絡先リストの表示」(P.2-24)
- 「連絡先リスト更新タイマーの設定」(P.2-24)
- 「連絡先のアベイラビリティの表示」(P.2-25)

連絡先を連絡先リストに追加する方法

連絡先は、ユーザ ID または内線番号で追加できます。連絡先リストにない同僚がインスタントメッセージを送信してきた場合は、そのメッセージ送信者によって連絡先を追加することもできます。連絡先リストに連絡先を追加できるのは、有効なユーザ ID または内線番号が組織内に存在している場合だけです。

リストに登録できる連絡先の数は、200 までの範囲で、システム管理者が設定します。電話機での連絡先の制限については、システム管理者に問い合わせて確認してください。

Cisco Unified Personal Communicator などのインスタントメッセージアプリケーション、または Cisco Unified Presence ユーザ オプション ページから連絡先を追加または削除した場合、ログアウトしてから Cisco IP Phone Messenger にログインし直すまで、この更新は電話機の連絡先リストに表示されません。同様に、管理者がシステムにユーザを追加または削除し、そのユーザが連絡先リストに登録されている場合、連絡先リストの所有者がログアウトしてから Cisco IP Phone Messenger にログインし直すまで、この更新は電話機の連絡先リストに表示されません。

- 「ユーザ ID による連絡先の追加」(P.2-21)
- 「内線番号による連絡先の追加」(P.2-22)
- 「メッセージ送信者による連絡先の追加」(P.2-23)

ユーザ ID による連絡先の追加

開始する前に

連絡先リストに追加する連絡先のユーザ ID を入手します。

制約事項

- ユーザ ID とニックネームのフィールドには、最大 255 文字を入力できます。
- 1 件の連絡先に設定できるニックネームは 1 つだけです。

手順

-
- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [レンラクサキ (Contacts)] を選択します。
- ステップ 2** [ツイカ (Add)] を押します。
- ステップ 3** 次の情報を入力します。
- a. 連絡先の有効なユーザ ID を入力します (必須)。
 - b. 連絡先のニックネームを入力します (省略可能)。
- ステップ 4** [ソウシン (Submit)] を押します。
-

関連項目

- 「電話機でのテキスト入力のヒント」 (P.1-12)
- 「内線番号による連絡先の追加」 (P.2-22)
- 「メッセージ送信者による連絡先の追加」 (P.2-23)
- 「連絡先リストの表示」 (P.2-24)

内線番号による連絡先の追加



(注)

-
- 内線番号とニックネームのフィールドには、最大 255 文字を入力できます。
 - 1 件の連絡先に設定できるニックネームは 1 つだけです。
-

開始する前に

- 連絡先リストに追加する連絡先の内線番号を入手します。
- 電話機でテキストを入力するヒントに関するトピックを参照してください。

手順

-
- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [レンラクサキ (Contacts)] を選択します。
- ステップ 2** [ナイセン (AddbyExt)] を押します。
- ステップ 3** 次の情報を入力します。
- a. 連絡先の内線番号を入力します (必須)。
 - b. 連絡先のニックネームを入力します (省略可能)。
- ステップ 4** [ソウシン (Submit)] を押します。
-

関連項目

- 「電話機でのテキスト入力のヒント」 (P.1-12)
- 「ユーザ ID による連絡先の追加」 (P.2-21)
- 「メッセージ送信者による連絡先の追加」 (P.2-23)

- 「連絡先リストの表示」(P.2-24)

メッセージ送信者による連絡先の追加

連絡先リストにない同僚が、インスタントメッセージをこちらに送信した場合は、その同僚を連絡先リストに追加できます。

開始する前に

電話機でテキストを入力するヒントに関するトピックを参照してください。

制約事項

- 内線番号とニックネームのフィールドには、最大 255 文字を入力できます。
- 1 件の連絡先に設定できるニックネームは 1 つだけです。

手順

-
- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [メッセージ (Messages)] を選択します。
 - ステップ 2** ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、メッセージを強調表示します。
 - ステップ 3** [ショウサイ (Details)] を押します。
 - ステップ 4** [ツイカ (AddCtct)] を押します。
 - ステップ 5** 次の情報を入力します。
 - a. 連絡先の内線番号を入力します (必須)。
 - b. 連絡先のニックネームを入力します (省略可能)。
 - ステップ 6** [ソウシン (Submit)] を押します。
-

関連項目

- 「電話機でのテキスト入力のヒント」(P.1-12)
- 「ユーザ ID による連絡先の追加」(P.2-21)
- 「内線番号による連絡先の追加」(P.2-22)
- 「連絡先リストの表示」(P.2-24)

連絡先リストからの連絡先の削除

連絡先を電話機の連絡先リストから個別に削除できます。1 つの手順ですべての連絡先を削除するには、ユーザ オプション Web インターフェイスを使用する必要があります。『*User Guide for Cisco Unified Presence*』を参照してください。

手順

-
- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [レンラクサキ (Contacts)] を選択します。
 - ステップ 2** 連絡先に移動し、選択します。

- ステップ 3** [ショウサイ (Details)] を押します。
- ステップ 4** [サクジョ (Delete)] を押して、連絡先を削除します。
- ステップ 5** [OK] を押します。

関連項目

- 「連絡先リストの表示」 (P.2-24)
- 『User Guide for Cisco Unified Presence』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_user_guide_list.html

連絡先リストの表示

連絡先リストのすべての連絡先を表示できます。

手順

- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [レンラクサキ (Contacts)] を選択します。
- ステップ 2** [フィルタ (Filter)] を押します。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を行います。
- [ゼンレンラクサキノヒョウジ (Show all Contacts)] に移動して選択すると、すべての連絡先が表示されます。
 - [オウタイカノウナレンラクサキノヒョウジ (Show available Contacts)] に移動して選択すると、現在対応可能な連絡先だけが表示されます。
- ステップ 4** [センタク (Select)] を押します。
- ステップ 5** [シュウリョウ (Exit)] を押して、連絡先リストに戻ります。
- ステップ 6** [ツギ Pg (PgDn)] を押して、追加の連絡先を表示します。[マエ Pg (PgUp)] を押して、前の連絡先を表示します。

関連項目

- 「連絡先リスト更新タイマーの設定」 (P.2-24)

連絡先リスト更新タイマーの設定

電話機の連絡先リストを更新する頻度を変更できます。

手順

- ステップ 1**  > [Phone Messenger] > [セッテイ (Settings)] を選択します。
- ステップ 2** [リフレッシュカンカク (Refresh Interval)] に移動し、選択します。
- ステップ 3** [センタク (Select)] を押します。

ステップ 4 値（秒単位）を 7 ～ 3600 秒の範囲で入力します。

ステップ 5 [ソウシン (Submit)] を押します。

関連項目

- 「連絡先リストの表示」(P.2-24)

連絡先のアベイラビリティの表示

Cisco IP Phone Messenger を使用して、連絡先が次の方法で対応できるかどうかを簡単に表示できます。

- 電話機
- ビデオ
- モバイル デバイス
- インスタント メッセージ



ヒント

アベイラビリティを表示しているときに、連絡先が電話で対応可能な場合、スクロールして連絡先を強調表示し、[ダイヤル (Dial)] を押して、連絡先にインスタント メッセージを送信する代わりに電話をかけることができます。

手順

各連絡先にある使用可能なデバイスの数、そのデバイスの機能（インスタント メッセージ、電話、ビデオ）、および各デバイスのステータスを表示できます。

ステップ 1  > [Phone Messenger] > [レンラクサキ (Contacts)] を選択します。

アベイラビリティ ステータスはサーバで計算され、次の警告と共に表示されます。

-  は、少なくとも 1 台のデバイスが使用可能なときに表示されます。
-  は、電話機は使用可能だが、Cisco IP Phone Messenger が使用可能でない場合に表示されます。

ステップ 2 デバイスごとのアベイラビリティを表示するには、連絡先に移動し、選択します。

ステップ 3 [ショウサイ (Details)] を押します。

