

連絡先の整理



Cisco Unified IP Phone の Cisco IP Phone Messenger サービス アプリケーション、または Web 上のユーザ オプション Web ページ を使用して、連絡先リストを整理できます。ただし、片方でのみ実行できるタスクもあります。そのようなタスクについては、指示されているとおりに電話機または Web のどちらかを使用します。


連絡先の追加

連絡先の識別方法に応じて、Cisco IP Phone Messenger サービスまたはユーザ オプション Web ページ を使用して、連絡先リストに連絡先を追加できます。

開始する前に


- システム管理者は、リストに追加できる連絡先の数を最大 100 まで設定できます。電話機に追加できる連絡先の上限については、システム管理者に問い合わせてください。
- 連絡先リストに追加できるのは、社内で有効なユーザ ID か内線番号を持つ連絡先だけです。
- [ユーザ ID]、[ニックネーム]、[内線] フィールドには、最大 255 文字が入力できます。
- 無効な ID または重複した ID を入力した場合は、エラー メッセージが表示されます。[P.25 の「エラー メッセージの対応」](#)を参照してください。
- 連絡先入力のヒントについては、[P.8 の「電話機へのテキスト入力」](#)を参照してください。

連絡先の追加方法	電話機で操作する場合	ユーザ オプション Web ページで操作する場合
ユーザ ID	<p>ユーザ ID を入力して連絡先を追加できません。使用するユーザ ID は、社内の有効なユーザ ID に対応する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。 2. [追加] を押します。 3. 次の情報を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> － [ユーザ ID] : 連絡先のユーザ ID。このフィールドは必須です。 － [ニックネーム] : 任意のテキストを入力します。このフィールドはオプションで、入力したテキストは連絡先リストに表示されます。 4. [送信] を押します。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [連絡先] を選択します。 2. [新規追加] をクリックします。 3. 次の情報を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> － [連絡先] : 連絡先のユーザ ID。このフィールドは必須です。 － [ニックネーム] : 任意のテキストを入力します。このフィールドはオプションで、入力したテキストは連絡先リストに表示されます。 4. [電話に表示] をクリックし、電話の連絡先リストに連絡先を表示します。 5. [保存] をクリックします。
内線番号	<p>ユーザ ID を入力して連絡先を追加できません。使用するユーザ ID は、社内で有効なユーザ ID と一致する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。 2. [内線] を押します (このソフトキーが表示されていない場合は、[次へ] を押して表示します)。 3. 次の情報を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> － [内線] : 連絡先の内線番号。このフィールドは必須です。 － [ニックネーム] : 任意のテキストを入力します。このフィールドはオプションで、入力したテキストは連絡先リストに表示されます。 4. [送信] を押します。 	適用なし。

連絡先の追加方法	電話機で操作する場合	ユーザ オプション Web ページで操作する場合
メッセージの送信者	<p>連絡先リストに存在しない社内ユーザからインスタント メッセージを受信する場合があります。この場合も、送信者を連絡先リストに容易に追加できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [メッセージ] を選択します。 2. ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、メッセージを強調表示します。 3. [詳細] を押します (このソフトキーが表示されていない場合は、[次へ] を押して表示します)。 4. [追加] を押します (このソフトキーが表示されていない場合は、[次へ] を押して表示します)。 5. 次の情報を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> — [内線]: 連絡先の内線番号。このフィールドは必須です。 — [ニックネーム]: 任意のテキストを入力します。このフィールドはオプションで、入力したテキストは連絡先リストに表示されます。 6. [送信] を押します。 	適用なし。


連絡先の削除



電話と Web のどちらを使用するかによって、すべての連絡先または個別の連絡先を削除できます。

削除対象	電話機で操作する場合	ユーザ オプション Web ページで操作する場合
すべての連絡先	適用なし。	すべての連絡先を一度に削除できます。 <ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [連絡先] を選択します。2. [すべてを選択] をクリックします。3. [選択項目の削除] をクリックします。4. OK をクリックして適用するか、[キャンセル] をクリックします。
個別の連絡先	連絡先リストから連絡先を 1 つずつ削除できます。 <ol style="list-style-type: none">1.  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。2. ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、連絡先を選択します。3. [詳細] を押します。4. [削除] を押して連絡先を削除します。5. OK を押して連絡先リストに戻ります。	連絡先リストから連絡先を 1 つずつ削除できます。 <ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [連絡先] を選択します。2. 削除する連絡先のチェックボックスをオンにします。3. [選択項目の削除] をクリックします。4. OK をクリックして適用するか、[キャンセル] をクリックします。

連絡先リストの表示

いったん連絡先リストに連絡先を追加した後は、電話機または Web 上で Cisco IP Phone Messenger を使用して連絡先リストを表示できます。

表示対象	電話機で操作する場合	ユーザ オプション Web ページで操作する場合
すべての連絡先	<p>連絡先リストのすべての連絡先を表示できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。 2. [フィルタ] を押します。プロンプトフィールドに現在の設定が表示されます。 3. ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、[全連絡先の表示] を選択します。 4. [選択] を押し、[終了] を押して連絡先リストに戻ります。 5. [次頁] を押すと表示されている以外の連絡先が表示され、[前頁] を押すと前に表示した連絡先が表示されません。 	<p>連絡先リストのすべての連絡先を表示できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [設定] > [IPPM 設定] を選択します。 2. [連絡先フィルタリング] フィールドから BUDDIES_SHOW_ALL を選択します。 3. [保存] をクリックします。 4. [ユーザオプション] > [連絡先] を選択します。 5. [検索オプション] で、[連絡先] の [空ではない] を選択して、フィルタ条件に一致するすべての連絡先を表示します。 6. [検索] をクリックします。

表示対象	電話機で操作する場合	ユーザオプション Web ページで操作する場合
<p>対応可能な連絡先の表示</p>	<p>現在対応可能な連絡先だけを表示できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。 2. [フィルタ] を押します。プロンプトフィールドに現在の設定が表示されます。 3. ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、[対応可能な連絡先の表示] を選択します。 4. [選択] を押し、[終了] を押して連絡先リストに戻ります。 5. [次頁] を押すと表示されている次のセットの連絡先が表示され、[前頁] を押すと前に表示した連絡先が表示されます。 	<p>現在対応可能な連絡先だけを表示できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [設定] > [IPPM 設定] を選択します。 2. [連絡先フィルタリング] フィールドから BUDDIES_SHOW_ONLINE を選択します。 3. [保存] をクリックします。 4. [ユーザオプション] > [連絡先] を選択します。 5. [検索オプション] で、[連絡先] の [空ではない] を選択して、フィルタ条件に一致するすべての連絡先を表示します。 6. [検索] をクリックします。
<p>頻繁に更新される連絡先リスト</p>	<p>連絡先リストの更新頻度を変更できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > Phone Messenger > [設定] を選択します。 2. ナビゲーション ボタンを使用してスクロールして、[リフレッシュ間隔] を選択し、[選択] を押します。 3. 7 ~ 3600 の値を秒単位で入力します。選択する数が小さければ小さいほど、連絡先リストが頻繁に更新されます。 4. [送信] を押します。 	<p>連絡先リストの更新頻度を変更できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [設定] > [IPPM 設定] を選択します。 2. [電話の表示のリフレッシュ間隔 (秒)] フィールドに、7 ~ 3600 の値を秒単位で入力します。選択する数が小さければ小さいほど、連絡先リストが頻繁に更新されます。 3. [保存] をクリックします。

連絡先のアベイラビリティを表示する

連絡先のアベイラビリティをすばやく確認できます。表示されるアベイラビリティのアイコンの説明については、P.2の「IP Phone Messengerのアイコン」を参照してください。



ヒント

アベイラビリティを表示したときに、連絡先が電話で対応可能な場合は、インスタントメッセージを送信せずに、**[ダイヤル]**を押して連絡先にコールできます。

表示対象	電話機で操作する場合	ユーザ オプション Web ページで操作する場合
すべての連絡先のアベイラビリティ	<p>すべての連絡先のステータスを表示できます。</p> <p> > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。</p> <p>ステータスはサーバによって判定され、次の警告とともに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none">  少なくとも1つのデバイスで対応可能な場合に表示されます。  電話機は対応可能だが、Cisco IP Phone Messenger は対応不可である場合に表示されます。 	適用なし。
デバイス別のアベイラビリティ	<p>各連絡先に存在する対応可能なデバイスの個数、その機能（インスタントメッセージ、電話、ビデオ）、および各デバイスのステータスを表示できます。</p> <ol style="list-style-type: none">  > Phone Messenger > [連絡先] を選択します。 ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、連絡先を選択します。 [詳細] を押します。 	適用なし。