

ユーザ オプションのアイコン

	[設定] > [IPPM 設定]
	[応答メッセージ]
	[ブロードキャストメッセージ]
	[連絡先]

文字キー

キー	文字
1	! ' ; ; ^
2	a b c 2 A B C
3	d e f 3 D E F
4	g h i 4 G H I
5	j k l 5 J K L
6	m n o 6 M N O
7	p q r s 7 P Q R S
8	t u v 8 T U V
9	w x y z 9 W X Y Z
0	. - _ 0 = , < スペース >
*	@ ~ * & %
#	# + \$ < ユーロ記号 > £ \



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

OL-11707-01-J



クイック リファレンス

Cisco IP Phone Messenger for Cisco Unified Presence Server Release 1.0(3)

一般的なタスク
ソフトキー定義

IP Phone Messenger のアイコン
ユーザ オプションのアイコン
文字キー

一般的なタスク

以下のタスクのほとんどは、IP Phone Messenger にログインして実行します。ユーザ オプション Web ページへのアクセスを必要とするタスクは、そのように記載されています。

(注) Cisco IP Phone Messenger へのログイン手順の詳細については、P.3 の「Cisco IP Phone Messenger へのログイン」を参照してください。

連絡先リストの整理

連絡先リストを表示する	[連絡先] を選択します。
連絡先のデバイスとステータスを表示する	[連絡先] を選択します。連絡先を選択して、[詳細] を押します。
ユーザ名を使用して連絡先を追加する	[連絡先] を選択し、[追加] を押します。
内線番号を使用して連絡先を追加する	[連絡先] を選択し、[内線] を押します。
アクティブなメッセージの送信者を連絡先リストに追加する	[連絡先] を選択し [追加] を選択します。
連絡先を絞り込む	[連絡先] を選択し、[フィルタ] を押します。
連絡先にコールする	[連絡先] を選択します。連絡先を選択して、[詳細] を押し、[ダイヤル] を押します。
連絡先を削除する	[連絡先] を選択します。連絡先を選択して、[詳細] を押し、[削除] を押します。
連絡先のアベイラビリティを表示する	[連絡先] を選択します。
連絡先のアベイラビリティをデバイスごとに表示する	[連絡先] を選択します。連絡先を選択して、[詳細] を押します。
ユーザのアベイラビリティステータスを設定する	[設定] > [プレゼンス] を選択します。

メッセージの管理

最近のメッセージを表示する	[メッセージ] を選択します。
1 つのメッセージを削除する	[メッセージ] を選択します。削除するメッセージまでスクロールし、[詳細] を押し、[削除] を押します。

すべてのメッセージを削除する	[メッセージ]を選択します。 [全削除]を押します。
デフォルトメッセージを送信する	[メッセージ]を選択します。 [メッセージ]を押し、デフォルトメッセージを選択して、 [送信]を押します。
カスタムメッセージを送信する	[メッセージ]を選択します。 [メッセージ]を押し、[作成]を押します。メッセージを入力し、 [送信]を押します。
メッセージに返信する	[返信]または[メッセージ]を押します。
メッセージの送信者にコールする	[メッセージ]を選択して、 [詳細]を押し、 [ダイヤル]を押します。
カスタムのデフォルト応答を作成する	[ユーザーオプション]> [応答メッセージ]にアクセスします。
メッセージをブロードキャストする	[ユーザーオプション]> [ブロードキャストメッセージ]にアクセスします。
ブロードキャストメッセージを再表示する	[メッセージ]または[システムメッセージ]を選択します。
メッセージや設定へのアクセスにPINを要求する	[設定]> [PINの保護]を選択します。
メッセージ着信を知らせる音声アラートを設定する	[設定]> [音声アラート]> [オン]を選択します。

ソフトキー定義

[追加]	ユーザ ID を使用して連絡先を追加します。
[内線]	内線番号を使用して連絡先を追加します。
[追加]	アクティブなメッセージの送信者を連絡先リストに追加します。
[キャンセル]	操作をキャンセルするか、変更を適用せずに画面を終了します。
[作成]	カスタムのテキストメッセージを作成します。
[全削除]	すべてのメッセージを削除します。
[削除]	メッセージまたは連絡先を削除します。
[詳細]	メッセージまたは連絡先に関する詳細情報を表示します。
[ダイヤル]	メッセージの送信者にコールします。
[終了]	前の画面に戻ります。
[フィルタ]	リストに表示される連絡先を絞り込みます。
[ログアウト]	アプリケーションからログアウトします。
[次へ]	次のソフトキーのセットを表示します。
[メッセージ]	[メッセージ]メニューを表示します。
[いいえ]	要求を拒否します。
[OK]	プロンプトを確認します。
[次頁]	次のメッセージや連絡先を表示します。
[前頁]	前のメッセージや連絡先を表示します。
[返信]	受信したメッセージに返信します。
[再試行]	テキストや番号の入力を再試行します。
[選択]	画面で項目を選択します。
[送信]	カスタムメッセージを送信します。
[送信]	入力したテキストを確認します。
[はい]	要求を確認します。
[<<]	入力した文字を削除します。

IP Phone Messenger のアイコン

連絡先リスト

	応対可能
	応対不可
	取り込み中
	不明なステータス
	割り込み不可
	休暇
	インスタントメッセージで応対可能
	電話で応対可能
	通話中

連絡先の詳細

	インスタントメッセージで応対可能
	インスタントメッセージで応対不可
	電話で応対可能
	応対不可 (通話中)
	ビデオ電話で応対可能
	ビデオ電話で応対不可